WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI

PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE

Maciej GRZESZCZUK

Numer albumu 2229

Wieloprocesowy system operacyjny dla komputerów Atari XL/XE

Promotor: mgr inż. Dariusz MAJKA

SPIS TREŚCI

SPIS TRI	EŚCI	2
1. WS7	ΓĘΡ	4
2. WY	KAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW I WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ	7
3. OPIS	S PLATFORMY ATARI XL/XE	11
3.1.	HISTORIA	11
3.2.	ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA	16
3.2.1	CPU	16
3.2.2	2. Pamięć operacyjna	18
3.2.3	3. Przerwania	20
3.2.4	Procesor graficzny ANTIC	21
3.2.5	5. POKEY	22
3.3.	URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE	22
3.4.	ATARI OS	24
3.4.1	Podsystem wejścia/wyjścia	25
3.4.2	Procedury odczytu wstępnego	27
3.5.	ROZWÓJ PLATFORMY	29
3.5.1	Rozwój oprogramowania	29
3.5.2	2. Modyfikacje sprzętowe	30
4. ŚRC	DOWISKO PRACY	34
4.1.	OPROGRAMOWANIE NA ATARI	34
4.2.	OPROGRAMOWANIE NA PC	35
4.3.	SPRZĘT	
4.4.	ORGANIZACJA PLIKÓW ŹRÓDŁOWYCH	
4.5.	TWORZENIE PLIKÓW WYNIKOWYCH	36
4.5.1	Pliki systemu operacyjnego	36
4.5.2	Pliki procesów	38
5. POD	STAWOWE ELEMENTY SYSTEMU OPERACYJNEGO	39
5.1.	PROCES	39
5.1.1	Strona bazowa procesu	39
5.1.2	2. Stos procesora, strona zerowa i przestrzeń IOCB.	40
5.2.	ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ	41
5.2.1	Obsługa dodatkowej pamięci komputera	41
5.2.2	Przydział pamięci dla procesów	41
5.2.3	Sztuczne tryby adresowania	45
5.3.	ZARZĄDZANIE PROCESAMI	46
5.3.1	Cykl życia i stany procesów	47

5.3.2.	Uruchamianie procesów	49
5.3.3.	Planista długoterminowy	49
5.3.4.	Planista krótkoterminowy	50
5.3.5.	Przerwania systemowe w środowisku wieloprocesowym	55
5.3.6.	Semafory	57
5.3.7.	Terminacja procesu	59
5.4. ST	EROWNIKI URZĄDZEŃ	60
5.4.1.	Konsole wirtualne	60
5.4.2.	Pamięci masowe i urządzenia szeregowe	65
5.4.3.	Urządzenia sieciowe	65
5.5. KC	MUNIKACJA MIĘDZYPROCESOWA	66
5.5.1.	Przekazywanie parametrów do procesu	66
5.5.2.	Sygnaly	67
6. PRZYK	ŁADOWE APLIKACJE	71
6.1. AP	LIKACJE SYSTEMOWE	71
6.1.1.	shell	71
6.1.2.	ps	73
6.1.3.	kill	74
6.1.4.	Monitor systemowy	75
6.2. PR	OGRAMY UŻYTKOWNIKA	76
6.2.1.	write	76
7. PODSU	MOWANIE	79
7.1. RO	ZWÓJ PROJEKTU	81
8. ZAŁĄC	ZNIKI	82
8.1. INS	STRUKCJA UŻYTKOWNIKA	82
8.1.1.	Organizacja płyty CD	82
8.1.2.	Instalacja emulatora Atari	83
8.1.3.	Praca z XEUX	83
8.2. INS	STRUKCJA PROGRAMISTY	84
8.2.1.	Mapa pamięci	84
8.2.2.	Dostęp do urządzeń	86
8.2.3.	Asembler 6502	87
8.2.4.	Tworzenie pliku binarnego w formacie relokowalnym XEUX	91
8.2.5.	Kody błędów	94
WYKAZ RY	SUNKÓW	
WYKAZ TA	BEL	97
BIBLIOGRA	FIA	98

1. WSTEP

System operacyjny to program będący pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem komputera a zasobami sprzętowymi – jak procesor, pamięć i urządzenia wejścia-wyjścia – składającymi się na komputer¹. Ma on za zadanie tworzyć środowisko, w którym użytkownik może uruchamiać własne programy w sposób efektywny i jednocześnie wygodny. Realizuje również dystrybucję dostępnych zasobów systemu komputerowego, przydzielając je użytkownikom oraz uruchamianym przez nich programom wtedy, gdy są one niezbędne do realizacji ich celów. Inna definicja systemu operacyjnego mówi, że "jest to program, który działa w komputerze nieustannie (...), podczas gdy wszystkie inne są programami użytkowymi"².

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych nie stosowano systemów operacyjnych – programy użytkowników były ręcznie ładowane do pamięci komputera za pomocą urządzeń wejściowych (np. czytników kart perforowanych), a wystąpienie błędu zatrzymywało ich wykonynywanie. Określenie przyczyny błędu wymagało, aby użytkownik samodzielnie prześledził program, posiłkując się analizą rejestrów procesora i pamięci zwróconych w momencie wystąpienia błędu. W przypadku prawidłowego zakończenia działania, wynik przeważnie zwracany był jako wydruk z drukarki.³

W celu podniesienia efektywności, w połowie lat pięćdziesiątych General Motors zastosowało pierwszy system wsadowy, przeznaczony do współpracy z komputerem IBM 701⁴. Zadania do wykonania były umieszczane przez użytkownika w oddanym do dyspozycji systemu czytniku kart perforowanych bądź pamięci taśmowych, natomiast wyborem spośród nich zadania do uruchomienia oraz jego wczytaniem do pamięci operacyjnej zajmował się rezydentny program zwany monitorem. Po zakończeniu pracy programu kontrola zwracana była do monitora, który wybierał i uruchamiał kolejny z oczekujących programów.

Korzeni powstania systemów operacyjnych podziału czasu należy szukać w Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie w roku 1961 na maszynach IBM 709

¹ Na podstawie: A. Silberschatz, P. B. Galvin, *Podstawy systemów operacyjnych*, Warszawa 2002, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

² A. Silberschatz, P. B. Galvin, *Podstawy systemów operacyjnych*, Warszawa 2002, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

³ Na podstawie: W. Stallings, Systemy operacyjne, Wrocław 2004, Robomatic

⁴ Na podstawie: W. Stallings, Systemy operacyjne, Wrocław 2004, Robomatic

wdrożony został Compatible Time Sharing System (CTSS)⁵. Prosty system przydziału pamięci – każdy proces rozpoczynał się dokładnie od tego samego miejsca – rozwiązywał problem relokacji kodu, przełączenia procesów odbywały się w takt występującego co 0,2 sekundy przerwania. Dane wywłaszczanego programu, wraz z jego kodem, przechowywane były na dysku. Część zespołu pracująca nad CTSS niespełna 10 lat później, bo w 1970 roku, uruchomiła w zakładach Bell Labs pierwszą wersję systemu UNIX, przeznaczoną dla komputerów DEC PDP-7. Dalszy rozwój systemów podziału czasu spowodował szybkie upowszechnienie się ich na wszystkie używane obecnie platformy sprzętowe.

Komputery domowe Atari pojawiły się w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Grupą docelową odbiorców były rodziny amerykańskie, którym komputer miał służyć do rozrywki, nauki, czy prowadzenia średniej wielkości działalności gospodarczej. Dobrze przemyślana konstrukcja i duże możliwości sprawiły, że rynek ośmiobitowych Atari na zachodze miał się dobrze do końca lat osiemdziesiątych, mimo ciągle umacniających swoją pozycję komputerów PC. W Europie wschodniej na okres drugiej młodości tych komputerów przypadają lata 1992-1994.

Nie każdy jednak wie, że komputery Atari mogą z łatwością zostać połączone w sieć, w której jednostka pełniąca rolę serwera automatycznie zaaplikuje i uruchomi odpowiednie oprogramowanie klienckie podłączonym do niej maszynach, przy czym klienci nie muszą w tym celu uruchamiać żadnego dodatkowego oprogramowania ponad procedury umieszczone w ich pamięci ROM przez programistów z firmy Atari w końcu lat 70-tych ubiegłego wieku. Doskonale zaprojektowany system obsługi rozszerzeń pamięci wprowadzony w komputerach serii XE na początku lat 80-tych umożliwia powiększanie dostępnej pamięci do rozmiaru 1MB, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z liczącymi sobie często ponad 20 lat aplikacjami mogącymi pamięć taką wykorzystywać. Urządzenia takie jak kontrolery SCSI czy IDE, pozwalające na podłączenie twardych dysków, napędów CD czy czytnika kart Compact Flash, zbudowane według wytycznych projektantów komputera, rejestrują się w systemie i działają sprawnie bez potrzeby wczytywania jakichkolwiek sterowników. Mimo wielu niezaprzeczalnych zalet, nigdy jednakże ośmiobitowe komputery Atari nie doczekały się powstania wieloprocesowego systemu operacyjnego z podziałem czasu.

Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z ośmiobitowym komputerem Atari, występującym w odmiennej od pamiętanej roli domowego komputera, w którym najczęściej używanym urządzeniem zewnętrznym był wysłużony joystick. Zadaniem stojącym przed autorem jest potwierdzenie, iż stworzenie pełnosprawnego wieloprocesowego systemu

_

⁵ Na podstawie: W. Stallings, *Systemy operacyjne*, Wrocław 2004, Robomatic

operacyjnego dla niezmodyfikowanego komputera Atari XL/XE było w przeszłości i jest obecnie możliwe, a fakt, iż do dnia dzisiejszego taki nie powstał, tłumaczyć można niskim zainteresowaniem użytkowników, a co za tym idzie nieopłacalnością projektu z punktu widzenia firm produkujących oprogramowanie, nie natomiast brakiem technicznych możliwości.

Rozdział 2 zapoznaje czytelnika ze skrótami i ważniejszymi oznaczeniami zastosowanymi w pracy.

Rozdział 3 prezentuje historię ośmiobitowej linii komputerów Atari i ich rozwój zarówno w ramach działalności producenta, jak i będący efektem pracy grup fascynatów z różnych regionów świata. Opisane są również zwięźle elementy architektury sprzętowej, o których wiedza da pogląd na temat punktu startowego projektu oraz mechanizmów użytecznych podczas realizacji zadania.

Rozdział 4 niniejszego opracowania opisuje środowisko pracy stworzone na potrzeby projektu.

Rozdział 5 to szczegółowy opis wszystkich wdrożonych elementów stworzonego systemu operacyjnego. Jego zawartość podzielona jest na kilka istotnych funkcji, jak zarządzanie procesami, zarządzanie pamięcią, komunikacja międzyprocesowa, czy obsługa urządzeń wejścia-wyjścia. Funkcjonowanie krytycznych elementów jądra systemu przedstawione jest w formie czytelnych diagramów blokowych, a sposób użycia funkcji systemowych jest dogłębnie opisany oraz opatrzony krótkimi wstawkami kodu demonstracyjnego.

Rozdział 6 przedstawia przykładowe aplikacje narzędziowe i demonstracyjne, jakie zostały napisane dla utworzonego systemu.

Rozdział 7 jest podsumowaniem efektów pracy. Informacje w nim zawarte przedstawiają zrealizowane cele i w formie zwięzłych cech charakteryzują powstały produkt. W końcowej jego części zarysowany jest potencjalny kierunek rozwoju powstałego produktu.

Rozdział 8 zawiera załączniki, a pośrod nich m.in.: mapę pamięci nowego systemu, instrukcję użytkownika, jak również istotne informacje dotyczące interfejsu programisty, łącznie z krótką charakterystyką języka asemblera procesora 6502 i kodami błędów zwracanymi przez procedury nowego systemu. W rozdziale szczegółowo opisana jest również budowa pliku binarnego nowego formatu, wraz ze sposobem jego przygotowywania.

2. WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW I WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

CPU - Central Processing Unit, inaczej procesor.

- 8 bitowy mikroprocesor zaprojektowany przez MOS Technology w roku 1975⁶, wykorzystywany m.in. przez Atari dla komputerów domowych serii 400/800 oraz XL/XE – w tych ostatnich wykorzystywana jest uzupełniona o dodatkowy sygnał HALT wersja oznaczana 6502C (SALLY).

RAM - Random Access Memory. Pamięć operacyjna komputera.

 ROM - Read Only Memory. Pamięć tylko do odczytu, której zawartość jest stała.

PBI - Parallel Bus Interface. Interfejs równoległy w komputerach Atari XL.

ECI - Enhanced Cartridge Interface. Interfejs równoległy w komputerach Atari serii XE, nieznacznie różniący się od PBI.

ANTIC - Alpha-Numeric Television Interface Controller. Procesor graficzny, odpowiedzialny za generacje obrazu w ośmiobitowych Atari.

• Serial Input/Output. Gniazdo interfejsu szeregowego w komputerach Atari XL/XE, również nazwa podsystemu niskopoziomowych procedur blokowego dostępu do urządzeń szeregowych⁷.

xMS - eXtended Memory Specification. Pamięć dodatkowa, podłączania w formie 16kB banków w obszar adresowy 0x4000-0x7FFF.

FIFO - *First-In-First-Out*. Kolejka typu pierwsze na wejściu, pierwsze na wyjściu.

POKEY - Pot-Keyboard Integrated Circuit. Układ wejścia/wyjścia, odpowiedzialny w Atari za generację dźwięku, kontrolę interfejsu szeregowego (SIO), obsługę manipulatorów analogowych (wiosełek, zwanych również paddle) oraz klawiatury⁸.

⁷ Na podstawie K. M. Kokoszkiewicz, *SIO*, atariki, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/SIO

⁶ Na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology 6502

⁸ Na podstawie K. M. Kokoszkiewicz, *POKEY*, atariki, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/POKEY

• Peripherial Interface Adapter. Układ MOS 6520, w komputerach Atari obsługuje porty joysticków, a w serii XL/XE steruje również kontrolerem pamięci⁹.

IRQ - *Interrupt ReQuest*. Przerwanie maskowalne procesora 6502.

NMI - *Non-Maskable Interrupt*. Przerwanie niemaskowalne procesora 6502.

 DLI - Display List Interrupt. Jedno z przerwań niemaskowalnych generowanych przez procesor ANTIC po napotkaniu stosownej instrukcji.

 VBL - Vertical BLank interrupt. Przerwanie generowanie przez ANTIC po zakończeniu generowania obrazu, w momencie wygaszenia plamki¹⁰.

GTIA - Graphics Television Interface Adapter. Układ generujący sygnał wizyjny na podstawie danych od procesora graficznego ANTIC.

LSB - Less Significant Byte. Mniej znaczący bajt dwubajtowego słowa.

MSB - *Most Significant Byte*. Bardziej znaczący bajt dwubajtowego słowa.

DOS - Disk Operating System. Wbrew nazwie, nie jest to system operacyjny, a
zestaw procedur obsługi stacji dysków oraz dysków twardych
doczytywanych do systemu operacyjnego podczas inicjalizacji
systemu.

 UART - Universal Asynchronous Receiver Transmiter. Obwód zintegrowany używany do asynchronicznego przekazywania i odbierania informacji poprzez port szeregowy¹¹.

CIO - Central Input/Output. Podsystem wejścia/wyjścia w Atari OS.

IOCB - Input/Output Control Block. Blok kontrolny wejścia/wyjścia, opisujący jeden kanał komunikacyjny podsystemu CIO.

HATABS - *Hardware Address Table*. Tablica deskryptorów urządzeń, część podsystemu CIO.

 Procedura odczytu wstępnego, wykonywana podczas startu systemu z kasety lub dysku.

8

.

⁹ Na podstawie K. M. Kokoszkiewicz, *PIA*, atariki, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/PIA

¹⁰ Na postawie K. M. Kokoszkiewicz, VBL, atariki.krap.pl, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/VBL

¹¹ http://pl.wikipedia.org/wiki/UART

PAL - Phase-Alternating Line. Europejski system kodowania koloru w transmisji telewizyjnej. Nieformalnie używany jako nazwa systemu generacji obrazu, który składa się z 625 linii przy częstotliwości odświeżania 50Hz (25 półobrazów na sekundę).

NTSC - *National Television Systems Committee*. Amerykański system generacji obrazu telewizyjnego, w którym obraz składa się z 525 linii przy częstotliwości odświeżania 59.94Hz¹² (29.97 półobrazów na sekundę).

PC - *Program Counter*. Szesnastobitowy rejestr procesora, wskazujący w pamięci instrukcję, która powinna być wykonana jako następna.

ALU - *Arithmetic Logic Unit*. Jednostka wewnątrz procesora, której przeznaczeniem jest wykonywanie operacji arytmetycznych oraz logicznych.

NB - Naturalny kod binarny. Podstawowy sposób bitowej reprezentacji liczb całkowitych bez znaku.

- Kod uzupełnień do dwóch. Obecnie najpopularniejszy sposób zapisu bitowego liczb całkowitych ze znakiem.

BCD - Binary Coded Decimal. Sposób binarnego zapisu liczb dziesiętnych, w którym każdej cyfrze liczby odpowiadają 4 bity, przy czym bity te mogą kodować jedynie liczby od 0 do 9. Przykładowo, liczba 94 będzie zapisana w BCD jako 10010100, a reprezentacja tego zapisu w systemie szesnastkowym to \$94.

TTY - Terminal tekstowy. W XEUX konsola wirtualna, tworzona przez osobną przestrzeń na pamięć ekranu i odrębny bufor klawiatury.

XXCIO - Xeux eXtended Central Input/Output. Dostosowany do wymagań systemu wieloprocesowego podsystem CIO, wdrożony w XEUX.

MAE - Pakiet makroasembler+debuger autorstwa J. Harrisa; również trzyliterowe rozszerzenie wyróżniające pliki źródłowe napisane w składni zgodnej z wyżej wymienionym pakietem.

ATASCII - Podzbiór zestawu znaków ASCII, wykorzystywany w ośmiobitowych komputerach Atari. Zawiera 128 znaków (w zakresie od 0 do 127), górne wartości kodów odpowiadają negatywom znaków z pierwszej połowy.

-

¹² Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/NTSC

UNIX - Potocznie nazwa ta jest używana do określania rodziny systemów operacyjnych zgodnych z zestandaryzowanymi normami (POSIX, Single UNIX Specification). Nazwa UNIX jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez konsorcjum The Open Group¹³.

FIXUP - Dwubajtowy indeks miejsca w kodzie programu, które należy zmodyfikować dodając adres strony pamięci, na której ulokowany będzie dany program. Tablica indeksów tych dołączana jest do pliku binarnego celem umożliwienia właściwej relokacji pliku po jego wczytaniu.

ZOMBIE - Stan procesu po zakończeniu działania, kiedy uwolnione są już zasoby procesu, ale pozostaje wpis jego dotyczący na stronie bazowej. Wpis taki umożliwiałby procesowi-rodzicowi odczytanie statusu zakończenia potomka, jednak z jakichś przyczyn rodzic nie pobrał jeszcze tych informacji.

¹³ Źródło: <u>http://www.unix.org/what_is_unix.html</u>

3. OPIS PLATFORMY ATARI XL/XE

3.1. HISTORIA

W roku 1978 firma Atari wprowadziła do swojej oferty dwa pierwsze komputery domowe, Atari 400 i Atari 800. Konstrukcje te, oparte na bazie procesora 6502 firmy MOS Technology, różniły się szczegółami wynikającymi z marketingowego pozycjonowania obu urządzeń. Atari 800 – znany w korporacji pod kryptonimem Colleen¹⁴ – został zaprojektowany jako półprofesjonalny komputer domowy, wyposażony w wygodną klawiaturę, był również łatwo rozszerzalny – użytkownik miał możliwość powiększenia pamięci RAM (do maksymalnej wielkości 48kB) bądź aktualizacji systemu operacyjnego wykonując prostą czynność wymiany bądź dołożenia estetycznego modułu dostępnego w detalicznej sprzedaży. Kryjący się pod wewnętrzną nazwą Candy komputer Atari 400 skierowano do młodszych bądź mniej wymagających użytkowników, głównie jako komputer do gier i rozrywki – wyposażony był w niewygodną, membranową klawiaturę, usunięto wyjście monitorowe, dodatkowy port cartridgea i możliwość rozszerzania pamięci lub aktualizacji systemu operacyjnego bez udziału serwisu.


Kontynuację linii 400/800 stanowiły od 1982 maszyny serii XL - istotną zmianą było dodanie interfejsu PBI umożliwiającego podłączenie dodatkowych urządzeń bezpośrednio do szyny równoległej komputera. Pociągnęło to za sobą rozbudowę systemu operacyjnego o dodatkowe procedury obsługi tych urządzeń. Zredukowano liczbę portów joysticków do dwóch, rozszerzono również pamięć ROM do 24kB (z czego 8kB przeznaczono na wbudowany interpreter języka BASIC). Fabrycznie zainstalowane (z wyjątkiem modelu 600XL) 64kB pamięci RAM pokrywa całą dostępną przestrzeń adresową procesora, łącznie z obszarami zajętymi przez pamięć ROM – projektanci przewidzieli możliwość programowego odłączania segmentów pamięci ROM celem zastąpienia jej własnym kodem umieszczonym w pamięci operacyjnej. Dzięki temu użytkownik może zastąpić kod wbudowanego systemu operacyjnego własnymi, ulepszonymi procedurami, bądź też wykorzystać całą dostępną pamięć dla swojego oprogramowania. Tą możliwość wykorzystuje pakiet "Translator", umożliwiający uruchamianie na komputerach serii XL/XE oprogramowanie dla komputerów serii 400/800, które korzysta z bezpośrednich skoków do systemu, z pominięciem zdefiniowanych wektorów wejścia – pakiet ten podmienia w całości system operacyjny,

_

¹⁴ Na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/Atari 800#The early machines: 400 and 800

wyłączając ROM XL/XE¹⁵.

Największą popularność w Polsce zdobyły komputery Atari XE, głównie dzięki dystrybucji poprzez sieć Pewex. Poza zmianą linii wzorniczej – estetyczne szare obudowy znane również z 16-bitowych komputerów Atari ST – oraz podwojoną ilością pamięci RAM w modelu 130XE nie różniły się funkcjonalnie od komputerów serii XL.



Rys. 3.1. Rozwój komputerów domowych Atari Źródło: opracowanie własne, na podstawie http://www.atari-museum.de/ i http://en.wikipedia.org/wiki/Atari 800

Podstawowym zastosowaniem komputerów serii XL/XE była rozrywka – duża baza gier komputerowych zapewniała nieprzespane noce licznej grupie użytkowników. Często całe rodziny, bez względu na wiek, bawiły się dobrze przy co bardziej popularnych tytułach, jak

.

¹⁵ Na podstawie http://atariki.krap.pl/index.php/XL-Fix

River Raid, Montezuma's Revenge, Blue Max, Zorro, Laser Hawk czy Super Cobra. Gęsto rozsiane po terenie kraju "studia komputerowe" oraz cotygodniowe giełdy oferowały szeroki asortyment gier, programom użytkowym poświęcając przeważnie mniej uwagi.




Rys. 3.2. Montezuma's Revenge autorstwa R. Jaegera

Źródło: kopia ekranu gry

Część winy za taki stan rzeczy można przypisać faktowi, iż praca z programami użytkowymi uruchamianymi na komputerze do którego w charakterze pamięci masowej podłączony był magnetofon, nie należała do rzeczy przyjemnych. Barierą był też fakt, iż większość oprogramowania użytkowego była wyłącznie w języku angielskim, z nielicznymi wyjątkami w języku niemieckim. Przeważnie były to też pirackie kopie, pozbawione dokumentacji, bądź ze sporządzonymi na maszynie do pisania i wielokrotnie kserowanymi, czterostronicowymi "opisami", w których autorzy opisywali tylko te funkcje, które im samym udało się odkryć eksperymentując. Poradniki dotyczące programowania nie były znacząco lepszej jakości – nieautoryzowane, nieudolne tłumaczenia zachodnich wydawnictw, wydawane w formie nieczytelnych odbitek kserograficznych, ograniczały kontakt z programowaniem przeważnie do podstaw wbudowanego języka BASIC.

Sytuacja zmieniła się na początku lat 90-tych, kiedy cena stacji dysków stała się bardziej przystępna, a jednocześnie działalność rozpoczety polskie firmy jak MIRAGE czy Laboratorium Komputerowe Avalon, wydające legalne oprogramowanie użytkowe w języku polskim i z myśla o polskim użytkowniku. Pojawiły się regularne polskojęzyczne wydawnictwa, główne tytuły to Atari Magazyn, Świat Atari i Tajemnice Atari, które popularyzowały użytkowe zastosowania komputerów oraz wprowadzały czytelników w arkana programowania. W okresie tym pojawiła się także tzw. "scena", czyli nieformalna grupa ludzi skupiona wokół tematyki Atari, przeważnie składająca się z mniejszych jednostek zwanych grupami. Grupy zrzeszały grafików, muzyków, koderów, również swaperów – odpowiedzialnych za kontakt z innymi grupami i resztą sceny. Brak lub ograniczony dostęp do Internetu powodował, że komunikacja pomiędzy grupami odbywała się z wykorzystaniem dyskietek przesyłanych klasycznym listem (tzw. "send"). Twórczość grup obejmowała produkcje demonstrujące możliwości komputera, jak również umiejętności członków grup, tzw. "dema", ich krótsze wersje, tzw. "intra", ale również magazyny dyskowe (tzw. "ziny"), bedace do dziś cenna skarbnica wiedzy. Produkcje grup porównywane i oceniane były w ramach konkursów (tzw. "kompotów", od angielskiego słowa competition, w skrócie compo) na licznych zlotach ogólnokrajowych oraz międzynarodowych.



Rys. 3.3. Rozklokowanie grup na mapie Polski w okresie rozkwitu sceny – rok 1996 Źródło: http://atariki.krap.pl/index.php/Scena

Mimo mocnej już na rynku w połowie lat 90-tych obecności komputerów PC, w dalszym ciągu ośmiobitowe Atari znajdowało ciekawe zastosowania użytkowe, poczynając od niezbyt nowatorskich jak domowa książka teleadresowa, czy baza wydatków, przez mikropoligrafię na potrzeby gazetek szkolnych, oprogramowanie do obsługi wypożyczalni kaset video, terminal radiowej sieci wymiany danych Packet Radio, sterownik kolejki PIKO, na miernikach laboratoryjnych kończąc. W roku 1999, wydział medyczny Uniwerystetu Karola w Pradze w dalszym ciągu wykorzystywał Atari 800XL wyposażone w magnetofon, ploter oraz sondy gamma, aby w szybki i skuteczny sposób diagnozować wady serca¹⁶. Do dziś w wielu warsztatach samochodowych wykorzystywane są urządzenia wspomagające wyważanie kół, w których kontrolerem również jest Atari 800XL.

Wyłączywszy jednakże nieliczne przypadki, których przykłady podano powyżej, obecnie prawdziwe ośmiobitowe komputery Atari używane są praktycznie wyłącznie przez pozostałe na scenie grupy fascynatów. Obok nich powstaje nowa grupa, rzesza użytkowników emulatorów, budowana z dawnych posiadaczy – kupowanych często za bony Pekao – komputerków, którym artykuł w gazecie, bądź opowieść kolegi przypomniały pierwsze informatyczne doświadczenia. Mogą dzięki nim w szybki i łatwy sposób, bez konieczności tworzenia pajęczyny kabli na środku salonu, przywołać wspomnienia sprzed lat, a liczne internetowe archiwa pozwalają szybko odszukać ulubione tytuły. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, iż komputerami tymi interesuje się również młodzież, która nie miała szansy używać ośmiobitowców w okresie ich świetności - aktywnym od kilku lat polskim koderem z pokaźnym dorobkiem jest m.in. tegoroczny maturzysta.

Motorem napędowym rozwoju platformy ośmiobitowego Atari jest w chwili obecnej środkowa i wschodnia Europa, głównie Niemcy, Czechy, Słowacja i Polska. W tych krajach powstaje najwięcej oprogramowania, tam opracowywane są nowe rozwiązania sprzętowe. Inny charakter mają grupy fascynatów z zachodniej Europy oraz Stanów Zjednoczonych, reprezentowane głównie przez kolekcjonerów sprzętu. Ze względu na łatwiejszy dostęp do wyprzedawanych magazynów likwidowanych laboratoriów Atari, właśnie w rękach mieszkańców tych regionów skupiona jest większość prototypowego sprzętu, jak przenośny komputer Atari 65XEP, prototypy modelu 1450XLD wyposażonego we wbudowaną stację dysków, modem oraz chip syntezy mowy, firmowa stacja dyskietek 3'5" XF351 czy imponujący system kart rozszerzeń Atari 1090.

_

¹⁶ Na podstawie: S.T.A.R., *Atari Cuida Tu Salud*, Matranet, Issue #03 – Febrero 2002

3.2. ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA

Rozdział ten prezentuje wybrane elementy architektury Atari, których dokładniejsza znajomość została uznana za istotną dla realizowanego projektu.

3.2.1. CPU

Wszystkie ośmiobitowe komputery Atari są wyposażone w taki sam 8-bitowy procesor 6502, nie licząc drobnych modyfikacji w przeznaczonym dla serii XL/XE typie 6502C (kryptonim *Sally*) zastępujących dodatkowe układy znane z serii 400/800, zatrzymujące procesor na czas niezbędny koprocesorowi graficznemu ANTIC na dostęp do pamięci. Niesprawdzone są pogłoski o tym jakoby istniała na rynku seria komputerów Atari wyposażonych w procesor 65C02 – pomyłka wynika prawdopodobnie z przestawienia występującej w obu nazwach litery C. Procesor posiada 16-bitową magistralę adresową pozwalającą zaadresować liniowo 64 kB pamięci. Trzy rejestry – rejestr ogólnego przeznaczenia (akumulator) oraz dwa rejestry indeksowe X i Y – są wyłącznie 8-bitowe.

Stos procesora ma pojemność 256 elementów o rozmiarze jednego bajta i jest budowany na pierwszej stronie pamięci, tj. od adresu 0x0100 do 0x01FF. Dziewięciobitowy wskaźnik stosu S wskazuje zawsze pierwsze wolne miejsce w strukturze. Stos wypełniany jest od komórki 0x01FF w dół. Przepełnienie stosu nie skutkuje niczym poza utratą najdawniej złożonych na nim elementów, gdyż wskaźnik stosu po osiągnięciu wartości 0x100 w następnej kolejności osiągnie wartość 0x1FF sprowadzając sytuację do analogicznej, jak przy stosie pustym. Najstarszy, dziewiąty bit rejestru jest na stałe ustawiony.

Procesor posiada 56 udokumentowanych rozkazów, oraz pewną liczbę rozkazów nieudokumentowanych (tzw. rozkazów nielegalnych). Rozkazy nielegalne stanowią prawdopodobnie artefakty optymalizacji układu i pozwalają zaoszczędzić w niektórych przypadkach kilka cykli procesora, jednakże ich używanie nie jest zalecane – wykorzystanie nieudokumentowanych rozkazów powoduje niekompatybilność z procesorem 65816.

W komputerach Atari w systmie PAL procesor 6502 taktowany jest z częstotliwością 1.77MHz (wartość ta dla komputerów w systemie NTSC wynosi 1.79MHz). Ze względu na fakt, iż jeden cykl rozkazowy zużywa zawsze dokładnie jeden cykl zegarowy, mimo niższej częstotliwości taktowania jest on szybszy niż stosowane w tym samym czasie procesory Z80 taktowane z częstotliwością 4MHz, w których jeden cykl rozkazowy zużywa wiele cykli zegarowych. Rozkazy 6502 wymagają 2 do 7 cykli zegarowych, natomiast rozkazy Z80 od 4 do 21 cykli¹⁷. Pięć z trzynastu dostępnych trybów adresowania 6502 to tryby tzw. strony zerowej, czyli odnoszące się do obszaru w pamięci o adresach 0x0000 do 0x00FF, argument dla rozkazu tego trybu może więc być jednobajtowy (starszy bajt adresu jest domyślnie zerem). Rozkazy tego trybu są zatem krótsze oraz szybsze, dając efektywnie 256 dodatkowych rejestrów pracujących z większą szybkością niż reszta pamięci. O szybkości pracy procesora decyduje również duża ilość szybkich rozkazów jednobajtowych.

Schemat struktury wewnętrznej procesora obrazuje poniższy diagram:

Rys. 3.4. Budowa mikroprocesora 6502

Źródło: J. Ruszczyc, Asembler 6502, Warszawa 1987, SOETO

-

¹⁷ J. Ruszczyc, *Asembler 6502*, Warszawa 1987, Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

Przedstawione na nim elementy to wspomniane już rejestry (X, Y, A) oraz wskaźnik stosu S, szesnastobitowy licznik rozkazów (z ang. *Program Counter*) z jego młodszym oraz starszym bajtem oznaczonym odpowiednio PCL i PCH, jednostka arytmetyczno-logiczna ALU (z ang. *Arithmetic Logic Unit*) i 16-bitowy bufor szyny adresów (BAL oraz BAH). Szerszego omówienia wymaga rejestr flag procesora, oznaczony na powyższym schemacie literą P. Każdy bit tego rejestru ma odrębne znaczenie, część z nich steruje pracą procesora, część ustawiana jest w wyniku operacji arytmetycznych bądź logiczncyh i może być wykorzystywana przy sprawdzaniu warunków odgałęzienia warunkowego (ang. *Branch*):

Bit	Symbol	Nazwa	Funkcja
7	N	Negative	Ustawiany jeżeli ostatnio wykonana operacja lub przesłanie dały w wyniku liczbę ujemną (innymi słowy przyjmuje wartość 7 bita wyniku).
6	V	Overflow	Sygnalizuje nadmiar (przepełnienie) dla liczb w kodzie U2.
5	Niewykorzystany. W procesorze 6502 przyjmuje wartości nieokreślone.		
4	В	Break	Sygnalizuje wystąpienie przerwania po napotkaniu rozkazu BRK.
3	D	Decimal	Ustawiony przełącza ALU w tryb dziesiętny (operacje arytmetyczne wykonywane są w kodzie BCD).
2	I	Interrupt disable	Ustawiony blokuje przerwania IRQ.
1	Z	Zero	Informuje, ze wynik ostatniej operacji był zerem.
0	С	Carry	Sygnalizuje nadmiar (przeniesienie) dla liczb w kodzie NB.

Tabela 3.1. Znaczenie bitów rejestru flag procesora


Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Kruszyński, K. Kulpa, *Mikroprocesor 6502 i jego rodzina*, Warszawa 1989, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA

3.2.2. Pamięć operacyjna

Architektura komputera Atari XL/XE pozwala na liniowe adresowanie 64kB pamięci, taka jest także minimalna wielkość pamięci RAM fizycznie zainstalowanej w komputerach tej rodziny. Ze względu na ograniczenia wynikające z 16-bitowego adresowania, 16kB pamięć ROM zawierająca kod systemu operacyjnego oraz 8kB ROM interpretera języka BASIC muszą również znajdować się w granicach tego obszaru przykrywając część pamięci RAM w momencie, gdy są podłączone.

System obsługi pamięci dodatkowej ponad 64kB został stworzony przez Atari na potrzeby komputera Atari 130XE. Model ten wyposażony został fabrycznie w dodatkowe 64kB pamięci RAM, podłączanej w formie 16kB banków w obszar o adresach 0x4000-0x7FFF. Ten model dodatkowej pamięci przyjęło nazywać się XMS – od Extended Memory Specification.

Zarządzanie pamięcią XMS, jak również podłączanie oraz odłączanie pamięci ROM, odbywa się za pomocą rejestru systemowego PORTB. W komputerach serii 400/800 był to bliźniaczy dla PORTA rejestr układu PIA dla trzeciego oraz czwartego portu joysticka, w serii XE poszczególnym jego bitom przypisano nowe funkcje:



Rys. 3.5. Znaczenie bitów rejestru PORTB w Atari 130XE

Źródło: opracowanie własne, na podstawie I. Chadwick, *130XE Memory Management – How to use the XE's extra 64K*, "Antic" vol. 4 nr 7, listopad 1985, strona 28

Opracowany przez Atari system obsługi pamięci XMS został w późniejszym okresie wykorzystany przez autorów kolejnych rozszerzeń w lekko zmodyfikowanej, lecz zapewniającej kompatybilność, formie – obecnie instalowane rozszerzenia 1MB SIMM również używają bitów rejestru PORTB.

3.2.3. Przerwania

Zastosowany w komputerach Atari XL/XE procesor 6502 obsługuje 3 typy przerwań: przerwanie maskowalne (IRQ), przerwanie niemaskowalne (NMI), oraz przerwanie klawisza RESET. Wektory procedur obsługi poszczególnych przerwań (w kolejności: NMI, RESET i IRQ) znajdują się na końcu przestrzeni adresowej procesora, w lokacjach 0xFFFA-0xFFFF.

Wywoływanie przerwania RESET następuje przez podanie procesorowi sygnału RST. Obsługa go jest stosunkowo prosta - w momencie wystąpienia wykonywany jest skok do głównej procedury RESET, która z zależności od tego, czy mamy do czynienia z pierwszym wystąpieniem tego przerwania, jakie ma miejsce po włączeniu komputera, czy też kolejnym – jako efekt naciśnięcia klawisza RESET, wykonuje procedury zimnego bądź ciepłego startu¹⁸.

Źródłem przerwań NMI jest w ośmiobitowym Atari układ ANTIC. Rozróżniamy trzy podtypy przerwań NMI: DLI, VBL oraz NMI RESET. Ostatni z wymienionych podtypów nie jest wykorzystywany przez Atari XL/XE – wywoływany był po naciśnięciu klawisza RESET w komputerach serii 400/800¹⁹. Przerwanie DLI – inaczej *Display List Interrupt* – generowane jest przez ANTIC po napotkaniu w swoim programie instrukcji z ustawionym bitem 7²⁰. Trzecim z tej grupy jest przerwanie VBL – *Vertical BLank interrupt*. Częstotliwość jego występowania jest różna w zależności od regionu, na jaki dany komputer został wyprodukowany – w przypadku komputerów w systemie PAL wynosi ona 49,86 raza na sekundę, w przypadku systemu NTSC 59,92 raza na sekundę. Pojawia się po zakończeniu tworzenia przez ANTIC obrazu, w momencie wygaszania plamki.

Ostatni typ przerwania to przerwanie maskowalne IRQ – *Interrupt ReQuest*. Źródłem przerwania tego typu mogą być układy POKEY oraz PIA, szyna równoległa – przerwanie pochodzące od tzw. nowych urządzeń, lub też sam procesor – po napotkaniu rozkazu BRK. Ustawienie znacznika I w rejestrze znaczników procesora spowoduje zablokowanie przerwań

¹⁸ Na podstawie W. Zientara, *Mapa pamięci Atari XL/XE – Podstawowe procedury systemu operacyjnego*, Warszawa 1988, Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

¹⁹ Na podstawie K. M. Kokoszkiewicz, *NMI*, atariki.krap.pl, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/NMI

²⁰ Na podstawie I. Chadwick, *Mapping The Atari – Revised Edition*, Greensboro 1985, COMPUTE! Publications, Inc.

IRQ. W procesorach 6502 (ale również w ich następcach 65C02 oraz 65C816) priorytet przerwania ustalany jest na drodze programowej – procedura obsługi sprawdza w kolejności wszystkie potencjalne źródła jego wystąpienia, począwszy od najwyższego priorytetu:

Przerwanie	Nazwa	Opis
SERIN	Serial Input	Przerwanie odczytu danych z szyny szeregowej
PIRQ	Parallel IRQ	Przewanie wywołane przez nowe urządzenia
SEROUT	Serial Output	Przerwanie zapisu na szynę szeregową
XMTDONE	Transmit Done	Przerwanie końca transmisji szeregowej
TIMER1	Timer 1	Przerwanie zegara nr 1 układu POKEY
TIMER2	Timer 2	Przerwanie zegara nr 2 układu POKEY
TIMER4	Timer 4	Przerwanie zegara nr 4 układu POKEY
KBDIRQ	Keyboard IRQ	Przerwanie klawiatury
BREAKIRQ	Break key IRQ	Przerwanie klawisza Break
PROCEED	PROCEED	Przerwanie wywołane przez PORT A ukłądu PIA; sygnał ten
		wyprowadzony jest na gniazdo SIO jako pin PROCEED
INTER	INTERRUPT	Przerwanie wywołane przez PORT B układu PIA; sygnał ten
		wyprowadzony jest na gniazdo SIO jako pin INTERRUPT
BRKIRQ	Break IRQ	Przerwanie programowe wywołane rozkazem BRK.

Tabela 3.2. Przerwania IRQ w kolejności priorytetów

Źródło: K. M. Kokoszkiewicz, IRQ, atariki, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/IRQ

Każdy z powyższych rodzajów przerwań może być z osobna włączony bądź wyłączony programowo.

3.2.4. Procesor graficzny ANTIC

ANTIC jest układem w pełni zasługującym na miano procesora graficznego. Posiada własny program (zwany *Display List*), własny zestaw rozkazów oraz bezpośredni dostęp do pamięci komputera. Aby uniknąć konfliktów, na czas swojej pracy zatrzymuje CPU i przejmuje kontrolę nad magistralami systemu. Dostępne rozkazy pozwalają utworzyć obraz składający się z dowolnej kombinacji linii sześciu trybów znakowych oraz ośmiu trybów graficznych. Dla trybów znakowych dodatkowo można wykorzystać kilka sprzętowo wspomaganych efektów, jak odwracanie znaków do góry nogami, odwrócenie kolorów czy tłumienie znaków z ustawionym najstarszym bitem.

Poza generacją obrazu ANTIC odpowiada również za odświeżanie pamięci dynamicznych RAM, oraz jest źródłem przerwań niemaskowalnych (NMI). Nie zajmuje się natomiast generacją sygnału wizyjnego – przekazuje jedynie dane do układu GTIA.

3.2.5. POKEY

POKEY jest wielofunkcyjnym układem wejścia/wyjścia. Pełni rolę układu UART, zamieniając podawane mu przez system bajty w transmitowane z odpowiednią, programowalną prędkością sygnały elektryczne, a także składając bajty z otrzymywanych na wejściu bitów danych. Prędkość transmisji może być regulowana w zakresie od 13,6 bps do 126674,7 bps, z 65534 wartościami wewnątrz tego zakresu²¹.

Jest również czterokanałowym układem generującym dźwięk - dla każdego z kanałów możliwa jest niezależna regulacja częstotliwości, szumu oraz głośności. Obsługuje analogowe manipulatory – tzw. wiosełka (z ang.: *paddle*), klawiaturę, posiada cztery układy zegarowe, a także generator liczb pseudolosowych. Układ POKEY to główne źródło przerwań IRQ²².

3.3. URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Urządzenia peryferyjne przeznaczone dla 8-bitowego Atari możemy podłączać wykorzystując jeden z trzech typów przewidzianych przez projektantów komputera interfejsów:

- SIO magistrala szeregowa, umożliwiająca pracę zarówno w trybie asynchronicznym, jak i synchronicznym, z prędkościami do około 115200 bps,
- PBI/ECI złącze szyny równoległej z wyprowadzonymi sygnałami procesora oraz liniami danych, umożliwia pracę z wysokimi prędkościami, limitowanymi wydajnością procesora. PBI jest standardem złącza wprowadzonym w serii XL, ECI jest uzupełnieniem do funkcjonalnego odpowiednika PBI portu cartridge'a w serii XE,
- porty joysticka dwa (w serii 400/800 cztery) wielofunkcyjne porty analogowo/cyfrowe.

²² Na podstawie: K. M. Kokoszkiewicz, *Pokey*, atariki.krap.pl, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/Pokey

²¹ Na podstawie: K. M. Kokoszkiewicz, *Pokey*, atariki.krap.pl, 2005, http://atariki.krap.pl/index.php/Pokey

Znakomita większość peryferiów wyprodukowanych przez Atari to urządzenia szeregowe, takie jak stacje dysków, magnetofony, drukarki i wielofunkcyjne interfejsy RS-232C lub Centronics. Poza fabrycznymi produktami, najpopularniejszymi urządzeniami zewnętrznymi obecnie są interfejsy SIO2IDE – umożliwiające podłączanie dysków IDE oraz kart Compact Flash jako stacji dysków dużej pojemności, a także wspomniane w dalszej części rozdziału interfejsy SIO2PC.

Urządzenia podłączane przez porty joysticka to głównie manipulatory: joysticki, wiosełka, tabliczki graficzne, myszy, trackballe czy pióra świetlne. Z tych portów korzystają również urządzenia pomiarowe, przystawki sterujące oraz magnetofonowe systemy turbo. Ciekawostką jest intefejs Atari XEP 80, oferujący możliwość podłączenia drugiego monitora i wyświetlania na nim dodatkowego ekranu tekstowego o szerokości 80 kolumn (tryby tekstowe Atari są maksymalnie 40 kolumnowe). Ze względu na niską prędkość przesyłania danych rozwiązanie to nie doczekało się wielu zastosowań, jednym z bardziej ciekawych jednakże jest uruchamianie debuggera na ekranie dodatkowym, kiedy na ekranie podstawowym oglądamy efekt działania śledzonego programu – funkcjonalność ta dostępna jest w pakiecie *MAE*.

Złącza PBI/ECI są najatrakcyjniejsze pod względem prędkości, dlatego też wykorzystuje je większość dostępnych intefejsów SCSI oraz IDE, również polska konstrukcja stacji dysków 3.5". Jedynym fabrycznym produktem Atari wykorzystującym ten standard jest moduł powiększający pamięć w modelu 600XL. Planowana była produkcja podłączanego za pomocą PBI systemu kart rozszerzeń Atari 1090, z szerokim wyborem kart rozszerzeń, m.in.: rozszerzenia pamięci, programator pamięci EPROM, karta syntezy mowy, szybki intefejs 80-kolumnowy, karta sieciowa Ethernet, emulator Apple, karta CP/M, modem, zegar czasu rzeczywistego, czy kontroler twardego dysku. Niestety, urządzeń wyprodukowano jedynie około 50 sztuk, znane są prototypy trzech typów kart z powyższej listy²³.

Dla urządzeń PBI projektanci systemu przewidzieli bardzo wygodną koncepcję New Device, będącą praktycznie zaimplementowanym na początku lat 80-tych modelem plug-andplay. Nowe urządzenie podłączane do komputera nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników ani konfiguracji aby poprawnie funkcjonować w systemie – w wydzielony obszar pamięci przez system operacyjny automatycznie podłączany jest ROM urządzenia zawierający kod niezbędny do jego obsługi.

_

²³ Na podstawie: http://atariki.krap.pl/index.php/1090

Jest również czwarta grupa urządzeń, wykorzystująca do komunikacji z komputerem złącze cartridge'a, przewidziane przez producenta jako gniazdo na moduły z oprogramowaniem. Do pracy potrzebne jest uprzednie wczytanie sterowników dla danego urządzenia, gdyż nie można w tym przypadku wykorzystać mechanizmu New Device znanego z urządzeń PBI. Urządzeniami z tej grupy są m.in. programatory pamięci EPROM, przetworniki analogowo/cyfrowe, zegary czasu rzeczywistego, a nawet niezbyt udana, ale popularna na zachodzie implementacja intefejsu IDE – niezbyt udana dlatego, iż aby z niego skorzystać, należy uprzednio wczytać z dyskietki bądź kasety sterownik do jego obsługi.

3.4. ATARI OS

System operacyjny komputerów serii Atari XL/XE jest kontynuacją systemu dla serii komputerów Atari 400/800. Jest z nim również wstecznie kompatybilny, pod warunkiem że przy tworzeniu oprogramowania autor wykorzystywał jedynie udokumentowane sposoby odwoływania się do procedur systemowych. Napisany został w sposób otwarty, skoki do istotnych elementów systemu odbywają się zawsze poprzez wektory w pamięci RAM, które użytkownik może dowolnie modyfikować, zastępując lub uzupełniając części systemu własnymi procedurami.

Wewnątrz systemu zaszyte są definicje podstawowych urządzeń, jak magnetofon, drukarka oraz edytor, będący połączeniem sterowników ekranu oraz klawiatury. W odróżnieniu od przypadku młodszego konkurenta ośmiobitowego Atari, Commodore 64, nie popełniono błędu i nie umieszczono w systemie złożonych procedur obsługi stacji dysków, zamiast tego wyposażając system w prosty mechanizm automatycznego startu z napędu dysków – umożliwiając doczytanie właściwych procedur już z podłączonego napędu. Dzięki temu użytkownicy komputerów Atari mogą wedle zapotrzebowań wybierać pomiędzy różnymi dyskowymi systemami operacyjnymi (DOS), realizującymi ten sam zestaw funkcji podstawowych, ale różniącymi się złożonością, wielkością w pamięci, formą interfejsu użytkownika, czy dodatkowymi funkcjami.

3.4.1. Podsystem wejścia/wyjścia

Część Atari OS zwana podsystemem wejścia/wyjścia CIO (z ang. *Central Input/Output*) jest zestawem procedur oraz struktur danych zapewniających aplikacjom zunifikowany sposób dostępu do urządzeń zewnętrznych. Dostęp realizowany jest z wykorzystaniem 8 uniwersalnych kanałów, opisanych strukturą IOCB (z ang. *Input/Output Control Block*):

Bajt	Etykieta	Opis
0	ICCHID	Numer identyfikacyjny, będący jednocześnie indeksem wpisu w tablicy
		handlerów (sterowników) wskazującego dane urządzenie. Wartość \$FF
		oznacza, że kanał jest zamknięty.
1	ICDNO	Numer urządzenia podanego przez użytkownika (np. 3 dla "D3:NAZWA"), lub
		1 gdy nie podano numeru urządzenia (np. "E:").
2	ICCMD	Kod żądanej operacji (rozkaz); ustawiany przez program. Dozwolone kody:
		 \$03 - OPEN - otwarcie pliku \$05 - GET RECORD - odczyt danych w trybie tekstowym \$07 - GET BYTES - odczyt danych w trybie binarnym \$09 - PUT RECORD - zapis danych w trybie tekstowym \$0B - PUT BYTES - zapis danych w trybie binarnym \$0C - CLOSE - zamknięcie pliku \$0D - STATUS - odczyt statusu handlera
		Wszystkie pozostałe kody o wartościach powyżej 13 (\$0D) są traktowane
		jako kody operacji specjalnych i są przekazywane bezpośrednio do handlera
		urządzenia, bez interpretacji przez system.
3	ICSTAT	Status operacji ustawiany automatycznie po jej wykonaniu, czyli wartość 1 gdy sukces, lub ujemny kod błędu.
4-5	ICBUFA	Adres bufora dla operacji, ustawiany przez użytkownika. Dla OPEN, STATUS
		i operacji specjalnych powinien wskazywać nazwę pliku.
6-7	ICPUTB	Zmniejszony o 1 adres procedury wysyłania 1 bajtu do urządzenia. Ustawiany automatycznie przez system.
8-9	ICBUFL	Wielkośc bufora dla danej operacji, ustawiany przez program użytkownika. Jeśli wynosi 0, to bajt przekazywany jest w akumulatorze.
10	ICAX1	Pierwszy bajt pomocniczy. Przy otwieraniu pliku oznacza rodzaj dostępu:
		 \$04 - odczyt \$08 - zapis \$09 - dopisywanie \$0C - zapis i odczyt
11	ICAX2	Drugi bajt pomocniczy. Jego znaczenie jest zależne od handlera.

12	ICAX3	Trzeci bajt pomocniczy. Jego znaczenie jest zależne od handlera.
13	ICAX4	Czwarty bajt pomocniczy. Jego znaczenie jest zależne od handlera.
14	ICAX5	Piąty bajt pomocniczy. Jego znaczenie jest zależne od handlera.
15	ICAX6	Szósty bajt pomocniczy. Jego znaczenie jest zależne od handlera.

Tabela 3.3. Struktura IOCB

Źródło: K. M. Kokoszkiewicz, *CIO*, atariki.krap.pl, 2005 http://atariki.krap.pl/index.php/CIO#Struktura_IOCB

Dostęp odbywa się przez wypełnienie IOCB dla wybranego kanału, załadowanie jego pomnożonego przez 16 numeru do rejestru X oraz wywołanie głównej procedury CIO, JCIOMAIN. Ewentualną daną wejściową należy przed wywołanem umieścić w akumulatorze. Kod rezultatu operacji zostanie zwrócony w rejestrze Y.

Dane o urządzeniach dostępnych w systemie przechowuje umieszczona na trzeciej stronie pamięci tablica HATABS (*Hardware Address Table*). Ma pojemność 11 trzybajtowych pozycji, zawierających literowy kod urządzenia (np.: E dla edytora ekranowego, C dla magnetofonu kasetowego, K dla klawiatury czy D dla stacji dysków) oraz dwubajtowy adres wektora wskazującego tablicę adresowa sterownika:

Bajt	Wpis	Funkcja
0	1	Wektor do procedury otwarcia pliku (OPEN-1)
2	2	Wektor do procedury zamknięcia pliku (CLOSE-1)
4	3	Wektor do procedury odczytu danych (GET-1)
6	4	Wektor do procedury zapisu danych (PUT-1)
8	5	Wektor do procedury odczytu statusu (STATUS-1)
10	6	Wektor do procedury operacji specjalnych (SPECIAL-1)
12	Instrukcja skoku JMP do procedury inicjowania handlera	
15	Niewykorzystany	

Tabela 3.4. Struktura tablicy adresowej sterownika

Źródło: W. Zientara, Mapa pamięci Atari XL/XE – Procedury wejścia/wyjścia, Warszawa 1988, SOETO

Podczas inicjowania komputera 5 wpisów w tablicy wypełniane jest wartościami z ROMu systemu. Są to wpisy dla urządzeń C, S, E, K i P (nie wspomniane do tej pory S oznacza ekran, a P drukarkę). Pozostałe 6 pozycji jest do dyspozycji programisty. Ze względu na fakt, iż tablica HATABS umieszczona jest w całości w pamięci RAM, możliwa jest również modyfikacja urządzeń instalowanych w niej przez procedury Atari OS. Tablica

przeszukiwana jest od ostatniej pozycji, jeżeli więc w tablicy znajdują się dwa wpisy o takiej samej nazwie urządzenia, pierwszy z nich będzie przez procedury systemu ignorowany.

Podsystem posiada dość istotną wadę – projektanci założyli, iż na wejściu do procedury głównej CIO, nawet w celu otwarcia dostępu do urządzenia, programista musi podać numer kanału. Powoduje to problemy przy wywoływaniu programu z wewnątrz innego, kiedy oba zostały napisane tak, aby wykorzystywać ten sam kanał: jeżeli uruchamiany z wewnątrz program zakłada, że kanał jest wolny, napotka błąd, gdyż kanał został już otwarty przez program wywołujący; jeżeli profilaktycznie zamknie kanał przed próbą otwarcia, będzie funkcjonował poprawnie, ale program nadrzędny po zwróceniu kontroli napotka błąd przy próbie odczytu lub zapisu do zamkniętego przez program "wewnętrzny" kanału.

Sposobem obejścia tej niedogodności jest używanie w pisanych programach procedury wykrywającej numer wolnego kanału zanim nastąpi próba jego otwarcia. Poniżej przykładowa procedura realizująca ten cel, autorstwa K. M. Kokoszkiewicza²⁴:

```
ldx #$00
lookup
        ldy #$01
        lda icchid, x
loop
        cmp #$ff
        beg found
        txa
        clc
        adc #$10
        tax
        bpl loop
                   ; kod błędu "TOO MANY CHANNELS OPEN"
        ldy #-95
found
        rts
```

Jeżeli procedura zakańcza swoje funkcjonowanie z ustawionym znacznikiem N, oznacza to, iż znaleziono wolny kanał i jego numer pomnożony przez 16 przekazywany jest w rejestrze X.

3.4.2. Procedury odczytu wstępnego

Po właczeniu komputera lub naciśnieciu klawisza RESET wywoływana jest procedura

-

²⁴ K. M. Kokoszkiewicz, *Programowanie: Jak wyszukać pierwszy wolny IOCB*, atariki.krap.pl, 2005

o tej samej nazwie. W zależności czy jest to pierwsze uruchomienie (tzw. zimny start), czy start ciepły wywołany wciśnięciem wspomnianego klawisza, wykonywana jest pełna inicjalizacja systemu wraz z zerowaniem pamięci podstawowej i weryfikacją sumy kontrolnej ROM, lub tylko odtworzenie istotnych obszarów pamięci, jak wektory przerwań, tabela sterowników, a następnie otwarcie edytora ekranowego.

Częścią procedury wykonywanej podczas zimnego startu jest próba wykonania odczytu wstępnego (ang. *boot*) z kasety (jeżeli podczas uruchamiania systemu wciśnięty był klawisz START konsoli) i ze stacji dysków elastycznych. Obie procedury są bardzo zbliżone, różnią się tylko wywołaniami procedur specyficznych dla medium, z którego pobierane są dane. Dalszy opis będzie dotyczył procedury odczytu wstępnego z dysku, procedura kasetowa różni się tylko sposobem obsługi błędów – w przypadku dysku wykonywana jest nieskończona ilość prób, w przypadku kasety jest to niemożliwe i odczyt zakańczany jest niepowodzeniem. Na początku procedury wczytywany jest cały pierwszy sektor dysku w stacji numer 1 (trzy pierwsze sektory, tzw. boot sektory, są zawsze, niezależnie od gęstości w jakiej sformatowana jest dyskietka, sektorami 128 bajtowymi). Sześć pierwszych bajtów stanowi nagłówek o następującej strukturze:

Bajt	Etykieta	Opis
0	DFLAG	Pole flag. Niewykorzystywane przez system, zapisywane do
		komórki DFLAGS o adresie \$240.
1	DSECCNT	Długość kodu rozruchu (łącznie z nagłówkiem), podana w 128
1		bajtowych sektorach. Zapisywana do komórki DBSECT (\$241).
	BOOTAD	Adres miejsca w pamięci do którego zostanie wczytany kod
2-3		rozruchu (łącznie z nagłówkiem). Zwyczajowo dla DOS jest to
2-3		adres \$700. Warotść jest zapisywana do komórki BOOTAD
		(\$242-\$243) oraz tymczasowo do RAMLO (\$4-\$5).
	DOSINI	Adres początku procedury rozruchu pod który należy skoczyć
		po wczytaniu całości kodu. Zapisywana w wektorze DOSINI
4-5		(\$C-\$D). W przypadku gdy rozruch nastąpił z kasety,
		zawartość wektora DOSINI jest również przepisywana do
		wektora CASINI (\$2-\$3).

Tabela 3.5. Struktura nagłówka rozruchu (boot)

Źródło: opracowanie na podstawie W. Zientara, *Mapa pamięci Atari XL/XE – Podstawowe* procedury systemu operacyjnego, Warszawa 1988, SOETO oraz I. Chadwick, *Mapping The Atari – Revised Edition*, Greensboro 1985, COMPUTE! Publications

Wektor DOSINI wykorzystuje również procedura ciepłego startu – w najczęstszym przypadku, kiedy znajduje się tam adres skoku do procedury dyskowego systemu operacyjnego, dba ona o umieszczenie odpowiednich wpisów dotyczących napędu dyskietek w tablicy sterowników.

3.5. ROZWÓJ PLATFORMY

3.5.1. Rozwój oprogramowania

Na ośmiobitowe Atari w dalszym ciągu powstaje nowe oprogramowanie. Nowe dema pisane są przeważnie na – co prawda rzadsze, ale regularne – zloty. Największym tego typu wydarzeniem jest odbywający się corocznie od 1993 roku letni zlot QuaST w miejscowości Orneta. Jedno z najlepszych dem na ośmiobitowe Atari, Numen grupy Taquart, zostało po raz pierwszy wystawione w roku 2002, zawiera między innymi gotowy engine do nigdy nie dokończonej gry w stylu znanego z komputerów PC Doom'a²⁵.



Rys. 3.6. *Numen* autorstwa Taquart – ekran tytułowy

Źródło: opracowanie własne


_

²⁵ Na podstawie: http://numen.scene.pl/

W dalszym ciągu powstają nowe gry. Czasem są to oryginalne pomysły autorów, czasem implementacje dawnych hitów z innych platform – jak choćby zwycięzca konkursu ABBUC Programming Contest 2004, gra Dyna Blaster – implementacja znanej z Amigi i PC gry zręcznościowej. Obecne gry wykorzystują wszystkie poznane przez lata produkcji scenowych triki, są więc przeważnie barwniejsze oraz dynamiczniejsze niż komercyjne produkcje z przełomu lat 80-tych i 90-tych. Wykorzystywane są rownież nowinki sprzętowe – gry odgrywają dźwięk stereo, obsługują 8 joysticków za pomocą interfejsu *MultiJoy*, bądź też pozwalają na grę w sieci spiętych ze sobą za pomocą *Game Link II* komputerów.

3.5.2. Modyfikacje sprzętowe

Najcześciej wykonywaną modyfikacją komputerów Atari serii XL/XE jest rozszerzenie pamięci operacyjnej. Dawniej motywacją było ułatwienie procesu kopiowania dyskietek – przy rozszerzeniu RAM do 192kB kopiery były w stanie załadować do bufora w całości jedną stronę dyskietki nagranej w podwójnej gęstości. Na początku XXI w. standardem stało się 320kB wymagane przez większość produkcji demosceny, obecnie natomiast w nowowyposażanych komputerach Atari dominuje rozszerzenie do 1MB RAM, oparte na tanich kościach SIMM. Zapewnia ono dostęp do 64 dodatkowych banków pamięci. Rozwiązanie jest zgodne z modelem zaproponowanym w 130XE, z kilkoma wyjątkami: niemożliwy jest dostep do dodatkowej pamięci z poziomu wbudowanego interpretera BASICa ani SELF TESTu, niemożliwy jest również wybór pomiędzy pamięcią podstawową a rozszerzoną osobno dla CPU i ANTICa. Funkcje poszczególnych bitów w rejestrze PORTB zostały zmienione w sposób następujący:



Rys. 3.7. Znaczenie bitów rejestru PORTB w *1MB Pasiu SIMM Expansion* Źródło: opracowanie własne

Kolejną popularną modyfikacją jest dodanie drugiego układu POKEY. Przeróbka, której autorem jest Ch. Steinman, dodaje dodatkowe 4 kanały dźwiękowe, efektywnie umożliwiając generowanie dźwięku stereo. Pozostałe funkcje dodatkowego układu nie są wykorzystywane.

Stosunkowo nowym rozszerzeniem o dużym potencjale jest opracowany przez M. Pasiecznika WARP4. Modyfikacja polega na wymianie istniejącego procesora 6502C na jego produkowanego przez Western Design Center 16-bitowego następcę, 65C816. Procesor ten posiada dwa tryby pracy, tryb emulacji, w którym zachowuje pełną zgodność z 6502 (z wyłączeniem nielegalnych rozkazów) oraz tryb naturalny, w którym rejestry moga mieć wielkość 16 bitów, strona zerowa może być przesuwana wektorem po całym obszarze pierwszych 64kB pamięci RAM, stos może mieć wielkość do 64kB, a przestrzeń adresowa zwiększa się do 16MB. Miejsce nielegalnych rozkazów 6502 zajął zestaw rozszerzający istniejąca pule o rozkazy nowych trybów adresowania oraz kilka rozkazów przydatnych w obu trybach pracy komputera (jak na przykład transfer bezpośredni pomiędzy rejestrami indeksowymi, bądź też bezwarunkowy rozkaz BRAnch). Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego procesora, płytka z rozszerzeniem zawiera dodatkowe 1MB pamieci RAM, podłączone w trybie liniowym, zaraz za podstawowymi 64kB pamięci, dostępne w trybie naturalnym 65C816. Korzystajac z faktu, iż 65C816 może być taktowany zegarem nawet do 16MHz, dostęp do tej pamięci odbywa się z podwyższoną prędkością – w prototypie było to 4MHz (stąd nazwa), w komputerze autora pracuje rozwiązanie taktowane zegarem 7MHz. Ze względu na częstotliwość pracy procesora ANTIC, dostęp do podstawowego zakresu RAM musi odbywać się ze zwykła prędkościa. Korzystać z przyspieszenia moga więc tylko aplikacje wykorzystujące liniowy RAM powyżej 0x00FFFF. Niedogodności tej pozbawiony jest nowy projekt autora WARP4, chwilowo pod robocza nazwą Project F7 – nazwa pochodzi od klawisza, który w emulatorze Atari800WinPLus powoduje zwiększenie prędkości emulacji komputera do wartości ograniczonych jedynie wydajnością PC, na którym emulator jest uruchamiany. W opracowanym prototypie obszar początkowych 64kB RAM przykryty jest dodatkową, szybką pamięcią będącą cieniem pamięci oryginalnej²⁶. W ten sposób zapis do pamięci odbywa się z normalną prędkością (zapisywane są pamięć oraz jej cień), odczyt wykonywany przez ANTIC odbywa się z normalna predkościa (czytana jest pamieć oryginalna), natomiast odczyt przez CPU odbywa

-

²⁶ Na podstawie: Czv to wykonalne?, atari.area, 2004

się z maksymalną prędkością. Ze względu na to, iż większość operacji procesora to odczyt, efektywne przyspieszenie dotyczy wszystkich aplikacji. Dodatkową różnicą jest tryb pełnej kompatybilności – *Project F7* zakłada zachowanie starego procesora 6502C i używanie go dla programów które zostały napisane z wykorzystaniem rozkazów nieudokumentowanych²⁷.

Jednym z prostszych rozszerzeń, a w zasadzie interfejsów, często dla wygody montowanych wewnątrz komputera, jest interfejs SIO2PC. Autorem oryginalnej wersji interfejsu oraz jego oprogramowania jest N. Kennedy²8. Obecna – uproszczona – konstrukcja składająca się z układu MAX232, kilku kondensatorów, rezystora i diody umożliwia podłączenie komputera PC wyposażonego w interfejs RS232C do złącza SIO Atari. Oprogramowanie na PC wykonuje emulację urządzeń podłączanych z wykorzystaniem tego właśnie złącza, w szczególności stacji dysków. Rozwiązanie jest bardzo rozpowszechnione, ze względu na prostotę konstrukcji i niewielki koszt – kształtujący się z okolicach 10 zł wraz z kosztami niezbędnych wtyczek i kabli, a także ze względu na uzyskiwany dzięki niemu uproszczony dostęp do oprogramowania dostępnego w sieci w formacie obrazów dyskietek (ATR) oraz łatwą i szybką możliwość transferu plików pomiędzy obiema platformami

Kolejnym interfejsem o niezwykłej prostocie wykonania jest *Game Link II*, autorstwa grupy AGDA. W swojej najprostszej wersji, pozwalającej na połączenie ze soba dwóch komputerów Atari, do jego konstrukcji potrzebne są dwa kable SIO (dołączane w zestawie m.in. ze stacją dysków) oraz trzy spinacze biurowe (celem wykonania odpowiednich połączeń sygnałów Serial Input Data, Serial Output Data oraz GND)²⁹. Zbudowana w ten sposób sieć może liczyć do 8 komputerów, komunikujących się na zasadzie klient-serwer³⁰.

Najnowszym, bo zakończonym i opublikowanym w marcu 2006 roku, jest projekt *Video Board XE* autorstwa electrona z polskiej grupy taquart. Jest to pierwsza na świecie, i co ważniejsze – udana, próba rozszerzenia możliwości graficznych ośmiobitowego komputera Atari. *VBXE* stanowi rozwinięcie układu GTIA, jest kompatybilne w dół, aczkolwiek oryginalne GTIA również jest zachowywane dla zgodności z oprogramowaniem wykorzystującym starą grafikę gracza-pocisku (ang. *player-missile graphics*). Posiada własne 512kB pamięci obrazu, jest w stanie generować obiekty o rozmiarach do 256x256 pikseli w

²⁷ Na podstawie: http://www.pasiu.krap.pl/index.htm

²⁸ Na podstawie: http://atariki.krap.pl/index.php/SIO2PC

²⁹ Na podstawie: The AGDA Group, *GameLink-II Specification*, DataQue Software, 1993

³⁰ Na podstawie: J. Bernašek, *The Inside of Network Games*, BEWESOFT

256 kolorach z 65536 kolorowej palety w trybie 320x192, ze sprzętowo zrealizowanym przesuwaniem oraz detekcją kolizji. Ilość obiektów nakładanych na obraz zależy od ich rozmiaru, deklarowana wydajność to co najmniej 30 obiektów o rozmiarach 32x32 w 256 kolorach na ramkę (czas pomiędzy przerwaniami VBL).

Pozycje obiektów mogą być zdefiniowane co do jednego piksela w trybie wysokiej rozdzielczości ANTIC. Praca układu nie zabiera czasu procesora, konieczny jest tylko transfer danych dla obiektów do pamięci karty, manipulacja samymi obiektami wymaga następnie tylko wysyłania prostych komend sterujących³¹.



Rys. 3.8. Demonstracja możliwości prototypu karty *Video Board XE* Źródło: dely, *Video Board XE - projekt w 90% zakończony*, atari.area, 04.04.2006

Dodatkowym atutem jest to, że po uruchomieniu sama karta jest niezaprogramowana, z poziomu systemu operacyjnego Atari należy załadować do niej odpowiedni plik konfiguracyjny – można więc w łatwy sposób uaktualniać oprogramowanie rozszerzenia lub wręcz, zależnie od potrzeb, wykorzystać dodatkową pamięć i moc obliczeniową jako koprocesor do zupełnie innych celów niż akcelerator graficzny³².

-

³¹ Na podstawie: electron/taquart, Video Board XE specification, 2006

³² Na podstawie: electron, Video Board XE - projekt w 90% zakończony, atari.area, 05.03.2006

4. ŚRODOWISKO PRACY

Całość pracy nad systemem odbywała się z wykorzystaniem wyłącznie oprogramowania uruchamianego na Atari - przenośny komputer PC służył głównie jako emulator urządzeń Atari, bądź emulator samego komputera. W tym ostatnim przypadku możliwość wykorzystywania przenośnego komputera zastępującego zestaw złożony z jednostki centralnej Atari XEGS, zasilacza, monitora, klawiatury oraz stacji dysków umożliwiała pracę również poza domowym laboratorium.

Przy pracy nie były wykorzystywane krosasemblery ani kroskompilatory języków wyższego rzędu. Mimo dobrze wyposażonego komputera, na którym powstawał kod, został on napisany tak, aby pracował również na nierozszerzonym Atari 65XE.

4.1. OPROGRAMOWANIE NA ATARI

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do edycji kodu źródłowego oraz jego asemblacji do formy binarnej był *MAE 1.3*, autorstwa J. Harrisa. Ten potężny pakiet, rozwijany przez autora jeszcze w roku 1999, oferuje użytkownikowi do wyboru 40-, 64- lub 80-kolumnowy edytor z wieloma przydatnymi funkcjami typu: skok do podprogramu z zapamiętaniem miejsca w źródle z którego skok nastąpił, skoki do etykiet czy też makra. Debugger umożliwia śledzenie programu z wykorzystaniem drugiego monitora podłączonego przez interfejs XEP80 i port joysticka, a doskonały makro-asembler generuje kod również dla procesora 65816, oferuje też asemblację warunkową.

Przydatnymi przy tworzeniu prostych programów narzędziowych oraz do wykonywania niektórych testów okazały się interpretery *Turbo Basica XL 1.5*, autorstwa F. Ostrowskiego, oraz *Multibasica*, autorstwa K. M. Kokoszkiewicza. Komputer Atari oraz emulator pracowały podczas powstawania XEUXa pod kontrolą dyskowego systemu operacyjnego *SpartaDOS X 4.3*, wersja rozwijana obecnie przez grupę DLT.

Inne drobne programy używane podczas pracy to: *Font Designer 5.0* autorstwa LASER soft, *ED 2.9* autorstwa J. B. Wiśniewskiego z późniejszymi poprawkami Truba, *TAR, BLOAD, UNIFY* oraz *CP* autorstwa K. M. Kokoszkiewicza.

4.2. OPROGRAMOWANIE NA PC

Pierwszą pozycję na liście wykorzystywanego oprogramowania na PC zajmuje emulator *Atari800WinPLus* w wersji 4.0, rozwijanej na bazie multiplatformowego *Atari800* D.Firtha³³. Kolejnym istotnym fragmentem środowiska pracy jest *The Atari Peripherial Emulator*, napisany przez S. J. Tuckera, emulujący do ośmiu napędów dyskietek plus interfejs szeregowy RS-232C w standardzie Atari 850. Drobnym, ale istotnym programem użytkowym manipulującym obrazami dyskietek formatu ATR jest *MakeATR* autorstwa Soudi.

4.3. SPRZĘT

Głównym komputerem użytkowanym podczas pracy nad systemem był Atari XEGS wersja PAL, wyposażony w procesor 65816 – rozszerzenie *WARP4* autorstwa M. Pasiecznika – taktowany zegarem 7MHz przy adresowaniu pamięci liniowej powyżej 0x00FFFF oraz 1.77MHz przy adresowaniu podstawowych 64kB RAM, 1MB RAM XMS + 1MB pamięci liniowej dostępnej w trybie naturalnym 65816, kontroler *IDE JŻ/KMK* według projektu J. Żuka oraz K. M. Kokoszkiewicza, zegar czasu rzeczywistego *ARClock* oraz umożliwiający aktualizację wersji systemu operacyjnego zapisanego z poziomu Atari system *ROM Changer*, oba autorstwa M. Pasiecznika.

Dodatkowo wykorzystywano komputery Atari 65XE oraz Atari 130XE – w celu testowania powstającego kodu na niezmodyfikowanych komputerach oraz jako terminale sieciowe połączone interfejsem GameLink II.

Urządzenia peryferyjne użytkowane to: kabel *SIO2PC* przydatny przy oprogramowywaniu komunikacji ze stacją dysków oraz stacja dysków Atari XF551.


4.4. ORGANIZACJA PLIKÓW ŹRÓDŁOWYCH

Kod źródłowy systemu, nie licząc kodu narzędzi, ma objętość ponad 120kB. Ze względu na wygodę pracy – wczytanie 120kB do edytora asemblera nie jest możliwe – a również mając na uwadze przejrzystość kodu systemu, pliki źródłowe podzielone zostały na kilka sekcji, łącząc funkcje systemu o zbliżonym zastosowaniu.

przez M. Lewandowskiego. Strona domowa projektu: http://atariarea.krap.pl/PLus/index_pl.htm

³³ Oryginalny emulator był rozszerzany i poprawiany przez wiele grup programistów, obecna wersja rozwijana

Każdy z modułów zawiera na początku wektory skoków do właściwych procedur znajdujących się w danym module. Bez względu na późniejsze modyfikacje i rozbudowy kodu, wektory zawsze znajdują się w tym samym miejscu pamięci. Dzięki temu modyfikacje kodu modułów nie powodują konieczności przebudowywania wykorzystujących je programów, w tym procesów użytkownika.



Rys. 4.1. Organizacja procedur w ramach modułów

Źródło: opracowanie własne

Adresy wektorów skoków umieszczane są w pliku nagłówkowym – ROBP.MAE. Ten plik, wraz z plikiem ROBI.MAE, zawierającym adresy wskazujące przestrzenie danych, są dołączane za pomocą dyrektywy *include* do pozostałych kodów źródłowych.

4.5. TWORZENIE PLIKÓW WYNIKOWYCH


4.5.1. Pliki systemu operacyjnego

System operacyjny, jak wspomniano, składa się z czterech modułów dołączanych do kodu wynikowego jądra. Są to:

- **moduł B** (TTY), zawierający procedury obsługi systemu wirtualnych konsol i edytora ekranowego,
- moduł C (MPM), zawierający procedury zarządzania pamięcią i kod planisty długoterminowego,
- **moduł D** (AUX), zawierający procedury wspomagające, zawierające elementy obsługi sygnałów, obsługę operacji dyskowych i inicjowania systemu,
- **modul Z** (VAR), zawierający przestrzenie danych systemowych, wraz z predefiniowanymi stałymi i zmiennymi.

Wszystkie moduły, z wyjątkiem D, są niezależne. Moduł D odwołuje się do procedur alokacji pamięci znajdujących się w module C, jednakże wszystkie te odwołania wykonywane są z użyciem właściwych wektorów, toteż zmiany w C nie powodują konieczności zmian badź przebudowywania kodu wynikowego modułu D.

Główny kod jądra systemu, łącznie z programem planisty krótkoterminowego, znajduje się w **module A** (CORE). Do niego w trakcie tworzenia kodu wynikowego dołączane są pozostałe pliki wynikowe modułów, dlatego czynność ta powinna być ostatnią. W efekcie powstaje plik wykonywalny w formacie Atari DOS.




Rys. 4.2. Elementy składowe pliku wynikowego systemu

Źródło: opracowanie własne

W przyszłości, w momencie pełnego wyeliminowania Atari ROM, kod systemu będzie mógł być umieszczony w miejscu starego systemu operacyjnego Atari, po zaprogramowaniu odpowiednio pamięci EPROM, lub przygotowany w formie cartridge'a, wkładanego bezinwazyjnie w przewidziane gniazdo rozszerzeń. Drugi przypadek odłączał będzie pamięć ROM komputera i instalował kod systemu w pamięci RAM znajdującej się w tej samej przestrzeni adresowej.

4.5.2. Pliki procesów

Proces przygotowywania plików wykonywalnych procesów jest szczegółowo opisany w załączniku (Rozdział 8, punkt 2.4). Składa się on z kilku etapów, zilustrowanych na poniższym schemacie:



Rys. 4.3. Proces tworzenia plików wykonywalnych dla systemu XEUX Źródło: opracowanie własne

Pliki źródłowe wykorzystują wspólne pliki nagłówkowe jako bazę adresów funkcji systemowych i rejestrów dostępnych dla procesów użytkownika. Dzięki mechanizmowi wektorów, raz przygotowane pliki binarne nie wymagają przebudowywania po każdej rozbudowie systemu operacyjnego.

5. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU OPERACYJNEGO

5.1. PROCES

Jedna z definicji procesu definiuje go jako "moduł działającego programu, charakteryzowany przez pojedynczy sekwencyjny wątek wykonywanego kodu, aktualny stan i związany z nim zbiór zasobów systemowych"³⁴. Do zasobów procesu w systemie XEUX zaliczamy zarówno miejsce w pamięci, w którym ulokowany jest kod i dane procesu, ale również stan rejestrów i flag procesora, licznika rozkazów, stosu systemowego oraz strony zerowej. Lokalna jest też informacja dotycząca otwartych plików i urządzeń przechowywana w uniwersalnych kanałach wejścia-wyjścia. Aktualny stan procesu, wraz z informacjami dotyczącymi posiadanych zasobów, przechowywany jest w strukturze danych zwanych stroną bazową procesu, opisaną szczegółowo w dalszej części rozdziału.

Ważnym jest rozróżnienie programu od procesu – jeden program może być uruchomiony jednocześnie w kilku kopiach, ale mimo takiego samego kodu i zapotrzebowania na przestrzeń danych będą one zawsze traktowane jako odmienne procesy.

5.1.1. Strona bazowa procesu

Strona bazowa procesu to struktura danych zawierająca wszystkie kluczowe informacje dotyczące danego procesu. Zawiera następujące informacje:

Pole	Rozmiar	Opis
PR.PID_	1 bajt	Numer identyfikacyjny procesu, z zakresu od 0 do 255. Po osiągnięciu
		maksymalnej wartości przydział kolejnych numerów rozpoczyna się od 0.
PR.STATE_	1 bajt	Stan procesu. Opisany szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.
PR.PRIOR_	1 bajt	Wartość na jaką ustawiany jest kredyt procesu w momencie wznawiania
		jego pracy przez planistę (zmiana stanu na \$04 – "running").
PR.CREDI_	1 bajt	Aktualny kredyt procesu – ilość wywołań planisty zanim proces zostanie
		wywłaszczony.
PR.STACK_	1 bajt	Wskaźnik stosu procesu – pole wypełniane przy zachowywaniu kontekstu
PR.BANK_	1 bajt	Numer banku pamięci XMS (w tabeli BANKTBL_) w którym znajduje się

³⁴ W. Stallings, *Systemy operacyjne*, Wrocław 2004, Robomatic

_

		pamięć przydzielona procesowi.					
PR.TTY_	1 bajt	Numer konsoli wirtualnej przypisanej do procesu.					
PR.PAGE_	1 bajt	Strona pamięci na której rozpoczyna się kod procesu.					
PR.ZERO_	1 bajt	Strona pamięci przechowująca stronę zerową procesu.					
PR.PARENT_	1 bajt	Numer procesu-rodzica (przechowywanie nie jako PID, ale jako numer					
		pozycji na stronie bazowej). Ustawiane przez planistę długoterminowego					
		(PRLOAD_)					
PR.SIGNAL_	1 bajt	Numer sygnału jaki oczekuje na obsługę przez proces. Wypełniane w					
		momencie pojawienia się sygnału dla procesu, wraz z ustawieniem					
		odpowiedniego bitu w statusie procesu.					
PR.IOQUE_	1 bajt	Numer urządzenia jakie oczekuje na obsługę przez proces. Wypełniane w					
		momencie pojawienia się żądania obsługi, wraz z ustawieniem					
		odpowiedniego bitu w statusie procesu.					

Tabela 5.1. Struktura strony bazowej procesu

Źródło: opracowanie własne

Nazwa procesu, uzyskiwana z nazwy pliku wczytywanego programu, umieszczana jest w dodatkowej tablicy PRNAME .

5.1.2. Stos procesora, strona zerowa i przestrzeń IOCB.

Ze względu na brak wektora stosu w procesorze 6502, częścią procesu przełączania kontekstu jest też proces przepisywania stosu systemowego tak, aby każdy z procesów posiadał niezależną jego kopię. Pierwsze procedury zaimplementowane w prototypie systemu kopiowały całość przestrzeni pamięci przeznaczonej na stos – 256 elementów – niezależnie od jego wykorzystania. Dodatkowo osobno do specjalnych struktur odkładane były rejestry, licznik rozkazów oraz flagi procesora.

W aktualnej wersji systemu zachowywany jest tylko fragment pamięci stosu zawierający elementy znajdujące się na nim aktualnie, czyli elementy od wskaźnika stosu do końca pierwszej strony pamięci. Ten sposób ma pewną wadę związaną ze sposobem funkcjonowania stosu, opisanym szerzej w Rozdziale 3 – w przypadku przepełnienia stosu może on nie zostać poprawnie odtworzony i w efekcie spowodować przy przełączaniu procesu skok w dowolne miejsce pamięci. Niestety, nie ma dobrego rozwiązania które zabezpieczyłoby przed niestabilnością w przypadku przepełnienia stosu. Całe szczęście 256 bajtów stosu dla każdego z procesów jest wartością wystarczającą w znakomitej większości przypadków.

Drugim obszarem pamięci, który bezwzględnie powinien być lokalny dla każdego procesu jest strona zerowa, czyli obszar o adresach od 0x0000 do 0x00FF. Umożliwia on wykorzystywanie krótszych i szybszych rozkazów strony zerowej oraz trybów adresowania pośredniego. Jest on odkopiowywany prawie w całości dla każdego z procesów – nietknięte pozostają fragmenty wykorzystywane wyłacznie przez kod jądra.

Ostatnią stroną struktur danych każdego procesu jest przestrzeń zawierająca informacje dotyczące otwartych kanałów komunikacyjnych z urządzeniami zewnętrznym dla podsystemu XXCIO. Kanałów tych jest 8 i noszą nazwę IOCB (z ang.: *Input Output Control Block*). Ten obszar pamięci pojawił się dopiero w późniejszych wersjach prototypu, wraz z rozwojem rozszerzonego podsystemu obsługi urządzeń.

5.2. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ

5.2.1. Obsługa dodatkowej pamięci komputera


System XEUX dla komputerów wyposażonych w procesor 6502 wspiera obsługę dodatkowej pamięci XMS – dostępnej jako 16kB bloki, podłączane w obszarze 0x4000-0x7FFF. Ze względu na istnienie wielu rozwiązań rozszerzeń, różniących się zarówno wielkością dodatkowej pamięci, jak i przyporządkowaniem banków bitom rejestru PORTB, procedury systemowe nie używają bezpośrednio numerów fizycznych banków, a numerów abstrakcyjnych. System wykonuje wykrywanie dostępnej pamięci operacyjnej podczas procedury inicjalizacji systemu, wpisując liczbę dostępnych banków do stałej systemowej BANKNUM_ oraz wypełniając tablicę BANKTBL_ ich numerami fizycznymi. Z wykorzystaniem tej tablicy wykonywane jest rozwiązywanie numerów abstrakcyjnych na wartości rejestru PORTB.

Mimo, iż system ma możliwość obsługi maksymalnej liczby 64 banków rozszerzonej pamięci, poprawną pracę zapewnia również w przypadku uruchomienia na niezmodyfikowanym komputerze Atari 65XE czy Atari 800XL, ze wyposażonym w fabrycznie zamontowane 64kB RAM.

5.2.2. Przydział pamięci dla procesów

Najprostszym sposobem przydziału pamięci dla procesów w przypadku komputerów XL/XE wyposażonych w dodatkową pamięć jest przydział każdemu procesowi osobnego

banku XMS. Przyjęcie tego modelu znakomicie upraszcza procedury alokujące zasoby, znosi również konieczność przygotowywania procesów jako kod relokowalny, gdyż każdy z procesów zostanie ulokowany w tym samym miejscu w przestrzeni adresowej. Rozwiązanie podobne zastosowane było w pierwszym systemie operacyjnym z podziałem czasu, CTSS³⁵. Istotną wadą tego rozwiązania jest nieefektywne wykorzystanie dostępnej pamięci – niezależnie od długości kodu procesu zawsze zużyje on 16kB pamięci komputera, co w przypadku Atari 130XE powoduje, że nie uruchomimy jednocześnie więcej niż 5 procesów. Ten model przydziału pamięci został zaimplementowany z powodzeniem w prototypowej wersji systemu. Ze względu na konieczność przechowywania zawartości strony zerowej procesu oraz stosu dla programu użytkownika dostępne było 15,5kB pamięci:



Rys. 5.1. Organizacja pamięci banku w trybie przydziału pamięci "bank per proces" Źródło: opracowanie własne

Modyfikacja tego sposobu przydziału pamięci opierała się na pomyśle podziału jednego 16kB banku na trzy nierówne części:

0x7FFF	strona zerowa procesu A	0x7F00
	stos procesu A	0x7E00
	strona zerowa procesu B	0x7D00
	stos procesu B	0x7C00
	strona zerowa procesu C	0x7B00
	stos procesu C	0x7A00
	kod procesu C (3.5kB)	0x6C00
	kod procesu B (3.5kB)	0x5E00
	kod procesu A (7.5kB)	
		0x4000

Rys. 5.2. Organizacja pamięci w trybie przydziału z wykorzystaniem podbanków Źródło: opracowanie własne

-

³⁵ W. Stallings, *Systemy operacyjne*, Wrocław 2004, Robomatic

Wraz z zachowaniem sposobu przydziału pamięci "bank per proces" powstała możliwość alokacji pamięci dla trzech typów procesów:

- proces duży o wielkości powyżej 7,5kB i poniżej 15,5kB,
- proces średni o wielkości powyżej 3,5kB i poniżej 7,5kB,
- proces mały o wielkości ponizej 3,5kB.


W ten sposób nawet na komputerze Atari 130XE możliwe było uruchomienie do 15 procesów. Dodatkowo ten model pozbawiony jest problemów związanych z fragmentacją pamięci, jaką znamy z metod liniowego przydziału.

Docelowym modelem przyjętym w ostatecznej wersji systemu jest przydział liniowy z dokładnością do jednej strony (256 bajtów). Procedura systemowa MALLOC_, odpowiedzialna za rezerwację pamięci, przeszukuje kolejno dostępne banki, poczynając od pamięci podstawowej – umożliwiając pracę systemu również na niezmodyfikowanym komputerze Atari 65XE bądź Atari 800XL – i wyszukując odpowiednie miejsce dla kodu procesu oraz trzech dodatkowych stron z przeznaczeniem na stronę zerową, stos procesu i dane kanałów IOCB. Algorytmem wykorzystywanym przy doborze miejsca jest algorytm pierwszego dopasowania (*ang. first-fit*)³⁶: alokator porównuje wpisy dla poszczególnych stron, umieszczone w tablicy zajętości banku, rozpoczynając poszukiwania od strony 0x7E i zmniejszając licznik aż do osiągnięcia dolnej granicy przestrzeni adresowej danego banku. Jeżeli podczas przeszukiwania napotkany zostanie blok pamięci będący w stanie pomieścić proces, przeszukiwanie zostaje zakończone, odpowiednie strony oznaczone jako używane dla danego procesu i procedura zakańcza swoje działanie. Jeżeli dany bank nie posiada odpowiedniej ilości wolnego miejsca, przeszukiwanie według tego samego algorytmu rozpoczyna się dla kolejnego banku pamięci.

Szczegółowy algorytm działania procedury MALLOC_, z dokładnością do wykorzystywanych rejestrów i pojedynczych operacji, przedstawiony jest w formie diagramu blokowego na następnej stronie (Rys. 5.3).

_

³⁶ W. Stallings, *Systemy operacyjne*, Wrocław 2004, Robomatic



Rys. 5.3. Schemat blokowy procedury przydziału pamięci MALLOC_ Źródło: opracowanie własne

Finalna wersja organizacji pamięci banków XMS w trybie liniowej alokacji pamięci dla procesu zilustrowana jest poniżej:

			1
0x7FFF	tablica zajetosci		
	kan		
	stro		
	kod		
	kan	naly IOCB procesu B	
	stror	na zerowa procesu B	
	kod	procesu B (n * 256b)	
	kar	naly IOCB procesu C	
	stror	na zerowa procesu C	
		stos procesu C	
	kod	procesu C (n * 256b)	
		kolejne procesy	0x4000

Rys. 5.4. Organizacja pamięci banku XMS w trybie przydziału liniowego Źródło: opracowanie własne


W sekcji opisanej na schemacie jako kod procesu znajdują się również segmenty danych szybkich, zarezerwowanych w procesie tworzenia pliku binarnego.

5.2.3. Sztuczne tryby adresowania

We wcześniejszej części niniejszego rozdziału opisano procedury przydziału pamięci podstawowej, alokowanej dla procesu podczas operacji jego wprowadzania. Rozmiar tej alokacji wyliczany jest na bazie długości segmentu kodu oraz zadeklarowanych przestrzeni segmentu danych szybkich, tj. danych, do których dostęp realizowany jest za pomocą naturalnych trybów adresowych procesora – nie może on jednak przekroczyć wielkości 15kB.

Realizacja przydziału większej ilości miejsca na dane dla procesu jest możliwa z wykorzystaniem tzw. sztucznych trybów adresowania, w którym operacje zapisu i odczytu z takiego segmentu danych – zwanego segmentem danych wolnych – wykonywane są za pośrednictwem procedur systemu operacyjnego. Proces po rozpoczęciu pracy zgłasza zapotrzebowanie do systemu operacyjnego na odpowiednią ilość stron pamięci, system

operacyjny w miarę dostępności dodatkowych banków pamięci przydziela pożądaną liczbę stron, zwracając procesowi numer alokacji, którym w przyszłości ten powinien posługiwać się chcąc zapisać bądź odczytać dane z zarezerwowanego obszaru. Miejsce w obszarze wskazywane jest jako indeks do początku obszaru danych, bez wskazania na konkretne miejsce w pamięci – wyliczeniem tego ostatniego zajmuje się już system operacyjny. Adres ten nie jest zresztą potrzebny procesowi, wykorzystanie go bez przełączenia banku XMS spowodowałoby dostęp do segmentu kodu własnego lub sąsiadującego procesu, natomiast próba samodzielnego przełączenia banku z dużym prawdopodobieństwem skutkowałaby zawieszeniem komputera, kiedy licznik rozkazu procesora trafiłby na losowe dane jakie pojawiłyby się w miejscu kodu. Procedura dostępu do danych wolnych przedstawiona jest na niniejszym schemacie:



Na diagramie kolorem oznaczona jest przestrzen adresowa banku pamieci rozszerzonej XMS.

Bezposrednie odwolanie procesu do przestrzeni danych wolnych jest
niemozliwe ze wzgledu na wykorzystywanie tej samej przestrzeni adresowej.

Rys. 5.5. Procedura dostępu do danych wolnych

Źródło: opracowanie własne


5.3. ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Zasoby procesora są przydzielane poszczególnym procesom przez planistę krótkoterminowego (z ang. *short-term scheduler* lub *CPU scheduler*). W pierwotnie zaimplementowanym rozwiązaniu kod planisty uruchamiany był wyłącznie w takt przerwania VBLANK, czyli 50 razy na sekundę w przypadku systemów PAL. Planista odpowiedzialny jest za wybór kolejnego procesu do uruchomienia, przełączanie kontekstu oraz zarządzanie

pamięcią XMS. Ze względu na brak protekcji kodu jądra, również usuwanie procesów i zwalnianie wykorzystywanych przez nie zasobów wykonywane jest przez kod wywoływany przez planistę w przerwaniu. Mechanizm oparty na cyklicznym przerwaniu zapewnia wywłaszczenie procesu, niezależnie od tego, czym zajmuje się proces w danej chwili – dotyczy to także sytuacji procesu, który krąży w niekończącej się pętli. Ten sposób jest skuteczny, jednak nie do końca efektywny – zapewnia równy czas dla procesów o równych priorytetach niezależnie od ich potrzeb: proces dostaje czas procesora nawet wtedy, kiedy oczekuje na rezultat operacji wejścia/wyjścia. Aby zniwelować tą niedogodność, kolejna wersja jądra została wzbogacona o możliwość wywołania kodu planisty również po wystąpieniu programowego przerwania BRK. Takie wywołania zostały również umieszczone w procedurach wejścia/wyjścia – jeżeli dana procedura po wywołaniu przez proces nie będzie w stanie powrócić natychmiast do procesu z rezultatem operacji, zamiast oczekiwać w pętli oddaje systemowi zasoby niezwłocznie. Proces ten dokładniej opisany jest w dalszej części rozdziału.

5.3.1. Cykl życia i stany procesów

W tworzonym systemie zastosowany został zmodyfikowany klasyczny pięciostanowy model stanów procesów:




Rys. 5.6. Diagram stanów procesu

Źródło: A. Silberschatz, P. B. Galvin, *Podstawy systemów operacyjnych*, Warszawa 2002, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Modyfikacje dotyczą podziału niektórych stanów na dwie składowe - pierwszy powstały w ten sposób "półstan" informuje planistę o konieczności obsługi procesu w sposób specjalny, drugi "półstan" jest potwierdzeniem zakończenia obsługi specjalnej i stanowi właściwy stan według powyższego diagramu. Dotyczy to stanów *Nowy* oraz *Czekający*, podzielone odpowiednio na *Tworzony* i *Nowy* oraz *Oczekujący na skolejkowanie* i *Czekający*. Specjalnym podtypem stanu *Czekający* jest dodatkowy stan *Zatrzymany*, w którym proces, zatrzymany przez SIGSTOP, oczekuje na sygnał wznowienia.

Stan procesu przechowywany jest w polu PR.STATE_ strony bazowej. Znaczenie poszczególnych bitów przestawione jest poniżej:



Rys. 5.7. Struktura pola PR.STATE

Źródło: opracowanie własne

Numer	Nazwa	Opis				
(bity 0-3)	INAZWA					
\$00	Nonexistent	Proces nie istnieje – wolna pozycja w tablicy.				
\$01	Being created	Ustawiany przez wczesną fazę procedury PRLOAD_, zanim				
		sprawdzona zostanie dostępność pamięci.				
\$02	New	Ustawiany przez środkową fazę procedury PRLOAD_, po				
		zakończonej sukcesem rezerwacji zasobów dla procesu.				
\$03	Ready	Proces gotowy do pracy.				
\$04	Running	Proces aktualnie pracujący.				
\$05	Waiting for i/o	Proces oczekuje na rezultat operacji wejścia/wyjścia.				
\$06	Terminating	Proces zakończył swoje działanie, oczekuje na zwolnienie				
		zasobów.				
\$07	To be queued for i/o	Proces sygnalizuje planiście rozpoczęcie oczekiwania na				
		rezultat operacji wejścia/wyjścia. Stan ten zastępowany jest				
		stanem \$05 po zachowaniu kontekstu procesu.				
\$08	Stopped	Proces zatrzymany (na skutek sygnału SIGSTOP).				

Tabela 5.2. Znaczenie bitów 0-3 pola PR.STATE

Źródło: opracowanie własne

5.3.2. Uruchamianie procesów

Do dyspozycji procesu oddane zostały dwie funkcje wywołujące proces potomny. Pierwsza z nich, EXEC_, uruchamia proces potomny wstrzymując pracę rodzica do czasu swojej terminacji. Potomek dziedziczy własność konsoli należącej do rodzica, a po zakończeniu swojej pracy może zwrócić rezultat jej działania rodzicowi w sposób analogiczny do przekazywania parametrów potomkowi (opisane szczegółowo w dalszej części tego rozdziału, w punkcie 5.1 – "Przekazywanie parametrów do procesu"). Terminacja potomka, dowolnie naturalna bądź wymuszona (np. z użyciem sygnału SIGKILL) powoduje automatyczne obudzenie procesu-rodzica i zwrócenie mu wszystkich zawłaszczonych wcześniej zasobów. Działanie procedury EXEC_ nie jest tożsame z działaniem wywołania systemowego *exec()* znanego z systemów UNIX – w tamtym przypadku kod rodzica jest zamazywany przez kod nowo wprowadzanego procesu.

Drugą metodą wywołania procesu jest wywołanie do pracy współbieżnej z wykorzystaniem funkcji FORK_. Funkcja ta wywołuje efekt zbliżony do techniki *fork-exec* znanej z UNIX. Technika ta powoduje wykonanie dokładnej kopii procesu, jak dla *fork()*, a następnie nadpisaniem jej przez kod potomka przez wywołanie *exec()*. W przypadku XEUX nowemu procesowi przydzielane są własne zasoby sprzętowe (numer konsoli TTY), a po zakończonej pracy planisty długoterminowego kontrola zwracana jest do procesu rodzica.

5.3.3. Planista długoterminowy

Cykl życia procesu rozpoczyna się z momentem pośredniego – poprzez EXEC_ lub FORK_ – wywołania przez proces rodzica procedury PRLOAD_. Parametrami wyjściowymi są numer konsoli TTY dla procesu, lub sygnalizacja braku konsoli w postaci wartości \$FF (przekazywane w rejestrze Y), adres bufora do którego wczytany został plik binarny w relokowalnym formacie XX (odpowiednio LSB w akumulatorze i MSB w rejestrze X) oraz liczba i ewentualny adres przestrzeni parametrów, jakie należy przekazać tworzonemu procesowi (przekazywane odpowiednio w rejestrach PRLPRN i PRLPAX).

Procedura rozpoczyna działanie od sprawdzenia, czy są wolne miejsca w tablicy stron bazowych procesu (w obecnej wersji systemu struktury danych zwymiarowane są pod maksymalnie 32 procesy). Po odnalezieniu miejsca niezwłocznie jest ono rezerwowane przez ustawienie dla danej pozycji stanu *Tworzony*.


Następnie analizowany jest nagłówek pliku binarnego XX i na jego podstawie

określana długość procesu do załadowania. Wartość w bajtach przeliczana jest na liczbę stron, ta natomiast stanowi dane wejściowe dla opisanej już procedury MALLOC_. Jeżeli rezerwacja pamięci zakończyła się sukcesem, przepisywany jest tam kod procesu, a wpis stanu na stronie bazowej zmienia wartość na *Nowy*.

Następnie, na podstawie informacji dołączonych w bloku fixupów, dokonywana jest relokacja, czyli zwiększenie bardziej znaczącego bajtu argumentu wszystkich rozkazów odwołujących się do miejsca wewnątrz segmentu kodu lub danych szybkich procesu o indeks wynikający z adresu przyznanej przestrzeni. Jako kolejna inicjowana jest strona zerowa procesu, a następnie stos lokalny. Jeżeli podana przy wywoływaniu liczba parametrów jest większa od zera, parametry oraz ich liczba umieszczane są na stosie. W przeciwnym przypadku stos stanowić będzie pojedyncza wartość 0, oznaczająca brak parametrów. Na zakończenie inicjowana jest strona bazowa procesu oraz wektory obsługi sygnałów, po czym stan procesu zmienia się na *Gotowy*, co zakańcza wprowadzanie procesu.

5.3.4. Planista krótkoterminowy


Kod planisty (ang. *scheduler*), uruchamiany periodycznie za każdym wystąpieniem przerwania VBL, a również na żądanie procedur systemowych po wystąpieniu przerwania BRK, stanowi właściwe jądro systemu. Składa się z kilku części, odpowiedzialnych m.in. za kontrolę czasu procesora zużywanego przez procesy i odpowiednie ich wywłaszczanie, przełączanie kontekstu procesów, obsługę sygnałów, wywoływanie procesów, które oczekują na krytyczną czasowo operację wejścia/wyjścia, obsługę trybu monitora systemowego, czy wreszcie terminację procesów i zwalnianie zajmowanych prez nie zasobów. Do sygnalizacji potrzeby uruchomienia danej funkcji planisty wykorzystujemy bity rejestru RUNLEVEL_:



Rys. 5.8. Znaczenie bitów pola RUNLEVEL

Źródło: opracowanie własne


Pierwotnie rejestr RUNLEVEL_, tak jak i pole PR.STATE_, przyjmował wartości liczbowe z zakresu 0-255, ze znaczeniem przypisanym dla poszczególnych wartości. Koncepcja ta została jednakże zmodyfikowana ze względu na większą elastyczność rozwiązania opartego na pojedynczych bitach znaczących. Od testowania bitów tego rejestru rozpoczyna się kod planisty:



Rys. 5.9. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – procedura główna Źródło: opracowanie własne

Wejście do głównej procedury różni się w zależności od typu przerwania – w przypadku wektora VBREAK zanim rozpocznie się główny kod, rejestry Y, X i A muszą być zachowane na stosie. Kod planisty uruchamiany jest nie tylko cyklicznie co 1/50 sekundy, ale również na skutek wystąpienia przerwania programowego, które wystąpić może w dowolnym

czasie. Z tego powodu niezbędne jest zabezpieczenie przed wywołaniem kodu planisty przez przerwanie VBLANK z wewnątrz już działającego planisty, uruchomionego programowo – służy do tego sprawdzenie bitu 7 RUNLEVEL_, którego ustawienie sygnalizuje wykonywanie kodu systemowego. W przypadku wykrycia takiej sytuacji, a również w sytuacji, gdy ustawiony jest bit wskazujący na jednoprocesowy tryb pracy, wykonywany jest skok do drugiego wejścia procedury SIG_RET_ nazwany SIG_RUN_:




Rys. 5.10. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – procedury powrotu Źródło: opracowanie własne

Częścią tej sekcji kodu planisty jest również kod przekazujący kontrolę do metaprocesu bezczynności (z ang.: *idle*), który jako jedyny proces systemowy zawsze jest w jednym z dwóch stanów – *Ready* lub *Running*. Metaproces ten nie jest pełnoprawnym procesem, co widoczne będzie wyraźnie podczas analizy dalszej części programu jądra – podczas jego wywłaszczania nie zachowywane są rejestry, stos, strona zerowa ani nawet licznik programu. Wykonywanie procesu bezczynności nigdy nie trwa całego kwantu czasu pomiędzy przerwaniami VBLANK, po kilkudziesięciu cyklach wywoływane jest przerwanie programowe BRK i kontrola oddawana jest z powrotem do planisty, który sprawdza, czy nie pojawiły się inne procesy w stanie gotowym do uruchomienia. Ze względu na uproszczoną procedurę przełączania kontekstu IDLE, nie ma potrzeby wyłączania jego obsługi nawet w przypadku, gdy w systemie pracują inne procesy gotowe do wykonywania.


Przetwarzaniem kolejki procesów oraz podejmowaniem decyzji dotyczących ich uruchomienia bądź wywłaszczenia zajmuje się sekcja SKE_MLTI_ planisty krótkoterminowego. Ze względu na czytelność, algorytm jej działania został przedstawiony w formie dwóch dopełniających się schematów blokowych.

Pierwszy z nich to fragment analizujący stan bieżącego procesu – czy proces nie jest procesem bezczynności, czy nie zakończył działania, oraz czy nie oddaje zasobów ze względu na oczekiwanie na rezultat operacji wejścia/wyjścia. W tym też miejscu sprawdzany jest jego kredyt – jeżeli nie zachodzą żadne z powyżej wymienionych warunków, a kredyt procesu jest dodatni, planista kończy pracę i zwraca kontrolę przerwanemu procesowi.



Rys. 5.11. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_MLTI_ część 1 Źródło: opracowanie własne

Mechanizm kredytu procesu ma za zadanie ograniczyć częstość przełączania kontekstu, tak aby nie zużywać większości czasu procesora na czynności administracyjne. Domyślne ustawienia to przełączenie procesu co dwa wywołania planisty. Wartość ta może być różna dla każdego z procesów istniejącego w systemie.




Rys. 5.12. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_MLTI_ część 2 Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5.12 prezentuje algorytm działania części planisty wykonującego przełączenie kontekstu procesu. Sekcja ta oznaczona jest w kodzie źródłowym etykietami ?STORE oraz ?SWITCH i jak widać po ilości odwołań do innych sekcji schematu jest często wykorzystywana w całości lub w częściach przez inne fragmenty kodu planisty.

Wielokrotne wykorzystywanie kodu o identycznych funkcjach jest trudniejsze w przypadku kodu planisty niż w przypadku kodu systemowego wywoływanego przez procesy – jako że planista wykonuje operacje na stosie, zachowując go i odtwarzając dla różnych procesów, nie jest możliwe używanie, korzystającego ze stosu do przechowywania adresu powrotu, rozkazu skoku do procedury JSR (z ang.: *Jump to SubRoutine*).

Następnym prezentowanym fragmentem kodu jądra jest krótka procedura planisty wywołująca proces oczekujący na rezultat operacji wejścia/wyjścia:



Rys. 5.13. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_IOC_ Źródło: opracowanie własne


5.3.5. Przerwania systemowe w środowisku wieloprocesowym

Obsługa przerwań procesora w systemie XEUX jest wykonywana wyłącznie przez procedury systemowe. Jest to rozwiązanie konieczne, gdyż funkcjonowanie systemu jako całości zależy od poprawnego wywoływania jego istotnych części, takich jak planista krótkoterminowy czy procedury obsługi urządzeń wejścia/wyjścia. Procedury te powinny zostać uruchomione w odpowiednich momentach przez procedury obsługi przerwań, a ingerujący w nie kod programu użytkownika mógłby wywołania te uniemożliwić lub zaburzyć.

Drugim istotnym aspektem wymuszającym tego typu rozwiązanie jest fakt, iż w środowisku wieloprocesowym kontekst procesu ulega częstym przełączeniom – dotyczy to zarówno zawartości stosu, strony zerowej, ale także istnienia samego kodu procesu w danej przestrzeni adresowej. Zainstalowany poprawnie wektor przerwania, wskazujący na procedurę jego obsługi w kodzie programu użytkownika, po przełączeniu banku, mógłby wskazywać w najlepszym wypadku środek kodu innego procesu, a w bardziej prawopodobnym fragment danych lub argument operacji, który zinterpretowany przez

procesor jako instrukcja wywołałby efekty trudne do przewidzenia, prawdopodobnie w krótkim czasie zawieszajac komputer.

W miejsce utraconych przerwań procesy zyskują mechanizm obsługi sygnałów, dający podobnie jak w przypadku przerwania możliwość zarejestrowania własnych procedur obsługi. Wystąpienie sygnału obsługiwane jest przez planistę w sposób priorytetowy, udzielając procesowi, dla którego oczekuje sygnał, dodatkowego czasu ponad przydziałową kolejkę. Obsługa sygnałów zwykłych w priorytecie ustępuje jedynie obsłudze niejawnych sygnałów procesora, wykorzystywanych do budzenia procesów oczekujących na rezultat krytycznych czasowo operacji wejścia/wyjścia.



Rys. 5.14. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_SIG_ Źródło: opracowanie własne

Powyższy diagram to schemat funkcjonowania fragmentu kodu planisty odpowiedzialnego za obsługę sygnałów. Wywoływany jest z procedury głównej, a priorytet jej wywołania jest niższy tylko od procedury obsługi krytycznej czasowo operacji wejścia/wyjścia.


5.3.6. Semafory

W celu uniknięcia konfliktu w dostępie do wspólnych zasobów (np. konsola systemowa, bądź bufor wymiany w operacji wczytywania procesu potomnego) zaimplementowany został mechanizm semaforów binarnych. Ich funkcjonowanie omówione zostanie szczegółowo na przykładzie drugiego wspomnianego zastosowania, tj. współdzielenia bufora wczytywania procesu potomnego.

Bufor służący do pobrania nowego procesu z pamięci masowej powinien być tak duży, jak wielkość pliku binarnego, aby możliwa była analiza wszystkich opcjonalnych nagłówków przed rozpoczęciem operacji alokowania zasobów. Dodatkowo powinien on znajdować się w obszarze pamięci poza przestrzenią adresową bloku XMS – w ten sposób możliwe będzie bezproblemowe kopiowanie jego zawartości w docelowe miejsce zaalokowane dla procesu w jednym z banków XMS. Z tych przyczyn wynika, że nie jest możliwe do zrealizowania – przynajmniej bez wykorzystania wolnych, sztucznych trybów adresowania, co mogłoby okazać się rozwiązaniem mało efektywnym – utworzenie osobnego bufora dla każdego chcącego go wykorzystywać procesu.

Rozwiązaniem jest zastosowanie jednego bufora ulokowanego w obszarze pamięci głównej systemu, zapewniając jednakże możliwość bezkolizyjnej współpracy wielu wykorzystujących tą wspólną przestrzeń procesów.

Rysunek 5.15 prezentuje funkcjonowanie mechanizmu semaforów na przykładzie trzech procesów (A, B i C) korzystających z tego samego zasobu zabezpieczonego semaforem *lock*. Wywołanie przez proces A operacji *wait(lock)* powoduje sprawdzenie wartości semafora – ponieważ jest on ustawiony, sekcja krytyczna procesu może się rozpocząć. Przed przekazaniem kontroli do sekcji krytycznej, semafor jest kasowany. Następny proces wykonujący *wait(lock)* zostanie wstrzymany aż do czasu ponownego ustawienia semafora, co nastąpi dopiero po wykonaniu przez A operacji *signal(lock)* – czyli dopiero po zakończeniu wykonywania jego sekcji krytycznej.



Rys. 5.15. Procesy wykorzystujące współdzielone dane zabezpieczane semaforem Źródło: W. Stallings, *Systemy operacyjne*, Wrocław 2004, Robomatic

Procedurą wykorzystującą opisany na początku przykładu bufor jest PRREAD_, wczytująca z dysku plik binarny procesu przeznaczonego do uruchomienia. Na początku swojego działania wykonuje operację *wait* na semaforze PRREADL_ - jeżeli wartość wynosi \$FF, oznacza to, że zasób jest wolny i po wpisaniu wartości numeru procesu do semafora kontrola oddawana jest do procedury celem umożliwienia wczytania pliku. Wartość inna niż \$FF powoduje wprowadzenie procesu do kolejki oczekujących i efektywnie przełączenie kontekstu na następny gotowy do uruchomienia proces.

Po zakończeniu pracy z wykorzystaniem bufora, tj. po skutecznym wprowadzeniu procesu do systemu, następuje wywołanie operacji *signal* dla PRREADL_, co powoduje usunięcie wpisu w semaforze i sprawdzenie, czy na zmianę jego wartości oczekują inne procesy. Jeżeli tak, jeden z nich jest budzony, a jego numer wprowadzany do semafora. Jeżeli żaden z procesów nie oczekuje, do semafora wprowadzana jest wartość poczatkowa \$FF.


Zaimplementowany model różni się od modelu teoretycznego szczegółem wpisywania do semafora numeru procesu, jaki wykonuje obecnie sekcję krytyczną z wykorzystaniem

chronionego przezeń zasobu, co umożliwia łatwiejsze przywrócenie stanu zasobów w przypadku terminacji takiego procesu.

5.3.7. Terminacja procesu

Działanie procesu może zostać zakończone w efekcie zamierzonego działania programisty, gdy po wykonaniu zaplanowanego kodu nastąpił skok do systemowej procedury TERMINATE_ lub w efekcie otrzymania od innego procesu sygnału SIGKILL. Obsługa obu tych przypadków jest identyczna, planista zwalnia zarezerowane dla procesu zasoby (pamięć, wpisy dla urządzeń) i usuwa wpisy na stronie bazowej. Jeżeli proces wprowadzony był do systemu z wykorzystaniem funkcji EXEC_, budzony jest rodzic danego procesu i przekazywany jest do niego ewentualny wynik działania programu. W sytuacji, w której proces-rodzic zakończył pracę wcześniej (np. na skutek otrzymania sygnału SIGKILL), informacja o procesie potomnym jest całkowicie usuwana. W systemie nie występuje stan Zombie – zgodnie z przyjętą koncepcją zwrot statusu do procesu-rodzica może nastąpić tylko od procesu wywołanego przez procedurę EXEC_, której wywołanie zatrzymuje działanie rodzica i przełącza go w stan oczekiwania na terminację potomka.

Algorytm działania fragmentu jądra systemu odpowiedzialnego za terminację procesów ilustruje poniższy diagram:



Rys. 5.16. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_TRM_ i SKE_TER_ Źródło: opracowanie własne

Jeżeli proces kończący pracę chce przekazać swojemu rodzicowi dane (np. stanowiące produkt jego działania), wykonuje to korzystając z podobnego mechanizmu, jak w przypadku przekazywania parametrów do procesu – podając liczbę bajtów parametrów do rejestru PRLPRN_, a adres początku obszaru danych do PRLPAX_. Dla zachowania kompatybilności z plikami binarnymi wytworzonymi zanim pojawiła się ta funkcjonalność wyjście z procesu należy wykonać przez skok do procedury TERMWDATA_ zamiast TERMINATE_ - ta druga przyjmuje domyślnie brak przekazywanych parametrów.


5.4. STEROWNIKI URZĄDZEŃ

5.4.1. Konsole wirtualne

System XEUX został wyposażony w mechanizm wirtualnych konsol, znany z obecnych implementacji systemów UNIX. Każda z nich umożliwia niezależne korzystanie z ekranu oraz klawiatury przypisanemu do niej procesowi. Użytkownik może w dowolnym momencie przełączać się pomiędzy konsolami za pomocą zdefiniowanej w systemie kombinacji klawiszy (CTRL+SHIFT+numer konsoli). W sterowniku zostały zaimplementowane wybrane funkcje systemowych urządzeń K:, S: oraz E: Atari OS, dodany 22 bajtowy bufor klawiatury, a rozmiar ekranu powiększony z tradycyjnych 24 do częściej spotykanych na innych platformach 25 linii. Konsole domyślnie przyjmują równej wielkości dwuznakowe marginesy po obu stronach ekranu, jednakże dowolny proces może dostosować je do swoich potrzeb, modyfikując wartości w komórkach LMARGN oraz RMARGN.

Domyślna liczba konsol wirtualnych to 4 – wartość ta zdefiniowana jest w sekcji stałych systemowych jako MAXTTYS_ i można ją zwiększyć według potrzeb, pamiętając jedynie o tym, że każda dodatkowa konsola wymaga dodatkowej zaalokowanej na te potrzeby pamięci i odpowiednio poszerzonych struktur przechowujących informacje o pozycji kursora, marginesach czy przypisaniu do procesu. Pamięć ta alokowana jest od góry, a jako górna granica obszaru wolnej pamięci przyjmowana jest wartość aktualizowanej w fazie inicjalizacji systemu zmiennej MEMTOP, zaokrąglona do pełnej strony pamięci.

Sposób organizacji pamieci dla systemu wirtualnych konsol prezentuje Rysunek 5.17:



Rys. 5.17. Ogranizacja pamięci dla konsol wirtualnych w XEUX Źródło: opracowanie własne

Wszystkie konsole współdzielą ten sam program dla procesora graficznego, generowany dynamicznie przez procedurę TTYINI (TTY INIt):

```
$70
     ; rozkaz generowania 8 pustych linii
$70
     ; kolejne 8 linii
$42
     ; rozkaz LMS (Load Memory SCAN) +
     ; 1 linia trybu tekstowego GR.0
$00
     ; LSB początku pamięci ekranu
$xx
     ; MSB początku pamięci ekranu
$02
     ; 1 linia trybu tekstowego GR.0
     ; komenda $02 powtórzona 24 razy
. . .
$41
     ; rozkaz JVB (Jump and wait for VBlank)
     ; LSB początku programu Antica
$00
$уу
     ; MSB początku programu Antica
```

W miejsce \$yy procedura TTYINI_ wpisuje adres strony, na której buduje powyższy program, natomiast wartość \$xx pozostawiana jest wyzerowana. Wypełnia ją procedura

TTYSWT_ (TTY SWiTch), wpisując aktualny adres pamięci ekranu podczas przełączania aktywnej konsoli. Adres ten pobierany jest z tablicy TTYTBL_ (TTY TaBLe), budowanej w początkowej fazie działania procedury TTYINI_.

Procedura TTYSWT_ uaktywnia daną konsolę, tj. powoduje iż ekran komputera oraz jego klawiatura przełączane są na jej potrzeby – to widzi użytkownik. Proces odwołuje się do zawartości ekranu oraz bufora klawiatury korzystając z ujednoliconego podsystemu wejścia/wyjścia XXCIO (*Xeux eXtended Central Input Output*). Procedury bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę wirtualnych konsol, wywoływane wewnętrznie przez XXCIO, korzystają ze zmiennych oraz wektorów które uaktualniane są dla każdego procesu przez planistę podczas przełączania kontekstu na podstawie informacji zawartych na stronie bazowej. Za uaktualnienie danych odpowiedzialna jest procedura PTTYSWT_ (Process's TTY SWiTch), używającą tablic TTYTBL_ oraz TSTTBL_ (Tty SeTtings TaBLe) jako struktur do przechowywania danych charakteryzujących daną konsolę:

Pozycja	Etykieta	Funkcja
1	MXCOLT_	Zawartość zmiennej MAXCOL_, przechowującej liczbę kolumn konsoli
2	MXROWT_	Zawartość zmiennej MAXROW_, przechowującej liczbę wierszy konsoli
3	CLCRST_	Zawartość zmiennej COLCRS_, przechowującej pozycję poziomą kursora
4	RWCRST_	Zawartość zmiennej ROWCRS_, przechowującej pozycję pionową kursora
5	LMRGNT_	Zawartość zmiennej LMARGN_, przechowującej wartość lewego marginesu
6	RMRGNT_	Zawartość zmiennej RMARGN_, przechowującej wartość prawego marginesu

Tabela 5.3. Zawartość tablicy TSTTBL

Źródło: opracowanie własne

Liczba pozycji danego typu odpowiada ilości konsoli wirtualnych w systemie, domyślnie tablica zwymiarowana jest pod 4 konsole.

Kody naciskanych przez użytkownika klawiszy trafiają do 22 bajtowych kolejek FIFO wygospodarowanych na końcu czwartej strony pamięci każdej konsoli, zaraz za 1000 bajtowym obszarem przechowującym zawartość ekranu. Wywołana przez użytkownika procedura XXCIO odczytująca znak z konsoli pobiera wartość z bufora za pomocą procedury KGETCH_ (z ang.: *Keyboard: GET Character*). Otrzymany jako rezultat jej działania kod to już wartość znaku skonwertowana przedstawiona w kodzie ATASCII:

ATASCII

00	*	10	-2-	20		30	0	40	e	50	P	60	•	70	P
01	F	11	Г	21	Ī	31	1	41	Α	51	Q	61	а	71	9
02		12	_	22	••	32	2	42	В	52	R	62	Ь	72	r
03	_	13	+	23	##	33	3	43	C	53	5	63	C	73	5
04	4	14	•	24	\$	34	4	44	Þ	54	T	64	d	74	t
95	7	15		25	7.	35	5	45	E	55	Ц	65	e	75	u
96		16		26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
97	٧.	17	T	27	•	37	7	47	G	57	H	67	9	77	w
98	4	18	_	28	C	38	8	48	Н	58	×	68	h	78	×
09		19		29	3	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y
0 A	L	14	L	2A	×	34	:	4 A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
9B		1B	토	2B	+	3B	;	4B	K	5B	E	6B	k	7B	÷
0 C		1C	+	2C	,	3 C	<	4 C	L	5C	X	6C	1	7C	
ØD	_	1D	+	2D	_	3 D	=	4 D	М	5D	3	6D	M	7D	F,
ØE	_	1E	+	2E		3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	4
ØF		1F	→	2F	/	3F	?	4F	0	5F	_	6F	0	7F	Þ


Rys. 5.18. Tablica kodów ATASCII podstawowego zestawu znaków

Źródło: http://atariki.krap.pl/index.php/ATASCII

Jeżeli podczas zgłoszenia żądania odczytu bufor jest pusty, procedura KGETCH_zmienia stan aktualnego procesu na \$07 – "to be queued for i/o", zapisuje na stronie bazowej rodzaj informacji wejścia/wyjścia na rezultat której proces oczekuje, a następnie niezwłocznie wzywa planistę krótkoterminowego, aby odebrał procesowi zasoby CPU. Planista po otrzymaniu informacji zachowuje kontekst oczekującego procesu na stronie bazowej, potwierdzając ten fakt zmianą stanu procesu na \$05 – "waiting for i/o". Dzięki temu procesy nie marnują czasu procesora na krążenie w pętli w oczekiwaniu na pojawienie się rezultatu, a czas ten może być wykorzystany przez inne procesy.

Naciśnięcie klawisza przez użytkownika powoduje wywołanie procedury PUTKBUF_ (z ang.: *PUT the Key in the BUFfer*), wpisującej kod klawisza (będący na tym etapie wewnętrznym kodem klawiatury) do bufora tej konsoli, która widoczna jest w momencie jego wciśnięcia. Po wprowadzeniu klawisza sprawdzane jest przypisanie w tablicy TTYOWNT_ (z ang.: *TTY OWNership Table*) wskazujące na proces aktualnie używający danej konsoli, a po upewnieniu się, że oczekuje on na dane właśnie z niej (stan \$05 – "waiting for i/o" oraz wpis w PR.IOQUE_ wskazujący tą konsolę wirtualną), ustawiany jest bit 6 statusu procesu – sygnalizując, że dla procesu oczekuje rezultat operacji i/o, oraz bit 6 RUNLEVEL_, który ma za zadanie poinformować planistę o konieczności priorytetowej obsługi zdarzenia wejścia/wyjścia. Podczas najbliższego uruchomienia kodu planisty (na skutek wystąpienia cyklicznego przerwania VBLANK, lub programowego BRK – czyli w najgorszym wypadku po niecałej 1/50 sekundy), w pierwszej kolejności obsłuży on proces oczekujący, następnie

powróci do przetwarzania kolejki procesów w dotychczasowym porządku. Czas przyznany na obsługę operacji wejścia/wyjścia jest dodatkowym czasem przydzielanym procesowi i nie powoduje jego wypadnięcia z kolejki przydziału procesora.



Rys. 5.19. Model uproszczony obsługi procesów przez planistę krótkoterminowego Źródło: opracowanie własne

Załączony powyżej rysunek przedstawia uproszczony model obsługi procesów³⁷, zawierający symulację sytuacji, w której proces B rozpoczyna oczekiwanie na rezultat operacji wejścia/wyjścia. Po wywołaniu procedury odczytu i stwierdzeniu braku danych w

³⁷ Dla większej jasności schematu zastosowano pewne uproszczenia. Model nie zawiera procesu IDLE

⁽kończącego swoje wykonywanie każdorazowo przerwaniem BRK). Również w przypadku przerwania IRQ zostało oznaczone tylko to wystąpienie przerwania, które sygnalizuje pojawienie się rezultatu operacji wejścia/wyjścia., wyróżnione natomiast jako niezaleźne jest przerwanie BRK, będące de facto podtypem przerwania IRQ.

buforze We/Wy za pomocą programowego przerwania BRK wzywany jest kod planisty. Planista zmienia stan procesu na "waiting for i/o" i oddaje zasoby następnemu w kolejce procesowi. Zasoby będą od tej pory dzielone pomiędzy procesy A i C, aż do momentu pojawienia się danych – procedura obsługi odpowiedniego przerwania IRQ zapisuje odebrane bajty do bufora, po czym identyfikuje ich odbiorcę. Następne wywołanie planisty przydzieli mu zasoby poza normalną kolejnością obsługi procesów oczekujących.

5.4.2. Pamięci masowe i urządzenia szeregowe

W obecnej fazie zaawansowania prac nad systemem obsługa urządzeń zewnętrznych innych niż monitor i klawiatura, których obsługą zajmuje się handler TTY, realizowana jest z wykorzystaniem procedur Atari DOS, oraz semaforów binarnych. Koncepcja semaforów opisana jest dokładnie w punkcie 3.6 niniejszego rozdziału.

W okresie przejściowym procedura korzystania z urządzeń zewnętrznych z wykorzystaniem CIO odbywać się powinna według poniższej procedury:



Rys. 5.20. Procedura korzystania z CIO z wykorzystaniem semaforów Źródło: opracowanie własne

Procedury CIO Atari OS nie są świadome pracy w wieloprocesowym środowisku, dlatego na czas ich wykorzystywania procedura pośrednicząca w wywołaniu JCIOMAIN blokuje przełączanie procesów bitem 7 RUNLEVEL .

5.4.3. Urządzenia sieciowe

Koncepcja sieci dla XEUX zakłada wykorzystanie interfejsu *Game Link II*, w możliwych układach od 2 do 8 komputerów. Praca w założeniu ma odbywać się na zasadzie klient-serwer, gdzie serwerem byłby komputer o potencjalnie największych możliwościach (duża ilość pamięci RAM, dysk twardy), natomiast terminale mogłyby stanowić dowolne ośmiobitowe komputery Atari, w tym również najuboższe modele jak Atari 400 czy Atari 600XL, wyposażone tylko w minimalną ilość pamięci.

Terminale nie potrzebują żadnego dodatkowego oprogramowania, całość procesu uruchamiania odbywa się poprzez sieć – wbudowane w system operacyjny Atari OS mechanizmy powodują, iż włączany do prądu komputer próbuje rozpocząc proces inicjalizacji z pierwszego napędu dyskietek. Odpowieni proces na serwerze ma za zadanie prowadzić nasłuch na SIO – jeżeli pojawi się wezwanie od nowowłączonego terminala, proces odpowiada jako napęd pierwszy, serwując nowoprzybyłemu kod programu terminala wzbogacony o odpowiednie nagłówki boot. Po uruchomieniu programu terminala dalsza łączność odbywa się z wykorzystaniem zaszytego w kodzie programu terminala handlera urządzenia sieciowego.

Implementacja tego rozwiązania wymaga uruchamiania komputera-serwera bądź to ze zmodyfikowanym ROM z systemem operacyjnym XEUX, bądź z cartridge'a z systemem XEUX, tak, aby nie było konieczności inicjacji serwera z napędu dyskietek. Ma to na celu uniknięcie potencjalnego konfliktu pomiędzy fizycznym napędem o numerze 1, a procesem BOOTSIOD czuwającym na serwerze.

5.5. KOMUNIKACJA MIĘDZYPROCESOWA


5.5.1. Przekazywanie parametrów do procesu

Przekazywanie parametrów do wywoływanego procesu, zarówno z wykorzystaniem procedury EXEC_ jak i FORK_, odbywa się w identyczny sposób. Przed wywołaniem procedury wywołania należy wpisać do rejestru PRLPRN_ ilość bajtów przekazywanych procesowi potomnemu. Jeżeli wpisana wartość wynosci 0, można pominąć wypełnianie dwubajtowego rejestru PRLPAX_. Jeżeli natomiast ilość bajtów parametru jest różna od zera, należy do niego wpisać adres początku miejsca w pamięci zawierającego przekazywane wartości.

W końcowej fazie pracy planisty długoterminowego, przy przygotowywaniu procesu do uruchomienia, zostaną one przekazane na stos lokalny procesu potomnego, w takiej kolejności, aby umożliwić ściąganie poszczególnych parametrów ze stosu w porządku rosnącym. Szczytowym elementem umieszczanym na stosie jest liczba parametrów, pozwalająca procesowi potomnemu na sprawdzenie, ile bajtów parametrów zostało mu przekazane.

Należy pamiętać o sprzętowym ograniczeniu wielkości stosu w komputerach opartych o procesor 6502 – wynoszącym 256 bajtów – i nie przekazywać parametrów w ilości większej niż 248 – zachowując pozostałe miejsce na flagi procesora, rejestry oraz licznik programu.

Przykładowa organizacja przekazywanych danych dla 12 bajtów parametrów zilustrowana jest poniżej:



Rys. 5.21. Organizacja przekazywanych parametrów na stosie procesu potomnego Źródło: opracowanie własne

5.5.2. Sygnaly

W aktualnej wersji systemu XEUX zaimplementowany jest podzbiór standardowego zestawu sygnałów znanego z systemów UNIX:

Numer	Nazwa skrócona	Pełna nazwa
1	SIGHUP	Terminal line hangup
9	SIGKILL	Kill process
15	SIGTERM	Software termination signal
17	SIGSTOP	Stop (cannot be caught or ignored)
19	SIGCONT	Continue after stop
23	SIGIO	I/O possible
30	SIGUSR1	User defined signal 1
31	SIGUSR2	User defined signal 2

Tabela 5.4. Podzbiór standardowych sygnałów wybrany do implementacji w XEUX Źródło: man signal(3), *FreeBSD Library Functions Manual*, April 19, 1994,

Trzy z tych sygnałów obsługiwane są zawsze przez procedury systemu operacyjnego i modyfikują bezpośrednio stan procesów. Wysłanie do procesu sygnału SIGSTOP powoduje jego bezwarunkowe zatrzymanie do czasu otrzymania drugiego z opisywanych sygnałów, SIGCONT. Trzecim jest sygnał o wyższym niż pozostałe priorytecie, SIGKILL, który powoduje terminację procesu. Wymienionych sygnałów procesy nie mogą przechwycić ani wyłączyć ich obsługi.

Obsługa pozostałych pięciu sygnałów jest domyślnie wyłączona. Procesom użytkownika udostępnione są mechanizmy pozwalające na zarejestrowanie własnych procedur ich obsługi. Służy do tego procedura SIGIVEC_ (z ang.: SIGnal: Install VECtor). Jako parametry wejściowe należy podać jej w rejestrze Y numer sygnału, dla którego procedurę obsługi chcemy zarejestrować, w rejestrach AX natomiast adres procedury obsługi (odpowiednio LSB adresu do akumulatora i MSB do rejestru indeksowego). Przykładowy kod programu instalującego własną procedurę obsługi sygnału SIGHUP może wyglądać tak:

```
START LDY #$01 ; numer sygnału

LDA #<SIGHUP ; LSB procedury SIGHUP

LDX #>SIGHUP ; MSB procedury SIGHUP


JSR SIGIVEC_ ; instalacja wektora

...dalszy kod programu...

SIGHUP ...kod obsługi sygnału...

JMP SIGRET_
```

System przekazując obsługę sygnału procedurze użytkownika zachowuje na stosie adres powrotu do programu głównego, flagi procesora oraz rejestry w taki sam sposób, w jaki dzieje się to w momencie przekazywania kontroli do procedury przerwania:



Rys. 5.22. Struktura stosu w momencie przekazania kontroli procedurze obsługi sygnału Źródło: opracowanie własne

Po zakończeniu pracy procedura powinna powrócić do programu procesu za pomocą skoku bezwarunkowego JMP pod adres procedury systemowej SIGRET:

```
; SIGnal: RETurn

SIGRET_ PLA ; ze stosu wartość Y

TAY ; do rejestru Y

PLA ; wartość X


TAX ; do rejestru X

PLA ; wartość A do akumulatora

RTI ; powrót pod adres PC wraz z

; odtworzeniem flag procesora
```

Możliwe jest również wykorzystanie sygnałów jako pewnej formy skoku warunkowego, z którego nie zakładany jest powrót do programu głównego w miejscu, w którym wystąpił dany sygnał:



Rys. 5.23. Wykorzystanie mechanizmu sygnałów do realizacji skoków warunkowych Źródło: opracowanie własne

W zaprezentowanym przykładzie program krąży w pętli, z której wyjściem jest wystapienie jednego z kilku obsługiwanych sygnałów. Po jego wystąpieniu wykonywany jest kod specyficzny dla jego obsługi, a następnie skok do dalszej części kodu. Jednym z zastosowań może być sprawdzenie czy nadchodzą informacje z więcej niż jednego urządzenia zewnętrznego lub z urządzenia zewnętrznego oraz od innego programu pracującego współbieżnie.

Realizując taki wariant programista musi pamiętać, aby przed przekazaniem kontroli do dalszej części programu usunąć ze stosu dodatkowe 6 bajtów – PC, flagi oraz rejestry – odłożone w momencie przekazywania obsługi sygnału.

Wysłanie sygnału do procesu odbywa się poprzez wywołanie systemowej funkcji KILL_ z numerem procesu (w postaci indeksu do strony bazowej) w rejestrze indeksowym X, a numerem sygnału w akumulatorze:

```
SIGTERM = 15
;
LDA #SIGTERM
LDX PROC
    JSR KILL_
    BCC ?OK
?BLAD ...procedura obsługi błedu...
?OK ...dalszy kod...
```

Tak, jak dla wszystkich funkcji systemowych i w tym przypadku ustawiona flaga C po powrocie z procedury oznacza wystąpienie błędu, którego kod przekazywany jest w rejestrze indeksowym X.

6. PRZYKŁADOWE APLIKACJE

Rozdział ten opisuje przykładowe aplikacje, jakie powstały podczas tworzenia systemu. Są to aplikacje o zastosowaniu czysto użytkowym, tworzone w uproszczonej formie na bieżąco celem testowania implementowanych funkcji. W większości przypadków nie są to aplikacje efektowne, pamiętać jednakże należy, iż są to narzędzia i funkcje, do których zostały stworzone, realizują możliwie najefektywniejszą drogą. Wszystkie wyposażone zostały w interfejs użytkownika sprawdzający podawane parametry i wyświetlający zwięzłą pomoc w koniecznych przypadkach.

6.1. APLIKACJE SYSTEMOWE

6.1.1. shell

Powłoka systemowa, zwana potocznie shell, jest interfejsem użytkownika systemu. W przypadku XEUX rolę tą pełni *barszcz*³⁸. Jest to prosty shell, rozpoznający zbiór kilku komend, dający również możliwość wczytywania do systemu i uruchamiania nowych procesów. Zbiór komend dla wersji 0.15 zawiera poniższa tabela:

Komenda	Parametry	Funkcja
ver	Brak	Wyświetla aktualną wersję powłoki.
uname	Brak	Wyświetla aktualną wersję systemu, odczytywaną ze stałej systemowej.
rotor	on / off	Włącza lub wyłącza obrazujący stan wykorzystania procesora wiatraczek w lewym górnym rogu.
exit	Opcjonalnie liczba w HEX	Kończy pracę powłoki. Jeżeli jako pierwszy parametr została podana poprawna liczba w HEX, zostanie ona zwrócona jako rezultat do ewentualnego procesu-rodzica.
clear	Brak	Czyści ekran.
?	Brak	Wyświetla krótką pomoc wraz z listą komend.

Tabela 6.1. Lista komend dla barszcz 0.15

Źródło: opracowanie własne

³⁸ Nazwa nawiązuje do znanej z systemów UNIX powłoki bash (skrót od: Bourne-Again Shell).

Jeżeli wprowadzona komenda nie zostanie rozpoznana, powłoka uzna ją za komendę zewnętrzną i będzie starać się wczytać z dysku i uruchomić proces o nazwie takiej, jak obcięty do 8 znaków pierwszy człon wprowadzonej linii (ograniczony znakiem spacji), uzupełniony o rozszerzenie formatu .XX. Wszystkie występujące po nazwie elementy, odseparowane od nazwy spacją, zostaną przekazane jako parametry. Proces będzie uruchamiany przez wywołanie systemowe EXEC_, działanie powłoki zostanie więc wstrzymane do czasu zakończenia działania nowego programu. Możliwe jest wywołanie nowego programu bez zatrzymywania powłoki, należy w tym celu podać jako pierwszy parametr numer konsoli docelowej dla programu, poprzedzony znakiem '&':

barszcz# write &3 1

Komenda powyższa spowoduje uruchomienie programu *write* na czwartej (ze względu na numeracje TTY rozpoczynającą się od 0) konsoli, z zamiarem wysłania wiadomości na konsolę drugą. Numer konsoli wraz ze znakiem '&' i spacją nie liczą się wtedy jako parametr i nie są przekazywane procesowi potomnemu.

Wprowadzanie komend może następować zarówno z użyciem małych, jak i dużych liter (a także dowolnych ich kombinacji). Dostępna jest również jednoliniowa historia komend, którą wywołuje się przez wciśnięcie klawisza strzałki w górę.

Rys. 6.1. Powłoka systemowa

Źródło: opracowanie własne

6.1.2. ps

Nazwa PS pochodzi od pierwszych liter angielskich słów *Process Status*. Program jest odpowiednikiem narzędzia o tej samej nazwie znanego z systemów UNIX. Wywoływany z poziomu shella bez podanych parametrów wyświetla listę aktywnych (tj. będących w stanie innym niż \$00 – "*nonexistent*") procesów w systemie:

Rys. 6.2. Program PS w działaniu

Źródło: opracowanie własne

Każdy wiersz wyniku działania programu odpowiada jednemu procesowi i zawiera następujące informacje:

- # numer pozycji w tablicy procesów PR.TABLE
- PID numer identyfikacyjny procesu (z zakresu 0-255).
- NAME sześć pierwszych liter nazwy procesu
- STATE aktualny stan procesu
- LEN ilość stron pamięci zajmowanych przez proces
- BANK numer banku w którym rezyduje proces
- PAG strona pamięci z początkiem kodu procesu
- TTY numer konsoli przypisanej do procesu

- flg obecność jednej z dwóch flag statusu:
 - I na proces oczekuje wynik operacji wejścia/wyjścia
 - S na proces oczekuje sygnał

Wywołanie PS z parametrem 'k' powoduje uruchomienie programu w trybie pracy cyklicznej, wyświetlając aktualne informacje po każdym naciśnięciu klawisza. Wyjście z tego trybu następuje po naciśnięciu klawisza 'q'. Uruchomienie programu z dowolnym innym parametrem powoduje wyświetlenie informacji o akceptowalnych sposobach wywołania programu.

6.1.3. kill

KILL jest programem realizującym te same funkcje co jego imiennik w systemach UNIX – wysyła sygnał do wskazanego procesu.

Rys. 6.3. Program KILL w działaniu

Źródło: opracowanie własne

Uruchamiany z linii komend, jako parametr przyjmuje numer sygnału do wysłania poprzedzony znakiem minusa, przy czym numer ten, dla zachowania zgodności z innymi platformami, jest numerem podanym w formie liczby dziesiętnej, jedno- lub dwucyfrowej.

Drugim parametrem jest identyfikator procesu, PID, podawany w formie dwucyfrowej liczby heksadecymalnej. Za przyjęciem tej formy przemawia fakt, iż w ten sam sposób wyświetlany jest on przez *ps* oraz *monitor systemowy*, gdzie wybór sposobu reprezentacji numeru podporządkowany był konieczności oszczędzania miejsca na ekranie. Wywołanie KILL bez parametrów lub z parametrami w niewłaściwej formie spowoduje wyświetlenie informacji o sposobie użycia narzędzia.

Na załączonej kopii ekranu (Rys. 6.3) zaobserwować możemy efekt działania aplikacji wysyłającej dwa sygnały: 9 (SIGKILL) – proces o identyfikatorze 02 został zlikwidowany przez system, oraz 17 (SIGSTOP) – proces 03 został zawieszony do czasu odebrania sygnału 19 (SIGCONT).

6.1.4. Monitor systemowy

Monitor systemowy jest aplikacją wbudowaną w system operacyjny, nie działającą w trybie wieloużytkownikowym. Wywołanie jego odbywa się po naciśnięciu klawisza HELP i powoduje zatrzymanie pracy wieloprocesowej w najbliższym możliwym momencie po obsłużeniu bieżącego procesu, oczekujących zdarzeń wejścia/wyjścia oraz sygnałów.

Rys. 6.4. Monitor systemowy

Źródło: opracowanie własne

Sposób pracy monitora wymuszony jest zestawem funkcji, jakie musi spełniać. Monitor systemowy pozwala bowiem na przeglądanie nie tylko informacji o stronie bazowej procesów, ale również na zaglądanie do pamięci zaalokowanej dla nich – co za tym idzie nie może być procesem działającym w banku pamięci XMS.

Przełączanie numeru oglądanego procesu odbywa się z użyciem klawiszy "<" i ">". Wybór okna podglądu pomiędzy wglądownicą pamięci a zawartością stosu procesu dokonywany jest klawiszem TAB. Do nawigacji w ramach okien podglądu służą strzałki kursora, natomiast adres skoku do żądanego obszaru pamięci wprowadzić można po wciśnięciu kombinacji SHIFT+G.

6.2. PROGRAMY UŻYTKOWNIKA

6.2.1. write

WRITE to bardzo prosta aplikacja, również rodem z systemów UNIX. Z jej pomocą możliwe jest nadanie wiadomości skierowanej bezpośrednio na inną konsolę systemu.

```
prototypowy shell - barszcz 0.1

barszcz# write usage: WRITE (tty)

barszcz# write 4

console number out of range

barszcz# write 2

enter your message (72 chars)

end with CTRL+D

uwaga, wlaczamy faze...

barszcz#
```

Rys. 6.5. Program WRITE – wprowadzanie wiadomości

Źródło: opracowanie własne

Wywołanie procedury bez parametrów spowoduje wyświetlenie informacji o konieczności podania jako parametru numeru konsoli odbiorcy wiadomości. W przypadku podania numeru nieistniejącej w systemie konsoli, program poinformuje o tym wyświetlając stosowny komunikat o błędzie.

Wiadomość może mieć długość do 72 znaków (dwie linie przy standardowych marginesach) i wprowadzana jest z klawiatury po wywołaniu programu. Dopuszczalne znaki to również znaki przeniesienia do nowej linii. Wprowadzanie wiadomości należy zakończyć wciśnięciem kombinacji klawiszy CTRL+D. Wciśnięcie CTRL+C przerywa program. Po zakończeniu wprowadzania wiadomość jest niezwłocznie wysyłana na ekran odbiorcy:

Rys. 6.6. Program WRITE – wiadomość odebrana

Źródło: opracowanie własne

Sam program jest bardzo prosty, większość kodu to procedury odpowiedzialne za interfejs użytkownika, wyświetlające komunikaty, pobierające wprowadzane z konsoli elementy do bufora wiadomości, rozpoznające klawisze kontrolne. Właściwe wysyłanie wiadomości realizowane jest z wykorystaniem systemowej funkcji WRITE_, której obsługa w dowolnym programie jest szybka i nieskomplikowana.

Poniżej, jako demonstracja łatwości tworzenia aplikacji korzystających z gotowych funkcji systemowych, załączony jest fragment kodu programu WRITE, odpowiedzialny za wysłanie wiadomości. Wcześniejsza jego partia zadbała o to, aby przed wywołaniem w obszarze danych oznaczonym etykietą MESSAGE znalazła się wiadomość, natomiast w komórce opisanej MSGLEN jej długość.

```
. . .
                    ; ze stosu numer TTY adresata
          PLA
         TAY
                   ; przepisujemy do rejestru Y
         LDA #<MSGLEN
         LDX #>MSGLEN ; LSB/MSB poczatku bufora
                       ; wiadomości do rej. AX
          JSR WRITE
          . . .
MSGLEN
          .BY $00
                        ; dlugosc wiadomosci
         .DC 73 00
                       ; zdefiniowany bufor na
MESSAGE
                        ; tresc wiadomosci
```

Numer konsoli, na której ma zostać wyświetlona wiadomość, przekazywany jest w rejestrze indeksowym Y, adres bufora natomiast w rejestrach A oraz X. Pierwszy element powinien zawierać długość wiadomości.

7. PODSUMOWANIE

Celem pracy było stworzenie od zera wieloprocesowego systemu operacyjnego dla ośmiobitowych komputerów Atari XL/XE, w celu potwierdzenia tezy, iż stworzenie takiego systemu dla niezmodyfikowanego komputera tej serii jest możliwe. Produkt miał umożliwiać jednoczesną pracę w systemie wielu programów użytkownika, udostępniając przyszłym autorom oprogramowania gotowy interfejs programistyczny pozwalający tworzyć pełnosprawne aplikacje komunikujące się zarówno ze światem zewnętrznym za pośrednictwem urządzeń peryferyjnych, jak i pomiędzy samymi sobą za pomocą mechanizmów oferowanych przez system.

Ze względu na konieczność możliwie jak największej optymalizacji kodu oraz ścisły kontakt ze sprzętem, całość systemu musiała być pisana w asemblerze. Jako, że nigdy żaden projekt tego typu nie doczekał się realizacji, nie było bazy doświadczeń, z której możnaby skorzystać podczas realizacji zamierzeń, ani tym bardziej gotowego środowiska pracy w postaci chociażby bibliotek gotowych procedur.

Mimo tego, iż zadanie okazało się być bardziej skomplikowane, a przede wszystkim o wiele bardziej czasochłonne niż można się tego było spodziewać, projekt został zrealizowany. Powstały produkt jest spójnym, działającym systemem operacyjnym, a jego główne cechy to:

- współbieżna praca do 32 procesów w systemie,
- 4 niezależne, wirtualne konsole,
- zarządzanie procesami (w tym wywłaszczanie) realizowane przez planistę krótkoterminowego, uruchamianego cyklicznie w takt przerwania synchronizacji pionowej oraz w razie potrzeby w efekcie wystąpienia przerwania programowego,
- zunifikowny podsystem obsługi urządzeń, samoczynnie zwalniający zasoby procesora w momencie oczekiwania procesu na rezultat operacji wejścia/wyjścia,
- elastyczne zarządzanie dostępną pamięcią, zapewniające dopasowany do potrzeb procesu liniowy przydział pamięci na segment kodu i – dostępnych za pomocą naturalnych trybów adresowani – danych procesu,

- wirtualne tryby adresowania, służące do przechowywania większych segmentów danych,
- procesy oczekujące na rezultat operacji wejścia/wyjścia w momencie jej zakończenia – przywracane do działania poza kolejnością,
- kod wprowadzanego procesu relokowany w przydzielone miejsce pamięci, a dołączone do dystrybucji programy użytkowe umożliwiają łatwe tworzenie własnych relokowalnych plików wykonywalnych gotowych do pracy w nowym środowisku.
- synchronizacja dostępu procesów do krytycznych zasobów realizowana jest z wykorzystaniem semaforów,
- obsługa sygnałów, których procedury programy użytkownika mogą samodzielnie rejestrować w strukturach systemu,
- możliwość przekazywania parametrów procesom potomnym uruchamianym z wewnątrz procesu rodzica – podobnie też rodzic może odebrać rezultat pracy procesu potomnego po jego terminacji,

Wszystkie wymienione funkcje, poza wirtualnymi trybami adresowania, dostępne są również w przypadku uruchamiania systemu na niezmodyfikowanym, fabrycznym Atari 65XE. Dostęp do wirtualnych trybów adresowania wymaga przynajmniej 64kB dodatkowej pamięci XMS, dostępnej już w Atari 130XE.

Źródłem niezbędnej dla realizacji celów wiedzy były zarówno aktualne publikacje dotyczące budowy i mechanizmów występujących w nowoczesnych systemach operacyjnych, jak i liczące sobie niekiedy ponad 20 lat materiały opisujące architekturę sprzętową komputera. Podczas pracy wykorzystywano nie tylko klasyczne pozycje drukowane, czy dostępne w sieci Internet, ale również artykuły publikowane w ubiegłowiecznych magazynach dyskowych.

Istotne doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu to nie tylko zdolność programowania w języku niskiego poziomu (realizowany temat był pierwszym pisanym w asemblerze projektem autora), ale przede wszystkim doskonała nauka dyscypliny – nad skomplikowanym programem w tym języku nie można pracować skokowo, konieczna jest regularna praca, w większości składająca się nie z pisania samego kodu, ale z jego testowania we wszystkich możliwych przypadkach, śledzenia błędów czy rozpisywania algorytmów dla

przyszłych procedur. Bez skrupulatnej dokumentacji, powrót do kodu źródłowego po kilku tygodniach powoduje konieczność odtworzenia całości algorytmu, aby odnaleźć istotny fragment, co skutecznie zniechęca do niedbałości w tym obszarze.

7.1. ROZWÓJ PROJEKTU

Rozwojową wersją systemu może być system operacyjny dedykowany dla komputerów Atari XL/XE wyposażonych w jedno z dostępnych rozszerzeń o procesor 65816, umożliwiających podłączenie liniowej pamięci w przestrzeni powyżej podstawowych 64kB. Zastosowanie naturalnego trybu 65816 pozwoliłoby znacznie uprościć niektóre elementy systemu:

- Stałoby się możliwe wyeliminowanie najbardziej obecnie czasochłonnego fragmentu przełączania kontekstu, mianowicie przepisywania strony zerowej. Procesor 65816 posiada rejestr D, dzięki któremu jako strona zerowa (zwana od tego momentu stroną bazową) może działać dowolna wskazywana przezeń strona pamięci w obszarze pierwszych 64kB RAM. Efektywnie zyskujemy więc 256 stron bazowych przełączanych kombinacją dwóch rozkazów.
- Wykorzystanie nowych rozkazów pozwoli na dalszą optymalizację kodu (m.in. bezpośrednie transfery pomiędzy rejestrami indeksowymi, przechowywanie ich wartości na stosie bez pośrednictwa akumulatora, odgałęzienia bezwarunkowe, kopiowanie bloków pamięci, etc.).
- Zastosowanie liniowej pamięci oraz nowego rejestru DBR (od ang.: Data Bank Register) pozwalającego na wskazanie 64kB banku pamięci, który ma być używany dla podstawowego zestawu rozkazów o 16-bitowych argumentach daje możliwość zwiększenia segmentu kodu i danych szybkich procesu z 15 do 64kB.
- 24-bitowe tryby adresowania zlikwidują konieczność używania przez procedury systemu operacyjengo bufora do wymiany danych pomiędzy procesami (dotychczas taka konieczność wynikała z faktu, iż procesy mogą znajdować się w różnych bankach pamięci dostępnych w tej samej przestrzeni adresowej).

Wpływ na zwiększenie szybkości działania miałby też fakt, iż oba obecnie dostępne rozwiązania zapewaniające dostęp do pamięci liniowej powodują również przyspieszenie procesora podczas korzystania z tego dodatkowego obszaru.

8. ZAŁĄCZNIKI

8.1. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

8.1.1. Organizacja płyty CD

Na dołączonej do niniejszej pracy płycie CD, w katalogu IMG, znajdują się następujące pliki:

- XEUX.ATR - obraz dyskietki SS/ED w formacie Atari DOS 2.5 zawierającej binarne pliki z kodem systemu oraz programami narzędziowymi demonstrującmi możliwości systemu - SRC.ATR - obraz dyskietki SS/ED w formacie Atari DOS 2.5 zawierającej pliki źródłowe w formacie MAE (dla źródeł w asemblerze) i TBS (w przypadku narzędzi napisanych w Turbo Basicu XL). - obraz dyskietki SS/ED w formacie Atari DOS 2.5 zawierającej - UTIL.ATR (pliki wykonywalne DOS) programy użytkowe Atari wykorzystywane podczas tworzenia systemu

Pliki wyżej wymienione mogą posłużyć do utworzenia fizycznej dyskietki, jako źródło dla oprogramowania emulującego stację dysków dla komputera Atari podłączonego za pomocą kabla SIO2PC (np. APE), lub też bezpośrednio dla uruchamianego na komputerze PC emulatora Atari (np. Atari800WinPLus).

Katalog EMU zawiera plik instalatora emulatora Atari800WinPLus, oraz plik XF25.ZIP zawierający pakiet dystrybucyjny emulatora PC Xformer 2.5³⁹.

W katalogu DOC umieszczony jest niniejszy plik w formacie Microsoft Word.

³⁹ Obrazy pamięci ROM Atari XL/XE są chronione prawem autorskim. Autor emulatora PC Xformer 2.5 jako jedyny uzyskał od właściciela praw do wzmiankowanych obrazów pozwolenie na dystrybucję ich wraz ze swoim emulatorem – dystrybuowanym na zasadach freeware.

82

8.1.2. Instalacja emulatora Atari

Aby zainstalować emulator, należy z poziomu systemu Windows uruchomić plik instalatora (Atari800Win PLus 4.0.exe), a następnie postępować zgodnie z zaleceniami na ekranie. Przed pierwszym uruchomieniem należy rozpakować zawartość pliku XF25.ZIP. Po uruchomieniu emulatora powinniśmy wskazać miejsce do którego rozpakowano plik ZIP jako lokalizację plików ATARIBAS.ROM, ATARIOSB.ROM oraz ATARIXL.ROM.

Funkcjonowanie załączonych plików przetestowano korzystając z nastęujących ustawień emulatora:

```
Atari -> Machine Type -> XL/XE
Atari -> Memory Size -> 128kB
Atari -> Video System -> PAL
Atari -> Options -> Disable BASIC
```

Aby podłączyć obrazy dyskietek, należy wykorzystać skróty klawiszowe ALT plus numer napędu, który chcemy symulować. Napęd, z którego następuje rozruch systemu (boot), to napęd pierwszy.

8.1.3. Praca z XEUX

Bezpośrednio po inicjalizacji systemu na dwóch⁴⁰ pierwszych konsolach wirtualnych uruchamiana jest powłoka systemu dająca użytkownikowi dostęp do interfejsu komend, opisanego w rozdziale szóstym. Dostępne są cztery konsole wirtualne, pomiędzy którymi przełączanie wykonuje się wciskając kombinację klawiszy SHIFT, CONTROL oraz numeru konsoli z zakresu od 1 do 4 (przy czym pamiętać należy że w systemie mają one numery pomnejszone o 1, toteż podając numer konsoli jako parametr do programów narzędziowych należy zawsze stosować tą regułę).

Wciśnięcie klawisza HELP powoduje wejście do monitora systemowego, natomiast klawisz RESET zakończy pracę systemu i powróci do Atari DOS.

poziomu dowolnej już działającej przez wskazanie docelowej konsoli po znaku &, np.: "barszcz &3" dla TTY 3.

Domyślne uruchamianie powłok jedynie na dwóch pierwszych konsolach spowodowane jest chęcią zminimalizowania wykorzystania pamięci na starcie systemu (istotne szczególnie w przypadku komputerów Atari 65XE/800XL). W przypadku potrzeby wykorzystania większej ilości powłok, można je uruchomić z


8.2. INSTRUKCJA PROGRAMISTY

8.2.1. Mapa pamięci

Ze względu na konieczność wspomagania się we wczesnej fazie rozwoju, w jakiej znajduje się XEUX, gotowymi procedurami obsługi filesystemu Atari DOS lub Sparta DOS, oraz procedurami obsługi twardego dysku, projekt wykorzystuje obszary pamięci nie kolidujące z ROM Atari OS oraz przestrzenią cartridge'a Sparta DOS. W przyszłości nie będzie potrzeby wykorzystywania DOS, więc procedury XEUX będą mogły przesunąć się zaraz do krawędzi stosu, możliwe też będzie całkowite odłączenie pamięci ROM Atari, uwalniając kolejne 16kB RAM.


Obecnie procedury systemowe XEUX rozpoczynają się od adresu 0x2000 i zajmują miejsce aż do granicy banku – tj. 0x4000. Następne 16kB pamięci, z wyłączeniem ostatniej strony przeznaczonej na tablicę alokacji, dostępne jest w całości na potrzeby uruchamianych aplikacji. W komputerach 130XE oraz w modelach wyposażonych w dodatkową pamięć XMS w miejsce to podłączane są kolejne banki pamięci o takim samym zastosowaniu.

Przestrzeń pomiędzy 0x8000 a 0x96FF to dalsza część kodu systemu XEUX. Następne 2.5kB zajmują tablice danych systemu, takie jak strona bazowa, wektory procedur obsługi sygnału, zmienne oraz stałe systemowe nie wymagające pozostawania na stronie zerowej. Obszar od 0xA100 do 0xAA99 to pamięć wykorzystywana jako bufor dla operacji wczytywania procesu. Pamięć ekranu dla wirtualnych konsol oraz program dla procesora ANTIC zajmują przylegającą do bufora przestrzeń rozciągającą się od 0xAB00 do 0xBBFF. Górna ćwiartka pamięci RAM przykryta jest przez ROM Atari OS oraz rejestry sprzętowe.



Rys. 8.1. Organizacja przestrzeni adresowej Atari XE pod kontrolą XEUX Źródło: opracowanie własne

Strona zerowa zasługuje na szczególne wyróżnienie, ze względu na swoje znaczenie dla efektywnego programowania i fakt, iż niektóre tryby adresowania wymagają wykorzystania jej dla przechowywania wektora wskazującego obszary danych. Podzielona jest na cztery fragmenty:



Rys. 8.2. Organizacja strony zerowej

Źródło: opracowanie własne

Przestrzeń 0x00-0x14 zawieraja wartości globalne dla systemu, w tym np. liczniki czasu systemowego, bądź zmienne robocze planisty krótkoterminowego. Ten fragment strony zerowej nie podlega przełączaniu w ramach kontekstu procesu.

Zmienne systemowe Atari OS rozlokowane są od adresu 0x15 do 0x7F. Większość z nich nie jest wykorzystywana przez procedury, z których korzysta XEUX, jednakże dla uproszczenia w fazie przejściowej – do czasu całkowitej eliminacji procedur systemowych – przyjmuje się, że przestrzeń ta nie powinna być wykorzystywana przez programistów.

Przeostatnia ćwiartka strony zerowej – adresy od 0x80 do 0xBF – to stałe systemowe i zmienne robocze XEUX. Wykorzystują ją między innymi te funkcje systemowe, które mogą być wywoływane przez procesy, a więc mogą pojawić się w tym samym czasie w kilku instancjach.

Istotne dla programisty komórki z tego zakresu to:

Adres	Etykieta	Funkcja
\$80-\$81	TTY_	Zmienna wskazująca adres początku pamięci dla konsoli wirtualnej
		przydzielonej procesowi.
\$A9	PRLPRN_	Wskazuje funkcji PRLOAD_ czy (wartość \$00) lub ile (wartość w bajtach)
		parametrów jest przekazywanych nowotworzonemu procesowi.
\$AA-AB	PRLPAX_	Wskazuje adres początku bufora z którego PRLOAD_ ma pobrać parametry
		do przekazania tworzonemu procesowi.

\$AC-AD	PRFNAME_	Przed wywołaniem FORK_ lub EXEC_ należy tu wpisać adres miejsca w
		pamięci w którym umieszczona jest nazwa pliku binarnego do wczytania
		(łącznie z identyfikatorem urządzenia).
\$AF-\$BF	Etykiety IOCB	Komórki wymiany podsystemu XXCIO.
	poprzedzone	
	znakiem X	

Tabela 8.1. Zmienne systemowe z zakresu 0x80-0xBF przydatne dla programisty

Źródło: opracowanie własne

Ostatni fragment strony zerowej przeznaczony jest całkowicie do dowolnego wykorzystania przez kod procesu.

Trzy z wymienionych części strony zerowej, czyli przestrzeń od 0x15 do 0xFF, jest lokalna dla każdego procesu. Jej kopiowaniem i przechowywaniem zajmuje się kod planisty – stanowi to część procedury przełączania kontekstu.

8.2.2. Dostęp do urządzeń

Dostęp do urządzeń w systemie XEUX zapewniany jest poprzez podsystem XXCIO⁴¹, będący odpowiednikiem CIO znanego z Atari OS. Zachowany został podstawowy zamysł projektantów systemu, aby jednak mógł on funkcjonować w środowisku wieloprocesowym koncepcja musiała ulec pewnym modyfikacjom, a ze względu na to procedury podsystemu zostały napisane od nowa.

Pozostała idea kanałów oraz bloków kontrolnych IOCB, jednakże mają one teraz znaczenie lokalne dla procesu. Wprowadzono również procedurę wyszukiwania pierwszego wolnego kanału. Ponieważ miejsce w pamięci przechowujące informacje o kanałach jest zmienne, zapisywanie i odczytywanie danych tam umieszczonych odbywa się przez obszar wymiany leżący na stronie zerowej. Poniżej przykładowy kod realizujący otwarcie kanału do odczytu:

XICCMD = \$B1XICBUFA = \$B3

_

⁴¹ Pierwotna nazwa dla podsystemu, XCIO, została zmieniona, aby uniknąć przyszłych nieporozumień – taką samą nazwę posiada rozszerzenie podsystemu CIO jakie na swoje potrzeby wykonuje Sparta DOS X.

```
= \$B9
XICAX1
         JSR IOCBLKP_ ; poszukiwanie wolnego
                        ; kanalu, zwrot w X
         BCS ?ERR
         LDA #$03
                        ; OPEN
         STA XICCMD
         LDA #<FNAME
                        ; nazwa pliku
         STA XICBUFA
         LDA #>FNAME
         STA XICBUFA+1
         LDA #$04
                        ; READ
         STA XICAX1
         JSR XXCIOPUT ; wprowadzenie danych
                        ; do przestrzeni kanalu
                        ; nr X/16
         JSR XJCIOMAIN ; wywolanie glownej
                         ; procedury XXCIO.
         ...obsluga bledu...
?ERR
```

8.2.3. Asembler 6502

Asembler jest językiem programowania niskiego poziomu, zaliczanym do kategorii języków symbolicznych. Jednemu rozkazowi asemblera odpowiada odpowiedni kod maszynowy dla danego procesora, ułatwiając znacznie pisanie programów – kod jest przejrzysty i o wiele łatwiejszy do analizy, niż ciąg cyfr kodu maszynowego. Kody operacji zastąpione są w asemblerze tzw. mnemonikami, będącymi trzyliterowymi skrótami nazwy operacji w języku angielskim. W celu dodatkowego ułatwienia, znane lokalizacje pamięci bądź wartości numeryczne można zapisać w formacie tekstowych etykiet. Istnieje wiele rodzajów asemblerów dla procesora 6502, różniących się dodatkowymi funkcjami, jak np: asemblacja warunkowa, makrorozkazy, zbiór pseudorozkazów czy etykiety lokalne, jednakże główne elementy, jak zbiór rozkazów czy tryby adresowania pozostają te same, są one bowiem zależne od języka maszynowego dla danego procesora.

Procesor MOS 6502 ma 13 trybów adresowania 42,43,44.

-

⁴² Na podstawie: H. Kruszyński, K. Kulpa, *Mikroprocesor 6502 i jego rodzina,* Warszawa 1989, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA

⁴³ H. Kruszyński, K. Kulpa, *Mikroprocesor 6502 i jego rodzina*, Warszawa 1989, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA błędnie wymienia tryb *adresowania pośredniego na stronie zerowej*, dotyczący rozkazów ADC, AND, CMP, EOR, ORA, SBC oraz LDA i STA, jednakże żadna z komend procesora

Z adresowaniem niejawnym (ang.: implicit) mamy do czynienia wtedy, kiedy rozkaz (jednobajtowy, bez dodatkowego argumentu) zawiera w sobie informację co i gdzie powinno być wykonane. Rozkazami takimi są m.in.: CLC (CLear Carry – kasuje flagę Carry procesora), DEX (DEcrement X register – zmniejsza o 1 wartość rejestru X) czy RTI (ReTurn from Interrupt – rozkaz powrotu z procedury obsługi przerwania).

W przypadku *adresowania akumulatora* (ang.: *accumulator*) argumentem rozkazu jest zawartość akumulatora. Przykładami dla tego trybu adresowania są np.: ROL (ROtate in Left direction – przesuwa bity argumentu o jeden w lewo, z przeniesieniem), LSR (Logical Shift Right – przesunięcie bitowo w prawo, bit 7 zostaje wyzerowany), jednakże mogą one również być zastosowane w stosunku do pamięci. W zależności od typu asemblera fakt adresowania akumulatora zaznaczany jest dodatkowo przez literę A następującą po rozkazie (np. "ASL A"), lub – jak w przypadku MAE – przez całkowity brak argumentu.

Dla adresowania natychmiastowego (ang.: immediate) jako argument brany jest bajt bezpośrenio następujący po rozkazie, a nie miejsce w pamięci. W tym trybie funkcjonują m.in. rozkazy: LDA (LoaD Accumulator – załadowanie wartości do akumulatora) czy CMP (CoMPare – porównanie akumulatora z wartością argumentu). W kodzie źródłowym argument dla tego trybu poprzedzany jest znakiem #, przykładowo: "LDA #55".

Adresowanie bezwzględne (ang.: absolute) polega na pobraniu z bezpośrednio następującego po rozkazie bajtu (LSB) oraz bajtu kolejnego (MSB) adresu argumentu. Przykłady rozkazu to m.in.: JSR (Jump to SubRoutine – skok do podprogramu), znany już ROL, czy INC (INCrement – zwiększa argument o jeden). Przykładowy wygląd w kodzie źródłowym to "STA \$4000" (w kodzie maszynowym reprezentowane jako ciąg liczb HEX: 8D0040).

Kolejnym trybem adresowania jest *adresowanie na stronie zerowej* (ang.: *zero page*). Ze względu na pewność, że w przypadku odwoływania się do strony zerowej bardziej znaczący bajt adresu zawsze będzie równy 0, adres argumentu podawany po komendzie może być jednobajtowy. Zbiór rozkazów jest podzbiorem rozkazów dla trybu adresowania bezwzględnego, z wyłączeniem JMP i JSR. Przykład: "LDA \$01" pobiera do akumulatora zawartość komórki pamięci o adresie 0x0001. W kodzie maszynowym rozkaz ten reprezentowany jest przez dwa bajty: A501.

⁴⁴ Źródła podają 13 trybów rozdzielając *Adresowanie indeksowe bezwzględne* na dwa tryby, w zależności od wykorzystywanego rejestru indeksowego. To samo dotyczy *adresowania indeksowego strony zerowej*.

⁶⁵⁰² nie używa tego trybu adresowania. Podobnie nie istnieje rozkaz używający *adresowania indeksowego* pośredniego nie będącego trybem strony zerowej.

Adresowanie indeksowe bezwzględne (ang.: absolute indexed) to dwa bliźniacze tryby, zbliżone do adresowania bezwzględnego, jednakże 16-bitowy adres (pobrany z 2 i 3 bajtu rozkazu) jest zmodyfikowany przez dodanie wartości rejestru indeksowego X lub Y (w zależności od tego, którego z dwóch trybów użyto). Tryby te stosowane są często przy odwoływaniu się do tablic danych – w rozkazie podajemy wtedy adres tablicy, wartość zwiększonego o jeden rejestru indeksowego wskazuje natomiast pozycję w tablicy. Przykład zapisu: "LDA \$4000,X".

Adresowanie indeksowe strony zerowej (ang.: zero page indexed) jest podobne do omawianego adresowania indeksowego bezwzględnego, jednakże dla tablicy umieszczonej na stronie zerowej – po komendzie podajemy jedynie młodszy bajt adresu. Przykładowo: "LDY \$13,X" lub "LDX \$13,Y".

Adresy tzw. odgałęzień warunkowych wykorzystują tryb *adresowania względnego* (ang.: *relative*), w którym adres skoku podajemy jako liczbę ze znakiem (w notacji U2, a więc w zakresie -128 do +127), która celem obliczenia wartości bezwzględnej adresu dodawana jest do adresu początku następnego rozkazu. Zaletą tego rozwiązania jest skrócenie kodu i przyspieszenie jego wykonywania. Przykładowym zapisem jest np.: "BCC 7", lecz praktycznie nigdy nie wykorzystywanym: w praktyce po rozkazie BCC zawsze następuje nazwa etykiety fragmentu kodu, do którego ma nastąpić skok, np.: "BCC SIUP".

Adresowanie pośrednie (ang.: indirect) wykorzystuje tylko rozkaz skoku JMP. Dwa bajty podane za komendą JMP wyznaczają adres z pamięci, z którego należy pobrać LSB i MSB adresu pod jaki należy wykonać skok. Notacja: "JMP (\$4000)". Jeżeli w komórce 0x4000 znajduje się wartość \$45, a w komórce 0x4001 wartość \$20, skok zostanie wykonany pod adres \$2045.

Adresowanie indeksowe pośrednie, zwane też adresowaniem pośrednim preindeksowanym (ang.: indexed indirect) jest zbliżone do adresowania pośredniego, z dwoma różnicami – adres w pamięci, z którego należy pobrać adres dla skoku, jest wyliczany przez dodanie zawartości rejestru indeksowego X do wartości liczbowej następującej po komendzie, dodatkowo miejsce zawierające docelowy adres jest zlokalizowane na stronie zerowej. Przykładem jest: "LDA (\$40,X)".

O wiele częściej używany jest tryb *adresowania pośredniego indeksowego*, zwanego również *adresowaniem pośrednim postindeksowanym* (ang.: *indirect indexed*). Docelowy argument operacji pobierany jest ze zwiększonej o wartość rejestru Y lokalizacji wskazywanej przez dwa bajty adresu znajdujące się w podanym miejscu strony zerowej. Przykładem jest: "LDA (\$40),Y".

Listę rozkazów procesora 6502 zawiera niniejsza tabela:

ADC	Dodaj do akumulatora (z przeniesieniem).
AND	Wykonaj logiczne AND z akumulatorm.
ASL	Wykonaj arytmetyczne przesunięcie w lewo. Bit0=0 C=Bit7.
всс	Wykonaj skok kiedy flaga C skasowana.
BCS	Wykonaj skok kiedy flaga C ustawiona.
BEQ	Wykonaj skok kiedy porównane wartości jest równe (zero).
BIT	Testuj bity z bitami akumulatora.
BMI	Wykonaj skok jeżeli rezultat operacji jest ujemny.
BNE	Wykonaj skok kiedy porównanie nie jest równe (nie jest zerem).
BPL	Wykonaj skok jeżeli rezultat jest dodatni.
BRK	Wykonaj przerwanie programowe BREAK.
BVC	Wykonaj skok kiedy flaga V jest skasowana.
BVS	Wykonaj skok kiedy flaga V jest ustawiona.
CLC	Wyczyść flagę C.
CLD	Wyłącz tryb dziesiętny.
CLI	Skasuj bit wyłączenia przerwań.
CLV	Skasuj flagę V.
CMP	Porównaj z wartością akumulatora.
CPX	Porównaj z wartością rejestru X.
CPY	Porównaj z wartością rejestru Y.
DEC	Zmniejsz wartość o 1.
DEX	Zmniejsz wartość rejestru X o 1.
DEY	Zmniejsz wartość rejestru Y o 1.
EOR	Wykonaj logiczne XOR z akumulatorem.
INC	Zwiększ wartość o 1.
INX	Zwiększ wartość rejestru X o 1.
INY	Zwiększ wartość rejestru Y o 1.
JMP	Wykonaj skok pod podany adres.
JSR	Wykonaj skok do procedury, zachowując adres powrotu.
LDA	Ustaw wartość akumulatora.
LDX	Ustaw wartość rejestru X.
LDY	Ustaw wartość rejestru Y.
LSR	Wykonaj logiczne przesunięcie w prawo. Bit7=0 C=Bit0.
NOP	Nie rób nic.
ORA	Wykonaj logiczne OR z akumulatorem.
PHA	Umieść wartość akumulatora na stosie.
PHP	Umieść rejestr flag procesora na stosie.

PLA	Pobierz ze stosu wartość i umieść ją w akumulatorze.
PLP	Pobierz ze stosu rejestr flag procesora.
ROL	Wykonaj bitowe przesunięcie w lewo. C=Bit7 Bit0=C.
ROR	Wykonaj bitowe przesunięcie w prawo. C=Bit0 Bit7=C.
RTI	Powróć z przerwania.
RTS	Powróć z procedury.
SBC	Odejmij wartość od akumulatora (z pożyczką)
SEC	Ustaw flagę C.
SED	Ustaw tryb dziesiętny.
SEI	Ustaw bit wyłączenia przerwań.
STA	Zapisz wartość akumulatora w pamięci.
STX	Zapisz wartość rejestru X w pamięci.
STY	Zapisz wartość rejestru Y w pamięci.
TAX	Skopiuj wartość akumulatora do rejestru X.
TAY	Skopiuj wartość akumulatora do rejestru Y.
TSX	Skopiuj wartość rejestru stosu do rejestru X.
TXA	Skopuj wartość rejestru X do akumulatora.
TXS	Skopuj wartość rejestru X do rejestru stosu.
TYA	Skopiuj wartość rejestru Y do akumulatora.

Tabela 8.2. Lista rozkazów procesora 6502

Źródło: Opracowane na podstawie: D. Eyes, R. Lichty, Programming the 65816 Including the 6502, 65C02 and 65802, New York 1986, Prentice Hall Press

8.2.4. Tworzenie pliku binarnego w formacie relokowalnym XEUX


Ze względu na brak odpowiednich aplikacji napisanych dla systemu XEUX, do przygotowywania pliku wykonywalnego w relokowalnym formacie akceptowanym przez system należy wykorzystać dowolny assembler generujący kod dla procesora 6502, oraz drobny program narzędziowy MAKRELA napisany w języku Turbo Basic XL.

Aby utworzyć plik w odpowiednim formacie należy zasemblować kod źródłowy procesu dwukrotnie, pierwszy raz pod adres docelowy 0x1000, drugi raz pod adres 0x2000. Segment kodu powinien być ciągły. Jeżeli wykorzystywany asembler generuje kod w postaci wielu segmentów, jak robi m.in. asembler z pakietu MAE, należy przed użyciem MAKRELI scalić segmenty np. z wykorzystaniem załączonego programu UNIFY.EXE.

Ścieżkę do binarnych plików zawierających efekt asemblacji należy następnie podać programowi MAKRELA jako odpowiednio SOURCE1\$ i SOURCE2\$, w zmiennej DEST\$

natomiast ścieżkę do pliku wynikowego, jaki ma zostać utworzony. Po uruchomieniu (RUN) program wypisze długość kodu, kolejne wartości odczytywane z obu plików źródłowych (oraz ich reprezentację w formie znaków ATASCII), a następnie tablicę fixupów – czyli miejsc w kodzie w postaci indeksu w których należy zmodyfikować adres o wartość strony pamięci przydzielonej dla początku procesu – wartość tą znajdziemy w tablicy procesu w zmiennej PR.PAGE_. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności, podczas zapisywania pliku wyświetlane są wartości odczytywane z SOURCE1\$ i zapisywane do DEST\$, a punkty podlegające modyfikacji podczas relokacji oznaczane dodatkowo gwiazdką.

Format pliku relokowalnego zilustrowany jest na poniższym rysunku:



Rys. 8.3. Format binarnego pliku relokowalnego XEUX Źródło: opracowanie własne

Format XX zawiera obowiązkowe jednobajtowe pole flag. Umożliwia ono przekazywanie systemowi informacji o dodatkowych blokach, jak np. informacje o dodatkowej przestrzeni na dane, bloki zapewniające specjalne traktowanie, etc. Zapalony bit 7 pola flag wskazuje obecność następującego bezpośrednio po bloku kodu bloku fixupów. Blok fixupów zakończony jest dwoma bajtami \$FF.

MAKRELA.LST:

```
10 DIM FIKSAPY(1000)
15 DIM SOURCE1$(30), SOURCE2$(30), DEST$(30)
20 SOURCE1$="D:PROC3.10"
25 SOURCE2$="D:PROC3.20"
30 DEST$="D:PROC3.XX"
35 OPEN #1,4,0,SOURCE1$
40 OPEN #2,4,0,SOURCE2$
45 FOR I=1 TO 2
50 GET #1,A
```

```
55 IF A<>255 THEN GOTO 440
60 NEXT I
65 FOR I=3 TO 5
70 GET #1,A
75 NEXT I
80 B=A
85 GET #1,A
90 B=B+(A-16)*256
95 ? :? "Dlugosc kodu: ";B:?
100 CLOSE #1
105 OPEN #1,4,0,SOURCE1$
110 FOR I=0 TO 5
115 GET #1, RAZ
120 GET #2, DWA
125 NEXT I
130 FOR I=0 TO B
135
    GET #1,RAZ
140 GET #2, DWA
145 ? I; "; RAZ, DWA, "←"; CHR$ (RAZ), "←"; CHR$ (DWA)
150
    IF RAZ<DWA
155
      FIK=FIK+1
160
      FIKSAPY(FIK)=I
165
    ENDIF
170 NEXT I
175 ? :? "Fiksapy: ";
180 FOR I=1 TO FIK
185 ? FIKSAPY(I);" ";
190 NEXT I
195 CLOSE #1:CLOSE #2
200 OPEN #1,4,0,SOURCE1$
205 OPEN #2,8,0,DEST$
210 FOR I=0 TO 3
215 GET #1,RAZ
220 NEXT I
225 PUT #2, ASC ("X")
230 PUT #2, ASC ("X")
235 IF FIK>0
240
    REM EXT bit 7 - fixups segment
245 PUT #2,128
250 ENDIF
255 GET #1, RAZ
260 PUT #2,RAZ
265 GET #1, RAZ
270 PUT #2, RAZ-16
275 PRINT
280 FOR I=2 TO B+2
285 GET #1, RAZ:? I, RAZ;" ";
290
     TU=0
295 IF FIK>0:FOR J=1 TO FIK
300
        IF FIKSAPY(J)=I-2 THEN TU=1
305
      NEXT J
310
     ENDIF
315
     IF TU=1
```

```
320
        PUT #2, RAZ-16:? RAZ-16,"*"
325
     ELSE
330
       PUT #2, RAZ:? RAZ;" "
335
      ENDIF
340 NEXT I
345 IF FIK>0
     REM naglowek: "FF"
350
355
     REM + dlugosc tabeli fixupow -1
360 PUT #2, ASC ("F")
365
     PUT #2, ASC ("F")
370
     PUT #2, ((FIK*2)-1) MOD 256
375
     PUT #2, ((FIK*2)-1) DIV 256
380
     FOR I=1 TO FIK
385
        PUT #2, FIKSAPY(I) MOD 256
390
        PUT #2, FIKSAPY(I) DIV 256
395
     NEXT I
400 ENDIF
405 CLOSE #1
410 PUT #2,255
415 PUT #2,255
420 CLOSE #2
425 ? :? "Zapisano: ";
430 ? DEST$:?
435 END
440 ? "Source files are not binary!"
445 CLOSE #1
450 CLOSE #2
```

8.2.5. Kody błędów

Procedury systemowe sygnalizują pojawienie się błędu w dwojaki sposób. Po pierwsze, przed powrotem do programu wywołującego ustawiają flagę Carry procesora. Umożliwia to łatwą detekcję błędu, przykład ilustruje poniższy kod:

```
JSR PROCEDURA_SYSTEMOWA_ ; wywołanie funkcji BCC ?OK ; test flagi Carry ...kod obsługi błędu... ?OK ...ciąg dalszy programu...
```

W ten sposób za pomocą dwubajtowej instrukcji BCC (z ang. *Branch if Carry Clear*) ominąć można kod obsługi błędu jeżeli takowy nie wystąpił, badź też zrealizować jego obsługę w przypadku przeciwnym. Drugi sposób sygnalizacji błędu, uzupełniający sposób pierwszy, to kod błędu zwracany w rejestrze indeksowym X. Jeżeli wartość rejestru po wyjściu z procedury systemowej wynosi zero, oznacza to, iż funkcja zakończyła swoje

działanie z sukcesem. Wartość różna od zera oznacza wystąpienie jednego z opisanych w tabeli błędów:

Kod	Funkcja	Opis
błędu	zwracająca	
\$FF	MALLOC_	"not enough free pages" : funkcja nie była w stanie znaleźć ciągłej
		przestrzeni wolnej pamięci w podanej ilości stron.
\$FE	PRLOAD_	"maximum number of processes reached": brak wolnego miejsca na stronę
		bazową procesu, osiągnięto maksymalną dla systemu liczbę procesów.
\$FD	PRLOAD_	"not a XEUX binary file": wczytany plik nie jest w formacie binarnym XEUX
\$FC	PRLOAD_	"fixup table missing": we wczytanym pliku nie znaleziono tablicy fixupów
\$FB	MALLOC_	"number of requested pages too big": wielkość przestrzeni do zaalokowania
		w pamięci przekracza 63 strony (16128 bajtów).
\$FA	KILL_	"process number out of range": podany numer procesu przekracza wartość
		dopuszczalnej ilości procesów w systemie.
\$F9	KILL_	"process does not exist": proces o podanym numerze nie istnieje
\$F8	KILL_	"higher priority signal waiting": w kolejce dla danego procesu oczekuje już
		sygnał o wyższym priorytecie.
\$F7	KILL_	"cannot send to idle process": próba wysłania sygnału do procesu zerowego
\$F6	KILL_	"signal number out of range": próba wysłania sygnału spoza dopuszczalnego
		zakresu.
\$F5	SIGIVEC_	"signal not supported": próba rejestracji procedury obsługi sygnału o
		numerze nie wspieranym w aktualnej wersji systemu (dotyczy to wszystkich
		sygnałów z wyłączeniem 1, 15, 23, 30 i 31).
\$F4	PRREAD_	"binary too long": długość całkowita wczytywanego pliku binarnego
		przekracza długość bufora.
\$F3	FORK_	"tty busy": konsola wskazana dla nowego procesu jest już zajęta
\$F2	FORK_	"unable to open tty": próba otwarcia konsoli o podanym numerze nieudana;
		prawdopodobnie został podany numer konsoli nieistniejącej w systemie.

Tabela 8.3. Wykaz kodów błędów

Źródło: opracowanie własne

WYKAZ RYSUNKÓW

Rys. 3.1. Rozwój komputerów domowych Atari	12
Rys. 3.2. Montezuma's Revenge autorstwa R. Jaegera	13
Rys. 3.3. Rozklokowanie grup na mapie Polski w okresie rozkwitu sceny – rok 1996	14
Rys. 3.4. Budowa mikroprocesora 6502	17
Rys. 3.5. Znaczenie bitów rejestru PORTB w Atari 130XE	19
Rys. 3.6. <i>Numen</i> autorstwa Taquart – ekran tytułowy	
Rys. 3.7. Znaczenie bitów rejestru PORTB w 1MB Pasiu SIMM Expansion	30
Rys. 3.8. Demonstracja możliwości prototypu karty Video Board XE	33
Rys. 4.1. Organizacja procedur w ramach modułów	36
Rys. 4.2. Elementy składowe pliku wynikowego systemu	37
Rys. 4.3. Proces tworzenia plików wykonywalnych dla systemu XEUX	38
Rys. 5.1. Organizacja pamięci banku w trybie przydziału pamięci "bank per proces"	42
Rys. 5.2. Organizacja pamieci w trybie przydziału z wykorzystaniem podbanków	42
Rys. 5.3. Schemat blokowy procedury przydziału pamięci MALLOC	44
Rys. 5.4. Organizacja pamięci banku XMS w trybie przydziału liniowego	45
Rys. 5.5. Procedura dostępu do danych wolnych	46
Rys. 5.6. Diagram stanów procesu	47
Rys. 5.7. Struktura pola PR.STATE	48
Rys. 5.8. Znaczenie bitów pola RUNLEVEL_	50
Rys. 5.9. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – procedura główna	51
Rys. 5.10. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – procedury powrotu	52
Rys. 5.11. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_MLTI_ część 1	53
Rys. 5.12. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_MLTI_ część 2	54
Rys. 5.13. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_IOC	55
Rys. 5.14. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_SIG	56
Rys. 5.15. Procesy wykorzystujące współdzielone dane zabezpieczane semaforem	58
Rys. 5.16. Schemat blokowy planisty krótkoterminowego – SKE_TRM_ i SKE_TER	59
Rys. 5.17. Ogranizacja pamięci dla konsol wirtualnych w XEUX	61
Rys. 5.18. Tablica kodów ATASCII podstawowego zestawu znaków	63
Rys. 5.19. Model uproszczony obsługi procesów przez planistę krótkoterminowego	64
Rys. 5.20. Procedura korzystania z CIO z wykorzystaniem semaforów	65
Rys. 5.21. Organizacja przekazywanych parametrów na stosie procesu potomnego	67
Rys. 5.22. Struktura stosu w momencie przekazania kontroli procedurze obsługi sygnału	68
Rys. 5.23. Wykorzystanie mechanizmu sygnałów do realizacji skoków warunkowych	69
Rys. 6.1. Powłoka systemowa	72
Rys. 6.2. Program PS w działaniu	73

Rys. 6.3. Program KILL w działaniu.	74
Rys. 6.4. Monitor systemowy	75
Rys. 6.5. Program WRITE – wprowadzanie wiadomości	76
Rys. 6.6. Program WRITE – wiadomość odebrana.	77
Rys. 8.1. Organizacja przestrzeni adresowej Atari XE pod kontrolą XEUX	84
Rys. 8.2. Organizacja strony zerowej	85
Rys. 8.3. Format binarnego pliku relokowalnego XEUX	92
WYKAZ TABEL	
Tabela 3.1. Znaczenie bitów rejestru flag procesora	18
Tabela 3.2. Przerwania IRQ w kolejności priorytetów	21
Tabela 3.3. Struktura IOCB.	26
Tabela 3.4. Struktura tablicy adresowej sterownika	26
Tabela 3.5. Struktura nagłówka rozruchu (boot)	28
Tabela 5.1. Struktura strony bazowej procesu	40
Tabela 5.2. Znaczenie bitów 0-3 pola PR.STATE_	48
Tabela 5.3. Zawartość tablicy TSTTBL	62
Tabela 5.4. Podzbiór standardowych sygnałów wybrany do implementacji w XEUX	67
Tabela 6.1. Lista komend dla barszcz 0.15	71
$Tabela\ 8.1.\ Zmienne\ systemowe\ z\ zakresu\ 0x80-0xBF\ przydatne\ dla\ programisty\$	86
Tabela 8.2. Lista rozkazów procesora 6502	91
Tabela 8.3. Wykaz kodów błędów	95

BIBLIOGRAFIA

Wydawnictwa zwarte:

- 1. W. Zientara, *Mapa pamięci Atari XL/XE Dyskowe systemy operacyjne*, Warszawa 1988, Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
- W. Zientara, Mapa pamięci Atari XL/XE Podstawowe procedury systemu operacyjnego, Warszawa 1988, Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
- 3. W. Zientara, *Mapa pamięci Atari XL/XE Procedury wejścia/wyjścia*, Warszawa 1988, Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
- 4. W. Stallings, Systemy operacyjne, Wrocław 2004, Robomatic
- 5. J. Ruszczyc, *Asembler 6502*, Warszawa 1987, Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
- 6. M. J. Bach, *Budowa systemu operacyjnego UNIX®*, Warszawa 1995, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
- 7. H. Kruszyński, K. Kulpa, *Mikroprocesor 6502 i jego rodzina*, Warszawa 1989, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
- 8. A. Silberschatz, P. B. Galvin, *Podstawy systemów operacyjnych,* Warszawa 2002, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
- 9. D. Eyes, R. Lichty, *Programming the 65816 Including the 6502, 65C02 and 65802*, New York 1986, Prentice Hall Press
- 10. I. Chadwick, *Mapping The Atari Revised Edition*, Greensboro 1985, COMPUTE! Publications, Inc.
- 11. J. Stanton, D. Pinal, *Atari Graphics & Arcade Game Design*, Los Angeles 1984, Arrays, Inc.
- 12. Ch. Crawford, L. Winner, J. Cox, A. Chen, J. Dunion, K. Pitta, B. Fraser, G. Makrea, *De Re Atari A Guide to Effective Programming*, 1982, Atari, Inc.
- 13. M. Andrews, *Atari Roots*, Chatsworth 1984, Datamost, Inc.

Czasopisma i magazyny:

- 1. Tajemnice Atari, 1991-1993
- 2. "Syzygy" magazyn użytkowników i sympatyków ośmiobitowego Atari, numery 3-8
- 3. Serious Magazine, numery 1-16
- 4. Antic, numery

Artykuły, strony internetowe oraz inne zasoby:

- 1. J. Bernašek, The Inside of Network Games, BEWESOFT
- 2. J. Potter, Game Link II sample code, 1997
- 3. The AGDA Group, GameLink-II Specification, DataQue Software, 1993
- 4. Atariki atari.area Wikipedia, http://atariki.krap.pl/
- 5. atari.area, http://atariarea.krap.pl/
- 6. Atari History Museum, http://www.atarimuseum.com/
- 7. Jindroush.ATARI.org, http://krap.pl/mirrorz/atari/www2.asw.cz/kubecj/
- 8. Mathy's new and improved homepage, http://www.mathyvannisselroy.nl/
- 9. Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/
- 10. Das Atari Museum, http://www.atari-museum.de/
- 11. Pasia Stołówka, http://hardware.atari8.info/
- 12. S.T.A.R, Atari Cuida Tu Salud, Matranet, Issue #03 Febrero 2002
- 13. electron/taquart, *Video Board XE specification*, http://atariarea.krap.pl/pliki/rozne/vbxe.pdf
- 14. FreeBSD Library Functions Manual
- 15. The UNIX System, http://www.unix.org/
- 16. Numen: The popular 8bit demo by TAQUART, http://numen.scene.pl/
- 17. *Project F7*, http://pasiu.krap.pl/