ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Kiến Trúc Máy Tính

Báo cáo Bài tập lớn 1

Đề tài 3: Nhân hai số thực

Cho 2 số thực dạng chuẩn (Standard Floating Point IEEE 754) A và B với độ chính xác đơn (32 bit). Viết thủ tục cộng (trừ) hai số A, B. Giả sử tập lệnh hợp ngữ MIPS không hỗ trợ phép tính dấu chấm di động.

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Xuân Minh

Danh sách các thành viên

STT	Họ và tên	MSSV
1	Phạm Tấn Đại	1710929
2	Cao Thành Nhân	1710214
3	Lê Thị Thanh Thảo	1713177

TP. HCM THÁNG 11/2018



Mục lục

I. Cơ sở lý thuyết	2
1. Lý thuyết	2
2. Ý tưởng giải thuật	2
3. Các bước giải thuật	2
4. Flow chart	4
II. Hiện thực bằng họp ngữ assembly MIPS	5
1. Thống kê tập lệnh, loại lệnh	5
2. Chạy chương trình	6
3. Các Test Case và Thời gian chạy của chương trình	6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
3.2 Các Test Case	6



I. Cơ sở lý thuyết

1. Lý thuyết

Biểu diễn của số thực F dạng chuẩn (Standard Floating Point):

Sign-bit (S)	Exponent (E)	Mantissa (M)
1 bit	8 bits	23 bits

Khi đó:

$$F = (-1)^S \times 2^{E-127} \times 1.M$$

Thực hiện phép nhân 2 số thực dạng chuẩn A và B:

$$A = (-1)^{S_A} \times 2^{E_A - 127} \times 1.M_A$$

$$B = (-1)^{S_B} \times 2^{E_B - 127} \times 1.M_B$$

Thu được kết quả là: $A \times B = (-1)^S \times 2^{E_A + E_B - 254} \times (1.M_A \times 1.M_B)$

- => Biểu diễn của kết quả có:
 - Bit dấu (sign-bit) là kết quả của phép **xor** S_A và S_B.
 - Exponent $E = E_A + E_B 127$ và có thể tăng lên 1 tùy thuộc vào kết quả của phép nhân M_A và M_B .
 - *Mantissa* lấy ra từ kết quả phép nhân $1.M_A \times 1.M_B$.

2. Ý tưởng giải thuật:

Xử lý riêng trên từng phần (sign-bit, exponent, mantissa) rồi gộp các phần lại thành kết quả biểu diễn số thực hoàn chỉnh.

3. Các bước giải thuật:

- ✓ **Bước 1:** Dùng phép **andi** chia số được biểu diễn thành các phần nhỏ để xử lý:
 - Phần bit dấu: là kết quả của phép **xor** và được lưu trong \$t0.
 - *Phần exponent:* dùng phép **andi** với **0x7F800000** và **srl** để tách đúng 8 bit và xử lý cộng, lưu vào \$t1. Nếu \$t1 < 0 hoặc \$t1 > 254 thì đến bước 3 để xử lý tràn.
 - *Phần mantissa:* dùng phép **andi** với **0x007FFFF** để tách ra và sau đó dùng phép **ori** với **0x00800000** để thêm số 1 sau đó nhân lại bằng **multu**, lưu các bit có trọng số cao vào \$t6. Đến bước 2 để xử lý.
- ✓ **Bước 2:** Xét hai trường hợp (phép nhân ở phần mantissa có nhớ và không nhớ):
 - Có nhớ: tăng exponent lên 1 và lấy 15 bits HI 8 bits LO.
 - Không nhớ: giữ nguyên exponent và lấy 14 bits HI 9 bits LO.




Lưu kết quả mantissa vào \$t2 và đi đến bước 4.

- ✓ **Bước 3:** Xử lý tràn trên (overflow) và tràn dưới (underflow):
 - Overflow: Gán exponent cho 255 (inf) và đến bước 4.
 - *Underflow:* Đi đến bước 5 lưu kết quả là 0.
- ✓ **Bước 4:** Merge ghép các thanh ghi \$t0, \$t1, \$t2 bằng 2 phép **or** để được biểu diễn số thực hoàn chỉnh ở \$s2 và lưu kết quả vào biến nhớ.
- ✓ Bước 5: Lưu kết quả vào \$f0 và trả về.



4. Sơ đồ khối (Flow chart)





II. Hiện thực bằng hợp ngữ assembly MIPS

1. Thống kê tập lệnh loại lệnh


Lệnh	Loại Lệnh	Số Lượng
swc1	I type	2
lw	I type	3
andi	I type	10
subi	I type	1
ori	I type	2
addi	I type	1
sw	I type	1
lwc1	I type	1
sll	R type	3
xor	R type	1
addu	R type	1
srl	R type	3
multu	R type	1
mflo	R type	1
mfhi	R type	1
or	R type	3
jr	R type	1
syscall	R type	7
j	J type	4
jal	J type	1
li	Pseudo	8
la	Pseudo	5
mov.s	Pseudo	1
beqz	Pseudo	1
blt	Pseudo	1
bgt	Pseudo	1

Bảng 1: Bảng thống kê lệnh trong hiện thực code.



2. Chạy chương trình

Mở đầu chương trình, máy sẽ yêu cầu bạn nhập 2 số thực A và B.



3. Các Test Case và Thời gian chạy của chương trình

3.1 Cách tính thời gian chạy

- Dùng công cụ Tools → Instruction Counter của ứng dụng MARS để thống kê số câu lệnh.
- Giả sử chương trình chạy trên hệ thống Single clock cycle.
- Mỗi câu lệnh thực thi 5 bước, mỗi câu lệnh thực thi trong 1 chu kỳ đơn.




Hình 1: Single clock cycle


3.2 Các Test Case

❖ Trường hợp có nhớ sau khi xóa 14 bit chắc chắn thuộc Mantissa và bit đầu tiên → Tăng Exponent lên 1

```
> 5.4 x 3.4 = 18.36
```









Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T là: ExeTime = CPI * IC * T = 88T

Trường hợp "không" có nhớ sau khi xóa 14 bit chắc chắn thuộc Mantissa và bit đầu tiên → Không tăng Exponent.

```
\rightarrow 0.5 x 0.7 = 0.35
```







Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T là : ExeTime = CPI * IC * T = 86T

Trường hợp UnderFlow

Khi Exponent < 0 thì trả về kết quả 0.







Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T là : ExeTime = CPI * IC * T = 52T

Trường hợp OverFlow

Khi Exponent vượt quá 254 (không biểu diễn được dưới số thực 32 bits). Nên kết quả sẽ bằng Inf (vô cùng)


> 7500000000000000000000.4 x 4800000000000000000000.9 = Infinity






Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T là : ExeTime = CPI * IC * T = 62T

❖ Các trường hợp tiệm cận OverFlow









Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T: ExeTime = CPI * IC * T = 88T


\rightarrow -5800000000000000044 x 6400000000000000072 = -3.712E32





Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T: ExeTime = CPI * IC * T = 88T

- Trường hợp tiệm cận UnderFlow



Instruction Counter, Version 1.0 (Felipe Lessa)				
Counting the number of instructions executed				
Instructions so far:	86			
R-type:	33	38%		
I-type:	51	59%		
J-type:	2	2%		
Tool Control				
Disconnect from M	IPS F	Reset Close		

Thời gian thực thi trên máy tính MIPS có chu kỳ T là : ExeTime = CPI * IC * T = 86T



Tài liệu

[1]

"http://www4.comp.polyu.edu.hk/~comp2421/ComputerOrganizationAndDesign5thE dition2014.pdf?fbclid=IwAR2T3ceABNoJqeu0esclnq_BsxL1FEnFttH2z2j0GhEzKa9 NnLaRqUXSZTI"

[2] "https://stackoverflow.com/search?q=floating+point+multiplication+in+mips"