

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych



Laboratorium SMiW

Rok akademicki	Rodzaj studiów*: SSI/NSI/NSM	Numer ćwiczenia:	Grupa	Sekcja
2019/2020	SSI	9	2	1
Data i godzina planowana ćwiczenia: dd/mm/rrrr - gg:mm	nia: 13/12/2019 10:30 Prowadzący:		0	
Data i godzina wykonania ćwiczenia: dd/mm/rrrr - gg:mm	27/01/2020 10:30	OA/JP/KT/GD/BSz/GB	O1	

Sprawozdanie

_		•			
\sim 10	2	•		zen	
ш	II a I		wit	ZUI	IIa.

Mikrokontrolery serii AVR - Przerwania

Skład sekcji:	Krzysztof Chodkiewicz Łukasz Pojda Damian Tabaka
---------------	--

Treść zadania:

Napisać program który kopiuje bez końca zawartość jednej tablicy do drugiej w sytuacji gdy wciśnięty jest przynajmniej jeden przycisk. Po przekopiowaniu jednego bajtu program powinien zaczekać 0.2 sekundy, natomiast po przekopiowaniu całej tablicy powinna zapalić się dioda na 1 sekundę.

Rozwiązanie (kod programu):

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000L
#define TCNT1_Start_Val (65535 - 10)
#define nLength 50
uint8_t TAB_RAM[nLength];
// skrócona tablica w celach testowych
uint8_t const TAB_ROM[] PROGMEM = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
                                    0x08, 0x09, 0x0A, 0xFF, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x00);
volatile uint8_t flag = 0; // flaga informująca o przekopiowaniu jednego bajtu
volatile uint32_t counter_byte = 0; // licznik spowalniający kopiowanie
ISR(TIMER1_OVF_vect)
{
    counter_byte++;
    TCNT1 = TCNT1_Start_Val;
    TIFR1 &= ~(1 << TOV1);
};
void setTimer() // inicjalizacja przerwania
    TCCR1B = (1 << CS10); //ustawienie prescalera na 1024
    TCNT1 = TCNT1_Start_Val;
    TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
}
int main (void)
    // wygaszenie wszystkich diod oraz ustawienie portu A jako wejście
    DDRA = 0 \times 00;
    PORTA = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0 \times 00;
    DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0 \times 00;
    DDRL = 0xFF;
    PORTL = 0x00;
    uint8_t counter_ROM = 0; // zmienna do poruszania się po tablicy TAB_ROM
```

```
uint8_t counter_RAM = 0; // zmienna do poruszania się po tablicy TAB_RAM
    uint8_t counter_EOC = 0; // licznik pozwalający odliczyć sekundę
    uint8_t end_of_cycle = 0; // flaga końca jednego cyklu (end_of_cycle = 1 - koniec
cyklu)
    setTimer();
    sei();
    while(1) {
        while (PINA != 0xFF) // wykonuj jezeli jakikolwiek przycisk na porcie A jest
wciśnięty
        {
               if (counter_byte >= 44000) // jeżeli counter_byte doliczy do 44000
(200ms) to pozwól na dalsze kopiowanie
                      flag = 1; // kontynuuj kopiowanie
                      counter_byte = 0;
               }
               if (flag == 1)
                       if (end_of_cycle == 1) // jeżeli koniec cyklu
                              ++counter_EOC;
                              PORTB=0b0100000; // zapal diodę jezeli koniec cyklu
                              flag=0;
                              if (counter_EOC == 5) // 1 sek. (5*200ms)
                                PORTB=0x00; // wyłącz diodę po upływie 1 sekundy
                                end_of_cycle = 0;
                                counter_EOC = 0;
                              }
                      }
                      else if (end_of_cycle == 0) // jeżeli cykl wciąż trwa
                         // kopiowanie danych
                         uint32_t* addr = pgm_get_far_address(TAB_ROM)+counter_ROM;
                         uint32_t bity = *addr;
                        bity = bity>>16;
                         RAMPZ=bity;
                         uint8_t val =
pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(TAB_ROM)+counter_ROM);
                              uint8_t val2 =
pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(TAB_ROM)+counter_ROM+1);
if (counter_RAM == nLength) // wykrycie końca tablicy TAB_RAM
   counter_RAM = 0;
}
if(val == 0x00 && val2 == 0x00) // wykrycie końca tablicy TAB_ROM
```

```
counter_ROM = 0;
   end_of_cycle = 1;
}
TAB_RAM[counter_RAM] = val;
// zapal diodę jeżeli przekopiowano jeden bajt
if(PORTB==0b10000000)
   PORTB=0x00;
else
   PORTB=0b10000000;
flag = 0; // wyjście z funkcji if, w której odbywa się kopiowanie
++counter_ROM;
counter_RAM++;
   }
   }
 }
 }
}
```

	Addre	Value	Bits
VO PINB	0x23	0x00	0000000
DDRB	0x24	0xFF	
VO PORTB	0x25	0x00	0000000

Zrzut 1. Początkowy stan na porcie B

```
TAB_RAM[counter_RAM] = val;

// zapal diode jeżeli przekopiowano jeden bajt
if(PORTB==0b10000000)
PORTB=0x00;
else
PORTB=0b10000000;

flag = 0; // wyjście z funkcji if, w której odbywa się kopiowanie
++counter_ROM;
counter_RAM++;
```

Zrzut 2. Stan portu B po przekopiowaniu 1B

```
while(1) {
  while (PINA != 0x00) // wykonuj jezeli jakikolwiek przycisk na porcie A jest wciśnięty
  {
    if (counter_byte >= 480) // jeżeli counter_byte doliczy do 48000 (200ms) to pozwól na da
    {
        flag = 1; // kontynuuj kopiowanie
        counter_byte = 0;
        if(PORTB==0b100000000) // zgaś diodę po 200ms
        PORTB=0x00;
    }
    if (flag == 1)
```

Zrzut 3. Stan portu B po 200ms od przekopiowania bajtu

```
if (flag == 1)
                                                                                     Name
                                                                                             Addre Value
                                                                                                               Bits
                                                                                     WO PINB
                                                                                              0x23 0x20 ...
   if (end_of_cycle == 1) // jeżeli koniec cyklu
                                                                                     100 DDRB 0x24 0xFF
                                                                                     WO PORTB 0x25 0x20 0 0
       ++counter_EOC;
       PORTB=0b0100000; // zapal diode jezeli koniec cyklu
       flag=0;
       if (counter_EOC == 4) //
          PORTB=0x00; // wyłącz diodę po upływie 1 sekundy end_of_cycle = 0;
          counter_EOC = 0;
   }
```

Zrzut 4. Stan portu B po zakończeniu cyklu kopiowania

```
Bits
                                                                                         Addre Value
if (flag == 1)
                                                                                  Name
                                                                                  WO PINB
                                                                                          0x23 0x00
   if (end_of_cycle == 1) // jeżeli koniec cyklu
                                                                                  DDRB 0x24 0xFF
                                                                                 PORTB 0x25 0x00
      PORTB=0b0100000; // zapal diode jezeli koniec cyklu
      flag=0;
      if (counter_EOC == 4) //
         PORTB=0x00; // wyłącz diodę po upływie 1 sekundy end_of_cycle = 0;
          counter_EOC = 0;
      }
   }
```

Zrzut 5. Stan portu B po 1s od zakończenia cyklu

Processor Status		* 1 ×
Name	Value	
Program Counter	0x00000158	
Stack Pointer	0x21FC	
X Register	0x0237	
Y Register	0x2180	
Z Register	0x006F	
Status Register	I THSVNZC	
Cycle Counter	49476	
Frequency	16,000 MHz	
Stop Watch	3 092,25 µs	

Zrzut 6. Stan procesora w chwili uruchomienia programu

Program Counter	0x0000014B
Stack Pointer	0x21FC
X Register	0x0000
Y Register	0x0080
Z Register	0x0205
Status Register	II T II S V N Z G
Cycle Counter	3155298
Frequency	16,000 MHz
Stop Watch	197 206,13 µs

Zrzut 7. Stan procesora po przekopiowaniu 1B

Wnioski i uwagi końcowe:

Ćwiczenie pomogło nam bliżej zapoznać się z mikrokontrolerami z rodziny AVR. Dzięki laboratorium mogliśmy poćwiczyć operacje na przerwaniach sprzętowych dzięki, którym kod stał się bardziej przejrzysty a sam program pracuje bardziej ekonomicznie. Największym problemem było, odpowiednie ustawienie zegara dla naszego przerwania by cały program działał zgodnie z założeniami.