# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



# **BÁO CÁO**

# Final projects Course 2019-02

Môn học: Thực hành Kiến trúc máy tính - IT3238

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện:

Nhóm 16:

Kiều Đăng Nam - 20176830

Lê Minh Quang - 20176856

Mã lớp: 113834



Hà Nội, tháng 6 năm 2020

# Mục Lục

I. Bài	i 1	4
1.	Đề bài	4
2.	Phân tích cách thực hiện	4
3.	Ý nghĩa các chương trình con	5
4.	Kết quả chạy chương trình	6
II. Bà	ni 10	8
1.	Phân tích cách thực hiện:	8
2.	Ý nghĩa các thanh ghi:	8
3.	Ý nghĩa chương trình con	9
4.	Kết quả thực hiện	10
III. S	ource Code	12
1.	Bài 1	12
2.	Bài 10	25

# Báo cáo Final - project giữa kỳ 20192 Môn học: Thực hành Kiến trúc máy tính

Trong báo cáo này , nhóm em xin được trình bày nội dụng thực hiện các chủ đề đã được phân công như sau:

Phần 1: Bài 1 do Kiều Đăng Nam thực hiện.

Phần 2: Bài 10 do Lê Minh Quang thực hiện.

## I. Bài 1

## 1. Đề bài

Curiosity Mars Bot: Xe tự hành Curiository MarsBot chay jtreen sao Hỏa, được vận hành từ xa bởi các lập trình viên trên Trái Đất bằng cách gửi các mã điều khiển từ một bàn phím ma trận. Các mã điều khiển quá trình di chuyển của MarsBot như sau:

Mã điều khiển	Ý nghĩa
1b4	Marbot bắt đầu chuyển động
c68	Marbot đứng im
444	Rẽ trái 90* so vơi phương chuyển động gần đây và giữ hướng
	mới
666	Rẽ phải 90* so vơi phương chuyển động gần đây và giữ hướng
	mới
dad	Bắt đầu để lại vết trên đường
cbc	Chấm dứt để lại vết trên đường
999	Tự động quay trở lại theo lộ trình ngược lại. Không vẽ vết,
	không nhận mã khác cho tới khi kết thúc lộ trình ngược.
	Mô tả: Marsbot được lập trình để nhớ lại toàn bộ lịch sử các
	mã điều khiển và khoảng thời gian giữa các lần đổi mã. Vì vậy,
	nó có thể đảo ngược lại lộ trình để quay về điểm xuất phát (dù
	có thể lệch một chút do hàm syscall sleep không thực sự thời
	gian thực)

Sau khi nhận mã điều khiển, Curioisity Marsbot sẽ không xử lý ngay, mà phải đợi lệnh kích hoạt mã từ bàn phím Keyboard & Display MMIO Simulator. Có 2 lệnh như vậy:

Kích hoạt mã	Ý nghĩa
Phím Enter	Kết thúc nhập mã và yêu cầu Marbot thực thi.
Phím Del	Xóa toàn bộ mã điều khiển đang nhập

Đồng thời bổ sung thêm tính năng: mỗi khi gửi một mã điều khiển cho Marsbot, hiển thị mã đó lên màn hình console để người xem có thể giám sát lộ trình của xe

## 2. Phân tích cách thực hiện

Ý tưởng thực hiện: bài tập được lấy ý tưởng từ việc tổng hợp của 3 home assignment trong các bài thực hành week 10, 11. (Home Assignment 3, 4 – Week 10, Home Assignment 3 – Week 11)

- Mỗi khi người dùng nhập một ký vào trong Data Lab Sim sẽ tạp ra interrupt để lưu ký tự được nhập vào bộ nhớ, tạo nên CodeControl (Mã điều khiển)
- Tiếp theo là kiểm tra liên tục xem ký tự Enter/Delete có được nhập trong cửa sổ Keyboard & Display MMIO Simulator hay không.
  - + Trường hợp là enter, chương trình sẽ tiến hành kiểm tra xem mã Code được nhập có hợp lệ hay không, về độ dài (gồm 3 ký tự), nếu không sẽ thông báo lỗi WRONG CODE. Nếu thỏa mãn về độ dài sẽ tiế tục kiểm tra xem mã code đó có trùng khớp với các mã code điều khiển đã được quy định trước đó. Nếu không thì thông báo WRONG CODE. Ngược lại sẽ chuyển đến hàm thực hiện các hành động của bot tương ứng với mã code điều khiển.
  - + Trường hợp Delete, chương trình sẽ xóa toàn bộ mã điều khiển đang nhập.
- In ra console code điều khiển.

# 3. Ý nghĩa các chương trình con

## 3.1. Các hàm thực hiện di chuyển của Marsbot

#### a. storePath

- Chức năng: Lưu lại thông tin về đường đi của Marsbot vào mảng path, mỗi phần tử được lưu dưới dạng cấu trúc (x, y, z) với x,y là điểm tạo độ điểm đầu tiên, z là hướng đi của cạnh đó.
- Input: nowHeading, lengthPath.

#### b. goBack

- Chức năng: Marsbot đi ngược lại theo lộ trình nó đã đi, về điểm xuất phát. Mỗi lần quay ngược lại và đi về điểm đầu tiên của một cạnh trên đường đi, chương trình lấy hướng đi cạnh đó và đi ngược lại đến khi gặp điểm có tọa độ như đã lưu thì kế thúc việc đi ngược lại trên cạnh và tiếp tục trên các cạnh khác
- Input: mảng path lưu thông tin về đường đi, biến lengthPath lưu kích cỡ của mảng Path (=12bytes)

#### c. goRight, goLeft

- Chức năng: Điều khiển Marsbot di chuyển quay sang phải (trái) một góc 90°.
- Input: biến nowHeading. Khi di chuyển sang phải ta chỉ cần tăng biến nowHeading lên 90° và bên trái sẽ giảm 90°. Và gọi hàm ROTATE để thực hiện.

#### d. ROTATE

- Chức năng: quay Marsbot theo hướng có góc được lưu trong nowHeading.
- Input: biến nowHeading.

#### e. TRACK, UNTRACK

- Chức năng: điều khiển Marsbot bắt đầu để lại vết (TRACK) hoặc dừng việc ghi vết (UNTRACK).
- Thực hiện: Load 1 vào địa chỉ LEAVETRACK nếu muốn để lại vết và 0 nếu kết thúc ghi vết.

#### f. GO, STOP

- Chức năng: điều khiển Marsbot bắt đầu chuyển động (GO) hoặc dừng lại (STOP).
- Thực hiện: Load 1 vào địa chỉ MOVING nếu muốn đi và 0 khi dừng lại

### 3.2. Các hàm liên quan đến ControlCode (mã điều khiển)

#### a. checkCodeControl

 Chức năng: Kiểm tra mã code điều khiển người dùng nhập (lưu trong \$s1) có trùng với các mã code đã được định nghĩa sẵn (lưu trong \$s3) hay không.


Nếu 2 xâu này bằng nhau thì thanh ghi \$s0 = 1, ngược lại = 0.

#### b. removeControlCode


- Chức năng: xóa xâu inputControlCode (địa chỉ lưu trữ mã code điều khiển nhập vào)
- Thực hiện bằng cách gán các ký tự trong xâu = '\0'

# 4. Kết quả chạy chương trình.

a. Bắt đầu khởi chương trình




## b. Kết quả điều khiển MarsBot qua các mã điều khiển




Màn hình MarsBot



Màn hình Console để hiện thị path thông qua các mã điều khiển



Digital Lab Sim để nhập mã điều khiển



Keyboard để xác nhận việc nhập lệnh

## II. Bài 10

### Đề bài:

Sử dụng 2 ngoại vi là bàn phím và led 7 thanh để xây dựng một máy tính bỏ túi đơn giản. Hỗ trợ các phép toán +, -, \*, /. Do trên bàn phím không có các phím trên nên sẽ dùng các phím

- Bấm phím a để nhập phép tính +
- Bấm phím b để nhập phép tính –
- Bấm phím c để nhập phép tính \*
- Bấm phím d để nhập phép tính /
- Bấm phím f để nhập phép =

#### Yêu cầu cụ thể như sau:

- Khi nhấn các phím số, hiển thị lên LED, do chỉ có 2 LED nên chỉ hiện thị 2 số cuối cùng. Ví dụ khi nhấn phím 1 → hiện thị 01. Khi nhấn thêm phím 2 → hiển thị 12.
   Khi nhấn thêm phím 3 → hiển thị 23.
- Sau khi nhập số, sẽ nhập phép tính + \* /
- Sau khi nhấn phím f (dấu =), tính toán và hiển thị kết quả lên LED.

## 1. Phân tích cách thực hiện:

- Khi nhấn nút đầu tiên, lưu giá trị vào thanh ghi \$s3. Nếu nút tiếp theo cũng nhập số, cập nhật lại giá trị \$s3. Ngược lại nếu nút tiếp theo là phép toán, sẽ chuyển lưu giá trị sang thanh ghi \$s5( số thứ 2 ). Thực hiện phép toán giữa 2 thanh ghi \$s3, \$s5.
- In kết quả ra cả màn hình console và cả trên LED

# 2. Ý nghĩa các thanh ghi:

Thanh ghi	Ý nghĩa
\$a0	Lưu mã hiển thị, kết quả tính
\$t0	Mã phím quét được
\$t1	Địa chỉ input của bàn phím
\$t2	Địa chỉ output của bàn phím

# 3. Ý nghĩa chương trình con

polling: Dùng để quét các hàng

checkButton: Kiểm tra giá trị của \$t0 để xem phím nào đang được bấm. Nếu có phím được bấm nhảy sang pressedButton tương ứng. Nếu không nhảy sang freeButton

button( 0 - F): Nap mã hiển thị tương ứng vào \$a0. Gán giá trị phím được ấn vào \$s2

**free**: Đặt lại mã hiển thị số 0 cho \$a0, đồng thời đặt lại \$s1 = 0 ( phím đang ấn đã được thả hay chưa có phím mới nào được ấn)

processButton: Xử lý phím đang được ấn

- Nếu phím hiện tại vẫn đang được ấn → không làm gì cả. Nếu có phím mới được ấn, chuyển mã hiển thị hàng đơn vị sang cho hàng chục
- Thực hiện xử lý toán hạng 1 hoặc 2

secondNumber: Xử lý toán hạng thứ 2

printInt: In số vừa nhấn ra màn hình console

processMath: Khi ấn các phím +, -, \*, /

- Đặt lại mã hiển thị cho đèn LED về 0
- In dấu phép toán ra màn hình console
- Đặt lại giá trị \$s2 = 0, \$s4 = 1( Kết thúc xử lý toán hạng thứ nhất )

isOldNumber: Chưa có phím mới được ấn(\$s1 = 1)

#### showResult:

• In kết quả ra màn hình console thông qua thanh ghi \$a0

• Lưu số dư khi chia kết quả cho 10 vào \$t0


SHOW\_LED\_RIGHT: In LED phải

SHOW\_LED\_LEFT: In LED trái


DATA\_FOR\_LED: Kiểm tra thanh ghi \$t0 để đặt lại mã hiển thị đèn LED tương ứng

# 4. Kết quả thực hiện


Phép cộng: 12 + 1









### Phép nhân: 2 \* 3



#### **Phép chia**: 15 / 3



**Nếu số chia = 0**: 15 / 0



### III. Source Code

#### 1. Bài 1

```
# FinalExam - Curiosity Marsbot, author: Kieu Dang Nam - 20176830
.eqv IN ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0012
.eqv OUT ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0014
.eqv KEY_CODE 0xFFFF0004  # ASCII code from keyboard, 1 byte
.eqv KEY_READY 0xFFFF0000 # =1 if has a new keycode ?
               # Auto clear after lw
.eqv KEY 0 0x11
.eqv KEY 1 0x21
.eqv KEY_2 0x41
.eqv KEY_3 0x81
.eqv KEY 4 0x12
.eqv KEY_5 0x22
.eqv KEY 6 0x42
.eqv KEY 7 0x82
.eqv KEY_8 0x14
.eqv KEY_9 0x24
.eqv KEY_a 0x44
.eqv KEY b 0x84
.eqv KEY_c 0x18
.eqv KEY_d 0x28
.eqv KEY e 0x48
.eqv KEY_f 0x88
# Marsbot-----
.eqv HEADING 0xffff8010  # Integer: An angle between 0 and 359
                  # 0 : North (up)
                  # 90: East (right)
                  # 180: South (down)
# whether or not to leave a track
.eqv WHEREX   0xffff8030 # Integer: Current x-location of MarsBot
#-----
MOVE_CODE: .asciiz "1b4"
STOP_CODE: .asciiz "c68"
GO_LEFT_CODE: .asciiz "444"
GO_RIGHT_CODE: .asciiz
             .asciiz
                            "666"
            .asciiz "dad"
.asciiz "cbc"
TRACK CODE:
UNTRACK_CODE: .asciiz
GO_BACK_CODE: .asciiz
WRONG_CODE: .asciiz
                      "999"
                      "Invalid code control ! Please enter again !"
#-----
inputControlCode: .space 50
lengthControlCode: .word 0
nowHeading: .word 0
#-----
# duong di cua marsbot duoc luu tru vao mang path
# moi 1 canh duoc luu tru duoi dang 1 structure {x, y, z}
```

```
# trong do: x, y la toa do diem dau tien cua canh
           z la huong cua canh do
# do dai duong di ngay khi bat dau la 12 bytes (3x 4byte)
     .space 600
path:
lengthPath: .word 12
                     #bytes
# MAIN PROCEDURE
main:
     li $k0, KEY CODE
     li $k1, KEY_READY
# Enable the interrupt of Keyboard matrix 4x4 of Digital Lab Sim
     li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
     li
           $t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable
           $t3, 0($t1)
     sb
loop:
           nop
WaitForKey:
           lw
     beq
           $t5, $zero, WaitForKey #if $t5 == 0 then Polling
     nop
         $t5, $zero, WaitForKey
     beq
ReadKey:
           $t6, 0($k0)
                     #$t6 = [$k0] = KEY_CODE
     lw
           $t6, 127 , continue #if $t6 == delete key then remove input
     beq
                          #127 is delete key in ascii
                                 #if $t6 != '\n' then Polling
     bne
           $t6, '\n', loop
     nop
     hne
           $t6, '\n', loop
CheckControlCode:
           $s2, lengthControlCode
     1w
          $s2, 0($s2)
     #-----
     bne $s2, 3, pushErrorMess
           $s3, MOVE CODE
     la
     jal
           checkCodeControl
     beq
           $t0, 1, go
           $s3, STOP_CODE
     la
     jal
           checkCodeControl
     beq
          $t0, 1, stop
     la
           $s3, GO LEFT CODE
           checkCodeControl
     jal
     beq
           $t0, 1, goLeft
           $s3, GO_RIGHT_CODE
     la
     jal
           checkCodeControl
     beq
           $t0, 1, goRight
           $s3, TRACK_CODE
     la
     jal checkCodeControl
```

```
beq
              $t0, 1, track
       la
              $s3, UNTRACK_CODE
       jal
              checkCodeControl
       beq
              $t0, 1, untrack
              $s3, GO BACK CODE
       la
       jal
              checkCodeControl
              $t0, 1, goBack
       beq
       beq
              $t0, 0, pushErrorMess
printControlCode:
       li
              $v0, 4
              $a0, inputControlCode
       syscall
       nop
continue:
              removeControlCode
       jal
       nop
       j
              loop
       nop
       j
              loop
# storePath procedure, store path of marsbot to path variable
 param[in]
              nowHeading variable
              lengthPath variable
#---
storePath:
       #backup
       addi
              $sp,$sp,4
       SW
              $t1, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,4
       SW
              $t2, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,4
              $t3, 0($sp)
       SW
       addi
              $sp,$sp,4
              $t4, 0($sp)
       SW
       addi
              $sp,$sp,4
       SW
              $s1, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,4
       SW
              $s2, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,4
       SW
              $s3, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,4
              $s4, 0($sp)
       #processing
              $t1, WHEREX
       li
              $s1, 0($t1)
       lw
                                     \#s1 = x
       li
              $t2, WHEREY
       lw
              $s2, 0($t2)
                                     \#s2 = y
       la
              $s4, nowHeading
       lw
              $s4, 0($s4)
                                    #s4 = now heading
       la
              $t3, lengthPath
                                    #$s3 = lengthPath (dv: byte)
       lw
              $s3, 0($t3)
              $t4, path
```

```
add
           $t4, $t4, $s3
                                  #position to store
             $s1, 0($t4)
                                  #store x
             $s2, 4($t4)
                                  #store y
             $s4, 8($t4)
                                  #store heading
       addi
             $s3, $s3, 12
                                  #update lengthPath
                                  #12 = 3 \text{ (word) } x \text{ 4 (bytes)}
             $s3, 0($t3)
       #restore
       lw
            $s4, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
       lw
             $s3, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
             $s2, 0($sp)
       lw
       addi
             $sp,$sp,-4
       lw
             $s1, 0($sp)
       addi
            $sp,$sp,-4
       lw
             $t4, 0($sp)
       addi
             $sp,$sp,-4
             $t3, 0($sp)
       lw
       addi $sp,$sp,-4
             $t2, 0($sp)
       lw
       addi $sp,$sp,-4
       lw
             $t1, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
       jr
             $ra
       nop
       jr
             $ra
# goBack procedure, control marsbot go back
# param[in] path array, lengthPath array
goBack:
       #backup
       addi $sp,$sp,4
             $s5, 0($sp)
       SW
       addi
             $sp,$sp,4
       SW
             $s6, 0($sp)
       addi
             $sp,$sp,4
             $s7, 0($sp)
       SW
       addi
             $sp,$sp,4
       SW
             $t8, 0($sp)
       addi
             $sp,$sp,4
            $t9, 0($sp)
       SW
             UNTRACK
       jal
       ial
             G0
       la
             $s7, path
             $s5, lengthPath
       la
       lw
             $s5, 0($s5)
       add
             $s7, $s7, $s5
begin:
       addi
             $s5, $s5, -12
                                  #lui lai 1 structure
             $s7, $s7, -12
                                  #vi tri cua thong tin ve canh cuoi cung
       addi
             $s6, 8($s7)
                                  #huong cua canh cuoi cung
```

```
addi
              $s6, $s6, 180
                                   #nguoc lai huong cua canh cuoi cung
              $t8, nowHeading
                                           #marsbot quay nguoc lai
       SW
              $s6, 0($t8)
       jal
              ROTATE
go to first point of edge:
              $t9, 0($s7)
                                  #toa do x cua diem dau tien cua canh
       lw
       li
              $t8, WHEREX
                                  #toa do x hien tai
              $t8, 0($t8)
       lw
       bne
              $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
       nop
       bne
              $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
       lw
              $t9, 4($s7)
                                   #toa do y cua diem dau tien cua canh
              $t8, WHEREY
       li
                                   #toa do y hien tai
              $t8, 0($t8)
       bne
              $t8, $t9, go to first point of edge
       nop
              $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge
       bne
       bea
              $s5, 0, finish
       nop
       beq
              $s5, 0, finish
       j
              begin
       nop
       j
              begin
finish:
              STOP
       jal
              $t8, nowHeading
       add
              $s6, $zero, $zero
              $s6, 0($t8)
                                   #update heading
       SW
              $t8, lengthPath
       la
       addi
              $s5, $zero, 12
              $s5, 0($t8)
                                   #update lengthPath = 12
       SW
       #restore
              $t9, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
              $t8, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
              $s7, 0($sp)
              $sp,$sp,-4
       addi
              $s6, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
              $s5, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
       jal
              ROTATE
       j
              printControlCode
# track procedure, control marsbot to track and print control code
track: jal
              TRACK
  j printControlCode
```

```
#-----
# untrack procedure, control marsbot to untrack and print control code
untrack: jal UNTRACK
  j printControlCode
#-----
# go procedure, control marsbot to go and print control code
#-----
     jal GO
go:
     j
           printControlCode
# stop procedure, control marsbot to stop and print control code
#-----
stop: jal STOP
     j printControlCode
# goRight procedure, control marsbot to go left and print control code
# param[in] nowHeading variable
# param[out] nowHeading variable
#-----
goRight:
     #backup
     addi
           $sp,$sp,4
           $s5, 0($sp)
     SW
     addi
           $sp,$sp,4
     SW
           $s6, 0($sp)
     #restore
           $s5, nowHeading
     la
     lw
           $s6, 0($s5)
                      #$s6 is heading at now
           $s6, $s6, 90 #increase heading by 90*
     addi
           $s6, 0($s5) # update nowHeading
     SW
     #restore
     lw
          $s6, 0($sp)
     addi
           $sp,$sp,-4
           $s5, 0($sp)
     1w
     addi $sp,$sp,-4
     jal
           storePath
           ROTATE
     jal
           printControlCode
# goLeft procedure, control marsbot to go left and print control code
# param[in] nowHeading variable
# param[out] nowHeading variable
goLeft:
     #backup
     addi
           $sp,$sp,4
           $s5, 0($sp)
     addi
           $sp,$sp,4
           $s6, 0($sp)
     SW
     #processing
           $s5, nowHeading
           $s6, 0($s5)
     lw
                      #$s6 is heading at now
     addi
           $s6, $s6, -90 #increase heading by 90*
     SW
           $s6, 0($s5) # update nowHeading
     #restore
           $s6, 0($sp)
     lw
     addi $sp,$sp,-4
```

```
$s5, 0($sp)
       addi
             $sp,$sp,-4
       jal
             storePath
       jal
             ROTATE
              printControlCode
       j
             -----
# removeControlCode procedure, to remove inputControlCode string
                           inputControlCode = ""
# param[in] none
removeControlCode:
       #backup
       addi
             $sp,$sp,4
             $t1, 0($sp)
       SW
             $sp,$sp,4
       addi
             $t2, 0($sp)
       SW
       addi
             $sp,$sp,4
             $s1, 0($sp)
       SW
       addi
             $sp,$sp,4
             $t3, 0($sp)
       SW
       addi
             $sp,$sp,4
             $s2, 0($sp)
       #processing
       la
             $s2, lengthControlCode
       lw
             $t3, 0($s2)
                          #$t3 = lengthControlCode
       addi
             $t1, $zero, -1
                                  #$t1 = -1 = i
                                 #$t2 = '\0'
             $t2, $zero, 0
       addi
             $s1, inputControlCode
       la
             $s1, $s1, -1
       addi
       for_loop_to_remove:
              addi
                    $t1, $t1, 1
                                                #i++
              add
                     $s1, $s1, 1
                                                #$s1 = inputControlCode + i
              sb
                     $t2, 0($s1)
                                                #inputControlCode[i] = '\0'
              bne
                     $t1, $t3, for loop to remove #if $t1 <=3 continue loop
              nop
              bne
                    $t1, $t3, for_loop_to_remove
       add
             $t3, $zero, $zero
                                                #lengthControlCode = 0
             $t3, 0($s2)
       SW
       #restore
             $s2, 0($sp)
       lw
       addi
             $sp,$sp,-4
             $t3, 0($sp)
             $sp,$sp,-4
       addi
             $s1, 0($sp)
       lw
             $sp,$sp,-4
       addi
             $t2, 0($sp)
       lw
       addi
             $sp,$sp,-4
       lw
             $t1, 0($sp)
       addi
            $sp,$sp,-4
       jr
             $ra
       nop
       jr
              $ra
# checkCodeControl procedure, to check inputControlCode string
```

```
is equal with string s (store in $s3 )
                             Length of two string is the same
# param[in] $s3, store address of a string
# param[out] $t0, 1 if equal, 0 is not equal
checkCodeControl:
       #backup
       addi
              $sp,$sp,4
              $t1, 0($sp)
       SW
       addi
               $sp,$sp,4
       SW
              $s1, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,4
              $t2, 0($sp)
       SW
       addi
              $sp,$sp,4
              $t3, 0($sp)
       SW
       #processing
               $t1, $zero, -1
                                     #$t1 = -1 = i
       addi
               $t0, $zero, $zero
               $s1, inputControlCode #$s1 = inputControlCode
       la
for loop to check equal:
       addi
              $t1, $t1, 1
                                     #i++
       add
               $t2, $s1, $t1
                                     #$t2 = inputControlCode + i
                                     #$t2 = inputControlCode[i]
       1b
               $t2, 0($t2)
       add
              $t3, $s3, $t1
                                     #$t3 = s + i
       1b
              $t3, 0($t3)
                                     #$t3 = s[i]
              $t2, $t3, isNotEqual #if $t2 != $t3 -> not equal
       bne
       bne
              $t1, 2, for_loop_to_check_equal
                                                 #if $t1 <=2 continue loop</pre>
       nop
       bne
              $t1, 2, for_loop_to_check_equal
isEqual:
       #restore
       lw
              $t3, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,-4
              $t2, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
              $s1, 0($sp)
       lw
              $sp,$sp,-4
       addi
       lw
              $t1, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,-4
              $t0, $zero, 1
                                  #update $t0
       add
               $ra
       jr
       nop
       jr $ra
isNotEqual:
       #restore
              $t3, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
       lw
              $t2, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,-4
       lw
              $s1, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,-4
       lw
              $t1, 0($sp)
       addi
              $sp,$sp,-4
              $t0, $zero, $zero #update $t0
       add
```

```
$ra
      jr
      nop
      jr
            $ra
# pushErrorMess procedure, to announce the inputed control code is wrong
# param[in] none
#-----
pushErrorMess:
      li
           $v0, 4
           $a0, inputControlCode
      syscall
      nop
          $v0, 55
      li
           $a0, WRONG_CODE
      syscall
      nop
      nop
      j
            continue
      j
            continue
# GO procedure, to start running
#-----
GO:
      #backup
      addi $sp,$sp,4
      SW
            $at,0($sp)
      addi $sp,$sp,4
      sw $k0,0($sp)
      #processing
           $at, MOVING # change MOVING port
      li
      addi $k0, $zero,1 # to logic 1,
          $k0, 0($at) # to start running
      #restore
          $k0, 0($sp)
      lw
      addi $sp,$sp,-4
      lw
           $at, 0($sp)
      addi $sp,$sp,-4
      jr
           $ra
      nop
      jr
# STOP procedure, to stop running
STOP: #backup
      addi $sp,$sp,4
           $at,0($sp)
      #processing
          $at, MOVING # change MOVING port to 0
           $zero, 0($at) # to stop
            $at, 0($sp)
      lw
      addi $sp,$sp,-4
      jr
            $ra
      nop
      jr
            $ra
```

```
# TRACK procedure, to start drawing line
# param[in] none
#-----
TRACK:
       #backup
       addi
              $sp,$sp,4
              $at,0($sp)
       SW
              $sp,$sp,4
       addi
              $k0,0($sp)
       #processing
       li
              $at, LEAVETRACK # change LEAVETRACK port
       addi
              $k0, $zero,1 # to logic 1,
              $k0, 0($at) # to start tracking
       sb
       #restore
              $k0, 0($sp)
       lw
       addi
              $sp,$sp,-4
       lw
              $at, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
       jr
              $ra
       nop
       jr
              $ra
# UNTRACK procedure, to stop drawing line
# param[in] none
UNTRACK:
       #backup
       addi
             $sp,$sp,4
       SW
              $at,0($sp)
       #processing
                              # change LEAVETRACK port to 0
       li
              $at, LEAVETRACK
              $zero, 0($at) # to stop drawing tail
       #restore
       lw
              $at, 0($sp)
       addi
            $sp,$sp,-4
       jr
              $ra
       nop
       jr
# ROTATE_RIGHT procedure, to control robot to rotate
# param[in] nowHeading variable, store heading at present
ROTATE:
       addi
              $sp,$sp,4
              $t1,0($sp)
       SW
       addi
              $sp,$sp,4
             $t2,0($sp)
       SW
       addi
            $sp,$sp,4
             $t3,0($sp)
       SW
       addi $sp,$sp,4
              $ra,0($sp)
       SW
       #processing
       la
              $t7, LEAVETRACK
           $t8, 0($t7)
```

```
li
           $t1, HEADING # change HEADING port
     la
           $t2, nowHeading
      lw
           $t3, 0($t2)
                        #$t3 is heading at now
      SW
           $t3, 0($t1)
                        # to rotate robot
           $t8, restoreRotate
      beqz
      jal
           UNTRACK
      jal
           TRACK
restoreRotate:
      lw
           $ra, 0($sp)
      addi
           $sp,$sp,-4
      lw
           $t3, 0($sp)
      addi
          $sp,$sp,-4
      lw
           $t2, 0($sp)
      addi
           $sp,$sp,-4
           $t1, 0($sp)
      lw
      addi
           $sp,$sp,-4
      jr
           $ra
      nop
           $ra
      jr
# GENERAL INTERRUPT SERVED ROUTINE for all interrupts
.ktext 0x80000180
# SAVE the current REG FILE to stack
#-----
backup:
      addi
           $sp,$sp,4
      SW
           $ra,0($sp)
      addi
           $sp,$sp,4
      SW
           $t1,0($sp)
      addi
           $sp,$sp,4
           $t2,0($sp)
      SW
      addi
          $sp,$sp,4
           $t3,0($sp)
      SW
      addi $sp,$sp,4
      SW
           $a0,0($sp)
      addi
           $sp,$sp,4
           $at,0($sp)
      SW
      addi
           $sp,$sp,4
      SW
           $s0,0($sp)
      addi
           $sp,$sp,4
           $s1,0($sp)
      SW
      addi
           $sp,$sp,4
           $s2,0($sp)
           $sp,$sp,4
      addi
           $t4,0($sp)
      SW
      addi
           $sp,$sp,4
           $s3,0($sp)
# Processing
#-----
get_cod:
           $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
     li
         $t2, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
```

```
scan_row1:
              $t3, 0x81
       li
              $t3, 0($t1)
       sb
       1bu
               $a0, 0($t2)
       bnez
              $a0, get_code_in_char
scan_row2:
               $t3, 0x82
       li
       sb
               $t3, 0($t1)
               $a0, 0($t2)
       1bu
       bnez
               $a0, get_code_in_char
scan_row3:
       li
              $t3, 0x84
              $t3, 0($t1)
       sb
               $a0, 0($t2)
       1bu
              $a0, get_code_in_char
       bnez
scan_row4:
               $t3, 0x88
       li
       sb
               $t3, 0($t1)
               $a0, 0($t2)
       1bu
               $a0, get_code_in_char
       bnez
get_code_in_char:
              $a0, KEY_0, case_0
       beq
               $a0, KEY_1, case_1
       beq
       beq
              $a0, KEY_2, case_2
              $a0, KEY_3, case_3
       beq
       beq
              $a0, KEY_4, case_4
       beq
              $a0, KEY_5, case_5
              $a0, KEY_6, case_6
       beq
              $a0, KEY_7, case_7
       beq
              $a0, KEY_8, case_8
       beq
              $a0, KEY_9, case_9
       beq
              $a0, KEY_a, case_a
       beq
              $a0, KEY_b, case_b
       beq
       beq
              $a0, KEY_c, case_c
              $a0, KEY_d, case_d
       beq
              $a0, KEY_e, case_e
       beq
              $a0, KEY_f, case_f
       beq
       #$s0 store code in char type
case_0:li
              $s0, '0'
               store_code
       j
case_1:li
               $s0, '1'
               store_code
case_2:li
               $s0, '2'
               store_code
               $s0, '3'
case_3:li
               store_code
              $s0, '4'
case_4:li
               store code
       j
              $s0, '5'
case 5:li
               store_code
      j
               $s0, '6'
case_6:li
               store code
case_7:li
               $s0, '7'
               store_code
               $s0, '8'
case_8:li
              store_code
       j
case_9:li
              $s0, '9'
               store_code
```

```
$s0, 'a'
case a:li
      j store_code
li $s0, 'b'
j store_code
case_b:li
case_c:li
            $s0, 'c'
            store_code
            $s0, 'd'
case d:li
             store_code
      j
             $s0, 'e'
case_e:li
              store_code
             $s0, 'f'
case f:li
              store_code
     j
store_code:
      la
             $s1, inputControlCode
             $s2, lengthControlCode
       la
             $s3, 0($s2)  #$s3 = strlen(inputControlCode)
$t4, $t4, -1  #$t4 = i
       lw
       addi
for_loop_to_store_code:
              $t4, $t4, 1
       addi
              $t4, $s3, for_loop_to_store_code
       bne
             $$1, $$1, $$4  #$$1 = inputControlCode + i
$$0, 0($$1)  #inputControlCode[i] = $$0
       add
            $s0, 0($s1)
       sb
      addi $s0, $zero, '\n' #add '\n' character to end of string
addi $s1, $s1, 1 #add '\n' character to end of string
addi $s0, $zero, '\n' #add '\n' character to end of string
                                        #add '\n' character to end of string
       addi $s3, $s3, 1
       sw $s3, 0($s2)
                            #update length of input control code
# Evaluate the return address of main routine
# epc <= epc + 4
next_pc:
      # RESTORE the REG FILE from STACK
restore:
           $s3, 0($sp)
       lw
       addi $sp,$sp,-4
      lw $t4, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
      lw
            $s2, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
             $s1, 0($sp)
       lw
       addi $sp,$sp,-4
             $s0, 0($sp)
       lw
       addi $sp,$sp,-4
       lw
             $at, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
       lw
             $a0, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
       lw $t3, 0($sp)
       addi $sp,$sp,-4
       lw $t2, 0($sp)
```

```
addi $sp,$sp,-4
lw $t1, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
lw $ra, 0($sp)
addi $sp,$sp,-4
return:
eret # Return from exception
```

### 2. Bài 10

```
.data
Message:
          .asciiz "Ko chia dc cho 0"
.eqv IN ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0012
.eqv OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014
.eqv SEVENSEG_RIGHT 0xFFFF0010
                                    # dia chi den LED phai
.eqv SEVENSEG LEFT0xFFFF0011 # dia chi den LED trai
.text
main:
   li $t1, IN ADRESS HEXA KEYBOARD
   li $t2, OUT ADRESS HEXA KEYBOARD
                 # duyet hang chua phim C, D, E, F
   li $t3, 0x08
                     # duyet hang chua phim 0,1,2,3
# duyet hang chua phim 4,5,6,7
   li $t4, 0x01
   li $t5, 0x02
   li $t6, 0x04
                        # duyet hang chua phim 8, 9, A, B
   li $s0, 0x3f
                        # Ma hien thi hang don vi
   li $a1, 0x3f
                        # Ma hien thi hang chuc
polling:
   sb $t3, 0($t1)
                               # Quét hàng C, D, E, F
   lbu $t0, 0($t2)
                                # $t0: ma phim quet duoc. $t0=0 neu ko có phím nào duoc an
   bnez $t0, checkButton
   nop
   sb $t4, 0($t1)
                               # Quét hàng 0,1,2,3
   1bu $t0, 0($t2)
   bnez $t0, checkButton
   nop
   sb $t5, 0($t1)
                               # Quét hàng 4,5,6,7
   1bu $t0, 0($t2)
   bnez $t0, checkButton
   nop
   sb $t6, 0($t1)
                               # Quét hàng 8, 9, A, B
   1bu $t0, 0($t2)
checkButton:
   beq $t0, 0x00, free
                                # Ko an phím nào
   beq $t0, 0x11, button0
                                       # An phím 0
   beg $t0, 0x21, button1
                                       # An phím 1
                                       # An phim 2
   beq $t0, 0x41, button2
                                     # An phím 3
   beq $t0, 0x81, button3
   beq $t0, 0x12, button4
                                     # An phím 4
   beq $t0, 0x22, button5
                                     # An phím 5
   beq $t0, 0x42, button6
                                     # An phím 6
                                     # An phím 7
   beq $t0, 0x82, button7
   beg $t0, 0x14, button8
                                      # An phím 8
   beq $t0, 0x24, button9
                                     # An phím 9
   beq $t0, 0x44, buttonA
                                # An phím A
```

```
beq $t0, 0x84, buttonB
                                       # An phím B
   beq $t0, 0x18, buttonC
                                     # An phím C
   beq $t0, 0x28, buttonD
                                      # An phím D
   beg $t0, 0x88, buttonF
                                      # An phím F
   nop
button0:
   li $a0, 0x3f
                       # Nap ma hien thi so 0 vao $a0
   li $s2, 0
                        # $s2: luu gia tri phim duoc an
   j processButton
button1:
   li $a0, 0x06
                        # Nap ma hien thi so 1 vao $a0
   li $s2, 1
   j processButton
button2:
   li $a0, 0x5B
                        # Nap ma hien thi so 2 vao $a0
   li $s2, 2
   j processButton
button3:
   li $a0, 0x4f
                        # Nap ma hien thi so 3 vao $a0
   li $s2, 3
   j processButton
button4:
   li $a0, 0x66
                        # Nap ma hien thi so 4 vao $a0
   li $s2, 4
   j processButton
button5:
   li $a0, 0x6D
                        # Nap ma hien thi so 5 vao $a0
   li $s2, 5
   j processButton
button6:
   li $a0, 0x7d
                        # Nap ma hien thi so 6 vao $a0
   li $s2, 6
   j processButton
button7:
   li $a0, 0x07
                        # Nap ma hien thi so 7 vao $a0
   li $s2, 7
   j processButton
button8:
   li $a0, 0x7f
                        # Nap ma hien thi so 8 vao $a0
   li $s2, 8
   j processButton
button9:
   li $a0, 0x6f
                        # Nap ma hien thi so 9 vao $a0
   li $s2, 9
   j processButton
buttonA:
   li $t7, '+'
                        # Gán $t7 phep tinh cong
                        # Nhay xuong phan xu ly khi phep tinh duoc bam
   j processMath
buttonB:
   li $t7, '-'
                         # Phép tru
   j processMath
buttonC:
   li $t7, '*'
                         # Phép nhân
   j processMath
buttonD:
   li $t7, '/'
                         # Phép chia
   j processMath
buttonF:
j result
                         # Neu an dau =
```

```
free:
   move $a0, $s0
                       # Chuyen Ma phim ve lai $a0
   li $s1, 0
                        # Dat den bao = 0, phim da duoc tha ra
   j showNumber
                       # Chuyen den phan hien thi
processButton:
   bnez $s1, showNumber # Kiem tra trang thai cua phim
   move $a1, $s0  # Chuyen ma hien thi sang hang chuc
   bnez $s4, secondNumber
                             # Neu la toan hang thu 2 chuyen den xu ly toan hang 2
   mul $s3, $s3, 10  # Xu ly toan hang 1
   add $s3, $s3, $s2
                     # $s3 luu gia tri so hang thu nhat
   j printInt
secondNumber:
   mul $s5, $s5, 10
                        # Xu ly toan hang 2
   add $s5, $s5, $s2
                       # $s5 luu gia tri so hang thu 2
printInt:
   move $a0, $s2
   li $v0, 1
   syscall
                        # In so vua nhan ra console
   j isOldNumber
processMath:
                        # Dat lai ma hien thi so 0
   li $a0, 0x3f
   li $a1, 0x3f
   bnez $s1, isOldNumber # Kiem tra co phim moi duoc bam chua
   move $a0, $t7 #
   li $v0, 11
   syscall
                    # Dat $s2 (gia tri phim bam hien tai) ve 0
                      # Hien thi phep tinh len man hinh console
   li $s2, 0
   li $s4, 1
                       # $s4 = 1, Xu ly Toan hang thu 2
isOldNumber:
   li $s1, 1
                        # gan $s1 = 1 : Chua co phim moi duoc bam
showNumber:
   move $s0, $a0
                        # Luu lai gia tri ma hien thi hang don vi
   jal SHOW_LED_RIGHT
   jal SHOW LED LEFT
delay:
   li $a0, 100
                        # sleep 100ms
   li $v0, 32
   syscall
   nop
back_to_polling:
   j polling
result:
   li $v0, 11
   li $a0, '='
   syscall
                        #In ra dau bang ra man hinh van ban
   beq $t7, '+', add
                        # Neu la dau cong, chuyen den phan xu ly phep cong
   beq $t7, '-', sub
                        # Neu la dau tru, chuyen den phan xu ly phep tru
   beq $t7, '*', mul
                        # Neu la dau nhan, chuyen den phan xu ly phep nhan
   beq $t7, '/', div
                      # Neu la dau chia, chuyen den phan xu ly phep chia
add:
         add $a0, $s3, $s5 # Cong hai so hang
                        # chuyen den phan hien thi ket qua
   j showResult
          sub $a0, $s3, $s5
sub:
   j showResult
mul:
          mul $a0, $s3, $s5
j showResult
```

```
beq $s5, 0 , printMessage
   div $a0, $s3, $s5
showResult:
   li $v0, 1
   syscall
                         # In ket qua ra console (Ket qua tinh duoc luu o $a0)
   div $s7, $a0, 10
                       # $s7 = ketqua($a0) chia 10
   mfhi $t0
                         # Lay so du khi chia ket qua cho 10 (Hang don vi)
   jal DATA_FOR_LED
                    # Chuyen gra chi
# Luu ma hien thi vao $s0
                       # Chuyen gia tri don vi cua ket qua sang ma hien thi cua LED
   move $s0, $a0
   div $s7, $s7, 10
                       # Chia $s7 cho 10
   mfhi $t0
                        # Lay so du (Chinh la hang chuc cua ket qua)
   jal DATA_FOR_LED  # Chuyen gia tri hang chuc cua ket qua sang ma hien thi cua LED
   move $a1, $a0
                        # Gan ma hien thi hang chuc cho $a1
   jal SHOW_LED_RIGHT
                        # show LED phai
   jal SHOW_LED_LEFT # Show LED trai
   li $v0, 10
   syscall
                         # Ket thuc chuong trinh
SHOW LED RIGHT:
   sb $s0, SEVENSEG_RIGHT # assign new value
   jr $ra
SHOW LED LEFT:
   sb $a1, SEVENSEG_LEFT # assign new value
   jr $ra
DATA FOR LED:
   beq $t0, 0, setNumber0
   beq $t0, 1, setNumber1
   beq $t0, 2, setNumber2
   beq $t0, 3, setNumber3
   beq $t0, 4, setNumber4
   beq $t0, 5, setNumber5
   beq $t0, 6, setNumber6
   beq $t0, 7, setNumber7
   beq $t0, 8, setNumber8
   beq $t0, 9, setNumber9
   nop
setNumber0:
   li $a0, 0x3f
   j END__F
setNumber1:
   li $a0, 0x06
   j END F
setNumber2:
   li $a0, 0x5B
   j END F
setNumber3:
   li $a0, 0x4f
   j END__F
setNumber4:
   li $a0, 0x66
   j END F
setNumber5:
   li $a0, 0x6D
   j END__F
```

```
setNumber6:
   li $a0, 0x7d
   j END__F
setNumber7:
   li $a0, 0x07
   j END__F
setNumber8:
   li $a0, 0x7f
   j END__F
setNumber9:
   li $a0, 0x6f
   j END__F
END__F:
   jr $ra
# Trong truong hop so chia = 0
printMessage:
   li
          $v0, 4
   la
          $a0, Message
   syscall
   li
         $v0, 10
   syscall
```