

COLÉGIO DE SÃO MIGUEL

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA ANO LETIVO 2020/2021

Luminosa

Relatório De Prova de Aptidão Tecnológica

Aluno: Daniel Ferreira Rodrigues

Nº5 12ºD

Professor Orientador: Paulo Figueira

Fátima, 7 de junho de 2021

ÍNDICE

Introdução	I
Objetivos	2
Material Usado	4
Escrever título do capítulo (nível 2)	4
Escrever título do capítulo (nível 3)	5
Software Usado	6
Arduino IDE	7
C++	8
Android Studio	9
Java	10
Tinkercad	10
Fritzing	10
Desenvolvimento	11
Etapa I – Levantamento de Ideias e Material	11
Etapa 2 – Programação do Relógio e Alarme	13
Etapa 3 – Programação do LED's	20
Etapa 4 - Botões	27
Etapa 5 – Estrutura do Projeto	33
Etapa 6 – Bluetooth Arduino	34
Etapa 7 - Aplicação	37
Netgrafia	16
Objetivos	17
Agradecimentos	18
Objetivos	19

Introdução

A PAT (Projeto de Aptidão Tecnológica) é um projeto pessoal onde podemos usar a nossa imaginação, os nossos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e poder um pouco mais além através de pesquisas na internet para que possamos sair também um pouco da área de conforto e tentarmos aprender um pouco mais por nós mesmos através de pesquisas.

Para a minha PAT escolhi algo que me interessou, um candeeiro com arduino e que pudesse, não só usá-lo manualmente, mas também com controlo "remoto", através de uma aplicação android programada por mim.

. . .

Objetivos

Para este projeto usei conhecimentos na eletrônica(arduino), desenho 3D(Tinkercad) para desenhar a estrutura e programação (arduino e android).

O objetivo deste projeto é fazer um candeeiro com relógio e alarme. O candeeiro irá ser iluminado através de Leds endereçáveis, com alguns efeitos já programados como por exemplo uma sequência de luzes que faça parecer um arco íris. Para além disso o usuário terá um potenciómetro que irá funcionar para acelerar a velocidade com que a luz passa na fita de Leds. O usuário para além de uma sequência de efeitos que estão prontos para se usar, irá poder ter um relógio e um alarme que irá tocar com a ajuda de um Buzzer.

. . . .

Material Usado

Para a parte da eletrónica usei algum do material que o kit arduino já trazia e outros que tive de mandar encomendar por via Internet já que não eram incluídos no kit.

- Bluetooth module HC-06;
- RTC DS1307/DS3231;
- Placa Breadboard;
- TM1637 Display 4-digits;
- Buzzer;
- Arduino Uno(usado para testes);
- Arduino nano;
- fita de 10 LED's;
- Potenciómetro;
- 4 botões.

Bluetooth

O Módulo Bluetooth HC-06 permite que um dispositivo possa comunicar com outro dispositivo através de rede sem fios, usando o Bluetooth. Tem um alcance de 10 metros, para o envio de informação. Tem uma conexão padrão de UART de 2 pinos (Tx e Rx) que o torna muito fácil de conectar à sua placa microcontroladora.



Figura - Bluetooth HC-06

RTC DS1307/3231

É um relógio de tempo real onde armazena na sua pilha, funcionando mais ou menos como a pilha da motherboard.

Para além disto o DS3231 tem um sensor de temperatura incorporado e caso ocorra uma falha de energia ele aciona automaticamente a bateria que acompanha o módulo para evitar perda de dados.



Figura - RTC DS3231

TM1637 Display 4-digits

O módulo TM1637 é um display de 7 segmentos e 4 dígitos, ideal para projetos envolvendo relógios, contadores e outros equipamentos que necessitem de um display de fácil visualização.



Figura - TM1637

LED's WS2811

Estes LED's são LED's endereçáveis compatíveis com o arduino para os programar, podem ser usados para fazer tela de led, parede de led, quadro de publicidade e amplamente aplicado a hotéis, KTV, bares, letreiros de publicidade externa, iluminação de festas de casamento, decoração de carros e

casas, horizonte de cidade, contorno de edifícios e assim por diante.



Figura – LED's WS2811

Arduino Nano

O Arduino Nano é a menor placa existente para construir projetos.

Possui mais ou menos a mesma funcionalidade do Arduino Duemilanove, mas em um pacote diferente.



Figura - Arduino Nano

Potenciómetro

O potenciómetro é um componente para fazer o controle de diversas funcionalidades no arduino, no meu caso eu irei usar-lo para o controlo dos LED's e o seu brilho.



Figura - Potenciómetro

Software Usado

Neste projeto usei 4 softwares diferentes: Fritzing, Arduino IDE, Tinkercad e o AndroidStudio.

Arduino IDE

Para a programação do arduino utilizei o Arduino IDE, desenvolvido pela mesma empresa que criou o Arduino.

Neste software usamos C++, e através deste software é possível compilar e enviar o código para qualquer placa que seja compatível com o Arduino.



Figura - Arduino IDE

Libraries usadas

Para este projeto usei algumas libraries para auxílio do funcionamento de componentes que usei.

Para o controle dos LED's usei a FastLED; para a utilização e configuração do RTC usei a RTClib e para o controle do TM1637 usei a TM1637Display.

Daniel Rodrigues Luminosa Página 7 de 43

O SoftwareSerial serve para simular qualquer um dos pinos digitais da placa que eu quiser como se fossem pinos de serial que são usados para comunicação serial; já que na placa só existem 2 pinos serial o pino 0 e 1 que são usados para fins de depuração.



Figura - LibrariesAndroid



C++ é uma linguagem de programação compilada multi-paradigma, usada por este software. Esta linguagem de programação para além da programação orientada a objetos, serve para tudo no geral.

Android Studio

Este software é usado para desenvolver aplicações/jogos no Android.

É um software bastante prático de se usar e bastante organizado.

Este software usa as linguagens Java e Kotlin.

Um aspeto bastante prático deste software é o facto de ele nos fornecer um emulador de telemóvel, sem termos que ligar toda a hora o telemóvel ao computador.




Figura - AndroidStudio

Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos bastante popular neste Software é bastante usada também para o desenvolvimento de jogos, calculadoras e rádios.

Diferente de outras linguagens, Java é compilada para um bytecode que é interpretado por uma máquina virtual.

Há uma facilidade de internacionalização, suportando nativamente caracteres Unicode.

Tinkercad

Tinkercad é um software bastante prático para o desenho de objetos 3D e para o desenho de circuitos, desenvolvido pela AutoDesk.

Este software é um software grátis que roda num browser qualquer.

FRONTAL

Calka Cilindro

Calka Cilindro

Com este software pôde desenhar todas a estrutura do meu projeto.

Figura - Tinkercad

Fritzing

Fritzing é um software desenvolvido para design de Hardware eletrônico, foi desenvolvido na Universidade de Ciências Aplicadas de Potsdam.

Para o desenho do meu circuito para testes utilizei este software bastante prático e fácil de usar, este software é bastante parecido com o tinkercad mas

no entanto tem mais recursos.




Figura - Fritzing

Desenvolvimento

Etapa 1 – Levantamento de ideias e material

Primeiramente pensei em todas as funcionalidades que queria para o meu projeto, feito isso fiz uma lista de tudo o que iria precisar desde todo o material eletrónico necessário até aos softwares.

Enquanto esperava pelo material tentei aprender, como funcionavam os circuitos nas placas breadboard.




Figura - BreadBoardExplicação

Também desenhei um circuito para testes do meu projeto com auxilio do Fritzing.

Nota: O potenciómetro não tem pinos específicos para o GND e o VCC.




Figura - Circuito Testes

Etapa 2 – Programação do Relógio e Alarme

Assim que recebi o material, primeiramente verifiquei através dos exemplos das bibliotecas que o arduino nos disponibiliza se o material estava a funcionar corretamente.

Verificado tudo, configurei o RTC com a ajuda de um exemplo da RTClib.




Figura - ExemplosRTC

Sempre que quiser ajustar o RTC basta apenas tirar os comentarios abaixo de comando e definir as horas como quiser, depois só mandar para o RTC e ele irá guardar.

Daniel Rodrigues Luminosa Página 13 de 43




Figura - Configuração do RTC

De seguida tentei ligar o TM1637 com as horas que tinha definido no RTC.

Como tenho 3 ecrãs para 3 funções diferentes Relógio, Alarme e ajuste de Horas, sempre que apenas eu chamar a função Relógio, as outras serão consideradas falsas e apresentará as horas atuais no Display, e para outros ecrãs do mesmo método.

As funções now.hour e now.minute vão buscar as horas atuais ao rtc e enviam essa informação para o Display para serem apresentadas.

Nota: a classe now sempre que for chamada com a library RTClib ela vai buscar as horas atuais.

Antes de definirmos as posições usamos uint8_t position[] = { 0, 0, 0, 0 }; para resetar e criar o array position[] que armazena os valores pretendidos.

Position 0 corresponde à primeira linha do display, este display é dividido por 4 dígitos e as "positions", correspondem aos 4 dígitos.

O código position[1] = position[1] + 128; apenas serve para meter aquele separador ": " entre as horas e minutos.

Feito isso configurando a ordem que queremos, chamamos display.setSegments(positions); para que possa organizar as informações que enviamos para o display.

Figura - Código do Display

Figura - Código do Display

Para definir as horas novas criei uma função void get_current_time_once(), onde ele define new_minute igual ao minuto atual e new_hour igual à hora atual.

Quando o utilizador usar o botão up, ele irá adicionar 1 valor à new_hour, que por sua vez irá atualizar de seguida os valores do relógio.

Quando set_hour_minute for definido ele irá fazer essa atualização usando a função rtc.adjust(...,new_hour, new-minute,...) para que possa armazenar os novos dados diretamente no rtc.

```
void get_current_time_once() {
    DateTime now_to_change = rtc.now();
    new_minute = now_to_change.minute();
    new_hour = now_to_change.hour();
}
```

Figura - Código da atualização das horas no rtc

```
// Alterar o valor das horas no relogio
if (set_hour_minute_flag) {
    new_hour = new_hour + 1;

    if (new_hour >= 24) {
        new_hour = 0;
    }
}
```

Figura - Código da atualização das horas no rtc

```
//alterar hora e minutos do rtc
void set_hour_minute() (
    rtc.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), new_hour, new_minute, now.second())); //(ano), (mes), (dia), (hora), (minutos), (segundos)
}
void update_my_time_now() {
    DateTime now = rtc.now();
}
```

Figura - Código da atualização das horas no rtc

Após ter conseguido mudar as horas usando os botões então comecei a programar o alarme.

O alarme diferentemente das horas não é gravado no RTC, mas sim na EEPROM um chip incorporado na placa arduino.

Primeiramente criei 2 variáveis alarm_time_hour e alarm_time_minute para que estas sejam lidas e enviem os seus valores para a EEPROM.

```
// Definir alarme:
int alarm_time_hour;
int alarm_time_hour_address = 0;
int alarm_time_minute;
int alarm time minute address = 1;
```

alarm_time_hour = EEPROM.read(alarm_time_hour_address); //EEPROM(chip incorporado não no rtc mas no arduino) irá ler o valor que iremos dar ao alarme para depois armazen alarm_time_minute = EEPROM.read(alarm_time_minute_address);

Figura - Alarme

///////// alarme

Programar o alarme não foi muito diferente do ajuste de horas já que o raciocínio é idêntico, a diferença é que o alarme é armazenado na EEPROM.

Então para o ajuste do alarme quando o ajuste do alarme for chamado "set_alarm" sempre que o utilizador clicar no botão up ele irá adicionar um valor às horas.

Nota: sempre que os valores das horas passarem de 24 ele volta ao número 0 e nos minutos sempre que passar dos 60 minutos ele retorna ao número 0.

Esse EEPROM.write irá ler os valores

```
void button_up_update_state() {
   if (digitalRead(button_up) == LOW) { // Se o botão up for pressionado}

   button_up_startPressed = millis();
   button_up_idleTime = button_up_startPressed - button_up_endPressed;

   //Mudar o valor das horas no alarme até 24
   if (set_alarm) {

        alarm_time_hour = alarm_time_hour + 1;

        EEPROM.write(alarm_time_hour_address, alarm_time_hour);

        if (alarm_time_hour >= 24) {
            alarm_time_hour = 0;
            EEPROM.write(alarm_time_hour_address, alarm_time_hour);
        }
}
```

Após isso pensei em criar uma funcionalidade podia ligar e desligar o alarme sempre que quisesse sem ter que ajustar sempre ou tirar o alarme de um "loop infinito".

Este alarm_on só irá ser chamado quando o utilizador pressionar no botão clock durante 3 segundos ou mais e se o utilizador pretender desliga-lo basta pressionar de novo durante 3 segundos.

Se o alarme_on for ligado então quando as horas definidas pelo alarme se coincidirem com as horas do RTC (as horas atuais), então a função play_alarm() começa.

Esta que por sua vez irá usar um Buzzer que irá servir como apito.

```
////////verificação de alarme
   if (alarm_on) {
       if (sunshine_check(now, alarm_time_hour, alarm_time_minute)) {
           luzes on = true;
           luzes_mode = 100;
           clock_on = true;
       else {
           time_begin_sunshine = millis();
           time_end_sunshine = time_begin_sunshine + (240000);
           time_end_alarm = time_begin_sunshine + (900000);
       // Verifica se o alarme coincide com as horas do rtc (now)
       if (wake_up_check(now, alarm_time_hour, alarm_time_minute)) {
           set_alarm = false;
           sleeping = false;
play_alarm();
       }
   }
}
```

Figura - Alarme

```
exprimento
void play_alarm() {
    if (millis() > time_last_played) {
       tone(pinBuzzer, 600, 350);
       time_last_played = millis() + beep_delay;
       times_beeped += 1;
        times_beeped_absolute += 1;
    if (times_beeped >= 15) {
        if (beep_delay >= 600) {
           beep_delay -= 500;
        else {
          beep_delay = 400;
        times_beeped = 0;
    }
    if (millis() >= time_end_alarm) {    //Desligar alarm
        alarm_on = false;
       times_beeped = 0;
       times_beeped_absolute = 0;
        beep_delay = 2000;
```

Figura - Alarme

```
exprimento §
bool sunshine_check(DateTime now, int alarm_time_hour, int alarm_time_minute) {
    // Compara horas e minutos da hora definida para o alarme com a hora atual
   String compare_alarm = "";
   if (alarm time hour == 0) {
       compare_alarm += "00";
   else {
        compare_alarm += alarm_time_hour;
   if (alarm_time_minute <= 9) {</pre>
        compare_alarm += "0";
        if (alarm_time_minute == 0) {
           compare_alarm += "0";
       else {
          compare_alarm += alarm_time_minute;
       else {
        compare_alarm += alarm_time_minute;
   String compare_now = "" ;
   if (now.hour() == 0) {
       compare_now += "00";
        compare_now += now.hour();
   if (now minute() <= 9) /
```

Figura - Alarme

```
exprimento §
    if (now.hour() == 0) {
       compare_now += "00";
    else {
        compare_now += now.hour();
    if (now.minute() <= 9) {
        compare_now += "0";
        if (now.minute() == 0) {
           compare_now += "0";
           compare_now += now.minute();
    }
        else {
        compare now += now.minute();
    int compare_alarm_int = compare_alarm.toInt();
    int compare_now_int = compare_now.toInt();
    if ((compare_alarm_int - compare_now_int) <= 5 && (compare_alarm_int - compare_now_int) >= 0 ){
       return false;
bool wake_up_check(DateTime now, int alarm_time_hour, int alarm_time_minute) {
// Compara horas e minutos da hora definida para o alarme com a hora atual
```

Figura - Alarme

```
bool wake_up_check(DateTime now, int alarm_time_hour, int alarm_time_minute) {
    // Compara horas e minutos da hora definida para o alarme com a hora atual
    if (alarm_time_hour == now.hour() && alarm_time_minute == now.minute()) {
        return true;
    }
    else {
        return false;
}
```

Figura - Alarme

Etapa 3 – Programação dos LED's

Para o meu projeto criei 6 modos de efeitos diferentes: rainbow; chama (cores mais quentes); moon (cores mais escuras); color pick(cor à escolha usando o potenciómetro); uma sequência de cores mais relaxantes e outra mais movimentada.

Primeira coisa foi fazer a configuração dos LED's neste caso LED's WS2811, com 10 LED's, até um limite de 255 de brilho.

```
exprimento §
//modo personalizado/my color
void myColor(int pot_val) {
   CRGB color1 = CHSV(map(pot_val, min_pot_val, max_pot_val, 0, 255), 255, 255);
    //o CRGB irá representar o verde/vermelho/verde
   //o CHSV serve para alterar/configurar o brilho
    fadeTowardColor(leds, NUM_LEDS, color1, 20);
   FastLED.show();
bool comecar = true;
bool respirar = false;
bool segurar = false;
bool expirar = false;
bool segurar2 = false;
unsigned long time_begin;
unsigned long time_to_hold;
unsigned long time_to_let_go;
unsigned long time_to_let_go2;
unsigned long time_to_begin_again;
byte cor_respiro_R = 0xff;
byte cor_respiro_G = 0x55;
//byte cor_respiro_B = 0x16;
byte cor_respiro_B = 0x00;
```

```
exprimento
//modo relaxante
void Respiro() {
    //cores com uma sintonia mais longa
    float r, g, b;
    //definir variaveis para depois conseguir fazer a tal de sintonia
    //assim que iniciar irá começar a funçao respirar assim que passar o tempo então as cores desaprecem e vai para inspirar
    if (comecar) {
        time_begin = millis();
        time_to_hold = millis() + 4000;
        time_to_let_god = time_to_hold + 3000;
        time_to_let_god = time_to_let_go + 300;
        comecar = false;
        respirar = true;
}

if (respirar) []

//Inspira

//o map que vai ajudar a planificar um número de um intervalo para outro
    unaigned long fator = map(millis(), time_begin, time_to_hold, 0, 1000);

r = cor_respiro_R * fator / 1000;
    g = cor_respiro_G * fator / 1000;
    b = cor_respiro_B * fator / 1000;
    setall(r, g, b);
    showStrip();

if (millis() >= time_to_hold) {
        respirar = false;
    }
}
```

Figura - Efeitos

```
if (millis() >= time_to_hold) {
   //time_to_let_go = millis() + 80000;
   CRGB bgColor1(0, 100, 255);
    fadeTowardColor(leds, NUM_LEDS, bgColor1, 20);
    FastLED.show();
}
if (millis() >= time_to_let_go) {
   time_to_hold = millis() + 80000;
   CRGB bgColor2(255, 85, 0);
   fadeTowardColor(leds, NUM_LEDS, bgColor2, 20);
    FastLED.show();
}
if (millis() >= time_to_let_go2) {
    time_to_let_go = millis() + 80000;
   time_to_let_go2 = millis() + 80000;
   time_begin = millis();
   time_to_hold = millis() + 2500;
    expirar = true;
if (expirar) {
   // Expira
    unsigned long fator = map(millis(), time_begin, time_to_hold, 1000, 0);
    r = (cor_respiro_R * fator / 1200);
    g = (cor_respiro_G * fator / 1200);
    b = (cor_respiro_B * fator / 1200);
```

```
if (expirar) {
    // Expira
    unsigned long fator = map(millis(), time_begin, time_to_hold, 1000, 0);
    r = (cor_respiro_R * fator / 1200);
g = (cor_respiro_G * fator / 1200);
b = (cor_respiro_B * fator / 1200);
    setAll(r, g, b);
    showStrip();
    if (millis() >= time_to_hold) {
        /*for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i] = CRGB::Black;
         FastLED.show(); */
        time_to_begin_again = millis() + 3300;
         time_to_hold = millis() + 80000;
         expirar = false;
         segurar2 = true;
    }
}
if (segurar2) {
   for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        leds[i] = CRGB::Black;
    FastLED.show();
    if (millis() >= time_to_begin_again) {
        comecar = true;
        segurar2 = false;
```

```
void FadeInOut(byte red, byte green, byte blue, int speed) {
   float r, g, b;
   for (int k = 0; k < (256 * speed); k = k + 1) {
       r = (k / (256.0 * speed)) * red;
       g = (k / (256.0 * speed)) * green;
       b = (k / (256.0 * speed)) * blue;
       setAll(r, g, b);
       showStrip();
       if (check_if_buttons_were_pressed()) {
           break;
   }
    for (int k = (255 * speed); k >= 0; k = k - 2) {
       r = (k / (256.0 * speed)) * red;
       g = (k / (256.0 * speed)) * green;
       b = (k / (256.0 * speed)) * blue;
       setAll(r, g, b);
       showStrip();
       if (check_if_buttons_were_pressed()) {
           break;
   }
void rainbowCycle(int SpeedDelay) {
   byte* c;
   uint16_t i, j;
   for (j = 0; j < 256; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
       for (i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
```

```
Envio
 exprimento §
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
    // FastLED
   leds[Pixel].r = red;
   leds[Pixel].g = green;
   leds[Pixel].b = blue;
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
   for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {</pre>
        setPixel(i, red, green, blue);
   showStrip();
void nblendU8TowardU8(uint8_t& cur, const uint8_t target, uint8_t amount)
    if (cur == target) return;
   if (cur < target) {
       uint8_t delta = target - cur;
        delta = scale8_video(delta, amount);
        cur += delta:
   else {
        uint8 t delta = cur - target;
       delta = scale8_video(delta, amount);
        cur -= delta;
   }
1
// mistura uma cor CRGB com outra em determinada quantidade
// linear e com espaço de cores
CRGB fadeTowardColor(CRGB& cur, const CRGB& target, uint8_t amount)
```

```
// mistura uma cor CRGB com outra em determinada quantidade
// linear e com espaço de cores
CRGB fadeTowardColor(CRGB& cur, const CRGB& target, uint8_t amount)
   nblendU8TowardU8(cur.red, target.red, amount);
   nblendU8TowardU8(cur.green, target.green, amount);
   nblendU8TowardU8(cur.blue, target.blue, amount);
   return cur:
// Modfica a matriz dos pixeis no local
void fadeTowardColor(CRGB* L, uint16_t N, const CRGB& bgColor, uint8_t fadeAmount)
   for (uint16 t i = 0; i < N; i++) {
       fadeTowardColor(L[i], bgColor, fadeAmount);
CRGB color = CHSV(random8(), 255, 255);
unsigned long next_color = 0;
void jujuba(int pot_val) {
   if (millis() >= next_color) {
       color = CHSV(random8(), 255, 255);
       next_color = millis() + map(pot_val, min_pot_val, max_pot_val, 1000, 15000)
   // todos os pixeis
   fadeTowardColor(leds, NUM_LEDS, color, 1);
   FastLED.show();
```

```
uint8_t delta = cur - target;
       delta = scale8_video(delta, amount);
        cur -= delta;
   }
// mistura uma cor CRGB com outra em determinada quantidade
// linear e com espaço de cores
CRGB fadeTowardColor(CRGB& cur, const CRGB& target, uint8 t amount)
    nblendU8TowardU8(cur.red, target.red, amount);
    nblendU8TowardU8(cur.green, target.green, amount);
    nblendU8TowardU8(cur.blue, target.blue, amount);
    return cur;
// Modfica a matriz dos pixeis no local
void fadeTowardColor(CRGB* L, uint16_t N, const CRGB& bgColor, uint8_t fadeAmount)
    for (uint16_t i = 0; i < N; i++) {
       fadeTowardColor(L[i], bgColor, fadeAmount);
CRGB color = CHSV(random8(), 255, 255);
unsigned long next_color = 0;
///modo fade
void jujuba(int pot_val) {
    if (millis() >= next_color) {
        color = CHSV(random8(), 255, 255);
next_color = millis() + map(pot_val, min_pot_val, max_pot_val, 1000, 15000);
```

Figura - Efeitos

```
void rainbowCycle(int SpeedDelay) {
   byte* c;
   uint16_t i, j;
    for (j = 0; j < 256; j++) { // 5 ciclos de todas as cores a percorrer os
       for (i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
           c = Wheel(((i * 256 / NUM_LEDS) + j) & 255);
           setPixel(i, *c, *(c + 1), *(c + 2));
           if (check_if_buttons_were_pressed()) {
               break;
        showStrip();
        if (check_if_buttons_were_pressed()) {
          break;
       delay(SpeedDelay);
   }
}
byte* Wheel(byte WheelPos) {
   static byte c[3];
   if (WheelPos < 85) {
       c[0] = WheelPos * 3;
c[1] = 255 - WheelPos * 3;
       c[2] = 0;
   else if (WheelPos < 170) {
```

Figura - Efeitos

```
exprimento §
    else if (WheelPos < 170) {
        WheelPos -= 85:
        c[0] = 255 - WheelPos * 3;
        c[1] = 0;
        c[2] = WheelPos * 3;
        WheelPos -= 170;
        c[0] = 0;
c[1] = WheelPos * 3;
        c[2] = 255 - WheelPos * 3;
    return c;
void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
    for (uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
      setPixel(i, red, green, blue);
        showStrip();
        delay(SpeedDelay);
}
void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay) {
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS - EyeSize - 2; i++) {
        setAll(0, 0, 0);
        setAl1(0, 0, 0);
setPixel(i, red / 10, green / 10, blue / 10);
for (int j = 1; j <= EyeSize; j++) {</pre>
           setPixel(i + j, red, green, blue);
        setPixel(i + EyeSize + 1, red / 10, green / 10, blue / 10);
        showStrip();
        delay(SpeedDelay);
```

```
exprimento §
             \mathtt{setPixel} \hspace{0.1cm} (\mathtt{i} \hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \mathtt{EyeSize} \hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \mathtt{1, \ red} \hspace{0.1cm} / \hspace{0.1cm} \mathtt{10, \ green} \hspace{0.1cm} / \hspace{0.1cm} \mathtt{10, \ blue} \hspace{0.1cm} / \hspace{0.1cm} \mathtt{10)} \hspace{0.1cm} ;
             showStrip();
             delay(SpeedDelay);
      delay (ReturnDelay);
      for (int i = NUM_LEDS - EyeSize - 2; i > 0; i--) {
            (int i = NUM_LEDS - EyeSize - 2; 1 > 0; 1 - ;
setAll(0, 0, 0);
setFixel(i, red / 10, green / 10, blue / 10);
for (int j = 1; j <= EyeSize; j++) {
    setFixel(i + j, red, green, blue);</pre>
             setPixel(i + EyeSize + 1, red / 10, green / 10, blue / 10);
             showStrip();
             delay(SpeedDelay);
      delay(ReturnDelay);
//modo noite
void moon(int brilhol) {
      for (int i = 0; i < NUM LEDS; i++) {
             leds[i] = CRGB::Beige;
             FastLED.setBrightness(brilhol);
             FastLED.show();
             if (!check_if_buttons_were_pressed) {
                   break;
      }
//modo chama
```

Figura - Efeitos

```
//modo chama
void fireplace(int SPARKING, int COOLING) {
    gPal = CRGBPalettel6(CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::OrangeRed, CRGB::Yellow);

    // crgb:black vai emitindo cores mais escuras pretas
    // ciclo vai do preto ate ao amarelo parecendo um efeito de fogueira
    //gPal = HeatColors_p;

    // gPal = CRGBPalettel6( CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::Yellow, CRGB::White

    // gPal = CRGBPalettel6( CRGB::Black, CRGB::Blue, CRGB::Aqua, CRGB::White

    // gPal = CRGBPalettel6( CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::White);

    // numeros random
    random16_add_entropy(random());

    // Array para ler temperatura
    static byte heat[NUM_LEDS];

    //reduzir luz
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        heat[i] = qsub8(heat[i], random8(0, ((COOLING * 10) / NUM_LEDS) + 2));
}</pre>
```

Figura - Efeitos

Etapa 4 – Botões

Para o uso manual deste projeto irei usar botões para que consiga controlar o candeeiro, o alarme e o relógio.

Irei dar o nome ao 4 botões, o button_clock(usado para o menu do alarme e ajuste de horas), button_luzes(usado para ligar e desligar os LED's) e os button up e down que servirão para a funções seguinte e anterior, e controlar as horas e minutos.

```
const int safe_button_clock = 12; // pino 12
byte button_clock state = 0;
byte button_clock_stat state = 0;
unsigned long button_clock_blaftime = 0;
// momento que foi pressionado
unsigned long button_clock_blaftime = 0;
// unsigned long fine_last_played;
int beep_delay = 2000;
int times_beeped = 0;
int times_beeped = 0;
int times_beeped_absolute = 0;

unsigned long currentWillis;
unsigned long currentWillis;
button_up_state = 0;
// unsigned long button_up_state = 0;
// unsigned long button_up_state = 0;
// unsigned long button_up_state = 0;
unsigned long button_up_state = 0;
// momento que foi pressionado
unsigned long button_up_laftrase = 0;
// momento que foi pressionado
unsigned long button_up_idleTime = 0;
// quanto tempo o botao teve inativo
unsigned long button_up_idleTime = 0;
// quanto tempo o botao teve inativo
```

Figura - Botões

```
unsigned long button_up_endPressed = 0;
                              // momento que foi solto
unsigned long button up holdTime = 0;
                              // quanto tempo ficou pressionado
unsigned long button_up_idleTime = 0;
                             // quanto tempo o botao teve inativo
/////// Botao DOWN
 onst byte button_down = 10; // pino 10
byte button_down_state = 0;
byte button_down_last_state = 0;
/////// Botao das luzes
const byte button luzes = 9; // pino9
byte button_luzes_state = 0;
byte button_luzes_last_state = 0;
```

Figura - Botões

Após isto imaginei como poderia criar um menu, o usuário só poderá mexer nos LED's para mudar a cor enquanto o alarme, ajuste de horas e a ativação do alarme forem consideradas falsas.

O button_clock irá ser o botão que vai decidir as opções do menu. Se o utilizador só clicar e tirar imediatamente o dedo, apenas irá desligar o Display. Se o utilizador premir de 1.5 a 3 segundos o button_clock irá chamar a função para o ajuste de alarme e assim que o utilizador quiser confirmar o ajuste de alarme deverá novamente manter premido o botão durante 1.5 a 3 segundos. De 3 a 8 segundos o utilizador poderá definir se quiser ativar ou não o alarme. De 8 a 10 segundos o utilizador pode ajustar as horas do RTC e a sua confirmação é de 8 a 10 segundos.

O button_luzes apenas servirá para desligar e ligar os LED's mas no entanto os botões up e down podem alterar os efeitos para seguinte ou anterior.

```
exprimento §
  oid button clock updateCounter() {
     // quando for pressionado botao clock
if (button_clock_state == LOW) {
         button_clock_holdTime = millis() - button_clock_startPressed;
         if (button_clock_holdTime > 1500 && button_clock_holdTime<3000 ) { // quando for pressionado 1.5 segundos até 3
              if (allow_change_set_alarm) {
                  set_alarm = !set_alarm;
Serial.println("SET ALARM FLAG CHANGED");
                  allow change set alarm = false;
                  allow change alarm on = true;
         if (button_clock_holdTime > 3000 && button_clock_holdTime<8000) { // luando for premido de 3 a 8 segundos
             if (allow_change_alarm_on) {
                  alarm on = !alarm on;
                  set_alarm = !set_alarm;
                  allow_change_hour_minute = true;
show_alarm_status(alarm_on);
                  if (alarm on) {
                      Serial.println("O Alarme está ativo");
                       Serial.println("O alarme está desativado");
                  allow_change_alarm_on = false;
```

Figura - Funções button_clock

```
set_alarm = !set_alarm;
allow_change_hour_minute = true;
             show_alarm_status(alarm_on);
if (alarm_on) {
    Serial.println("O Alarme está ativo");
                   Serial.println("O alarme está desativado");
             allow_change_alarm_on = false;
    if (button_clock_holdTime > 8000 && button_clock_holdTime<10000) { // If it was pressed for more than 8 seconds:
       Serial.println("ok8");
if (allow_change_hour_minute) {
             Serial.println("As suas horas foram definidas");
             set_hour_minute();
}
             if (set_hour_minute_flag) {
             set_hour_minute_flag = !set_hour_minute_flag;
             set_alarm = false;
clock_on = true;
             get current time once();
             alarm_on = !alarm_on;
             allow_change_hour_minute = false;
else {
    button_clock_idleTime = millis() - button_clock_endPressed;
```

Figura – Funções button_clock

Figura - Funções button_clock

```
void button_luzes_update_state() {
   if (digitalRead(button_luzes) == Low) {      // quando o botão for solto

      button_luzes_startPressed = millis();
      button_luzes_idleTime = button_luzes_startPressed - button_luzes_endPressed;

      // ligar e desligar leds
      luzes_on = !luzes_on;
}

else {
      button_luzes_endPressed = millis();
      button_luzes_holdTime = button_luzes_endPressed - button_luzes_startPressed;
}
```

Figura - Funções button_luzes

```
void button_up_update_state() {
   if (digitalRead(button_up) == LOW) { // se for pressionado
        button_up_startPressed = millis();
       button_up_idleTime = button_up_startPressed - button_up_endPressed;
        //Mudar o valor das horas no alarme até 24
       if (set_alarm) {
            alarm_time_hour = alarm_time_hour + 1;
            EEPROM.write(alarm_time_hour_address, alarm_time_hour);
            if (alarm_time_hour >= 24) {
                alarm_time_hour = 0;
                EEPROM.write(alarm_time_hour_address, alarm_time_hour);
            // Alterar os efeitos irá andar o n° a frente
            luzes_mode += 1;
            if (luzes_mode > num_luzes_modes) {
    luzes_mode = 1;
            button_up_endPressed = millis();
            button_up_holdTime = button_up_endPressed - button_up_startPressed;
        // Alterar o valor das horas no relogio
```

Figura - Função botão up

```
EEPROM.write(alarm_time_hour_address, alarm_time_hour);
    if (alarm_time_hour >= 24) {
       alarm_time_hour = 0;
        EEPROM.write(alarm_time_hour_address, alarm_time_hour);
else {
   // Alterar os efeitos irá andar o n° a frente
   luzes_mode += 1;
    if (luzes_mode > num_luzes_modes) {
       luzes_mode = 1;
    button up endPressed = millis();
   button_up_holdTime = button_up_endPressed - button_up_startPressed;
}
// Alterar o valor das horas no relogio
if (set_hour_minute_flag) {
   new_hour = new_hour + 1;
    if (new_hour >= 24) {
       new_hour = 0;
}
```

Figura - Função botão up

```
exprimento §
   oid button_down_update_state() {
     if (digitalRead(button_down) == LOW) { // se o botao down for pressionado
         button_down_startPressed = millis();
         button_down_idleTime = button_down_startPressed - button_down_endPressed;
         // mudar valores do alarme
         if (set_alarm) {
            alarm_time_minute = alarm_time_minute + 5;
            EEPROM.write(alarm_time_minute_address, alarm_time_minute);
            if (alarm_time_minute >= 60) {
                 alarm_time_minute = 0;
                 EEPROM.write(alarm_time_minute_address, alarm_time_minute);
         else {
             luzes_mode -= 1;
            if (luzes_mode <= 0) {</pre>
                luzes_mode = num_luzes_modes;
            button_down_endPressed = millis();
            button_down_holdTime = button_down_endPressed - button_down_startPressed;
```

Figura - Função botão down

```
EEPROM.Write(alarm_time_minute_address, alarm_time_minute);
            if (alarm_time_minute >= 60) {
                alarm_time_minute = 0;
                EEPROM.write(alarm_time_minute_address, alarm_time_minute);
        else {
            luzes_mode -= 1;
            if (luzes_mode <= 0) {
               luzes_mode = num_luzes_modes;
            button_down_endPressed = millis();
            button_down_holdTime = button_down_endPressed - button_down_startPressed;
        }
        // Mudar o valor(relógio) dos minutos até 60
        if (set_hour_minute_flag) {
            new_minute = new_minute + 1;
            if (new_minute >= 60) {
                new_minute = 0;
    }
```

Figura - Função botão down

Finalizado o sistema manual fotos dos testes.




Figura - Testes




Figura - Testes




Figura - Testes

Etapa 5 – Estrutura do Projeto

Após programar o arduino com todas a funcionalidades para uso manual cumpridas, comecei a pensar na estrutura do meu projeto, algo como um cubo, onde desenhei no tinkercad.

Este cubo irá ser feito de acrilico para uma iluminação boa e que consiga esconder o circuito contido dentro da estrutura e MDF para a sua base.




Figura - Ideia

Tiradas as ideias comecei a tirar medidas para o cubo acrilíco terá uma base superior de 23 cm de cada lado, e para as laterais que são 4 terão 23 cm de comprimento e 19 cm de altura.




Figura - Estrutura Topo

Depois comecei a estruturar como queria que os cortes MDF ficassem, uma placa para colocar o Display, outra para colocar os botões e o potênciometro e outra para colocar o cabo de alimentação. Cada placa tem 23 cm de comprimento e 4 cm de altura, a base tem 23 cm de cada lado.




Figura – Estrutura MDF

Etapa 6 – Bluetooth Arduino

De seguida comecei a pensar na aplicação pesquisando um pouco de como iria ligar o telémovel à aplicação e como ia programar a aplicação.

Primeiro comecei a programar no arduino a informação que o HC-06 irá receber e realizar.

Daniel Rodrigues Luminosa Página 34 de 43

Para a instalação do HC-06, usei o #include <SoftwareSerial>, assim posso simular um pino digital qualquer como pino de comunicação serial sem ter que usar os pinos 0 e 1 que devem ser usados para fins de depuração. O pino 6 corresponde ao TXD e o pino 5 ao RXD.

O char command servirá para armazenar os dados recebidos da aplicação.

Figura - Bluetooth Arduino

Assim que for estabelecida uma ligação entre a aplicação e o arduino, é preciso uma variável que leia e armazene os dados recebidos.

As letras que são igualadas a command irão servir como meios de comunicação, isto é a aplicação manda X para o bluetooth e quando X for recebido e lido pelo bluetooth o aplicativo irá executar o que se pretender que X execute.

if (bluetooth.available()) { command = 'x'; while (bluetooth.available()) { char char_bt = (bluetooth.read()); comando_bt += char_bt; if (command == 'x') { command = char_bt; } data_bt = comando_bt.substring(1); while (command != 'x') { //ligar led if (command == 'J') { luzes_on = !luzes_on; command = 'x'; break; //ligar TM1637

Serial.println("ecra on");

Figura - Bluetooth Arduino

if (command == 'X') {
 clock_on = !clock_on;
 if (clock_on) {

```
exprimento
                   if (!clock_on) {
                        Serial.println("ecra off");
               command = 'x';
               break;
               if (command == 'U') {
               luzes_mode = 1;
command = 'x';
               break;
               if (command == 'N') {
               luzes_mode = 2;
               command = 'x';
               break;
               if (command == 'U') {
               luzes_mode = 3;
command = 'x';
               break;
               if (command == 'P') {
               luzes_mode = 4;
command = 'x';
               break:
               if (command == 'L') {
               luzes_mode = 5;
command = 'x';
               break;
               if (command == 'T') {
```

Figura - Bluetooth Arduino

```
break;
 if (command == 'M') {
  luzes_mode += 1;
  if (luzes_mode > num_luzes_modes) {
    luzes_mode = 1;
  command = 'x';
  break;
 if (command == 'E') {
  static String hora = data bt.substring(1, 2);
  static String minuto = data bt.substring(3, 4);
  int int_minuto = minuto.toInt();
  int int_hora = hora.toInt();
  EEPROM.write(alarm_time_minute_address, int_minuto);
  EEPROM.write(alarm_time_hour_address, int_hora);
  Serial.println("Alarme ajustado para alarm time hour address: alarm time minute address");
if (command == 'A') {
alarm on = !alarm on;
if (alarm on) {
          Serial.println("O Alarme está ativo");
```

Figura - Bluetooth Arduino

Etapa 7 – Aplicação Bluetooth

Para perceber como o Android Studio cria as aplicações temos que perceber o que são as Manifests e como os Layouts funcionam.

As Manifests funcionam como o coração da aplicação é como um Admin, que dá certas permissões para a app funcionar corretamente.

O layout como o própio nome diz é a tela que aparece, parte estética da aplicação. Mas no entanto para as funcionalidades dele programamos numa Activity que é ligada ao layout.

Na minha manifest apenas preciso de permissão para a aplicação usar Bluetooth.




Figura - Manifest

Feito isso comecei a pensar no Layout como queria que fosse.

Neste projeto irei usar 2 layouts, um layout inicial onde a aplicação irá pedir acesso Bluetooth e uma lista de aparelhos emparelhados no telémovel para criar uma conectividade entre o telémovel e o arduino.

O outro layout servirá para o controlo do arduino.

O primeiro Layout terá uma TextView, um Button e uma ListView.

Quando o Button for clicado ele irá então criar a ListView, onde irá ler do telémovel todos os dispositivos que estão registados por bluetooth numa lista.




Figura – Layout1

Como já disse o layout para ter funcionalidades depende da sua Activity.

Primeiramente assim que o utilizador abrir a aplicação, a aplicação irá pedir ao dispositivo para ligar o bluetooth.

Se o dispositivo não tiver bluetooth uma caixa de texto irá aparecer e a aplicação fecha.

Quando o botão dos dispositvos emparelhados for clicado usamos a função OnClickListener para poder executar o quisermos assim que o botão for clicado, no caso irá aparecer a lista de todos os dispositivos emparelhados.

```
myBluetooth =BluetoothAdapter.getDefaultAdapter ();
if(myBluetooth == null)
{
    Toast.makeText (getApplicationContext (), lext "Dispositivo Bluetooth não disponível", Toast.LENGTH_LONG).show ()
    finish();
}
else
{
    if (myBluetooth.isEnabled())
    {}
    else
    {
        Intent turnBTon = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
        startActivityForResult(turnBTon, requestCode: 1);
}
btnPaired.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) { pairedDevicesList(); }
    });
}
```

Figura - Activity1

Quando o botão for clicado a aplicação irá fazer uma lista de todos os dispositivos emparelhados usando "pairedDevices" e "devicesLists", se não houver nenhum então aparecerá nenhum Dispositvo encontrado.

Depois basta só clicar no HC-06 e a aplicação irá obter o seu endereço MAC para estabelecer uma conexão e irá abrir uma nova Activity.

```
Die Est New Bangste Code Anabyze Setekor Build Plan I Dode VG Window Beep MyApplecotos(ChiberolDesse Roots)persolosiel No. Approv | Code No. Code N
```

Figura - Activity1

Para este novo Layout usei uma Librabry o CardView que irá dar um Aspeto de Cards, para além disso usei uma função para haver uma espécie de Scroll no Layout.

Para este Layout terei Cards, Botões e um TimePicker para o ajuste de horas e alarme. Os ícones usados nos Cards são ícones que o AndroidStudio nos disponibiliza que depois podemos editar-los como quisermos e os circulos que os circundam são feitos em código.




Figura - Layout2




Figura - Circulos dos Ícones




Figura – Ícones

Assim que iniciar a tela irá aparecer uma caixa de texto equanto se conecta.




Figura - Activity1




Figura – Activity1

O btSocket corresponde à conexão entre o telémovel e o arduino.

Quando clicarmos num botão para o controlo do Arduino e como pretendemos enviar a informação então escrevemos

```
btSocket.getOutputStream().write("A".toString ().getBytes());
```

O "A" que irá corresponder ao dado recebido pelo Arduino que depois irá executar a sua função.

Prova de Aptidão Científica




Figura – Activity2