### **Explanation of your firmware code**

<fir.h>

```
#ifndef __FIR_H_
#define __FIR_H_

#define N 11

int taps[N] = {0,-10,-9,23,56,63,56,23,-9,-10,0};
int inputbuffer[N];
int inputsignal[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
int outputsignal[N];
#endif
```

把 fir.c 需要用到的變數宣告在 fir.h,包括 taps coefficient、fir 的 input 訊號,最後就是 fir.c 裡的 fir 系統的 X[n]與 Y[n],分別為 inputbuffer 及 outputsignal。
<fir.c>

```
#include "fir.h"

Pvoid _attribute__ ( ( section ( ".mprjram" ) ) ) initfir() {
    //initial your fir
    for(int i = 0 ; i < N ; i++){
        inputbuffer[i] = 0;
    }
}

Pint* _attribute__ ( ( section ( ".mprjram" ) ) ) fir(){
    initfir();
    //write down your fir
    for(int i = 0 ; i < N ; i++){
        for(int j = 0 ; j < N-1 ; j++)
            inputbuffer[j] = inputbuffer[j+1];
        inputbuffer[N-1] = inputsignal[i];

    int mult,acc=0;

    for(int i = 0 ; i < N ; i++){
        mult = taps[i] * inputbuffer[N-i-1];
        acc += mult;
    }
    outputsignal[i] = acc;
}
return outputsignal;
->
```

Initfir()裡做的事就是歸零 X[n]的所有值,section (".mprjram")是讓 initfir()這個 function 被放在 mprjram 的 section 中。fir()就是我們主要做 fir 的 function,他一樣透過 section (".mprjram")讓 function 被放在 mprjram 的 section 中,最外圍 的迴圈就是我們的 fir 總共要做 N 次(因為 inputsignal 有 n 個),再來就是將我們 的 data 往前平移,並把新的 inputsignal 放在最後一個位置,接著就是做 N 次的 乘加(因為 taps 跟 data 的 inputbuffer 的長度為 N),最後就可以將乘加的結果丟 進 outputsignal[i],等到 N 次的 fir 做完之後,將 outputsignal 這個 array 的 address return 回去。

#### How does it execute a multiplication in assembly code

In <counter la fir.out>

```
38000000 <__mulsi3>:
           00050613
38000000:
                               mv a2,a0
38000004: 00000513
                               li a0,0
                               andi
38000008: 0015f693
                                       a3,a1,1
                                       a3,38000014 < mulsi3+0x14>
3800000c:
           00068463
                               beqz
38000010:
           00c50533
                               add a0,a0,a2
38000014:
           0015d593
                               srli
                                     a1,a1,0x1
38000018:
           00161613
                               slli
                                      a2,a2,0x1
                                     a1,38000008 <__mulsi3+0x8>
           fe0596e3
3800001c:
                               bnez
38000020:
           00008067
                               ret
```

<\_\_mulsi3>這個就是乘法的 function,主要的計算就是透過 srli、slli 平移 a1 及 a2,利用累加完成乘法,最後會得出 a0 及 a1 的乘積。

In <counter la fir.elf-fir.s>

```
a4,a5,%lo(taps)
add a5,a4,a5
lw a3,0(a5)
.loc 1 23 38 discriminator 3
li a4,10
lw a5,-32(s0)
sub a5,a4,a5
.loc 1 23 32 discriminator 3
lui a4,%hi(inputbuffer)
       a4,a4,%lo(inputbuffer)
a5,a5,2
slli
add a5,a4,a5
.loc 1 23 9 discriminator 3
mv a1,a5
mv a0,a3
         __mulsi3
mv a5,a0
.loc 1 24 8 discriminator 3
lw a4,-28(s0)
lw a5,-36(s0)
add a5,a4,a5
sw a5,-28(s0)
.loc 1 22 29 discriminator 3
sw a5,-32(s0)
```

這段主要是在做讀 tap 與 inputbuffer 的值,並做乘加,可以看到 a5 拿到 taps 的地址之後,會存在 a3(lw a3,0(a5)),再讓 a4 去拿 inputbuffer 的 base address,再透過平移把正確的 inputbuffer 位置存在 a5,再透過 mv a1,a5 及 mv a0,a3,把 a3 a5 丟到 a0 及 a1,之後透過 call \_\_mulsi3,把乘法計算完成結果存在 a0,最後再做累加。

# What address allocate for user project and how many space is required to allocate to firmware code

#### mprjram : ORIGIN = 0x38000000, LENGTH = 0x00400000

我們可以看到 mprjram allocate 的 address 是從 0x38000000~0x38400000,我們的 firmware code 就存在這段 address 裡,我們要去<counter\_la\_fir.out>找 Disassembly of section .mprjram:


```
38000000 <<u>mulsi3>:</u>
38000000: 00050613 mv a2,a0
38000004: 00000513 li a0,0
```

.

```
380001b0: 02812403 lw s0,40(sp)
380001b4: 03010113 addi sp,sp,48
380001b8: 00008067 ret
```

最後就可以計算出 firmware code 會被 allocate 在 0x38000000~0x380001b8 中, 共 440 個 byte。


#### Interface between BRAM and wishbone




當 checkbits == 'hAB40 時,FIR 開始運作,CPU 開始執行 fir 的 firmware code。




上面紅框即為每次做完 FIR 的結果,一樣會送到 mprj\_io。



當 checkbits == 'hAB51 時, testbench 收到 end mark, test2 passed!



當 fir 結果算完會透過 wb\_dat\_i 傳給 BRAM。



最後我直接將我們的波型以及 ppt 的波型對齊,可以看到 stb&cyc 都 pull up 時,兩者 dat\_o 跟 ack pull up 的 cycle 皆相同。

## Synthesis report

1. Slice Logic	+	+	+	+	++
Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
+	+	+	+	+	++
Slice LUTs*	13	0	0	53200	0.02
LUT as Logic	13	0	0	53200	0.02
LUT as Memory	0	0	0	17400	0.00
Slice Registers	5	0	0	106400	<0.01
Register as Flip Flop	5	0	0	106400	<0.01
Register as Latch	0	0	0	106400	0.00
F7 Muxes	0	0	0	26600	0.00
F8 Muxes	0	0	0	13300	0.00
+	+	+	+	+	++

2. Memory					
Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	   Util%   
Block RAM Tile	4	0	0	140	2.86
RAMB36/FIFO*	4	0	0	140	2.86
RAMB36E1 only RAMB18	4   0	0	l I 0	280	   0.00
+	+		+	+	++

Design Timing 	Summary						
WNS(ns)  7.365		TNS Failing Endpoints	WHS(ns)  0.146	THS Failing Endpoints	WPWS(ns)  4.500	TPWS Failing Endpoints	
All user specif	ied timing	constraints are met.					