Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра ЭВМ

Отчет по лабораторной работе № 7 Тема: «Защищенный и реальный режим процессора. Переход из одного режима в другой и обработка прерываний»

> Выполнил: студент гр.950501 Поддубынй Д. П.

> > Проверил: к.т.н., доцент Одинец Д.Н.

1. Постановка задачи

Написать программу, которая выполняет следующие действия:

- Переход из реального режима в защищенный.
- Перехватывает аппаратное прерывание от клавиатуры, в обработчике которого считываются скан-коды клавиш и выводятся на экран. По нажатию

клавиши «esc» осуществляется обратный переход в реальный режим.

- Перехватывает аппаратное прерывание от таймера, в обработчике которого отсчитывает секунды и выводит их на экран. По истечении времени,

введенного при старте программы осуществляется обратный переход в реальный режим.

2. Алгоритм

- 1) Вводим время нахождения в защищенном режиме в секундах.
- 2) Настраиваем таймер на частоту 20 Гц.
- 3) Загружаем линейные адреса сегментов в дескрипторы.
- 4) Загружаем таблицу глобальных дескрипторов в регистр gdtr.
- 5) Запрещаем прерываний.
- 6) Сохраняем маски прерываний.
- 7) Инициализируем контроллеры.
- 8) Загружаем таблицу дескрипторов исключений в регистр idtr.
- 9) Переходим в защищенный режим.
- 10) Загружаем селекторы в регистры сегментов.
- 11) Разрешаем прерывания.
- 12) Производится обработка прерываний от клавиатуры и таймера.
- 13) Запрещаем прерываний.
- 14) Настраиваем теневые регистры сегментов для работы в реальном режиме.
- 15) Переходим в реальный режим.
- 16) Восстанавливаем значения сегментов.
- 17) Восстанавливаем таблицу векторов прерываний.
- 18) Инициализируем контроллеры.
- 19) Восстанавливаем маски прерываний.
- 20) Завершаемся.

3. Листинг программы.

```
.386P
      .MODEL LARGE
      ;Структуры данных
     S DESC struc ;Структура сегментного дескриптора стр. 2881
     LIMIT dw 0 ;Лимит сегмента (15:00)
     BASE L dw 0 ;Адрес базы, младшая часть (15:0)
     BASE M db 0 ;Адрес базы, средняя часть (23:16)
     ACCESS db 0 ;Байт доступа
     ATTRIBS db 0 ;Лимит сегмента (19:16) и атрибуты
     BASE H db 0 ;Адрес базы, старшая часть
     S DESC ends
     I DESC struc ;Структура дескриптора таблицы прерываний стр. 2983
     OFFS L dw 0 ;Адрес обработчика (0:15)
     SEL dw 0 ;Селектор кода, содержащего код обработчика
     PARAM CNT db 0 ;Параметры
     ACCESS db 0 ;Уровень доступа
     OFFS H dw 0 ;Адрес обработчика (31:16)
     I DESC ends
     R IDTR struc ;Структура IDTR стр. 2858
     LIMIT dw 0
     IDT L dw 0 ;Смещение биты (0-15)
     IDT H dw 0 ;Смещение биты (31-16)
     R IDTR ends
     ;Флаги уровней доступа сегментов
     ACS PRESENT EQU 10000000В ;РХХХХХХХ - бит присутствия, сегмент
присутствует в оперативной памяти
     ACS CSEG EQU 00011000B ;XXXXIXXX - тип сегмента, для данных = 0, для
кода 1
     ACS DSEG EQU 00010000В ;XXXSXXXX - бит сегмента, данный объект
сегмент(системные объекты могут быть не сегменты)
     ACS READ EQU 00000010B ;XXXXXXRX - бит чтения, возможность чтения из
другого сегмента
     ACS WRITE EQU 00000010B ;XXXXXXWX - бит записи, для сегмента данных
разершает запись
     ACS CODE = ACS PRESENT or ACS CSEG ;AR сегмента кода
```

ACS DATA = ACS PRESENT or ACS DSEG or ACS WRITE;AR сегмента данных

ACS STACK= ACS PRESENT or ACS DSEG or ACS WRITE:AR сегмента стека

ACS INT GATE EQU 00001110B

ACS TRAP GATE EQU 00001111B ;XXXXSICR - сегмент, подчиненный сегмент

кода, доступен для чтения

ACS IDT EQU ACS DATA ;AR таблицы IDT

ACS INT EQU ACS PRESENT or ACS INT GATE

ACS TRAP EQU ACS PRESENT or ACS TRAP GATE

ACS DPL 3 EQU 01100000B ;X<DPL,DPL>XXXXX - привелегии доступа, доступ

может получить любой код

;Сегмент кода реального режима

;******CODE SEGMENT

CODE_RM segment para use16 ;выравниваем по границе параграфов,

используя 16-битные регистры

 $CODE_RM_BEGIN = \$$;адрес начала сегмента

assume cs:CODE_RM,DS:DATA,ES:DATA ;Инициализация регистров для

ассемблирования

START:

mov ax,DATA ;Инициализиция сегментных регистров

mov ds,ax

mov es,ax

lea dx,MSG_ENTER

mov ah,9h

int 21h

call INPUT ;Ввод времени

mov ds:[TIME], al

call FILL CR 0 BUFFER RM

lea dx, BUFFER CR 0 RM

mov ah, 9h

int 21h

lea dx,MSG HELLO

mov ah,9h

int 21h

mov ah,7h

int 21h ;Ожидание подтверждения

PREPARE RTC: ;Подготовка часов RTC

mov al,0Bh

out 70h,al ;Выбрать регистр состояния 0Bh

in al,71h ;Получить значение регистра 0Bh

or al,00000100b ;Установить бит DM в 1 - формат представления время в

двоичном виде

out 71h,al ;Записать измененное значение

ENABLE_A20: ;Открыть линию A20

in al,92h

or al,2 ;Установить бит 1 в 1

out 92h,al

;Или так для старых компьютеров 0 LINE

;mov al, 0D1h

out 64h, al

;mov al, 0DFh

out 60h, al

SAVE_MASK: ;Сохранить маски прерываний

in al,21h

mov INT MASK M,al

in al,0A1h

mov INT MASK S,al

DISABLE INTERRUPTS: ;Запрет маскируемых и немаскируемых прерываний

cli ;Запрет маскирумых прерываний

in al,70h

```
or al,10000000b :Установить 7 бит в 1 для запрета немаскируемых
прерываний
     out 70h,al
     nop
     LOAD GDT: ;Заполнить глобальную таблицу дескрипторов
     mov ax,DATA
     mov dl,ah
      xor dh,dh
     shl ax,4
      shr dx,4
     mov si,ax
     mov di,dx
     WRITE GDT: ;Заполнить дескриптор GDT
     lea bx,GDT GDT
     mov ax,si
     mov dx,di
     add ax,offset GDT
     adc dx,0
     mov [bx][S DESC.BASE L],ax
     mov [bx][S DESC.BASE M],dl
     mov [bx][S DESC.BASE H],dh
     WRITE CODE RM: ;Заполнить дескриптор сегмента кода реального режима
     lea bx,GDT CODE RM
     mov ax,cs
      xor dh,dh
      mov dl,ah
     shl ax,4
     shr dx,4
     mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
     mov [bx][S DESC.BASE M],dl
     mov [bx][S DESC.BASE H],dh
     WRITE DATA: ;Записать дескриптор сегмента данных
     lea bx,GDT DATA
     mov ax,si
     mov dx,di
     mov [bx][S DESC.BASE L],ax
      mov [bx][S DESC.BASE M],dl
      mov [bx][S DESC.BASE H],dh
     WRITE STACK: ;Записать дескриптор сегмента стека
     lea bx, GDT STACK
      mov ax,ss
     xor dh,dh
     mov dl,ah
     shl ax,4
     shr dx,4
     mov [bx][S DESC.BASE L],ax
     mov [bx][S DESC.BASE M],dl
      mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
     WRITE CODE PM: ;Записать дескриптор кода защищенного режима
     lea bx,GDT CODE PM
```

```
xor dh,dh
     mov dl,ah
      shl ax,4
     shr dx,4
     mov [bx][S DESC.BASE L],ax
     mov [bx][S DESC.BASE M],dl
      mov [bx][S DESC.BASE H],dh
      or [bx][S DESC.ATTRIBS],40h
     WRITE IDT: ;Записать дескриптор IDT
     lea bx,GDT IDT
     mov ax,si
     mov dx,di
      add ax, OFFSET IDT
      adc dx,0
     mov [bx][S_DESC.BASE_L],ax
     mov [bx][S DESC.BASE M],dl
     mov [bx][S DESC.BASE H],dh
     mov IDTR.IDT L,ax
     mov IDTR.IDT H,dx
     FILL IDT: ;Заполнить таблицу дескрипторов шлюзов прерываний
     irpc N, 0123456789ABCDEF;Заполнить шлюзы 00-0F исключениями
     lea eax, EXC 0&N
      mov IDT 0&N.OFFS L,ax
      shr eax, 16
      mov IDT 0&N.OFFS H,ax
      endm
     irpc N, 0123456789ABCDEF ;Заполнить шлюзы 10-1F исключениями
     lea eax, EXC 1&N
     mov IDT 1&N.OFFS L,ax
     shr eax, 16
     mov IDT 1&N.OFFS H,ax
     endm
     lea eax, TIMER HANDLER ;Поместить обработчик прерывания таймера на 20
шлюз
     mov IDT TIMER.OFFS L,ax
     shr eax, 16
     mov IDT TIMER.OFFS H,ax
     lea eax, KEYBOARD HANDLER ;Поместить обработчик прерывания
клавиатуры на 21 шлюз
     mov IDT KEYBOARD.OFFS L,ax
     shr eax, 16
     mov IDT KEYBOARD.OFFS H,ax
     irpc N, 234567 ;Заполнить вектора 22-27 заглушками
     lea eax, DUMMY IRQ MASTER
     mov IDT 2&N.OFFS L, AX
     shr eax,16
     mov IDT 2&N.OFFS H, AX
      endm
     irpc N, 89ABCDEF ;Заполнить вектора 28-2F заглушками
```

mov ax,CODE PM

```
lea eax,DUMMY IRQ SLAVE
     mov IDT 2&N.OFFS L,ax
     shr eax, 16
     mov IDT 2&N.OFFS H,ax
     endm
     lgdt fword ptr GDT GDT ;Загрузить регистр GDTR
     lidt fword ptr IDTR ;Загрузить регистр IDTR
     mov eax,cr0 ;Получить управляющий регистр cr0
     or al,00000001b ;Установить бит РЕ в 1
     mov cr0,eax ;Записать измененный cr0 и тем самым включить защищенный
режим
     OVERLOAD CS: ;Перезагрузить сегмент кода на его дескриптор
     db 0EAH
     dw $+4
     dw CODE RM DESC
     OVERLOAD SEGMENT REGISTERS: ;Переинициализировать остальные
сегментные регистры на дескрипторы
     mov ax, DATA DESC
     mov ds,ax
     mov es,ax
     mov ax,STACK DESC
     mov ss,ax
     xor ax,ax
     mov fs,ax ;Обнулить регистр fs
     mov gs,ax ;Обнулить регистр gs
     lldt ax ;Обнулить регистр LDTR - не использовать таблицы локальных
дескрипторов
     PREPARE TO RETURN:
     push cs ;Сегмент кода
     push offset BACK TO RM ;Смещение точки возврата
     lea edi,ENTER PM ;Получить точку входа в защищенный режим
     mov eax,CODE PM DESC ;Получить дескриптор кода защищенного режима
     push eax ;Занести их в стек
     push edi
     REINITIALIAZE CONTROLLER FOR PM: ;Переинициализировать контроллер
прерываний на вектора 20h, 28h
     mov al,00010001b ;ICW1 - переинициализация контроллера прерываний
     out 20h,al ;Переинициализируем ведущий контроллер
     out 0A0h,al ;Переинициализируем ведомый контроллер
     mov al,20h ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
     out 21h,al ;ведущего контроллера
     mov al,28h ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
     out 0A1h,al ;ведомого контроллера
     mov al,04h ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии
     out 21h,al
     mov al,02h ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии
     out 0A1h,al
     mov al,11h ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего
контроллера
     out 21h,al
```

```
mov al,01h ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого
контроллера
     out 0A1h,al
     mov al, 0 ;Размаскировать прерывания
     out 21h,al ;Ведущего контроллера
     out OA1h,al;Ведомого контроллера
     ENABLE INTERRUPTS 0: ;Разрешить маскируемые и немаскируемые
прерывания
     in al,70h
     and al.0111111b :Установить 7 бит в 0 для запрета немаскируемых
прерываний
     out 70h,al
     nop
     sti ;Разрешить маскируемые прерывания
     GO TO CODE PM: ;Переход к сегменту кода защищенного режима
     db 66h
     retf
     BACK TO RM: ;Точка возврата в реальный режим
     cli ;Запрет маскируемых прерываний
     in al,70h ;И не маскируемых прерываний
     or AL,10000000b ;Установить 7 бит в 1 для запрета немаскируемых
прерываний
     out 70h,AL
     nop
     REINITIALISE CONTROLLER: ;Переиницализация контроллера прерываний
     mov al,00010001b ;ICW1 - переинициализация контроллера прерываний
     out 20h,al ;Переинициализируем ведущий контроллер
     out 0A0h,al ;Переинициализируем ведомый контроллер
     mov al,8h ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
     out 21h,al ;ведущего контроллера
     mov al,70h ;ICW2 - номер базового вектора прерываний
     out 0A1h,al; ведомого контроллера
     mov al,04h ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии
     out 21h,al
     mov al,02h ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии
     out 0A1h,al
     mov al,11h ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего
контроллера
     out 21h,al
     mov al,01h ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого
контроллера
     out 0A1h,al
     PREPARE SEGMENTS: ;Подготовка сегментных регистров для возврата в
реальный режим
     mov GDT CODE RM.LIMIT,0FFFFh ;Установка лимита сегмента кода в 64КВ
     mov GDT DATA.LIMIT,0FFFFh :Установка лимита сегмента данных в 64КВ
     mov GDT STACK.LIMIT,0FFFFh ;Установка лимита сегмента стека в 64КВ
     db 0EAH ;Перезагрузить регистр cs
     dw $+4
     dw CODE RM DESC ;На сегмент кода реального режима
```

```
mov ax,DATA DESC :Загрузим сегментные регистры дескриптором сегмента
данных
     mov ds,ax
     mov es,ax
     mov fs,ax
     mov gs,ax
     mov ax,STACK DESC
     mov ss,ax ;Загрузим регистр стека дескриптором стека
     ENABLE REAL MODE: ;Включим реальный режим
     mov eax,cr0
     and al,11111110b ;Обнулим 0 бит регистра cr0
     mov cr0,eax
     db 0EAH
     dw $+4
     dw CODE RM ;Перезагрузим регистр кода
     mov ax,STACK_A
     mov ss,ax
     mov ax,DATA
     mov ds,ax
     mov es,ax
     xor ax,ax
     mov fs,ax
     mov gs,ax
     mov IDTR.LIMIT, 3FFH
     mov dword ptr IDTR+2, 0
     lidt fword ptr IDTR
     REPEAIR MASK: ;Восстановить маски прерываний
     mov al, INT MASK M
     out 21h,al ;Ведущего контроллера
     mov al, INT MASK S
     out OA1h,al;Ведомого контроллера
     ENABLE INTERRUPTS: ;Разрешить маскируемые и немаскируемые
прерывания
     in al,70h
     and al,01111111b ;Установить 7 бит в 0 для разрешения немаскируемых
прерываний
     out 70h,al
     nop
     sti ;Разрешить маскируемые прерывания
     DISABLE A20: ;Закрыть вентиль A20
     in al,92h
     and al,11111101b ;Обнулить 1 бит - запретить линию A20
     out 92h, al
     EXIT: ;Выход из программы
     mov ax,3h
     int 10H; Очистить видео-режим
     lea dx,MSG EXIT
     mov ah,9h
     int 21h ;Вывести сообщение
```

```
call FILL CR 0 BUFFER RM
lea dx, BUFFER_CR_0_RM
mov ah, 9h
int 21h
mov ax,4C00h
int 21H ;Выход в dos
INPUT proc near ;Процедура ввода время-нахождения в защищенном режиме
mov ah,0ah
xor di,di
mov dx,offset ds:[INPUT_TIME]
int 21h
mov dl,0ah
mov ah,02
int 21h
mov si, offset INPUT TIME+2
cmp byte ptr [si],"-"
jnz ii1
mov di,1
inc si
II1:
xor ax,ax
mov bx,10
112:
mov cl,[si]
cmp cl,0dh
jz ii3
cmp cl,'0'
jl er
cmp cl,'9'
ja er
sub cl,'0'
mul bx
add ax,cx
inc si
jmp ii2
ER:
mov dx, offset MSG_ERROR
mov ah,09
int 21h
int 20h
II3:
ret
INPUT endp
```

FILL_CR_0_BUFFER_RM proc near

push eax

push esi

push dx

mov eax, cr0

xor dx, dx

mov cx, 32

lea esi, BUFFER CR 0 RM

fill_cr_0_loop_rm:

mov dl, al

shl dl, 7

shr dl, 7

shr eax, 1

add dl, 48

mov [esi], dl

inc esi

xor dl, dl

loop fill_cr_0_loop_rm

pop dx

pop esi

pop eax

ret

FILL_CR_0_BUFFER_RM endp

SIZE_CODE_RM = (\$ - CODE_RM_BEGIN) ;Лимит сегмента кода

CODE RM ends

;Сегмент кода реального режима

CODE PM segment para use32

CODE PM BEGIN = \$

assume cs:CODE PM,ds:DATA,es:DATA ;Указание сегментов для компиляции

ENTER PM: ;Точка входа в защищенный режим

call CLRSCR ;Процедура очистки экрана

xor edi,edi ;В edi смещение на экране

lea esi,MSG HELLO PM ;В esi адрес буфера

call BUFFER OUTPUT ;Вывести строку-приветствие в защищенном режиме

add edi,160 ;Перевести курсор на следующую строку

lea esi, MSG KEYBOARD

call BUFFER OUTPUT ;Вывести поле для вывода скан-кода клавиатуры

mov edi,320

lea esi,MSG_TIME

call BUFFER_OUTPUT ;Вывести поле для вывода время

mov edi,480

lea esi, MSG COUNT

call BUFFER OUTPUT

call FILL CR 0 BUFFER

mov edi, 640

lea esi, BUFFER CR 0

call BUFFER OUTPUT

mov DS:[COUNT],0

db 66H

jmp WAITING ESC ;Если был нажат не ESC

EXIT PM: ;Точка выхода из 32-битного сегмента кода

retf ;Переход в 16-битный сегмент кода EXIT FROM INTERRUPT: ;Точка выхода для выхода напрямую из обработчика прерываний popad pop es sb qoq рор еах ;Снять со стека старый ЕІР pop eax ;CS pop eax ;И EFLAGS sti ;Обязательно, без этого обработка аппаратных прерываний отключена retf ;Переход в 16-битный сегмент кода WORD TO DEC proc near ;Процедура перевода слова в строку pushad movzx eax,ax xor cx,cx mov bx,10 LOOP1: ;Цикл по извлечению цифры xor dx,dx div bx add dl,'0' push dx inc cx test ax,ax jnz LOOP1 LOOP2: ;Цикл по заполнению буфера xb qoq mov [di],dl inc di loop LOOP2 popad ret WORD_TO_DEC endp FILL CR 0 BUFFER proc near push eax push esi push dx

WAITING ESC: ;Ожидание нажатия кнопки выхода из защищенного режима

```
xor dx, dx
      mov cx, 32
      lea esi, BUFFER CR 0
      fill_cr_0_loop:
      mov dl, al
      shl dl, 7
      shr dl, 7
      shr eax, 1
      add dl, 48
      mov [esi], dl
      inc esi
      xor dl, dl
      loop fill cr 0 loop
      pop dx
      pop esi
      pop eax
      ret
      FILL CR 0 BUFFER endp
      DIGIT TO HEX proc near ;Процедура перевода цифры в шеснадцатеричный
вид
      add al,'0'
      cmp al,'9'
      jle DTH END
      add al,7
      DTH_END:
      ret
      DIGIT_TO_HEX endp
      BYTE TO HEX proc near ;Процедура перевода числа в шеснадцатеричный
вид
      push ax
      mov ah,al
      shr al,4
      call DIGIT_TO_HEX
      mov [di],al
      inc di
      mov al,ah
      and al,0Fh
      call DIGIT TO HEX
      mov [di],al
      inc di
      pop ax
```

mov eax, cr0

```
ret
     BYTE TO HEX endp
     M = 0
     IRPC N, 0123456789ABCDEF
     EXC 0&N label word ;Обработчики исключений
     imp EXC HANDLER
     endm
     M = 010H
     IRPC N, 0123456789ABCDEF; Обработчики исключений
     EXC 1&N label word
     cli
     jmp EXC HANDLER
     endm
     EXC HANDLER proc near ;Процедура вывода обработки исключений
     call CLRSCR ;Очистка экрана
     lea esi, MSG EXC
     mov edi, 40*2
     call BUFFER OUTPUT ;Вывод предупреждения
     рор eax ;Снять со стека старый EIP
     pop eax ;CS
     pop eax ;И EFLAGS
     sti ;Обязательно, без этого обработка аппаратных прерываний отключена
     retf ;Переход в 16-битный сегмент кода
     EXC HANDLER ENDP
     DUMMY IRQ MASTER proc near ;Заглушка для аппаратных прерываний
ведущего контроллера
     push eax
     mov al,20h
     out 20h,al
     pop eax
     iretd
     DUMMY IRQ MASTER endp
     DUMMY IRO SLAVE proc near ;Заглушка для аппаратных прерываний
ведомого контроллера
     push eax
     mov al,20h
     out 20h,al
```

```
pop eax
iretd
DUMMY IRQ SLAVE endp
TIMER HANDLER proc near ;Обработчик прерываний системного таймера
push ds
push es
pushad ;Занести в стек расширенные регистры общего назначения
mov ax,DATA DESC ;Переинициализировать сегментные регистры
mov ds,ax
inc ds:[COUNT] ;Увеличить значение счетчика
lea edi,ds:[BUFFER COUNT]
mov ax,ds:[COUNT]
call WORD TO DEC ;Преобразовать счётчик в строку
mov edi,538
lea esi, BUFFER COUNT
call BUFFER OUTPUT ;Вывести значение счетчика
SHOW TIMER:
mov al,0h ;Выбрать регистр секунд cmos
out 70h,al
in al,71h ;Прочитать значение секунд
cmp al,ds:[SECOND] ;Если секунда та же самая
je SKIP SECOND ;То пропустить вывод
mov ds:[SECOND],al ;Иначе записать значение новой секунды
mov al,ds:[TIME] ;Получить значение оставшегося время
cmp ds:[TIME],0 ;Если время подошло к концу
ie DISABLE PM ;То на выход из защищенного режима
xor ah,ah
lea edi,ds:[BUFFER TIME]
call WORD TO DEC ;Преобразовать его в строку
mov edi,356
lea esi, BUFFER TIME
call BUFFER OUTPUT ;Вывести значение оставшегося время
dec ds:[TIME] ;Уменьшить значение оставшегося времени
lea esi, BUFFER TIME
call BUFFER_CLEAR ;Очистка буфера
imp SKIP SECOND ;На выход из обработки время
DISABLE PM: ;Выход из защищенного режима
mov al,20h
out 20h,al
db 0eah ;Дальний jmp
dd OFFSET EXIT FROM INTERRUPT ;На метку
dw CODE PM DESC ;В сегменте
SKIP SECOND: ;Секунда та же, не надо производить никаких действий
mov al,20h
out 20h,al ;Отпарвка сигнала контроллеру прерываний
popad
```

out 0A0h,al

```
pop ds
iretd
TIMER HANDLER endp
KEYBOARD HANDLER proc near; Обработчик прерывания клавиатуры
push ds
push es
pushad ;Сохранить расширенные регистры общего назначения
in al,60h ;Считать скан код последней нажатой клавиши ;
cmp al,1 ;Если был нажат 'ESC'
je KEYBOARD EXIT ;Тогда на выход из защищенного режима
mov ds:[KEY SCAN CODE],al ;Записать его в память
lea edi,ds:[BUFFER SCAN CODE]
mov al,ds:[KEY SCAN CODE]
xor ah,ah
call BYTE TO HEX ;Преобразовать скан-код в строку
mov edi,200
lea esi, BUFFER SCAN CODE
call BUFFER OUTPUT ;Вывести строку со скан-кодом
imp KEYBOARD RETURN
KEYBOARD EXIT:
mov al,20h
out 20h,al
db 0eah
dd OFFSET EXIT FROM INTERRUPT
dw CODE PM DESC
KEYBOARD RETURN:
mov al,20h
out 20h,al ;Отпарвка сигнала контроллеру прерываний
popad ;Восстановить значения регистров
pop es
pop ds
iretd ;Выход из прерывания
KEYBOARD HANDLER endp
CLRSCR proc near ;Процедура очистки консоли
push es
pushad
mov ax,TEXT DESC;Поместить в ах дескриптор текста
mov es,ax
xor edi,edi
mov ecx,80*25 ;Количество символов в окне
mov ax,700h
rep stosw
popad
```

pop es

```
pop es
     ret
      CLRSCR endp
     BUFFER CLEAR proc near ;Процедура очистки буфера
      mov al,' '
      mov [esi+0],al
      mov [esi+1],al
      mov [esi+2],al
      mov [esi+3],al
      mov [esi+4],al
      mov [esi+5],al
      mov [esi+6],al
     mov [esi+7],al
     ret
     BUFFER CLEAR endp
     BUFFER OUTPUT proc near ;Процедура вывода текстового
оканчивающегося 0
     push es
     PUSHAD
      mov ax,TEXT DESC ;Поместить в es селектор текста
     mov es,ax
      OUTPUT LOOP: ;Цикл по выводу буфера
     lodsb
      or al,al
     jz OUTPUT EXIT ;Если дошло до 0, то конец выхода
     stosb
     inc edi
     jmp OUTPUT LOOP
     OUTPUT EXIT: ;Выход из процедуры вывода
     popad
      pop es
      ret
     BUFFER OUTPUT ENDP
     SIZE CODE PM = (\$ - CODE PM BEGIN)
     CODE PM ENDS
     ;Сегмент данных реального/защищенного режима
                                                                     SEGMENT
     DATA segment para use16 ;Сегмент данных реального/защищенного режима
```

```
DATA BEGIN = $
     ;GDT - глобальная таблица дескрипторов
     GDT BEGIN = $
     GDT label word ;Метка начала GDT (GDT: не работает)
     GDT 0 S DESC <0,0,0,0,0,0,0
     GDT GDT S DESC <GDT SIZE-1,,,ACS DATA,0,>
     GDT CODE RM S DESC <SIZE CODE RM-1,,,ACS CODE,0,>
     GDT DATA S DESC <SIZE DATA-1,,,ACS DATA+ACS DPL 3,0,>
     GDT STACK S DESC < 1000h-1,,,ACS DATA,0,>
     GDT TEXT S DESC <2000h-1,8000h,0Bh,ACS DATA+ACS DPL 3,0,0>
     GDT CODE PM S DESC <SIZE CODE PM-1,,,ACS CODE+ACS READ,0,>
     GDT IDT S DESC <SIZE IDT-1,,,ACS IDT,0,>
     GDT SIZE = ($ - GDT BEGIN) ;Размер GDT
     ;Селлекторы сегментов
     CODE RM DESC = (GDT CODE RM - GDT 0)
     DATA DESC = (GDT DATA - GDT 0)
     STACK DESC = (GDT STACK - GDT 0)
     TEXT DESC = (GDT TEXT - GDT 0)
     CODE PM DESC = (GDT CODE PM - GDT 0)
     IDT DESC = (GDT IDT - GDT 0)
     ;IDT - таблица дескрипторов прерываний
     IDTR R IDTR <SIZE IDT,0,0> ;Формат регистра ITDR
     IDT label word ;Метка начала IDT
     IDT BEGIN = $
     IRPC N, 0123456789ABCDEF
     IDT 0&N I DESC < 0, CODE PM DESC, 0, ACS TRAP, 0 > ; 00...0F
     ENDM
     IRPC N, 0123456789ABCDEF
     IDT 1\&NIDESC < 0, CODE PM DESC, 0, ACS TRAP, 0 > ; 10...1F
     ENDM
     IDT TIMER I DESC <0,CODE PM DESC,0,ACS INT,0> ;IRQ 0 - прерывание
системного таймера
     IDT KEYBOARD I DESC <0,CODE PM DESC,0,ACS INT,0> ;IRQ 1 - прерывание
клавиатуры
     IRPC N, 23456789ABCDEF
     IDT 2&N I DESC <0, CODE PM DESC, 0, ACS INT, 0> ; 22...2F
     ENDM
     SIZE IDT = ($ - IDT_BEGIN) ; Размер IDT
```

MSG_HELLO db "press any key to go to the protected mode",13,10,"\$"

MSG_HELLO_PM db "wellcome in protected mode, press esc to come back to the real mode",0

MSG EXIT db "wellcome back to real mode",13,10,"\$"

```
MSG KEYBOARD db "keyboard scan code:",0
     MSG TIME db "go back to RM in XXXXXXX seconds",0
     MSG COUNT db "quantity of interrupt calls:",0
     MSG EXC db "exception: XX",0
     MSG ENTER db "enter time in protected mode: $"
     MSG ERROR db "incorrect error$"
     HEX TAB db "0123456789ABCDEF" ;Таблица номеров исключений
     ESP32 dd 1 dup(?) ;Указатель на вершину стека
     INT MASK M db 1 dup(?) ;Значение регистра масок ведущего контроллера
     INT MASK S db 1 dup(?) ;Значение регистра масок ведомого контроллера
     KEY SCAN CODE db 1 dup(?) ;Ска-код последней нажатой клавиши
     SECOND db\ 1\ dup(?) ;Текущее значение секунд
     TIME db 1 dup(10) ;Время нахождения в зазищенном режиме
     COUNT dw 1 dup(0) ;Количество вызовов прерывания (диапазон от 0 до
65535)
     BUFFER COUNT db 8 dup(' ') ;Буфер для вывода количества вызовов
прерываинй
     db 1 dup(0)
     BUFFER SCAN_CODE db 8 dup(' ') ;Буфер для вывода скан-кода клавиатуры
     db 1 dup(0)
     BUFFER TIME db 8 dup(' ') ;Буфер для вывода оставшегося время в
защищенном режиме
     db 1 dup(0)
     INPUT TIME db 6,7 dup(?) ;Буфер для ввода время
     BUFFER CR 0 db 32 dup('?')
     db 1 dup(0)
     BUFFER CR 0 RM db 32 dup('?'), 13, 10, "$"
     SIZE DATA = ($ - DATA BEGIN) ;Размер сегмента данных
     DATA ends
     ;Сегмент стека реального/защищенного режима
     STACK A segment para stack
     db 1000h dup(?)
     STACK A ends
     end START
```

4. Результаты работы программы.

wellcome back to real mode