



Tecnológico Nacional De México

Instituto Tecnológico De La Laguna

Diseño e Implementación de Red

Conmutación y Enrutamiento de Datos

Ing. Ricardo De Avila Sanchez

Bryan de la Cruz Molina	22130528
Daniel Martínez Carranza	22130529
Dante Yahir Rodriguez Hernández	22130556

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Torreón, Coahuila

08/06/2025









1. Introduccion	3
2. Objetivos	3
Objetivo general:	3
Objetivos específicos:	3
3. Topología de red	4
Topología física:	4
Topología lógica:	5
4. Planificación IP con VLSM	6
5. Configuraciones completas en CLI	7
Configuración del Switch SW1PB (Servidor VTP y VLANs)	7
Configuración del Switch SW0PA (Asignación de puertos a VLANs)	8
Configuración del Switch SW0PB (Cliente VTP y Asignación de VLANs)	9
Configuración del Switch SW1PAVOZ (Cliente VTP)	10
Configuración del Switch SW2PBVOZ (Cliente VTP)	10
Comandos para Subinterfaces en el Router (Router-on-a-stick)	10
Asignar Puertos a VLANs y VLAN VOZ en SW0PA	12
Asignar Puertos a VLAN 60 y Voz en SW1PB	13
Configuración Común en TODOS los Switches	13
Configuración SSH Segura para Administración Remota	14
Configuración de Teléfonos IP (VOIP)	14
Configuración de Enrutamiento OSPF	18
Restringir Comunicación entre VLANS	19
Creación de port-security (restrict)	22
Servicios en Servidores	24
6. Resultados y conclusiones	32



1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una red de área local segmentada mediante VLANs, aplicando subneteo con VLSM y simulando la infraestructura mediante Cisco Packet Tracer. Se busca representar una red de un edificio del campus y que sea eficiente.

2. Objetivos

Objetivo general:

Diseñar una red optimizada utilizando técnicas de VLSM y segmentación por VLANs.

Objetivos específicos:

- Aplicar subneteo VLSM de acuerdo a las necesidades de cada departamento.
- Configurar VLANs en switches para segmentar el tráfico.
- Establecer enlaces punto a punto entre routers con subredes /30.
- Simular la red completa en Cisco Packet Tracer.
- Documentar todo el proceso de configuración y diseño.



3. Topología de red

Topología física:


ESTRELLA

Todos los dispositivos finales (PCs, servidores, etc.) están conectados a switches.

Los switches de acceso están conectados a un switch central o distribución (como el SW1PB o un switch que centralice la conexión).


Desde ese punto, el tráfico se dirige al router, que permite la comunicación entre VLANs y la salida a otras redes.


Además, los servidores están conectados directamente a uno de los switches, lo cual también es típico en una estrella extendida.





Topología lógica:







4. Planificación IP con VLSM

#	Red	Host	subred	máscara	primer H	Último H	Broadcast	D
100	voz	62	10.10.1.0/26	255.192	10.10.1.1	10.10.1.62	10.10.1.63	27
40	RH	14	10.10.1.64/28	255.240	10.10.1.65	10.10.1.78	10.10.1.79	2
50	Planea	14	10.10.1.80/28	255.240	10.10.1.81	10.10.1.94	10.10.1.95	7
60	ComyDif	14	10.10.1.96/28	255.240	10.10.1.97	10.10.1.110	10.10.1.111	1
10	RF	14	10.10.1.112 /28	255.240	10.10.1.113	10.10.1.126	10.10.1.127	6
20	Subdir	14	10.10.1.128/28	255.240	10.10.1.129	10.10.1.142	10.10.1.143	6
30	Dir	6	10.10.1.144/29	255.248	10.10.1.145	10.10.1.150	10.10.1.151	2
80	Admin	6	10.10.1.184/29	255.248	10.10.1.185	10.10.1.190	10.10.1.191	0
70	Servicio	14	10.10.1.160/28	255.240	10.10.1.161	10.10.1.170	10.10.1.175	6
	Rout	2	10.10.1.176/30	255.252	10.10.1.177	10.10.1.178	10.10.1.179	0





(4)()

5. Configuraciones completas en CLI

Configuración del Switch SW1PB (Servidor VTP y VLANs)

SW1PB>enable

SW1PB#configure terminal

SW1PB(config)#vtp mode server

SW1PB(config)#vtp domain itl

SW1PB(config)#vtp password cisco

! Creación de VLANs

SW1PB(config)#vlan 10

SW1PB(config-vlan)#name Recursos_Financieros

SW1PB(config)#vlan 20

SW1PB(config-vlan)#name Subdireccion

SW1PB(config)#vlan 30

SW1PB(config-vlan)#name Direccion

SW1PB(config)#vlan 40

SW1PB(config-vlan)#name Recursos_Humanos

SW1PB(config)#vlan 50

SW1PB(config-vlan)#name Planeacion

SW1PB(config)#vlan 60

SW1PB(config-vlan)#name Comunicacion

SW1PB(config)#vlan 70

SW1PB(config-vlan)#name Servicios

SW1PB(config)#vlan 80



SW1PB(config-vlan)#name Administracion

SW1PB(config)#vlan 90

SW1PB(config-vlan)#name RESERVA

SW1PB(config)#vlan 100

SW1PB(config-vlan)#name VOZ

! Configuración de puertos troncales

SW1PB(config)#interface GigabitEthernet0/1

SW1PB(config-if)#switchport mode trunk

SW1PB(config)#interface FastEthernet0/24

SW1PB(config-if)#switchport mode trunk

Configuración del Switch SW0PA (Asignación de puertos a VLANs)

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW0PA

! Puerto para VLAN 70

SW0PA(config)#interface FastEthernet0/21

SW0PA(config-if)#switchport mode access

SW0PA(config-if)#switchport access vlan 70

! Rango para VLAN 10

SW0PA(config)#interface range FastEthernet0/1 - 7

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 10

! Rango para VLAN 20

SW0PA(config)#interface range FastEthernet0/8 - 14

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 20

! Puerto 15 a VLAN 20





SW0PA(config-if)#switchport mode access

SW0PA(config)#interface FastEthernet0/15

SW0PA(config-if)#switchport access vlan 20

! Puerto 20 a VLAN 70

SW0PA(config)#interface FastEthernet0/20

SW0PA(config-if)#switchport mode access

SW0PA(config-if)#switchport access vlan 70

! Rango para VLAN 30

SW0PA(config)#interface range FastEthernet0/16 - 19

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 30

Configuración del Switch SW0PB (Cliente VTP y Asignación de VLANs)

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW0PB

! Cliente VTP

SW0PB(config)#vtp mode client

SW0PB(config)#vtp domain itl

SW0PB(config)#vtp password cisco

! Asignación de puertos a VLAN 40

SW0PB(config)#interface range FastEthernet0/1 - 12

SW0PB(config-if-range)#switchport mode access

SW0PB(config-if-range)#switchport access vlan 40

! Asignación de puertos a VLAN 50

SW0PB(config)#interface range FastEthernet0/12 - 19

SW0PB(config-if-range)#switchport mode access

SW0PB(config-if-range)#switchport access vlan 50

! Puerto 12 a VLAN 40 (repetido para asegurar configuración)

SW0PB(config)#interface FastEthernet0/12

SW0PB(config-if)#switchport mode access





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SW0PB(config-if)#switchport access vlan 40

! Puerto troncal FastEthernet0/24

SW0PB(config)#interface FastEthernet0/24

SW0PB(config-if)#switchport mode trunk

! Puertos troncales adicionales

SW0PB(config)#interface range GigabitEthernet0/1 - 2

SW0PB(config-if-range)#switchport mode trunk

Configuración del Switch SW1PAVOZ (Cliente VTP)

SW1PAVOZ>enable

SW1PAVOZ#configure terminal

SW1PAVOZ(config)#vtp mode client

SW1PAVOZ(config)#vtp domain itl

SW1PAVOZ(config)#vtp password cisco

Configuración del Switch SW2PBVOZ (Cliente VTP)

SW2PBVOZ>enable

SW2PBVOZ#configure terminal

SW2PBVOZ(config)#vtp mode client

SW2PBVOZ(config)#vtp domain itl

SW2PBVOZ(config)#vtp password cisco

Comandos para Subinterfaces en el Router (Router-on-a-stick)

Router(config)#interface FastEthernet0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.113 255.255.255.240 ! VLAN 10 - RF

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.129 255.255.255.240

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98



(4)()

Router(config)#interface FastEthernet0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.145 255.255.255.248

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0.40

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.65 255.255.255.240

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0.50

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.81 255.255.255.240

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0.60

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.97 255.255.255.240 ! Sin helper-address (DHCP aquí)

Router(config)#interface FastEthernet0/0.70

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 70

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.161 255.255.250.240 ! VLAN 70 - Juntas

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0.80

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 80

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.153 255.255.255.252

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0.100



Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 100

Router(config-subif)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.192

Router(config-subif)#ip helper-address 10.10.1.98

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown

Asignar Puertos a VLANs y VLAN VOZ en SW0PA

! VLAN 10

SW0PA(config)#interface range fa0/1-5

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW0PA(config-if-range)#switchport voice vlan 100

! VLAN 20

SW0PA(config)#interface range fa0/8-9

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW0PA(config-if-range)#switchport voice vlan 100

SW0PA(config)#interface range fa0/11-14

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW0PA(config-if-range)#switchport voice vlan 100

! VLAN 30

SW0PA(config)#interface range fa0/16-18

SW0PA(config-if-range)#switchport mode access

SW0PA(config-if-range)#switchport access vlan 30

SW0PA(config-if-range)#switchport voice vlan 100

Asignar Puertos a VLANs y Voz en SW0PB

! VLAN 40

SW0PB(config)#interface range fa0/1-8







SW0PB(config-if-range)#switchport mode access

SW0PB(config-if-range)#switchport access vlan 40

SW0PB(config-if-range)#switchport voice vlan 100

SW0PB(config)#interface fa0/22

SW0PB(config-if)#switchport mode access

SW0PB(config-if)#switchport access vlan 40

SW0PB(config-if)#switchport voice vlan 100

! VLAN 50

SW0PB(config)#interface range fa0/12-16

SW0PB(config-if-range)#switchport mode access

SW0PB(config-if-range)#switchport access vlan 50

SW0PB(config-if-range)#switchport voice vlan 100

Asignar Puertos a VLAN 60 y Voz en SW1PB

SW1PB(config)#interface range fa0/1-7

SW1PB(config-if-range)#switchport mode access

SW1PB(config-if-range)#switchport access vlan 60

SW1PB(config-if-range)#switchport voice vlan 100

Configuración Común en TODOS los Switches

Switch(config)#ip default-gateway 10.10.1.190

Switch(config)#interface vlan 80

IP de Gestión para Cada Switch

Cada switch tiene una IP única dentro de la red de administración (10.10.1.184/29):

SW1PB

SW1PB(config-if)#ip address 10.10.1.185 255.255.255.248

SW0PB

SW0PB(config-if)#ip address 10.10.1.186 255.255.255.248

SW2PBVOZ

SW2PBVOZ(config-if)#ip address 10.10.1.187 255.255.255.248



(4)()

SW1PAVOZ

SW1PAVOZ(config-if)#ip address 10.10.1.188 255.255.255.248

SW0PA

SW0PA(config-if)#ip address 10.10.1.189 255.255.255.248

Configuración SSH Segura para Administración Remota

SW1PB – Configuración SSH

SW1PB>enable

SW1PB#configure terminal

SW1PB(config)#ip domain-name cheslan.com

SW1PB(config)#username cisco privilege 15 secret cisco123

SW1PB(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

SW1PB(config)#line vty 0 4

SW1PB(config-line)#login local

SW1PB(config-line)#transport input ssh

SW1PB(config-line)#exit

SW1PB(config)#line console 0

SW1PB(config-line)#password cisco123

SW1PB(config-line)#login

SW1PB(config-line)#exit

SW1PB(config)#service password-encryption

SW1PB(config)#banner motd ^CAcceso solo autorizado. Conexiones monitoreadas.^C

SW1PB(config)#do write

SE REPITIÓ EXACTAMENTE IGUAL PARA SWOPB, SW2PBVOZ, SW0PA, SW1PAVOZ.

Configuración de Teléfonos IP (VOIP)

Router(config)#telephony-service

Router(config-telephony)#max-ephones 36

Router(config-telephony)#max-dn 36

Router(config-telephony)#ip source-address 10.10.1.1 port 2000

Router(config-telephony)#auto assign 1 to 36



\$()()

! Asignar números a extensiones

Router(config)#ephone-dn 1

Router(config-ephone-dn)#number 1001

Router(config)#ephone-dn 2

Router(config-ephone-dn)#number 1002

Router(config)#ephone-dn 3

Router(config-ephone-dn)#number 1003

Router(config)#ephone-dn 4

Router(config-ephone-dn)#number 1004

Router(config)#ephone-dn 5

Router(config-ephone-dn)#number 1005

Router(config)#ephone-dn 6

Router(config-ephone-dn)#number 1006

Router(config)#ephone-dn 7

Router(config-ephone-dn)#number 1007

Router(config)#ephone-dn 8

Router(config-ephone-dn)#number 1008

Router(config)#ephone-dn 9

Router(config-ephone-dn)#number 1009

Router(config)#ephone-dn 10

Router(config-ephone-dn)#number 1010

Router(config)#ephone-dn 11



()()

Router(config-ephone-dn)#number 1011

Router(config)#ephone-dn 12

Router(config-ephone-dn)#number 1012

Router(config)#ephone-dn 13

Router(config-ephone-dn)#number 1013

Router(config)#ephone-dn 14

Router(config-ephone-dn)#number 1014

Router(config)#ephone-dn 15

Router(config-ephone-dn)#number 1015

Router(config)#ephone-dn 16

Router(config-ephone-dn)#number 1016

Router(config)#ephone-dn 17

Router(config-ephone-dn)#number 1017

Router(config)#ephone-dn 18

Router(config-ephone-dn)#number 1018

Router(config)#ephone-dn 19

Router(config-ephone-dn)#number 1019

Router(config)#ephone-dn 20

Router(config-ephone-dn)#number 1020

Router(config)#ephone-dn 21

Router(config-ephone-dn)#number 1021



Router(config)#ephone-dn 22

Router(config-ephone-dn)#number 1022

Router(config)#ephone-dn 23

Router(config-ephone-dn)#number 1023

Router(config)#ephone-dn 24

Router(config-ephone-dn)#number 1024

Router(config)#ephone-dn 25

Router(config-ephone-dn)#number 1025

Router(config)#ephone-dn 26

Router(config-ephone-dn)#number 1026

Router(config)#ephone-dn 27

Router(config-ephone-dn)#number 1027

Router(config)#ephone-dn 28

Router(config-ephone-dn)#number 1028

Router(config)#ephone-dn 29

Router(config-ephone-dn)#number 1029

Router(config)#ephone-dn 30

Router(config-ephone-dn)#number 1030

Router(config)#ephone-dn 31

Router(config-ephone-dn)#number 1031



Router(config)#ephone-dn 32

Router(config-ephone-dn)#number 1032

Router(config)#ephone-dn 33

Router(config-ephone-dn)#number 1033

Router(config)#ephone-dn 34

Router(config-ephone-dn)#number 1034

Router(config)#ephone-dn 35

Router(config-ephone-dn)#number 1035

Router(config)#ephone-dn 36

Router(config-ephone-dn)#number 1036

Configuración de Enrutamiento OSPF

Router RDIRECCION - Configuración OSPF

RDIRECCION>enable

RDIRECCION#configure terminal

RDIRECCION(config)#router ospf 1

RDIRECCION(config-router)#network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0

RDIRECCION(config-router)#network 10.10.1.176 0.0.0.3 area 0

RDIRECCION(config-router)#network 10.10.4.0 0.0.0.255 area 0

RDIRECCION(config-router)#exit

RDIRECCION(config)#do write

Router RCOMPUTO - Configuración OSPF

RCOMPUTO>enable

RCOMPUTO#configure terminal

RCOMPUTO(config)#router ospf 1

RCOMPUTO(config-router)#network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0



RCOMPUTO(config-router)#network 10.10.4.0 0.0.0.255 area0

RCOMPUTO(config-router)#network 10.10.1.176 0.0.0.3 area 0

RCOMPUTO(config-router)#exit

RCOMPUTO(config)#do write

Restringir Comunicación entre VLANS

RDIRECCION>ena

RDIRECCION#conf t

RDIRECCION(config)#ip ac

RDIRECCION(config)#ip access-list extended BLOQUEO INTERVLAN

RDIRECCION(config-ext-nacl)#permit ip 10.10.4.0 0.0.0.255 any

RDIRECCION(config-ext-nacl)#deny ip 10.10.1.0 0.0.0.255 10.10.1.0 0.0.0.255

RDIRECCION(config-ext-nacl)#permit ip any any

RDIRECCION(config-ext-nacl)#exit

RDIRECCION(config)#interface FastEthernet0/0.10

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 10 - RF

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.113 255.255.255.240

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO_INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.20

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 20 - Subdireccin

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.129 255.255.255.240

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.30

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 30 - Direccin



(4)

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.145 255.255.255.248

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO_INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.40

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 40 - RH

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 40

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.65 255.255.255.240

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.50

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 50 - Planeación

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 50

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.81 255.255.255.240

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO_INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.60

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 60 - Comunicacin y Difusión

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 60

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.97 255.255.255.240

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO_INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.70

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 70 - Servicios

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 70

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.157 255.255.255.240

% 10.10.1.144 overlaps with FastEthernet0/0.30

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO_INTERVLAN in



\$()()

RDIRECCION(config-subif)#

RDIRECCION(config-subif)#interface FastEthernet0/0.80

RDIRECCION(config-subif)# description VLAN 80 - Administracin

RDIRECCION(config-subif)# encapsulation dot1Q 80

RDIRECCION(config-subif)# ip address 10.10.1.185 255.255.255.248

RDIRECCION(config-subif)# ip access-group BLOQUEO INTERVLAN in

RDIRECCION(config-subif)#

Denegar acceso entre vlans

RDIRECCION(config)#ip access-list extended BLOCK INTERVLAN

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Permitir acceso desde Centro de Cmputo a todo

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit ip 10.10.4.0 0.0.0.255 any

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit ip any 10.10.4.0 0.0.0.255

RDIRECCION(config-ext-nacl)#

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Permitir acceso a servidor DNS (TCP y UDP puerto 53)

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit tcp any host 10.10.1.101 eq 53

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit udp any host 10.10.1.101 eq 53

RDIRECCION(config-ext-nacl)#

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Permitir acceso al servidor IoT

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit ip any host 10.10.1.98

RDIRECCION(config-ext-nacl)#

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Permitir acceso a switches (10.10.1.184 - 187) desde

Centro de Cmputo y VLAN 80

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit ip 10.10.4.0 0.0.0.255 10.10.1.184 0.0.0.3

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit ip 10.10.1.185 0.0.0.0 10.10.1.184 0.0.0.3

RDIRECCION(config-ext-nacl)#

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Bloquear acceso a switches desde otros

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip any 10.10.1.184 0.0.0.3

RDIRECCION(config-ext-nacl)#





RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Bloquear inter-VLAN (evitar que otras VLANs se comuniquen entre s)

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.113 0.0.0.15 10.10.1.129 0.0.0.15

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.113 0.0.0.15 10.10.1.145 0.0.0.7

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.129 0.0.0.15 10.10.1.145 0.0.0.7

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.65 0.0.0.15 10.10.1.81 0.0.0.15

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.65 0.0.0.15 10.10.1.97 0.0.0.15

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.81 0.0.0.15 10.10.1.157 0.0.0.15

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.157 0.0.0.15 10.10.1.185 0.0.0.7

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.1 0.0.0.63 10.10.1.113 0.0.0.15

RDIRECCION(config-ext-nacl)# deny ip 10.10.1.1 0.0.0.63 10.10.1.145 0.0.0.7

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! (Agrega ms combinaciones si lo deseas, o ajustamos a mscaras completas por VLAN)

RDIRECCION(config-ext-nacl)#

RDIRECCION(config-ext-nacl)#! Permitir todo lo demás

RDIRECCION(config-ext-nacl)# permit ip any any

RDIRECCION(config-ext-nacl)#

Creación de port-security (restrict) SWITCH0PB

User Access Verification

Password:

SW0PB>ena

SW0PB#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW0PB(config)#int range fa0/1-19

SW0PB(config-if-range)#switchport port-security

SW0PB(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

SW0PB(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

SW0PB(config-if-range)#switchport port-security violation restrict

SW0PB(config-if-range)#exit

SWITCH1PB

User Access Verification







Password:

SW1PB>ena

SW1PB#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW1PB(config)#int range fa0/1-12

SW1PB(config-if-range)#switchport mode access

SW1PB(config-if-range)#switchport port-security

SW1PB(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

SW1PB(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

SW1PB(config-if-range)#switchport port-security violation restrict

SW1PB(config-if-range)#exit

SWITCH0PA

User Access Verification

Password:

SW0PA>ena

SW0PA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW0PA(config)#int range fa0/1-17

SW0PA(config-if-range)#switchport port-security

SW0PA(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

SW0PA(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

SW0PA(config-if-range)#switchport port-security violation restrict

SW0PA(config-if-range)#exit







Servicios en Servidores

Servidor0

DHCP

Se activó el servicio DHCP para asignar direcciones IP automáticamente a los dispositivos de la red usando vlsm con el fin de llevar una administración de las subredes más ordenadamente.

Se especificó un Pool de direcciones, incluyendo: Default Gateway, DNS (el de la página web), Dirección de inicio, Máscara de subred, número máximo de usuarios Se decidió configurar el servicio DHCP directamente en el servidor en lugar de hacerlo en el router mediante comandos, ya que esto permite una gestión más centralizada y visual de las direcciones IP asignadas.

Además, usar el servidor facilita tareas como:

- Monitorear fácilmente los dispositivos conectados.
- Modificar rangos IP o agregar nuevas redes desde una interfaz gráfica.
- Agregar servicios complementarios como DNS o reservas de IP.


También es una solución más escalable, ya que al crecer la red o agregar nuevas subredes, se puede ajustar el servicio DHCP desde el mismo servidor, sin necesidad de modificar manualmente la configuración del router.












IoT (Internet of Things)


Se activó el servicio para permitir la conexión y gestión de dispositivos IoT.





(4)()

Esto permite que objetos como bocinas o lámparas inteligentes puedan ser detectados y controlados desde el servidor.



Los dispositivos IoT pueden ser registrados, monitoreados y controlados dentro de la red.










Servidor1

DNS (Domain Name System)

Se configuró el servicio DNS para resolver nombres de dominio a direcciones IP.

Se creó una entrada con el nombre de dominio: www.itl.com

y se le asignó la IP del servidor web que aloja la página.




Al escribir www.itl.com en un navegador, se redirige correctamente a la dirección IP configurada.



HTTP (Web Server)

Se activó el servicio HTTP para alojar una página web accesible desde los clientes.

Se puede subir contenido HTML personalizado o dejar el predeterminado de prueba.




Los usuarios pueden ingresar a www.itl.com y visualizar la página web alojada.












٦.



FTP (File Transfer Protocol)

Se activó el servicio FTP para permitir la transferencia de archivos entre el servidor y los clientes.



Se configuró un usuario con contraseña para que puedan acceder los dispositivos autorizados.

Se pueden subir o descargar archivos desde el servidor usando un cliente FTP.









```
🤎 PC18
                                                                                                 Physical
          Config Desktop Programming Attributes
 Command Prompt
 C:\>ftp 10.10.1.110
 Trying to connect...10.10.1.110
 Connected to 10.10.1.110
 220- Welcome to PT Ftp server
 Username:admin
 331- Username ok, need password
 Password:
 230- Logged in
  (passive mode On)
          cd
          delete
          dir
           get
          help
          passive
          put
          pwd
          quit
           rename
 ftp>dir
 Listing /ftp directory from 10.10.1.110:
     : asa842-k8.bin
                                                            5571584
      : asa923-k8.bin
                                                            30468096
      : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
                                                            33591768
     : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
                                                            13832032
     : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin
                                                            16599160
     : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
                                                            33591768
 6
     : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.Tl.bin
                                                           33591768
      : c2600-i-mz.122-28.bin
                                                            5571584
      : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
                                                            13169700
      : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
                                                            50938004
     : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin
                                                            33591768
     : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin
                                                            5571584
 12
     : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin
                                                            15522644
     : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin
 13
                                                            33591768
      : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin
                                                            3058048
      : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin
                                                            3117390
      : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin
                                                            4414921
       c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
                                                            4670455
 18
       c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
                                                            4670455
      : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
                                                            8662192
```







6. Resultados y conclusiones

En conclusión, el proyecto de diseño y configuración de la red del edificio escolar nos permitió aplicar conceptos clave de conmutación de redes, como la segmentación de red mediante VLANs, la implementación de servicios esenciales como DHCP, HTTP y DNS, y la integración de dispositivos IoT. Además, la configuración de seguridad de puertos y el uso de VLSM nos permitió mejorar la seguridad y eficiencia de la red. Gracias a este proyecto, logramos crear una red escalable, segura y eficiente que satisface las necesidades del edificio 1, garantizando una conectividad confiable y de alta calidad para todos los usuarios. La experiencia adquirida en este proyecto nos será útil para los distintos objetivos que tengamos cada uno personalmente.

Además de darnos cuenta de que todo lo visto durante el semestre, fué aplicado aquí.

7. Anexos

Archivo .pkt (referenciado)