# Závěrečný projekt REV:

- Závěrečný projekt do předmětu REV-Aplikace Embedded Systémů v Mechatronice se generuje automaticky pomocí REVprojekt.exe nebo pomocí online interpretu.
  - Vstupem programu je pouze vaše studentské číslo.
  - Vygeneruje se popis stavového automatu.
- Projekt každý student vypracovává samostatně. Není možné používat již hotové cizí kódy s výjimkou příkladů na githubu a lcd knihovny.
- Každý stav má svoji funkcionalitu a přechody.
- Aktuální stav vždy vypisujte na první řádek displeje. Toto neplatí pro hry využívající displej nebo pokud není dáno jinak.
- Mezi jednotlivými stavy se bude přecházet pomocí menu ovládaného tlačítky
  - o BTN1 Posun kurzoru nahoru
  - o BTN2 Posun kurzoru dolů
  - BTN3 Výběr stavu
  - o BTN4 Ukončení stavu (Neplatí pro všechny hry)
- V menu zobrazte kurzor, který ukazuje na aktuální volbu
- Při pohybu v menu implementujte scrollování jednotlivých položek, jedna z možných interpretací je na videu níže.
- Pro správnou odezvu na stisk tlačítek využijte nějakou metodu debouncingu.
- Výsledný program by měl vždy téměř okamžitě reagovat na stisk tlačítek. Snažte se tedy vyvarovat používání příliš dlouhých delay funkcí.
- Ukázka výsledného závěrečného projektu je k dispozici v podobě videa dostupného z GITHubu

# Odevzdání:

- Odevzdávejte pouze funkční projekt vytvořený v programu MPLAB, který lze zkompilovat a nahrát do mikrokontroléru.
- Obvod vytvořený v HW sekci vyfotografujte spolu s REVkitem a fotografii odevzdejte spolu s projektem. Pokud vytvořený obvod nevychází z obvodů dostupných na GitHubu předmětu, tak vytvořte i jeho schéma spolu s hodnotami jednotlivých komponent (ručně nebo na PC) a to přiložte k odevzdanému projektu.
- Výslednou složku s projektem a fotografií umístěte do složky *Prijmeni\_Jmeno\_VUTID* a tu zazipujte. Zip pojmenujte stejně, jako složku.

# Úlohy:

# GPIO:

- Knight rider Na všech šesti LED zobrazujte následovný efekt, na příkladu pro tři LED: 000 → 001 → 011 → 111 → 011 → 001
- Had je složen ze LED dvou diod a plazí se nakonec všech diod a zase zpět. V každém kroku se
  posune vždy o jednu diodu. Př: 1100 → 0110 → 0110 → 0110 → 1100 ...
- **Tetris** dioda odpovídá jedné kostce, které postupně připadávají, než narazí na konec, nebo předešlou kostku. Kostka se pohybuje. Tedy první projde všemi led a skončí na konci. Vše se opakuje.
- **Blikání s různou periodou** Blikají všechny LED a to s viditelně různou periodou. Realizujte alespoň 3 různé frekvence blikání (1 Hz, 4 Hz a 10 Hz), mezi nimi přepínejte pomocí BTN2.

- **Binární čítač** ledky reprezentují binární čítač inkrementuje pomocí BTN2. Využijte všech šest LED.
- **Postupné rozsvěcování ledek** LED 1-6 se rozsvěcují. BTN2 přidá další led. Na konci od znovu.
- Blikání SOS všechny ledky blikají viditelně SOS dle morseovky

#### **UART:**

Baudrate u všech úloh nastavte na 19 200.

- Odesílání řetězce naopak řetězec z PC, ukončený znakem "new line" pošlete zpět obráceně.
   Maximální možná délka řetězce je 30 znaků.
- **Echo vrácení znaku** vrátí do PC každý znak, který pošlete z terminálu, ten se objeví i na druhém řádku displeji.
- Výpis zprávy na displej odeslaný řetězec ukončený znakem "new line" vypíše na druhý řádek displeje.
- **Volba stavu přes UART** Zprávou z PC můžete přejít do libovolného stavu 1 až 6. Zpráva bude ve formátu "FX", kdy X je číslo stavu od 1 do 6 a zpráva je ukončena znakem "new line".
- **Převod znaků na morseovku (ABCDE)** jen znaky v závorce. Znak v morseově abecedě pošlete zpět do PC. Použijte znaky "." a "-". Vstupní znaky zadávané do terminálu budou ukončeny znakem "new line".
- **Mód kalkulačka sečtení/odečtení dvou čísel** vstup bude v podobě výrazu A+B= nebo A-B= následovaný znakem "new line". Vstupní čísla budou pouze v rozsahu 0 až 99. Výsledek může tedy být i záporný.

#### ADC:

- Výpis pot1 a pot2 na displej ve V Vypište na druhý řádek displeje napětí ve voltech ve formátu "POT1:X.XPOT2:Y.Y".
- **Ovládaní bargraph (LED) POT1** Podle hodnoty z POT1 postupně v pravidelných intervalech rozsvěcujte všechny LED.
- **Ovládání bargraph (LCD) POT1** Podle hodnoty z POT1 postupně v pravidelných intervalech vyplňte druhý řádek displeje vámi zvoleným znakem.
- **Přepnutí svítí nesvítí v polovině rozsahu potenciometru** přepínejte stav LED 3 podle hodnoty POT 1 a LED 5 podle hodnoty POT 2. V dolní polovině rozsahu LED nesvítí a naopak.
- Kombinace obou kanálů ADC POT1 a POT2 desetibitový výsledek z jednoho kanálu zkombinujte s výsledkem z druhého kanálu. Výsledek je tedy uint20 ve formátu POT2POT1.
   Výslednou hodnotu pošlete přes UART do PC.
- **Pot1 v rozlišení 8 bit násobí hodnotu POT2 10 bit** maximum je tedy 255x1023. Výslednou hodnotu pošlete přes UART do PC.
- **Teploměr** zobrazte na displeji teplotu z čidla na REVkitu, toto čidlo je připojeno na pin RA1/AN1. Čidlo je typu MCP9700AT-E/TT. Teplotu zobrazte ve stupních °C s přesností na desetiny, např 26,2 °C. Přepočet si dohledejte v datasheetu teploměru.

# DAC:

- Signálový generátor Generujte tři typy signálů (trojúhelník, sinusovka, klesající pila) na pinu ANALOG OUT 2, mezi jednotlivými signály přepínejte pomocí tlačítek BTN1, BTN2 a BTN3. Výstup napojte na pin RBO, zde signál digitalizujte a pošlete přes UART do počítače, ve formátu podporovaném Serial oscilloscopem. Zesílení DAC nastavte na 1x.
- **Generátor trojúhelníkového signálu** Generujte trojúhelníkový signál (signál jde nahoru a dolů, nejedná se o pilu!) s proměnlivou frekvencí a amplitudou. Pomocí POT1 měňte frekvenci signálu a pomocí POT2 jeho amplitudu. Rozsahy frekvence a amplitudy si vhodně zvolte sami.

Signále generujte na pin *ANALOG OUT2*. Výstup napojte na pin *RBO*, zde signál digitalizujte a pošlete přes UART do počítače, ve formátu podporovaném Serial oscilloscopem. Zesílení DAC nastavte na 1x.

- Generátor půlkruhového signálu Generujte signál, který bule složen z půlkružnic na způsob sinusovky (www). Parametry signálu si vhodně zvolte sami. Signále generujte na pin ANALOG OUT2. Výstup napojte na pin RBO, zde signál digitalizujte a pošlete přes UART do počítače, ve formátu podporovaném Serial oscilloscopem. Zesílení DAC nastavte na 1x.
- **Simulace spínání triaku** Generujte sinusový signál a pomocí potenciometru měňte dobu zapnutí virtuálního triaku. Výsledný signál bude vypadat následovně (<u>www</u>), moment zapnutí triaku bude nastavitelný pomocí POT2. Frekvence sinusovky bude 50 Hz. Signál generujte na pinu *ANALOG OUT1*. Výstup napojte na pin *RB5*, zde signál digitalizujte a pošlete přes UART do počítače, ve formátu podporovaném Serial oscilloscopem. Zesílení DAC nastavte na 1x.
- Ořezaná sinusovka Generujte sinusový signál a pomocí POT1 a POT2 nastavujte horní a dolní saturaci sinusovky. POT2 bude signál ořezávat od maximální hodnoty sinusovky do střední hodnoty a POT1 od nejnižší hodnoty sinusovky po střední hodnotu. Využijte celý rozsah potenciometrů. Signál generujte na pin ANALOG OUT1. Výstup napojte na pin RB5, zde signál digitalizujte a pošlete přes UART do počítače, ve formátu podporovaném Serial oscilloscopem. Zesílení DAC nastavte na 1x.

#### PWM:

- Ovládaní rychlosti motoru a LED5 potenciometrem POT1, LED5 je stejná PWM na LED je stejná jako na motoru (když LED svití na max, tak i motor se otáčí maximálními otáčkami). Po ukončení stavu se motor zastaví.
- Ovládaní rychlosti motoru a LED5 potenciometrem POT1, LED5 je opačná PWM na LED je opačná než na motoru (když LED svití na max, tak motor stojí). Po ukončení stavu se motor zastaví.
- Ovládaní rychlosti motoru potenciometrem POT 2 bez LED V polovině rozsahu motor stojí.
   Poté se podle hodnoty na POT2 roztáčí na jednu stranu a na druhou. Po ukončení stavu se motor zastaví.
- PWM + BTN2 BTN2 přepíná jas LED mezi pěti úrovněmi. Myslí se tím 5 úrovní jasu LED.
- **PWM-blikání s plynulou změnou jasu (sinus)** jas led je funkcí sinus(2\*pi\*f) Změna je viditelná. Jas se mění sinusově od nuly po max hodnotu.
- **PWM-blikání s plynulou změnou jasu (trojúhelník)** Jas LED se mění lineárně od nuly po max hodnotu a zpět do nuly.
- **Ovládání rychlosti motoru tlačítky** BTN 1 start/stop, BTN 2 směr otáčení (zachovejte stejnou rychlost otáčení při změně směru), POT2 střída. Po ukončení stavu se motor zastaví.

#### HRY:

- Závody BTN:
  - o Pomocí tlačítka BTN1 a BTN2 přepínejte polohu vozidla mezi řádky LCD
  - O Vozidlo zobrazujte jako znak ">", zůstává v prvním sloupci
  - Překážky se pohybují směrem k autu
  - Překážky generujte náhodně pomocí funkce rand()
  - Hráč má tři životy, jejich počet zobrazte pomocí LED
  - Při zásahu překážky dojde k ubrání životu
  - Po třech zásazích překážky zobrazte na 2 vteřiny "GAME OVER" na prvním řádku a skóre na řádku druhém (ujetá vzdálenost vyjádřená v počtu znaků displeje)
  - Následně přejděte zpět do menu

### Závody POT:

- o Pomocí POT 2 přepínejte polohu vozidla mezi řádky
- Vozidlo zobrazujte jako znak ">", zůstává v prvním sloupci
- Překážky se pohybují směrem k autu
- Překážky generujte náhodně pomocí funkce rand()
- Hráč má tři životy, jejich počet zobrazte pomocí LED
- Při zásahu překážky dojde k ubrání životu
- Po třech zásazích překážky zobrazte na 2 vteřiny "GAME OVER" na prvním řádku a skóre na řádku druhém (ujetá vzdálenost vyjádřená v počtu znaků displeje)
- Následně přejděte zpět do menu

#### 1D Pong:

- Jde o hru pro dva hráče. Hráč 1 ovládá BTN1, hráč 2 ovládá BTN4
- Po displeji se bude na 2. řádku pohybovat znak reprezentující míček "o".
- Na koncích 2. řádku budou zobrazeny dva znaky ve formě bloků "■" (ASCII 219) reprezentující pálky pro odpálení míčku.
- Hráč musí zmáčknout tlačítko v době, kdy se míček nachází před pálkou, aby došlo k jeho odpálení na druhou stranu.
- Pokud zmáčkne tlačítko dříve, tak se nic neděje.
- o Pokud nestihne zmáčknout tlačítko v požadované pozici, tak hráč ztrácí život.
- o Každý hráč má tři životy, které jsou zobrazovány na prvním řádku displeje.
- Pokud jeden hráč dosáhne na nula životů zobrazí se na 2 vteřiny "GAME OVER" na prvním řádku a "Player 1/2 won" na řádku druhém
- Následně se opět přejde do menu

#### - Guitar Hero:

- Po displeji budou zprava do leva jezdit náhodně generované číslice 1 až 4 odpovídající tlačítkům na REVkitu, využijte funkci rand()
- Hráč musí zmáčknout správná tlačítka ve chvíli, kdy se nachází na prvním segmentu na levé straně displeje.
- Pokud zmáčkne jiná tlačítka, než má nebo tlačítka nestihne zmáčknout, tak přijde o
  jeden život, za každé špatné zmáčknutí nebo nezmáčknutí.
- Celkem má hráč tři životy, které jsou signalizovány pomocí LED
- Při dosažení nula životů se na prvním řádku zobrazí "GAME OVER" a na druhém skóre, které odpovídá počtu správně stisknutých tlačítek.
- o Následně se přejde zpět do menu

# - Ladění poťáku:

- Na prvním řádku je zobrazeno náhodné číslo v rozsahu 0 až 1023. Na druhém řádku je zobrazena aktuální hodnota získaná z POT 1.
- Cílem je v daném časovém intervalu nastavit stejnou hodnotu na POT1, jaká je zobrazena na displeji v prvním řádku.
- Časový limit pro nastavení potenciometru je odpočítávám pomocí LED.
- Po každém kole se časový limit zkracuje.
- V případě, že vyprší čas, než je nastavena správná poloha, tak dojde k ukončení hry.
   Na prvním řádku zobrazí "GAME OVER" a na druhém skóre, po dvou vteřinách se opět vrátí hráč do menu.

# - Uhodni číslo:

- Náhodně vygenerujte číslo od 0 do 100 pomocí funkce rand()
- Hráč musí uhodnout dané číslo zadáním svého odhadu do Termitu. Posílá se číslo a znak "new line".

- PIC odpovídá pouze zprávou, zda je zadané číslo vyšší nebo nižší než číslo, které má být uhodnuto.
- Hráč má na uhádnutí čísla omezený počet pokusů. Zbývající pokusy jsou signalizovány pomocí LED
- Na displeji bude zobrazen název hry.
- Při výhře nebo prohře se hráč vrátí zpět do menu.
- Ke hře realizujte vhodné textové uživatelské rozhraní, které se vypíše do konzole. Hra by měla být intuitivní a dávat vhodné instrukce.

# - Rychlost reakce:

- Na displeji se na prvním řádku zobrazí název hry.
- Na druhém řádku se v náhodný okamžik zobrazí číslo 1 až 4, hráč musí, co nejrychleji stisknout tlačítko odpovídající zobrazenému číslu. Využijte funkci rand().
- Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí reakční doba v ms (zobrazte také jednotky).
   Po dvou vteřinách se vraťte zpět do menu.
- Ošetřete stavy, kdy nedojde ke zmáčknutí žádného tlačítka.

#### Odhad času:

- o Cílem hry je co nejpřesněji odhadnout zadaný časový okamžik.
- Na displeji se zobrazí na prvním řádku doba v sekundách, kterou má člověk odhadnout
   (3 až 10 s). Tato doba se generuje náhodně pomocí funkce rand()
- Pro začátek hry musí hráč stisknout tlačítko 1. Tímto tlačítkem také ukončí hru, a následně se na displeji zobrazí chyba odhadu v ms.
- o Po dvou vteřinách následuje návrat do menu.

#### - LOVE machine:

- Automat bude mít textové rozhraní realizované přes UART, které bude uživatele informovat, co má dělat.
- Nejdříve je nutné vložit přes UART minci ve formátu \*coin\* plus znak "new line".
- Následně bude uživatel vyzván k přiložení prstu na teploměr.
- Po uplynutí určité doby se vypíše míra zamilovanosti přes UART spolu se změřenou teplotou.
- Vytvořte alespoň 5 stavů zamilovanosti a rozvrhněte je rovnoměrně v teplotním intervalu, který experimentálně určíte. Kreativitě se meze nekladou.
- o Po vypsání stavu zamilovanosti a teploty dojde po pěti vteřinách k návratu do menu.

# HW úkol:

#### Přehrávač hudby – timer:

- Vytvořte hudební přehrávač, který bude přehrávat polyfonní skladbu na připojeném reproduktoru.
- Tlačítkem BTN1 zastavte přehrávání, dalším stiskem tlačítka přehrávání obnovte ze stejného bodu.
- O Signál pro spínání tranzistoru generujte na základě timeru.
- Reproduktor připojte na pin RB5.
- Zapojení a skladbu použijte z cvičení BUT-FME-REV/0X\_HW\_cv/02\_Timer\_ISR/

# Přehrávač hudby – pwm:

- Vytvořte hudební přehrávač, který bude přehrávat polyfonní skladbu na připojeném reproduktoru pomocí změny frekvence PWM signálu.
- Tlačítkem BTN2 změňte přehrávanou skladbu přepínejte mezi dvěma skladbami.
- Signál pro spínání tranzistoru generujte pomocí PWM periferie na pinu RB5.

- PWM periferie neumožňuje přehrát noty s velmi nízkou frekvencí, proto frekvenci všech not vynásobte dvakrát a vhodně nastavte Timer používaný pro generování frekvence PWM.
- Zapojení a skladbu použijte z cvičení BUT-FME-REV/0X\_HW\_cv/02\_Timer\_ISR/. Další skladbu si zvolte dle vlastní preference na stránce na odkazu dostupném v souboru notes.h

#### Dálkoměr:

- S využitím IR diody a IR tranzistoru sestrojte jednoduchý dálkoměr. Využijte obvod dostupný na GitHubu předmětu REV (BUT-FME-REV/0X\_HW\_cv/04\_ADC/).
- Analogové napětí měřte pomocí pinu RB5.
- Dálkoměr kalibrujte v rozsahu cca 5 15 cm pomocí bílého kancelářského papíru a výslednou vzdálenost vypisujte na displej v cm.

#### Neinvertující sčítač:

- S využitím operačního zesilovače sestrojte obvod neinvertujícího sčítače. Vstupem do obvodu budou dva kanály DA převodníku a výstup bude veden na pin RB5.
- Výstupní napětí na jednotlivých kanálech DA převodníku bude nastavováno potenciometry 1 a 2 (POT2 -> Analog Out1, POT1 -> Analog Out2). Výstupní zesílení DA převodníku nastavte na 1x.
- Parametry neinvertujícího sčítače nastavte tak, aby výstupní napětí bylo součtem vstupních napětí.
- Na displej vypište jednotlivá napětí generovaná DA převodníkem v mV a hodnotu napětí měřenou na pinu RB5 také v mV.

# Rozdílový operační zesilovač:

- S využitím operačního zesilovače sestrojte rozdílové zapojení. Vstupem do obvodu budou dva kanály DA převodníku a výstup bude veden na pin RB5.
- Výstupní napětí na jednotlivých kanálech DA převodníku bude nastavováno potenciometry 1 a 2 (POT2 -> Analog Out1, POT1 -> Analog Out2). Výstupní zesílení DA převodníku nastavte na 1x.
- Parametry zapojení nastavte tak, aby výstupní napětí bylo rozdílem napětí z Analog
   Out1 a Analog Out2 (AO1 AO2).
- Na displej vypište jednotlivá napětí generovaná DA převodníkem v mV a hodnotu napětí měřenou na pinu RB5 také v mV.

# DIY optočlen:

- Vytvořte si vlastní optočlen pomocí IR LED a IR tranzistoru. IR tranzistorem poté spínejte připojenou externí LED.
- O Vstupní signál do optočlenu bude z tlačítka BTN 1 a bude připojen na pin *RB5*.