

Document ID: FFAL2000D001

控制器中的解析器方案

项目编号#	项目名称	
标题		
保密等级		
作者	日期	

评审记录:

姓名	职位	签名/日期



目录

	之 M 甘 十 /	_
1.	文档基本信息	
	1.1. 文档状态	
_	1.2 修改记录	
2.	简单介绍	
	2.1. 涵盖范围	
	2.2. 对谁可见	
	2.3. 项目信息	
	2.4. 缩写和简称	
	2.5. 相关文档	_
3.	TP、控制器程序下发及解析框架	
4.	程序文件格式转换流程	
5.	如何跳行	8
6.	XML 文件翻译	
7.	TP 的行号信息	
8.	基于共享内存机制的解析器与控制器的交互	
	命令区	13
	状态区	14
	寄存器区	15
	10 🗵	15
9.	解析器状态机	17
10.	解析程序结构	18
11.	表达式分析器流程图	18
12.	表达式分析器对于数组的支持	20
13.	表达式分析器对于数学函数的支持	21
14.	token 取词器流程图	22
15.	token 和 tok	24
16.	符号表	24
17.	双运算符的实现	25
18.	程序总体流程图	25
19.	扫描文件中的标号和代码行信息流程图	
20.	程序命令 IF 和 ELSEIF 解析流程图	27
21.	程序命令 while 解析流程图	
22.	程序命令 wend 解析流程图	
23.	程序命令 break 解析流程图	
24.	程序命令 continue 解析流程图	
25.	程序命令 call/gosub 解析流程图	
26.	程序命令 return 解析流程图	
27.	程序命令 end 解析流程图	
28.	程序命令 select 解析流程图	
29.	程序命令 case 解析流程图	
	1-1-4 1 0000 141 1/1 1/10 1-1-1-4	



FFAL2000D001-控制器解析器

30.	赋值语句流程图	.37
31.	MOV 相关命令解析流程图	.39
32.	MOV 相关命令扩展参数解析流程图	.40
33.	Timer 命令解析流程图	.40
34.	UserAlarm 命令解析流程图	.41
35.	Wait 命令解析流程图	.42
36.	Pause 命令解析流程图	.43
37.	Abort 命令解析流程图	.43



1. 文档基本信息

1.1. 文档状态

状态	描述
目前状态	制定中,不可用
完成	
通过评审	

1.2 修改记录

文档修改记录			
版本号	日期 yyyy-mm-dd	作者	修改描述
FFAL2000D001	2018-02-02	卢佳明	初稿
FFAL2000D001	2018-02-07	卢佳明	添加共享内存机制,
			补充一些细节。
FFAL2000D001	2018-02-14	卢佳明	根据评审记录修改

Foresight Robotics 4 / 43 2018-02-02



2. 简单介绍

2.1. 涵盖范围

本文描述了控制器中的解析器的方案。

2.2. 对谁可见

系统软件组工程师

2.3. 项目信息

#	条目	信息	描述
1			
2			
3			

2.4. 缩写和简称

缩写和简称	
token	指的是解析器中的一个单词。是解析器解析的最小单元。

2.5. 相关文档


#	文档名称	版本	文档存储地址	描述

Foresight Robotics **5 / 43** 2018-02-02



3. TP、控制器程序下发及解析框架

控制器主控在收到 TP 的程序执行相关指令的时候,把指令发给解析器。 解析器根据指令执行保存在控制器上的程序,对于运动相关指令插入共享内存执行。 对于寄存器操作,操作寄存器共享内存读写。 在执行过程中,更新行号。和解释器的状态。




4. 程序文件格式转换流程


Foresight Robotics **6 / 43** 2018-02-02



程序下发解析流程:



程序上传显示流程:



Foresight Robotics **7 / 43** 2018-02-02



5. 如何跳行

首先脚本代码样例如下:

```
1 PRINT "This program demostrates all commands."
2 A[0] = 1
3 X = 1
4 PRINT "Test WHILE."
5 WHILE X <= 300
6 X = X+5
7 PRINT X; X*X
8 WEND
9 PRINT "Test WHILE OVER."
10 FOR X = 1 TO 100
11 PRINT X, X/2; X, X*X
12 IF X > 80 THEN
13 PRINT "hello break"
14 BREAK
15 ENDIF
16 IF X > 50 THEN
17 PRINT "hello continue"
18 CONTINUE
19 ENDIF
10 NEXT
21 PRINT X
22 GOSUB 300
23 PRINT "hello"
24 IMPUT H
25 IF H<11 THEN
26 GOTO 200
27 ENDIF
28 PRINT 12-4/2
29 PRINT 100
```

可以看到这个脚本代码是一行一行的字符串。

跳行的方法如下:

1. 读入脚本代码。使用一个指针指向代码字符串。表示从哪里开始解析。

```
PRINT "This program demostrates all commands."
          A[0] = 1
          PRINT "Test WHILE."
          WHILE X <= 300
            X = X+5
             PRINT X; X*X
          WEND
          PRINT "Test WHILE OVER."
          FOR X = 1 TO 100
              PRINT X, ≪/2; X, X*X
             IF X > 80 THEN
PRINT "hello break"
BREAK
12
13
14
15
              ENDIF
IF X > 50 THEN
PRINT "hello continue"
16
17
18
                 CONTINUE
19
              ENDIF
20
21
22
          NEXT
          PRINT X
          GOSUB 300
23
          PRINT "hello"
24
25
26
          INPUT H
          IF H<11 THEN
           GOTO 200
          ENDIF
28
          PRINT 12-4/2
          PRINT 100
29
```



2. 之后遍历一遍这个代码字符串。记下每一行的起始位置。

```
PRINT "This program demostrates all commands."
A[0] = 1
X = 1
PRINT "Test WHILE."
 WHILE X <= 300
    X = X+5
    PRINT X; X*X
 WEND
 PRINT "Test WHILE OVER."
 FOR X = 1 TO 100
     PRINT X, X/2; X, X*X
     IF X > 80 THEN
        PRINT "hello break"
       BREAK
    ENDIF
     IF X > 50 THEN
        PRINT "hello continue"
        CONTINUE
    ENDIF
 NEXT
 PRINT X
 GOSUB 300
 PRINT "hello"
 INPUT H
   INTL THE
  GOTO 200
 ENDIF
 PRINT 12-4/2
 PRINT 100
```

3. 在单步模式下,解释器会每次解释代码字符串指针指向的一行。

```
PRINT "This program demostrates all commands."
        A[0] = 1
 2
 3
        X = 1
        PRINT "Test WHILE."
        WHILE X <= 300
           X = X+5
 6
 7
           PRINT X; X*X
        WEND
        PRINT "Test WHILE OVER."
10
        FOR X = 1 TO 100
11
             PRINT X, ≪/2; X, X*X
             IF X > 80 THEN
```

- 4. 解释一行完成之后,等待用户输入行号。
- 5. 根据行号,取出每一行的起始位置。这里假设输入4。
- 6. 代码字符串指针指向这个位置。再次调用解释器。



```
PRINT "This program demostrates all commands."
 2
         A[0] = 1
 3
         X = 1
         PRINT "Test WHILE."
 5
         WHILE X <= 300
            X = X+5
 6
 7
            PRINT X; X*X
 9
         PRINT "Test WHILE OVER."
10
         FOR X = 1 TO 100
             PRINT X, ≪/2; X, X*X
11
12
             IF X > 80 THEN
                PRINT "hello break"
13
14
                BREAK
15
             ENDIF
             IF X > 50 THEN
16
17
                PRINT "hello continue"
18
                CONTINUE
19
             ENDIF
20
         NEXT
21
         PRINT X
         GOSUB 300
22
23
         PRINT "hello"
24
         INPUT H
         IF H<11 THEN
25
           GOTO 200
26
27
         PRINT 12-4/2
28
         PRINT 100
```

6. XML 文件翻译

翻译程序使用 libxml2 库使用 DOM 遍历 XML 的每一个节点,生成 BASIC 格式的程序文件。

XML 文件格式参见《#1454-用户程序存储格式设计方案》

根据需求,每一个文件都是一个子程序。在设计上,实现为定义在文件中的一个名字叫 main 的函数。也就是文件支持包含多个函数。默认执行 main 函数。因为 libxml2 库使用 DOM 将 XML 解释为一棵树。

整体流程其实就是对于这个 DOM 树的深度遍历。流程如下:

- 1. 调用 xmlDocGetRootElement 获取根节点,返回一个 xmlNodePtr 对象。
- 2. 遍历根节点的子节点。也就是根节点 xmlNodePtr 对象的 children 指针。
- 3. 对于得到的子节点,也是一个 xmlNodePtr 对象,再次遍历这个节点 xmlNodePtr 对象的子节点。




FFAL2000D001-控制器解析器

4. 每一个节点都有 name 成员。并可以根据属性名调用 xmlGetProp 获得属性值。调用 xmlNodeGetContent 获得值。

<argument name="velocity" type="num" unit="mm/s">30</argument>

xmlNodePtr rootProg = xmlDocGetRootElement(doc); for(xmlNodePtr nodeHead = rootProg->children;

nodeHead; nodeHead = nodeHead->next){





对于指令节点,参数节点顺序,和《Rtimeman Robot_核心系统_用户指令(Partl 语法格式)_需求文档_V1.0》中保持一致。这一点由《#1454-用户程序存储格式设计方案》保证。

XML 文件格式如下:	翻译后的程序文件如下:
prog_demo_dec.xml	prog_demo_dec.bas.txt

7. TP 的行号信息

在生成每一行语句的时候,调用 xmlGetNodePath 获取这个节点对应的 XPath 作为行号信息。

代码如下:

- 21 R[1] = 5
- 22 IF $R[1] + \sin(2) == 100$ THEN
- 23 MOVEL 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 100 SV 50 ;ACC 40
- 24 ELSEIF R[1] == 1 THEN
- 25 WAIT COND DI[0] = ON 10 skip
- 26 ENDIF

代码对应的行号信息如下:

021:/prog/prog_body

022:/prog/prog_body/function[1]/body/logical[1]

023:/prog/prog body/function[1]/body/logical[1]/logical body/instruction

024:/prog/prog_body/function[1]/body/logical[1]/vice_logical

025:/prog/prog_body/function[1]/body/logical[1]/vice_logical/vice_logical_body/instruction 026:/prog/prog_body/function[1]/body/logical[1]

可以看到,这里的 026 行是 endif。不是运动指令。在实际执行过程中是不会上报的。因为 TP 过来的 XML 是一个类似于这样的结构。



026行的endif是我自己生成的。

8. 基于共享内存机制的解析器与控制器的交互

解析器和控制器通过共享内存进行交互。共享内存分四个部分:命令区、状态区、寄存器区和 I0 区。

命令区是命令交换的媒介;状态区是发送给对方的、并需要对方知道的、 自己的状态;寄存器区是存放寄存器的区域;I0区是存放当前I0的区域。



图 1 解析器和控制器之间的共享内存

命令区

命令区是解析器(Interpreter)和控制器(Controller)交换命令的区域。分两个部分:一个部分是ITC,解析器给控制器的命令;另外一个部分是CTI,控制器给解析器的命令。这两个部分有共同的属性: 1、读和写是互斥的。读完才能写,写完才能读; 2、传输是单向的。一方只能读,另一方只能写; 3、不能连续读,不能连续写。一方读完一次后必须等待另一方写后才能再读第二次,一方写一次后必须等另一方读后才能写第二次; 4、一次只能传输一条命令。

Foresight Robotics 13 / 43 2018-02-02




图 2 命令区

状态区

状态区是存放各自状态的区域,这些状态需要对方知道。分两部分:一部分是控制器的状态 CStat,这个状态是控制器写入,解析器之能读;另外一部分是解析器的状态 IStat,这个状态 是解析器写入,控制器只能读。




图 3 状态区



寄存器区

寄存器区存放解析器使用的各类寄存器。该区域只能由解析器写入,解析器和控制器都可以读。寄存器类型有:位姿寄存器 PR、字符串寄存器 SR、数值寄存器 R、运动寄存器 MR、码垛寄存器 PL





图 4 寄存器区

10区

IO 区存放的是 IO 的当前状态。解析器和控制器只能读,IO Manager 实时更新。



因为,解释器和控制器都需要命令区和状态区。因此,控制器启动的时候,会创建六块共享内存。也就是:解释器命令区、解释器状态区、控制器命令区、控制器状态区、寄存器区和I0区。

针对解析器与控制器的数据结构体定义如下:

- 1 解释器命令。定义为一个Instruction对象。
 - 1.1 行号。
 - 1.2 指令类型。包括MOTION和END。
 - 1.3 MOTION信息。
 - 1.4 是否包含附加指令。

Foresight Robotics 15 / 43 2018-02-02

Foresight 福赛特 Robotics

FFAL2000D001-控制器解析器

- 1.5 附加指令个数。
- 1.6 附加指令缓冲区。
- 2 解释器状态。定义为IntprtStatus信息。如下:
 - 2.1 行号。
 - 2.2 执行状态。包括空闲,执行,暂停。
 - 2.3 程序警告号。
- 3 控制器命令。定义为InterpreterControl对象。定义了下面六个指令。
 - 3.1 程序加载LOAD
 - 3.2 程序跳转JUMP
 - 3.3 程序启动START
 - 3.4 程序正序执行FORWARD
 - 3.5 程序逆序执行BACKWARD
 - 3.6 程序继续执行CONTINUE
 - 3.7 写寄存器MOD_REG
- 4 控制器状态。
 - 4.1 是否可以下发指令。
- 5 寄存器区
- 6 I0区。

解析器启动的时候,打开这六块共享内存。通过读写共享内存的方式进行交互。交互如下:






9. 解析器状态机

解析器解析用户程序并向控制器发送指令,而控制器也控制解析器的运动过程,状态机如下:


Foresight Robotics 17 / 43 2018-02-02





10. 解析程序结构

BAS-INT 是网上的一份开源代码。梁肇新的《编程高手箴言》中也引用过这套代码。



11. 表达式分析器流程图

根据《Rtimeman Robot_核心系统_用户指令(Partl 语法格式)_需求文档_V1.0》


Foresight Robotics **18 / 43** 2018-02-02



FFAL2000D001-控制器解析器

中的要求。表达式分析器需要支持下面的运算操作符:

- 1. 条件运算如 AND 和 OR。
- 2. 比较运算如,大于,等于,小于以及组合。
- 3. 加减乘除。



Foresight Robotics 19 / 43 2018-02-02




12. 表达式分析器对于数组的支持

因为所有的寄存器都是数组格式的。因此上表达式分析器需要支持数组格式的变量。

这里利用了一个规定:

也就是对于形如 PR[x]这样的寄存器。PR 是一个关键字,不能作为普通变量名。





13. 表达式分析器对于数学函数的支持

表达式支持 C语言的大部分数学函数。如下。

函数	解释	函数	解释
fabs	求整型 x 的绝对值,返回计算结果。	fmod	求整除 x/y 的余数,返回该余数的双精度。
acos	计算 COS-1(x)的值,返回计算结果,x应在-1到1范围内。	frexp	把双精度数 val 分解为数字部分(尾数)x 和以 2 为底的指数 n, 即 val=x*2n, n-存
			放在 eptr-指向的变量中。返回数字部分 x0.5<=x<1。
asin	计算 SIN-1(x)的值,返回计算结果,x应在-1到1范围内。	log	log e x,In x。返回计算结果。
atan	计算TAN-1(x)的值,返回计算结果。	log10	求 log10x。返回计算结果。
atan2	计算 TAN-1/(x/y)的值,返回计算结果。	pow	计算 Xy 的值,返回计算结果。
cos	计算 COS(x)的值,返回计算结果,x的单位为弧度。	rand	产生-90 到 32767 间的随机整数。返回 随机整数。
cosh	计算 x 的双曲余弦 COSH(x)的 值,返回计算结果。	sin	计算 SINx 的值。返回计算结果。x 单位 为弧度。
ехр	求 Ex 的值,返回计算结果。	sinh	计算 x 的双曲正弦函数 SINH(x)的值,返回计算结果。
fabs	求 x 的绝对值,返回计算结果。	sqrt	计算根号 x。返回计算结果。x 应>=0。
floor	求出不大于 x 的最大整数,返回该整数的双精度实数。	tan	计算 TAN(x)的值,返回计算结果。x 单位为弧度。
		tanh	计算 x 的双曲正切函数 tanh(x)的值。返回计算结果。

Foresight Robotics **21 / 43** 2018-02-02



14. token 取词器流程图

首先是获取 token 类型的 get_token 函数返回的 token_type 如下。

#define DELIMITER 1 分隔符 #define VARIABLE 2 变量 #define NUMBER 3 数字

#define COMMAND 4 命令,也就是语句 #define STRING 5 字符串,中间类型。

最后要么是命令,要么是变量。


#define QUOTE 6 引用,其实就是用双引号包起来的字符串。

为了处理这六种情况。处理的顺序非常重要。因此上逻辑如下:

Foresight Robotics **22** / **43** 2018-02-02







读取的单词被保存在一个全局变量中,因为存在读取过后,需要再次吐出来的情况。

Foresight Robotics 23 / 43 2018-02-02



15. token 和 tok

这里还有个 tok 的概念。

#define PRINT	1	#define INPUT	2
#define IF	3	#define THEN	4
#define ELSE	5	#define FOR	6
#define NEXT	7	#define TO	8
#define GOTO	9	#define EOL	10
#define FINISHED	11	#define GOSUB	12
#define RETURN	13	#define BREAK	14
#define CONTINUE	15	#define SELECT	16
#define CASE	17	#define WHILE	18
#define WEND	19	#define ENDIF	20
#define ENDIF	21	#define LOOP	22
#define ENDLOOP	23	#define SUB	24
#define CALL	25	#define END	26
#define IMPORT	27	#define DEFAULT	28
#define WAIT	29		

这里大部分都是命令。但是有一个特殊的命令 FINISHED。该命令在取词器读到\0时,被设置。表明代码解析结束。当然一般来说,主程序的最后一句正常来说是 END。

16. 符号表



17. 双运算符的实现

获取 token 类型的 get token 函数。会设置下面三个全局变量:

- char token[80];
- char token_type;
- char tok;

函数 get_token 执行过后,读取的单词作为字符串保存在 token 中。 这里如果需要实现双运算符,需要在读词的时候,进行翻译,变成特殊字符。

enum double_ops {


```
LT=1,
              // value < partial_value
     LE,
              // value <= partial_value
     GT,
               // value > partial value
     GE,
               // value >= partial_value
     EQ,
               // value == partial value
               // value <> partial_value
     NE,
    AND,
               // value AND partial_value
     OR,
               // value OR partial_value
};
```

18. 程序总体流程图

该流程支持多线程。




FFAL2000D001-控制器解析器





19. 扫描文件中的标号和代码行信息流程图

在 BASIC 语法中,函数的开头单词为 SUB。




20. 程序命令 IF 和 ELSEIF 解析流程图

判断条件后,满足条件就继续解析。不满足条件,就选择跳过这个代码块。

Foresight Robotics **27** / **43** 2018-02-02



FFAL2000D001-控制器解析器






21. 程序命令 while 解析流程图

首先 WHILE 语句是需要和 WEND 语句配对的。因此上需要定义一个用于配对栈的 fstack 栈变量。定义如下:






22. 程序命令 wend 解析流程图

wend 的功能是判断循环变量是否满足循环条件。

Foresight Robotics **30 / 43** 2018-02-02




FFAL2000D001-控制器解析器





23. 程序命令 break 解析流程图

Break 的功能是跳出循环。




Foresight Robotics **32 / 43** 2018-02-02



24. 程序命令 continue 解析流程图

Continue 的功能同 Wend 和 NEXT 的功能相同。




Foresight Robotics **33** / **43** 2018-02-02




25. 程序命令 call/gosub 解析流程图

直接调用解释器入口函数实现该功能。



26. 程序命令 return 解析流程图

直接使用C语言的函数功能返回实现。




Foresight Robotics **34** / **43** 2018-02-02



27. 程序命令 end 解析流程图

这里处理了三种情况,分别是 END SELECT 语句,END SUB 语句和程序结束 END 语句。




Foresight Robotics **35 / 43** 2018-02-02



28. 程序命令 select 解析流程图

Select 语句的作用是记录用于 case 语句比较的变量。




29. 程序命令 case 解析流程图

case 语句的作用是和 Select 语句变量进行比较。

Foresight Robotics **36 / 43** 2018-02-02






30. 赋值语句流程图

脚本解析器在读到变量的时候,会进入赋值流程。

Foresight Robotics **37** / **43** 2018-02-02




FFAL2000D001-控制器解析器





31. MOV 相关命令解析流程图


MOV 命令的参数依次为:点位,加速度,终止信息和扩展参数。





32. MOV 相关命令扩展参数解析流程图

支持 ACC,位置补偿,TB/TA/DB 三种扩展参数。




33. Timer 命令解析流程图

实现方式就是实现一个秒表的功能。记录开始时间和结束时间的时间差。


Foresight Robotics **40 / 43** 2018-02-02





34. UserAlarm 命令解析流程图

实现方式就是写入用户警告到控制器。



Foresight Robotics 41 / 43 2018-02-02




35. Wait 命令解析流程图

在之前进行 XML 翻译的时候,会针对是否包含条件,决定是否添加关键字 COND。

WAIT 3

WAIT COND DI[1] = PE


WAIT COND R[1] > 10 3 skip






36. Pause 命令解析流程图

实现方式就是设置程序状态为 PAUSED, 暂停解析,等待控制器设置为 EXECUTE 后继续执行。



37. Abort 命令解析流程图

实现方式就是停止解析。设置程序状态为IDLE。



Foresight Robotics 43 / 43 2018-02-02