UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES



PROYECTO: Modulacion Adaptativa QAM

CURSO:

Redes Inalambricas

PRESENTADO POR:

Araca Chambi Yessica Sebastiana Gomez Bobadilla Nadia Medalith Huachaca Jara Xiomara Estephany Quispe Chise Bryan Mario Ydme Zea Jhon Paul

DOCENTE:

Dr. Alexander Hilario Tacuri

AREQUIPA - PERU 2024

$\mathbf{\acute{I}ndice}$

1.	Intr	oducci	on	3	
2.	Obj	etivos		3	
	2.1.	Objeti	vo general	3	
	2.2.		vos especificos	3	
3.	DES	SARRO	OLLO DEL PROYECTO	4	
	3.1.	TRAN	SMISOR	4	
		3.1.1.	GENERACION DEL PREAMBULO	4	
		3.1.2.	GENERACION DE LA MODULACION	4	
		3.1.3.	GENERACION DE LA SECUENCIA DE BITS .	4	
		3.1.4.	GENERACION DE LA SECUENCIA DE BITS .	5	
		3.1.5.	ALMACENAMIENTO DE BITS EN 3 BYTES	5	
		3.1.6.	APLICACION DE LA MODULACION	6	
		3.1.7.	CREACIÓN DE 'TRUSH'	6	
		3.1.8.	UTILIZACION DEL PULSE SHAPING PARA EL		
			FILTRO TRANSMISOR	7	
		3.1.9.	GUARDAR EL ARCHIVO EN FORMATO $.sc16q11$	7	
	3.2.	RECE	PTOR	8	
		3.2.1.	Recepción con el BladeRF	8	
		3.2.2.	Sincronización de frecuencia	8	
		3.2.3.	Sincronización de tiempo	6	
		3.2.4.	Sincronización de fase	S	
		3.2.5.	Detección del preámbulo	10	
		3.2.6.	Extraer la información de la imagen transmitida .	10	
		3.2.7.	Demodulación QAM	11	
		3.2.8.	Reconstrucción de imagen	11	
		3.2.9.	Resultados obtenidos	12	
4.	Con	clusio	nes	1 3	
5 .	Bib	liografí	ía	13	
6.	Anexos				
	6.1.	Anexo	1:Transmisor	13	
	6.2.	Anexo	2:Receptor	14	
			3:Pruebas	17	

Índice de figuras

1.	Sincronización de señal 16QAM	10
2.	Modulacion 8QAM	12
3.	Imagen Recepcionada	12
4.	Modulacion 16QAM	12
5.	Imagen Recepcionada	12
6.	Envio v recepcion usando SDR BladeRF	17

PROYECTO: Modulacion Adaptativa QAM

1. Introduccion

En este proyecto, se aborda el diseño y desarrollo de un sistema de comunicaciones inalámbrico basado en la modulación adaptativa QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura), utilizando la tecnología SDR BladeRF. El objetivo primordial radica en establecer un sistema capaz de transmitir y recibir imágenes de manera eficiente, empleando diferentes esquemas de modulación, como 4-QAM, 8-QAM y 16-QAM. A través de esta iniciativa, se busca explorar las potencialidades de la modulación adaptativa QAM en el contexto de las comunicaciones inalámbricas, con miras a mejorar la flexibilidad y el rendimiento de los sistemas de transmisión de imágenes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

 Diseñar un sistema de comunicaciones inalámbrico básico para la transmicion y recepcion de imagenes usando la Modulacion Adaptativa QAM.

2.2. Objetivos especificos

- Desarollar un transmisor para el envio de una imagen con cualquier tamaño y cualquier modulacion(4-QAM, 8-QAM, 16-QAM).
- Desarrollar receptor que decodifique el paquete segun el tamaño y modulacion usada en el transmisor y muestre el resultado.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1. TRANSMISOR

En esta parte del proyecto se implementara un sistema de comunicaciones usando la modulación QAM. El objetivo es enviar una imagen de una computadora hacia otra utilizando el SDR. Los pasos para el diseño del sistema son los siguientes:

3.1.1. GENERACION DEL PREAMBULO

En el siguiente codigo se esta creando un objeto BarkerCode que genera una secuencia de código Barker de longitud 13 con 16 muestras por trama. Las secuencias de código Barker son conjuntos de números que nos permiten la sincronización y la detección de la nuestra señal. Luego se esta generando la secuencia de código Barker para luego repetirla 4 veces para formar el preámbulo de la señal. El preámbulo es una secuencia conocida que se envía antes de los datos reales para ayudar al receptor a sincronizarse con la señal.

3.1.2. GENERACION DE LA MODULACION

Aquí generamos la modulacion con una variable M, seguidamente se lee la imagen del archivo 'FUE.jpg' y se almacena en la variable YourImage. La imagen se almacena como una matriz. En estas líneas, estás usando la función vertcat para concatenar verticalmente el vector x

3.1.3. GENERACION DE LA SECUENCIA DE BITS

En la variable de **bits** se esta convirtiendo cada elemento de la señal en un conjunto de 8 bits y luego convirtiendo esos bytes en una secuencia de bits. Vamos a desglosarlo:

- typecast(signal, 'uint8'): Esta función convierte la señal en un array de uint8 (números enteros sin signo de 8 bits). Esto se hace porque la función dec2bin requiere números enteros.
- dec2bin(typecast(signal, 'uint8'), 8): Esta función convierte cada número entero en una cadena de caracteres que representa su valor binario. El segundo argumento, 8, especifica que queremos una cadena de 8 caracteres, es decir, un byte.

- dec2bin(...) '0':Este truco se utiliza para convertir la cadena de caracteres en un array de números. En MATLAB, restar '0' a una cadena de caracteres que contiene dígitos numéricos da como resultado un array de números.
- (dec2bin(...) '0').': La función de transposición (.') se utiliza para cambiar la orientación del array de números de horizontal a vertical.
- reshape((dec2bin(...) '0').', 1, []):Finalmente, la función reshape se utiliza para convertir el array 2D en un vector fila.

3.1.4. GENERACION DE LA SECUENCIA DE BITS

En la variable $\mathbf{t1},\mathbf{t2},\mathbf{t3}$ se esta obteniendo las dimensiones de la imagen original. sizeOfImage(1) representa la altura de la imagen, sizeOfImage(2) la anchura y sizeOfImage(3) la cantidad de canales de color (normalmente 3 para las imágenes RGB).

En la variable **tamano 1, tamaño 2, tamaño 3** se estan convirtiendo las dimensiones de la imagen a representaciones binarias de 3 bytes (24 bits). La función dec2bin convierte un número decimal a una cadena de caracteres binaria. El primer argumento es el número decimal que quieres convertir, y el segundo argumento es el número de bits que quieres que tenga la cadena resultante. Por lo tanto, dec2bin(t1, 3*8) convierte la altura de la imagen t1 a una cadena de 24 bits.

3.1.5. ALMACENAMIENTO DE BITS EN 3 BYTES

La explicacion de las siguientes lineas para almacenar los bits se da de la siguiente manera:

- info=dec2bin(imglength,3*8)-'0';: Convierte la longitud de la imagen (imglength) en una representación binaria. El segundo argumento (3*8) especifica la longitud mínima de la cadena de bits. '0' al final se usa para convertir la cadena de caracteres binarios en una matriz de números binarios.
- modulac=dec2bin(M,3*8)-'0';: Hace lo mismo que la línea anterior, pero para la variable M.
- $senal_digital = [bits']$;: Esta línea está creando una matriz llamada $senal_digital$ que contiene los valores de la matriz bits transpuesta (eso es lo que hace el apóstrofe).

3.1.6. APLICACION DE LA MODULACION

En esta parte del codigo se esta usando la función qammod para modular la señal digital. qammod es una función de MATLAB que realiza la modulación por amplitud en cuadratura (QAM), que es un tipo de modulación digital. Los argumentos de qammod son los siguientes:

- data: Esta es la señal que se quiere modular. En este caso, es la señal digital que se preparo antes.
- M: Este es el orden de la modulación QAM.
- InputType='bit': Este argumento opcional que especifica que la señal de entrada es una secuencia de bits. Si no se especifica, qammod asume que la entrada es una secuencia de enteros.
- UnitAveragePower=true: Este argumento opcional especifica que se quiere que la señal modulada tenga una potencia promedio de 1. Esto es útil para controlar la potencia de la señal que estás transmitiendo.

Por lo tanto, después de estas líneas de código, txSig será tu señal modulada, lista para ser transmitida.

3.1.7. CREACIÓN DE 'TRUSH'

- 1. $datos_aleatorios = randi([0,1], 2000, 1)$; Esta línea genera un vector de 2000 números aleatorios que son 0 o 1. Este vector se llama "datos aleatorios".
- 2. informacion = [info'; tfinal; modulac']; Aquí estás creando un vector llamado informacion "que consiste en las transposiciones de info", "tfinalz "modulac". La transposición ('), es utilizada para convertir filas en columnas y viceversa.
- 3. informacion_modulada = pskmod(informacion, 2); Aquí estás utilizando la función "pskmod"para modular la información usando la modulación por desplazamiento de fase (PSK). El número 2 indica que estás utilizando una PSK binaria.
- 4. $trush = pskmod(datos_aleatorios, 2)$; Similar a la línea anterior, estás modulando los "datos aleatoriosçon una PSK binaria.
- 5. scatterplot(txSig); Esta línea crea un gráfico de dispersión de "txSig".

3.1.8. UTILIZACION DEL PULSE SHAPING PARA EL FILTRO TRANS-MISOR

En esta parte hacemos uso de un filtro de coseno elevado para modelar tus pulsos. La línea de código txfilter = comm.RaisedCosineTransmitFilter(...) crea un filtro de transmisión de coseno elevado. Luego, se aplica este filtro a los datos con la línea txSignal = txfilter(datas);. Esto genera una señal que tiene un ancho de banda y una potencia más eficientes, y minimizar el ISI.

```
span=10;
  rolloff=0.5;
  sps=4;
6
7 R = 1000;
8 Fs = R * sps;
9
 %% Filtro transmisor
  txfilter=comm.RaisedCosineTransmitFilter(...
11
     Shape='Square root',...
12
     RolloffFactor=rolloff,...
     FilterSpanInSymbols=span, ...
14
     OutputSamplesPerSymbol=sps);
15
16 figure
impz(txfilter.coeffs.Numerator)
txSignal=txfilter(datas);
scatterplot(txSignal,sps)
```

3.1.9. GUARDAR EL ARCHIVO EN FORMATO .sc16q11

En esta línea de código se guarda la señal transmitida (txSignal) en un archivo llamado "FUE.sc16q11.en la ruta especificada, luego para una mejor visualizacion se realizan las respectivas graficas.

```
8 plot(real(signal))
9 hold on
10 plot(imag(signal))
11 title('Señal x(n) real e imaginaria');
12 xlabel('n')
13 grid on
14
15 scatterplot(txSignal,sps)
```

3.2. RECEPTOR

3.2.1. Recepción con el BladeRF

```
C:\Users\estep>bladeRF-cli_-i
bladeRF > set frequency rx 850M
  RX1 Frequency: 849999998 Hz (Range: [70000000, 6000000000])
bladeRF > set bandwidth rx 4M
  RX1 Bandwidth:
                    4000000 Hz (Range: [200000, 56000000])
bladeRF > set samplerate rx 8M
 Setting RX1 sample rate - req: 8000000 0/1Hz, actual:
                                                                8000000 0/1Hz
bladeRF > set agc off
  RX1 AGC: Disabled
 RX2 AGC: Disabled
bladeRF > set gain rx 30
Note: This change will not be visible until the channel is enabled.
Setting RX1 overall gain to 30 dB
 Gain RX1 overall: 60 dB (Range: [-16, 60])
                       77 dB (Range: [1, 77])
              full:
bladeRF> rx config file=C:\Users\estep\OneDrive\Escritorio\MATLAB_CODES\R_16.sc16q11 f
bladeRF > rx start
bladeRF> rx
  State: Running
  Channels: RX1
 Last error: None
 \label{eq:file:C:Users} File: C:\Users\estep\OneDrive\Escritorio\MATLAB\_CODES\R\_16.sc16q11\\ File format: SC16 Q11, Binary
 # Samples: infinite
  # Buffers: 32
    Samples per buffer: 32768
   Transfers: 16
  Timeout (ms): 1000
bladeRF > rx stop
```

3.2.2. Sincronización de frecuencia

Es necesaria implementarla para compensar las desviaciones de frecuencia entre el transmisor y el receptor, esta compensación es necesaria porque en una señal modulada, las diferencias de frecuencia pueden causar un desplazamiento espectral, lo que dificulta la demodulación y la recuperación de los datos. Con esta sincronización se puede corregir diferencias en la frecuencia portadora ocasionados por cambios en la frecuencia del canal.

```
%% SINCRONIZACIÓN DE FRECUENCIA compensacion=comm.CoarseFrequencyCompensator( ...
```

```
3 Modulation='QAM', ...
4 SampleRate=Fs, ...
5 FrequencyResolution=11);
                                                  % Compensación de
      frecuencia 0.0001
6 [compensado, estimate] = compensacion(txSig);
  freqCompInfo = info(compensacion)
                                                  % Información del
      compensado
  disp("La Compensación en Frecuencia es de: ")
g disp(estimate)
10 figure
plot(real(compensado))
12 hold on
plot(imag(compensado))
  scatterplot (compensado, 4)
```

3.2.3. Sincronización de tiempo

Es necesaria implementarla para para sincronizar en el tiempo los símbolos recibidos con el reloj del receptor. En modulaciones como QAM, los símbolos deben ser muestreados en el momento adecuado para evitar la interferencia entre símbolos adyacentes garantizando que el receptor pueda distinguir claramente los límites de los símbolos y decodificarlos correctamente.

3.2.4. Sincronización de fase

Es necesaria implementarla para para sincronizar la fase de la portadora recibida con la fase de referencia en el receptor. En QAM, la fase de la portadora es crucial para distinguir entre los diferentes símbolos modulados en fase garantizando el receptor pueda demodular correctamente los símbolos y recuperar los datos transmitidos.

Con este y los pasos anteiores ya deberíamos tener una constelación semejante a 4qam, 8qam o 16qam, las implementadas en este proyecto.




Figura 1: Sincronización de señal 16QAM

3.2.5. Detección del preámbulo

Al recepcionar la señal por la gran cantidad de muestras no podemos identificar el punto de inicio de nuestra señal, lo que necesitamos para poder seleccionar los simbolos y bits que representan a la imagen, es por esto que se transmite un preámbulo, una secuencia de bits conocida por transmisor y el receptor la ubicación de la señal en tiempo.

Como vimos en el transmisor hemos implementado la función BarkerCode para obtener estos simbolos conocidos, en el receptor nuevamente la implementaremos y para ubicar este código utilizaremos la función comm.PreambleDetector. En esta función ingresamos el valor conocido, el tipo de dato que es y el threshold.

```
%% DETECCIÓN DEL PREÁMBULO
barker = comm.BarkerCode(...
   'Length', 13, 'SamplesPerFrame', 16)
preamble = barker();
preambul = [preamble; preamble; preamble];
thr = 0.89*sum(abs(preambul).^2);
demo=pskdemod(CarriersyncSimbolos,2);
                                           % Demodulacion en BPSK de
   la señal sincronizaca
mo=pskmod(demo,2);
                                           % Modulacion en BPSK
prbdet= comm.PreambleDetector(Preamble=preambul,Detections='All',
   Input='Symbol', Threshold=thr);
[idx,detmet] = prbdet(mo);
                                           % Detectamos el indice de
   la señal
```

3.2.6. Extraer la información de la imagen transmitida

Después de sincronizar y ubicar la señal recibida, hay que demodular la señal con la función bpskdemod, porque los bits de información fueron modulados en bpsk.

Después necesitamos saber si la modulación de la imagen es 4qam, 8qam o 16qam, para la identificación del tipo de modulación se revisa los bits de información, los que se transmitieron antes de los bits de imagen y que representan a las dimensiones de la imagen y al número de modulación, este ultimo valor será guardado como la variable M y las dimensiones serán guardadas en 3 variables, t1, t2 y t3. Estos bits fueron seleccionados considerando la ubicación del ultimo valor del preambulo y tomando en cuenta que cada bloque de información esta compuesto por 3 bytes, por lo que se seleccionaron de 24 en 24 bits.

```
%% EXTRAER TAMAÑOS DE LA IMAGEN
                                           % Establecemos el inicio
  inicio=idx-63;
     del preámbulo
                                           % Inicio de los bits de
  inicio_info=idx+1;
     información
  info_symb=CarriersyncSimbolos(inicio_info:inicio_info+119); %
     Extraemos el numero de muestras que contiene la información
  info_bits=pskdemod(info_symb,2);
                                          % Demodulamos el preambulo
      e información
  leng_bits=info_bits(1:24);
                                           % Establecemos la longitud
      de bits de la imagen
  %% EXTRAER LAS DIMENSIONES DE LA IMAGEN RECEPCIONADA
  bits_t1=info_bits(25:48);
                                          % Extraemos las dimensiones
      de la imagen recepcionada
9 bits_t2=info_bits(49:72);
bits_t3=info_bits(73:96);
modulac=info_bits(97:120);
                                           % Extraemos el orden de
     modulacion 4-QAM, 8-QAM Y 16-QAM
  con bin2dec, e imprimimos los valores
  t1=bin2dec(char(bits_t1'+'0'));
t2=bin2dec(char(bits_t2'+'0'));
t3=bin2dec(char(bits_t3'+'0'));
M=bin2dec(char(modulac'+'0'));
                                          % Realizamos la conversión
     con bin2dec, e imprimimos los el orden de modulación
  data_imag=CarriersyncSimbolos(inicio_info+120:end); % Extraemos el
     paquete de información de la señal
  scatterplot(data_imag)
```

3.2.7. Demodulación QAM

3.2.8. Reconstrucción de imagen

```
%% RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN
reconstructed=reshape(typecast(uint8(bin2dec(char(reshape(imag_symb (:), 8,[])+'0').')), 'uint8'), [t1,t2,t3]);
disp("Imagen Reconstruida con éxito!!!")
```

3.2.9. Resultados obtenidos




Figura 2: Modulacion 8QAM




Figura 3: Imagen Recepcionada




Figura 4: Modulacion 16QAM



Figura 5: Imagen Recepcionada

4. Conclusiones

- Se logro la implementación de un sistema de comunicaciones inalámbrico Tx y Rx basado en la modulación adaptativa QAM utilizando tecnología SDR BladeRF.Su factibilidad ademas de ofrecer un enfoque versátil para la transmisión y recepción de imágenes.
- La utilización de diferentes esquemas de modulación QAM, como 4-QAM, 8-QAM y 16-QAM, proporciona flexibilidad en la transmisión, permitiendo adaptar la modulación según las condiciones de la red y los requisitos de calidad de la imagen.
- El código del receptor demuestra una implementación sólida y efectiva de los procesos necesarios para recibir y decodificar imágenes transmitidas a través de un sistema de comunicaciones inalámbricas utilizando modulación adaptativa QAM.

5. Bibliografía

- Arevalo, N. E. Transmisión y recepción de imagen con modulación QPSK usando radio definido por software.
- PDF Documentation for MATLAB https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/index.html
- Cory Beard and William Stallings. Wireless Communication Networks and Systems. Pearson, 2018. David Tse and Pramod Viswanath. Fundamentals of Wireless Communication.
- W Tomasi, G M Hernandez y V G Pozo. Sistemas de comunicaciones electronicas. Pearson Educacion, 2003. isbn: 9789702603160.

6. Anexos

6.1. Anexo 1:Transmisor

```
%% CREACIÓN DEL PREAMBULO
  clear all
  clc
  close all
  barker = comm.BarkerCode(... % For preamble
      'Length', 13, 'SamplesPerFrame', 16)
  preamble = barker();
  preambul=vertcat(preamble, preamble, preamble);
                                       % Orden de modulacion
  YourImage=imread('ajedrez.jpg');
                                       % Leer imágenes desde archivos
  sizeOfImage = size(YourImage);
                                       % Tamaño de la imagen
x=YourImage(:);
signal=vertcat(x);
  bits = reshape((dec2bin(typecast(signal, 'uint8'), 8) - '0').', 1,
      []); % Secuencia de bits de la imagen
imglength=length(bits);
                                       % Longitud de imagen
  t1=sizeOfImage(1);
                                       % Dimensiones de la imagen
  t2=sizeOfImage(2);
  t3=sizeOfImage(3);
```

```
% Conversión a bits de dimensiones en 3 bytes
20 tamano1=dec2bin(t1,3*8)-'0';
tamano2=dec2bin(t2,3*8)-'0';
22 tamano3=dec2bin(t3,3*8)-'0';
  tfinal=[tamano1';tamano2';tamano3']; % Matriz concatenada con
      dimensiones de la imagen
  info=dec2bin(imglength,3*8)-'0';
                                        \% Longitud de los bits de la
      imagen en 3 bytes
  modulac=dec2bin(M,3*8)-'0';
                                        % Orden de la modulación 4-QAM,
      8-QAM O 16-QAM en 3 bytes
  senal_digital=[bits'];
  data=senal_digital;
                                        % Aplicamos la modulación 4-QAM,
       8-QAM O 16-QAM a la información de la imagen
   txSig = qammod(data, M, ...
       InputType='bit', ...
29
       UnitAveragePower=true);
30
  %% PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA IMAGEN
datos_aleatorios=randi([0, 1], 2000, 1);
  informacion=[info';tfinal;modulac']; % Cinco segmentos de 24 bits(96
       bits)
  informacion_modulada=pskmod(informacion,2);
  trush=pskmod(datos_aleatorios,2);
scatterplot(txSig);
datas=[trush; preambul; informacion_modulada; txSig; trush]; % Paquete de
       información total
38 figure
                                        % Graficamos la información
39 stem(datas)
  figure
  stem(preambul)
  %% PARÁMETROS PARA EL "PULSE SHAPING"
  span=10; rolloff=0.5; sps=4; R = 1000; Fs = R * sps;
  %% FILTRO TRANSMISOR
  txfilter=comm.RaisedCosineTransmitFilter(...
       Shape='Square root',...
46
       RolloffFactor=rolloff,...
47
       FilterSpanInSymbols=span,.
       OutputSamplesPerSymbol=sps);
  figure
                                   % Gráficamos el filtro
50
impz(txfilter.coeffs.Numerator)
txSignal=txfilter(datas);
scatterplot(txSignal, sps)
54 %% GUARDAR ARCHIVO BIN
  save_sc16q11("C:\Users\bryan\Desktop\matlab\real\proifel.sc16q11",
      txSignal); %banderas_peru_prueba.sc16q11 no funciona
   %% CARGAR SEÑAL TRANSMITIDA
  signal=load_sc16q11("C:\Users\bryan\Desktop\matlab\real\proifel.
      sc16q11");
  scatterplot(signal, sps)
  figure()
plot(real(signal))
61 hold on
62 plot(imag(signal))
title('Señal x(n) real e imaginaria');
64 xlabel('n')
65 grid on
scatterplot(txSignal,sps)
```

6.2. Anexo 2:Receptor

```
2 % DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
3 clear all; close all; clc;
span=10; rolloff=0.5; sps=4; R=1000; Fs = R * sps;
5 % Cargar el archivo recepcionado por medio del SDR
  txSig=load_sc16q11("C:\Users\estep\OneDrive\Escritorio\MATLAB_CODES\
      R_{16.sc16q11");
7 % Gráfica de la señal recepcionada por medio del SDR
8 figure(2)
plot(real(txSig))
10 hold on
plot(imag(txSig))
  xlabel('n')
  grid on
  scatterplot(txSig,sps)
14
16 %% SINCRONIZACIÓN DE FRECUENCIA
compensacion=comm.CoarseFrequencyCompensator( ...
Modulation='QAM', ...
SampleRate=Fs, ...
                                                 % Compensación de
FrequencyResolution=10);
      frecuencia 0.0001
21 [compensado, estimate] = compensacion(txSig);
freqCompInfo = info(compensacion)
                                                 % Información del
      compensado
disp("La Compensación en Frecuencia es de: ")
24 disp(estimate)
25 figure
  plot(real(compensado))
27 hold on
plot(imag(compensado))
scatterplot (compensado, 4)
30 %% FILTRADO DE LA SEÑAL RECEPCIONADA
31 filtro_receptor=comm.RaisedCosineReceiveFilter(...
32 Shape="Square root",...
RolloffFactor=0.5,...
34 FilterSpanInSymbols=span,...
35 InputSamplesPerSymbol=sps,...
DecimationFactor=2);
                                                 % Diezmado por un
     factor de dos
simbolos=filtro_receptor(compensado);
                                                 % Aplicación de
      Filtrado
  scatterplot(simbolos,2)
                                                 % Normalización
  %% SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO
  timingSync=comm.SymbolSynchronizer(...
      SymbolSynchronizer
41 Modulation="PAM/PSK/QAM",...
  SamplesPerSymbol=2,...
NormalizedLoopBandwidth=0.004...
  DampingFactor=11,...
  TimingErrorDetector="Mueller-Muller (decision-directed)"...
47 );
48 syncSimbolos=timingSync(simbolos);
                                                  % Corregir Retardo
49 scatterplot(syncSimbolos)
50 %% SINCRONIZACIÓN DE FASE
carrierSync=comm.CarrierSynchronizer(... % Función
      CarrierSynchronizer
52 SamplesPerSymbol=1,...
53 ModulationPhaseOffset="Auto",...
```

```
NormalizedLoopBandwidth=0.0033 ...
Modulation='QAM',...
DampingFactor=0.8 ...
  CarriersyncSimbolos=carrierSync(syncSimbolos); % Corregir en fase
scatterplot (CarriersyncSimbolos, 1)
  %% DETECCIÓN DEL PREÁMBULO
62 barker = comm.BarkerCode(...
   'Length', 13, 'SamplesPerFrame', 16)
preamble = barker();
  preambul = [preamble; preamble; preamble];
  thr = 0.89*sum(abs(preambul).^2);
  demo=pskdemod(CarriersyncSimbolos,2);
                                           % Demodulacion en BPSK de
     la señal sincronizaca
mo=pskmod(demo,2);
                                           % Modulacion en BPSK
  prbdet= comm.PreambleDetector(Preamble=preambul,Detections='All',
     Input='Symbol', Threshold=thr);
                                           % Detectamos el indice de
  [idx,detmet] = prbdet(mo);
     la señal
scatterplot(real(CarriersyncSimbolos))
  %% EXTRAER TAMAÑOS DE LA IMAGEN
  inicio=idx-63;
                                            % Establecemos el inicio
     del preámbulo
  inicio_info=idx+1;
                                            % Inicio de los bits de
     información
  info_symb=CarriersyncSimbolos(inicio_info:inicio_info+119); %
     Extraemos el numero de muestras que contiene la información
  info_bits=pskdemod(1*info_symb,2);
                                              % Demodulamos el
     preambulo e información
  leng_bits=info_bits(1:24);
                                            % Establecemos la longitud
      de bits de la imagen
  %% EXTRAER LAS DIMENSIONES DE LA IMAGEN RECEPCIONADA
79 bits_t1=info_bits(25:48);
                                           % Extraemos las dimensiones
      de la imagen recepcionada
80 bits_t2=info_bits(49:72);
  bits_t3=info_bits(73:96);
  modulac=info_bits(97:120);
                                            % Extraemos el orden de
     modulacion 4-QAM, 8-QAM Y 16-QAM
  long_imag=bin2dec(char(leng_bits'+'0'));
                                            % Realizamos la conversión
      con bin2dec, e imprimimos los valores
t1=bin2dec(char(bits_t1'+'0'));
t2=bin2dec(char(bits_t2'+'0'));
  t3=bin2dec(char(bits_t3'+'0'));
  M=bin2dec(char(modulac'+'0'));
                                           % Realizamos la conversión
     con bin2dec, e imprimimos los el orden de modulación
  data_imag=CarriersyncSimbolos(inicio_info+120:end); % Extraemos el
     paquete de información de la señal
  scatterplot(data_imag)
  %% DEMODULACION QAM ADAPTATIVA
  bits=qamdemod(data_imag,M,OutputType="bit", UnitAveragePower=false);
  scatterplot(data_imag)
  imag_symb=bits(1:long_imag);
                                       % Selección de la imagen
    recepción
  %% CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN ORIGINAL
  YourImage=imread('ajedrez.jpg');
                                          % Leer imágenes desde
     archivos
  sizeOfImage = size(YourImage);
                                       % Tamaño de la imagen
```

```
% Imagen + tamaño
   signalimage=vertcat(x);
   bitsimage = reshape((dec2bin(typecast(signalimage, 'uint8'), 8) - '0'
      ).', 1, []); % Secuencia de bits de la imagen
   data=bitsimage';
100
   L=length(data)
101
102
   %% RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN
103
   reconstructed=reshape(typecast(uint8(bin2dec(char(reshape(imag_symb
104
      (:), 8,[])+'0').')), 'uint8'), [t1,t2,t3]);
   disp("Imagen Reconstruida con éxito!!!")
   %% COMPARACIÓN DE LA IMAGEN ORIGINAL VS IMAGEN RECUPERADA
106
   figure
107
   subplot (1,2,1)
imshow(YourImage)
title("Imagen Transmitida")
subplot(1,2,2)
imshow(reconstructed)
title("Imagen Recuperada")
```

6.3. Anexo 3:Pruebas



Figura 6: Envio y recepcion usando SDR BladeRF