

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno, 2025

Nhat Truong Nguyen



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

KONVERZE FORMÁTU DAT AKUSTICKÝCH MĚŘENÍ A JEJICH ZOBRAZOVÁNÍ

DATA FORMAT CONVERSION OF ACOUSTIC MEASUREMENTS AND THEIR DISPLAY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Nhat Truong Nguyen

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

BRNO 2025

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Audio inženýrství**

specializace Zvuková produkce a nahrávání

Ústav telekomunikací

Student: Nhat Truong Nguyen

ID: 240188

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Konverze formátu dat akustických měření a jejich zobrazování

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Nastudujte formáty datových souborů, které se používají pro importování a exportování měřených charakteristik z/do aplikací používaných při akustických a elektrických měřeních nebo simulacích. Konkrétně se jedná o aplikace APx500 analyzátor, Pulse LabShop, LspCAD a případně další. Připravte nástroje, které umožní normalizaci dat z různých datových formátů, aby je bylo možné porovnávat, jednotně archivovat a současně importovat nebo exportovat z/do požadovaného formátu. Např. datový soubor popisující charakteristiku reproduktoru měřenou pomocí APX analyzátoru bude možné kromě samotného porovnávání možné exportovat ve formátu LspCAD pro použití této charakteristiky při simulaci reproduktorové soustavy. Výsledkem bude funkční nástroj s uživatelským rozhraním.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Audio precision APx500 User Manual [online]. [cit. 2021-09-15].
<https://www.ap.com/download/apx500-user-manual-2/>

[2] IJData LspCAD, Manual [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné z: http://www.ijdata.com/LspCAD_download.html

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 3.6.2025

Vedoucí práce: Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení částí druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato práce se zaměřuje na vytvoření a testování konverzního nástroje v MATLAB pro akustická a elektrická měření, řešící problém konverze dat mezi různými specifickými formáty softwarů používaných v oblasti akustiky a elektroakustiky. Hlavní softwary, pro které je tento nástroj navržen, zahrnují APx500, LspCAD, TinaTl a RTEval, Labshop, s důrazem na efektivní a přesnou konverzi mezi těmito platformami. Práce prozkoumává jednotlivé formáty datových souborů, návrh a implementaci konverzního nástroje v MATLAB, a poskytuje uživatelské rozhraní pro snadnou manipulaci s daty. Testování zahrnuje ověření schopnosti nástroje importovat, zpracovávat a exportovat data, s důrazem na přesnost a univerzálnost v různých aplikačních scénářích.

KLÍČOVÁ SLOVA

Akustická měření, elektrická měření, formáty souborů, APx500, LspCAD, TinaTl, RTEval, Labshop, konverze datových formátů, MATLAB, Normalizace dat, konverzní nástroj, zpracování dat.

ABSTRACT

This thesis focuses on the development and testing of a MATLAB conversion tool for acoustic and electrical measurements, addressing the challenge of data conversion between various specific software formats used in acoustics and electroacoustics. The primary software targeted for this tool includes APx500, LspCAD, TinaTl and RTEval, Labshop, with an emphasis on efficient and accurate conversion between these platforms. The work explores the individual data file formats, the design and implementation of the conversion tool in MATLAB, and provides a user interface for easy data manipulation. Testing includes verifying the tool's ability to import, process, and export data, emphasizing accuracy and universality in various application scenarios.

KEYWORDS

Acoustic measurements, electrical measurements, file Formats, APx500, LspCAD, TinaTl, RTEval, Labshop, data format conversion, MATLAB, data normalization, conversion tool, data processing.

Bibliografická citace

NGUYEN, T. *Konverze formátu dat akustických měření a jejich zobrazování*. Brno, 2023.

Dostupné také z: <https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/153754>

Semestrální práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací.

Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení studenta:	<i>Nhat Truong Nguyen</i>
VUT ID studenta:	<i>240188</i>
Typ práce:	<i>Bakalářská práce</i>
Akademický rok:	<i>2024/25</i>
Téma závěrečné práce:	<i>Konverze formátu dat akustických měření a jejich zobrazování</i>

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

V Brně dne:

podpis autora

Poděkování

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Miroslavu Balíkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

V Brně dne:

podpis autora

Obsah

ABSTRAKT.....	3
KLÍČOVÁ SLOVA.....	3
ABSTRACT.....	3
KEYWORDS.....	3
SEZNAM OBRÁZKŮ.....	9
ÚVOD.....	10
1. KMITOČTOVÁ CHARAKTERISTIKA.....	11
1.1.1 Typy kmitočtových charakteristik.....	11
2. RŮZNÉ FORMÁTY DAT AKUSTICKÝCH MĚŘENÍ.....	13
2.1 APx500 ANALYZÁTOR.....	13
2.1.1 Typ obsahu dat.....	13
2.1.2 Formát a struktura exportovaných dat.....	13
2.2 LSPCAD.....	15
2.2.1 Typ obsahu dat.....	15
2.2.2 Formát a struktura exportovaných dat.....	15
2.3 RTEVAL.....	16
2.3.1 Typ obsahu dat.....	16
2.3.2 Formát a struktura exportovaných dat.....	17
2.4 TINATI.....	17
2.4.1 Typ obsahu dat.....	18
2.4.2 Formát a struktura exportovaných dat.....	18
2.5 LABSHOP.....	19
2.5.1 Typ obsahu dat.....	19
2.5.2 Formát a struktura exportovaných dat.....	19
3. METODIKA A NÁVRH APLIKACE.....	21
3.1 POŽADAVKY NA APLIKACI.....	21
3.2 NÁVRH DATOVÉ STRUKTURY.....	21
3.3 METODY KONVERZE DAT.....	22
3.3.1 Konverze dat pro APx500 (.xls, .xlsx).....	22
3.3.2 Konverze dat pro LspCAD (.txt).....	23
3.3.3 Konverze dat pro RTEval (.txt).....	24
3.3.4 Konverze dat pro TinaTI (.txt).....	24
3.3.5 Konverze dat pro Labshop (.xls).....	25
3.4 UŽIVATELSKÉHO ROZHRAŇÍ.....	25
4. IMPLEMENTACE APLIKACE V MATLAB.....	28
4.1 IMPLEMENTACE IMPORTU DAT.....	28
4.1.2 Popis jednotlivých bloků.....	29
4.2 IMPLEMENTACE ZOBRAZENÍ DAT.....	30
4.2.1 Blokové schéma procesu zobrazení.....	30
4.2.2 Popis jednotlivých bloků.....	31
4.3 IMPLEMENTACE EXPORTU DAT.....	32
4.3.1 Blokové schéma procesu exportu.....	32
4.3.2 Pravidla a logika exportu pro jednotlivé formáty.....	33
4.3.3 Popis bloků v procesu exportu.....	34
5. TESTOVÁNÍ A VALIDACE APLIKACE.....	35
5.1 TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI.....	35
5.2 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ.....	35

5.3	VALIDACE PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI	36
6.	TECHNICKÉ INFORMACE O APLIKACI A ZPŮSOB NAsAZENÍ	37
6.1	VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ A KOMPATIBILITA.....	37
6.2	SPUSTITELNÁ VERZE APLIKACE BEZ MATLABU	37
6.2.1	<i>Dvě varianty instalace.....</i>	<i>38</i>
6.2.2	<i>Prostorové nároky.....</i>	<i>38</i>
6.2.3	<i>Tabulka - Technické parametry aplikace FrAnCo.....</i>	<i>39</i>
	ZÁVĚR.....	40
	LITERATURA	41
	SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK.....	42
	SEZNAM PŘÍLOH.....	43

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls).....	14
Obr. 2 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls), varianta 1	14
Obr. 3 Ukázka formátu dat z APx500 (.xls), varianta 2	14
Obr. 4 Ukázka třísloupcového formátu dat z LspCAD	16
Obr. 5 Ukázka dvousloupcového formátu dat z LspCAD	16
Obr. 6 Ukázka formátu dat z RTEval (.txt).....	17
Obr. 7 Ukázka formátu dat z TinaTI (.txt)	18
Obr. 8 Ukázka formátu dat z Labshop (.xls).....	20
Obr. 9 Uživatelské rozhraní aplikace v prostředí MATLAB App Designer.....	27
Obr. 10 Blokové schéma procesu importu	28
Obr. 11 Blokové schéma procesu zobrazení	30
Obr. 12 Blokové schéma procesu exportu	32

ÚVOD

V dnešním digitálním věku je schopnost sbírat, analyzovat a interpretovat data klíčová pro mnoho oborů. Akustika, jako věda zabývající se studiem zvuku, je obzvláště závislá na přesném a detailním měření různých parametrů. Tyto měření, ať už akustická či elektrická, jsou často sbírány a zaznamenávány pomocí specializovaného softwaru, který vytváří datové soubory v určitých formátech. Problém však nastává, když se tato data potřebují porovnávat, integrovat nebo konvertovat mezi různými aplikacemi a formáty.

Aplikace jako APx500 analyzátor, RTEval, Labshop, TinaTI a LspCAD nabízejí robustní nástroje pro měření a simulaci v oblasti akustiky, ale každá z nich má svůj vlastní unikátní datový formát. Vzhledem k tomu, jak důležité je mít možnost porovnávat data mezi těmito platformami, vzniká zřejmá potřeba nástroje, který by umožňoval konverzi těchto formátů.

MATLAB, jako jeden z předních softwarů pro numerické výpočty a analýzu dat, nabízí ideální prostředí pro vytvoření takového konverzního nástroje. Jeho široké spektrum nástrojů a funkcí může být využito k návrhu a implementaci efektivního a univerzálního konvertoru.

Tato práce má za cíl prozkoumat různé formáty datových souborů používaných v populárních akustických a elektrických měřicích aplikacích, navrhnout a vytvořit nástroj v MATLAB pro konverzi těchto formátů a poskytnout uživatelům intuitivní rozhraní pro manipulaci s těmito daty.

1. KMITOČTOVÁ CHARAKTERISTIKA

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním dat z různých formátů používaných v akustických měřeních a jejich vizualizací ve formě kmitočtových charakteristik. Měření pocházejí z několika nástrojů (např. APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI), přičemž každý z nich exportuje výsledky v jiné datové struktuře. Aplikace vyvinutá v rámci této práce umožňuje tato data importovat, sjednotit a následně vykreslit.

Ve většině případů tato měření zachycují odezvu systému na harmonické buzení proměnného kmitočtu – tedy to, jak se systém (např. reproduktor, mikrofón nebo filtr) chová při průchodu signálu různé kmitočtové složky. Výsledkem je tzv. kmitočtová charakteristika, která je obecně komplexní funkcí kmitočtu.

Komplexní kmitočtová charakteristika se skládá ze dvou hlavních částí:

- Modulová kmitočtová charakteristika
- Fázová kmitočtová charakteristika

Tyto dvě složky poskytují společně úplný popis přenosu signálu lineárním systémem v kmitočtové oblasti [1], [3].

Pochopení těchto charakteristik je klíčové při analýze a návrhu akustických zařízení. Používají se například při měření reproduktorů, mikrofónů, sluchátek, výhybek, akustických prostor nebo filtrů [2], [5]. Slouží nejen k vyhodnocení kvality přenosu různých kmitočtových pásem, ale i k optimalizaci fázového chování a zamezení zkreslení signálu.

V následující podkapitole jsou přehledně popsány jednotlivé typy kmitočtových charakteristik, které se v této práci vykreslují a zpracovávají.

1.1.1 Typy kmitočtových charakteristik

V praxi se používá více typů kmitočtových charakteristik, které popisují odezvu systému nebo zařízení při různých kmitočtech vstupního signálu. [1], [3].

A) Přenosová kmitočtová charakteristika

Přenosová kmitočtová charakteristika popisuje poměr mezi výstupním a vstupním signálem systému v závislosti na kmitočtu. Tento popis je komplexní a skládá se ze dvou částí:

- modulová kmitočtová charakteristika vyjadřuje útlum nebo zesílení,
- fázová kmitočtová charakteristika udává fázový posun výstupu vůči vstupu.

Tato charakteristika se používá k hodnocení vlastností mikrofónů, reproduktorů, zesilovačů nebo akustických filtrů. V akustice často slouží k určení rozsahu přenášených kmitočtů a věrnosti časového chování signálu [1], [3].

B) Impedanční kmitočtová charakteristika

Impedanční kmitočtová charakteristika vyjadřuje, jak se mění impedance zařízení v závislosti na kmitočtu. Impedance je komplexní veličina, která má:

- modulovou kmitočtovou charakteristiku v ohmech [Ω],
- fázovou kmitočtovou charakteristiku, která určuje reaktivní chování (kapacitní nebo indukční charakter).

Tato charakteristika je běžně využívána při návrhu a kontrole elektroakustických měničů (např. reproduktorů), výhybek i vstupních obvodů zesilovačů. Pomáhá identifikovat rezonance, nevhodné zátěže nebo ladění ozvučnice [3], [5].

C) Kmitočtová závislost hladiny akustického tlaku

Tato charakteristika vyjadřuje, jak systém (například reproduktor nebo mikrofon) mění hladinu akustického tlaku v závislosti na kmitočtu vstupního signálu. Výsledkem je:

- modulová kmitočtová charakteristika, obvykle vyjádřená jako hladina akustického tlaku v decibelech [dB SPL],
- fázová kmitočtová charakteristika, která popisuje zpoždění akustického výstupu vůči elektrickému vstupu.

Používá se k hodnocení rovnoměrnosti přenosu celého kmitočtového spektra, analýze směrovosti, a k časovému sladění více měničů v reprosoustavě [1], [2], [5].

D) Skupinové zpoždění

Skupinové zpoždění je charakteristika, která vyjadřuje časové zpoždění jednotlivých kmitočtových složek složeného signálu při průchodu systémem. Je definována jako derivace fázové kmitočtové charakteristiky podle úhlového kmitočtu.

Rovnoměrné skupinové zpoždění je důležité pro věrné zachování tvaru signálu, zejména u hudby, řeči nebo jiných časově citlivých signálů. Nerovnosti vedou ke fázovému zkreslení [3], [4].

2. RŮZNÉ FORMÁTY DAT AKUSTICKÝCH MĚŘENÍ

Při měření akustických veličin se v praxi využívá celá řada softwarových nástrojů a zařízení, z nichž každý pracuje s jiným výstupním formátem dat. Tyto formáty se liší jak strukturou souboru, tak obsahem měřených hodnot, například rozsahem kmitočtů, počtem kanálů nebo tím, zda výstup zahrnuje pouze modul, nebo i fázi. Tato kapitola přehledně popisuje vlastnosti datových výstupů z vybraných aplikací používaných v oblasti akustických měření a simulací.

2.1 APx500 analyzátor

APx500 je profesionální měřicí analyzátor vyvinutý společností Audio Precision, určený pro detailní měření analogových i digitálních audio zařízení. Využívá se ve výzkumu, vývoji i výrobě zejména v oblasti elektroakustiky, reproduktorové techniky a zvukové elektroniky. Umožňuje měření na jednom i více kanálech současně a podporuje širokou škálu akustických i elektrických analýz. Mezi ně patří například modulová a fázová kmitočtová charakteristika, skupinové zpoždění, celkové harmonické zkreslení (THD), intermodulační zkreslení (IMD), RMS úroveň, impulzní odezva nebo impedance [8].

2.1.1 Typ obsahu dat

Výstupní data ze systému APx500 mohou být buď komplexní, tedy obsahující jak modulovou, tak fázovou složku, nebo zjednodušená, která zahrnují pouze reálnou část – obvykle modul. To, jaká data jsou dostupná, závisí na typu měření, konfiguraci výstupu a konkrétním nastavení exportu. Některé listy obsahují pouze jednu složku, zatímco jiné mohou zahrnovat vícekanálová komplexní měření.

2.1.2 Formát a struktura exportovaných dat

Data lze exportovat v několika formátech, nejčastěji jako soubor typu .xls (Microsoft Excel). Každý typ měření je zpravidla uložen na samostatném listu – například zesílení, fázový posun nebo zpoždění. Výsledný soubor tedy obsahuje více listů, přičemž každý odpovídá jednomu typu měření [9].

2.2 LspCAD

LspCAD je specializovaný software pro návrh a simulaci reproduktorových soustav. Umožňuje uživatelům importovat reálně naměřená data, například z měření měničů, výhybek nebo impedančních charakteristik, a následně je využít při modelování akustického chování v různých typech ozvučnic, jako jsou uzavřené nebo bassreflexové konstrukce [10]. Program je oblíbený zejména mezi konstruktéry, protože umožňuje rychlou iteraci návrhů, optimalizaci parametrů výhybek a přesné fázové sladění jednotlivých měničů. LspCAD tak významně usnadňuje návrh výsledné kmitočtové odezvy reproduktorové soustavy [11].


2.2.1 Typ obsahu dat

Výstupní data z LspCAD mohou být buď komplexní, tedy obsahující jak modul, tak fázový posun, nebo zjednodušená, která zahrnují pouze jednu složku. To závisí na typu měření nebo simulace, kterou uživatel provádí. Komplexní data jsou reprezentována třemi sloupci, zatímco jednodušší formát využívá pouze dva.

2.2.2 Formát a struktura exportovaných dat


Data jsou typicky ukládána do textových souborů s příponou .txt, přičemž hodnoty jsou uspořádány do sloupců, které jsou odděleny dvěma mezerami. Nejběžněji se vyskytují dvě varianty struktury. První varianta obsahuje tři sloupce – první uvádí hodnoty kmitočtů v Hz, druhý sloupec představuje modul (nejčastěji v lineární nebo logaritmické škále) a třetí sloupec odpovídající fázový posun ve stupních nebo radiánech. Tento formát reprezentuje komplexní přenosovou charakteristiku a využívá se při návrhu výhybek, kde je nutné zohlednit i časovou a fázovou odezvu systému [11]. Druhá varianta je dvousloupcová a obsahuje pouze hodnoty kmitočtů a jednu odpovídající složku – obvykle modul, výjimečně fázi. Tento zjednodušený formát se používá při základních simulacích, kdy není fázová informace k dispozici nebo není pro daný účel potřebná.

LspCAD však neobsahuje žádné hlavičky, označení kanálů ani jednotky, což je třeba při zpracování zohlednit. Číselné hodnoty začínají vždy hned od prvního řádku bez jakékoliv hlavičky. Desetinná čísla jsou zapisována s tečkou, například 45.67, a jednotlivé hodnoty v řádku jsou od sebe odděleny dvěma mezerami. Toto formátování odpovídá anglickému způsobu zápisu a je plně kompatibilní s většinou technických aplikací, jako jsou Excel, MATLAB nebo jiné simulační nástroje [12]. Formát je jednoduchý, dobře čitelný a snadno importovatelný do většiny tabulkových a výpočetních prostředí.



19.93	64.55	138.60
20.37	64.88	137.85
20.81	65.22	137.09
21.27	65.55	136.32
21.74	65.88	135.53
22.21	66.20	134.73
22.70	66.53	133.92
23.20	66.85	133.10
23.71	67.18	132.26
24.23	67.50	131.41
24.76	67.81	130.54
25.30	68.13	129.66
25.85	68.45	128.77
26.42	68.76	127.86
27.00	69.07	126.94
27.59	69.38	126.01
28.20	69.68	125.07
28.81	69.99	124.11
29.45	70.29	123.13
30.09	70.59	122.15
30.75	70.88	121.15
31.42	71.18	120.14
32.11	71.47	119.11
32.82	71.76	118.07
33.54	72.04	117.02
34.27	72.33	115.96
35.02	72.61	114.88
35.79	72.88	113.79
36.58	73.16	112.69
37.38	73.43	111.58

Obr. 4 Ukázka třísloupcového formátu dat z LspCAD



19.8317307692308	38.9016346554273
20.5331020230084	38.9016346554273
21.2592780525945	43.1809256015859
22.0111361065213	43.1809256015859
22.7895844581928	51.7371988271074
23.5955635031137	55.9256017760156
24.4300468949235	51.7371988271074
25.2948427216076	58.0100427640959
26.188594723306	55.9256017760156
27.1147835531915	58.4407253776156
28.0737280829406	58.4407253776156
29.066586754373	57.0046980553203
30.0945589788941	57.0046980553203
31.1588865864299	52.9572115482582
32.2608553256055	52.9572115482582
33.4017964169783	53.518113182725
34.583088161204	60.5429050975392
35.8061576040767	60.5429050975392
37.0724822604548	65.0764207272661
38.3835918991559	67.9005584514623
39.741078390976	69.5853053288446
41.1465576220668	69.5853053288446
42.6017514749803	70.3484485579698
44.1084098797771	70.3123258954089
45.6683529376726	69.5370787244007
47.2834651197898	68.0633584233395
48.9556975436724	66.1284343199436
50.6870783303096	64.1677378969488
52.4796750445204	63.145997697406
54.3356772216437	63.3586884080615

Obr. 5 Ukázka dvousloupcového formátu dat z LspCAD

2.3 RTEval

RTEval je specializovaná aplikace zaměřená na měření dozvuku a další akustické analýzy prostorů. Používá se především v oblasti prostorové akustiky, kde slouží jako nástroj pro detailní hodnocení akustických vlastností místností, hal, studií či koncertních sálů. Je široce využívána akustiky, architektky i zvukovými technikami při návrhu a verifikaci akustických úprav [13].

Jednou z hlavních výhod tohoto softwaru je schopnost zaznamenat a vyhodnotit řadu parametrů na základě odezvy prostoru na testovací signál. Mezi typické výstupy patří doba dozvuku (např. RT60), průběh úrovně signálu v čase, impulzní odezva nebo přenosová charakteristika, která může zahrnovat jak modul, tak fázi [13].

2.3.1 Typ obsahu dat

RTEval umožňuje export jak reálné části přenosu (modul), tak i jeho fázové složky. Tyto složky jsou však vždy uloženy odděleně, tedy ve dvou samostatných souborech –

jeden obsahuje pouze modul a druhý fázi. Tento způsob je výhodný pro následné zpracování, zejména pokud je nutné s jednotlivými složkami pracovat nezávisle. V případě jednodušších měření může být exportována pouze reálná část bez fáze.

2.3.2 Formát a struktura exportovaných dat

Exportované soubory mají příponu .txt a specifickou strukturu. První řádek souboru obsahuje označení měřeného kanálu, typ veličiny (např. impedance nebo fáze), použitou jednotku a následují hodnoty kmitočtů v řadě. Jednotlivé položky jsou odděleny tabulátory. Hodnoty kmitočtů jsou zapsány za sebou na jednom řádku v horizontálním formátu, nikoliv ve sloupci, což je důležité při následném načítání souboru do dalších nástrojů.

Druhý řádek obsahuje časové nebo amplitudové hodnoty, rovněž oddělené tabulátory. U některých typů výstupů, jako je fázová odezva, může být časový údaj uveden na začátku dvakrát – jednou pro synchronizaci, jednou pro měřenou hodnotu. Tato struktura se může lišit podle typu exportovaného parametru.

Soubory neobsahují klasickou hlavičku ani vícesloupcovou tabulku v tradičním slova smyslu. Všechna data jsou zapsána horizontálně a první dvě řádky reprezentují celou informaci o měření. Desetinná čísla jsou zapsána s tečkou jako oddělovačem a hodnoty jsou od sebe odděleny tabulátory. Tento formát je optimalizován pro strojové zpracování a import do softwarů pro následnou analýzu.

OINLT_HT polotovary 220 MXTX														
ORL/Impedance [ohm]	HT Calculation	20 Hz	20 Hz	20 Hz	21 Hz	21 Hz	22 Hz	22 Hz	23 Hz	23 Hz	24 Hz	24 Hz	25 Hz	25 Hz
36 Hz	27.4 Hz	37 Hz	52 Hz	74 Hz	104 Hz	144 Hz	196 Hz	264 Hz	344 Hz	440 Hz	556 Hz	696 Hz	864 Hz	1056 Hz
78 Hz	51 Hz	72 Hz	104 Hz	144 Hz	196 Hz	264 Hz	344 Hz	440 Hz	556 Hz	696 Hz	864 Hz	1056 Hz	1280 Hz	1536 Hz
135 Hz	99 Hz	140 Hz	196 Hz	264 Hz	344 Hz	440 Hz	556 Hz	696 Hz	864 Hz	1056 Hz	1280 Hz	1536 Hz	1824 Hz	2176 Hz
202 Hz	191 Hz	270 Hz	384 Hz	512 Hz	672 Hz	864 Hz	1056 Hz	1280 Hz	1536 Hz	1824 Hz	2176 Hz	2592 Hz	3072 Hz	3648 Hz
378 Hz	378 Hz	528 Hz	736 Hz	992 Hz	1312 Hz	1696 Hz	2176 Hz	2784 Hz	3456 Hz	4224 Hz	5184 Hz	6240 Hz	7488 Hz	8928 Hz
581 Hz	717 Hz	992 Hz	1312 Hz	1696 Hz	2176 Hz	2784 Hz	3456 Hz	4224 Hz	5184 Hz	6240 Hz	7488 Hz	8928 Hz	10656 Hz	12672 Hz
808 Hz	1068 Hz	1456 Hz	1984 Hz	2608 Hz	3392 Hz	4224 Hz	5184 Hz	6240 Hz	7488 Hz	8928 Hz	10656 Hz	12672 Hz	15072 Hz	17760 Hz
1098 Hz	1456 Hz	1984 Hz	2608 Hz	3392 Hz	4224 Hz	5184 Hz	6240 Hz	7488 Hz	8928 Hz	10656 Hz	12672 Hz	15072 Hz	17760 Hz	20928 Hz
1378 Hz	1808 Hz	2432 Hz	3200 Hz	4096 Hz	5024 Hz	6080 Hz	7280 Hz	8640 Hz	10240 Hz	12000 Hz	13920 Hz	16000 Hz	18240 Hz	20736 Hz
1896 Hz	2496 Hz	3328 Hz	4352 Hz	5504 Hz	6784 Hz	8192 Hz	9824 Hz	11680 Hz	13760 Hz	16000 Hz	18240 Hz	20640 Hz	23280 Hz	26208 Hz
2592 Hz	3392 Hz	4448 Hz	5792 Hz	7264 Hz	8864 Hz	10608 Hz	12496 Hz	14528 Hz	16704 Hz	19040 Hz	21536 Hz	24192 Hz	27008 Hz	30080 Hz
3498 Hz	4592 Hz	6016 Hz	7744 Hz	9792 Hz	12064 Hz	14560 Hz	17296 Hz	20272 Hz	23488 Hz	26944 Hz	30640 Hz	34576 Hz	38832 Hz	43424 Hz
4698 Hz	6144 Hz	8000 Hz	10272 Hz	12960 Hz	15968 Hz	19296 Hz	22848 Hz	26624 Hz	30632 Hz	34872 Hz	39440 Hz	44336 Hz	49560 Hz	55104 Hz
6294 Hz	8192 Hz	10656 Hz	13760 Hz	17280 Hz	21152 Hz	25280 Hz	29664 Hz	34304 Hz	39200 Hz	44352 Hz	49760 Hz	55424 Hz	61344 Hz	67488 Hz
8388 Hz	10976 Hz	14336 Hz	18304 Hz	22976 Hz	27968 Hz	33296 Hz	38960 Hz	44960 Hz	51296 Hz	57888 Hz	64720 Hz	71800 Hz	79120 Hz	86688 Hz
11088 Hz	14560 Hz	18944 Hz	24032 Hz	29792 Hz	35936 Hz	42464 Hz	49376 Hz	56672 Hz	64352 Hz	72384 Hz	80768 Hz	89488 Hz	98528 Hz	107904 Hz
14796 Hz	19424 Hz	25248 Hz	31904 Hz	39296 Hz	47328 Hz	55904 Hz	64928 Hz	74384 Hz	84272 Hz	94584 Hz	105296 Hz	116400 Hz	127888 Hz	139696 Hz
19596 Hz	25504 Hz	33184 Hz	41856 Hz	51392 Hz	61792 Hz	72960 Hz	84896 Hz	97584 Hz	111024 Hz	125200 Hz	140192 Hz	155984 Hz	172560 Hz	190000 Hz
25596 Hz	33248 Hz	42848 Hz	53248 Hz	64496 Hz	76592 Hz	89536 Hz	103328 Hz	117968 Hz	133456 Hz	149776 Hz	166928 Hz	184896 Hz	203664 Hz	223200 Hz
33796 Hz	43744 Hz	56048 Hz	69248 Hz	83344 Hz	98336 Hz	114208 Hz	130944 Hz	148544 Hz	167008 Hz	186288 Hz	206384 Hz	227280 Hz	248960 Hz	271360 Hz
44296 Hz	57408 Hz	72848 Hz	89248 Hz	106592 Hz	124896 Hz	144144 Hz	164240 Hz	185184 Hz	206928 Hz	229464 Hz	252784 Hz	276872 Hz	302640 Hz	329920 Hz
58096 Hz	74560 Hz	93848 Hz	114248 Hz	135696 Hz	158192 Hz	181728 Hz	206304 Hz	231920 Hz	258528 Hz	286112 Hz	314664 Hz	344176 Hz	374640 Hz	406080 Hz
75296 Hz	96640 Hz	122048 Hz	148448 Hz	175808 Hz	204112 Hz	233360 Hz	263536 Hz	294624 Hz	326624 Hz	359528 Hz	393328 Hz	428024 Hz	463600 Hz	500000 Hz
99596 Hz	128448 Hz	161848 Hz	196848 Hz	233344 Hz	270848 Hz	309344 Hz	348832 Hz	389312 Hz	430784 Hz	473232 Hz	516656 Hz	561056 Hz	606424 Hz	652768 Hz
130996 Hz	167040 Hz	210448 Hz	255848 Hz	303144 Hz	352336 Hz	402416 Hz	453376 Hz	505208 Hz	557896 Hz	611424 Hz	666784 Hz	723968 Hz	782960 Hz	843680 Hz
170996 Hz	219248 Hz	274648 Hz	332048 Hz	391448 Hz	452848 Hz	515248 Hz	578648 Hz	643048 Hz	708448 Hz	774848 Hz	842248 Hz	910648 Hz	980024 Hz	1050400 Hz
220996 Hz	284448 Hz	352848 Hz	423248 Hz	495648 Hz	569848 Hz	645448 Hz	722448 Hz	800848 Hz	880048 Hz	960048 Hz	1040848 Hz	1122448 Hz	1204848 Hz	1288800 Hz
282996 Hz	362448 Hz	448848 Hz	537648 Hz	629648 Hz	727448 Hz	826048 Hz	925448 Hz	1025648 Hz	1126648 Hz	1228448 Hz	1330948 Hz	1434148 Hz	1538048 Hz	1642640 Hz
357996 Hz	454448 Hz	550448 Hz	650048 Hz	744848 Hz	837248 Hz	927248 Hz	1013848 Hz	1101048 Hz	1188848 Hz	1277248 Hz	1366248 Hz	1455848 Hz	1545948 Hz	1636480 Hz
446996 Hz	550448 Hz	656848 Hz	761648 Hz	865648 Hz	967448 Hz	1065948 Hz	1161148 Hz	1253048 Hz	1345548 Hz	1438648 Hz	1532348 Hz	1626548 Hz	1721248 Hz	1816400 Hz
541996 Hz	650448 Hz	764848 Hz	878048 Hz	988848 Hz	1096248 Hz	1199848 Hz	1299648 Hz	1395648 Hz	1487848 Hz	1575248 Hz	1662948 Hz	1751048 Hz	1839648 Hz	1928768 Hz
643996 Hz	754448 Hz	876848 Hz	992048 Hz	1104848 Hz	1213848 Hz	1318948 Hz	1420148 Hz	1517448 Hz	1610848 Hz	1700348 Hz	1785948 Hz	1867648 Hz	1949348 Hz	2031968 Hz
752996 Hz	862448 Hz	992848 Hz	1116048 Hz	1235848 Hz	1351448 Hz	1462748 Hz	1569748 Hz	1672548 Hz	1770948 Hz	1864948 Hz	1954548 Hz	2039748 Hz	2125448 Hz	2209600 Hz
868996 Hz	974448 Hz	1112848 Hz	1241648 Hz	1360848 Hz	1470448 Hz	1570448 Hz	1660448 Hz	1740448 Hz	1810448 Hz	1880448 Hz	1950448 Hz	2020448 Hz	2090448 Hz	2160000 Hz
992996 Hz	1089448 Hz	1236848 Hz	1375248 Hz	1503648 Hz	1621848 Hz	1730048 Hz	1828048 Hz	1915848 Hz	1993448 Hz	2060848 Hz	2128048 Hz	2195048 Hz	2261848 Hz	2328240 Hz
1124996 Hz	1207448 Hz	1364848 Hz	1511648 Hz	1649848 Hz	1781848 Hz	1907648 Hz	2017248 Hz	2110648 Hz	2187848 Hz	2258848 Hz	2324548 Hz	2389748 Hz	2454848 Hz	2519600 Hz
1264996 Hz	1327448 Hz	1494848 Hz	1648048 Hz	1783248 Hz	1911448 Hz	2032948 Hz	2147748 Hz	2245848 Hz	2327248 Hz	2392948 Hz	2452848 Hz	2507248 Hz	2561048 Hz	2614400 Hz
1412996 Hz	1449448 Hz	1626848 Hz	1776048 Hz	1908848 Hz	2035048 Hz	2154648 Hz	2267648 Hz	2364048 Hz	2444248 Hz	2508248 Hz	2566048 Hz	2618448 Hz	2670448 Hz	2721600 Hz
1568996 Hz	1573448 Hz	1760848 Hz	1918048 Hz	2049848 Hz	2175048 Hz	2293648 Hz	2395648 Hz	2480948 Hz	2549848 Hz	2603248 Hz	2651048 Hz	2693248 Hz	2730848 Hz	2767200 Hz
1732996 Hz	1699448 Hz	1896848 Hz	2063248 Hz	2204048 Hz	2328848 Hz	2446648 Hz	2547448 Hz	2631248 Hz	2698948 Hz	2751548 Hz	2799048 Hz	2841248 Hz	2878848 Hz	2915200 Hz
1904996 Hz	1827448 Hz	2034848 Hz	2210448 Hz	2360848 Hz	2484648 Hz	2591448 Hz	2679248 Hz	2748048 Hz	2806748 Hz	2855248 Hz	2893648 Hz	2922048 Hz	2950448 Hz	2986800 Hz
2084996 Hz	1957448 Hz	2174848 Hz	2348048 Hz	2507248 Hz	2639048 Hz	2754848 Hz	2852648 Hz	2922448 Hz	2971148 Hz	3010648 Hz	3050048 Hz	3089248 Hz	3128248 Hz	3166400 Hz
2272996 Hz	2089448 Hz	2316848 Hz	2490048 Hz	2658448 Hz	2798048 Hz	2912848 Hz	2999648 Hz	3058448 Hz	3107148 Hz	3145648 Hz	3183948 Hz	3221048 Hz	3257948 Hz	3294400 Hz
2468996 Hz	2223448 Hz	2460848 Hz	2644048 Hz	2812048 Hz	2959648 Hz	3073448 Hz	3159248 Hz	3218048 Hz	3266748 Hz	3305248 Hz	3343548 Hz	3381648 Hz	3419548 Hz	3456800 Hz
2672996 Hz	2359448 Hz	2606848 Hz	2796048 Hz	2963248 Hz	3109848 Hz	3223648 Hz	3299448 Hz	3348248 Hz	3386948 Hz	3425448 Hz	3463748 Hz	3501848 Hz	3539748 Hz	3576800 Hz
2884996 Hz	2497448 Hz	2754848 Hz	2950048 Hz	3126448 Hz	3272048 Hz	3385848 Hz	3461648 Hz	3509448 Hz	3547148 Hz	3584648 Hz	3621948 Hz	3659048 Hz	3695948 Hz	3732400 Hz
3104996 Hz	2637448 Hz	2894848 Hz	3090048 Hz	3266448 Hz	3412048 Hz	3525848 Hz	3601648 Hz	3649448 Hz	3687148 Hz	3724648 Hz	3761948 Hz	3799048 Hz	3835948 Hz	3871600 Hz
3332996 Hz	2779448 Hz	3036848 Hz	3232048 Hz	3408048 Hz	3553648 Hz	3667448 Hz	3743248 Hz	3791048 Hz	3828748 Hz	3866248 Hz	3903548 Hz	3940648 Hz	3977548 Hz	4013200 Hz
3568996 Hz	2923448 Hz	3180848 Hz	3376048 Hz	3548048 Hz	3693648 Hz	3807448 Hz	3883248 Hz	3931048 Hz	3968748 Hz	4006248 Hz	4043548 Hz	4080648 Hz	4117548 Hz	4153600 Hz
3812996 Hz	3069448 Hz	3326848 Hz	3522048 Hz	3698048 Hz	3853648 Hz	3967448 Hz	4043248 Hz	4091048 Hz	4128748 Hz	4166248 Hz	4203548 Hz	4240648 Hz	4277548 Hz	4313200 Hz
4064996 Hz	3217448 Hz	3474848 Hz	3670048 Hz	3846048 Hz	4001648 Hz	4115448 Hz	4191248 Hz	4239048 Hz	4276748 Hz	4314248 Hz	4351548 Hz	4388648 Hz	4425548 Hz	4461600 Hz
4324996 Hz	3367448 Hz	3624848 Hz	3820048 Hz	3996048 Hz	4151648 Hz	4265448 Hz	4341248 Hz	4389048 Hz	4426748 Hz	4464248 Hz	4501548 Hz	4538648 Hz	4575548 Hz	4611200 Hz
4592996 Hz	3519448 Hz	3776848 Hz	3972048 Hz	4148048 Hz	4303648 Hz	4417448 Hz	4493248 Hz	4541048 Hz	4578748 Hz	4616248 Hz	4653548 Hz	4690648 Hz	4727548 Hz	4762800 Hz
4868996 Hz	3673448 Hz	3930848 Hz	4126048 Hz	4302048 Hz	4457648 Hz	4571448 Hz	4647248 Hz	4695048 Hz	4732748 Hz	4770248 Hz	4807548 Hz	4844648 Hz	4881548 Hz	4917200 Hz
5152996 Hz	3829448 Hz	4086848 Hz	4282048 Hz	4458048 Hz	4613648 Hz	4727448 Hz	4803248 Hz	4851048 Hz	4888748 Hz	4926248 Hz	4963548 Hz	5000648 Hz	5037548 Hz	5073200 Hz
5444996 Hz	3987448 Hz	4244848 Hz	4440048 Hz	4616048 Hz	4771648 Hz	4885448 Hz	4961248 Hz	5009048 Hz	5046748 Hz	5084248 Hz	5121548 Hz	5158648 Hz	5195548 Hz	5231200 Hz
5744996 Hz	4147448 Hz	4404848 Hz	4599048 Hz	4775048 Hz	4930648 Hz	5044448 Hz	5120248 Hz	5168048 Hz	5205748 Hz	5243248 Hz	5280548 Hz	5317648 Hz	5354548 Hz	5390400 Hz
6052996 Hz	4309448 Hz	4566848 Hz	4762048 Hz	4938048 Hz	5093648 Hz	5207448 Hz	5283248 Hz	5331048 Hz	5368748 Hz	5406248 Hz	5443548 Hz	5480648 Hz	5517548 Hz	5553200 Hz
6368996 Hz	4473448 Hz	4730848 Hz	4926048 Hz	5102048 Hz	5257648 Hz	5371448 Hz	5447248 Hz	5495048 Hz	5532748 Hz	5570248 Hz	5607548 Hz	5644648 Hz	5681548 Hz	5716800 Hz
6692996 Hz	4639448 Hz	4896848 Hz	5092048 Hz	5268048 Hz	5423648 Hz	5537448 Hz	5613248 Hz	5661048 Hz	5698748 Hz	5736248 Hz	5773548 Hz	5810648 Hz	5847548 Hz	5882400 Hz
7024996 Hz	4807448 Hz	5064848 Hz	5260048 Hz	5436048 Hz	5591648 Hz	5705448 Hz	5781248 Hz	5829048 Hz	5866748 Hz	5904248 Hz	5941548 Hz	5978648 Hz	6015548 Hz	6051200 Hz
7364996 Hz	4977448 Hz	5234848 Hz	5430048 Hz	5606048 Hz	5761648 Hz	5875448 Hz	5951248 Hz	5999048 Hz	6036748 Hz	6074248 Hz	6111548 Hz	6148648 Hz	6185548 Hz	6220800 Hz
7712996 Hz	5149448 Hz	5406848 Hz	5602048 Hz	5778048 Hz	5933648 Hz	6047448 Hz	6123248 Hz	6171048 Hz	6208748 Hz	6246248 Hz	6283548 Hz	6320648 Hz	6357548 Hz	6393200 Hz
8068996 Hz	5323448 Hz	5580848 Hz	5776048 Hz	5952048 Hz	6107648 Hz	6221448 Hz	6297248 Hz	6345048 Hz	6382748 Hz	6420248 Hz	6457548 Hz	6494648 Hz	6531548 Hz	6566800 Hz
8432996 Hz	5499448 Hz	5756848 Hz	5952048 Hz	6128048 Hz	6283648 Hz	6397448 Hz	6473248 Hz	6521048 Hz	6558748 Hz	6596248 Hz	6633548 Hz	6670648 Hz	6707548 Hz	6742400 Hz
8804996 Hz	5677448 Hz	5933												

obvodů, včetně analýzy kmitočtové odezvy, časové odezvy, stabilitních kritérií nebo přenosových vlastností. Ve zvukové technice se často používá pro simulaci chování zesilovačů, filtrů a dalších součástí audio řetězce [14].

2.4.1 Typ obsahu dat


TinaTI umožňuje exportovat komplexní výsledky simulace, které zahrnují jak modul (v dB), tak i fázový posun (ve stupních). Všechny výstupy jsou uspořádány do jednoho souboru a jeden export může zahrnovat více kanálů. Každý kanál je reprezentován dvojicí sloupců: modul a fáze. Jedná se tedy vždy o komplexní přenosové charakteristiky. Exportovaná data odpovídají výstupu simulace pro více uzlů nebo bodů měření současně.

2.4.2 Formát a struktura exportovaných dat

Exportované soubory mají příponu .txt a obsahují tabulku, kde první sloupec představuje kmitočet (v Hz) a následující sloupce jsou uspořádány tak, že sudé sloupce obsahují hodnoty modulu (v dB) a liché sloupce fázi (ve stupních). Kanály jsou uloženy v obráceném pořadí zprava doleva, tj. první dvojice sloupců za kmitočtem odpovídá poslednímu kanálu, poslední dvojice sloupců odpovídá kanálu číslo 1. Hodnoty jsou od sebe odděleny tabulátory a desetinná čísla jsou zapsána s čárkou, což odpovídá evropskému způsobu zápisu.

První řádek obsahuje hlavičky sloupců, kde je uveden název uzlu nebo větve (např. „VF8-abs (dB)“, „VF8-phase (deg)“ atd.). Počet dvojic sloupců závisí na počtu sledovaných signálů. Každý následující řádek představuje jeden kmitočtový bod s odpovídajícími hodnotami všech kanálů.

Formát dat je tak přehledný a dobře strukturovaný pro zpracování v Excelu, MATLABu nebo jiných nástrojích pro analýzu. Díky kompletnímu výstupu s modulovou i fázovou složkou je ideální pro export do aplikací, které potřebují pracovat s komplexními kmitočtovými charakteristikami.



Frequency	VF2-abs (dB)	VF2-phase (deg)	VF1-abs (dB)	VF1-phase (deg)
100	5,98312309366486	177,946032856462	5,98339723303252	-2,01540216713178
102	684568820149	5,98223469438901	177,891224669316	5,98251999014566
105	441190380269	5,98129028335181	177,834972436164	5,98159533590329
108	271823191583	5,98031128455748	177,777239631175	5,9806207262436
111	178446136245	5,97927098587847	177,717988930639	5,97959348262943
114	163099141669	5,97817453209257	177,657182206289	5,97851078516675
117	227876972294	5,97701891758991	177,59478051961	5,97736966539627
120	374938627785	5,97580097873683	177,530744117248	5,97616699874565
123	6064688527	5,9745173858397	177,465032427656	5,97489949662937
126	924759686689	5,97316463500543	177,397604059099	5,9735636981836
130	332132056306	5,97173903895628	177,328416799177	5,97215596162291
133	830977409555	5,97023671833513	177,257427616008	5,97067245520615
137	423751394314	5,96865359193932	177,184592661265	5,96910914779854
141	112975581825	5,96698536679969	177,109867275222	5,96746179901737
144	981239236441	5,96522752778291	177,033205094033	5,96572594894924
148	791201132892	5,96337532674937	176,954562559438	5,96389690742646
152	785591422335	5,96142377125509	176,87388993113	5,96196974285164
156	887213548492	5,95936761278716	176,791140302036	5,9593927055946
161	098946215238	5,95720133452286	176,706265116751	5,95780004070579
165	423745407005	5,9549191386035	176,619215093436	5,95554632567524
169	864646463425	5,95251493291552	176,529940249451	5,95317210699937
174	424766289666	5,94998231737284	176,438389931059	5,95067106177932
179	107305143967	5,94731456969581	176,34451284754	5,94803654860819
183	915549683887	5,94450463068472	176,248257110071	5,9452615929906
188	852874472862	5,9415408898748	176,149570275768	5,94233887225871
193	922744748686	5,93842816536416	176,048399397283	5,93926069998731
199	128718775566	5,93514569645417	175,944691078414	5,93601900991261
204	47445034148	5,9316891180546	175,838391536159	5,93260533936352
209	963691322562	5,92804944792325	175,729446669724	5,92901081221753

Obr. 7 Ukázka formátu dat z TinaTI (.txt)

2.5 Labshop

Labshop je software pro sběr, monitoring a analýzu dat z měřicích systémů a senzorů. Používá se zejména v oblasti technické akustiky a měření hluku, kde umožňuje připojení různých typů mikrofónů, tlakových snímačů a dalších zařízení. Systém umožňuje sledovat průběhy veličin v reálném čase, archivovat měření a následně je exportovat do formátu, který je vhodný pro další zpracování [15].

Labshop je využíván v akademickém i průmyslovém prostředí, často při měřeních v akustických komorách nebo při analýze parametrů výrobků. Výhodou systému je jeho flexibilita, přehledné rozhraní a široká kompatibilita se senzory různých výrobců.

2.5.1 Typ obsahu dat

Exportovaná data z Labshopu obsahují vždy pouze reálnou část – tedy modul v podobě amplitudy nebo hladiny akustického tlaku. Neobsahují žádnou fázovou informaci ani komplexní přenos. Každé měření odpovídá jedné veličině a jednomu nebo více kanálům. Vzhledem ke zjednodušené povaze dat je tento formát vhodný především pro základní amplitudovou analýzu, přehledy o průběhu signálu nebo srovnání úrovní mezi kanály.

2.5.2 Formát a struktura exportovaných dat

Data jsou exportována ve formátu .xls (Excel), přičemž každý exportovaný soubor obsahuje kromě dat samotných i rozsáhlé metadata. Prvních 45 řádků tabulky je vyhrazeno pro informace o měření – jako jsou názvy kanálů, nastavení systému, použitá zařízení, délka záznamu nebo poznámky operátora. Vlastní číselná data začínají až na řádce 46.

Struktura sloupců je jednotná. První sloupec obsahuje pořadové číslo nebo index měření. Druhý sloupec uvádí kmitočet v Hz. Následující sloupce obsahují hodnoty modulu – například hladinu akustického tlaku nebo jinou zvolenou veličinu – v závislosti na počtu měřicích kanálů. Každý kanál má vlastní sloupec.

Data neobsahují fázové složky a nepočítají s více typy veličin v jednom souboru. Desetinná čísla jsou zapisována s čárkou a celý formát je přizpůsoben běžnému zpracování v Excelu nebo podobném tabulkovém procesoru. Export tak umožňuje snadnou přípravu podkladů pro zprávy, grafy nebo další analýzu.

3. METODIKA A NÁVRH APLIKACE

Tato kapitola popisuje návrh softwarové aplikace určené ke zpracování akustických dat z různých zdrojů a ve vícero formátech. Cílem návrhu je vytvořit univerzální nástroj, který umožní import, vizualizaci, základní analýzu a export naměřených hodnot bez nutnosti manuálního zásahu do formátu vstupních souborů. Důraz je kladen na kompatibilitu s běžně používanými softwary v oblasti akustiky a na jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.

3.1 Požadavky na aplikaci

Navrhovaná aplikace by měla sloužit ke zpracování akustických dat z různých měřicích systémů a formátů. Předpokládá se, že bude schopna načítat soubory typu .xls, .xlsx a .txt, které jsou běžně používány v akustické praxi. Důležitou součástí návrhu je zajištění kompatibility s daty generovanými softwary jako jsou APx500, RTEval, Labshop, TinaTI a LspCAD. Tyto formáty se liší strukturou i uspořádáním dat, a proto by aplikace měla být schopna automaticky rozpoznat formát souboru a správně interpretovat hlavičky, datové sloupce a jednotky.

Zásadní funkcí aplikace je vizualizace importovaných dat, především ve formě kmitočtových charakteristik. Uživatel by měl mít možnost přehledně zobrazit naměřené průběhy, přiblížit si konkrétní úseky dat, posouvat graf a interaktivně pracovat s jednotlivými datovými sadami. Zobrazení by mělo zároveň poskytovat informace o měřených veličinách, včetně použitých jednotek a označení jednotlivých kanálů. Dále by měl uživatel mít možnost určit, která data se mají aktuálně zobrazit, skrývat či odstraňovat jednotlivé průběhy pro zlepšení přehlednosti, a také kombinovat více měření do jednoho grafu pro účely porovnání.

Součástí návrhu je i funkce exportu dat do běžně používaných formátů, zejména Excel a textové soubory. Výsledný export by měl umožnit uchování upravených dat pro další zpracování.

Aplikace by také měla uživateli poskytovat jasnou zpětnou vazbu o prováděných akcích. Mělo by být zřejmé, zda import či export proběhl úspěšně, nebo zda došlo k chybě. V případě nesprávné struktury souboru nebo jiného problému by aplikace měla uživatele informovat prostřednictvím upozornění nebo chybového hlášení.

3.2 Návrh datové struktury

Pro plánovanou aplikaci je navržena čtyř úroňová datová struktura, která má zajistit efektivní práci s akustickými měřeními z různých softwarů a formátů. Cílem tohoto návrhu je sjednotit různorodé datové vstupy do jednotné vnitřní podoby, která bude použitelná pro další zpracování, vizualizaci i export. Struktura musí být dostatečně flexibilní, aby zvládla různé typy dat, proměnlivý počet kanálů i odlišné jednotky.

Základní vrstvou bude tzv. **souborová data**, která představují kompletní obsah načtený ze vstupního souboru typu .txt nebo .xls. Tento vstup může obsahovat jedno nebo více

měření, přičemž všechna data zůstávají v nezměněné podobě zachována jako surový zdroj.

Z těchto dat se vytvoří **importovaný datový set**, což je struktura přizpůsobená dalšímu zpracování v aplikaci. Tento datový set zahrnuje nejen samotná měřená čísla, ale také informace z hlaviček – například čísla kanálů, typy měřených veličin, použitá pásma, jednotky nebo značky formátu. Importovaný set bude převeden do univerzální podoby, která bude odpovídat vnitřnímu datovému modelu aplikace, ale zároveň bude odkazovat na svůj původní zdroj.

Třetí vrstvou bude **vybraný datový set**, který slouží přímo k vizualizaci. Bude vytvářen dynamicky podle toho, jaká data si uživatel vybere pro zobrazení v grafu. Tento set bude obsahovat pouze ta data, která byla vybrána z jednoho nebo více importovaných setů, a zároveň bude uchovávat potřebné metadata jako popis kanálů, jednotky, barevné značky nebo typ měření. Bude tak přímo propojen s interaktivním grafickým zobrazením.

Poslední vrstvu tvoří **datový set určený pro export**. Tato vrstva bude odpovídat tomu, co uživatel aktuálně vidí v grafu, a umožní export do požadovaného výstupního formátu. Exportovaný obsah může být složen z jednoho nebo více datových setů, přičemž výstup bude strukturován tak, aby odpovídal běžné tabulkové podobě dat. Tím se zajistí, že uživatel může výsledky dále použít v jiných aplikacích, případně archivovat v potřebné podobě.

Tento čtyřstupňový návrh by měl zajistit jasné oddělení mezi vstupními daty, interním zpracováním, vizualizací a výstupem, a zároveň umožnit flexibilní práci s daty různé struktury a původu.

3.3 Metody konverze dat

Vzhledem k tomu, že vstupní data pocházejí z různých softwarů a mají odlišnou strukturu i logiku uložení, bude potřeba implementovat samostatnou metodu konverze pro každý podporovaný formát. Tato část popisuje návrh způsobu převodu dat z původního formátu do jednotné struktury aplikace. Každý typ souboru bude zpracován specifickým způsobem, přičemž cílem je zachovat co nejvíce informací (včetně jednotek, kanálů a typů měření) a zároveň převést hodnoty do interního datového modelu aplikace.

Konverze bude navržena tak, aby výsledná struktura odpovídala požadavkům na importovaný datový set. V případě složitějších formátů, které obsahují více typů měření nebo více kanálů v rámci jednoho souboru, bude obsah automaticky rozdělen do několika logických celků.

3.3.1 Konverze dat pro APx500 (.xls, .xlsx)

Formát výstupních souborů z analyzátoru APx500 představuje složitější případ, protože každý soubor může obsahovat více měření (například zesílení, fázi, fázovou charakteristiku po vyhlazení, skupinové zpoždění a další), přičemž každé měření může být rozděleno do více kanálů. Struktura datových listů není jednotná – někdy se kmitočty

opakují v každém lichém sloupci, jindy jsou uvedeny pouze jednou v prvním sloupci. Každý list v souboru se proto bude zpracovávat samostatně.

Návrh řešení spočívá v tom, že při importu bude každý list v souboru považován za samostatný importovaný datový set. Tento datový set bude odpovídat souborovým datům, přičemž první až čtvrtý řádek bude sloužit jako hlavička a data začnou na pátém řádku, jak je popsáno v části 2.1.2.

Každý typ měření, který je v souboru obsažen, bude v aplikaci vizualizován odděleně. Pokud daný datový set obsahuje více kanálů, bude mít uživatel možnost vybrat, který kanál chce zobrazit. Výběr se bude provádět podle informací v hlavičce sloupců. Na základě tohoto výběru vznikne datový set pro export, který bude shodný s tím, co uživatel aktuálně vidí v grafu.

Při exportu bude každý typ měření uložen na samostatný list a každý list bude obsahovat data z jednoho nebo více vybraných kanálů. Výsledný soubor tak bude strukturovaný přehledně a bude možné jej znovu použít pro další analýzu nebo archivaci.

3.3.2 Konverze dat pro LspCAD (.txt)

Souborový formát aplikace LspCAD je jednodušší než u APx500, ale přesto má svá specifika, která je nutné při návrhu konverze zohlednit. Největší rozdíl spočívá v tom, že data nejsou doplněna žádnou hlavičkou, neobsahují informace o jednotkách, číslech kanálů ani typu měření. Soubory obvykle začínají přímo měřenými hodnotami, bez jakýchkoliv metadat.

Každý soubor odpovídá přesně jednomu datovému setu. Tento set může obsahovat buď dvě datové složky (kmitočet a modul), nebo tři (kmitočet, modul a fáze), v závislosti na tom, zda bylo při měření k dispozici pouze modulová charakteristika, nebo i fázová. Struktura souborových dat tedy odpovídá přímo importovanému datovému setu. Jsou-li v souboru přítomny tři sloupce, aplikace je vyhodnotí jako modul i fázi. Pokud jsou pouze dva sloupce, pracuje se pouze s modulovou složkou.

Vzhledem k tomu, že LspCAD vždy pracuje s jedním kanálem, není třeba při vykreslování dat provádět žádný výběr. Aplikace načte data automaticky a přímo je zobrazí v grafu. Uživatel nebude vybírat konkrétní kanál ani typ měření, protože vše je jednoznačně určeno samotným obsahem souboru.

Při exportu dat z aplikace do jiného formátu je však potřeba doplnit chybějící informace, které v původním LspCAD souboru nejsou uvedeny. To zahrnuje zejména názvy sloupců, jednotky měření a případně typ měřené veličiny. Tyto údaje budou převzaty z kontextu zobrazených dat, případně z nastavení exportu.

Naopak při exportu zpět do formátu LspCAD bude aplikace uplatňovat pravidlo, že export je možný pouze tehdy, pokud aktuálně zobrazená data v grafu odpovídají buď kombinaci jedné modulové a jedné fázové křivky, nebo pouze jedné modulové křivce. V ostatních případech nebude export do LspCAD formátu dostupný, aby byla zachována struktura odpovídající původnímu formátu.

3.3.3 Konverze dat pro RTEval (.txt)

Pro aplikaci se počítá s podporou importu měření ze softwaru RTEval, který exportuje výsledky ve formátu .txt. Vzhledem k tomu, že každý typ měření (např. modul nebo fáze) je uložen v samostatném souboru, bude nutné navrhnout konverzní logiku tak, aby dokázala tyto informace správně zpracovat a případně spojit do jednoho datového setu.

Datové soubory z RTEvalu mají specifickou strukturu. První řádek obsahuje informace o měření, jako je typ veličiny, jednotky a označení kanálu, následované řadou hodnot kmitočtu, které jsou zapsány horizontálně. Druhý řádek obsahuje odpovídající hodnoty měření, rovněž v horizontálním formátu. Jednotlivé položky jsou odděleny tabulátory. V některých případech (například u fázového posunu) může být v druhém řádku uvedena časová osa dvakrát.

Při návrhu importu se počítá s tím, že každý soubor bude načten jako jeden importovaný datový set. Pokud budou k dispozici dva soubory odpovídající modulu a fázi téhož měření, aplikace je spojí do jednoho komplexního setu. Pokud bude k dispozici pouze jeden soubor, bude zpracována pouze reálná část.

Vzhledem k tomu, že RTEval zapisuje data v horizontální podobě, bude nutné navrhnout převod těchto hodnot do sloupcového formátu, který bude aplikace interně používat. Každý kmitočtový bod a odpovídající hodnota budou v této vnitřní struktuře tvořit jeden řádek.

Při exportu dat zpět z aplikace se uvažuje s možností vygenerovat buď standardní sloupcový výstup pro jiné aplikace, nebo zachovat původní horizontální formát kompatibilní s RTEvalem. Export do formátu RTEval by měl být povolen pouze v případě, že data zobrazená v grafu odpovídají požadovanému formátu – tedy buď v modulové nebo fázové charakteristice.

3.3.4 Konverze dat pro TinaTI (.txt)

Pro aplikaci je plánována podpora importu výsledků simulací z programu TinaTI, který exportuje data ve formátu .txt. Tyto výstupy mají podobu tabulky, kde první sloupec obsahuje kmitočty a následující sloupce střídavě uvádějí modul a fázi pro jednotlivé měřené body (typicky uzly nebo napětíové větve obvodu). Data tak tvoří komplexní kmitočtové charakteristiky více signálových cest v rámci jedné simulace.

Při návrhu importu se počítá s tím, že každý soubor bude načten jako jeden importovaný datový set, který bude obsahovat více kanálů. Každý kanál bude reprezentován dvojicí sloupců – jeden pro modul (například v dB) a druhý pro odpovídající fázový posun (například ve stupních). Na základě rozpoznání názvů v hlavičce prvního řádku bude každé dvojici přiřazeno unikátní označení a metadata.

Specifikem výstupů z TinaTI je, že kanály jsou v souboru seřazeny v opačném pořadí – tedy od posledního k prvnímu. Aplikace by měla tento fakt zohlednit při přiřazování kanálových identifikátorů, aby zůstala logická návaznost mezi grafickým výstupem v TinaTI a interním uspořádáním dat.

Po načtení dat bude uživateli umožněno vybrat, které konkrétní kanály chce zobrazit v grafu. Tím se zamezí zahlcení grafického rozhraní při načtení více kanálů současně a uživatel získá kontrolu nad výběrem relevantních dat. Výběr bude možný podle názvu kanálu uvedeného v hlavičce.

Dalším specifikem je formát čísel: desetinná čísla jsou zapsána s čárkou a hodnoty jsou odděleny tabulátory. Při načtení bude nutné tyto hodnoty automaticky převést na interní číselnou reprezentaci s desetinnou tečkou, která je standardní v prostředí programovacích jazyků a analytických nástrojů.

Při exportu dat zpět z aplikace se předpokládá možnost vytvořit výstup ve formátu odpovídajícím původní struktuře TinaTI. To znamená, že modul a fáze budou exportovány střídavě ve sloupcích, přičemž první sloupec bude vždy obsahovat kmitočty. Zpětný export bude umožněn pouze tehdy, pokud aktuální datová sada v grafu odpovídá tomuto formátu – tedy pro každý kanál musí být přítomna dvojice modul + fáze.

3.3.5 Konverze dat pro Labshop (.xls)

Při návrhu aplikace se počítá také s podporou importu dat ze softwaru Labshop, který exportuje měření ve formátu .xls (Microsoft Excel). Tento formát se vyznačuje tím, že výstupní soubor obsahuje velké množství metadat, zatímco samotná měřená data začínají až v dolní části tabulky.

Při importu se předpokládá, že aplikace automaticky přeskočí prvních 45 řádků a načte data až od řádku 46, kde začínají číselné hodnoty. První sloupec na tomto řádku obsahuje pořadové číslo nebo index měření, který nebude při vizualizaci využíván. Druhý sloupec obsahuje hodnoty kmitočtů v Hz a všechny následující sloupce obsahují reálné měřené hodnoty – typicky hladinu akustického tlaku (modul) ve zvolených jednotkách. Formát dat neobsahuje žádnou fázovou složku.

Každý importovaný soubor bude považován za jeden datový set, přičemž počet kanálů bude určen podle počtu datových sloupců za kmitočtem. Pro každý kanál bude vytvořena samostatná datová větev s příslušným označením. Při vizualizaci bude uživateli umožněno vybrat, které kanály chce zobrazit v grafu. Vzhledem k tomu, že všechna měření jsou typu „modul vs. kmitočet“, nebude nutné žádné slučování více složek nebo rozlišování typů měření.

Export bude umožněn pouze v případě, že aktuální datová sada odpovídá tomuto zjednodušenému měření (modul bez fáze).

3.4 Uživatelského rozhraní

Plánované uživatelské rozhraní aplikace je navrženo s důrazem na přehlednost, jednoduché ovládání a efektivní vizuální prezentaci dat. Uživatelské prostředí bude rozděleno do několika logických bloků, které odpovídají jednotlivým krokům práce s daty – od importu, přes výběr a zobrazení dat, až po export výsledků.

Na levé straně aplikace se předpokládá umístění sekce pro **import dat**, kde bude uživatel vybírat zdrojový formát (např. APx500, LspCAD, RTEval, Labshop, TinaTI). Po zvolení zdroje bude možné nahrát soubor a aplikace následně provede detekci struktury dat a jejich převod do interního formátu.

Uprostřed rozhraní budou umístěny dva grafy – **horní pro zobrazení modulové kmitočtové charakteristiky** a **dolní pro fázovou charakteristiku**. Oba grafy budou interaktivní, s možností zoomování, posouvání a přepínání logaritmického/zobrazeného rozsahu. Nad každým grafem bude legenda s označením kanálů, které jsou v grafu právě zobrazeny.


Nad grafy nebo v jejich blízkosti bude uživatel moci definovat **rozsah kmitočtů**, které chce zobrazit, případně omezit vykreslené křivky pomocí hodnot minima a maxima.

Na pravé straně se plánuje část pro **správu datových setů**. Zde bude seznam aktuálně importovaných datových sad, z nichž si uživatel bude moci vybrat konkrétní sadu pro zobrazení. Bude zde také sekce „vybraný datový set“, která umožní zobrazit podrobnosti o obsahu (např. typ měření, kanály, jednotky). V dolní části bude seznam křivek připravených pro export, s možností jejich přepínání a mazání.

Pod částí pro import bude umístěn **modul pro export**, kde si uživatel zvolí cílový formát (např. APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI). Export bude vycházet z dat, která jsou aktuálně zobrazena v grafu nebo označena v seznamu. V rámci návrhu se počítá s tím, že bude možné exportovat více křivek najednou, a to ve formátu, který respektuje pravidla struktury cílového softwaru.

Ve spodní části aplikace se bude nacházet **textová výstupní konzole**, která bude zobrazovat informace o průběhu operací (např. „soubor byl úspěšně nainportován“, „kanál 3 byl přidán do exportu“), případně chybová nebo varovná hlášení.

Cílem návrhu tohoto rozhraní je vytvořit nástroj, který bude srozumitelný i pro uživatele bez programátorských zkušeností, a zároveň nabídne dostatečnou flexibilitu pro práci s komplexními akustickými daty.




Obr. 9 Uživatelské rozhraní aplikace v prostředí MATLAB App Designer

4. IMPLEMENTACE APLIKACE V MATLAB

4.1 Implementace importu dat

Import dat tvoří první klíčový krok aplikace a zajišťuje načtení měřených hodnot ze vstupních souborů různého typu a jejich převod do jednotné interní struktury.

4.1.1 Blokové schéma procesu importu



Obr. 10 Blokové schéma procesu importu

4.1.2 Popis jednotlivých bloků

Volba formátu

Uživatel v grafickém rozhraní zvolí, z jakého zdroje pochází data (např. APx500, LspCAD, RTEval). Každý formát má svou vlastní importní funkci, která odpovídá specifickému způsobu načtení a parsování dat.

Výběr souboru

Pomocí dialogového okna `uigetfile` si uživatel vybere konkrétní soubor s daty. Aplikace ověřuje příponu a základní validitu.

Načtení dat

V závislosti na typu souboru se použije:

- `Readmatrix` pro tabulková data (.xls, .txt),
 - `fileread` a `strsplit` pro textové soubory s horizontální strukturou (např. RTEval).
- Tím dojde k načtení všech hodnot do pracovního prostoru.

Detekce struktury

Aplikace automaticky analyzuje strukturu dat: pozici hlavičky, formát čísel (čárka/tečka), oddělovače (mezery/tabulátory), počet kanálů, přítomnost fáze a typ jednotek.

Konverze do jednotného formátu

Načtená data jsou převedena do interní podoby: sloupcová struktura obsahující kmitočet, hodnotu (modul/fáze), typ měření, jednotky, označení kanálu. Horizontální formáty (např. RTEval) jsou transformovány do sloupcového tvaru.

Uložení do .mat souboru

Výsledný datový set je uložen do `.mat` souboru, který slouží nejen pro archivaci, ale i jako zdroj pro zobrazení a další zpracování v aplikaci.


Zobrazení v seznamu

Po úspěšném importu se nový datový set zobrazí v seznamu „Importovaná data“, odkud jej uživatel může vybrat pro zobrazení nebo export.

4.2 Implementace zobrazení dat

Zobrazení dat je klíčovou částí aplikace, ve které uživatel vizuálně analyzuje průběhy modulové a fázové kmitočtové charakteristiky. Proces je navržen tak, aby se automaticky přizpůsobil typu vstupních dat a umožnil flexibilní výběr požadovaných kanálů nebo veličin.

4.2.1 Blokové schéma procesu zobrazení



Obr. 11 Blokové schéma procesu zobrazení

4.2.2 Popis jednotlivých bloků

Výběr importovaného datového setu

Uživatel klikne na název datového setu v pravé části GUI. Tím se automaticky načtou informace o měření – včetně hlaviček, typu veličin, jednotek a počtu kanálů.

Zobrazení informací o datovém setu

Informace jsou zobrazeny formou textového výpisu v seznamu (např. Ch1 - Abs [dB], Ch2 - Phase [deg]). Zde si uživatel udělá představu o tom, jaká data jsou k dispozici.

Tlačítko „Vykreslit“ a volba kanálů

Po kliknutí na „Vykreslit“ se – pokud je to potřeba – otevře dodatečné dialogové okno s výběrem kanálů. To se týká formátů s vícenásobnými kanály (např. APx500, TinaTI, Labshop). U jednodušších formátů jako LspCAD nebo RTEval se výběr nevyžaduje.

Automatické rozdělení podle typu měření

Na základě názvu veličin systém automaticky rozpozná, zda jde o modulovou (např. „Abs“, „Gain“) nebo fázovou charakteristiku („Phase“, „Delay“). V případě potřeby jsou obě části zobrazeny současně.

Vykreslení do grafu

Data jsou vykreslena do horního (modul) nebo dolního (fáze) grafu pomocí funkce `semilogx`. Každá křivka je označena popiskem odpovídajícím kanálu a typu měření. Graf se automaticky přizpůsobuje novým datům.

Zobrazení v levém seznamu

Každá nově přidaná křivka se zobrazí v seznamu zobrazených křivek v levé části GUI. Uživatel může jednotlivé řádky vybrat a odstranit, čímž dojde k odebrání příslušné křivky z grafu.

Vytvoření / aktualizace výstupního datového setu

Po prvním vykreslení se automaticky vytvoří nový `.mat` soubor s názvem exportního datového setu. Tento soubor obsahuje pouze ta data, která byla skutečně zobrazena v grafu. Po každé akci, přidáním nebo odstraněním křivky, se výstupní `.mat` soubor **automaticky zaktualizuje**, aby odpovídal aktuálnímu obsahu grafů.

Možnost odebrání křivky a přepočtu výstupu


Uživatel může kdykoli odebrat některou křivku ze seznamu. Aplikace v takovém případě aktualizuje graf i exportní soubor bez nutnosti dalšího potvrzení.

4.3 Implementace exportu dat

Export dat je navržen na principu „**exportujeme to, co vidíme**“, což znamená, že aplikace umožňuje uložit pouze ta data, která jsou aktuálně vykreslena v grafech. Export probíhá prostřednictvím pěti samostatných tlačítek, z nichž každé odpovídá jednomu cílovému formátu: **APx500**, **LspCAD**, **RTEval**, **TinaTI** a **Labshop**.

Aplikace během exportu automaticky kontroluje, zda aktuálně zobrazená data odpovídají požadavkům daného formátu. Pokud podmínky nejsou splněny, zobrazí se uživateli výstražné hlášení s přesným popisem problému a návodem, jak situaci opravit.

4.3.1 Blokové schéma procesu exportu



Obr. 12 Blokové schéma procesu exportu

4.3.2 Pravidla a logika exportu pro jednotlivé formáty

Exportní část aplikace podporuje pět formátů: APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI a Labshop. Každý z nich má specifické požadavky na strukturu dat, které musí být při exportu splněny. Pokud podmínky nejsou dodrženy, aplikace zobrazí chybové hlášení a export neproběhne.

APx500

Export do formátu APx500 je možný kdykoliv bez omezení. Uživatel může exportovat libovolný počet křivek, jak v modulové, tak fázové charakteristice. Jednotlivé typy měření (např. Abs, Phase, Delay) jsou exportovány na samostatné listy.

LspCAD

Export do formátu LspCAD je povolen pouze v případě, že je splněna jedna z následujících podmínek:

- přesně jedna křivka v modulové části a jedna křivka v fázové části,
- nebo pouze jedna křivka v modulové části bez fáze.

Pokud žádná z těchto podmínek není splněna, aplikace export nepovolí a uživateli zobrazí popis požadované struktury.

RTEval

Export do formátu RTEval je povolen pouze tehdy, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

- V grafu je zobrazena přesně jedna křivka v modulové části a zároveň jedna křivka ve fázové části. V tomto případě se aplikace uživatele dotáže, zda si přeje exportovat modulovou nebo fázovou kmitočtovou charakteristiku.
- V grafu je zobrazena pouze jedna křivka v modulové části, bez žádné křivky ve fázové části.
- V grafu je zobrazena pouze jedna křivka ve fázové části, bez žádné modulové křivky.

Pokud není splněna žádná z výše uvedených podmínek, aplikace export do formátu RTEval neumožní a zobrazí uživateli informaci o požadované struktuře datového výstupu.

TinaTI

Export do formátu TinaTI je povolen pouze tehdy, pokud počet křivek v modulové části odpovídá počtu křivek ve fázové části. Každý kanál musí být reprezentován jak v modulu, tak ve fázi. Při nesouladu je uživatel vyzván k úpravě grafu.

Labshop

Export do formátu Labshop nemá žádné specifické požadavky na počet ani typ křivek. Aplikace vždy exportuje pouze reálnou (modulovou) část, a to i v případě, že je v grafu zobrazena i fáze.

4.3.3 Popis bloků v procesu exportu

Uživatelský výběr tlačítka exportu (formát)

Uživatel klikne na jedno z pěti tlačítek pro export do vybraného formátu. Každé tlačítko spouští samostatnou exportní funkci přizpůsobenou požadavkům cílového softwaru.

Získání aktuálního výstupního datového setu (.mat)

Aplikace načte vnitřní `.mat` soubor, který obsahuje přesně ta data, která jsou momentálně vykreslena v grafech.

Ověření struktury dat dle požadavků formátu

Před samotným exportem se ověří, zda aktuální počet a typ křivek odpovídá pravidlům cílového formátu (Viz kapitola 4.3.2 pro specifické požadavky na export).

Pokud nevyhovuje → zobrazení hlášení o chybě

Pokud data nesplňují podmínky, aplikace zobrazí jasnou zprávu s popisem chyby a návodem, co upravit ve vykreslení.

Pokud vyhovuje → generování exportního souboru

Pokud je vše v pořádku, aplikace připraví data pro export a převede je do požadovaného výstupního formátu (např. tabulková nebo textová struktura).

Uložení dat do příslušného formátu

Data jsou zapsána do souboru a uloží se na disk (uživatel je vyzván k výběru cílového umístění pomocí dialogu `uiputfile`).

5. TESTOVÁNÍ A VALIDACE APLIKACE

Po implementaci hlavních funkcí byla provedena série testů zaměřených na ověření funkčnosti, použitelnosti a přesnosti výstupů aplikace. Testování probíhalo ve dvou hlavních fázích: interní funkční testy a uživatelské ověření v reálném prostředí. Cílem bylo ověřit, zda aplikace splňuje požadavky definované v návrhu, správně zpracovává různé datové formáty a poskytuje spolehlivé a čitelné výstupy.

5.1 Testování funkčnosti

Testování funkčnosti bylo zaměřeno na ověření hlavních komponent aplikace: importu, vizualizace, výběru dat a exportu. Pro každý podporovaný datový formát byl vytvořen testovací scénář, který ověřoval následující aspekty:

- správné načtení souboru (včetně variant s různými strukturami),
- rozpoznání hlaviček, jednotek a počtu kanálů,
- správné vykreslení modulové a fázové charakteristiky v grafu,
- reakce na výběr a odebrání kanálů,
- export výběru do požadovaného formátu s validní strukturou.

Byla ověřena kompatibilita s několika reálnými datovými výstupy z analyzátorů **APx500**, **RTEval**, **TinaTI**, **Labshop** a **LspCAD**. Pro každý formát byly úspěšně načteny testovací soubory s různými variantami dat (vícekanálové, jedno-kanálové, s fází i bez fáze), a byla potvrzena správná interpretace a vizualizace těchto dat.

V případě exportu byly testovány převody do všech podporovaných formátů. Export do většiny z nich probíhá korektně, včetně generování strukturovaného výstupu (např. více listů pro **APx500**, nebo dvou sloupců pro **LspCAD**). Výjimkou je formát **Labshop**, u kterého v aktuální verzi zatím není implementováno automatické doplnění metadat do prvních 45 řádků souboru – tyto řádky jsou vygenerovány jako prázdné. V dalších verzích aplikace se plánuje jejich doplnění dle definované šablony.

5.2 Uživatelské testování

Uživatelské testování bylo v této fázi omezeno na autora aplikace a vedoucího práce, který zároveň vystupoval v roli odborného konzultanta. Cílem bylo ověřit, zda je rozhraní aplikace přehledné, funkce dostupné bez komplikací a zda lze provádět základní operace bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu.

Při testování byly ověřeny jednotlivé funkce uživatelského rozhraní z hlediska srozumitelnosti a praktického použití. Byla testována funkčnost ovládacích prvků, načítání dat, přepínání mezi měřeními a vykreslování grafů. Aplikace se ukázala jako stabilní a logicky uspořádaná.

Základní workflow – import, výběr, zobrazení a export – bylo úspěšně otestováno bez výskytu chyb nebo nejasností. Grafické výstupy reagovaly správně na volby uživatele

a textová konzole poskytovala srozumitelnou zpětnou vazbu o prováděných akcích. Testování tak potvrdilo, že navržené rozhraní plní svůj účel i bez nutnosti rozsáhlé dokumentace.

Do budoucna se uvažuje o rozšíření testování na širší okruh uživatelů, zejména při reálném nasazení aplikace v laboratorním nebo výukovém prostředí, kde bude možné systematicky sbírat zpětnou vazbu a dále rozvíjet funkčnost podle požadavků praxe.

5.3 Validace přesnosti a spolehlivosti

Pro ověření správnosti výsledků byly výstupy aplikace porovnávány s referenčními grafy generovanými v původních měřicích softwarových nástrojích (např. APx500 nebo TinaTI). Modulové i fázové charakteristiky byly vizuálně i numericky porovnány a ve všech testovaných případech byl potvrzen soulad mezi originálními daty a jejich reprezentací v aplikaci.

Při validaci byly dále prováděny kontroly na úrovni formátu exportovaných souborů. Exportované soubory byly následně načteny zpět do původních aplikací (např. LspCAD, TinaTI), kde byly úspěšně zpracovány bez chyb. Tím byla potvrzena obousměrná kompatibilita a spolehlivost převodních funkcí.

6. TECHNICKÉ INFORMACE O APLIKACI A ZPŮSOB

NASAZENÍ

Aplikace vyvinutá v rámci této bakalářské práce nese název **Frequency Analysis and Conversion Tool – FrAnCo**. Slouží ke zpracování a vizualizaci akustických dat ve formě kmitočtových charakteristik. Je dostupná ve **dvou jazykových verzích – české a anglické**, přičemž obě verze jsou funkčně identické a liší se pouze jazykem uživatelského rozhraní. Uživatel si při instalaci může zvolit odpovídající variantu na základě názvu instalačního souboru (viz Příloha A).

6.1 Vývojové prostředí a kompatibilita

Aplikace byla vytvořena v prostředí **App Designer**, které je součástí vývojového softwaru **MATLAB verze R2023b** od společnosti MathWorks. Tento nástroj umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní (GUI) v kombinaci s programovým řízením aplikace v jazyce MATLAB.

Vyvinutá aplikace je plně kompatibilní s MATLABem verze **R2021b a novější**. Testování na starších verzích (např. R2020b a starší) prokázalo, že aplikace na těchto verzích nefunguje správně, zejména kvůli rozdílům v podpoře komponent prostředí App Designer.

Aplikace **nevyžaduje žádné specializované toolboxy**, a proto je možné ji provozovat s **běžnou instalací MATLABu (MATLAB base)**. Využívány jsou pouze základní funkce jazyka MATLAB, mezi něž patří:

- načítání dat ze souborů (`readmatrix`, `xlsread`, `fileread`),
- práce se strukturami a proměnnými v paměti,
- vykreslování grafů (`semilogx`, `legend`, `grid`),
- jednoduché dialogové funkce (`uigetfile`, `uiconfirm`).

Aplikace je distribuována ve formátu **.mlapp** (soubor vytvořený v App Designeru). Uživatel má možnost tento soubor otevřít přímo v MATLABu a v případě potřeby upravit kód i funkčnost aplikace podle vlastních požadavků.

Testování proběhlo na operačních systémech **Windows 10 a macOS (ARM)**. Ve všech uvedených prostředích byla funkčnost aplikace ověřena a nebyly zjištěny žádné zásadní problémy s kompatibilitou.

6.2 Spustitelná verze aplikace bez MATLABu

Pro uživatele, kteří nemají nainstalovaný MATLAB, byla připravena možnost instalace aplikace ve formě **spustitelného instalačního souboru (.exe)**. Tato verze umožňuje

používat aplikaci bez potřeby plné instalace MATLABu, a to díky nástroji **MATLAB Compiler**, který je součástí vývojového prostředí MathWorks.

Ačkoliv byla aplikace vytvořena ve verzi **MATLAB R2023b**, finální spustitelná verze byla zkompileována pomocí **MATLAB Compileru ve verzi R2021b**. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je výrazně **nižší velikost požadovaného MATLAB Runtime**, který je pro spuštění aplikace nezbytný. Při testování bylo zjištěno, že:

- **MATLAB Runtime R2021b** má velikost přibližně **1,9 GB**,
- **MATLAB Runtime R2023b** dosahuje cca **2,16 GB**,
- **MATLAB Runtime R2024a** již přesahuje **2,3 GB**.

Pro účely distribuce byla tedy zvolena verze R2021b jako kompromis mezi funkčností a úsporou místa.

6.2.1 Dvě varianty instalace

Pro větší flexibilitu byla připravena dvě varianty instalačního balíčku:

Online instalátor (doporučeno pouze při připojení k internetu)

- Velikost: pouze **3,06 MB**
- Při instalaci si instalační program automaticky stáhne MATLAB Runtime R2021b z oficiálního webu společnosti MathWorks.
- Výhoda: velmi malý instalační soubor.
- Nevýhoda: závislost na dostupnosti webových stránek MathWorks – do budoucna může být stažení znemožněno.

Offline instalátor (včetně MATLAB Runtime)

- Velikost: přibližně **806 MB**
- Obsahuje již kompletní MATLAB Runtime, není nutné připojení k internetu.
- Doporučeno pro dlouhodobé archivování a instalaci v prostředí bez přístupu k síti.

6.2.2 Prostorové nároky

Při instalaci offline i online verze aplikace dochází k rozbalení následujících komponent:

- **samotná aplikace**: přibližně **50 MB**,
- **běhové prostředí MATLAB Runtime R2021b**: přibližně **1,9 GB**.

Celkově tedy instalace vyžaduje přibližně **1,95 GB volného místa na disku**.

6.2.3 Tabulka - Technické parametry aplikace FrAnCo

Parametr	Hodnota / Popis
Název aplikace	Frequency Analysis and Conversion Tool – <i>FrAnCo</i>
Jazykové verze	Česká a anglická verze
Vývojové prostředí	MATLAB R2023b – App Designer
Minimální kompatibilita	MATLAB R2021b (aplikace nefunguje na starších verzích)
Požadované toolboxy	Žádné – postačuje základní MATLAB instalace (<i>MATLAB base</i>)
Distribuční formát	.mlapp (upravitelná verze) + .exe (kompilovaná verze bez MATLABu)
Verze MATLAB Compileru	R2021b (kvůli velikosti MATLAB Runtime)
Spustitelná verze – online	Velikost instalačního souboru: ~3,06 MB (Runtime se stahuje zvlášť z webu)
Spustitelná verze – offline	Velikost instalačního souboru: ~806 MB (Runtime je součástí)
Velikost po instalaci	Aplikace ~50 MB + MATLAB Runtime ~1,9 GB → celkem cca 1,95 GB
Testované OS	Windows 10, Windows 11, macOS (ARM)

Tabulka 1 – Technické parametry aplikace FrAnCo

ZÁVĚR

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat univerzální aplikaci pro zpracování, zobrazení a export akustických měření z různých softwarových zdrojů. Výsledná aplikace byla vyvinuta v prostředí MATLAB s využitím nástroje App Designer a umožňuje práci s několika běžně používanými formáty, jako jsou APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI a Labshop.

Součástí vývoje byl návrh jednotné datové struktury, která umožňuje přehledné uchování i kombinaci komplexních i jednoduchých měření (modul, fáze) napříč kanály a typy měření. Byly navrženy a realizovány samostatné metody pro konverzi každého podporovaného formátu do této struktury, včetně převodu specifických zápisů (např. horizontální vs. sloupcové, různé formáty hlaviček, číselné oddělovače).

Aplikace nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje import dat, výběr měřených kanálů, vizualizaci modulové a fázové kmitočtové charakteristiky a následný export do požadovaného výstupního formátu. Při testování bylo ověřeno, že aplikace správně načítá a vykresluje data, a že většinu exportovaných souborů lze bez úprav opět načíst zpět do původního softwaru. V několika případech, jako například u Labshop, jsou některé exportní části (např. hlavičky) zatím nekompletní, ale datová struktura je již připravena pro další rozšíření.

Do budoucna by bylo možné aplikaci dále rozvíjet o nové funkce, jako je export do dalších formátů (např. CSV, XML), implementace vícenásobného zobrazení v jednom grafu, nebo automatizovaná numerická validace shody dat. Dále by bylo přínosné provést uživatelské testování v širším měřítku, zejména při reálném použití v laboratořích nebo při školních projektech.

Výsledná aplikace představuje praktický nástroj, který usnadňuje každodenní práci při analýze akustických dat a sjednocuje formátově rozdílné výstupy do jedné přehledné platformy.

LITERATURA

- [1] Kinsler, L. E., et al. *Fundamentals of Acoustics*. Wiley, 1999.
- [2] Kuttruff, H. *Room Acoustics*. CRC Press, 2016
- [3] Záhlava, J. *Akustika – Teoretické základy a praktické aplikace*. ČVUT, 2009.
- [4] Eargle, J. *The Microphone Book*. Focal Press, 2012.
- [5] Beranek, L. L. *Acoustics*. Acoustical Society of America, 1993.
- [6] Self, D. *Audio Engineering Explained*. Focal Press, 2014.
- [7] Horowitz, P., & Hill, W. *The Art of Electronics*. 3rd ed., Cambridge University Press, 2015.
- [8] Audio Precision. *APx500 Series User Manual*. Audio Precision Inc., 2023.
- [9] Audio Precision. *Application Note: Measurement Data Export and Automation*. Audio Precision Inc., 2022.
- [10] Ingemar Johansson. *LspCAD User Manual*. IJData, 2021.
- [11] D’Appolito, J. *Testing Loudspeakers*. Audio Amateur Press, 1998.
- [12] Vlastní analýza výstupních souborů z aplikace LspCAD, 2025.
- [13] RTEval Documentation. Measurement Procedure and File Format Guide. NTi Audio AG, 2022.
- [14] Texas Instruments. TINA-TI: SPICE-Based Analog Simulation Program. Documentation and Help, Texas Instruments, 2023.
- [15] Labshop. *Uživatelská dokumentace k software Labshop*. Interní manuál výrobce, 2022.

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

Zkratky:

FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

VUT Vysoké učení technické v Brně

MATLAB Matrix laboratory

.xls, .xlsx Přípony souborů používané pro Excel soubory

.txt Přípona textového souboru

FrAnCo Frequency Analysis and Conversion Tool

THD celkové harmonické zkreslení

IMD intermodulační zkreslení

RT60 Reverberation Time – doba dozvuku, čas, za který poklesne hladina o 60 dB

Jednotky:

Hz Jednotka frekvence (Hertz)

rad Jednotka úhlové míry (radian)

s Jednotka času (sekunda)

dB Jednotka pro měření hladiny zvuku nebo zesílení (decibel)

Ω Jednotka elektrické impedance nebo odporu (Ohm)

dB SPL hladina akustického tlaku v decibelech

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA A - ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY	44
--	----

Příloha A - Elektronické přílohy

Z důvodu velikosti souborů nejsou instalační soubory a ukázková data přiložena přímo v PDF verzi práce. Všechny soubory potřebné k otevření, spuštění a testování aplikace **FrAnCo** jsou dostupné ke stažení na následující adrese:

[Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.](#)

A.1 Zdrojové soubory aplikace

Obsahují všechny potřebné soubory pro otevření a spuštění programu v prostředí MATLAB (soubor `.mlapp`, podpůrné funkce a skripty).

[Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.](#)

A.2 Instalační balíček

Samostatný instalátor aplikace pro počítače, které nemají nainstalovaný MATLAB

[Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.](#)

A.3 Ukázkové datové soubory

Příklady měření pro jednotlivé podporované formáty (APx500, LspCAD, RTEval, TinaTI, Labshop), určené pro testování funkce importu v aplikaci.

[Kliknutím zde zobrazíte elektronické přílohy.](#)