### STEP(SK E&S Total Energy Platform) 구축

### ESS 대쉬 보드 UI 설계서

2019. 02





### 목차

- 1. 공통
  - 1.1 Structure
  - 1.2 메인 페이지
- 2. 이벤트 현황
  - 2.1. 이벤트 현황

- 3. 통계
  - 3.1. 운영 통계
  - 3.2. 이벤트 통계
  - 3.3. 접속 통계
  - 3.4. 수익 통계
  - 3.5. 운전 통계

- 4. 공지 사항
  - 4.1. 공지 사항

## 1. 공통

- 1.1. Structure
- 1.2. 로그인
- 1.2. 메인 페이지

1.1

**Structure** 

Menu Tree

수익 통계

운전 통계 공지 사항

상세 정보

공지 사항 작성

관리

3.4

3.5

4.1.1

4.1.2

Title 전사 통합자원관리 플랫폼(STEP) ESS 대쉬보드 Ver. 0.1

유저 레벨은 공지 사항 확인.

Last updated 2019-02-20


Description of this page ▼

						권한		
화면 ID	1depth	2depth	3depth	User	Supe r User	ServiceAd	SuperAdmin	상세설명
1.1	공통	정보 확인		0	0	0	0	
1.2		메인 페이지		0	0	0	0	
2.1	이벤트			0	0	0	0	
3.1	통계	운영통계		0	0	0	0	
3.2		이벤트 통계		0	0	0	0	
3.3		접속 통계		0	0	0	0	

0

0

#### Description



 $\times$ 

### 사용자 정보

권한	User
이름	안지효
소속명	에너지 – 화학산업
팀명	ESS 팀
전화번호	01077741567

### 접근 가능 자원

MG	PV	ESS	DR
0	Х	Х	Х

OK

Description				
화면 ID	1.1			
1	- 사용자 정보  : 사용자 정보는 SK HR SYSTEM에서만 변경 가능 -> HR에서 변경된 내용이 있을 경우 변경 여부를 확인할 수 있는 정보를 주면시간당 한번 스케줄을 통한 STEP 사용자 정보 일괄 업데이트  : 권한 설정은 System Admin 만 부여 및수정 가능 → 권한 신청은 유선 또는 메일			

Description of this page ▼

# 1.2 메인 페이지

범례

#### GNB

공지사항 · 선학종합사회복지관 #1(인천) 시스템 오류로 인한 작업 중

### 사업잖11

2 현재 소비 금일기준 금일 소비량(kWh) 3300

단위: 천원 ESS 수익

3300

Ess운영 평균 단위: kWh

	충전량 (kWh)	방전량 (kWh)	효율 (%)
금일	731	700	103.42
전일	699	680	102.80

5명균 가동률 단위: %

	충전량(%)	방전량(%)
금일	123.00	123.00
금월	123.00	123.00
금년	1233.45	123.45

ESS 설비용량

PCS	5000 kW
BMS	5500 kWh

#### 실시간 ESS 운영 현황

연동시간 2019년 1월 25일 11:11:11

● 충전 ● 방전 ● 대기 ● 네트워크이상 ● 고장




금일 수요 전력량	123.45 kWh	누적 충전량	123.45MWh
금일 피크	123.45 kWh	누적 방전량	123.45MWh
금일 충전량	123.45 kW	스케쥴( 충전/방 전)	- 100kWh / 100kWh
금일 방전량	123.45kWh		



*중부 발전소* 3/4/5/6/7

금일 수요 전력량	123.45 kWh	누적 충전량	123.45MWh
금일 피크	123.45 kWh	누적 방전량	123.45MWh
금일 충전량	123.45 kW	스케쥴( 충전/방 전)	- 100kWh / 100kWh
금일 방전량	123.45kWh		



*중부 발전소* 3/4/5/6/**7** 

금일 수요 전력량	123.45 kWh	누적 충전량	123.45MWh
금일 피크	123.45 kWh	누적 방전량	123.45MWh
금일 충전량	123.45 kW	스케쥴( 충전/방 전)	- 100kWh / 100kWh
금일 방전량	123.45kWh		



*중부 발전소* 3/4/5/6/7

금일 수요 전력량	123.45 kWh	누적 충전량	123.45MWh
금일 피크	123.45 kWh	누적 방전량	123.45MWh
금일 충전량	123.45 kW	스케쥴( 충전/방 전)	- 100kWh / 100kWh
금일 방전량	123.45kWh		

	Description	
1	화면 id	1.2
	*	<b>자원 대쉬 보드</b> : 접근 가능한 모든 정보 정제하여 출력 : PCS 개수가 몇 개까지 가능한지 확인 필요
	1	- 사업장 정보 : 유저가 접근 가능한 총 사업장의 개수 표시 1-1. 사업장 개수 : 숫자 클릭시 사업장 정보 팝업 출력(다음 슬라이드)
	2	<b>현재 소비</b> - 금일 소비량 표시 - 소비량은 모든 사업장 Sum 값
	3	ESS 수익 - 전일전월의 ESS 수익 정보 표시 - 모든 사업장의 ESS 수익 정보의 합
	4	ESS 운영 - 금일 전일 충전/방전량 표시 - 충전 / 방전량 = 사업장의 (충전량SUM / 방전량 SUM )평균 - 효율 = 모든 사업장의 [충전량/방전량]의 합 / 사업장 가수
	5	<ul> <li>가동률         <ul> <li>금일,금월,금년충,방전량</li> <li>산식: 해당기간충.방전량/((배터리 용량*DOD)*해당 기간가동일수)*100</li> </ul> </li> <li>AC-&gt;DC변환시 최대100%로 표시</li> <li>사업장별가동률 평균</li> <li>사업장별가동률 sum / 사업장 개수</li> <li>5-1 마우스오버팝전력손실감안 업박스</li> </ul>
	6	<b>ESS 설비 용량</b> - 모든 사업장의 PCS / BMS 용량 표시
	7	공지사항 - 주요 공지 사항 정보 표시 - 롤링 - 최근 등록한 5개 공지 사항 정보 표시 - 클릭시 공지사항 메뉴로 이동

사업장 <u>11</u>

현재 소비	금일기준
금일 소비량(kWh)	3300

ESS 수익	난위: 선원	
전일	3300	
전월	3300	

ESS운 S	병 	단위: kWh			
	충전량 (kWh)	방전량 (kWh)	효율 (%)		
그이	731	700	102.42		


	충전량 (kWh)	방전량 (kWh)	효율 (%)	
금일	731	700	103.42	
전일	699	680	102.80	

가동률	?	단위: %

	충전량(%)	방전량(%)			
금일	123.00	123.00			
금월	123.00	123.00			
금년	1233.45	123.45			

ESS 정보

DoD 운영 : 최소 3%/최대 97%



#### Description 화면 1.2 자원 대쉬 보드 : 접근 가능한 모든 정보 정제하여 출력 실시간 ESS 운영 현황 - 유저가 접근 가능한 모든 사업장 정보 출력 8-1. 범례 장비 상태 : 충전 / 방전 / 대기 / 네트워크 이상 - 이벤트 : fault(trip ) - 네트워크 이상은 네트워크 이상, PMS 서비스 이상, 장비 연동 이상 정보 포함. 8 8-2. 사업장 정보 - 선택시 해당 사업장 페이지(외부 이동)로 이동 8-2a.사업장명 및 장비 상태 정보 표시 - 해당 사업장의 모든 PCS의 장비 상태 정보 표시 8-2b. 사업장의 운영현황 정보 표시 - 퍼블시 하단 참고.

123.45 kWh	
123.45 kWh	

#### GNB

#### 사업장 정보 $\times$

No	사업장 명	회사 주소		담당자	담당자 연락처	
1	중부 발전소	SK E&S	서울시 광진구 중곡3동	이수영	010-1234-5678	
2	남부 발전소	SK E&S 서울시 광진구 중곡3동	서울시 광진구 중곡3동	이수영	010-1234-5678	
3	중부 발전소	SK E&S	서울시 광진구 중곡3동	이수영	010-1234-5678	
4	중부 발전소	SK E&S	서울시 광진구 중곡3동	이수영	010-1234-5678	
5	남부 발전소	도시가스	서울시 광진구 중곡3동	이수영	010-1234-5678	

OK



### 가동률 산식

- · 충전가동률 = 해당기간충전량 / ((배터리설비용량 x DOD) x 해당기간가동일수) x 100
- · 방전가동률 = 해당기간방전량 / ((배터리설비용량 x DOD) x 해당기간가동일수) x 100
- · DOD = (설정된 충전상한 SOC 설정된 방전하한 SDC) / 100
- ※ AC -> DC 변환 시 전력 손실이 발생하기 때문에 충전가동률이 100이 넘어갈 경우 100으로 표시

	Description	1
2	1	- <b>사업장 정보</b> : 유저가 접속 가능한 사업장 목록 : 사업장 명 / 소속 회사 /주소 / 담당자/ 담당자 연락처 정보 출력
	2	메인 화면(1.2)의 <mark>5-1</mark> 정보 - 가동률 마우스 오버시 표시

## 2. 이벤트

2.1. 이벤트 현황

RACK

BMS

1 ▼

	Description of this page ▼
Descripti	on
1	- <b>장비 선택</b> : BMS를 제외한 나머지 장비는 기기번호를 선택 : 선택한 장비값 표시
2	- <b>장비 선택</b> : Rack 장비는 BMS와 Rack 번호 선택하여 검색

all ▼

### ⁰|벤트 현황

PCS	BMS	DCS	THS	RPR	RACK	TRS	ACB	VCB
경고 : 01								
고장 : 11								

### 장비 검색창

기기 번호 <sup>수위</sup> ▼ 상태 ▼ <mark>장비번호 ▼ 검색</mark>

### <sup>②</sup>이벤트 상세

<sup>10</sup> ▼ 개씩 보기

사업장	발생 시간	종료 시간	기기	수위	이벤트명	이벤트 메세지	상태	조치원인	조치 담당자	조치내용
성환	2017-01-02 04:04:01	2017-01-02 06:06:02	PCI #1	Fault	Batt 저전압	종지 전압	발생	-	-	[상세 보기]
중부	2017-01-02 04:04:01	2017-01-02 06:06:02	PCI #1	Fault	PVI Fault	IGBT Fault	진행중	휴먼에러	이설	[상세 보기]
중부	2017-01-02 04:04:01	2017-01-02 06:06:02	PCI #1	Warning	PVI Fault	IGBT Fault	종료	기타	우태석	[상세 보기]


Descriptio	n
화면 D	2.1.1
*	- 이벤트 현황 : 3에서 선택한 사업장의 이벤트 정보 확인 : 에서 "ALL" 선택시 유저가 접근 가능한 모 든 사업장의 이벤트 정보 출력
1	- <b>장애 처리 현황</b> : 발전소 금일의 모든 장애 처리 현황 : 장비별 구분
2	- 장애 이벤트 상세 : 발생 시간 → DateTime : 기기 → ( <u>장비명</u> ) # ( <u>기기번호</u> ) : 수위 → Warming / fault : 이벤트 메시지 → 다양 : 상태 → 발생 / 진행중 / 종료  2-1. [상세 보기] 클릭시 : 클릭시 이벤트 현황 상세 화면(Id 2.1.2)로 이동
3	- <b>사업장 정보 선택</b> : 유저가 접근 가능한 사업장 정보 출력 : 사업장 선택시 선택한 사업장의 데이터 정보 출 력

#### 장비를 Rack으로 선택한 경우

위 ▼ 상태 **▼ B** 

BMS 번호 장비 번호 ▼

검색



장애원인 선택 ▼ 휴먼에러 외부요인 자체결함 기타

이벤트 진행 상태 : <u>발생</u> >> <u>진행중</u> >> 종료

이벤트 진행 상태: 발생 >> 진행중 >> 종료

이벤트 진행 상태: 발생 >> 진행중 >> 종료



장비

선택

경 고

경 고

All

장애 이벤

사업장

날짜

기기

수위

2

메시지 내용

조치 내용

조치 날짜

장애 원인

조치 내용

조치 담당자

장애 종료

성환

PVI #1

Fault

장애원인 선택

2018-01-30 13:28:58


테스트 테스트

2019.01.06 13:00:00

장애 종료 체크시 해당 이벤트는 해결된 것으로 판단한다.

취소

작성



### 3. 통계

- 3.1. 운영 통계
- 3.2. 이벤트 통계
- 3.3. 접속 통계
- 3.4. 수익 통계
- 3.5. 운전 통계

3.1.


운영 통계

74 XIV 9171

GNB + 검색 월 사업장 선택 all ▼

3	수요 전력량	충전량	방전량	누적 충전량	누적 방전량
	123.45 kWh	123.45 kW	123.45kWh	123.45MWh	123.45MWh

### 운영 통계 차트 운영현황 차트를 1시간 단위로 확인 할 수 있습니다.



1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시11시12시13시14시15시16시17시18시19시20시21시22시23시24시

─ 수요전력량 ─ 충전량 ─ 방전량

### 통계 현황 운영현황정보를 5분 단위로 확인 할 수 있습니다.

10 ▼ 개씩 보기

발생시간	수요전력량(kWh)	충전량(kWh)	방전량(kWh)	누적충전량(kWh)	누적 방전량(kWh)
2018-01-01 03:30:47	-01 03:30:47 25,121		25121 25,121		35121
2018-01-0103:15:47 24,312		24312 24,312		25121	25121
2018-01-01 02:45:47	55,654	55654	25,121	15151	15151
2018-01-01 02:30:47	41,674	41674	24,312	5151	5151

Description of this page ▼							
Descri	Description						
화면 ID	3.1						
1	- 데이터 (Y축) : 발전량(단위: kWh) : 충전량(단위: kWh) : 수요전력량 (단위: kW)  - 데이터 (X축) : 범위(00시~23시) : 간격(1시간)  - 사업장 선택 4 에서 All 선택시 유저가 접근 가능한 모든 데이터 Sum 출력						
3	- <b>단위 변경 규칙 적용 데이터</b> : 전부						
4	- <b>사업장 정보 선택</b> : 유저가 접근 가능한 사업장 정보 출력						

: 사업장 선택시 선택한 사업장의 데이터 정보 출

# 3.2 이벤트 통계

Last updated 2019-02-20

Description of this page ▼

사업장 선택 all ▼

### 이벤트 처리 현황

PCS	BMS	DCS	THS	RPR	RACK	TRS	ACB	VCB
경고 : 01								
고장 : 11								

기기 <mark>2-1</mark> 번호 ▼ 장비 번호 검색 ▼ 상태

### ❷이벤트 상세

개씩 보기

엑셀 다운로드

발생 시간	종료 시간	기기	수위	이벤트명	이벤트 메세지	상태	조치원인	조치 담당자	2-2 조치내용
2017-01-02 04:04:01	2017-01-02 06:06:02	PCS #1	Fault	Batt 저전압	종지 전압	발생	-	-	이벤트가발생
2017-01-02 04:04:01	2017-01-02 06:06:02	PCS #1	Fault	PVI Fault	IGBT Fault	진행중	휴먼에러	이설	이벤트가발생
2017-01-02 04:04:01	2017-01-02 06:06:02	PCS #1	Warning	PVI Fault	IGBT Fault	종료	기타	우태석	이벤트가발생

Descri	Description						
화면 D	3.2						
1	- <b>이벤트 처리 현황</b> : 발전소의 모든 장애 처리 현황 : 장비별 구분 : 선택한 일 기준						
2	- 이벤트 상세  2-1. 이벤트 상세 검색  2-2. 조치내용 - 마우스 오버시 조치내용 상세 보기						
3	- <b>사업장 정보 선택</b> : 유저가 접근 가능한 사업장 정보 출력 : 사업장 선택시 선택한 사업장의 데이터 정보 출력						

RACK장비일경우 – 장비번호는 BMS번호에 종속





## 3.3 접속 통계

이하 삭제