# 单片机 C51 实现 I2C 虚拟总线

The simulating application of I2C-BUS by 80C51

**摘要:** 本文介绍了 I2C 总线的基本结构、工作原理,并使用单片机 C51 编程实现 I2C 总线的功能,即 I2C 总线的虚拟技术。

**关键字:** C51; I2C; 总线;

分类号: TN911 文献标识码: A

**Abstract:** The basic structure and operation criterion of I2C-BUS were introduced in this paper, and the functions of I2C-BUS were realized by 80C51, this is the simulated technology of I2C-BUS.

Keywords: C51; I2C; bus;

# 1. 前言

I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由 Philips 公司推出的一种二线制串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它允许若干兼容器件(如存储器、A/D 和 D/A 转换器,以及 LED、LCD 驱动器等)共享总线。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线路少,控制方式简便,器件封装体积小,通信速率较高等优点。近年来 I2C 在微电子通信控制等领域得到广泛的应用。

# 2. I2C 总线概述


I2C 总线通过串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL) 与连到总线上的 IC 器件之间进行数据传输。 SDA 和 SCL 都是双向 I/O 线路,通过上拉电阻连接 正电源,连接总线的器件的输出级必须是集电极 开路或漏电极开路,这样才能够实现"线与"功能。在标准模式下,I2C 总线的传输速率可达 100Kbps。

I2C 总线是一种多主机的总线,即可以连接多个能控制总线的器件,但同一时刻只能有一个器件控制总线而成为主机。

# 3. 位传输

I2C 总线空闲时,SDA 和 SCL 都保持高电平。数据传输时,每传输一个数据位必须产生一个时钟脉冲,时钟脉冲一般由主机产生。SDA 线上的数据必须在 SCL 高电平周期保持稳定,SDA 线的高低


电平状态只能在SCL线是低电平时才能改变(如图一)。在标准模式下,SCL线高低电平宽度必须大于4.7us。



## 4. 开始信号和结束信号

开始信号(S)和结束信号(P)由主机产生。总 线在开始信号以后被认为处于忙的状态,在结束 信号以后被认为再次处于空闲状态。在传输过程 中,由于传输错误等原因,可以再次产生一个开 始信号,即重复开始信号。


- ●开始信号(重复开始信号): SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
- ●结束信号: SCL 为低电平时, SDA 由低电平向 高电平跳变,结束传送数据。(如图二)。



图二 开始和结束信号

# 5. 数据传输


开始信号后,就可以进行数据的传输。主机 发送到SDA线上的每个字节必须为8位,首先传输 的是数据的最高位(MSB)。每次传输可以发送的字 节数量不受限制。主机或从机每接收一个字节后 必须返回一个响应位(ACK)。(如图三)。



图三 数据传输

## 6. 寻址字节

主机启动开始信号以后,发送一个寻址字节,该字节的高7位为从机地址,最低位(LSB)为数据方向位,"0"表示写,"1"表示读。(如图四)。从机地址由一个固定的部分和一个可编程的部分组成,一般为高4位的固定地址和低3位的可编程地址。I2C总线委员会协调I2C地址的分配。



图四 寻址字节

#### 7. 程序实现

在实际的 I2C 总线应用中,经常采用以一个单片机为主机,其他接口器件为从机的单主机结构。目前有相当多的单片机提供支持 I2C 总线的接口,不使用单片机的 I2C 接口,直接通过 I/O 线编程来实现 I2C 总线的功能,即为 I2C 总线的虚拟技术。以下提供了虚拟 I2C 总线的 C51 源代码,并对程序进行详细的注释。

```
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define Delaylus() nop ()
#define Delay2us() _nop_();_nop_()
#define Delay5us() _nop_();_nop_();
           _nop_();_nop_();_nop_()
sbit SDA=P1^0;
                  //模拟数据线
sbit SCL=P1^1;
                  //模拟时钟线
//开始信号
void START I2C(void)
 SDA=1:
 SCL=1:
                  //空闲状态
 Delay5us();
 SDA=0:
                  // 1->0 跳变, 开始
 Delay5us();
 SCL=0;
                  //准备发送数据
 Delaylus();
```

```
//结束信号
void STOP I2C(void)
 SDA=0;
 SCL=1;
 Delay5us();
 SDA=1:
                  // 0->1 跳变, 结束
 Delay2us();
//应答信号
void ACK_I2C(bit ack)
                  //发出应答或非应答
 SDA=ack?1:0;
 Delay2us();
 SCL=1:
                  //保持一个高电平周期
 Delay5us();
 SCL=0;
 Delay2us();
//发送一个字节
bit SEND BYTE (uchar byte)
 uchar i;
 bit ack;
 for (i=0; i<8; i++)
   SDA=((byte<<i)&0x80)?1:0; //赋值发送位
   Delaylus();
   SCL=1:
                  //保持一个高电平周期
   Delay5us();
   SCL=0:
 }
 Delay2us();
 SDA=1;
                  //准备接收应答位
 Delay2us():
 SCL=1:
 Delay2us();
 ack=SDA?1:0;
                  //判断应答位
 SCL=0;
 return(ack);
                  //返回应答位
```

```
//接收一个字节
uchar RECEIVE_BYTE(void)
 uchar i;
 uchar byte=0;
 for (i=0; i<8; i++)
                //输入方式,等待接收
   SDA=1;
                 //提供一个低电平周期
   SCL=0:
   Delay5us();
   SCL=1;
   Delay2us();
   byte=byte<<1;</pre>
   if(SDA)
                 //读数据位,存入 byte
     byte=1;
 SCL=0;
 Delay2us();
 return(byte); //返回接收字节
//向从机写一个字节
bit WRITE BYTE (uchar address, uchar byte)
 START I2C();
 if(SEND BYTE(address))
   return 1;
                //非应答,返回
 if(SEND BYTE(byte))
                //非应答,返回
   return 1;
 STOP I2C();
 return 0;
}
//读取从机一个字节
uchar READ_BYTE(uchar address, uchar *byte)
 START I2C();
 if(SEND_BYTE(address))
   return 1;
                 //非应答,返回
 *byte=RECEIVE_BYTE();
 ACK 12C(0);
              //应答信号
 STOP I2C();
 return 0;
```

## 参考文献

[1] THE I2C-BUS SPECIFICATION

VERSION 2.1 JANUARY 2000

[2] 周立功等,增强型 80C51 单片机速成与实战。 北京航空航天大学出版社,2003 年