# 转接板pcb

需要设计一块专属的 "传感器与通信Pmod扩展板"来替代杜邦线。

## 必要性分析

- \*对于 **SIM800L及需要连接到公共移动网络的GPRS/GSM/4G/5G蜂窝通信模块**,不存在瞬时 电流小到可以不需设计独立电源电路、直接由Pmod等信号接口供电的型号
  - **NB-IoT / LTE-M 模块**:峰值电流通常在 **200mA 450mA** 之间,仍然远超Pmod的供电能力
  - 蓝牙**可靠性低**:整个报警链条严重依赖于中间的"网关"设备。
  - LoRa依赖LoRaWAN网络覆盖
- lepton2.5 (分辨率80×60)
  - 杜邦线连接不牢固稳定
  - 设计一个pmod连接器的pcb
  - 免驱usb底座,比较贵
  - 替代品,mlx90640(200元左右),usb直插但分辨率仅有32×24

## PCB设计(如果采用这种办法)

#### 1. 设计目标

这块扩展板(PCB)的目标是:

- 一端通过标准的Pmod连接器,牢固地插在ZCU102的Pmod接口上。
- 另一端为Lepton 3.5的转接板和SIM800L模块提供稳定、可靠的接口和供电。

### 2. PCB设计要点

- **Pmod连接器**: 在PCB上放置一个或两个2x6针的Pmod公头连接器,用于连接ZCU102。您需要根据Lepton的SPI/I2C需求和SIM800L的UART需求,规划好引脚分配。
- Lepton接口: Lepton本身需要一个转接板(Breakout Board)。有两个选择:
  - 方案A (推荐): 在定制PCB上,设计一个母座,让Lepton的转接板可以直接插在您的PCB上。
  - 方案B: 直接将Lepton转接板焊接到您的定制PCB上。(自己焊风险大)
- **SIM800L接口**: 在PCB上为SIM800L模块预留插针或母座,用于连接其UART(TX, RX, GND)及电源引脚。

#### • 独立供电电路 (关键):

- SIM800L在发射信号时瞬时电流很大(可达2A)。绝对不能从Pmod的3.3V供电。
- 需要在定制PCB上设计一个独立的电源电路。可以从一个外部5V电源输入,然后通过一个大电流的LDO或DC-DC降压芯片,为SIM800L提供稳定的4.0V左右电压。
- Lepton也需要稳定的3.3V供电,同样建议由这个独立的电源电路提供。

# 3. 实现方式

• **打样生产**: 嘉立创(JLCEDA)

• 焊接: 自己焊接元器件,或者利用平台的SMT贴片和焊接服务。