## 【空軍】【海軍】根深蒂固的誤解(二)

2020-06-14 09:09:00

原文网址: http://blog.udn.com/MengyuanWang/138538769

另一個在中國論壇裏被尊爲共識的誤解,技術性比較高些,亦即有關艦載機降落航母時的操作。 這應該源自中國沒有通用航空,評論者自己沒有飛行經驗,也聽不懂真正飛行員的解釋與糾正, 於是以訛傳訛,到最後大家把沉澱出來的錯誤論述當做真理。


這裏我引用施洋的文章(參見<u>https://www.toutiao.com/i6836148676574839299/</u>)為典型。這 倒不是因爲他的水準低,剛好相反,正是因爲他是很少數我願意去讀的軍事類作者之一,而且很 少犯錯,所以才值得我花時間評論。

他說:"需要區分正反區的,主要是在飛機落地或者著艦的階段。普通的陸基飛機在著陸時,使用的就是一般的正區操縱:飛行員依靠拉桿或推桿來修正高度…而當速度出現偏差時,飛行員則通過加減油門來進行調整。"

"因為艦載機著艦的時候需要有著艦位置的精確…反區操縱的關鍵,在於時刻維持飛機迎角的穩定,而對高度和軌蹟的調整則主要交給油門控制。"

用飛行員的語言來説,他描述的是兩種操作的方式:第一種是"Pitch for altitude, power for speed",第二種剛好相反,是 "Pitch for speed, power for altitude"。問題在於最終進場(Final Approach)時應該使用哪一種,不是根據陸海差別,而是有其他的考慮。


要解釋這個議題,我必須從Power Curve和Drag Polar講起。首先請注意,如果不考慮左右轉向,飛機的正常飛行有兩個自由度:水平方向的空速(CAS,Calibrated Air Speed),以及垂直方向的升降率(Rate of Ascent/Descent)。而飛行員可用的輸入也是兩個自由度:控制引擎的油門(Power,單位是功率,又叫出力;或者Thrust,推力)和控制俯仰的操縱桿(Pitch)。如果我們限制升降率為零,也就是只考慮穩定平飛狀態,那麼對應著每一個空速值都有一組特定的Power/Pitch設定。暫時忽略Pitch,只看功率(Power)對速度(CAS)的函數,就是Power Curve,如下面第一張圖,這來自一型叫做RV-6A的自建小飛機(Home-built)。



因爲功率P=推力T\*速度V,所以一旦有了PR(V)這個函數曲綫,很簡單就可以得到T(V)= PR(V)/V的新函數。但是我們考慮的是穩定平飛,所以推力(Trust)必須剛好跟阻力(Drag)對消,於是D(V) 也等於 PR(V)/V可以接著被畫出來(參見上面的第二張圖),這個函數曲綫圖叫做Drag Polar(雖然嚴格來說,Drag Polar指的是升力對阻力的函數,但是升力與速度的關係簡單固定,所以阻力對速度的函數可以被當作是等價的)。一般因爲螺旋槳引擎的油門所控制的是功率,所以適合用Power Curve來做分析;噴射引擎的油門則決定推力,必須改用Drag Polar。


Power Curve的最低值代表著剋服阻力所消耗的功率最小,而輸出功率與燃料使用率成正比,所以也等於是燃料使用率最低,因此這個空速對應著最長滯空時間(Maximum Endurance)。Drag 曲綫的最低點則代表著最小的阻力,阻力乘以距離是消耗掉的能量,既然一箱油所含的總能量是固定值,阻力小對應著距離長,所以這個空速是最大航程速度(Speed of Maximum Range)。如果飛機失去動力,必須緊急迫降,一般應該把速度定為Best Glide Speed(最佳滑翔速度);這裏同樣是在固定的總能量(這個情況下是重力位能)限制下,尋求最大航程,所以同樣要求阻力最小,換句話說,最佳滑翔速度基本就是最大航程空速(必須忽略因引擎工作狀態不同而造成的阻力函數變動)。因爲平飛時,升力必須剛好抵消重力,這是個固定值,所以最小的阻力也對應著最大的升阻比(L/D),這個空速也可以叫做最大升阻比速度。

但是時間也是金錢,最大航程空速一般被認爲在實用上太慢了,於是又定義了所謂的"Optimum Cruise Speed"(最佳巡航速度,又稱Carson's Speed),這是D(V)/V的最低值,本文用不到,所以讀者無須細究,只要知道它代表著飛機的典型空速,氣動外型主要是圍繞著它來做優化,而且這個速度高於最大航程速度。



上圖是同樣的阻力對空速函數圖,不過更仔細地把總阻力分解為Induced Drag(誘導阻力)和 Parasitic Drag(寄生阻力);前者與速度平方成反比,後者則與速度平方成正比,所以總阻力最 小對應著誘導阻力和寄生阻力各半。阻力曲綫在最低值分界綫的兩邊有著不同的斜率:右邊的斜率是正值,叫做"正區"(Area of positive command,或者Front Side of Power/Drag Curve);左邊的斜率是負值,叫做"反區"(Area of Reverse Command, Back Side of Power/Drag Curve),反區的最左邊是失速(Stall)綫。

前面曾提到,不考慮轉彎的話,飛行軌跡有兩個自由度:空速和升降率,而飛行員則依賴改變俯仰的攻角和引擎的油門來控制和修正軌跡。但是飛機對飛控輸入的反應,在正區和反區是不同的。如果飛機處於平飛的穩定態,那麽顯然引擎的推力必須剛好抵消阻力;我們對這個阻力曲綫應該已經很熟悉了。至於攻角,則是沿著橫軸從左到右隨速度增加而遞減的,這也是很直覺的簡單事實。問題在於,當飛行員做出一個小修正時,空速和升降率會如何變化。




我找不到網絡上現成的教材,只好自己畫一張很簡單的定性示意圖,並不代表實際測量結果,純粹是根據阻力曲綫推論出來的。這裏只詳細討論"最低阻加油門"的案例來示範推理過程:在最低阻空速下,阻力基本不隨速度增減而變動,所以加大油門、提高推力之後,開始加速,對應的平飛所需攻角減小,既然飛行員沒有推桿,實際攻角維持不變,於是有了額外的升力,飛機開始爬升,這個爬升的角度是原攻角和新速度對應的平飛攻角的差,重力有了向後的水平分量,才抵消掉多餘的推力。

上面的推理,考慮了固定升降坡度(Ascent/Descent Slope)的案例,對飛行器來說,這和平飛的唯一差別(To First Order Approximation,到一階近似)在於重力的水平分量,這是對阻力做一個常項修正,等同於整條曲綫做上下平移,並不影響後續分析,所以針對平飛做出的結論,基本也可以應用在固定升降坡度的直飛狀態。剛好Final Approach就是固定坡度(叫做Approach Slope或者Glide Slope,一般是3°,但是如果機場有山陵或高樓圍繞,可以視需要定到更大的角度)、固定速度的直飛,所以也在適用之列。

從上面那張圖還可以簡單看出,在正區油門的效應主要在速度軸向,拉/推桿則主要影響升降率,所以"Pitch for altitude , power for speed"的操作比較自然,反區剛好相反,"Pitch for speed , power for altitude"才是方便的口訣。那麽我們關心的Final Approach,對應的是正區還是反區呢?

以RV-6A爲例,它是螺旋槳飛機,所以正/反區是由最長滯空速度來分割的,這個最長滯空速度是81mph,而進場速度(Landing Approach Speed)是75mph,在反區之内。RV-6A的失速發生在56mph,所以整個反區是在(56,81)的區間;75mph已經很接近後者。然後我們必須考慮這些速度值對應著乾净的氣動外形,只有進場速度是在襟翼和起落架(雖然RV-6A的起落架是固定式的,其他的飛機就可能必須算入起落架的額外阻力)放下的狀態,如果我們考慮這個狀態下的功率曲綫,它必須向左上方移動(參見下圖),所以反區也跟著向左移,其净效應是使得進場速度通常落在正/反區之間的分界綫附近;這其實也是幾乎所有小螺旋槳飛機(例如初級教練機)的共同性質。



讀者可以從稍早那張示意圖看出,在最低阻點附近的拉桿和油門操作,其作用效果也介於正/反區之間,這使得 "Pitch for altitude , power for speed"和"Pitch for speed , power for altitude"都行得通,飛行員可以依主觀偏好來選擇;實際上兩邊都有擁護者。我自己在Boston學習飛行的時候,教練屬於"Pitch for speed , power for altitude"那一派;這也是美國通用航空界佔多數的主流。

但是講到噴射機,尤其是高性能的軍用戰鬥機,那又不太一樣了。以F-18E爲例(這裏的資料來源是美國海軍部的F/A-18E/F飛行員手冊第11部《Performance Parameters》,有興趣的讀者可以到https://info.publicintelligence.net/F18-EF-200.pdf自行下載,下面的數據來自第355、60和362頁),它的最低阻力速度、失速速度和進場速度分別是180、122和136節(取總重45000磅,無外挂,進場時設定半襟翼),即使考慮放下襟翼會使整個阻力曲綫左移,進場速度仍然很扎實地在反區裏。這是噴射機的普遍特徵,也是"Pitch for speed,power for altitude"被認爲是主流技巧的因素之一。

其實艦載機著艦的程序與在陸上機場降落相比,最大的差異在於Pattern (待降航路)和Touch Down (接地瞬間),進場的過程反而是一致的 (參見美國海軍航母教練準則 T45C, https://www.cnatra.navy.mil/local/docs/pat-pubs/P-816.pdf):不論是坡度、速度、攻角等等參數都沒有差別,所以著艦固然須要反區操作,著陸也一模一樣。

但是施洋很明顯地有來自艦載機飛行員的評論,那他的誤解是怎麼來的呢?我猜想是飛行員描述在陸地機場降落時,可以忽略手冊上的最佳進場速度,直接以正區的高速飛向跑道,然後Flare、減速、再慢慢著陸;要在航母上著艦,可就沒有這個選項。以前在博客上提過,我也曾經應空管中心的要求,開著小Cessna以140節的極速進場,比標準的進場速度高出一倍有餘。

最新一代的戰術飛機,有著先進的電傳飛控,即使在反區深處,也可以簡單地把飛控模式設定 為"Constant Descent",這時操縱桿不直接控制水平尾翼,油門也不直接連接到引擎,而只是對 飛控系統指定飛行員想要的下降坡度和速度,由電腦代爲做每秒鐘上百次的微調,使得原本一直被認爲是頂尖難度的航母著艦,一下子變成半自動的過程。連全自動著艦技術,因爲是無人機上艦的前提,也顯然已經被突破;所以下一代的艦載機飛行員,必然會有與以往大不相同的學習經歷。

## 2条留言

乌鹊南飞 2020-06-14 17:05:00

虽然大陆没有开放民间通航,但是有模拟飞行啊XD 感觉您讲的战机最后进场都是反区,其实就是拉飘。我在模拟器里面,着陆一般是高速冲到机场附近再放襟翼和减速板,接着放起落架,然后快接地的时候控制一下下降率---拉飘,这个时候飞机攻角和下降率都是比较稳定的,保证接地平稳。着舰有点像把拉飘放大到整个进场过程,早早的控制好攻角和速度,把矢量对准航母斜角。毕竟着舰钩那点地方可能还没有机场跑道大白块到小白块的距离大。

60

不是的。拉漂(Flare)不屬於進場(Approach),後者是從Pattern直綫斜坡降到跑道起端 的過程,前者則是飛機到達跑道上,開始感覺到翼地效應(Ground Effect)的額外升力, 這時如果你急著觸地(Touch Down) ,反彈的力量加上升力仍然足夠把飛機重新送入空 中,必須拉起改爲平飛一段時間,繼續損失空速,到很接近失速時飛機自然會因爲升力不 足而落到跑道上,做得好就是很平穩成功的著陸。航母著艦當然是沒有Flare這個步驟的, 額外的空速沒有餘裕來消耗流失,所以進場的標準動作絕對必須嚴格遵循。在陸地跑道 上,不但通用航空的飛行員常常爲了省時間而高速進場,軍用飛機為戰術原因也經常使用 更高的進場速度,但是民航客機就不行,不但乘客的性命重要,飛機本身重量大、所需跑 道長,而且在進場過程中往往是排隊的,所以和艦載機一樣必須遵守準則。最常見的民航 機出事,是在下雨天滑出跑道,這通常就是因爲飛行員沒有嚴格遵守進場速度,在跑道上 空漂浮太久,著陸後刹車又受積水影響,最後只能衝出跑道末端了。上個月的PK8303在 Karachi失事,是更極端的事件:那個機長在轉入進場過程的時候,高度比規定高出三倍 多,依舊不聽塔臺建議硬要著陸,於是在油門放空的前提下,空速仍然達到260節,不但比 規定的130-140節高出一倍,甚至超過了A320施放襟翼和起落架的氣動安全極限,一路警 告鈴聲長鳴,在跑道上空Flare的長度也遠超規定,到了跑道後端才觸地,這時機長才發現 起落架根本就被機載電腦拒絕放下,著陸的是引擎,再試圖復飛已經太晚了,受損的引擎 在幾十秒後就失去動力,飛機墜落在機場外的市區。我懷疑這位機長是空軍退役的,所以 視標準進場流程為無物。和施洋聊天的艦載機飛行員應該也是在描述航空兵一般的戰術運 作習慣而不是標準的技術規範。不論如何,降落過程中的反區操作是很普通的事,絕非艦 載機的獨有。至於飛行模擬器,業餘的很少專注在起落過程上,對翼地效應和地表亂流的 模擬都很粗糙。相反的,真正的飛行學員時間主要是花在起落過程和為它做準備上,例如 近失速的深反區操作。我在受訓的時候,最討厭的就是Powered Stall,操控界面不但反應 反常,而且還出現了明顯的不穩定性,再加上Stall Warning和渦流的風聲在耳邊轟鳴,對 一個知道失敗可能無法重來的駕駛員來說,壓力是很大的。

乌鹊南飞 2020-06-15 01:46:00

我飞二战飞机的时候,常常喜欢以极速冲到跑道头一两公里(就喜欢省那几分钟),然后拉起迅速地做两个桶滚减速,然后很轻松的着陆。换到现代机,进场时手感还差不多,到最后减到着陆速度的时候就感觉操控感非常的奇怪,容易重着陆。到飞舰载机苏33的时候,矢量,速度,高度都有助降提示,反而更难操作,连摔了三天才着了一次舰。后来看了教程,知道了要配平保持攻角,靠油门来控制速度和高度,成功率才有所提升,着陆也不容易磕坏起落架了。但这都是感性的认识,看了您的文章才明白螺旋桨是正区,而喷气机基本都是反区。您提到的 powered stall,在二战机的格斗倒是非常常见,因为动力不足,飞行员往往在包线边缘做各种惊险的机动,老鸟吊能量(双方都在失速边缘向上飞)就是能多吊几秒,在顶点失速之后能非常夸张地180度转向,能在pre-stall的时候依然控制机头的指向。格斗的概念上有最大瞬盘速度和(瞬时角速度最大时的速度)最大稳盘速度(最大稳定盘旋角速度时的速度)不知道这两个在数学上分别对应什么?至于现代机,反而由于飞控限制基本不会超出包线(早期三代和二代之前的除外,像f14b就没有过载限制,没经验很容易拉断)讲到飞行模拟器,突然又有一个中美对比的例子。现在喷气机模拟最热门的是dcs(digital combat simulator)开发商兼发行商eagle dynamics是个美国公

司,它开发的模组质量还不错,但是就是进度经常跳票,说今年出来明年才有消息,到明年说五月发布能跳到六月底,最后为了赶进度,甚至把抢先体验版还阉割了大量功能放出来(f16c模组发售的经历),搞得大家怨声载道,至于其他第三方开发的模组那进度和质量就更不能保证了。本来大家只能捏着鼻子用,结果来了个中国制作组dis(做的是枭龙,据说杨伟总师有过目。j10和j20大概有生之年吧),发售就有完整功能,空空雷达stt tws模式都有(大黄蜂的tws模式居然发售了半年才出,一个雷达模式而已)还有对地/海雷达(这玩意FA18承诺了到现在还没出),各种精确制导弹药,人在回路武器(fa18承诺了slamer,现在也没出),瞄准吊舱应有尽有(FA18和f16发售时都只能扔铁炸弹)直接就把老外给震了。我调侃说有了dis,才反衬出ed是在磨洋工。效率差别真的好大。

66

DCS正是我談"業餘模擬器"時,心中所想的例子。它的氣動和電子戰都比以往的消費者產品高出一個等級,但是低高度和低速度的仿真仍然比較弱。我還沒有研究過微軟的Flight Simulator 2020,不過它的重點在於通用和商業航空,所以應該會更注重起落階段的真實性。DCS裏,如果選擇只用機炮,那麽對飛行包綫的徹底熟悉就很重要了;不過我看到它模擬的Powered Stall還是遠遠太溫和、太Predictable,尤其是60年代以前的飛機,有不少實際上是很容易進入Spin尾旋,而且很難改出的。DCS那個JF-17的套件很受歡迎,也是很好的廣告,畢竟真正的飛行員也會想玩高階的業餘飛行模擬器,尤其中東的玩家可能就有不少是空軍的。一開始游戲裏的SD-10性能遠高於AIM-120,結果出版商還必須對兩者的參數都做調整,我覺得蠻有趣的。

返回索引页