

**dolphinGo** | 我的 | 设置 | 消息 | 提醒 | 退出

积分: 42 | 用户组: 新手上路



首页 全部汇总 纯技术汇总 精华汇总 阿莫电子邮购 一生寻你

论坛首页 单片机 STM32/8 [代码分享]一个简单好用的轮询延时器模块 ...

快捷导航

请输入搜索内容

风 发表于 2017-5-23 10:08:59 | 只看该作者 ▶

bottom<sub>↓</sub>

# 发帖 -

回复

返回列表

查看: 1581 | 回复: 30

# Jmhh247



473 18 积分 莫元 飞币

中级会员

发消息

# [代码分享]一个简单好用的轮询延时器模块 🥨 [复制链接]





1楼 电梯直达 🏏

本帖最后由 Jmhh247 于 2017-5-23 10:08 编辑

关键字: 延时器; 非阻塞自由延时

在一些按键或其它形式的命令响应中,要求严格的话通常会需要队列缓存命令,以防丢失。

帖子

但是我通常还会遇到一些要求非常不严格的场景,这些场景甚至要限制响应的次数或频率(这里指不能响应太快)。 比如(只是个例子),我的产品是一个根据接收到的串口命令来工作的。串口命令发送的速度是不确定的,有时候1秒 会发送10帧命令过来,有的时候1秒确能发送100帧,但是这个产品每秒只打算处理20帧命令。而且由于命令有多个, 对于有些命令码可能每秒响应40帧或30帧等,这种场景用多个延时器就很合适了。

延时器模块的接口函数一共3个,如下:

```
01. /* Exported functions -----*/
02. bool zl_poll_delay_set(uint8_t chUserId, uint16_t hwTime);
03. bool zl_poll_delay_timeout(uint8_t chUserId);
04. void zl_poll_delay_tick(void);
   复制代码
```

看下接口函数的实现, 很简单的

```
01. /* Z L _ P O L L _ D E L A Y _ S E T */
02. /*-----
03. 功能描述 : 设定延时时间,同时启动延时。
04. 输入参数 : uint8 t chUserId 延时器ID
           uint16_t hwTime 延时时间
05.
06. 输出参数 : 无
07. 返回值:
09. 修改历史
   1.日 期 : 2017年2月6日
10.
11.
   作 者 : zys
12.
     修改内容 : 新生成函数,OK。
13.
14. ----*/
15. bool zl poll delay set(uint8 t chUserId, uint16 t hwTime)
16.
17.
      if (chUserId >= ZL_POLL_DELAY_NUM) {
         return false;
18.
19.
20.
      if (0 == hwTime) {
21.
22.
       return false;
23.
      s_tPollBuf[chUserId].Time = hwTime;
25.
26.
27.
      return true;
```

```
28.
29. }
30.
31.
33. /*-----
34. 功能描述 : 查询给定ID的延时器是否超时。
35. 输入参数 : uint8_t chUserId
36. 输出参数 : 无
   返回值: true 超时; false 未超时。
38.
39. 修改历史
40. 1.日 期 : 2017年5月22日
41. 作 者 : zys
    修改内容 : 新生成函数。
43.
44. ----*/
45. bool zl_poll_delay_timeout(uint8_t chUserId)
     if (chUserId >= ZL_POLL_DELAY_NUM) {
48.
      return false;
49.
    }
50.
51.
    if ( !s_tPollBuf[chUserId].Time) {
52.
      return true;
53.
54.
     return false;
55.
56. }
58.
59. /* Z L _ P O L L _ D E L A Y _ T I C K */
60. /*-----
61. 功能描述 : 延时模块的驱动任务, 在心跳中断里运行。
62. 输入参数 : void
63. 输出参数 : 无
64. 返回值:
65.
66. 修改历史
   1.日 期 : 2017年5月22日
    作 者 : zys
68.
69.
    修改内容 : 新生成函数。
70.
71. ----*/
72. void zl_poll_delay_tick(void)
73. {
74.
    uint8 t i;
75.
76.
    for ( i = 0 ; i < ZL_POLL_DELAY_NUM; i++ ) {
     if (s_tPollBuf[i].Time) {
78.
          s_tPollBuf[i].Time--;
79.
80.
81.
     }
82. }
   复制代码
```

## 模块的使用

使用很简单,首先把模块源文件添加到工程中,然后把

```
01. void zl_poll_delay_tick(void)
复制代码
```

放到心跳中断里,我一般用1ms的心跳中断。

现在就能使用

```
01. bool zl_poll_delay_set(uint8_t chUserId, uint16_t hwTime)
复制代码
```

来设置延时器了,入参分别是延时器的ID和延时时间,延时时间单位和心跳中断有关,看自己需求了。。。

然后用

```
01. bool zl_poll_delay_timeout(uint8_t chUserId) 复制代码
```

来查询延时器是否超时,入参是要查询的延时器ID号。

延时器的可用最大数量通过宏定义配置

```
      01. /* 定义可用的延时数量 */

      02. #define ZL_POLL_DELAY_NUM 5

      复制代码
```

# 模拟一个应用场景演示代码

```
01.
03. /* 定义延时器信息,便于阅读修改 */
04. #define DELAY_ID0 0
05. #define DELAY_TIME0
07. #define DELAY_ID1
08. #define DELAY_TIME1
09.
10.
12. /* 模拟一个应用场景 */
13. void xxx_cmd_process(uint8_t chCmd)
14. {
15.
     switch (chCmd) {
16. case CMD_LEFT:
         /* 该命令执行间隔不能小于50ms */
18.
         if (zl_poll_delay_timeout(DELAY_ID0)) {
19.
             zl_poll_delay_set(DELAY_ID0, DELAY_TIME0);
20.
21.
22.
             cmd_do_left();
         }
23.
24.
          break;
25.
     case CMD_RIGHT:
26.
27.
         /* 该命令执行间隔不能小于900ms */
28.
         if (zl_poll_delay_timeout(DELAY_ID1)) {
29.
             zl_poll_delay_set(DELAY_ID1, DELAY_TIME1);
30.
31.
             cmd_do_left();
32.
33.
34.
         break;
35.
       case CMD_UP:
36.
```

```
37.
           /* 该命令无限制,来就执行 */
38.
39.
           cmd_do_up();
40.
           break;
41.
      case CMD_DOWN:
42.
           break;
43.
44.
       default:
46.
         break;
47.
48. }
49.
50.
51. /* 在1ms心跳(时基)中断里运行 */
52. void st_systick_1ms_irq(void)
53. {
       zl_poll_delay_tick ()
54.
55. }
    复制代码
```

延时器的用处还有很多,可以灵活。。。



😿 zlib poll delay模块源码.rar (2.02 KB, 下载次数: 60)

#在这里快速回复#

🌟 收藏 57

用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif

回复

NM2012

反表于 2017-5-23 12:25:45 来自手机 │ 只看该作者

2楼

支持




1281 | 181 | 933 积分 | 莫元 | 飞币

高级会员 发消息

回复

举报





飞币

 50
 26

 积分
 莫元

注册会员 发消息

这种写法没用过,有机会在项目中试试

回复

举报

#### 943941946



689 373 90 积分 莫元 飞币

中级会员

发消息

8楼

9楼

本帖最后由 943941946 于 2017-5-24 08:31 编辑

感觉不怎么好用,谢谢lz分享

# Jmhh247



 646
 473
 18

 积分
 莫元
 飞币

中级会员 发消息

恰恰用心时,恰恰无心用,用心恰恰时,恰恰心无用!

回复

.....

🐱 楼主 | 发表于 2017-5-24 09:36:34 | 只看该作者

本帖最后由 Jmhh247 于 2017-5-24 09:38 编辑

### 943941946 发表于 2017-5-24 08:29

感觉不怎么好用,谢谢lz分享

哈哈, 好不好用是对比才知道的, 我原来的延时器是这么做的

```
01. /* 使用标志位方式的延时器例子 */
02.
03.
04. /* 标志, 延时时间到为1, 不到为0, 同作为启动开关, 等于0时启动延时 */
05. uint32_t g_wDelayFlag1 = 1;
06. uint32_t g_wDelayFlag2 = 1;
07.
08.
09.
10. /*
    下面是用到延时器的服务,通过查询标志,需要说明的是,使用延时器的服务
   不是周期运行的,是随机发生的,否则就可以用软件定时器了。
12.
13. */
14. void xxx1_service(void)
15. {
16.
          if (g_wDelayFlag1)
17.
18.
                do_something1();
19.
                                          /* 启动延时器1 */
20.
                g_{wDelayFlag1} = 0;
21.
22.
23. }
24.
25.
```

```
26.
27. void xxx2_service(void)
28. {
29.
            if (g_wDelayFlag2)
30.
            {
                  do_something2();
31.
32.
                                              /* 启动延时器2 */
                 g_wDelayFlag2 = 0;
33.
34.
35. }
36.
37.
38.
39. /* 在1ms心跳(时基)中断里运行 */
40. void st_systick_1ms_irq(void)
41. {
        static uint16_t s_hwCnt1 = 0;
42.
        static uint16_t s_hwCnt2 = 0;
43.
44.
45.
46.
           /* 第一个延时 */
47.
        if (!g_wDelayFlag1) {
          if (++s_hwCnt1 >= 1000) {
48.
49.
              g_wDelayFlag1 = 1;
50.
               s_hwCnt1 = 0;
51.
          }
52.
       }
53.
           /* 第二个延时 */
54.
        if (!g_wDelayFlag2) {
55.
           if (++s_hwCnt2 >= 600) {
56.
57.
               g_wDelayFlag2 = 2;
               s_hwCnt2 = 0;
58.
59.
           }
60.
61.
62. }
63.
     复制代码
```

可以看出来在心跳中断里,有两段重复代码,事实上,按这种方式,需要几个延时器 就必须重复几个这段代码。

而采用我帖子说的模块化后,就避免了这种重复劳动,好不好用就很明显了吧。。。

不知道大家是怎么做的。。。

```
修改原因:
```

把

/\*

下面是用到延时器的服务,通过查询标志,需要说明的是,延时器使用的服务 不是周期运行的,是随机发生的,否则就可以用软件定时器了。

\*/

修改为

/\*

下面是用到延时器的服务,通过查询标志,需要说明的是,使用延时器的服务 不是周期运行的,是随机发生的,否则就可以用软件定时器了。

\*/

用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif


. . . . .

meirenai

反表于 2017-5-24 09:48:55 | 只看该作者

10楼

思路很清晰,谢谢楼主分享。







1301 | 662 | 0 积分 | 莫元 | 飞币

高级会员

发消息

```
01.
02. vu32 *gTimOut[TM_OUT_CNT] = {0}; // 超时计数变量指针数组
03. static u8 tm_Out_Cnt = 0; // 实际超时变量个数复制代码
```

```
01.
02. /**
03. * 函数功能: 配置超时指针
04. * 输入参数: *ptout 需要传入的超时变量指针
05. * 输出参数: 配置结果 0:成功 -1:索引溢出 1:超时指针重复(不影响正常结果)
06. * 功能说明: 修改原来实现方式的bug,不再使用idx变量
07.
             当超过最大允许的超时变量个数时返回-1
08. */
09. s8 TimeOutSet(vu32 *ptout)
10. {
11. if(tm_Out_Cnt >= TM_OUT_CNT)
12.
        return -1;
13.
     for(int i=0;i<tm Out Cnt;i++) {</pre>
14.
        if(ptout == gTimOut[i])
15.
            return 1;
16.
     gTimOut[tm_Out_Cnt] = ptout;
17.
      tm_Out_Cnt++;
18.
     return 0;
19.
20. }
   复制代码
```

在系统滴答定时器中调用如下代码

使用方法

```
      01. vu32 _gTimeOut1 = 0;
      // 全局变量

      02. TimeOutSet(&_gTimeOut1 );
      // 超时变量注册,最好注册一次,重复注册也可以使用,但是稍浪费一点时间

      03.
      (/正式使用

      05. if(_gTimeOut1 == 0) {
      _gTimeOut1 = 50;

      07.
      (// DoSomeThing();

      09. }
      复制代码
```

回复

**华**拉

19楼

感谢分享



issd

2262 | 371 | 177 积分 | 莫元 | 飞币

金牌会员

发消息

#### Jmhh247



646 473 18 积分 莫元 飞币

中级会员

发消息

楼主 | 发表于 2017-7-20 09:05:48 | 只看该作者

istars2005 发表于 2017-7-19 21:35

楼主的方式貌似有点繁琐

哈哈, 你的方式很不错哈, 简单说, 你的是将数据与算法分离了

对于这种起辅助作用的功能模块,我现在的思维是尽可能的多做封装,不去管理数据,而是管理 ID, 让使用者更关注自己的代码实现。

现在很火的共享单车(辅助模块),对用户来说,有很多车摆在那里,根本 无需申请一辆车(声明数据),直接扫码(管理ID)骑走。

繁琐与否,就看个人理解吧。。。

我另外一个帖子,也是基于这样的考虑 点我 [代码分享]一个软件定时器模块,简单好用

用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif

ii 有

#### Jmhh247



646 473 18 积分 莫元 飞币

中级会员

发消息

楼主 | 发表于 2017-7-20 09:07:08 | 只看该作者

fm007 发表于 2017-7-19 16:30

感谢楼主分享,我目前也使用过这种思路的,但是用的是离散的结构体标志

结构体标志也不错

用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif

回复

### istars2005



 1301
 662
 0

 积分
 莫元
 飞币

高级会员

发消息

Jmhh247 发表于 2017-7-20 09:05 哈哈,你的方式很不错哈,简单说,你的是将数据与算法分离了

对于这种起辅助作用的功能模块, 我现在的思 ...

我也是考虑到封装问题, 把这部分功能放到了STM32的SysTick处理的模块当中, 只提供一个延时变量注册的接口.


这样使用时候只需注册一下自己模块内部的静态变量 后面的操作都是本地变量的赋值和判断.

自我感觉封装的还不错

20楼

21楼

22楼



```
13.
                                                                                                   LED1=1:
14.
                              LED2=1;
15.
                                                                                                 step=1;
16.
                                                                                          }
17.
18.
                           break;
19.
20.
21.
                                          // led1亮
22.
                           case 1:
```

```
23.
24.
25.
                             LED1=0;
26.
                                  if (zl_poll_delay_timeout(1))
                                                                     //DELAY_ID1 1 标志位
27.
28.
                             zl_poll_delay_set(1, 4000);
                                                               //
                                                                     延时4000ms, 4s
29.
                                                                                           LED1=0;
30.
31.
                                                                                           step=2;
32.
33.
                              break;
34.
35.
36.
                           case 2:
                                        // led2亮
37.
38.
                                                             //DELAY_ID1 0 标志位
                           if (zl_poll_delay_timeout(2))
39.
40.
41.
42.
                          zl_poll_delay_set(2, 4000);  //
                                                           延时4000ms, 4s
43.
                                                                                          LED2=0;
44.
                                                                                          step=0;
45.
                                                                                  }
46.
47.
                              break;
48.
49.
                                                                                  default:
50.
51.
                           break;
52.
53.
54. }
     复制代码
```

```
//定时器3中断服务程序 1ms
void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断
    u8 Index;
```

zl\_poll\_delay\_tick();



▶ 楼主 | 发表于 昨天 09:08 | 只看该作者

26楼

# Jmhh247



646 473 18 积分 莫元 飞币

中级会员

发消息

#### jiangyimfs1 发表于 2017-8-22 08:23

楼主的非阻塞延时器很实用,在工程中使用了一下,出了点问题,请教一下楼主是不是哪个步骤使用错误了,贴上...

呃,大哥,你得告诉我出了啥问题吧,光贴代码不知道你想表达啥问题。。。另,你的代码缩进好难受

只能让我猜猜你所谓的问题吧

你想要实现的是不是:

>状态0: 两个LED全灭, 延时4S >状态1: LED1亮, 延时4S

>状态2: LED2亮, 延时4S, LED2亮起的同时切换到状态0

如果是这样, 你的写法确实存在些问题, 用一个延时器就可以实现了。。。

用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif

#### Jmhh247



646 | 473 | 18 积分 | 莫元 | 飞币

中级会员 发消息

👪 楼主 | 发表于 昨天 09:29 | 只看该作者

27楼

#### jiangyimfs1 发表于 2017-8-22 08:23

楼主的非阻塞延时器很实用,在工程中使用了一下,出了点问题,请教一下楼主是不是哪个步骤使用错误了,贴上 ...

按我猜测的功能写的,不过代码未测试,只是展示延时器的使用。。。

```
#define LED_DELAY_TIME
                                                             4000
02.
03. /* LED_DEMO_TASK */
04. /*-----
       *功能:延时器测试闪灯,在超级循环中运行。
05.
       *参数:无
       *返回:无
07.
       *备注:未测试。
08.
    */
09.
10.
    void led_demo_task(void)
11.
    {
12.
          static uint8_t s_chStep = 0;
13.
14.
15.
          switch (s_chStep)
          {
17.
                 case 0:
                       /* 全灭 */
18.
                       /* 第一次用直接就是超时状态,因为还未设置超时时间 */
19.
20.
                       if (zl_poll_delay_timeout(0)) {
21.
                              zl_poll_delay_set(0, LED_DELAY_TIME);
22.
                              LED 1 = 1;
23.
                              LED_2 = 1;
24.
25.
26.
                              s_{chStep} = 1;
27.
                       }
28.
29.
                       break:
30.
31.
                 case 1:
                        /* LED1 亮 */
32.
                        if (zl_poll_delay_timeout(0)) {
33.
                              zl_poll_delay_set(0, LED_DELAY_TIME);
34.
35.
36.
                              LED_1 = 0;
37.
                              s_chStep = 2;
38.
39.
                        }
40.
41.
                        break;
42.
                 case 2:
43.
                        /* LED2 亮 */
44.
                        if (zl_poll_delay_timeout(0)) {
45.
46.
                              zl_poll_delay_set(0, LED_DELAY_TIME);
47.
                              LED_2 = 0;
48.
49.
                              s_chStep = 0;
50.
51.
                        }
52.
                        break;
53.
54.
                 default:
```

```
55.
                                         break:
                    56.
                    57. }
                        复制代码
                  在每个case里设置的延时,是为下个case服务的。
                  用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif
Jmhh247
                  👪 楼主 | 发表于 昨天 09:32 | 只看该作者
                                                                                                28楼
                  我去,我这个代码的缩进也不对,居然变长了。。。
 646
     473
积分 莫元 飞币
中级会员
  发消息
                  反表于 昨天 10:05 │ 只看该作者
                                                                                                29楼
gtnr
                  @楼主: 假如有大量的定时要处理,中断处理会消耗不少时间,会降低系统实时性。
                  建议设计成一个查询函数,可以被调用,系统时钟可以查询定时器得到,这样可以不用中断函数了。
      546
           159
积分
     莫元
           飞币
高级会员
  发消息
Jmhh247
                                                                                                 30楼
                  ■ 楼主 | 发表于 昨天 14:01 | 只看该作者
                         gtnr 发表于 2017-8-22 10:05
                         @楼主: 假如有大量的定时要处理,中断处理会消耗不少时间,会降低系统实时性。
                         建议设计成一个查询函数, ...
                  你说的对, 量大消耗的时间也多
                  就是设计查询函数, 我不太明白, 是基于心跳计数查询吗
                  18楼的方法我觉得也不错。
 646
     473
           18
 积分
     莫元
           飞币
中级会员
                  用来分享的才是快乐。http://www.amobbs.com/static/image/smiley/coolmonkey/07.gif
  发消息
jiangyimfs1
                                                                                                31楼
                  风 发表于 昨天 15:12 │ 只看该作者
```



 5
 5
 0

 积分
 莫元
 飞币

新注册者

发消息

本帖最后由 jiangyimfs1 于 2017-8-22 16:02 编辑

# Jmhh247 发表于 2017-8-22 09:08

呃,大哥,你得告诉我出了啥问题吧,光贴代码不知道你想表达啥问题。。。另,你的代码缩进好难受

对的,代码就是实现这样的效果了,代码我直接复制黏贴了,没注意看显示的效果了,不好意思,看了一下楼主的代码,是我自己理解错误了,按楼主的代码试了一下,效果很好,非常感谢了。。。

再问一下楼主, 我case0 延时3s, case1 延时2s, case2 延时1s, 是下面这么写吗,现象是LED1, LED2同时亮了,我是不是又哪里用错了

```
#define DELAY_ID0
#define DELAY_TIME0
                       1000
#define DELAY_ID1
                      1
#define DELAY_TIME1
                       2000
#define DELAY_ID2
#define DELAY_TIME2
                       3000
/* LED_DEMO_TASK */
  *功能: 延时器测试闪灯, 在超级循环中运行。
  *参数:无
  *返回:无
  *备注:未测试。
void led_demo_task(void)
    static uint8_t s_chStep = 0;
    switch (s_chStep)
    {
         case 0:
             /* 全灭 */
             /* 第一次用直接就是超时状态,因为还未设置超时时间 */
             if (zl_poll_delay_timeout(DELAY_ID2)) {
                  zl_poll_delay_set(DELAY_ID2, DELAY_TIME2); //延时3s
                  LED1 = 1;
                  LED2 = 1;
                  s_chStep = 1;
             }
             break:
         case 1:
             /* LED1 亮 */
             if (zl_poll_delay_timeout(DELAY_ID1)) {
                  zl_poll_delay_set(DELAY_ID1,DELAY_TIME1); //延时2s
                  LED1 = 0;
                  s_chStep = 2;
             break;
         case 2:
             /* LED2 亮 */
             if (zl_poll_delay_timeout(DELAY_ID0)) {
                  zl_poll_delay_set(DELAY_ID0, DELAY_TIME0); //1s
                  LED2 = 0;
                  s_chStep = 0;
             break;
```



阿莫电子论坛,原"中国电子开发网"

© 2004-2016 www.amobbs.com,  $\begin{subarray}{l} \begin{subarray}{l} \begin{subarray}$ 

举报 | 手机版 | Archiver | 阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 粤ICP备09047143号 )

GMT+8, 2017-8-23 23:58