单片机扩展标准微机键盘的技术

山东省潍坊医学院计算机中心(261042) 荣 摄 山东省潍坊第二人民医院(261041) 梁 华 王春生 TP364,23 TP368.

摘 要:一种只利用单片机1根通信线就可实现对标准微机键盘扩展,并可实现单片机与标准微机键盘之间进行异步通信的方法。

关键词:标准微机键盘 单片机 异步通信

标准微机键盘的技术及工艺成熟、可利用的键码数多达近百个、随着制造工艺的进步,其价格不断下降,现在一般键盘的零售价在 40 元左右,新的老式键盘只需 20~30 元即可买到。特别是对于那些希望占用单片机的系统资源少而需要扩展的键数又多、仪器整体需要美观大方的设计者,其性能价格比显得更为优越。

1 工作原理与硬件结构

如图 1 所示,微机键盘上的单片微处理器在加电自动复位后,就开始扫描监视键盘电路、一旦有键被按下,键盘处理器就按照复位时的异步通信波特率缺省值、通过串行数据 DATA OUT 端和时钟定位 CLOCK OUT 端,将按下键的扫描码发送出去。同样,系统机 CPU 也可通过这 2 根双向线向键盘串行传送数据,以控制键盘的动作。键盘处理器发送的扫描码为 1 字节码,与键位或 ASC 码并非同值,部分键的扫描码如表 1 所示。这里要特别指出的是,当某键被按下后,键盘处理器发出的是连续 3 个字节的数据,第 1 个字节是接通扫描码,其后是 2 个字节的数据,第 1 个字节是接通扫描码,其后是 2 个字节的数据,第 1 个字节是接通扫描码,其后是 2 个字节的于扫描码,在这 3 个字节中,第 1 和第 3 字节相同,为键的扫描码,中间字节为固定值 FOH。如 "A"键为一 26 一




图 1 键盘处理器发送扫描码逻辑

1CH、FOH、ICH。键盘扫描码的发送完全按串行异步通信格式进行,其规定如图 2 所示。

表 1 部分键值与键值扫描码对照表

键	1	2	3	4		6				,	_			R	T	Y	ľ
码	16	1E	26	25	2E	36	3D	3E	46	45	15	ID	24	2D	2C	35	3C
键	Ι	0	P	A	S	D	F	G	Н	_	K	L	Z	X	C	V	В
码	43	44	4D	1C	1 B	23	2B	34	33	3B	42	4B	1 A	22	21	2A	32

起始 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 奇偶 | 停止

图 2 键扫描码发送格式

单片机内的串行口可以提供4种工作方式,其中方式2、方式3的串行异步通信格式与键盘的通信格式完全相同。但这里存在一个关键问题,即键盘的串行通信和单片机的串行通信均以控制对方的通信时钟为前提、二者

《微型机与应用》2000年第7期

之间进行通信必须使其通信时钟相同。对于单片机的应用,主要以接收和识别来自键盘的扫描码为目的,因此利用单片机串口的方式 3(波特率可变),使单片机串口的通信时钟满足键盘发送的通信时钟频率。图 3 为键盘接口与单片机之间的硬件连接图,其中虚线部分的 P3.4 与CLOCK OUT 连线是为了预先测量键盘通信时钟频率而临时设置的,实际电路也可将此连接去掉。




图 3 单片机与微机键盘插座连接图

2 软件设计原理

首先利用 P3.4 与 CLOCK OUT 连线测量键盘通信时钟频率。即利用 P3.4 接收键盘发出的通信时钟方波、并利用定时器 1 以单片机自己的主振频率为基准对该方波的周期进行测定。若 1 个方波对应于 M 个机器周期,则根据 M 可计算出由定时器 1 作波特率发生器时,要产生与键盘相同的波特率, TH1 应预置多大的值。为了提高换算的精度和便于计算,可以测 8 个或 16 个方波的机器周期数。

在模式2时,定时器1的溢出率为:

T1 溢出率=T1 计数速率/[256-(TH1)]

TI 计数速率=
$$f_{050}/12$$

因此:

BR=
$$(2 \text{smod}/32) \times (f_{\text{psc}}/12)/(256 - (\text{TH1}))$$
 (2)

 $f_{\rm osc}$ 为单片机主振频率, BR 为波特率。

MCS-511 个机器周期的时间为 t=12/fosc,由于 1 个方波的周期 T 等于 2 位串行数据的时间、则传送 1 位数据所需的时间为 $0.5 \times M \times t = 6M/f_{o.s.}$ 根据式(1)和式(2)、且令 SMOD=1,可算得:

$$TH1=256-M/32$$
 (3)

如果测定8个方波的机器周期数,则式(3)改为

TH I=256-8M/256

根据式(4),给出方波测定子程序 ST 及如图 4 的框图。

ST: MOV R4,#8

;测 8 个方波

(I)

MOV TMOD, #01H

;TI 为模式 1

MOV TH1,#0

T1 清零

MOV TL1,#0

《微型机与应用》2000年第7期

H1: JNB P3.4, H1

H2: JB P3.4, H2 ; 第 I 个方波下跳

SETB TR1

;启动 T1

H3: JNB P3.4, H3

H4: JB P3.4, H4

DJNZ R4,H3

CLR TR1 ;停止 T1

MOV A, TL1

;开始计算 THI

RR A

ADDC A.TH1

A=8M/256

MOV R0,#255

XCH A, RO

CLR C

SUBB A, RO

;A=255-(8M/256)

DEC A

DEC A

;误差调整


MOV TH1, A

;串口方式3时定时器1

MOV TLI, A

:应设置的值

我们选用晶振为 11.059kHz 的单片机对键盘进行测试,其串口为方式 3、定时器 I 应设置的值为"0FBH"。下面介绍单片机扩展标准微机键盘的驱动程序(即异步通信程序)、第一种方法是利用上面程序 ST 测试出的值(假设为 TT)编制的程序 KEY1 及如图 5 所示的框图。



KEYI: MOV TMOD, #20H ;T1 编程为方式 2 定时 MOV TH1, #TT ;用 ST 测出的值初始化 T1

MOV TL1.#TT

SETB TRI

:启动 TI

— 27 —

TCP 代码的安全性分析

西安交通大学硕 810(710049) 28-30 蒋旭宪

楠 要:从分析 TCP 状态的转化图入手,讨论了 TCP 代码实现中可能存在的安全性方面的 问题,并给出相应的改善措施。

关键词: TCP/IP 网络安全 TCP 状态转化图

在诸多网络协议中、最重要的也是应用最广泛的协 议是 TCP/IP 协议簇。TCP/IP 协议簇包括许多协议: 如 ICMP、IP、TCP、UDP等。但各协议中潜在着安全漏洞 善和补救措施。 (exploits); TCP 序列号攻击、IP 地址欺騙、IP 源路由的使用 以及应用 ICMP 协议进行 DoS (Deny of Service) 攻击 等。由于许多重要的应用程序都是面向连接,即基于 TCP 的、如简单邮件传输协议 SMTP、telnet 终端服务、r-命令

本文通过分析 TCP 协议实现的状态转化图和定时器

(rlogin, rsh 等)、FTP等。TCP代码实现中如果存在安全漏

(Timers)的应用,指出可能存在的安全漏洞,并说明黑客 是如何利用这些漏洞来进行攻击的,同时提出相应的改

1 TCP 的状态转化和定时器的应用

TCP 连接状态的初始化、建立和终止是随着 TCP 状 态的变化而变化的。TCP 状态转化图如图 I 所示。具体的 TCP 状态的定义和转化可参考文献[2]。

从图 1 中可以看出,状态的改变是与定时器密切相 关的。TCP连接的建立、终止、流控和数据的重传都与定 时器有关。下面是一些比较关键的、对系统性能有很大影

(接上页)

MOV 87H, #80H ; 设波特率系数(SMOD)为 I MOV SCON, #0D0H , 串行口为方式 3 接收

WAIT: JBC RI, W1

,等待键盘按下后发出的

JMP WAIT

;第1字节数据

WI: JBC RI, W2

洞、就会带来巨大的安全隐患。

;放弃第1字节数据

JMP W1

;等待第2字节数据

W2: JBC RI, PRI

JMP W2

;放弃第2字节数据

;等待第3字节数据

PRI: MOV A.SBUF

;接收键盘扫描码

JNB PSW.O、PNP;奇偶校验 JNB RB8, PER

SJMP RIGHT

PNP: JB RB8, PER

SJMP RIGHT

PER: MOV A, #0FFH ;奇偶校验出错

RET

;返回值为"FF"

RIGHT: MOV B, A

;利用査表法将扫描码

MOV R2,#0H

;转化为具体键值

LOOP: MOV A,#7

ADD A, R2

MOVC A,@A+PC

INC R2

CINE A, B, LOOP

DEC R2

MOV A, R2

:返回的键值在 A 中

RET

TAB:

DB 45H,16H,1EH,26H,25H,2EH,36H,3DH

0,1,2,3,4,5,6,7

DB 3EH,46H,1CH,32H,21H,23H,24H,2BH

8,9,A,B,C,D,E,F

DB

运行此程序后:(1)单片机等待键盘有键按下,根据键 盘某键按下即连续发出 3 个字节数据的特点、放弃前 2 个,取最后 I 个字节的扫描码,经奇偶校验后,将正确的 扫描码转化为具体键值:(2)单片机利用键按下后发出的第 1个字节测量键盘通信时钟频率,以初始化串口方式3时 定时器 1、并以此为基准、接收第 3 字节的键盘扫描码,可 根据程序 ST 和 KEYI 来编制此程序 (此方法需要借助 P3.4 与 CLOCK OUT 之间的联接)。

在此技术中,由于微机键盘的通用性、可靠性及性能 价格比等优点,在我们所设计并已投入市场的"心功能检 测诊断仪"中得到了较好的应用。

(收稿日期:2000-02-31)

《微型机与应用》2000 年第7期

— 28 —