

## Abstrakt

Projekt do předmětu SIN - Inteligentní systémy

Téma č. 2, Subsystém inteligentní budovy

Řešitelé: Daniel Dušek (xdusek21), Anna Popková (xpopko00)

### 1 Úvod

V projektu je navržen subsystém inteligentní budovy - konkrétně podsystém řídící prostředí v ložnici. Prostředí v ložnici je řízeno tak, aby poskytovalo ideální světelné a tepelné podmínky pro spánek a zároveň umožňovalo uživateli, popř. uživatelům ložnice nastavovat úroveň vlhkosti vzduchu. Nad tímto subsystémem je v rámci projektu prováděna simulace, která demonstruje schopnost systému reagovat na změny podmínek uvnitř i vně ložnice.

Projekt uvažuje, že se v ložnici nachází následující ovladatelná zařízení: topení, klimatizace, zvlhčovač a odvlhčovač vzduchu (v realitě by mohlo jít pouze o jedno zařízení), automatické rolety a chladné diodové osvětelní simulující sluneční svit. Dále se v ložnici a mimo ni nachází dvojice tepelných senzorů, dvojice senzorů vlhkosti a jeden senzor úrovně osvětlení uvnitř ložnice.

Inteligentní systém dohlíží na to, aby v místnosti byla neustále udržována teplota nastavená uživateli - toto realizuje střídavým zapínáním a vypínáním topení, popřípadě klimatizace. Dále systém dle uživatelsky nastavených hodnot připravuje prostředí pro pohodlné vstávání - rozsvicením diod simulujících sluneční svit v době vstávání - a také pro klidný noční spánek - zatahováním rolet a tlumením světla v době ukládání se ke spánku. Uživatel může zmíněné hodnoty nastavovat prostřednictvím nástroje Domoticz - v sekci "Setup > User variables". Systém také informuje uživatele o aktuální vlhkosti ve vzduchu a umožňuje zapnout zvlhčování či odvlhčování místnosti. Zapínání a vypínání zvlhčování vzduchu uživatel realizuje opět skrze Domoticz rozhraní a to zapnutím či vypnutím přepínačů "Humidifier" a "Dehumidifier". Stejným způsobem lze vytáhnout či zatáhnout automatické rolety a vypnout či zapnout umělé osvětlení v časech, kdy je od nich očekáváno konkrétní nastavení. V reálném světě by tyto přepínače a indikátory umístěné v Domoticz online rozhraní byly pravděpodobně realizovány formou hardwarového ovládacího panelu u dveří do místnosti, v konkrétním případě inteligentní ložnice pak možná v blízkosti postele.

Demonstrace funkčnosti subsystému implementovaného v tomto projektu využívá simulace konkrétních dnů v roce. Poměr reálný čas ku simulačnímu času je zvolen tak, že jedna sekunda reálného času odpovídá 10 minutám simulačního času. Během startu simulace je vybrán náhodný den v roce, od kterého začne simulace probíhat. Od náhodně zvoleného dne v roce se odvíjí hodnoty teploty, vlhkosti a slunečního svitu naměřené na senzorech umístěných v místnosti a mimo ni. Změna venkovních podmínek se promítá změnou hodnot na senzorech a inteligentní subsystém na tyto změny reaguje.

# 2 Příprava prostředí a spuštění simulace

Pro implementaci a simulaci inteligentního subsystému bylo využito knihovny JADE pro jednoduchou implementaci agentního prostředí v jazyce JAVA. Pro řízení a zobrazování stavů zařízení v prostředí je využíváno nástroje Domoticz. V této sekci jsou popsány kroky, které je nutné učinit pro úspěšné spuštění projektu.

#### 2.1 Příprava Domoticz prostředí

Projekt využívá pro zobrazování aktuálních hodnot nástroj Domoticz, který je nutné mít nainstalovaný na počítači, spuštěný na portu 8888 (defaultně je instalován na port 8080). Implementovaný projekt předpokládá, že zastihne Domoticz na adrese <a href="http://127.0.0.1:8888">http://127.0.0.1:8888</a>. Není-li možné spustit Domoticz na požadované adrese, je třeba upravit hodnotu vlastnosti třídy \*SmartBedroomAgent\* domoticzBaseUrl\* tak, aby ukazovala na reálnou adresu na které je nástroj spuštěn. Spouštíte-li projekt z přibaleného \*.jar souboru, je nutné, aby Domoticz běžel na právě zmíněné adrese.

Během inicializační fáze při spouštění projektu jsou vytvořeny všechny uživatelské proměnné, zařízení a HW v Domoticz databázi prostřednictvím REST API, které poskytuje. Je však nutné navigovat v Domoticzu do "Setup > Events" a přidat LUA skript reagující na změnu zařízení (možnost "Device"), pojmenovaný "HeaterControl" a označený jako aktivní. Obsah tohoto skriptu je možné nalézt v přiloženém souboru k projektu DomoticzHeaterControl.lua.

Po splnění těchto podmínek začne subsystém řídit a fungovat. Pod záložkami "*Temperature*", "*Light*" a "*Switch*" je možné sledovat stav zařízení a popřípadě jej měnit.



#### 2.2 Spuštění projektu prostřednictvím INSTALL a RUN skriptů

S projektem jsou odevzdávány skripty INSTALL a RUN ve verzích pro Windows (přípona .ps1, spustitelné ve Windows PowerShell) a Linux (přípona .sh). Spuštěním INSTALL skriptu dojde ke stažení \*.jar souboru z autorova školního účtu na adrese *stud.fit.vutbr.cz*. Následné spuštění skriptu RUN spustí tento stažený \*.jar soubor a simulace započne. Stejně jako výše platí, že tento \*.jar soubor očekává běžící instanci Domoticz nástroje na lokální 127.0.0.1 adrese na portu 8888.

#### 2.3 Spouštění projektu ze zdrojového kódu

Ve složce "Sources" je přibalená kompletní adresářová struktura rozložením odpovídající struktuře Maven projektu. Při otevření ve vhodném JAVA IDE (například IntelliJ) je třeba nastavit tzv. Run Configuration tak, že Main třída je jade.Boot a parametr spuštění je nastaven na -gui "WorldAgent:Agents.WorldAgent;". Potom je třeba spustit Maven re-import proces, a spuštění vytvořené konfigurace úspěšně přeloží a nastartujte projekt.

## 3 Implementace

Implementovaná aplikace odděluje logiku řízení od samotného řízení a to tak, že logika řízení je realizována na straně nástroje Domoticz, řízení dle rozhodnutí učiněných v nástroji Domoticz je realizováno na straně JAVA aplikace.

V aplikaci vystupují dva dominantní agenti WorldAgent a SmartBedroomAgent. WorldAgent je simulační agent představující vnější svět a také zdroj dat pro senzory. SmartBedroomAgent zastává roli styčného důstojníka mezi logickou částí řízení, senzory a aktivními zařízeními v subsystému. SmartBedroomAgent na základě rozhodnutí provedených nástrojem Domoticz předává řídící příkazy zařízením uvnitř ložnice, které má ve své správě.

Každé z aktivních zařízení v ložnici je taktéž realizováno jako agent. Tito agenti pak informují na základě svých stavů (aktivní či neaktivní) svět o tom, že běží. Svět (a tedy *WorldAgent*) na základě této informace pak upravuje hodnoty reprezentující teplotu, vlhkost a osvětlení v místnosti v reálném světě.



SmartBedroomAgent je také zodpovědný za získávání dat od reálného světa a odpovídajícího nastavování svých senzorů. Informace ze senzorů pak pravidelně sděluje Domoticz nástroji.

#### 3.1 Agenti

WorldAgent - Simuluje změny v okolním světě. Je zodpovědný za změny teploty v průběhu dne a v průběhu roku. Informace pro tyto změny čerpá z průměrných teplot v ČR v průběhu roku a náhodně osciluje v jejich blízkosti. Dále je zodpovědný za změnu vlhkosti vzduchu a jasu světla v průběhu dne. Informace jsou opět čerpány na základně průměrných hodnot v ČR v průběhu roku. Přijme-li WorldAgent informaci od některého z aktivních zařízení, že pracuje, promítne odpovídající změny do aktuálního stavu světa (příklad: topení (Heater zašle zprávu, že se aktivoval, WorldAgent na základě této informace zvedne s korekcí vůči teplotě venku, teplotu uvnitř místnosti)).

SmartBedroomAgent - Komunikuje s WorldAgent a žádá ho o pravidelné zprávy o změnách podmínek v reálném světě. Data z těchto podmínek zpracovává a nastavuje svým vnitřním vlastnostem, které slouží jako senzory. Informace z těchto senzorů následně komunikuje směrem k nástroji Domoticz. Přijímá řídící příkazy od Domoticz nástroje, které říkají jaké zařízení by se mělo aktivovat nebo deaktivovat. Tyto řídící příkazy deleguje prostřednictvím zpráv aktivním zařízením v místnosti.


**Humidifier**, **Dehumidifier** - Tito agenti zvyšují respektive snižují úroveň vlhkosti v místnosti. Reagují na zprávu od *SmartBedroomAgent*, na základě které se aktivují nebo deaktivují. V pravidelných intervalech posílají zprávu *WorldAgent* o tom, že jsou aktivní. *WorldAgent* na základě těchto zpráv upravuje podmínky v simulačním světě.

**Heater, Cooler** - Agenti zodpovědní za zvyšování respektive snižování teploty v místnosti. (De)aktivováni zprávou od *SmartBedroomAgent*, jsou-li aktivní, pravidelně o této skutečnosti informují *WorldAgent*.

Illuminator, Dimmer - Agenti reprenzetující osvětlující diody a rolety. (De)aktivováni jsou na základě zprávy od *SmartBedroomAgent*, který obdrží od Domaticz nástroje informaci o tom, že je je třeba aktivovat na základě uživatelsky předvolených proměnných (tedy nastavení kdy chce uživatel spát a vstávat).

#### 3.2 Hierarchie agentů

Na nejvyšší úrovni v systému vystupují agenti WorldAgent a SmartBedroomAgent, kde druhý jmenovaný přijímá řídící příkazy od nástroje Domoticz, který je také možné považovat za agenta v tomto systému. Byl-li by uvažován za agenta v tomto systému, pak by byl ještě o úroveň výše než WorldAgent a SmartBedroomAgent. Pod SmartBedroomAgent jsou umístěny agenti reprezentující aktivní zařízení v místnosti. Tyto aktivní zařízení přijímají příkazy od BedroomAgent a v případě, že jsou na vyžádání aktivní, hlásí tuto informaci WorldAgent, který ji dle svých pravidel zpracovává a promítá do aktuálního stavu světa. Hierarchie je k náhlédnutí na obrázku 1.



Obrázek 1: Hierarchie agentů