
algos_description.md

Description des valeurs calculées ©


Plusieurs valeurs sont calculées pour chaque lecture reçue par tous les capteurs. Voici un exemple de lecture:



Fin du bang 👁

En orange, la fin du bang de l'envoi de l'onde ultrason afin de séparer l'envoi de la réponse.

La fin du bang est calculée en glissant une fenêtre de points et en calculant la moyenne de cette fenêtre. Lorsque la moyenne est sous un certain seuil, la fin du bang est détectée.




localhost:6419

Front d'onde 👁

En rose, le front d'onde afin de trouver le pic principal qui correspond au retour de l'onde ultrason qui frappe la moulée dans le silo.

En premier, deux conditions sont vérifiées:


- 1. Est-ce que le silo est vide?
 - Si la quantité de signal autour et après le fond du silo est au dessus d'un certain seuil, le silo est considéré vide.
- 2. est-ce que le silo est plein?
 - Si le ratio (Quantité de signal avant la fin du bang / Quantité de signal après la fin du bang) est au dessus d'un certain seuil, le silo est considéré plein et nous allons chercher le front d'onde avant la fin du bang
- 3. Si les deux conditions sont fausses, nous cherchons le front d'onde normalement de la manière suivante:
 - Le front d'onde est simplement le point auquel le signal est à la mi hauteur du maximum (le maximum excluant le bang du début). Par contre, comme il a été remarqué qu'il y a parfois un plus petit pic avant le pic principal du retour (qui dépend possiblement de la géométrie du silo ou bien de moulée qui serait restée collé), seulement une fenêtre d'une certaine largeur autour du maximum est considérée afin d'ignorer ces plus petits pics qui peuvent faire "accroché" le front d'onde trop tôt.



localhost:6419 2/3


Qualité de l'onde 👁

On veut avoir une idée de la qualité des ondes que l'on reçoit. Par exemple une onde de bonne et moins bonne qualité:



Une onde de bonne qualité a un pic principal plus clair, alors qu'une onde de moins bonne qualité a moins un pic clair et peut avoir plusieurs pics et avoir un profil beaucoup plus large.

Pour calculer la qualité, on prend donc principalement le max de l'onde que l'on divise par l'aire sous la courbe, ce qui donne une qualité élevé lorsque le pic est grand et étroit, et une qualité basse lorsqu'il n'y a pas de haut pic et que le signal est très large.



localhost:6419