МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра ВТ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы реального времени»

Тема: ПРЕРЫВАНИЯ В ОС FreeRTOS

Вариант 1

	Мурашко А. С.
Студенты гр. 6492	 Огурецкий Д. В.
Преподаватель	 Гречухин М. Н

Цель: изучить организацию прерываний в ОС FreeRTOS

Задание:

В рамках данной работы предлагается создать две задачи. Одна из них будет управлять периферией визуализации, вторая — обрабатывать прерывание от внешнего источника (тактовая кнопка на плате) и передавать через очередь команду первой задаче о переключении варианта визуализации.

- 1. Открыть IDE Keil MDK-ARM, создать новый проект по алгоритму из работы 1. В файле конфигурации FreeRTOSConfig.h необходимо разрешить использовать нужные в работе функции (с помощью директив вида #define INCLUDE_vTaskDelay 1).
- 2. Создать бинарный семафор, необходимый для синхронизации задачи IST с ISR. Создать очередь для обмена данными между задачами.
- 3. Создать две функции-задачи. Одна из них будет отвечать за визуализацию на выбранной периферии по указанным согласно 2 режимам: мигание диодом с частотой 2 и 10 Гц. Вторая будет являться обработчиком прерываний (IST).
- 4. Настроить систему прерываний используемого МК.
- 5. Скомпилировать проект. Загрузить его на плату, наблюдать работу с подключенной периферией. Так как отсутствует периферия, нажатие кнопки производится вручную путем изменения состояния порта.

Порядок работы:

Для организации прерывания используется гибридная многозадачность во FreeRTOS. Гибридная многозадачность сочетает в себе автоматический вызов планировщика каждый квант времени, а также возможность принудительного, явного вызова планировщика. Полезной гибридная многозадачность может оказаться, когда необходимо сократить время реакции системы на прерывание. В этом случае в конце тела обработчика прерывания производят вызов планировщика, что приводит к переключению на задачу, ожидающую наступления этого прерывания.

Какого-либо специального действия для включения режима гибридной многозадачности не существует. Достаточно разрешить вызов планировщика каждый квант времени (макроопределение configUSE_PREEMPTION в файле FreeRTOSConfig.h должно быть равным 1) и в явном виде вызывать планировщик в обработчиках прерываний с помощью API-функции portYIELD_ FROM_ISR().

Изучив теорию 3 лабораторной работы было определено что такое очереди сообщений и как их организовывать. Создание очереди производится с помощью xQueueCreate(). Так как имеется всего 2 варианта визуализации, то достаточно очереди длинной в 1 сообщение длиной в 1 байт (то есть char). Запись в очередь можно реализовать с помощью одной из функций

xQueueSendToFront() и xQueueSendToBack(), т.к. длина очереди 1 и неважно в конец или в начало помещать сообщение. Для чтения из очереди используется функция xQueueReceive(), т.к. у нас длина очереди 1 и необходимо удалять считанное значение из очереди для её освобождения.

Т.к. clearINTFlag(EXTI0_IRQn) не поддерживается компилятором С99, то используется прямая адресация.

Программа Keil не позволяет проводить симуляцию входных портов, их изменение попросту заблокировано, поэтому отладку выполнить нельзя.

Код

```
// Device header
1 #include "stm32f4xx.h"
2 #include "FreeRTOSConfig.h"
                                       // ARM.FreeRTOS::RTOS:Config
 3 #include "FreeRTOS.h"
                                        // ARM.FreeRTOS::RTOS:Core
 4 #include "task.h"
                                        // ARM.FreeRTOS::RTOS:Core
 5 #include "semphr.h"
                                        // ARM.FreeRTOS::RTOS:Core
 7 xQueueHandle xQueue; //global queue
 8 SemaphoreHandle t xSemaphore; // initializing semaphore's handle
10 void EXTI10 IRQHandler()
11 {
12
      BaseType_t needCS = pdFALSE;
                       /* Clear interrupt flag */
13
               EXTI->PR &= ~(EXTI PR PR0);//This bit is set when the se-
 lected edge event arrives on the external interrupt line.
xSemaphoreGiveFromISR(xSemaphore, &needCS);
     portYIELD FROM ISR(needCS);
17 }
18
20 void Blinking(void* xSemaphore)
21 {
22
         int n ;
23
         #define f2HZ 0
24
        #define f10HZ 1
        char flag mode = f2HZ; //
26
        while(1)
27
28
29
                xQueueReceive(xQueue,&flag mode,pdMS TO TICKS(0));
                if(flag mode==f2HZ)
{n=pdMS TO TICKS(250);}
31
                else if(flag mode==f10HZ) {n=pdMS TO TICKS(50);}
                GPIOA -> ODR ^= GPIO ODR ODR 5; // switching LED
32
                vTaskDelay(n);
33
34
        }
35 }
37 void change mode(void* xSemaphore)
38 {
           #define fHz 0
39
40
               char flag mode = 0;
41
                while(1)
42
```

```
43
                         if (xSemaphoreTake(xSemaphore, 0))
44
45
                                 flag mode ^= (1 << fHz); //change mode</pre>
46
                                 xQueueSendTo-
47 Front(xQueue, &flag mode, pdMS TO TICKS(0));
                         vTaskDelay(pdMS TO TICKS(1000));
49
50
                 }
51 }
52
53 int main (void)
         RCC->AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIOAEN; // turning on GPIOA
55
         GPIOA->MODER |= GPIO MODER MODER5 0; // setting A5 to output
56
        GPIOA->MODER |= GPIO MODER MODER5 0; // setting A5 to output
         //GPIOA->MODER |= GPIO MODER MODERO 1; // AO default input
         RCC->APB2ENR |=RCC APB2ENR SYSCFGEN ; //System configuration con-
 troller clock enable
         SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG EXTICR1 EXTIO PA ;//These bit 0 are
60
  written by software to select the source input for the EXTIx external in-
  terrupt.
         EXTI->IMR |= EXTI IMR MRO; // Interrupt request from line 0 is not
61
        EXTI->RTSR |= EXTI RTSR TRO ;// Rising trigger enabled (for Event
 and Interrupt) for input line
      NVIC EnableIRQ(EXTIO IRQn); //Enables a Device specific interrupt
 number in the NVIC interrupt controller
         __enable_irq();
64
66
         //create xQueue
         xQueue = xQueueCreate(1, sizeof(char));
68
         if(xQueue == NULL) return 1; //memory empty
69
70
        xSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
71
         if(xSemaphore == NULL) return 1; //memory empty
72
         xTaskCreate(Blinking, "Task1", configMINIMAL STACK SIZE, xSema-
73
  phore, 2, NULL);
         xTaskCreate(change mode, "Task2", configMINIMAL STACK SIZE, xSema-
  phore, 3, NULL);
         vTaskStartScheduler();
76
77
         while (1)
78
          {
79
         }
80 }
```

Вывод: в ходе работы было изучено использование прерываний для обработки внешнего события: нажатия кнопки. Также освоена передача значений между задачами через очередь.