# Национальный исследовательский университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление системного и прикладного программного обеспечения

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5 курса «Основы профессиональной деятельности»

по теме: «Исследование работы БЭВМ» Вариант № 1035

Выполнил студент:

Тюрин Иван Николаевич

группа: Р3110

Преподаватель:

Клименков С. В.,

Ларочкин Г. И.

# Содержание

Лабораторная работа № 5. Исследование работы БЭВМ										
1. Задание варианта № 1035										
2. Описание программы										
1. Назначение программы										
2. Область представления и допустимых значений										
3. Трассировка программы										
3. Программа										
4. Вывод										

# Лабораторная работа № 5 Исследование работы БЭВМ

## 1. Задание варианта № 1035

, , ,

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3
- Программа начинается с адреса  $5D2_{16}$ . Размещаемая строка находится по адресу  $562_{16}$ .
- Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
- Формат представления строки в памяти: AДР1: CИMB2 CИMB1 AДР2: CИMB4 CИMB3 ...  $CTO\Pi_CUMB$ .
- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0x0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

, , ,

## 2. Описание программы

#### 2. 1. Назначение программы

Описание программы представлено в таблице 1.1. ??. Программа осуществляет асинхронный ввод кодов символов (кодировка KOI8-R) через BY-3, и после ввода стоп-символа 0x0a=NL прекращает считывание, начинает асинхронный вывод символов соответствующих введенным кодам через BY-5 (текстовый принтер).

#### 2. 2. Область представления и допустимых значений

Пользователю доступны для ввода любые однобайтовые беззнаковые числа, то есть из диапозона [0;255], соответствующие символам в кодировке KOI8-R, любое из них будет выведено при помощи принтера. Однако после символа с номером  $10_{10}$ , то есть  $0_{\times}0_a$ , ввод прекращается. Так же при вводе символа с кодом  $0_{\times}00$  произойдет очистка вывода принтера.

Количество введенных символов не должно превышать  $112_{10} = 0 \times 5D2 - 0 \times 562$  (с учетом стоп-символа). Это ограничение вызвано расположением программы и символов строки в памяти указаным в задании.

#### 2. 3. Трассировка программы

Трассировка программы для введенных символов Z, V, коды которых соответственно 0 $\times$ 5a и 0 $\times$ 56, представлена в таблице 1.4.?? и 1.6.??.

Были введены коды символов Z, V и код стоп-символа  $\mathbf{n}$  эти же символы были напечатаны на принтере.

### 3. Программа

Была составлена программа на языке ассемблера. Она представлена в листингах 1.2 и 1.4.

## 4. Вывод

Научился красиво называть метки в ассемблере БЭВМ. Научился писать программы с асинхронным вводом-выводом при помощи цикла. Научился работать с УВ текстовым принтером (поработал с хотя бы каким-то принтером).

Адрес	Метка	Мнемоника	Описание
0x5d2	endchar:	word 0x0a	Код стоп символа
0x5d3	mask:	word 0x00ff	Маска для отделения младшего байта слова
0x5d4	str:	word 0x562	Адрес начала строки
0x5d5	str.len:	word 0x0	Длина строки
0x5d6	str.iter:	word 0x0	Переменная итерирования по строке
0x5d7	char:	word 0x0	Переменная для кода полученного символа
0x5d8	START:	ld \$str	Начало программы
0x5d9		st \$str.iter	Итератор по строке устанавливается в начало
0x5da	_readstr:	cla	Цикл ввода строки
0x5db		call _readchar	Вызов подпрограммы считывания символа
0x5dc		st \$char	Based nomperpaints o mission
0x5dd		ld \$str.len	Увеличение длины строки на 1
0x5de		inc	o bosin feline gamila erposin na r
0x5df		st \$str.len	
0x5e0		ror	
0x5e1		bcc _oddpos	Обработка позиции символа в троке
0x5e1		ld \$char	Оораоотка позиции символа в трокс
0x5e3		st (str.iter)	
0x5e4		jump _is_end	
0x5e5	_oddpos:	ld \$char	Изменение положения кода символа в слове для четных позиций
0x5e6	_oddpos.	swab	изменение положения кода символа в слове для четных позиции
0x5e0		add (str.iter)	
0x5e7		st (str.iter)+	Сдвиг итератора на позицию следующей пары символов
0x5e0	_is_end:	ld \$char	Проверка на стоп-символ
0x5ea	_is_end.	cmp endchar	Проверка на стоп-символ
0x5ea 0x5eb		bne _readstr	
0x5eb 0x5ec		ld \$str	Итератор устанавливается на начало строки
0x5ec 0x5ed		st \$str.iter	итератор устанавливается на начало строки
0x5ea	_printstr:	ld (str.iter)	Цикл вывода строки
0x5ee	_princscr.	call _writechar	Вызов подпрограммы для вывода первого символа в слове
0x5f0		ld (str.iter)	Вызов подпрограммы для вывода первого символа в слове
0x5f1		and mask	
0x5f2		cmp endchar	Проверка на стоп-символ
0x5f3		beqstop	проверка на стоп символ
0x5f4		ld (str.iter)	
0x5f5		swab	
0x5f6		call _writechar	Вызов подпрограммы для вывода второго символа в слове
0x5f7		ld (str.iter)+	22.552 Hogaipoi pessista geni ababoga aroporo ensibosta a estone
0x5f8		swab	
0x5f9		and mask	
0x5fa		cmp endchar	
0x5fb		bne _printstr	
0x5fc	stop:	hlt	Останов
0x5fd	scop. _readchar:	in 7	Подпрограмма для ввода символа
0x5fe	_1 oddonar .	and #0x40	Цикл ожидания ввода
0x5ff		beq _readchar	
0x600		in 6	Ввод кода символа
0x601		and mask	
0x601		ret	
0x603	_writechar:	out 0xc	Подпрограмма для вывода символа
0x604	_writechar: _waitwrote:	in Oxe	Ожидание окончания вывода
0x605	_#410#1000.	ror	O
0x606		bcs _waitwrote	
0x607		ret	
0.001		100	

Таблица 1.2: Описание работы подпрограмм

Выполняемая		Содержимое регистров процессора										Ячейка, содержимое	
команда	ļ.	послевыполнения команды.									которой изменилось		
Адрес	Значение									Адрес	после выполнения команды Адрес Значение		
БD8	А5D4	5D8	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	Адрес	эначение	
5D8	A5D4 A5D4	5D9	A5D4	5D4	0562	000	05D8	0562	000	0000			
5D9	E5D6	5DA	E5D6	5D6	0562	000	05D9	0562	000	0000	5D6	0562	
5DA	0200	5DB	0200	5DA	0200	000	05DA	0000	004	0100	J SE O	0002	
5DB	DE21	5FD	DE21	7FF	05DC	7FF	05FD	0000	004	0100	7FF	05DC	
5FD	1207	5FE	1207	5FD	1207	7FF	05FD	0040	004	0100			
5FE	2F40	5FF	2F40	5FE	0040	7FF	0040	0040	000	0000			
5FF	F0FD	600	F0FD	5FF	F0FD	7FF	05FF	0040	000	0000			
600	1206	601	1206	600	1206	7FF	0600	005A	000	0000			
601	2ED1	602	2ED1	5D3	00FF	7FF	FFD1	005A	000	0000			
602	0A00	5DC	0A00	7FF	05DC	000	0602	005A	000	0000			
5DC	E5D7	5DD	E5D7	5D7	005A	000	05DC	005A	000	0000	5D7	005A	
5DD	A5D5	5DE	A5D5	5D5	0000	000	05DD	0000	004	0100			
5DE	0700 E5D5	5DF	0700	5DE	0700	000	05DE	0001	000	0000	****	0001	
5DF	E5D5	5E0	E5D5	5D5	0001	000	05DF	0001	000	0000	5D5	0001	
5E0	0480	5E1	0480	5E0	0480	000	05E0	0000	007	0111			
5E1	F503	5E2	F503	5E1	F503	000	05E1	0000	007	0111			
5E2	A5D7	5E3	A5D7	5D7	005A	000	05E2	005A 005A	001	0001	F.CO.	005 4	
5E3	E8F2	5E4	E8F2	562	005A	000	FFF2		001	0001	562	005A	
5E4 5E9	CE04 A5D7	5E9 5EA	CE04 A5D7	5E4 5D7	05E9 005A	000	0004 05E9	005A 005A	001	0001			
5EA	7EE7	5EB	7EE7	5D7	000A	000	FFE7	005A	001	0001			
5EB	F1EE	5DA	F1EE	5EB	F1EE	000	FFEE	005A	001	0001			
5DA	0200	5DA 5DB	0200	5DA	0200	000	05DA	0000	005	0101			
5DB	DE21	5FD	DE21	7FF	05DC	7FF	05FD	0000	005	0101	7FF	05DC	
5FD	1207	5FE	1207	5FD	1207	7FF	05FD	0040	005	0101	'11	00000	
5FE	2F40	5FF	2F40	5FE	0040	7FF	0040	0040	001	0001			
5FF	F0FD	600	F0FD	5FF	F0FD	7FF	05FF	0040	001	0001			
600	1206	601	1206	600	1206	7FF	0600	0056	001	0001			
601	2ED1	602	2ED1	5D3	00FF	7FF	FFD1	0056	001	0001			
602	0A00	5DC	0A00	7FF	05DC	000	0602	0056	001	0001			
5DC	E5D7	5DD	E5D7	5D7	0056	000	05DC	0056	001	0001	5D7	0056	
5DD	A5D5	5DE	A5D5	5D5	0001	000	05DD	0001	001	0001			
5DE	0700	5DF	0700	5DE	0700	000	05DE	0002	000	0000			
5DF	E5D5	5E0	E5D5	5D5	0002	000	05DF	0002	000	0000	5D5	0002	
5E0	0480	5E1	0480	5E0	0480	000	05E0	0001	000	0000			
5E1	F503	5E5	F503	5E1	F503	000	0003	0001	000	0000			
5E5	A5D7	5E6	A5D7	5D7	0056	000	05E5	0056	000	0000			
5E6	0680	5E7	0680	5E6	0680	000	05E6	5600	000	0000			
5E7	48EE	5E8	48EE	562	005A	000	FFEE	565A	000	0000			
5E8	EAED	5E9	EAED	562	565A	000	FFED	565A	000	0000	5D6	0563,	
											562	565A	
5E9	A5D7	5EA	A5D7	5D7	0056	000	05E9	0056	000	0000			
5EA	7EE7	5EB	7EE7	5D2	000A	000	FFE7	0056	001	0001			
5EB	F1EE	5DA	F1EE	5EB	F1EE	000	FFEE	0056	001	0001			
5DA 5DB	0200 DE21	5DB 5FD	0200 DE21	5DA 7FF	0200 05DC	000 7FF	05DA 05FD	0000	005	0101 0101	7FF	05DC	
5FD	1207	5FD 5FE	1207	5FD	1207	7FF 7FF	05FD 05FD	0040	005	0101	1111	05DC	
5FE	2F40	5FF	2F40	5FE	0040	7FF	0040	0040	005	0001			
5FF	F0FD	600	F0FD	5FF	F0FD	7FF	05FF	0040	001	0001			
600	1206	601	1206	600	1206	7FF	0600	0040 000A	001	0001			
601	2ED1	602	2ED1	5D3	00FF	7FF	FFD1	000A	001	0001			
602	0A00	5DC	0A00	7FF	05DC	000	0602	000A	001	0001			
5DC	E5D7	5DD	E5D7	5D7	000A	000	05DC	000A	001	0001	5D7	000A	
5DD	A5D5	5DE	A5D5	5D5	0002	000	05DD	0002	001	0001			
5DE	0700	5DF	0700	5DE	0700	000	05DE	0003	000	0000			
5DF	E5D5	5E0	E5D5	5D5	0003	000	05DF	0003	000	0000	5D5	0003	
5E0	0480	5E1	0480	5E0	0480	000	05E0	0001	003	0011			
5E1	F503	5E2	F503	5E1	F503	000	05E1	0001	003	0011			
5E2	A5D7	5E3	A5D7	5D7	000A	000	05E2	000A	001	0001			
5E3	E8F2	5E4	E8F2	563	000A	000	FFF2	000A	001	0001	563	000A	
5E4	CE04	5E9	CE04	5E4	05E9	000	0004	000A	001	0001			
5E9	A5D7	5EA	A5D7	5D7	000A	000	05E9	000A	001	0001			
5EA	7EE7	5EB	7EE7	5D2	000A	000	FFE7	000A	005	0101			
5EB	F1EE	5EC	F1EE	5EB	F1EE	000	05EB	000A	005	0101			
5EC	A5D4	5ED	A5D4	5D4	0562	000	05EC	0562	001	0001	ED.	0500	
5ED	E5D6	5EE	E5D6	5D6	0562	000	05ED	0562	001	0001	5D6	0562	

Таблица 1.4: Трассировка программы  $\frac{5}{6}$  с момента старта до момента начала цикла вывода

Выполняемая		Содержимое регистров процессора										Ячейка, содержимое	
команда		послевыполнения команды.										которой изменилось	
Команда										после выполнения команды			
Адрес	Значение	IP	CR	$\mathbf{A}\mathbf{R}$	$^{\mathrm{DR}}$	SP	BR	$\mathbf{AC}$	PS	NZVC	Адрес	Значение	
5EE	A8E7	5EF	A8E7	562	565A	000	FFE7	565A	001	0001			
5EF	DE13	603	DE13	7FF	05F0	7FF	0603	565A	001	0001	7FF	05F0	
603	130C	604	130C	603	130C	7FF	0603	565A	001	0001			
604	120E	605	120E	604	120E	7FF	0604	565A	001	0001			
605	0480	606	0480	605	0480	7FF	0605	AB2D	00A	1010			
606	F4FD	607	F4FD	606	F4FD	7FF	0606	AB2D	00A	1010			
607	0A00	5F0	0A00	7FF	05F0	000	0607	AB2D	00A	1010			
5F0	A8E5	5F1	A8E5	562	565A	000	FFE5	565A	000	0000			
5F1	2EE1	5F2	2EE1	5D3	00FF	000	FFE1	005A	000	0000			
5F2	7EDF	5F3	7EDF	5D2	000A	000	FFDF	005A	001	0001			
5F3	F008	5F4	F008	5F3	F008	000	05F3	005A	001	0001			
5F4	A8E1	5F5	A8E1	562	565A	000	FFE1	565A	001	0001			
5F5	0680	5F6	0680	5F5	0680	000	05F5	5A56	001	0001			
5F6	DE0C	603	DE0C	7FF	05F7	7FF	0603	5A56	001	0001	7FF	05F7	
603	130C	604	130C	603	130C	7FF	0603	5A56	001	0001			
604	120E	605	120E	604	120E	7FF	0604	5A56	001	0001			
605	0480	606	0480	605	0480	7FF	0605	AD2B	00A	1010			
606	F4FD	607	F4FD	606	F4FD	7FF	0606	AD2B	00A	1010			
607	0A00	5F7	0A00	7FF	05F7	000	0607	AD2B	00A	1010			
5F7	AADE	5F8	AADE	562	565A	000	FFDE	565A	000	0000	5D6	0563	
5F8	0680	5F9	0680	5F8	0680	000	05F8	5A56	000	0000			
5F9	2ED9	5FA	2ED9	5D3	00FF	000	FFD9	0056	000	0000			
5FA	7ED7	5FB	7ED7	5D2	000A	000	FFD7	0056	001	0001			
5FB	F1F2	5EE	F1F2	5FB	F1F2	000	FFF2	0056	001	0001			
5EE	A8E7	5EF	A8E7	563	000A	000	FFE7	000A	001	0001			
5EF	DE13	603	DE13	7FF	05F0	7FF	0603	000A	001	0001	7FF	05F0	
603	130C	604	130C	603	130C	7FF	0603	000A	001	0001			
604	120E	605	120E	604	120E	7FF	0604	000A	001	0001			
605	0480	606	0480	605	0480	7FF	0605	8005	00A	1010			
606	F4FD	607	F4FD	606	F4FD	7FF	0606	8005	00A	1010			
607	0A00	5F0	0A00	7FF	05F0	000	0607	8005	00A	1010			
5F0	A8E5	5F1	A8E5	563	000A	000	FFE5	000A	000	0000			
5F1	2EE1	5F2	2EE1	5D3	00FF	000	FFE1	000A	000	0000			
5F2	7EDF	5F3	7EDF	5D2	000A	000	FFDF	000A	005	0101			
5F3	F008	5FC	F008	5F3	F008	000	0008	000A	005	0101			
5FC	0100	5FD	0100	5FC	0100	000	05FC	000A	005	0101			

Таблица 1.6: Трассировка программы с момента начала цикла вывода до конца

```
1 org
                  0x5d2
  endchar:
                      0x0a
               word
                       0 \times 00 ff
  mask:
               word
                      0×562
  str:
               word
  str.len:
               word
                      0 \times 0
  str.iter: word
                      0 \times 0
  char:
               word
                      0x0
  START:
11 Id
       $str
  st
       $str.iter
  readstr:
       cla
15
       call
                   readchar
                  $char
       st
17
                  $str.len
       ١d
18
       inc
19
                  $str.len
       st
20
       ror
21
                   oddpos
       bcc
22
                  $char
       Ιd
23
                  (str.iter)
       st
24
               _is_end
       jump
25
         oddpos:
26
       Ιd
                  $char
27
       swab
28
       add
                  (str.iter)
29
                  (str.iter)+
30
         is_end:
31
       Ιd
                  $char
32
                  endchar
       cmp
33
                  readstr
       bne
34
35
             $str
  ١d
36
  st
             $str.iter
```

Листинг 1.2: Код программы на языке ассемблена БЭВМ: параметры программы, переменные и цикл ввода символов

```
printstr:
       Ιd
                 (str.iter)
       call
               _writechar
                 (str.iter)
       Ιd
       and
                 mask
                 endchar
       cmp
                 __stop
       beq
       Ιd
                 (str.iter)
9
       swab
10
       call
                writechar
11
                 (str.iter)+
       Ιd
12
       swab
13
       and
                 mask
14
                 endchar
       cmp
15
                  printstr
       bne
16
     stop:
17
  hlt
18
19
  readchar:
20
       in
                 7
21
                 #0×40
       and
22
                 _readchar
       beq
23
       in
       and
                 mask
       ret
26
27
   writechar:
28
       out
                 0xc
29
       _waitwrote:
30
31
       ror
32
       bcs
                 _waitwrote
33
       ret
34
```

Листинг 1.4: Код программы на языке ассемблена БЭВМ: цикл вывода символов и подпрограммы для асинхронного ввода и вывода символов