```
% Data: 19/Fev/2013
clear
clc
%criando conexao
conexao=opcda('localhost','Yokogawa.ExaopcDASTARDOMFCX.1');
%conectar
connect(conexao);
%adicionar um grupo
grupo=addgroup(conexao);
%adicionar o itens ao grupo criado
%ATUADORES
    %bomba do tanque 1
        Percentual_bomba1=additem(grupo,'FCX01!Nivel_TqProcesso.LIC02.MV.Value');
        Liga_desliga_bomba1=additem(grupo,'FCX01!Nivel_TqProcesso.BOMBA_TQ02');
    %bomba do tanque 2
        Percentual_bomba2=additem(grupo,'FCX01!Nivel_TqAquecimento.LIC01.MV.Value');
        Liga desliga bomba2=additem(grupo, 'FCX01!Nivel TgAquecimento.BOMBA TQ01');
    %bomba entre tanque 1 e 2
        Liga desliga bomba12=additem(grupo, 'FCX01!Temperat TgProcesso.BOMBA TRANSP');
    %Valvula de controle de vazao entre 1 e 2
        Percentual_valvula_controle=additem(grupo,'FCX01!Temperat_TqProcesso.FIC02.MV. ✓
Value');
    %Percentual da Potencia Maxima Fornecida pelo aquecedor
        Percentual temperatura=additem(grupo, 'FCX01!Temperat TqAquecimento.TIC02.MV. ✓
Value');
%SENSORES
    %altura tanque 1
        Altura tanquel=additem(grupo, 'FCX01!Nivel TqProcesso.LIC02.PV.Value');
    %altura tanque 2
        Altura_tanque2=additem(grupo, 'FCX01!Nivel_TqAquecimento.LIC01.PV.Value');
    %Vazao fornecida pela valvula de controle
        Vazao_TQ1_TQ2=additem(grupo,'FCX01!Temperat_TqProcesso.FIC02.PV.Value');
    %Vazao fornecida bomba 1
        Vazao_TQ1=additem(grupo, 'FCX01!Nivel_TqProcesso.FI01.PV.Value');
    %Temperatura no topo do tanque 1
        Temperatura_TQ1_Up=additem(grupo,'FCX01!Temperat_TqProcesso.TIC01.PV.Value');
```

```
%Temperatura da agua que flui entre os tanques 1 e 2
        Temperatura_TQ1_TQ2=additem(grupo,'FCX01!Temperat_TqAquecimento.TIC02.PV.Value');
    %Temperatura da agua que entra no tanque 1
        Temperatura_TQ1_In=additem(grupo,'FCX01!Temperat_TqProcesso.TI03.PV.Value');
    %Temperatura na base do tanque 1
       Temperatura_TQ1_Down=additem(grupo,'FCX01!Temperat_TqProcesso.TI04.PV.Value');
응응응응응응응응응응응
응응응응응응응응응응
%%%%%%%%%%%%%
%Ativar ou desativar sensores e atuadores
set(Percentual bombal, 'active', 'on');
set(Liga_desliga_bomba1, 'active', 'on');
set(Percentual_bomba2, 'active', 'off');
set(Liga_desliga_bomba2, 'active', 'off');
set(Liga_desliga_bomba12, 'active', 'off');
set(Percentual_valvula_controle, 'active', 'off');
set(Percentual_temperatura, 'active', 'off');
set(Altura_tanque1, 'active', 'on');
set(Altura_tanque2, 'active', 'off');
set(Vazao_TQ1_TQ2, 'active', 'off');
set(Vazao_TQ1, 'active', 'off');
set(Temperatura_TQ1_Up, 'active', 'off');
set(Temperatura_TQ1_TQ2,'active','off');
set(Temperatura_TQ1_In,'active','off');
set(Temperatura_TQ1_Down, 'active', 'off');
warning off all;
hreg = [];
preg = [];
time = [];
time2 = [];
t=0;
amostragem = 1;%s
numero_pontos = 2000;
write(Liga_desliga_bomba1,1);
% writeasync(Percentual_bomba1,65)
ek=0;
ek1=0;
ek2=0;
Bk=60;
Bk1=60;
```

```
Bk2=0;
tic;
for i=1:1:numero_pontos/4
   s = read(grupo);
   preg = [preg s(1).Value];
   hreg = [hreg s(8).Value];
   % Lei de Controle
   Bk = 60;
   time = [time;s(1).TimeStamp];
   time2 = [time2;i*amostragem];
   write(Percentual_bomba1,Bk);
   pause(amostragem-toc);
   tic;
end
ek=0;
ek1=0;
for i=501:1:numero_pontos
   s = read(grupo);
   preg = [preg s(1).Value];
   hreg = [hreg s(8).Value];
  % Lei de Controle
   ek = href-hreg(end);
   Bk = 1.223*ek - 1.211*ek1 + Bk1;
   Bk=min(Bk,100);
   Bk=max(Bk,0);
   time = [time;s(1).TimeStamp];
   time2 = [time2;i*amostragem];
   write(Percentual_bomba1,Bk);
   pause(amostragem-toc);
   tic;
   Bk1=Bk;
   ek1=ek;
end
write(Percentual_bomba1,0);
write(Liga_desliga_bomba1,0);
%desconectar o servidor
disconnect(conexao)
```

```
figure
plot(time2,hreg,'-r',time2,href*ones(size(time2)),'-.k')
hold on;
stairs(time2,preg,'-b')
hold on;
% EOF
```