# Proyecto E/S por Interrupciones

Arquitectura de Computadores 2023-2024

Eduardo Gil Alba 8-5-2024

### **TABLA DE CONTENIDO**


SUBRUTINA INIT	
LISTADO COMENTADO	1
DIAGRAMA DE FLUJO	2
SUBRUTINA SCAN	3
LISTADO COMENTADO	3
DIAGRAMA DE FLUJO	
SUBRUTINA PRINT	5
LISTADO COMENTADO	5
DIAGRAMA DE FLUJO	6
SUBRUTINA RTI	7
LISTADO COMENTADO	7
DIAGRAMA DE FLUJO	8
JUEGO DE ENSAYO	9
OBSERVACIONES FINALES	11

# Subrutina INIT

#### Listado comentado

Descripción	Esta subrutina se encarga de inicializar los registros del controlador DUART los buffers internos dónde se almacenarán los caracteres a recibir/transmiti			
Parámetros	No tiene parámetros.			
Algoritmo	<ol> <li>Inicializa el registro de modo 1 para establecer el nº de bits por carácter en cada línea y cuando ha de solicitar una interrupción en la recepción.</li> </ol>			
	<ol> <li>En el siguiente acceso al registro de modo se accede al de modo 2 para establecer el modo de la línea.</li> </ol>			
	<ol> <li>Inicializa los registros de control auxiliar y de selección de reloj para seleccionar el conjunto y establecer la velocidad de recepción y transmisión de cada línea.</li> </ol>			
	<ol> <li>Inicializa los registros de control para habilitar la recepción y transmisión simultánea en cada línea.</li> </ol>			
	5. Inicializa el registro del vector de interrupción.			
	<ol> <li>Antes de modificar la máscara de interrupción, para habilitar las interrupciones de recepción e inhibir las de transmisión, por conveniencia<sup>1</sup>, se reserva una copia en memoria del registro.</li> </ol>			
	<ol> <li>Actualiza la dirección de RTI en la primera entrada de la Tabla de Vectores de Interrupción, la dirección resultante de multiplicar por 4 el contenido del registro del vector de interrupción.</li> </ol>			
	<ol> <li>Llama a la subrutina INI_BUFS que no tiene parámetros para inicializar los buffers internos.</li> </ol>			
	<ol> <li>Finalmente, hace un retorno de subrutina sin dejar ningún valor representativo en los registros del computador.</li> </ol>			
Dependencias	La subrutina hace una llamada a la subrutina INI_BUFS que se proporciona en el fichero bib_aux.s			
Fecha de Creación	16/02/2024			
Fecha de Modificación	05/03/2024			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Este registro solo se puede acceder a él en escritura y me interesa poder acceder en lectura.



#### Subrutina SCAN

#### Listado comentado

#### Descripción

Esta subrutina realiza la lectura de un bloque de caracteres de la línea correspondiente. Copia en el parámetro Buffer los Tamaño primeros caracteres almacenados en el buffer interno correspondiente y los elimina de éste.

#### Parámetros

#### Se pasan por pila:

- De salida:
  - Buffer (4 Bytes) por Dirección
- De entrada:
  - Descriptor (2 Bytes) por Valor
  - Tamaño (2 Bytes) por Valor

#### Algoritmo


- 1. Se crea un marco de pila donde se almacenarán las variables locales, el registro D3 y el puntero A0.
- Se inicializan los registros de la siguiente manera: A0 se carga con la dirección del buffer; D1 con el descriptor; D2 con el tamaño; D3 se establece en 0 para contabilizar el número de caracteres leídos, y D0 se inicializa en 0, posteriormente se utilizará para indicar la salida de la subrutina.
- 3. Se realiza una evaluación del descriptor para determinar la línea desde la cual se leerá del buffer interno. Si el descriptor no corresponde a la línea A o línea B, se deshace el marco de pila y se devuelve -1 en el registro D0.
- 4. Para cada línea, se prepara la llamada a la función LEECAR. Primero se guardan las variables locales y luego se configura D0, donde el bit 0 representa la línea y el bit 1, en este caso, corresponde al buffer interno de recepción.
- 5. Si después de la llamada se obtiene -1 en D0, indica que el buffer está vacío. En este caso, se deshace el marco de pila y se devuelve el número de caracteres leídos hasta el momento (D3) en el registro D0.
- 6. En caso de que el buffer no esté vacío, se copia el carácter extraído en D0 al puntero del buffer (A0).
- 7. Luego se incrementa el puntero A0 y el contador de caracteres leídos D3.
- 8. Se evalúa si se han leído el número de caracteres especificado en el tamaño (D2). Si se ha alcanzado este límite, se deshace el marco de pila y se devuelve el número de caracteres leídos hasta el momento (D3) en D0.
- 9. Si aún no se han leído todos los caracteres especificados, se prepara nuevamente la llamada a LEECAR hasta que el buffer esté vacío o se hayan leído todos los caracteres especificados en el tamaño.

#### Dependencias

La subrutina hace una llamada a la subrutina LEECAR que se proporciona en el fichero bib\_aux.s

Fecha de Creación Fecha de Modificación 19/02/2024

cación 14/03/2024



#### Subrutina PRINT

#### Listado comentado

#### Descripción

Esta subrutina realiza la escritura de un bloque de caracteres de la línea correspondiente. Copia en el buffer interno correspondiente los Tamaño primeros caracteres almacenados en el parámetro Buffer y los elimina del buffer interno.

Parámetros Se pasan por pila:

- De entrada:
  - Buffer (4 Bytes) por Dirección
  - Descriptor (2 Bytes) por Valor
  - Tamaño (2 Bytes) por Valor


#### Algoritmo

- 1. Se crea un marco de pila donde se almacenarán las variables locales, el registro D3 y el puntero A0.
- 2. Se inicializan los registros de la siguiente manera: A0 se carga con la dirección del buffer; D1 con el descriptor; D2 con el tamaño; D3 se establece en 0 para contabilizar el número de caracteres copiados, y D0 se inicializa en 0, posteriormente se utilizará para indicar la salida de la subrutina.
- 3. Se realiza una comprobación del Tamaño. Si su valor es 0, se termina la ejecución de la subrutina. En caso contrario, se continúa.
- 4. Se realiza una evaluación del descriptor para determinar la línea desde la cual se escribirá al buffer interno. Si el descriptor no corresponde a la línea A o línea B, se deshace el marco de pila y se devuelve -1 en el registro D0.
- 5. Para cada línea, se prepara la llamada a la función ESCCAR. En primer lugar, se configura D0, donde el bit 0 representa la línea y el bit 1, en este caso, corresponde al buffer interno de transmisión. En segundo lugar, se copia el carácter apuntado por A0 al registro D1 e incrementa el puntero. Se hace una comprobación del carácter en D1 para evitar que se copie un carácter nulo. Por último, se guardan las variables locales.
- 6. Si después de la llamada se obtiene -1 en D0, indica que el buffer está lleno. En este caso, se deshace el marco de pila y se devuelve el número de caracteres copiados hasta el momento (D3) en el registro D0.
- 7. En caso contrario, se recuperan las variables locales, se incrementa el número de caracteres copiados y se avisa al controlador que existe un carácter para transmitir. Para ello, se salva el registro de estado, se enmascaran todas las interrupciones para entrar en exclusión mutua, se habilita la transmisión en el bit TxRDYA o TxRDYB del registro IMR y finalmente, se recupera el registro de estado anterior.
- 8. Se evalúa si se han copiado el número de caracteres especificado en el tamaño (D2). Si se ha alcanzado este límite, se deshace el marco de pila y se devuelve el número de caracteres copiados hasta el momento (D3) en D0.
- 9. Si aún no se han copiado todos los caracteres especificados, se prepara nuevamente la llamada a ESCCAR hasta que el buffer esté lleno o se hayan copiado todos los caracteres especificados en el tamaño.

Dependencias

La subrutina hace una llamada a la subrutina ESCCAR que se proporciona en el fichero bib\_aux.s

Fecha de Creación 19/02/2024 Fecha de Modificación 14/03/2024



#### Subrutina RTI

#### Listado comentado

Descripción	Esta subrutina se encarga del tratamiento de una interrupción como resultad		
	la ejecución de secuencia de reconocimiento de interrupciones.		


#### Parámetros No tiene parámetros.

#### Algoritmo

- 1. Guarda los registros D0 y D1, los cuales se utilizarán para las llamadas a las subrutinas ESCCAR o LEECAR.
- 2. Inicia el proceso de identificación de la fuente de interrupción. Si algún bit en el registro ISR está activo (valor 1) y el mismo bit en el registro IMR está habilitado (valor 1), entonces, si corresponde a una interrupción por recepción, indica que se ha recibido un carácter y que la línea correspondiente está habilitada. Si corresponde a una interrupción por transmisión, esto señala que el buffer de transmisión está vacío y la línea está habilitada.
- Una vez identificado el bit activo, en el caso de una interrupción por recepción, se prepara la llamada a ESCCAR para transferir el carácter del registro del buffer de recepción al buffer interno de recepción de la línea correspondiente.
- 4. En el caso de una interrupción por transmisión, se prepara la llamada a LEECAR para leer del buffer interno de transmisión de la línea correspondiente el carácter que luego se guardará en el buffer de transmisión.
- 5. Existen casos especiales que deben ser considerados. En el caso de una interrupción por recepción, si el buffer interno de recepción está lleno, se lee el carácter, pero no se inserta en el buffer interno de recepción. En el caso de una interrupción por transmisión, como el buffer interno de transmisión aún no ha sido leído hasta después de la llamada a LEECAR, se debe deshabilitar la transmisión por la línea.
- 6. Se continúa el proceso de identificación de la fuente de interrupción hasta que todas las interrupciones pendientes sean atendidas en esa llamada. Si no hay más interrupciones pendientes, se restaura el estado anterior de los registros utilizados y se sale de la subrutina.

# Dependencias La subrutina hace una llamada a la subrutina LEECAR y ESCCAR que se proporciona en el fichero bib\_aux.s

Fecha de Creación 05/03/2024 Fecha de Modificación 14/03/2024



# Juego de Ensayo

Para realizar las pruebas, he utilizado de base el ejemplo de programa de prueba de la pág. 75 del Manual, he modificado las llamadas para probar ambas líneas, recibir por una línea y transmitir por la otra, el número de caracteres a recibir / transmitir y el tamaño de cada operación PRINT y SCAN. Con el depurador, he seguido la ejecución del programa, por ejemplo, frente a casos especiales, en el que el buffer interno se encuentra lleno o vacío y comprobar cómo mis subrutinas se comportan.

vacío y comprobar cómo mis subrutinas se comportan.					
BUFFER:	DS.B	3000	* Buffer para l	ectura y	escritura de caracteres
PARDIR:	DC.L	0	* Dirección qu	ie se pas	sa como parámetro
PARTAM:	DC.W	0	* Tamaño que	se pasa	como parámetro
CONTC:	DC.W	0	* Contador de	caracte	res a imprimir
DESA:	EQU	0	* Descriptor lí	nea A	
DESB:	EQU	1_	* Descriptor lí	nea B	
TAMBS:	EQU	10	* Tamaño de b	oloque p	ara SCAN
TAMBP:	EQU	3000	* Tamaño de bloque para PRINT		
* 3000 BYTES en bloques de 10B recibidos por línea A e imprimir por línea B				A e imprimir por línea B	
MAIN:		MOVE.L #BUS	ERROR,8		*Install bus error handler
		MOVE.L #ADD			*Install address error handler
		MOVE.L #ILLEG			*Install illegal instruction handler
		MOVE.L #PRIV	VIOLT,32		*Install privilege violation handler
		MOVE.L #ILLEG	GAL_IN,40		*Install illegal instruction handler
		MOVE.L #ILLEG	GAL_IN,44		*Install illegal instruction handler
		BSR INIT			
		MOVE.W #\$20	00,SR	* Perm	ite interrupciones
BUCPR:		MOVE.W #TAM	IBS.PARTAM		* Inicializa parámetro de tamaño
		MOVE.L #BUF			* Parámetro BUFFER = comienzo del buffer
OTRAL:		MOVE.W PART	AM,-(A7)		* Tamaño de bloque
		MOVE.W #DES	SA,-(A7)	* Puert	
		MOVE.L PARD	IR,-(A7)	* Direc	ción de lectura
ESPL:		BSR SCAN			
		ADD.L #8,A7		* Resta	blece la pila
		ADD.L D0,PAR	DIR	* Calcu	ıla la nueva dirección de lectura
		SUB.W D0,PAF	RTAM	* Actua	lliza el número de caracteres leídos
		ADD.W D0,CO	NTC		
		CMP.W #TAMB	P,CONTC		
		BNE OTRAL			
		MOVE.W #TAM	IBS,CONTC		* Inicializa contador de caracteres a imprimir
		MOVE.L #BUFF			* Parámetro BUFFER = comienzo del buffer
OTRAE:		MOVE.W #TAM	IBP,PARTAM		* Tamaño de escritura = Tamaño de bloque
ESPE:		MOVE.W PART	AM(A7)		* Tamaño de escritura
20. 2.		MOVE.W #DES	, ,	* Puert	
		MOVE.L PARD	,		ción de escritura
			, ( )		

Aiquitectura de Comp	utadores 2023-2024	Juego de Ensayo
	BSR PRINT	
	ADD.L #8,A7	* Restablece la pila
	ADD.L D0,PARDIR	* Calcula la nueva dirección del buffer
	SUB.W D0,CONTC	* Actualiza el contador de caracteres
	BEQ SALIR	* Si no quedan caracteres se acaba
	SUB.W D0,PARTAM	* Actualiza el tamaño de escritura
	BNE ESPE	* Si no se ha escrito todo el bloque se insiste
	CMP.W #TAMBP,CONTC	* Si el no de caracteres que quedan es menor que
		* el tamaño establecido se imprime ese número
	BHI OTRAE	* Siguiente bloque
	MOVE.W CONTC, PARTAM	
	BRA ESPE	*Siguiente bloque
SALIR:	BRA BUCPR	
BUS_ERROR:	BREAK NOP	
ADDRESS_ER:	BREAK NOP	
ILLEGAL_IN:	BREAK NOP	
PRIV_VIOLT:	BREAK NOP	

#### Observaciones finales

La realización de esta práctica me ha tomado aproximadamente un mes. Tuve mayores dificultades al implementar las subrutinas PRINT y RTI. Inicialmente, en mi implementación de PRINT, habilitaba las interrupciones de transmisión una vez que había copiado todos los caracteres del parámetro Tamaño del buffer interno, o los disponibles en ese momento, hasta que el buffer quedara vacío. Esta estrategia, que funcionaba correctamente en pruebas locales, resultó problemática durante las pruebas con el tester, generando una excepción BUS ERROR y conduciendo al programa a un bucle infinito.

Tras revisar exhaustivamente tanto el enunciado como el manual, comprendí que la transmisión debía efectuarse a nivel de carácter. Esto implicaba que las interrupciones de transmisión solo debían ser habilitadas cuando se confirmara la presencia de un nuevo carácter en el buffer de transmisión.

En comparación con mis experiencias previas con el Motorola 88110, encontré más facilidad al programar en este nuevo microprocesador, gracias a su amplio conjunto de instrucciones. Para expresar lo mismo he utilizado menos instrucciones y en el proceso de depuración del programa se torna más comprensible.