Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Microcomputadoras

Práctica No.7: Puerto Serie SCI (Asíncrono)

Profesor: Rubén Anaya García

Alumnos:

- Murrieta Villegas Alfonso
- Reza Chavarría, Sergio Gabriel
- Valdespino Mendieta Joaquín

Grupo: 4

Semestre: 2021-2

Práctica 07: Puerto Serie SCI (Asíncrono)

Objetivo


Familiarizar al alumno en el uso de una Interfaz de Comunicación Serie Asíncrona de un microcontrolador.

Desarrollo

1. Escribir, comentar y ensamblar el siguiente código


```
processor 16f877
   include<pl6f877.inc>
   ORG 0
   GOTO INICIO
   ORG 5
   ;Cambio al banco 01
   BSF STATUS, RPO
   BCF STATUS, RP1
   BSF TXSTA, BRGH
                      ;SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
   MOVLW D'129'
   MOVWF SPBRG
                      Asignar 9600 BAUDS;
   BCF TXSTA, SYNC ; Modo de comunicación=0. Asíncrona
   BSF TXSTA, TXEN
                     ;Activación de transmisión
   BCF STATUS, RPO
                       ;Cambio al banco 0
   BSF RCSTA, SPEN ; Habilita el puerto Serie
   BSF RCSTA, CREN
                       ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
RECIBE:
   BTFSS PIR1,RCIF ;Revisa si la recepción ha sido completada
   GOTO RECIBE
                      ;Si aun está en recepción de proceso repite
   MOVE RCREG, W
                     ;En la recepción completada,
                       ;se puede obtener la información por medio de RCREG
                       ; W=RCREG
   MOVWF TXREG
                       ; TXREG=W
                       :Registro para mandar a transmitir
   BSF STATUS.RPO
                       ;Cambio a banco 1
TRANSMITE:
    BTFSS TXSTA,TRMT ;Revisa si ha transmitido el dato
    GOTO TRANSMITE ;Si no repite el proceso
BCF STATUS,RPO ;Cambio al banco 0
GOTO RECIBE ;Repite la recepción
    END
```

Código 1: Código de transmisión y recepción de datos



Modelo 1: Diagrama de flujo de Trasmisión y recepción

2. Abrir la terminal de su elección, configurar está a 9600 Bauds y un protocolo 8 bits de inicio, 8 bits de datos y un 1 de paro; comprobar su funcionamiento.



Simulación 1: Conexión del PIC16F877 con terminal

3. Realizar un programa que despliegue la siguiente cadena en una terminal.

HOLA UNAM

Código

El código realiza el procedimiento para la configuración de transmisión, pasa al banco 1 (configuración de transferencia), asigna 9600 Bauds de transferencia, configura la comunicación asíncrona, se activa la transmisión, cambia al banco 00 (recepción) Habilita el puerto serie y activa la recepción.

Para el procedimiento se realizó una subrutina en donde se asigna al registro W el código ASCII de H y llama a la subrutina de configuración, para cambiar al banco 01. Se

continua en la sección de transmisión, donde se revisa si el envió de información ya fue realizado, si es así se cambia al banco 0 y regresa a la sección del escrito de las letras. Si no es así, se seguirá revisando el estado del registro TRMT.


El proceso se realizará con todas las letras de la frase "HOLA UNAM".

```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
   ORG 0
   GOTO INICIO
   ORG 5
INICIO:
   ;Cambio al banco 01
   BSF STATUS, RPO
   BCF STATUS, RP1
                      ;SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
   BSF TXSTA, BRGH
   MOVLW D'129'
   MOVWE SPBRG
                      ;Asignar 9600 BAUDS
                     ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
   BCF TXSTA, SYNC
   BSF TXSTA, TXEN
                       ;Activación de transmisión
   BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
   BSF RCSTA, SPEN
                     ;Habilita el puerto Serie
   BSF RCSTA, CREN
                     ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
INFO:
                  ;Transmisión de los caracteres de 'HOLA UNAM'
                  ;El valor en ASCII se envia a partir del registro TXREG.
   MOVLW
   MOVWE
          TXREG
          CONF_TRANSM
   CALL
                            ;Subrutina del cambio de banco 01
   MOVLW
          A'0'
   MOVWE
          TXREG
   CALL
           CONF TRANSM
   MOVLW
   MOVWF TXREG
   CALL
           CONF_TRANSM
   MOVLW
   MOVWF
           TXREG
           CONF_TRANSM
   CALL
   MOVLW
   MOVWE
          TXREG
   CALL
           CONF TRANSM
   MOVLW
   MOVWE
          TXREG
   CALL
           CONF_TRANSM
   MOVLW
   MOVWF
   CALL
          CONF TRANSM
   MOVLW
   MOVWF TXREG
   CALL
           CONF_TRANSM
   MOVLW A'M'
   MOVWF TXREG
          CONF_TRANSM
   CALL
   GOTO $
```

```
CONF_TRANSM
  BSF STATUS,RP0 ; Cambio al banco 1
TRANSMITIR:
   BTFSS TXSTA, TRMT
                         ;Revisión de transmisión exitosa
   GOTO TRANSMITIR
   BCF STATUS, RPO
                       ;Cambio al banco 0
   RETURN
                           ;Regreso al último CALL
   END
```


Código 2: Ejercicio de transmitir "HOLA UNAM"

Diagrama de flujo



Modelo 2: Diagrama de flujo escritura de 'HOLA UNAM'

Pruebas



Simulación 2: Simulación de transmisión de "HOLA UNAM" en terminal

4. Realizar un programa que realice el control indicado; el dato proviene a través del puerto serie:

DATO	ACCION		
Puerto Serie	Terminal 0 del puerto B (PB0)		
' 0'	0		
'1'	1		

Tabla 7.1 Control para activar y desactivar una señal

Código

Al igual que el código anterior se maneja la configuración de la transmisión y la recepción de información asíncrona. También se manejó la configuración del puerto B como salida de información, para tener la salida por medio de leds.

Se recibe la información proporcionada por la terminal. Hasta que obtenga un carácter se guardará en la terminal y el código ASCII se guardará en una variable extra. La


variable se comparará con '1' y '0' por medio de XOR. Si es en alguno de los casos iguales se mandará al puerto B la salida correspondiente y se volverá a la sección de recepción. Si no obtiene alguno de los caracteres seguirá recibiendo información.

```
processor 16f877
     include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
    ORG 0
    GOTO INICIO
    ORG 5
INICIO:
    ;Cambio al banco 01
    BSF STATUS, RPO
    BCF STATUS, RP1
    MOVLW h'0'
    MOVWE TRISE ;Configura el puerto B como salida
CLRF PORTB ;Limpia los bits del PUERTO B
    BSF TXSTA, BRGH ; SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
    MOVLW D'129'
    MOVWF SPBRG
                          ;Asignar 9600 BAUDS
    BCF TXSTA,SYNC ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
BSF TXSTA,TXEN ;Activación de transmisión
    BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
    BSF RCSTA,SPEN ;Habilita el puerto Serie
BSF RCSTA,CREN ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
RECIBE
    BWTFSS PIR1,RCIF ;Revisa si se esta recibiendo datos GOTO RECIBE ;Repetir
                       ;w=RCREG
;Valor a comparar
;TXREG=W Visualizar el dato en la terminal
;Cambio banco l
    MOVF RCREG, W
    MOVWF VALOR
MOVWF TXREG
    BSF STATUS, RPO
```

```
TRASMITE:
   BTFSS TXSTA, TRMT
                         ;Revisar si se transmite información
                      ;Repetir
   GOTO TRASMITE
   BCF STATUS, RPO
                         ;Cambio a banco 0
SALIDA
                         ;Se revisará si entra a la terminal un 0 o 1
   MOVLW A'1'
   XORWE
          VALOR, W
                         ;Comparar Si es 'l'
   BTFSC STATUS, Z
   COTO
          SAL1
                         ;Si es igual ve a SALl
   MOVLW A'0'
   XORWE
          VALOR, W
                         ;Comparar si es '0'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO SALO
                         ;Si es igual ve a SALO
   GOTO RECIBE
                         ;Si no es igual a alguno seguir recibiendo
SAL1
   BSF
           PORTE, 0
                         ;Asignar 0x01 al puerto B
         RECIBE
   COTO
                         ;Seguir recibiendo
SALO
                        ;Asignar 0x00 al puerto B
   BCF
          PORTB, 0
   COTO
         RECIBE
                         ;Seguir recibiendo
   END
```


Código 3: Código de salida del led

Diagrama de flujo




Modelo 3: Diagrama de flujo salida de 0 y 1 por el puerto B

Prueba



Pruebas 1: Salida 0 con entrada en terminal de '0'



Pruebas 2: Salida 1 con entrada en terminal de '1'

5. Realizar un programa que realice el control indicado; la secuencia será ejecutada cada que sea recibido el comando, usar retardos de ½ segundo entre cada estado generado

DATO	ACCION		
Puerto Serie	Terminal 0 del puerto B (PB0)		
'D' ó 'd'	10000000		
	01000000		
	00100000		
	00010000		
	00001000		
	00000100		
	00000010		
	0000001		
T ó T	00000001		
	00000010		
	00000100		
	00001000		
	00010000		
	00100000		
	01000000		
	10000000		

Tabla 7.2 Secuencia de control

Código

Para el código se manejó la configuración de la comunicación asíncrona y la configuración del puerto B como salida, esta vez se usarán todos los bits del puerto.

A partir de la recepción de datos se va a comparar el código ASCII obtenido. En el caso que sea 'D' o 'd', se hacen comparaciones por separado, se dirigirán a la sección del Recorrimiento a la derecha. En el caso que sea 'I' o 'i', se dirigirá a la sección de Recorrimiento a la izquierda. Si no coincide el ASCII se limpiará el puerto B.

El Recorrimiento a la derecha asigna el valor de 0X80 y se le asignará un retardo. Se utilizará la instrucción RRF y cada vez que se recorra habrá un retardo. Se revisa el estado del bit de acarreo. Si es C=0 seguirá repitiendo el Recorrimiento, si no es así se dirigirá a seguir recibiendo información.

El Recorrimiento a la izquierda asigna el valor de 0X01 y se le asignará un retardo. Se utilizará la instrucción RLF y cada vez que se recorra habrá un retardo. Se revisa el estado del bit de acarreo. Si es C=0 seguirá repitiendo el Recorrimiento, si no es así se dirigirá a seguir recibiendo información.


```
processor 16f877
    include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
VALOR1 EQU H'51'
VALOR2 EQU H'52'
VALORS EQU H'53'
CTE1 equ 70h
CTE2 equ 70h
                     ;ctel=70h
                     ;cte2=70h
CTE3 equ 70h
                     ;cte3=70h
    ORG 0
    GOTC INICIO
    ORG 5
INICIO:
    ;Cambio al banco 01
    BSF STATUS, RPO
    BCF STATUS, RP1
    MOVLW h'0'
    MOVWE TRISE
                    ;Configura el puerto B como salida
;Limpia los bits del PUERTO B
    CLRF PORTE
                         ; SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
    BSF TXSTA.BRGH
    MOVLW D'129'
    MOVWE SPBRG
                        ;Asignar 9600 BAUDS
    BCF TXSTA, SYNC
                       ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
    BSF TXSTA, TXEN
                         ;Activación de transmisión
    BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
    BSF RCSTA, SPEN
                         ;Habilita el puerto Serie
    BSF RCSTA, CREN
                        ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
RECIBE
    BTFSS PIR1, RCIF
                            ;Revisa si se esta recibiendo datos
    GOTO RECIBE
                             ;Repetir
    MOVE RCREG, W
                             ; w=RCREG
    MOVWF VALOR
MOVWF TXREG
                             ;Valor a comparar
;TXREG=W Visualizar el dato en la terminal
    BSF STATUS, RPO
TRASMITE:
    BTFSS TXSTA, TRMT
                             ;Revisar si se transmite información
    GOTO TRASMITE
                             ;Repetir
    BCF STATUS, RP0
                             ;Cambio a banco 0
SALIDA
                             ;Se revisará si entra a la terminal un D O I
    MOVLW
    XORWE
            VALOR, W
                            ;Comparar Si es 'D'
    BTFSC
            STATUS, Z
                        ;Si es iqual ve a SAL D
    COTO
            SAL_D
    MOVLW
                            ;Comparar Si es 'd'
    XORWE
            VALOR.W
    BTFSC
            STATUS, Z
    COTO
            SAL_D
                             ;Si es igual ve a SAL_D
    MOVLW
    XORWE
            VALOR.W
                            ;Comparar si es 'I'
    BTFSC
            STATUS, Z
    COTO
            SAL_I
                             ;Si es igual ve a SAL_I
    MOVLW
    XORWE
            VALOR, W
                             ;Comparar si es 'I'
    BTFSC
            STATUS, Z
                            ;Si es iqual ve a SAL I
            SAL_I
    COTO
NONE
    CLRF
            PORTB
```

COTO

```
SAL_D
    MOVLW
            0X80
            PORTB
    MOVWF
                            ; PORTB=0X80
    BCF
            STATUS, C
                            ;Limpiar C
    CALL
            RETARDO
 LOOP_D
    RRF
             PORTB
                            ;Recorrimiento a la derecha
     CALL
            RETARDO
    BTFSS
            STATUS, C
                         ;Si el C=1?
    COTO
            LOOP_D
                            ;Si C=0 repetir recorrimiento
    COTO
            RECIBE
                            ;Seguir recibiendo
 SAL I
     MOVLW 0X01
    MOVWE
            PORTB
                            ; PORTB=0X01
     BCF
            STATUS, C
                            ;Limpiar C
    CALL
            RETARDO
 LOOP_L
    RLF
            PORTB
                            ;Recorrimiento a la izquierda
            RETARDO
    CALL
                         ;Si el C=1?
;Si C=0 repi
    BTFSS STATUS, C
    COTO
            LOOP L
                            ;Si C=0 repite recorrimiento
                           ;Si C=1 Seguir recibiendo
    COTO
           RECIBE
RETARDO
       MOVLW CTE1
                          ; W=20H
                         ;valor1=20H
       MOVWF VALOR1
TRES
   MOVLW CTE2
                   ;W=50H
   MOVWF VALOR2 ;valor2=50H
   MOVLW CTE3
                   ;W=60h
   MOVWF VALOR3
                   ;valor3=60H
UNO
   DECFSZ VALOR3 ;Decementa valor3 -1
    GOTO UNO ;Si el resultado es diferente de 0 ir a uno
   DECFSZ VALOR2 ; Decementa valor2 -1
    GOTO DOS ;Si el resultado es diferente de 0 ir a dos
   DECFSZ VALOR1 ;Decementa valor1 -1
COTC TRES ;Si el resultado es diferente de 0 ir a tres
    RETURN
    END
```


Código 4: Recorrimiento de salidas por medio de la terminal

Diagramas de Flujo




Modelo 4: Diagrama de flujo, salida de puerto b con recorrimiento a la derecha o izquierda


Pruebas




Pruebas 3: Recorrimiento a la derecha con 'd'



Pruebas 4: Recorrimiento a la derecha con 'D'



Pruebas 5: Recorrimiento a la izquierda con 'i'



Pruebas 6: Recorrimiento a la izquierda con 'I'

6. Descargar la aplicación practica7.apk e instalar en su dispositivo móvil (Android), realizar un programa para el microcontrolador, de manera que reciba el comando a través del puerto serie, con conexión inalámbrica (bluetooth), par que genere el control indicado en la tabla 7.3.

Comando	ACCION		
Puerto serie	MOTOR M1	MOTOR M2	
'S'	PARO	PARO	
'A'	DERECHA	DERECHA	
'T'	IZQUIERDA	IZQUIERDA	
'D'	DERECHA	IZQUIERDA	
'I'	IZQUIERDA	DERECHA	

Código

Una vez configurada la transmisión, recepción de datos y el puerto de salida B se empezará a recibir y transmitir información. En el caso que el microprocesador obtenga algún carácter se revisará el código ASCII de la información obtenida.


Si obtiene el carácter 'S' se enviará al estado 1, donde se mandará al puerto B el valor de 0X00 (paro en ambas ruedas). Si obtiene una 'A' se envía al estado 2, donde se manda al puerto de salida 0X36 (giros de los motores a la derecha). Si obtiene una 'T' se dirige al estado 3, se envía al puerto B 0x2D (giros de los motores a la izquierda). Si se obtiene una D se dirige al estado 4, donde se envía al puerto B 0X35 (el motor 1 gira a la derecha y el 2 a la izquierda). Si obtiene el 'I' se envía al estado 5, donde sale el valor de 0X2E (el motor 1 gira a la izquierda y el 2 a la derecha). Si el carácter obtenido es diferente se volverá a esperar un nuevo carácter.

```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
   ORG 0
   GOTC INICIO
   ORG 5
INICIO:
   :Cambio al banco 01
   BSF STATUS, RPO
   BCF STATUS RP1
   MOVLW h'0'
   MOVWF TRISE ;Configura el puerto B como salida
   CLRF PORTE
                  ;Limpia los bits del PUERTO B
   BSF TXSTA BRCH
                      ;SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
   MOVLW D'129'
   MOVWE SPBRG
                     ;Asignar 9600 BAUDS
   BCF TXSTA, SYNC
                     ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
   BSF TXSTA, TXEN
                      ;Activación de transmisión
   BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
   BSF RCSTA, SPEN
                      ;Habilita el puerto Serie
                      ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
   BSF RCSTA, CREN
   CLRF PORTB
```

```
RECIBE
    BTFSS PIR1, RCIF
                            ;Revisa si se esta recibiendo datos
   GOTO RECIBE
                            ;Repetir
    MOVE RCREG, W
                            ; w=RCREG
   MOVWF VALOR
MOVWF TXREG
                            ;Valor a comparar
;TXREG=W Visualizar el dato en la terminal
   BSF STATUS, RPO
                            ;Cambio banco 1
TRASMITE:
   BTFSS TXSTA, TRMT
                            ;Revisar si se transmite información
                           ;Repetir
;Cambio a banco 0
    GOTO TRASMITE
   BCF STATUS, RPO
GIROS
    MOVLW
    XORWE
           VALOR, W
                            ;Comparar Si es 'S'
    BTFSC
            STATUS, Z
            ESTADO_1
                            ;Si es igual ve a ESTADO_1
    MOVLW
   XORWF
BTFSC
            VALOR.W
                           ;Comparar Si es 'A'
            STATUS, Z
            ESTADO_2
                            ;Si es igual ve a ESTADO_2
    MOVLW
            VALOR, W
    XORWE
                            ;Comparar Si es 'T'
            STATUS, Z
    BTFSC
                           ;Si es igual ve a ESTADO_3
    MOVLW
   XORWE
           VALOR,W
STATUS,Z
                            ;Comparar Si es 'D'
    COTO
            ESTADO_4
                            ;Si es igual ve a ESTADO_4
    MOVLW
    XORWE
            VALOR, W
                            ;Comparar Si es 'I'
            STATUS, Z
    BTFSC
            ESTADO_5
                           ;Si es igual ve a ESTADO_5
    COTO
      GOTO RECIBE
  ESTADO 1
                                ; PARO PARO
      MOVLW 0X00
      MOVWE PORTB
      GOTO RECIBE
                                :DERECHA DERECHA
   ESTADO 2
      MOVLW 0X36
      MOVWF PORTB
       GOTO RECIBE
  ESTADO_3
                                ;IZQUIERDA IZQUIERDA
      MOVLW 0X2D
      MOVWE PORTB
      GOTO RECIBE
   ESTADO_4
                                ;DERECHA IZQUIERDA
      MOVLW 0X35
      MOVWF PORTB
      GOTO RECIBE
  ESTADO 5
                                ; IZQUIERDA DERECHA
      MOVLW 0X2E
       MOVWF PORTB
      GOTO RECIBE
       END
```


Código 5: Cambio de dirección de motores por trasmisión

Diagrama de flujo




Modelo 5: Movimiento de motores


Pruebas




Pruebas 7: Estado 'S' (PARO,PARO)




Pruebas 8: Estado 'A' (DERECHA, DERECHA)



Pruebas 9: Estado 'T' (IZQUIERDA, IZQUIERDA)




Pruebas 10: Estado 'D' (DERECHA, IZQUIERDA)



Pruebas 11: Estado 'I' (IZQUIERDA, DERECHA)

7. Utilizado el termómetro LM35, mostrar la temperatura del ambiente en la terminal de la computadora. La variación del sensor de temperatura es de $100 \frac{mV}{^{\circ}C}$.



Nota: La resolución encontrada es de $10\frac{mV}{^{\circ}C}$.

$$Resoluci\'on = \frac{VRH - VRL}{2^N} = \frac{5V - 0V}{2^{10}} = 4.88X10^{-3}V = 4.88mV$$

	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2	2.5V	1.25V	0.625V	0.3125V	156.25mV	78.125mV	39.06mV	19.53mV	9.76mV	4.88mv

Para la conversión de la señal obtenida y decimal necesitamos comparar los resultados en centenas, decenas y unidades.

A continuación, se desplegarán los números a utilizar para realizar la conversión.

Limite	Hexadecimal	Binario
100	<mark>33</mark>	0011-0011
<mark>90</mark>	2E	0010-1110
80	<mark>29</mark>	0010-1001
<mark>70</mark>	<mark>24</mark>	0010-0100
<mark>60</mark>	1 <mark>E</mark>	0001-1110
<mark>50</mark>	<mark>19</mark>	0001-1001
<mark>40</mark>	<mark>14</mark>	0001-0100
<mark>30</mark>	0F	0000-1111
<mark>20</mark>	0A	0000-1010
10	05	0000-0101

Limite	Hexadecimal	Binario	Estado 2 ADRESL
9	04	0000-0100	10
8	04	0000-0100	00
7	03	0000-0011	10
6	03	0000-0011	00
5	02	0000-0010	10
4	02	0000-0010	00
3	01	0000-0001	10
2	01	0000-0001	00
1	00	0000-0000	10
0	00	0000-0000	00

Código

Al configurar el convertidor A/D (para obtener la información de termómetro LM35) y la configuración de transmisión y recepción se empezará a obtener la información digital de la señal. El manejo de obtener el número es por medio de los rangos obtenidos en las tablas anteriores.

Una vez obtenida la información de ADRESH se comparará con los rangos de las centenas, decenas y unidades. Para las comparaciones de centenas se manejará la resta del valor obtenido y 0x33 (100) para saber si es mayor o menor. Si es menor a 100 en las centenas aparece un 0, si es mayor aparece un 1 en la terminal y se le restará 100 al valor obtenido para la obtención de las centenas.

Para las decenas se compara el valor obtenido con los rangos de decenas de la tabla y se le restará el valor correspondiente. Y para las unidades se manejará la comparación del valor entre los valores 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04. Esto se hace ya que 2 números tienen esa codificación, en la parte de ADRESH. Así que se comparará los 2 bits obtenidos en ADRESL. Se compara el segundo bit para revisar si es una unidad par o impar.

Lo último para el formato se manejará la salida de los caracteres 'C', 'o' y 'enter'. El proceso se repetirá la cantidad correspondiente al contador. Esto se hace ya que la señal del termómetro tarda en llegar a la señal correspondiente.

```
processor 16f877
         include<pl6f877.inc
;Variables para el DELAY
TEMP EQU H'30'
B_TEMP EQU H'31'
CONT EOU h'32'
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 50h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
        GOTO INICIO
INICIO:
         ;Configuración Convertidor A/D
        CLRF PORTA ;Algoritmo para generar los registros analógicos.
BSF STATUS,RPO ;Cambio al Banco 1
         BCF STATUS, RP1
         MOVLW 00h
                          ;Configura puertos A y E como analógicos 00->analógicos
        MOVWF ADCON1
         BCF STATUS.RPO
         MOVLW B'11000001' ;Configuración del registro analógico
                          ;Se configura el canal 0->
                           :Frecuencia del reloi:11
                          ;GO/DONE:0 Termina la conversión
                          ;adon:0 enciende el convertidor
         MOVWF ADCONO
                              ;Asigna la conf. al adcon0
        BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
        BCF STATUS, RP1
        MOVLW D'129'
                          ;Asignar 9600 BAUDS
        BSF TXSTA, TXEN
                            ;Activación de transmisión
        BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
        BSE DOSTA SDEN
                            :Habilita el puerto Serie
        BSF RCSTA, CREN
                            ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
        CLRF TEMP
CLRF B_TEMP
        MOVLW H'70'
MOVWF CONT
```


```
BSF ADCON0, 2
ESPERA:
                    TEMP
B_TEMP
ADCONO, 2
ESPERA
ADRESH, W
          CLRF
CLRF
           BTFSC
                                    ;Si está prendido el convertidor
           GOTO
MOVE
                                   ;Registro de los resultados en la parte alta
           MOVWF TEMP
                     COMP_CENT
COMP_DEC
COMP_UNI
           CALL
           CALL
                     FORM_C
FORM_C
ENTER
           CALL
           CALL
           CALL RETARDO
DECFSZ CONT
GOTO LECTURA
           GOTO
GOTO
                     LOOP
LOOP
           GOTC LOOP
FORM
          MOVLW
GOTO
                     H'F8'
           MOVLW
                    CONF
           COTO
ENTER
          MOVLW H'OD'
COMP_CENT
          MOVLW 0X33
SUBWF TEMF, 0
BTFSS STATUS, C
          GOTO
GOTO
                    CIEN_0
CIEN_1
;Comparación Decenas
COMP_DEC
MOVLW 0X05
          SUBWF
                    TEMP, W
STATUS, C
          COTO
                     ZERO
          MOVLW
                    OXOA
          SUBWF
                     TEMP, W
STATUS, C
          COTO
                     ONE
          MOVLW
                     OXOF
          SUBWF
BTFSS
                     TEMP, W
STATUS, C
          COTO
                     TWO
          MOVLW
                     0X14
                     TEMP, W
STATUS, C
          SUBWE
          COTO
                     THREE
          MOVLW
                     0X19
          SUBWE
                     TEMP, W
STATUS, C
          BTFSS
          COTO
                     FOUR
                     OXIE
                    TEMP, W
STATUS, C
FIVE
          SUBWE
          BTFSS
          COTO
           MOVLW
           SUBWF
BTFSS
                     TEMP, W
STATUS, C
           COTO
                     SIX
                     0X29
           MOVLW
           SUBWF
BTFSS
                     TEMP, W
STATUS, C
           COTO
                     SEVEN
           MOVLW
                     0X2E
           SUBWF
                     TEMP, W
STATUS, C
           COTO
                     EIGHT
           COTO
                     NINE
```

```
;Comparación unidades
COMP_UNI
             MOVLW 0X04
XORWF TEMP, W
             BTFSC
                          STATUS, Z
             COTO
                         EST_8_9
             MOVLW 0X03
              XORWF TEMP, W
             BTFSC STATUS.Z
                          EST_6_7
             MOVLW
                         TEMP, W
             XORWE
             BTFSC
                          STATUS, Z
             COTO
                         EST_4_5
             MOVLW 0X01
XORWF TEMP, W
             BTFSC STATUS, Z
GOTO EST_2_3
             COTO EST_0_1
  ;Revisar parte baja para unidades
 EST_8_9
             BSF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 1
MOVF ADRESL,W
MOVWF B_TEMP
             SWAPF B_TEMP
RRF B_TEMP
             RRF B_TEMP
BTFSS B_TEMP, 1
                         EIGHT
             COTO
             COTO
                         NINE
EST_6_7
           BSF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 1
MOVF ADRESI,W
MOVWF B_TEMP
SWAPF B_TEMP
            MOVWF B_TEMP
SWAPF B_TEMP
RRF B_TEMP
RRF B_TEMP
BTFSS B_TEMP,1
GOTO SIX
            COTO
                        SEVEN
EST_4_5
            BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
            BSF STATUS, RPO ;
MOVYF ADRESL, W
MOVWF B TEMP
SWAPF B_TEMP
RRF B_TEMP
BTFSS B_TEMP, 1
COTO FOUR
            COTO
                       FIVE
EST_2_3
            BSF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 1 MOVF ADRESL,W
            MOVWF
                        B_TEMP
            SWAPF B_TEMP
RRF B_TEMP
RRF B_TEMP
BTFSS B_TEMP, 1
GOTO TWO
            GOTO
GOTO
                       THREE
EST_0_1
            BSF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 1
            MOVF ADRESL, W
            MOVF ADREST, W
MOVF B_TEMP
SWAPF B_TEMP
RRF B_TEMP
RRF B_TEMP
BTFSS B_TEMP, 1
GOTO ZERO
            COTO
                       ONE
```


```
CIEN_1
          MOVLW 0X33
                   TEMP
          MOVLW
          COTO
 CIEN 0
          COTO
                   CONF
 NINE
          BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
          MOVLW 0X2E
SUBWF TEMP, 1
          MOVLW
                  A'9'
CONF
          COTO
 EIGHT
          BCF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 0
MOVLW 0X29
          SUBWE
                   TEMP, 1
 SEVEN
          BCF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 0
          MOVLW
                   0X24
          MOVLW
 SIX
          BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
          MOVLW 0X1E
                   TEMP, 1
          MOVLW
          COTO
 FIVE
          BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
          MOVLW 0X19
SUBWF TEMP, 1
          MOVLW
                  CONF
          COTO
FOUR
         BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
         MOVLW 0X14
SUBWF TEMP,
                 TEMP, 1
         MOVLW
         COTO
                 CONF
         BCF STATUS, RP0 ; Cambio al Banco 0
                  OXOF
         SUBWE
                 TEMP, 1
A'3'
         MOVLW
                 CONF
         COTO
TWO
         BCF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 0
         MOVLW
                 OXOA
                 TEMP, 1
         MOVLW
ONE
         BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
         MOVLW 0X05
SUBWF TEMP, 1
         MOVLW
                 CONF
         COTO
         BCF STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 0
        MOVLW A'0'
GOTO CONF
    MOVWF TXREG
              STATUS, RPO
                              ;Cambio al banco 1
 TRANSMITIR
    BTFSS TXSTA,TRMT
GOTO TRANSMITIR
BCF STATUS,RP0
RETURN
                            ;Revisión de transmisión exitosa
                            ;Cambio al banco 0
;Regreso al último CALL
RETARDO
        ; retardo de 20 microseg
MOVLW 0x20
MOVWF valor1
   GECFSZ va
GOTC uno
RETURN
END
         DECFSZ valor1
```

Código 6: Código de la trasmisión de temperatura del LM35


Diagrama de flujo




Modelo 6: Diagrama general, obtención de centenas y transmisión de información



Modelo 7: Obtención de decenas




Modelo 8: Obtención de unidades




Modelo 9: Trasmisión de números, grados, C, enter y retardo


Pruebas




Pruebas 12: Temperatura de 8°C



Pruebas 13: Temperatura de 70°C



Pruebas 14: Temperatura de 100°C



Pruebas 15: Temperatura de 135°C

Conclusiones

Reza Chavarria Sergio Gabriel

Para la práctica se comprendió el manejo de transmisión y recepción de datos de manera asíncrona y con esto se puede tener una interacción con el usuario de una maneja fluida a partir de la comunicación por medio de una terminal.

Además, con los ejercicios se puede dar a la ampliación del manejo de los conceptos obtenidos de las prácticas anteriores, como en el manejo de puertos de entrada y salida, manejo de elementos externos como motores y el manejo de señales analógicas por medio del convertidor A/D. Esto proporciona versatilidad en la realización de proyectos más complejos.

Murrieta Villegas Alfonso

En la presente práctica aprendimos como manejar de forma asíncrona la recepción de datos mediante ejercicios prácticos que con llevaron el manejo puertos tanto de entrada como de salida, fue el caso específico de señales analógicas como el manejo externo de motores de DC además del uso de estas mediante el convertidor A/D de nuestro microcontrolador.

Por último, empleamos una terminal virtual para el manejo del microcontrolador la cual nos dio una manera viable de poder escalar y resolver problemas más complejos en nuestros futuros proyectos o prácticas.

Valdespino Mendieta Joaquin

En esta práctica pudimos aplicar el manejo del flujo de datos de manera asíncrona, teniendo un aplicativo con funcionalidad manteniendo la interacción humano-maquina, como una forma de comunicación. A partir de ejercicios que integran conocimientos a lo largo del semestre, como puertos, manejo de entidades externas, señales analógicas, que ofrecen una automatización en el proceso de creación del proyecto, ademas de la capacidad de resolver problemas y aplicativos mas elaborados, como la terminal virtual.