Temas Específicos de Electrónica Digital I Comunicación USB 2.0 para aplicaciones científicas basadas en FPGA


Edwin Barragán edwin.barragan@cab.cnea.gov.ar


Universidad Nacional de San Juan Facultad de Ingeniería

16 de mayo de 2019



Una comunicación USB para aplicaciones científicas basadas en FPGA Preámbulo





- Introducción
- 2 Implementación
- Evaluación y validación
- Resultados y conclusiones

- Introducción
 - Motivación
 - Objetivos
 - Bus Serial Universal
- 2 Implementación
 - Arquitectura del sistema
 - Configuración del puente
 - Circuito sintetizado
 - Circuito de interconexión

- 3 Evaluación y validación
 - Test benchs de VHDL
 - Depuración de firmware del puente
 - Biblioteca de PC
 - Programas de prueba
 - Elementos de VHDL utilizados para depuración
- Resultados y conclusiones
 - Robustez
 - Tasa máxima de Transferencia
 - Trabajo futuro

- Introducción
 - Motivación
 - Objetivos

La producción de información científica

- Los avances en las escalas de integración de circuitos permiten desarrollar sensores que recolectan mayor volumen de datos.
- Los nuevos sensores necesitan nuevos circuitos adicionales que les permitan adquirir datos y controlar su funcionamiento.
- La utilización de FPGA es muy útil para sintetizar circuitos digitales.
- Los datos deben ser procesados para transformase en información.
- Los datos se deben transmitir desde los sistemas generadores a los sistemas procesadores.

La necesidad de una comunicación entre un FPGA y una PC

- Las computadoras son herramientas muy útiles para procesar datos.
- Los FGPAs pueden operar a altas velocidades y utilizar puertos paralelos.
- Es de utilidad una comunicación entre las PCs y las aplicaciones que utilizan FPGA para la implementación de circuitos.
- USB es una opción robusta, con ancho de banda suficiente para transmitir imágenes e incorporada en cualquier PC moderna.

- Introducción
 - Motivación
 - Objetivos

8 / 49

Objetivos

- Objetivo General
 - Realizar una comunicación entre un FPGA y una PC mediante USB 2.0
- Objetivos Particulares
 - Comprender el funcionamiento del kit de desarrollo CY3684 y el framework provisto por Cypress.
 - Configurar el chip CY7C68014A, incorporado en el kit de desarrollo anterior
 - Sintetizar un circuito en VHDL que sea capaz de interactuar con las memorias FIFO de la interfaz.
 - Sintetizar circuitos de prueba para Test Bench.
 - Validar el funcionamiento.



- Introducción
 - Motivación
 - Objetivos
 - Bus Serial Universal

USB - Bus Serial Universal

El Bus Serial Universal o USB es un sistema de comunicación pensado, en su concepción original, para conectar periféricos a una PC. Los objetivos perseguidos por norma son:

- Conexión de teléfonos a la PC.
- Facilidad de uso.
- Proveer un puerto de expansión para periféricos.

USB - Bus Serial Universal


El Bus Serial Universal o USB es un sistema de comunicación pensado, en su concepción original, para conectar periféricos a una PC. Los objetivos perseguidos por norma son:

- Conexión de teléfonos a la PC.
- Facilidad de uso.
- Proveer un puerto de expansión para periféricos.
- Mayor rendimiento
- Mayor ancho de banda

La respuesta a esta demanda fue agregar una nueva velocidad de 480 Mbit/s.


USB - Topología

Física




USB - Topología

Lógica



USB - Flujo de datos




USB - Tipos de paquetes


- Paquetes Token
- Paquetes de Datos
- Paquetes de Handshake
- Paquetes Especiales

USB - Trama de paquetes

Entrada de Paquetes al Host



Salida de Paquetes hacia periféricos







USB - Conexión mecánica

- La conexión mecánica posee dos pares de conductores: uno de alimentación (V_{BUS} y GROUND) y otro de datos diferenciales(D+ y D-). Además posee diferentes tipos de fichas de conexión.
- Los conectores poseen diferencia en los extremos, a fin de identificar el extremo que va hacia el Host (tipo A) y el extremo que va hacia los dispositivos (tipo B, mini USB, micro USB)


USB - Conexión mecánica



USB - Conexión mecánica



Detail C - C (Typical USB Shielded Cable)



All dimensions are in millimeters (**mm**) unless otherwise noted.

Dimensions are **TYPICAL** and are for general reference purposes only.

USB - Tipo de transferencias

Existen 4 tipos de transferencia los cuales difieren en cómo es transmitida la información, la dirección que posee, el tamaño máximo, acceso al bus, tiempos de latencia, manejo de errores y la secuencia de requerimiento de datos

- Transferencias de Control
- Transferencias de Interrupción
- Transferencias de Bultos
- Transferencias Isocrónicas




USB - Especificaciones eléctricas

- Existen 3 velocidades de señalización posibles: 480 Mbit/s denominada high-speed, 12 Mbit/s para full-speed y 1.5 Mbit/s con low-speed.
- Se utiliza señal diferencial con un esquema de codificación NRZI (inversión de no retorno a zero).
- Los conductores de energía, V_{BUS} y GROUND poseen 5 y 0 V respectivamente.
- Los conductores de datos son diferenciales y están polarizados de forma tal que pueda ser identificada la velocidad de operación y la conexión/desconexión de dispositivos.





USB - Codificación NRZI








- 2 Implementación
 - Arquitectura del sistema
 - Configuración del puente
 - Circuito sintetizado
 - Circuito de interconexión













- 2 Implementación
 - Arquitectura del sistema
 - Configuración del puente
 - Circuito sintetizado
 - Circuito de interconexión

Placa de desarrollo utilizada para la interfaz



El circuito integrado FX2LP



Configuración de la interfaz

- 2 Implementación
 - Arquitectura del sistema
 - Configuración del puente
 - Circuito sintetizado
 - Circuito de interconexión

Interfaz - FPGA



- 2 Implementación
 - Arquitectura del sistema
 - Configuración del puente
 - Circuito sintetizado
 - Circuito de interconexión

Circuito de interconexión

- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3

- Evaluación y validación
 - Test benchs de VHDL
 - Depuración de firmware del puente
 - Biblioteca de PC
 - Programas de prueba
 - Elementos de VHDL utilizados para depuración

Test Bench

- Evaluación y validación
 - Test benchs de VHDL
 - Depuración de firmware del puente
 - Biblioteca de PC
 - Programas de prueba
 - Elementos de VHDL utilizados para depuración

Debug Cypress

- Evaluación y validación
 - Test benchs de VHDL
 - Depuración de firmware del puente
 - Biblioteca de PC
 - Programas de prueba
 - Elementos de VHDL utilizados para depuración

libusb-1.0

- Evaluación y validación
 - Test benchs de VHDL
 - Depuración de firmware del puente
 - Biblioteca de PC
 - Programas de prueba
 - Elementos de VHDL utilizados para depuración

Esquemas de prueba

- Evaluación y validación
 - Test benchs de VHDL
 - Depuración de firmware del puente
 - Biblioteca de PC
 - Programas de prueba
 - Elementos de VHDL utilizados para depuración

Flip-Flop para eco

ROM con patrón de repetición infinita



- Resultados y conclusiones
 - Robustez
 - Tasa máxima de Transferencia
 - Trabajo futuro

Resultados de la prueba de robustez de la comunicación



- 4 Resultados y conclusiones
 - Robustez
 - Tasa máxima de Transferencia
 - Trabajo futuro

Resultados de la prueba de máxima transferencia de datos

TODO



- Resultados y conclusiones
 - Robustez
 - Tasa máxima de Transferencia
 - Trabajo futuro

Lo que falta...

Consultas

Muchas gracias

Material Adicional

Respaldo y cosas que no entren

```
#pragma noiv
                                                                                                                                                                                                                                                                    // Do not generate interrupt vectors
#include "fx2.h"
#include "fx2regs.h"
#include "syncdly.h"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    // SYNCDELAY macro
#include "FX2LPSerial.h"
#include "leds.h"
  extern BOOL
                                                                                                                                       GotSUD:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               // Received setup data flag
  extern BOOL Sleep;
  extern BOOL Rwuen:
  extern BOOL Selfpwr;
#define BTN_ADDR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0 \times 20
#define LED_ADDR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 \times 21
 BYTE xdata Digit [] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0x82,
                                                                                                                                                           0xf8, 0x80, 0x98, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86,
                                                                                                                                                          0x8e };
 // Dummy-Read these values to turn LED's on and off
 //xdata volatile const BYTE D2ON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 _at_ 0x8800:
 //xdata volatile const BYTE D2OFF _at_ 0x8000;
 //xdata volatile const BYTE D3ON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _at_- 0 \times 9800:
 //xdata volatile const BYTE D3OFF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            at_{A} = 0 \times 9000; \quad \text{at} \quad
```

```
//xdata volatile const BYTE D4ON
                                            _{at} 0×A800:
//xdata volatile const BYTE D4OFF
                                            _at_ 0xA000:
//xdata volatile const BYTE D5ON
                                            _at_ 0xB800:
//xdata volatile const BYTE D5OFF
                                            _at_ 0xB000:
BYTE Configuration; // Current configuration
BYTE AlternateSetting = 0; // Alternate settings
// Task Dispatcher hooks
   The following hooks are called by the task dispatcher.
WORD mycount = 0:
WORD blinktime = 0:
BYTE inblink = 0 \times 00;
BYTE outblink = 0 \times 00;
WORD blinkmask = 0;
                                   // HS/FS blink rate
BYTE refresh = 0:
void TD_Init(void)
                                   // Called once at startup
        BYTE dum;
         // turn off the 4 LED's
                                                ◆□ ト ←同 ト ← 直 ト ・ 直 ・ 夕 Q ()・
```

```
dum = D2OFF:
dum = D3OFF:
dum = D4OFF;
dum = D5OFF:
// set the CPU clock to 48MHz
//CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
// 48 MHz //comented 'cos are configured by Serial_Init
FX2LPSerial_Init();
FX2LPSerial_XmitString("Serial_Port_Initialized");
FX2LPSerial_XmitChar('\n');
FX2LPSerial_XmitChar('\n');
// set the slave FIFO interface to 48MHz
       //set s-fifo to internal clk, no_output,
       //no_inverted clk, no_async, no_gstate,
       //slavefifo(11) = 0xC3
IFCONFIG = 0xcb; //para hacerlo async.
               //Error de diseno.
               //Corregir en VHDL previamente
SYNCDELAY:
REVCTL = 0x00; /* Chip Revision Control Register: poniendo
               esto en 0x01 me deja manipular los
               paquetes, pero debo mover paquete por
```

Por otro lado, poniendo el bit 0×02 logro desactivar el auto-armado de los endopints y puedo cambiar de modo autoout a manualout sin necesidad de perder datos.*/

SYNCDELAY;

```
//Pin Flags Configuration
PINFLAGSAB = 0xBC;
                         // FLAGA <- EP2 Full Flag
                         // FLAGD <- EP2 Empty Flag
SYNCDELAY:
PINFLAGSCD = 0x8F; // FLAGC <- EP8 Full Flag
                         // FLAGB <- EP8 Empty Flag
EP10UTCFG = 0 \times A0:
SYNCDELAY:
EP1INCFG = 0 \times A0:
SYNCDELAY:
EP4CFG \&= 0 \times 7F:
SYNCDELAY:
EP6CFG \&= 0 \times 7F:
SYNCDELAY:
EP8CFG = 0×A0; //EP8: DIR=OUT, TYPE=BULK, SIZE=512, BUF=2x
SYNCDELAY:
```

```
EP2CFG = 0 \times D2; //EP2: DIR=IN, TYPE=ISOC, SIZE=1024, BUF=3 \times D2
SYNCDELAY:
FIFORESET = 0 \times 80:
SYNCDELAY:
FIFORESET = 0 \times 02:
SYNCDELAY:
FIFORESET = 0 \times 04:
SYNCDELAY:
FIFORESET = 0 \times 06:
SYNCDELAY:
FIFORESET = 0 \times 08:
SYNCDELAY:
FIFORESET = 0 \times 00:
SYNCDELAY:
EP8FIFOCFG = 0 \times 00:
SYNCDELAY:
EP2FIFOCFG = 0 \times 00:
SYNCDELAY:
//setting on auto mode. rising edge is necessary
EP8FIFOCFG = 0 \times 11:
SYNCDELAY:
EP2FIFOCFG = 0x0D;
SYNCDELAY:
                                             4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 9 < 0</p>
```

```
// We want to get SOF interrupts
       USBIE \mid = bmSOF:
       EIEX4 = 1:
       INTSETUP |= (INT4IN | bmAV4EN);
       EXIF &= ~0×40;
       EP8FIFOIE = 0 \times 03:
       FX2LPSerial_XmitString("Bridge_Configured\n");
void TD_Poll(void) // Called repeatedly while the device is idle
       BYTE dum;
        if (EP8FIFOFLGS & bmBIT1) //ep8 fifo empty
               dum = D4ON:
       else
               dum = D4OFF:
        if(EP8FIFOFLGS & bmBIT0)//ep8 fifo full//
       //(EP2468STAT & bmBIT6)//ep8 empty
```

```
dum = D3ON:
else
        dum = D3OFF:
if(EP2FIFOFLGS & bmBIT1)//ep2 fifo empty
        dum = D2ON;
else
        dum = D2OFF;
```

```
BOOL TD_Suspend(void) // Called before the device goes into
                        //suspend mode
   return (TRUE);
```

49 / 49

```
BOOL TD_Resume(void) // Called after the device resumes
   return (TRUE);
   Device Request hooks
   The following hooks are called by the end point 0 device
   request parser.
BOOL DR_GetDescriptor(void)
        FX2LPSerial_XmitString("Getting_Descriptor:_");
        return (TRUE):
BOOL DR_SetConfiguration(void) // Called when a Set Configuration
                                 //command is received
        FX2LPSerial_XmitString("Setting_Config\n\n");
        Configuration = SETUPDAT[2];
        return (TRUE):
                                // Handled by user code
                                             <ロ > 4 個 > 4 き > 4 き > き め Q ()
```

```
BOOL DR_GetConfiguration(void) // Called when a Get Configuration
                                //command is received
        FX2LPSerial_XmitString("Getting_Config\n\n");
        EPOBUF[0] = Configuration;
        EP0BCH = 0:
        EP0BCL = 1:
        return (TRUE):
                                // Handled by user code
BOOL DR_SetInterface(void) // Called when a Set Interface
                                //command is received
        FX2LPSerial_XmitString("Setting_Interface\n\n");
        AlternateSetting = SETUPDAT[2];
        return (TRUE);
                                // Handled by user code
BOOL DR_GetInterface(void) // Called when a Set Interface
                                //command is received
{
        FX2LPSerial_XmitString("Getting_Interface\n\n");
        EP0BUF[0] = AlternateSetting;
        EP0BCH = 0:
                                            4 D > 4 A > 4 B > 4 B > B = 4000
```

```
EP0BCL = 1:
        return (TRUE);
                                  // Handled by user code
BOOL DR_GetStatus(void)
        FX2LPSerial_XmitString("Getting_Status\n\n");
        return (TRUE);
BOOL DR_ClearFeature (void)
        FX2LPSerial_XmitString("Cleraing_Features\n\n");
        return (TRUE);
BOOL DR_SetFeature(void)
        FX2LPSerial_XmitString("Setting_Features\n\n");
        return (TRUE);
BOOL DR_VendorCmnd(void)
        return (TRUE);
```

```
// USB Interrupt Handlers
     The following functions are called by the USB interrupt jump
     table.
// Setup Data Available Interrupt Handler
void ISR_Sudav(void) interrupt 0
        FX2LPSerial_XmitString("SUDAv_ISR\n");
        GotSUD = TRUE:
                           // Set flag
        EZUSB_IRQ_CLEAR();
        USBIRQ = bmSUDAV:
                                // Clear SUDAV IRQ
// Setup Token Interrupt Handler
void ISR_Sutok(void) interrupt 0
        FX2LPSerial_XmitString("SUTok_ISR\n");
        EZUSB_IRQ_CLEAR():
        USBIRQ = bmSUTOK;
                                // Clear SUTOK IRQ
```

```
BYTE dum;
        EZUSB_IRQ_CLEAR();
       USBIRQ = bmSOF;
                                // Clear SOF IRQ
        blinktime++;
        if ( blinktime&blinkmask )
                dum=D5OFF;
                                // ~1/sec blinking LED
        else
                dum=D5ON:
        if(--inblink = 0)
               dum = D4OFF:
        if(--outblink == 0)
                dum = D3OFF:
void ISR_Ures(void) interrupt 0
       BYTE dum;
        // Whenever we get a USB Reset, we should revert to
       // full speed mode
        FX2LPSerial_XmitString("URst_ISR\n");
        pConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr;
        ((CONFIGDSCR xdata *)pConfigDscr)->type = CONFIG_DSCR;
        pOtherConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr;
```

```
((CONFIGDSCR xdata*)pOtherConfigDscr)->type =
                                                 OTHERSPEED_DSCR:
        EZUSB_IRQ_CLEAR();
        USBIRQ = bmURES;
                                // Clear URES IRQ
                               // Turn off high-speed LED
        dum = D2OFF;
        blinkmask = 0 \times 0400; // 2 sec period for FS
void ISR_Susp(void) interrupt 0
        Sleep = TRUE:
        EZUSB_IRQ_CLEAR();
        USBIRQ = bmSUSP;
void ISR_Highspeed(void) interrupt 0
        blinkmask = 0 \times 1000; // 1 sec period for HS
        if (EZUSB_HIGHSPEED())
                pConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr;
                ((CONFIGDSCR xdata *) pConfigDscr)->type =
                                                 CONFIG DSCR:
                pOtherConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr;
                ((CONFIGDSCR xdata *) pOtherConfigDscr)->type =
```

```
OTHERSPEED_DSCR;
```

```
else
        pConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr;
        pOtherConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr;
        EZUSB_IRQ_CLEAR():
        USBIRQ = bmHSGRANT:
void ISR_Ep8eflag(void) interrupt 0
        EXIF &= ~bmBIT6:
        EP8FIFOIRQ = 0 \times 02;
        FX2LPSerial_XmitHex2(EP8BCH);
        FX2LPSerial_XmitHex2(EP8BCL);
        FX2LPSerial_XmitString("\nEP8: _Estoy_vacio\n");
void ISR_Ep8fflag(void) interrupt 0
        EXIF \&= ~0 \times 40:
        EP8FIFOIRQ = 0 \times 01;
        FX2LPSerial_XmitString("EP8: _Estoy_lleno\n");
```

Trabajo futuro