Réalisation d'une IP de traitement d'image sur cible Zynq7020 et affichage VGA






Table des matières

	a.	Analyse Erreur ! Signet non dé	fini.
IV.	Р	LAN DE VALIDATION	15
	c.	Module VGA_sync	13
	b.	Architecture globale	12
	a.	Description	11
III.		LA PHASE INTERMEDIAIRE	11
	d.	Le câble VGA	10
	c.	La carte Pmod VGA	8
	b.	La carte CoraZ7	6
	a.	Matériel à disposition	6
II.	LI	E MATERIEL	6
	d.	Les spécifications VGA	5
	c.	Les signaux de synchronisation	4
	b.	Comment fonctionne le format VGA ?	4
	a.	Qu'est-ce que le format VGA ?	3
I.	LI	E FORMAT VGA	3

I. LE FORMAT VGA

a. Qu'est-ce que le format VGA?

CARACTERISTIQUES:

- La résolution standard pour l'image visible est de 640x480 pixels. Cette image est représentée en bleu dans l'illustration ci-dessous.
- Chaque pixel possède 3 composantes (RGB : Red, Green, Blue), codée sur 4 bits.
- Des pixels additionnels sont utilisés pour l'image virtuelle (zone utilisée pour les signaux de synchronisation notamment), ce qui agrandit la zone à 800x525 pixels.
- Le rafraichissement de l'écran se fait 60 fois par seconde, soit une fréquence de 60Hz.
- Le format VGA est un format analogique.





Image au format VGA

b. Comment fonctionne le format VGA?

PRINCIPE:

- Balayage de la première ligne de gauche à droite,
- Balayage de la seconde ligne de gauche à droite,
-
- Balayage de la première ligne à la dernière ligne,
- Puis, retour à la première ligne.



Balayage de l'image

c. Les signaux de synchronisation


Afin de réaliser le balayage de l'image, des signaux de synchronisation sont nécessaires pour se repérer sur les lignes et les colonnes.

SIGNAL DE SYNCHRO HORIZONTAL: hsync


- ❖ Actif à l'état bas dans la zone virtuelle
- A pour objectif de savoir où on se situe sur la ligne

SIGNAL DE SYNCHRO VERTICAL: vsync

- ❖ Actif à l'état bas dans la zone virtuelle
- A pour objectif de savoir où on se situe sur l'image



Les signaux hsync et vsync étant actifs à l'état bas, une simulation de ces signaux pourrait ressembler à ceci :



d. Les spécifications VGA

Le tableau ci-dessous est issu des spécifications :

General timing

Screen refresh rate	60 Hz
Vertical refresh	31.46875 kHz
Pixel freq.	25.175 MHz

Horizontal timing (line)

Polarity of horizontal sync pulse is negative.

Scanline part	Pixels	Time [µs]						
Visible area	640	25.422045680238						
Front porch	16	0.63555114200596						
Sync pulse	96	3.8133068520357						
Back porch	48	1.9066534260179						
Whole line	800	31.777557100298						

Vertical timing (frame)

Polarity of vertical sync pulse is negative.

Frame part	Lines	Time [ms]
Visible area	480	15.253227408143
Front porch	10	0.31777557100298
Sync pulse	2	0.063555114200596
Back porch	33	1.0486593843098
Whole frame	525	16.683217477656

Compréhension des données :

> General timing:

Nous avons 800x525 pixels par image (visible + virtuelle). 800 x 525 x 60 pixels traités par seconde Soit 25.2 millions de pixels traités par seconde Ce qui ne correspond pas tout à fait à 25.175MHz. De fait, la fréquence de rafraichissement de l'écran est plutôt de 59.94Hz.

Horizontal timing :

tp = 1/25.175 = 0.039722 us = 39.722 ns pour un pixel En multipliant le nombre de pixels par tp, nous retrouvons bien les valeurs de la colonne « Time ».

Ex.:

 $640 \times tp = 25.422 \text{ microsecondes}$

Vertical timing :

Une ligne comprend 800 pixels, soit tl environ 31.778 microsecondes par ligne.


En multipliant le nombre de lignes par tl, nous retrouvons bien les valeurs de la colonne « Time ».

Ex.:

 $480 \times tl = 15.253 \text{ ms}$

II. LE MATERIEL

a. Matériel à disposition



La carte CoraZ7 va nous permettre de générer les signaux de synchronisation au format numérique, ainsi que les signaux RGB avec les niveaux d'intensité de chaque couleur. Cependant, comme nous l'avons vu en introduction, les signaux VGA sont analogiques. Par conséquent, nous allons avoir besoin d'un convertisseur numérique/analogique. Ce sera la fonction de la carte Pmod VGA.

b. La carte CoraZ7

L'horloge disponible en utilisant un composant PLL sur la carte coraZ7 est de 125 MHz comme le montre l'extrait ci-dessous issu du manuel de référence :





Figure 9.1. Cora Z7 Clocking

Cette donnée sera importante pour la suite car nous ne devons pas perdre de vue que le format VGA demande une fréquence de fonctionnement de 25.175 MHz.




Callout	Description	Callout	Description
1	Power select jumper (Ext. supply / USB)	11	microSD card slot (underside of board)
2	Power jack (for optional ext. supply)	12	USB host port
3	Shared USB JTAG / UART port	13	FPGA programming DONE <u>LED</u>
4	Unloaded expansion header	14	Processor subsystem reset button
5	Pmod connectors	15	Ethernet port
6	SPI header (Arduino/ChipKIT compatible)	16	Power on reset button
7	Arduino/ChipKIT shield connectors	17	Power good LED
8	Programming mode jumper (JTAG / microSD)	18	Zynq-7000
9	User tri-color LEDs	19	DDR3L memory
10	User push buttons		

Les signaux numériques générés par la carte coraZ7 seront disponibles en position 5 sur le schéma cidessus (Pmod connectors JA et JB). C'est donc à cet endroit que nous devrons connecter la carte Pmod VGA.

c. La carte Pmod VGA


La carte Pmod VGA nous servira de convertisseur numérique/analogique. Pour comprendre comment elle fonctionne, nous avons extrait du manuel de référence les schémas ci-dessous :



Circuit permettant de combiner les tensions :


- VGA_Rx en un seul signal,
- VGA_Bx en un seul signal,
- VGA_Gx en un seul signal.

Les signaux RGB ont un niveau entre 0V et 3.1V suivant les niveaux d'entrées.



Une simulation sous LT-spice nous a permis d'obtenir le résultat ci-dessous :


	VGA R3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Entrée numérique	VGA R2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Entree numerique	VGA R1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	VGA RO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Sortie (en V)	RED	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1



On reconnait ici un convertisseur numérique / analogique. Entrées numériques / Sortie analogique.

d. Le câble VGA

Le câblage du câble femelle VGA est détaillé ci-dessous :




Pin	Name	Dir	Description
1	RED	→	Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2	GREEN	→	Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3	BLUE	→	Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4	RES		RESERVED
5	SGND	_	Ground
6	RGND	—	Red Ground
7	GGND	_	Green Ground
8	BGND	_	Blue Ground
9	KEY	-	Key (No pin) / Optional +5V output from graphics card
10	GND	_	Sync Ground
11	ID0	←	Monitor ID Bit 0 (optional)
12	SDA	+	I2C bidirectional data line
13	HSYNC or CSYNC	→	Horizontal Sync (or Composite Sync)
14	VSYNC	→	Vertical Sync which works also as data clock
15	SCL	+	I2C data clock in DDC2, Monitor ID3 in DDC1. A slave can pull SCL low to make the master wait.

III. LA PHASE INTERMEDIAIRE

a. Description


Dans un premier temps, nous allons chercher à afficher sur un écran un damier.



Ainsi, nous allons devoir concevoir une architecture sur la carte coraZ7 permettant :

- De générer les signaux de synchronisation (hsync et vsync),
- De générer les signaux RGV.


La carte Pmod VGA sera connectée sur les connecteurs Pmod JA et JB de la carte Xilinx afin de réaliser la conversion numérique/ analogique. Enfin, un câble VGA reliera la carte Pmod VGA à un écran.



b. Architecture globale

Nous avons choisi d'utiliser un composant pour générer les signaux de synchronisation (VGA_sync), et un autre pour créer l'image (gen_MIR).

Ainsi, nous pouvons décomposer l'architecture en 3 parties :



Le composant PLL nous permet de fournir l'horloge à 25.175MHz nécessaire au format VGA.

Entrées :

- Bouton reset,
- Horloge à 125MHz de la carte coraZ7.

Sorties:

- Signal locked qui servira de reset au composant VGA_sync,
- Horloge à 25.175MHz.



- Signal locked qui sert de reset au composant VGA_sync,
- Horloge à 25.175MHz.

Sorties:

- Signaux de synchronisation nécessaires au balayage de l'écran (hsync et vsync),
- Coordonnées des pixels au fur et à mesure du balayage (x et y),
- Signal indiquant si on se situe dans l'image visible (in_display).





Entrées:

- Coordonnées des pixels au fur et à mesure du balayage (x et y),
- Signal indiquant si on se situe dans l'image visible (in display).



- out pix R = niveau d'intensité du pixel en rouge,
- out_pix_G = niveau d'intensité du pixel en vert,
- out_pix_B = niveau d'intensité du pixel en bleu.






c. Module VGA sync

1) Traitement des abscisses x :

Un premier compteur « count_x » nous permet de compter les fronts montants de l'horloge à 25.175MHz et ainsi de calculer la valeur de x.

Lorsque le compteur « count_x » a compté 800 périodes, le signal end_count_x se positionne à 1 le temps d'une période et le compteur est réinitialisé.

La valeur de x est récupérée par un module « calculate_hsync » qui va créer le signal hsync.




Page 13 sur 15

2) Traitement des ordonnées y :


Un second compteur « count_y » compte les signaux end_count_x reçus. Ceci lui permet de définir l'ordonnée y.

La valeur de y est récupérée par un module « calculate_vsync » qui va créer le signal vsync.



3) Module in_display:

Suivant les valeurs de x et de y reçues, le module in_display va déterminer si le pixel est dans l'image visible ou virtuelle.



Page 14 sur 15

IV. PLAN DE VALIDATION

Afin de valider le design, 3 étapes sont nécessaires :

- Analyse : résultat obtenu en mettant en œuvre une modélisation ou une simulation d'une partie du système,
- Test : Résultat obtenu par mesure physique (Scope ou ILA) du système soumis à un pattern d'entrée connu,
- Démonstration : Résultat obtenu en mettant en œuvre le système dans les conditions de fonctionnement finales (Vidéo du système en fonctionnement, autre acquisition vidéo).