title: design Tradeoffs for SSD performance

@Author: Nitin Agrawal, Vijayan Prabhakaran, Ted Wobber...

@Publiced in: 2008 USENIX Annual Technical Conference, Boston, MA, USA, June 22-27, 2008.

Proceedings

@Action: November 14, 2018 8:14 PM

关于SSD

一般的闪存分为两种: NAND和NOR

其中, NAND-flash是掉电后非易失性存储体

NOR以储存程序代码为主,对于存储量少且需要多次擦除操作的代码使用NOR比较合适,NAND,容量大,适用于高数据存储密度

- NOR的读速度比NAND稍快一些
- NAND的写入速度比NOR快很多
- NAND的擦除速度远比NOR快
- NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更加简单
- NAND的实际应用方式要比NOR复杂的多
- NOR可以直接使用,并在上面直接运行代码,而NAND需要I/O接口,因此使用时需要驱动




Figure 3: SSD Logic Components

• 主机接口逻辑(Host Interface logic),以支持一些物理主机接口(USB、FiberChannel、PCIExpress、SATA)和逻辑磁盘仿真,如flash translation layer机制,使SSD能够模拟硬盘驱动器

这个主机接口带宽必须与闪存阵列的配置相匹配

- internal buffer manager 用来保存数据请求
- 多路复用器(|FlashDemux/Mux|)发出命令并沿串行连接到闪存包来处理数据的传输,这个多路复用器可以包含额外的逻辑,比如说缓冲命令和数据
- processing engine 也用来管理请求流和从磁盘逻辑块到物理闪存的地址映射
- processor , buffer manager 和 multiplexer 通常在诸如ASIC或FPGA之类的离散组件中实现,并且这些逻辑元素之间的数据流非常快




Figure 1: Samsung 4GB flash internals

Chanel -- chip/pkg -- die -- plane -- block -- page

- 其中, block和page不可以并发执行
- 一般每个die中有2/4个plane 根据带宽需求来进行data allocation分配资源
- read (25微秒) 、write (100微秒) 、erase (1毫秒) 操作
- 写操作不能就地更新,那么,将当前要写的page先拷贝到一个新的block中或者在同一个block的空闲页中。然后将当前页设为Invalid。

什么时候将这些Invalid page擦除呢?

用一个block来存储每一个block中无效页的数目,每次erase的时候,选无效页最多的block,将这个块中的有效页放入另一个空闲块中,然后erase当前块。这里需要注意的是每次erase的时候按块大小擦除。

关于mapping table 和 data Allocation的区别?

• 在mapping table当中存的信息是,在哪个plane中的哪个block中的哪个page

- 而data allocation考虑的是哪个Chip哪个die哪个plane,考虑的是资源方面
- 根据 带宽需求 来进行data allocation分配资源

Logical Block Map

假设逻辑块映射保存在易失性存储器中,并在启动时从稳定存储中重建。

当处理写入操作时,从一个闪存的预定池中获得一个4KB目标逻辑页。 考虑以下分配池属性:

- 静态映射 , 每个LBA的一部分构成到特定分配池的固定映射
- 动态映射 **,并不固定,等需要时再进行分配**
- 逻辑页大小 , 映射项的引用大小可能与闪存块(256 KB)一样大, 也可能小到四分之一页 (1KB)
- | 页面跨度 | , 每个逻辑页存在于不同的闪存包, 这样就可以实现并发性
- 加载均衡 , I/O操作应该在分配池之间平衡
- 并发访问 , 将LBA分配给物理地址应尽可能少地干扰并行访问这些LBA的能力。例如,如果LBA 0.....LBAn总是在同一个ti访问,它们不应该存储在一个要求串行访问的组件上
- 块擦除 , 块必须在擦除后才可以重写, 且仅仅那些大小固定的连续页组成的块才能被擦除

定义分配池的变量与这些约束进行权衡

- 1. 如果LBA空间的大部分是静态映射的,那么负载平衡的余地很小
- 2. 如果将连续范围的LBA映射到相同的物理芯片上,则大块顺序访问的性能将受到影响。在逻辑页小的情况下,需要做更多的工作来消除erase操作所带来的影响
- 3. 如果逻辑页大小=块大小,则由于写入单元和擦除单元是相同的,因此简化了擦除,但是, 所有小于逻辑页面大小的写入都会影响读取 - 修改 - 写入操作,这些操作涉及未被修改的逻辑页面部分

Cleaning

--cleaning是erase前的操作

我们使用FLASH块作为分配池中的自然分配单元。在任何给定的时间,池都可以有一个或多个可用的活动块来保存传入的写操作。为了支持继续分配新的活动块,我们需要一个garbage collector(GC)来枚举以前使用过的块,也就是在写入操作后无效的块(注意之前讲过写操作只能就地更新,这是电路设备所决定的)。这些Invalid块必须被擦除和回收(这边再提一下下,当进行写入操作时,由于不能就地更新,那么需要在当前块的空闲页或者另一空闲块(只要是空闲的page就可以)写入新数据,将当前页面置为无效,mapping table上索引更改;这个无效页记录在特定的block上,当然记录无效页的block只需要记录每个block中无效页的数量而不需要记录具体哪些页面为无效的)。

如果逻辑页小于闪存块大小,那么在这个块中就可能包含有效块和无效块,我们要加以区分。必须在擦除之前清理闪存块, Cleaning 可概括如下:

页面写入完成后, 先前映射的页面位置将被取代, 因为其内容现已过期。在回收候选区块时, 候

Parallelism and Interconnect Density

如果要实现ssd的带宽或I/0速率大于单芯片的最大值,它必须能够并行处理多个闪存包上的I/0请求。利用与其引脚的附加串行连接,在与闪存完全连接的前提下,有几种可能的技术可以获得这样的并行性,其中一些我们已经讨论过了。

- Parallel requests ,在一个完全连接的闪存阵列中,每个元素是一个独立的实体,因此,可以接收一个独立的请求流。然而,对于降低处理能力的实现来说,维护每个元素的队列所需的逻辑的复杂性可能是一个问题。
- Ganging , 一组闪存包可以同时用于优化多页请求。这样做可以允许并行使用多个包,而不需要多个队列的复杂性。然而,如果只有一个请求队列流向这样一个组,那么当请求不是全部覆盖时,元素将处于空闲状态。
- Interleaving ,交织可以用来提高带宽和隐藏代价高昂的操作的延迟
- Background cleaning ,Cleaning操作在后台持续进行,使用不需要数据穿越串行接口的操作(例如内部复制回)可以帮助隐藏清理成本

当不可能完全连接到闪存包时,情况就变得更加有趣了。对于组织一组闪存包,有两种选择是显而易见的:

- 1. 所述包连接到串行总线, 其中控制器动态地选择每个命令
- 2. 每个包都有到控制器的单独的数据路径,但是控制引脚连接在一个广播总线中

configuration:

1. 如图4所示。数据和控制线是共享的, Chip Enables用来为每个命令选择一个target(也就是图中的Flash pkg 0~4) 该方案在不需要更多引脚的情况下增加容量,但不增加带宽。




Figure 4: Shared bus gang

1. 如图5所示。有一组共享的控制引脚,但是由于每个package有单独的数据路径,所以跨多个包的同步操作可以并行。可以从第二个配置中删除Chip Enables,但在这种情况下,所有命令操作作用于整个Falsh Package,没有一个包闲置




Figure 5: Shared control gang

Interleaving 可以在一个元件上执行诸如块擦除之类的长时间运行操作,而在其他元件上进行读取或写入(因此控制线只需要保持足够长的时间以发出命令。

唯一的限制是对共享数据和命令总线的竞争。在块回收过程中,这一点可能变得非常重要,因为块擦除比其他块擦除要贵一个数量级