# Système intelligent de protection contre les fuites de gaz combustible

Réalisé par : El fadili Salaheddine

Encadré par : Ahmed Fenkouch

Identifiant : MH031T



# PLAN D'ETUDE:

#### Introduction

- 1-Description du système
- 2-Cahier des charges fonctionnelles
- 3-Problématique

#### 4-Objectifs:

- . Objectif 1: Détection de gaz propagé
- . Objectif 2: Avertissement de utilusateur
- . Objectif 3: extraction de gaz

#### Conclusion

## **Introduction:**



Figure 1 : l'explosion d'une bonbonne de gaz provoque 13 blessés à Ben M'sik Casablanca le 05/12/2017



Figure 2: explosion d un depot de gaz a Mohemmadia le jeudi 22/12/2022

# Description du système




Figure 3: diagramme des cas d'utilisation

# <u>Cahier des charges</u> <u>fonctionnelles :</u>




Figure 5: Diagramme d'exigence

# Problématique:

Comment optimiser les performances d'un système de prévention contre les fuites de gaz combustible en évacuant le gaz à l'aide d'un ventilateur extracteur et en alertant l'utilisateur en temps réel à partir de son téléphone portable?

## **Objectif 1:**

Détection de gaz propagé

Mise en situation

Le choix des capteurs

Principe de fonctionnement

 Détermination de la quantité de gaz propagé

## Mise en situation :

Réaction de combustion :

Combustible + comburant + Energie → (CO2 ou CO) + des produites

 gaz nature, Butane, l'huile, l'alcool, les matières plastiques... etc.

• Dioxygène O2, Ozone O3, Peroxydes, Persulfates, Nitrates ... etc.

 étincelle de feu, Haute température, Rayon de soleil... etc.

Gaz	La limite inférieure d'explosivité	La limite supérieure d'explosivité
Butane	1,8	8,4
Méthane	5,0	15


Figure 6 : Les limites explosives du butane et méthane (% par volume d'air)

## Le choix des capteurs :

	Figure : capteur mq-6	Figure : capteur mq-4	Figure : capteur mq-2
Tension De Fonctionnement:	+5 V DC	+5 V DC	+5 V DC
Temps de réponse:	3s à 10s	3s à 10s	3s à 10s
Détection	Butane et Propane	Méthane	GPL, l'isobutane, propane, méthane, l'alcool, de l'hydrogène et de la fumée.


## Expérience de la détection de gaz :

```
#define MQ4 D0 5 // Broche 5 (D0) pour la sortie numérique du capteur MQ-4
#define MQ6 D0 4 // Broche 4 (D0) pour la sortie numérique du capteur MQ-6
#define MQ2D D0 6 // Broche 6 (D0) pour la sortie numérique du capteur MQ-2D
#define LED GREEN 3 // Broche de sortie pour la LED verte
#define LED RED 2 // Broche de sortie pour la LED rouge
void setup() {
 pinMode (MQ4 DO, INPUT); // Configuration de la broche d'entrée comme entrée pour le capteur MQ-4
 pinMode (MQ6 D0, INPUT); // Configuration de la broche d'entrée comme entrée pour le capteur MQ-6
 pinMode (MQ2D DO, INPUT); // Configuration de la broche d'entrée comme entrée pour le capteur MQ-2D
 pinMode(LED_GREEN, OUTPUT); // Configuration de la broche de sortie pour la LED verte
 pinMode (LED RED, OUTPUT); // Configuration de la broche de sortie pour la LED rouge
void loop() {
 int gasDetected = digitalRead(MQ4 D0) || digitalRead(MQ6 D0) || digitalRead(MQ2D D0);
 // Utilisation de l'opérateur logique OR pour vérifier si l'un des capteurs détecte du gaz
 if (gasDetected == HIGH) {
   digitalWrite(LED GREEN, LOW); // Éteindre la LED verte
   digitalWrite(LED RED, HIGH); // Allumer la LED rouge
   digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); // Allumer la LED verte
   digitalWrite(LED RED, LOW); // Éteindre la LED rouge
 delay(1000); // Attente d'une seconde avant de lire à nouveau l'état des sorties numériques des capteurs
```



## **Principe de fonctionnement :**

Les capteurs MQ-6, MQ-4 et MQ-2 sont basés sur la technologie de détection de gaz par conductivité des semi-conducteurs. Voici comment ces capteurs fonctionnent de manière générale :



## **Etude detaillé du capteur MQ2**

Structure interne du capteur M2 :




Figure 7 : La structure intérieure de MQ-2





Figure 8 : Structure de l'élément de détection

### • Structure interne du capteur M2 :



Le capteur MQ2

#### Shield du capteur




Figure 9 : face arrière du capteur

Figure 10 : Schéma électrique du module MQ2

## Détermination de la quantité de gaz propagé :

la relation entre X et Y peut être approximée par une équation linéaire de la forme : Y-y1=m(X-x1)

où y1 et x1 sont les coordonnées d'un point sur la ligne droite et m est la pente de la ligne droite.

Ce qui implique :X = (Rs/Ro-y1)/m + x1

D'où : log X = (log (Rs/Ro) - y1)/m + x1

Et enfin:

 $ppm=X = 10^{((log (Rs/Ro) - y1) / m + x1)}$ .





Figure 11 :Courbe du ratio RS/RO en fonction de la concentration en gaz en ppm(MQ-2 Datasheet)

#### Détermination de la quantité de gaz propagé (Gaz de Pétrole Liquéfié) :



```
pente = -0.45 = (\log 10 (RS/R0) - 0.2) / (\log 10 (ppm) - 2.3)


\log 10 (ppm) = 2.3 + (\log 10 (RS/R0) - 0.2) / - 0.45

ppm = 10 ^ (2.3 + (\log 10 (RS/R0) - 0.2) / - 0.45)
```

```
/ Déclaration des constantes
const int gasSensorPin = A0; // Broche analogique utilisée pour lire les valeurs du capteur
const float R0 = 9.83;
                             // Valeur de résistance de référence à l'air propre
// Configuration initiale
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication série
// Boucle principale
void loop() {
 // Lecture de la valeur analogique
 int sensorValue = analogRead(gasSensorPin);
 // Calcul de la résistance du capteur (RS)
 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Conversion de la valeur analogique en tension
 float RS = ((5.0 - voltage) / voltage) * RO;
 // Calcul de la concentration de gaz en ppm
 float ppm = pow(10, (2.3 + (log10(RS / R0) - 0.2) / -0.45));
 // Affichage de la valeur en ppm
 Serial.print("Concentration de gaz GPL en ppm : ");
 Serial.println(ppm);
 delay(1000); // Attendre 1 seconde avant la prochaine lecture
```

#### **Test du capteur :**

```
COM6
                                                                                                                             Send
17:28:16.897 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 37.39
17:28:17.866 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 40.30
17:28:18.866 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 37.39
17:28:19.897 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 269.23
17:28:20.896 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 864.70
17:28:21.881 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 592.51
17:28:22.881 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 429.36
17:28:23.911 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 903.49
17:28:24.896 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 577.64
17:28:25.880 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 359.76
17:28:26.910 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 242.56
17:28:27.895 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 454.28
17:28:28.926 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 287.97
17:28:29.910 -> Concentration de gaz GPL en ppm : 1938.56
 Autoscroll Show timestamp
                                                                                                         ∨ 9600 baud ∨ Clear output
 // Calcul de la résistance du capteur (RS)
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Conversion de la valeur analogique en tension
 float RS = ((5.0 - voltage) / voltage);
 // Calcul de la concentration de gaz en ppm
 float ppm = pow(10, (2.3 + (log10(RS / R0) - 0.2) / -0.45));
 // Affichage de la valeur en ppm
  Serial.print("Concentration de gaz GPL en ppm : ");
  Serial.println(ppm);
  delay(1000); // Attendre 1 seconde avant la prochaine lecture
```



## **Objectif 2:**

Avertissement de utilisateur

Representation des composants

Avertissement visuel, auditive et via application mobile

## Representation des composants:



Figure 12 : LED Rouge et




Figure 13 : Buzzer




Figure 14 : NodeMCU ESP32

#### **Avertissement via application mobile**

#### 1-Partie hardware




Figure 15 : Câblage du Buzzer , led et ESP32

#### **Avertissement via application mobile**

#### 2-Partie Software






Figure 16 : création interface utilisateur pour contrôler les fonctionnalités de notre ESP32

### Réalisation du système d Avertissement





## **Objectif 3:**

Evacuation du Gaz

- Couper le flux de gaz
- Commande du ventilateur
- Régulation du quantité du gaz

### **Couper le flux de gaz :**



Figure 17: Electrovanne




Figure 18 : Composants d'une électrovanne ; bobine (A) ; induit (B) ; bague de déphasage (C) ; ressort (D) ; plongeur (E) ; joint (F) ; corps de l'électrovanne (G)

## **Evacuation du gaz**

La vitesse du ventilateur doit être proportionnelle à la quantité de gaz détectée, ce qui permettra de réguler la quantité de gaz dans une chambre et de maintenir sa valeur minimale




Figure 19:Organigramme décrivant la motoristion du mcc

#### Commande du ventilateur à laide du transistor :

#### Caractéristiques du transistor IRFZ44N

- •MOSFET à canal N petit signal
- •Le courant de drainage continu (DI) est de 49 A à 25 ° C
- •La tension de seuil de porte minimale (VGS-th) est de 2 V
- •La tension de seuil maximale de la porte (VGSth) est de 4 V
- La tension Gate-Source est (VGS) est ± 20V (max)
- •La tension drain-source maximale (VDS) est de 55V




Figure 19: transistor IRFZ44N




Figure 20: Commande du MCC par le transistor IRFZ44N

#### **Hypotheses de simplification:**

1-Si la quantité du gaz est compris entre 500 ppm et 5000 ppm :

- La relation est linéaire entre la quantité du gaz et la vitesse
- La vitesse maximale du ventilateur est atteinte lorsque la quantité de gaz est de 5 000 ppm au plus.
- la vitesse est minimale (19.6% de Vmax ) est atteinte lorsque la quantité de gaz est égale a 500 ppm

2-Si la quantité du gaz est inférieure a 500 ppm, la vitesse	est nulle.
--	------------

3-Si la quantité du gaz dépasse 5000 ppm , la vitesse est maximale.

Niveau	Feu indicateur	LPG (ppm)
Securite	Green	< 500
précautio	Yellow	> = 500
n		< = 1000
Dangeureux	Red	> 1000

Figure 21: GPLppm niveau

## Commande du Transistor par Arduino Uno:

#### Calcul de la valeur MLI (PWM générée par Arduino):

```
1-Si la quantité du gaz est inferieure a 500 ppm, PWM=0

2-Si la quantité du gaz dépasse 5000 ppm, PWM=255

3-Si la quantité du gaz est compris entre 500 ppm et 5000 ppm:

on sait que:

50 = a * 500 + b (50 valeur liee a 19.6% de Vmax)

255 = a * 5000 + b

Alors:
a = 0.045
B = 47
```

#### On trouve:

 $PWM = 0.0455556 \times ppm + 47.0556.$ 




Figure 22: Commande du transistor par Arduino

processus de régulation de la quantité de gaz en dessous de 500 ppm

#### Début

Tant que vrai (boucle infinie)


- 1. Calculer la concentration de gaz en ppm.
- 2. Si ppm < 500 alors
  - . Régler PWM à 0 (arrêter le ventilateur).
- 3. Sinon, si ppm >= 500 et ppm <= 5000 alors
  - 8. Calculer PWM en utilisant la relation PWM = 0.0455556 \* ppm + 47.0556.
- 4. Sinon (ppm >= 5000)
  - . Régler PWM à 255 (pleine vitesse du ventilateur).
- 5. Régler la vitesse du ventilateur en utilisant la fonction analogWrite() avec la valeur PWM.
- 6. Répéter après un certain délai (par exemple, 1 seconde).

Fin Tant que

Fin

## Test du commande du ventilateur :

```
// Déclaration des constantes
const int gasSensorPin = A0; // Broche analogique utilisée pour lire les valeurs du capteur
const float R0 = 9.83;
                            // Valeur de résistance de référence à l'air propre
const int pinVentilateur = 9; // Broche de commande du ventilateur
void setup() {
 pinMode (pinVentilateur, OUTPUT); // Configuration de la broche du ventilateur en mode de sortie
 Serial.begin(9600);
                                   // Initialisation de la communication série
void loop() {
 // Lecture de la valeur analogique du capteur MQ-2
 int sensorValue = analogRead(qasSensorPin);
 // Calcul de la résistance du capteur (RS)
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Conversion de la valeur analogique en tension
 float RS = R0 * ((5.0 - voltage) / voltage);
 // Calcul de la concentration de gas en ppm
  float ppm = pow(10, (2.3 + (log10(RS / R0) - 0.2) / -0.45));
 // Régulation de la vitesse du ventilateur en fonction de la concentration de gas
 int pwm = 0;
 if (ppm < 500) {
   pwm = 0;
 } else if (ppm >= 500 && ppm <= 5000) {
   pwm = 0.0455556 * ppm + 47.0556;
 } else {
   pwm = 255;
 // Commande du ventilateur avec la valeur PWM calculée
  analogWrite(pinVentilateur, pwm);
```



# Réalisation d'un prototype :



# CONCLUSION GÉNÉRALE

# Merci pour votre attention