Dokumentation

CAN-Bus Controller Area Network

Gliederung

- CAN-Bus
 - Funktionsweise (Signalübertragung)
- OBD
- Diagnosekommunikation (ELM327 als Vermittler)
- C++ Programm

CAN-Bus

Bus-Topologie → lineare Anordnung




Abb. 1 Bustopologie

- 2-Draht-Bussystem → Twisted Pair: Can-high - und Can-low - Leitung
- Die Steuergeräte sind über kurze Stichleitungen an den Bus angeschlossen
- jedes Steuergerät verfügt über eine Busanbindung, die aus einem CAN-Controller und einem Transceiver besteht




Abb. 2 Twisted Pair Leitung mit angeschlossenen Steuergeräten





Abb. 3 Leitung mit Tester

- 3 verschiedene CAN Klassen, die sich in Übertragungsgeschwindigkeiten unterscheiden:
 - A Diagnose
 - B Komfort Systeme (Low-Speed-CAN)
 - C Antrieb und Fahrwerkkontrolle (High-Speed-CAN)


Funktionsweise

- Kommunikationsprinzip: Multi-Master Prinzip

 → jedes Steuergerät kann mit jedem anderen Steuergerät kommunizieren
- Steuergeräte können senden und empfangen gleichzeitig
- CAN Controller verarbeitet die vom Mikrocontroller/-prozessor im Steuergerät oder vom Transceiver gesendeten Daten und leitet sie weiter
- Transceiver wandelt die empfangenen Daten in ein elektrisches Signal um und sendet sie über die Busleitung an die anderen Steuergeräte und umgekehrt



Signalübertragung von Spannungen:



- logische [1] = rezessiv
- logische [0] = dominant
- äußere Störungen wirken sich auf beide Leitungen gleichermaßen aus
- Signal der einen Leitung ist komplementär zu dem Signal der anderen Leitung \rightarrow Störungsaufhebung

- · Datenübertragung erfolgt in seriellen Datenpaketen, deren Aufbau standardisiert ist
- Datenprotokoll:
 - \circ Anfang 1 Bit \rightarrow Anfang = dominant
 - Statusfeld (Identifier) 11 bzw. 29 Bit → Datenart / Inhalt & Priorität
 - \circ RTR 1 Bit \rightarrow Daten anfordern [1] oder senden [0]
 - (Remote Transmission Request)
 - \circ Kontrollfeld 6 Bit \rightarrow Anzahl der Datenbits (0–8 Bytes)
 - Datenfeld max. 64 Bit → Daten
 - Sicherungsfeld 16 Bit → Erkennen von
 - Übertragungsfehlern durch "Prüfsumme"
 - aus Daten
 - Bestätigungsfeld 2 Bit → Empfänger bestätigen korrekten
 - Empfang

- Fehler [0 1] / kein Fehler [1 1]
- \circ Ende 7 Bit \rightarrow 7 x [1]
- \circ Ruhezustand min. 3 Bit \rightarrow trennen aufeinanderfolgende
 - Nachrichten




Abb. 6 Datenprotokoll


vector

bitweise Arbitrierung

- wenn mehrere Steuergeräte gleichzeitig den Sendevorgang beginnen, muss entschieden werden, wer Vorrang hat
- die Nachricht mit der höchsten Priorität darf senden
- entsprechend der Priorität wird jeder Nachricht ein Identifier aus 11 bzw. 29 Bit zugeordnet
- Jeder sendende Teilnehmer vergleicht den von ihm gesendeten Buspegel mit dem Pegel, der tatsächlich auf dem Bus liegt
- Die Teilnehmer senden den Identifier ihrer Nachricht bis diese sich in einem Bit unterscheiden → [0] überschreibt [1]
- Die Teilnehmer, die eine [1] gesendet und eine [0] beobachtet, stellt seinen Sendevorgang sofort ein
- → niedriger Identifierwert = hohe Priorität
- Bei verlorener Arbitrierung wird das Senden automatisch wiederholt, sobald der Bus wieder frei ist



vector







vector

Abb. 8 Beispiel zur Arbitrierung

- Auch wenn ein Empfänger einen Fehler meldet, wird das Senden sofort wiederholt
- Stuff-Bits
 - werden eingefügt, wenn 5 Bits hintereinander mit dem selben Signal gesendet werden
 - dienen der Synchronisation von Sender und Empfänger
 - Stuff-Bits sieht man nur, wenn man die Spannungen auf dem Bus mit einem Oszilloskop misst
 - Beim Senden und Empfangen werden Stuff-Bits automatisch eingefügt und wieder heraus genommen



OBD – On-Board-Diagnose






Abb. 11 Übersicht mit Gateway

- Diagnoseschnittstelle
- Überwachung aller abgasrelevanten Daten in allen Fahrzeugen
- Speicherung von auftretenden Fehlern
- Schnittstelle um gespeicherte und Echtzeit- Daten auszulesen

Diagnosekommunikation

- Elm237 dient als Vermittler zwischen dem CAN-Bus und dem Computer
- Kommunikation erfolgt nur bei Bedarf
- Kommunikationsprinzip: Request Response
- Rollenverteilung festgelegt:
 Diagnosetester fragt an → ein oder mehrere
 Steuergeräte antworten



Abb. 12 verwendeter Elm327

- SID (Service Identifier) kennzeichnet den Inhalt der Botschaft
 - 0x01 Abfrage von Messdaten
 - 0x03 Fehlercodes lesen
 - 0x09 Abfrage von Fahrzeuginformationen wie Fahrgestellnummer
 - o ...

•	PID (Parameter Identifier)	Umrechnung
	 0x00 – PID's, die unterstützt werden 	
	 0x05 – Kühlwassertemperatur 	A-40
	 0x0C – Motorumdrehungen 	(256*A + B)/4


0x0D – Geschwindigkeit

A

○ 0x1F – Zeit seit Motorstart 256*A + B

0 ...

Allgemein:



 $0x66 \rightarrow 102$ $102-40 = 62^{\circ}C$

Abb. 13 Request - Response Kommunikation

C++ -Program

- 3 verschiedene Teile:
 - Header-Datei mit einer Klasse
 - C++-Datei mit den Methoden der Klasse
 - Main-Programm mit weiteren Funktionen

Header-Datei

```
#ifndef SERIALCLASS_H_INCLUDED
#define SERIALCLASS_H_INCLUDED
#define ARDUINO WAIT TIME 2000
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
class Serial
  private:
     //Serial comm handler
    HANDLE hSerial:
     //Connection status
     bool connected;
     //Get various information about the connection
     COMSTAT status:
     //Keep track of last error
     DWORD errors;
  public:
     //Initialize Serial communication with the given COM port
     Serial(char *portName);
     //Close the connection
     ~Serial();
    //Read data in a buffer, if nbChar is greater than the
    //maximum number of bytes available, it will return only the
    //bytes available. The function return -1 when nothing could
    //be read, the number of bytes actually read.
     int ReadData(char *buffer, unsigned int nbChar);
     //Writes data from a buffer through the Serial connection
     //return true on success.
     bool WriteData(char *buffer, unsigned int nbChar);
     //Check if we are actually connected
     bool IsConnected();
};
#endif // SERIALCLASS H INCLUDED
```

Serial.h-Datei

```
#include "SerialClass.h"
Serial::Serial(char *portName)
  this->connected = false;
                                                //We're not yet connected
  //Try to connect to the given port throuh CreateFile
  this->hSerial = CreateFile(portName,
       GENERIC READ | GENERIC WRITE,
       0,
       NULL,
       OPEN EXISTING,
       FILE ATTRIBUTE NORMAL,
       NULL):
  if(this->hSerial==INVALID HANDLE VALUE) //Check if the connection was successfull
     if(GetLastError()==ERROR FILE NOT FOUND)
                                                     //If not success full display an Error
       //Print Error if neccessary
       printf("ERROR: Handle was not attached. Reason: %s not available.\n", portName);
    }
     else
       printf("ERROR!!!");
  else
     DCB dcbSerialParams = {0}; //If connected we try to set the comm parameters
    if (!GetCommState(this->hSerial, &dcbSerialParams))
                                                                     //Try to get the current
       //If impossible, show an error
       printf("failed to get current serial parameters!");
     else
       //Define serial connection parameters for the arduino board
       dcbSerialParams.BaudRate=CBR 38400;
       // dcbSerialParams.BaudRate=CBR 9600;
       dcbSerialParams.ByteSize=8;
       dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT:
       dcbSerialParams.Parity=NOPARITY;
       //Setting the DTR to Control Enable ensures that the Arduino is properly
       //reset upon establishing a connection
       dcbSerialParams.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;
       //Set the parameters and check for their proper application
       if(!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
         printf("ALERT: Could not set Serial Port parameters");
       else
          //If everything went fine we're connected
          this->connected = true;
          //Flush any remaining characters in the buffers
          PurgeComm(this->hSerial, PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXCLEAR);
          //We wait 2s as the arduino board will be reseting
          Sleep(ARDUINO WAIT TIME);
    }
  }
}
```

```
Serial::~Serial()
  if(this->connected)
                             //Check if we are connected before trying to disconnect
  {
     this->connected = false;
                                    //We're no longer connected
     CloseHandle(this->hSerial);
                                            //Close the serial handler
int Serial::ReadData(char *buffer, unsigned int nbChar)
  DWORD bytesRead;
                                     //Number of bytes we'll have read
                                     //Number of bytes we'll really ask to read
  unsigned int toRead;
  //Use the ClearCommError function to get status info on the Serial port
  ClearCommError(this->hSerial, &this->errors, &this->status);
  if(this->status.cbInQue>0)
                                    //Check if there is something to read
     //If there is we check if there is enough data to read the required number
     //of characters, if not we'll read only the available characters to prevent
     //locking of the application.
     if(this->status.cbInQue>nbChar)
       toRead = nbChar;
     }
     else
     {
       toRead = this->status.cbInQue:
     //Try to read the require number of chars, and return the number of read bytes on success
     if(ReadFile(this->hSerial, buffer, toRead, &bytesRead, NULL))
       return bytesRead;
                      //If nothing has been read, or that an error was detected return 0
  return 0;
bool Serial::WriteData(char *buffer, unsigned int nbChar)
  DWORD bytesSend;
  //Try to write the buffer on the Serial port
  if(!WriteFile(this->hSerial, (void *)buffer, nbChar, &bytesSend, 0))
     //In case it don't work get comm error and return false
     ClearCommError(this->hSerial, &this->errors, &this->status);
     return false;
  else
     return true;
bool Serial::IsConnected()
  return this->connected;
                                    //Simply return the connection status
}
```

Main-Programm

```
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include "SerialClass.h"
                             // Library described above
#include <string>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
const char* pfad1 = "C:\\Users\\hile\\Desktop\\Schwarz-Programm\\versuch1.txt";
const char* pfad2 = "C:\\Users\\hile\\Desktop\\Schwarz-Programm\\daten1.txt";
fstream versuch(pfad1, ios::out|ios::app);
fstream daten(pfad2, ios::out|ios::app);
void write(Serial*SP,char *data, int &len)
  char data_write[200] = {0};
  int nbChar = 0;
  cout << endl << "
                                             " << endl;
  versuch << endl << "
                                                " << endl;
  strcpy(data write, data);
  nbChar = len;
  if(SP->WriteData(data write,nbChar))
     for(int i=0;i<nbChar;i++)
       if(data_write[i] == 0x0d)
          data write[i] = 0x0a;
     for(int i=0;i<nbChar;i++)</pre>
       cout << data write[i];
       versuch << data write[i];</pre>
     cout << " wurde gesendet" << endl;
     versuch << " wurde gesendet" << endl;
  Sleep(1000);
  versuch.close();
  return;
}
void read(Serial*SP, char *data read, int &received Bytes, int &nbbytes)
  received Bytes = SP->ReadData(data read,nbbytes);
  if(received Bytes > 0)
     data read[received Bytes] = 0;
     for(int i=0;i<received Bytes;i++)
        if(data read[i] == 0x0d)
          data read[i] = 0x0a;
  return;
}
```

```
//die Funktion funktioniert leider
```

```
void supported(char*data read, int&received Bytes)
nicht
  for(int i=0;i<received Bytes;i++)
     char buffer[32];
     itoa(data_read[i],buffer,2);
     cout << setw(4) << setfill('0') << buffer << " ":
     versuch << setw(4) << setfill('0') << buffer << " ";
     daten << setw(4) << setfill('0') << buffer << " ";
  cout << endl;
  versuch << endl;
  daten << endl;
  versuch.close();
  daten.close();
  return;
}
int value(char*data_read,int i, int j)
  char* buff[100];
  char conv[10] = "0x00";
  conv[2] = data read[i];
  conv[3] = data_read[j];
  int value = strtol(conv,buff,16);
  return value;
}
void geschw(char*data read)
  daten << "Geschwindigkeit: ";
  versuch << "Geschwindigkeit: ";
  int A = value(data read, 12, 13);
  versuch << dec < A << " " << "km/h" <<endl;
  daten << dec << A << " " << "km/h" <<endl;
  versuch.close();
  daten.close();
  return;
void umdreh(char*data_read)
  daten << "Motor-Umdrehungen: ";
  versuch << "Motor-Umdrehungen: ";
  int A = value(data_read,12,13);
  int B = value(data_read,15,16);
  int erg = ((256*A)+B)/4;
  versuch << dec << erg << " " << "rpm" << endl;
  daten << dec << erg << " " << "rpm" << endl;
  versuch.close();
  daten.close();
  return;
void temp(char*data read)
  daten << "Motor-Kuehlwassertemperatur: ";
  versuch << "Motor-Kuehlwassertemperatur: ";
  int A = value(data read, 12, 13);
  int erg = A-40;
  versuch << dec << erg << " " << "°C" << endl:
  daten << dec << erg << " " << "°C" << endl:
  versuch.close();
  daten.close();
  return;
```

```
void zeit(char*data read)
{
  daten << "Zeit seit Motorstart: ";
  versuch << "Zeit seit Motorstart: ";
  int A = value(data_read, 12, 13);
  int B = value(data_read,15,16);
  int erg = (256*A)+\overline{B};
  versuch << dec << erg << " " << "s" << endl;
  daten << dec << erg << " " << "s" << endl;
  versuch.close();
  daten.close();
  return;
}
void print(Serial*SP,char *data, int &len, int sleeptime)
  char data read[200] = {0};
  int nbbytes = 200;
  int received Bytes = 0;
  write(SP, data, len);
  Sleep(sleeptime);
  read(SP,data read, received Bytes, nbbytes);
  if(received Bytes > 0)
     cout << "Anzahl zurueckgeschickter Bytes: " << received Bytes << endl;
     versuch << "Anzahl zurueckgeschickter Bytes: " << received Bytes << endl;
     if(!strcmp(data,"01 00\r"))
        for(int i=0;i<received Bytes;i++)
          cout << data read[i];
          versuch << data read[i];
        cout << endl;
        versuch << endl;
        for(int i=0;i<received Bytes;i++)
          printf("%x ",data read[i]);
          versuch << hex << int (data read[i]) << " ";</pre>
        cout << endl;
        versuch << endl;
        supported(data_read,received_Bytes);
     else
        for(int i=0;i<received Bytes;i++)
          cout << data_read[i];
          versuch << data read[i];
        cout << endl;
        versuch << endl;
        for(int i=0;i<received Bytes;i++)
          printf("%x ",data read[i]);
          versuch << hex << int (data read[i]) << " ";</pre>
        cout << endl;
        versuch << endl;
        if(!strcmp(data,"01 0D\r"))
```

```
geschw(data read);
        else if(!strcmp(data,"01 0C\r"))
           umdreh(data read);
        else if(!strcmp(data,"01 05\r"))
           temp(data read);
        else if(!strcmp(data,"01 1F\r"))
           zeit(data_read);
        else
           daten << endl << endl;
           for(int i=0;i<received Bytes;i++)
             daten << data_read[i];
           daten << endl;
  versuch.close();
  daten.close();
}
int tmain(int argc, TCHAR* argv[])
        printf("Welcome to the serial test app!\n\n"); Serial* SP = new Serial("\\\\.\\^{OM6}"); //Com23
        if (SP->IsConnected())
     cout << "We're connected" << endl;
  }
  else
  {
     return -1;
  char data[200] = \{0\};
  int len = 0;
  data[0] = 0x0D;
   len = 1;
   print(SP,data,len,0);
   strcpy(data, "atz\r");
   len = 4;
   print(SP,data,len,0);
   strcpy(data, "atz\r");
   len = 4;
   print(SP,data,len,0);
  print(SP,data,len,0);
  ///Welche PIDs werden unterstützt
   strcpy(data, "01 00\r");
  len = 6;
  print(SP,data,len,500);
  ///Geschwindigkeit, Motorumdrehung, Kühltemperatur und Zeit seit Motorstart auslesen als
Schleife
  for(int g=0;g<500;g++)
```

```
{
    strcpy(data, "01 0D\r");
    len = 6;
    print(SP,data,len,500);
    strcpy(data, "01 0C\r");
    len = 6;
    print(SP,data,len,500);
    strcpy(data, "01 05\r");
    len = 6;
    print(SP,data,len,500);
    strcpy(data, "01 1F\r");
    len = 6;
    print(SP,data,len,500);
}

SP->~Serial();
    return 0;
}
```

Quellen:

http://kfztech.de/kfztechnik/elo/can/can_grundlagen_1.htm

https://www.emotive.de/index.php/de/doc/car-diagnostic-systems/contents oder: http://www.emotive.de/wiki/index.php?title=Category:Fahrzeugdiagnose

http://www.fachschule-fuer-technik-mhl.de/downloads/projekte/pa_kfz_001.pdf

https://prof.beuth-hochschule.de/uploads/media/AusarbeitungCAN-Bus.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs

Bildquellen:

Abb. 1, 2, 6, 7, 8

http://elearning.vector.com/index.php?

wbt_ls_kapitel_id=1329921&root=376493&seite=vl_can_introduction_de

Abb. 3

https://www.emotive.de/index.php/de/doc/car-diagnostic-systems/bus-systems/can

Abb. 4, 9

https://prof.beuth-hochschule.de/uploads/media/AusarbeitungCAN-Bus.pdf

Abb. 10

http://www.emotive.de/wiki/index.php?title=OBD_on_CAN

Abb. 11

http://kfztech.de/kfztechnik/elo/can/can grundlagen 1.htm

Abb. 12

http://www.autodia.de/produkte/autodia-e327