Sistemas Digitales

Trabajo Final:

Desarrollo de Firmware para estacion meteorologica

Martín Noblía

Profesores:

Jose Juarez Eric Pernia





Introduccion

Las estaciones Meteorologicas son una serie de sensores que actuan en conjunto para estimar variables referidas al clima, como ser:

- Temperaturas
- Direccion del viento
- velocidad del viento
- Humedad
- Si esta lloviendo (sensor de lluvia)

Estas variables son muy importantes para los procesos productivos donde su productividad depende de las condiciones climaticas.

- Viniedos
- Granjas
- Campos de agricultura



Figura 1: Estacion meteorologica en Campo

En este trabajo nos centraremos en el desarrollo del firmware¹de dos de ellos: Un sensor de velocidad del viento y un sensor de direccion de viento. Este ultimo ademas posee una intefaz visibles con leds.

¹https://es.wikipedia.org/wiki/Firmware



Descripcion del sistema

En el siguiente diagrama podemos ver como se relaciona cada componente del sistema:




Figura 2: Diagrama esquematico del sistema

• Sensor de direccion del viento: Consta de una veleta que gira al soplar el viento, en su interior posse 8 sensores magneticos², un iman que gira solidario a la veleta y un circuito (divisor resistivo) que entrega una salida analogica.



Figura 3: Sensor de direccion del viento por dentro (circuito interno)

 $^{^2 {\}tt https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch}$





Figura 4: Sensor de direccion del viento por dentro despiezado

■ Sensor de velocidad del viento: Consta de un simple sensor magneticos y un iman como el de el anterior sensor que entrega valores de alto o bajo que pueden ser leidos como entrada digital en la placa.



Figura 5: Sensor de velocidad del viento por dentro



Figura 6: Sensor de velocidad del viento despiezado

■ Leds de direccion del viento: Con esta interfaz podemos visualizar en que estado esta el sensor de direccion del viento





Figura 7: Interfaz grafica del sensor de direccion del viento a base de leds

- Buzzer: Se encarga de emitir una alarma cuando un evento ha ocurrido (ver la seccion 3 para mas detalles).
- Interfaz Grafica de Usuario: Se encarga de mostrar los valores de velocidad y direccion del viento que le fueron entregados por puerto serie (UART)
- Edu-CIAA³: Es una placa de desarrollo de Hardware y software abierto, la cual cuenta con las siguientes caracteristicas tecnicas:




Figura 8: Caracteristicas tecnicas de la Edu-CIAA

 $^{^3 {\}it http://proyecto-ciaa.com.ar/}$





Figura 9: Edu-CIAA-NXP

Disenio del Firmware

Las especificaciones que debe realizar nuestro sistema son:

- Calcular la velocidad del viento mediante la lectura del sensor correspondiente
- Calcular la direccion del viento mediante la lectura del sensor correspondiente
- Encender los leds correspondientes de acuerdo a la direccion calculada
- Activar una alarma en caso de que la velocidad del viento sea mas elevada que un umbral elegido
- Mostrar los resultados mediante una GUI(Graphical User Interface) en una PC conectada a la placa
 Para el desarrollo del firmware se utilizaron dos Componentes principales:
- FreeRTOS^{™4}: Es el Sistema operativo de tiempo real mas utilizado en el mundo de los sistemas embebidos
 - \bullet En FreeRTOS $^{\mathsf{TM}}$ cada hilo de ejecucion se llama task(tarea)
 - El FreeRTOS™para LPC17xx incluye todas las funcionalidades del standard
 - Podemos operar en modo pre-emptive y en modo *co-operative*
 - Asignacion de prioridad de tareas flexible
 - Colas(Queues)
 - Semaforos binarios
 - Semaforos contadores
 - Semaforos recursivos
 - mutexes
 - Funciones Tick hook
 - \bullet Funciones $Idle\ hook$
 - Chequeo de Stackoverflow
 - macros Trace hook
- Libreria de abtraccion *HAL* sAPI⁵ Nos permite interactuar con la placa de desarrollo a un nivel de abstraccion mas alto, esto hace que el desarrollo de prototipos como es este proyecto sea mas rapido

⁴http://www.freertos.org/

 $^{^5}$ https://github.com/epernia/s<code>API</code>



Ya que utilizamos FreeRTOSTMnuestro disenio se basa en programar las tareas(tasks), como interactuan entre ellas. Para poder visualizar mejor estas relaciones tenemos el siguiente grafico:




Figura 10: Diagrama de relacion de tareas

Pasamos a detallar cada una de las tareas:

■ prvTimeControllerTask: Esta tarea se encarga de llevar una cuenta precisa del tiempo(ya que utiliza un delay exacto provisto por FreeRTOS™vTaskDelayUntil⁶) una vez que ha llegado el tiempo(1 segundo) envia una senial a la tarea que esta calculando la frecuencia con que ha girado el sensor de velocidad del viento. Codigo:

```
void prvTimeControllerTask(void *pvParameters)
{
   portTickType xLastWakeTime;
   xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
   while(1)
   {
      vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, (SIGNAL_MESSAGE_PERIOD / portTICK_RATE_MS));
      xSemaphoreGive(xTimeSignal);
```

 $^{^6}$ http://www.freertos.org/vtaskdelayuntil.html



}

■ prvAnemometerTask: Esta tarea es la encargada de calcular la frecuencia de giro del sensor del viento. Cada segundo le llega un mensage de tiempo ahi es cuando envia lo calculado a la tarea que se encarga de administrar el periferico UART, antes de volver a empezar resetea los valores calcualdos, ademas verifica si el valor calculado en mayor que un umbral, en caso de serlo envia una senial a una tarea de alarma. Codigo:

```
void prvAnemometerTaks(void *pvParameters)
   /* Anemometer pin states */
   typedef enum{PIN_UP, PIN_FALLING, PIN_DOWN, PIN_RISING} pin_state_t;
   /* Auxiliar variables */
   portBASE_TYPE xFreq = 0;
   portBASE_TYPE xCounter = 0;
   portBASE_TYPE xTemp = 0;
   /* initial condition */
   pin_state_t pin_state = PIN_UP;
   /* message data */
   xMetaData xAnemometerMessage;
   /* message flag for the Gatekeeper */
   xAnemometerMessage.xSource = SENDER_ANEMOMETER;
   /* Task processig */
   while(1)
   {
      /* MEF for counting the states changes */
      switch(pin_state)
      {
         case PIN_UP:
            {
               if(!digitalRead(DIO32))
                  pin_state = PIN_FALLING;
               }
               break;
         case PIN_FALLING:
            {
               xCounter += 3;
               if(!digitalRead(DIO32))
                  pin_state = PIN_DOWN;
                  xFreq++;
                  digitalWrite(LEDR, ON);
               }
               else
                  pin_state = PIN_UP;
               break;
            }
         case PIN_DOWN:
               {
               if(digitalRead(DIO32))
```

8



```
pin_state = PIN_RISING;
            }
            break;
         }
      case PIN_RISING:
         {
            xCounter += 3;
            if(digitalRead(DIO32))
               pin_state = PIN_UP;
               digitalWrite(LEDR, OFF);
            }
            else
            {
               pin_state = PIN_DOWN;
            }
            break;
          }
      }
   if(xSemaphoreTake(xTimeSignal, ( TickType_t )0))
      if(xFreq > FREQUENCY_ALARM_THRESHOLD_1)
         xTemp = ALARM_MESSAGE_1;
         xQueueSendToBack(xALARMQueue, (void *)&xTemp, portMAX_DELAY);
      if(xFreq > FREQUENCY_ALARM_THRESHOLD_2)
         xTemp = ALARM_MESSAGE_2;
         xQueueSendToBack(xALARMQueue, (void *)&xTemp, portMAX_DELAY);
      /* The time message arrive --> prepare the message package */
      xAnemometerMessage.xMessage = xFreq;
      /* send the package via the Gatekeeper */
      xQueueSendToBack(xUARTQueue, (void *)&xAnemometerMessage, ( TickType_t )0);
      /* reset the values */
      xFreq = 0;
      xCounter = 0;
}
```

■ vUartGateKeeperTask: Esta tarea se encarga de administrar el periferico UART mediante una cola que solo tiene el poder de enviar datos al periferico por ella, ademas por como fueron diseniados los datos que maneja, estos pueden provenir de distintas fuentes. Asi *Gatekeeper* puede disernir de donde provienen los datos y actuar en consecuencia. Ademas envia los datos a la PC de tal manera que sean facilmente *parseables* por la aplicacion que los recibe. Codigo:

```
void vUartGatekeeperTask( void *pvParameters )
{
    xMetaData xReceived;
    portBASE_TYPE xStatus;
```

}



```
while(1)
         /* Wait for a message to arrive. */
         xStatus = xQueueReceive(xUARTQueue, &xReceived, portMAX_DELAY);
         if(xStatus == pdPASS)
            switch(xReceived.xSource)
               case SENDER_ANEMOMETER:
                  {
                     vPrintStringAndNumber("Freq:", xReceived.xMessage);
                     break;
                  }
               case SENDER_WIND_ROSE:
                     vPrintStringAndNumber("State:", xReceived.xMessage);
                     break;
                  }
               /* case SENDER_PC: */
                    { */
               /*
                        break; */
            }
         }
         else
         {
            vPrintString("Error!!!");
         }
      }
}
```

■ prvWindRoseGetDirection: Esta tarea se encarga de leer los datos analogicos del sensor de direccion de viento y asigna de acuerdo a una tabla dada por el fabricante el estado en que se encuentra el sensor. Ademas una vez que ha detectado el estado en cual se encuentra envia ese dato a una funcion auxiliar que mapea estados con pines, de acuerdo al fabricante de el visor de leds. Codigo:

```
void prvWindRoseGetDirection(void *pvParameters)
{
    /* initial state */
    wind_states_t wind_states = N;
    /* task metadata message for the Gatekeeper */
    xMetaData xWindRoseMessage;
    xWindRoseMessage.xSource = SENDER_WIND_ROSE;
    portBASE_TYPE uartBuff[10];
    portBASE_TYPE sample = 0;

while(1)
    {
        vTaskDelay(WIND_ROSE_POOLING_PERIOD / portTICK_RATE_MS);
        /* read the analog sensor value */
        sample = analogRead(AIO);
        /* convert the sample to decimal number */
        itoa(sample, uartBuff, 10);
```



```
/* N */
if(CHECK(sample, N_MIN, N_MAX))
   wind_states = N;
   do_state(wind_states);
/* NNO */
if(CHECK(sample, NNO_MIN, NNO_MAX))
   wind_states = NNO;
   do_state(wind_states);
}
/* NO */
if(CHECK(sample, NO_MIN, NO_MAX))
   wind_states = NO;
   do_state(wind_states);
/* NOO */
if(CHECK(sample, NOO_MIN, NOO_MAX))
   wind_states = NOO;
   do_state(wind_states);
/* 0 */
if(CHECK(sample, O_MIN, O_MAX))
   wind_states = 0;
   do_state(wind_states);
/* SOO */
if(CHECK(sample, SOO_MIN, SOO_MAX))
   wind_states = S00;
   do_state(wind_states);
}
/* SO */
if(CHECK(sample, SO_MIN, SO_MAX))
   wind_states = SO;
   do_state(wind_states);
}
/* SSO */
if(CHECK(sample, SSO_MIN, SSO_MAX))
   wind_states = SSO;
   do_state(wind_states);
/* S */
if(CHECK(sample, S_MIN, S_MAX))
   wind_states = S;
   do_state(wind_states);
}
```



```
/* SSE */
      if(CHECK(sample, SSE_MIN, SSE_MAX))
         wind_states = SSE;
         do_state(wind_states);
      /* SE */
      if(CHECK(sample, SE_MIN, SE_MAX))
         wind_states = SE;
         do_state(wind_states);
      }
      /* SEE */
      if(CHECK(sample, SEE_MIN, SEE_MAX))
         wind_states = SEE;
         do_state(wind_states);
      /* E */
      if(CHECK(sample, E_MIN, E_MAX))
         wind_states = E;
         do_state(wind_states);
      /* NEE */
      if(CHECK(sample, NEE_MIN, NEE_MAX))
         wind_states = NEE;
         do_state(wind_states);
      /* NE */
      if(CHECK(sample, NE_MIN, NE_MAX))
         wind_states = NE;
         do_state(wind_states);
      }
      /* NNE */
      if(CHECK(sample, NNE_MIN, NNE_MAX))
         wind_states = NNE;
         do_state(wind_states);
      xWindRoseMessage.xMessage = wind_states;
      xQueueSendToBack(xUARTQueue, (void *)&xWindRoseMessage, ( TickType_t )0);
   }
}
```

• prvAlarmActivateTask: Esta tarea es una alarma que espera a que sea puesto en la cola un mensage de alarma(por la tarea prvAnemometerTask) por el momento pueden setearse dos niveles de umbral(y por consiguiente dos mensages que entiende cuando son recibidos). Al recibir alguno de los mensages activa un buzzer con distintas alarmas para cada uno. Codigo:

prvAlarmActivateTask(void *pvParameters)



```
{
  portBASE_TYPE xTemp;
  while(1)
   {
      vTaskDelay(ALARM_POOLING_PERIOD / portTICK_RATE_MS);
      xQueueReceive(xALARMQueue, &xTemp, portMAX_DELAY);
      if(xTemp == ALARM_MESSAGE_1)
         digitalWrite(DIO11, ON);
         vTaskDelay(ALARM_BEEP_WARNIG_PERIOD / portTICK_RATE_MS);
         digitalWrite(DIO11, OFF);
      if(xTemp == ALARM_MESSAGE_2)
         digitalWrite(DIO11, ON);
         vTaskDelay(ALARM_BEEP_DESASTER / portTICK_RATE_MS);
         digitalWrite(DIO11, OFF);
         digitalWrite(DIO11, ON);
         vTaskDelay(ALARM_BEEP_DESASTER / portTICK_RATE_MS);
         digitalWrite(DIO11, OFF);
   }
}
```

- GUI: Se programo una aplicacion en Python con la libreria Kivy⁷, la cual recibe los datos de la UART y de acuerdo a que estado y frecuencia que recibio realiza:
 - Calcula la velocidad del viento en Km/h. Ya que recibe la frecuencia por segundo en que esta girando el sensor de velocidad puede hacer una simple multiplicacion y convertir los datos, la constante de conversion es: $\frac{1tick}{seg} \approx 2.4 \frac{Km}{h}$
 - Actualiza la pantalla con los datos del estado en que se encuentra el sensor de direccion del viento.

Resultados

Se logro el objetivo principal que era tener un firmware que adquiriera la informacion de los sensores en tiempo real. El sistema es flexible en al agregado de nuevos sensores ya que se ha modularizado el codigo de tal manera que sea facil la inclusion de nuevos componentes.



Trabajos a futuro

Como trabajos a futuro o cosas para mejorar de la implementacion:

- Implementar la cuenta de *Ticks* con una interrupcion, la cual solo tendria que actualizar un contador (xFrec++) y cuando le sea enviada la senial de tiempo activar un mensage a la tarea de *Gatekeeper*
- Permitir al usuario a traves de la GUI ingresar el/los valores umbrales de alarma.

⁷https://kivy.org/



- Hacer que la conexion entre los sensores y la placa sea remota
- \blacksquare Hacer un dataloger con los datos obtenidos.



Referencias

- [1] Using The FreeRTOS $^{\!\!\top\!\!}$ Real Time Kernel. Richard Barry
- [2] Real Time Systems and Design. Phillip Laplante