



TDD und Mikrocontroller


Ein praxistauglicher Test-First-Ansatz

Daniel Penning, embeff GmbH



Der Kern von TDD









Wie bekommt man Feedback?

Klasische Software

- Programm ausführen
- Code isoliert testen
 - Abhängigkeiten entkoppeln
 - Unit Tests




Embedded

- Das Binary ausführen?
 - Mikrocontroller flashen
 - Sensoren / Geräte anschließen
- Code isoliert testen?






Der Weg zu TDD für Mikrocontroller





2002



Host

- 1. Develop
- 2. Cross Compile
- 4. View Results

Target

3. Run Tests

Host

- 1. Develop
- 2. Compile
- 3. Run Tests
- 4. View Results

2011



Dual Targeting

Host

- 1. Code+Test entwickeln
- 2. Cross-Kompilieren
- 4. Resultate anschauen

Target

3. Tests ausführen

"On-Target" Tests

- "langsam"
- schwer zu automatisieren

Host

- 1. Code+Test entwickeln
- 2. Kompilieren
- 3. Tests ausführen
- 4. Resultate anschauen

"Off-Target" Tests

- schnell
- einfach zu automatisieren



Off-Target Testing: Code isolieren (1/2)

```
#include <def/cortex m33.h>
OUR_UINT32 crc32(uint8_t const* buffer, size_t len) {
    const OUR UINT32 POLY = 0x04C11DB7;
    OUR_UINT32 crc = -1;
    while( len-- ) {
        crc = crc ^ (*buffer++ << 24);</pre>
        for( int bit = 0; bit < 8; bit++ ) {</pre>
            if( crc & (1L << 31)) crc = (crc << 1) ^ POLY;
                            crc = (crc << 1);</pre>
            else
    return crc;
```



Off-Target Testing: Code isolieren (2/2)

```
#include <cstdint>
uint32_t crc32(uint8_t const* buffer, size_t len) {
    const uint32 t POLY = 0 \times 04C11DB7;
    uint32 crc = -1;
   while( len-- ) {
        crc = crc ^ (*buffer++ << 24);</pre>
        for( int bit = 0; bit < 8; bit++ ) {</pre>
            if( crc & (1L << 31)) crc = (crc << 1) ^ POLY;
            else
                             crc = (crc << 1);
    return crc;
```

```
TEST(TestSoftwareCrc, SampleData16Bytes_ReturnPreCalculatedValue) {
    uint8_t const SampleData[16] = {0x34,0x7c,0x1b,0x18, /* ... */ };
    EXPECT_EQ(crc32(SampleData, 16), 0x0547A4CCu);
}
```



Off-Target Testing

Host

- 1. Test+Code entwickeln
- 2. Kompilieren
- 3. Tests ausführen
- 4. Resultate anschauen



Einrichtung

- Separate Toolchain für Entwickler-PC aufsetzen. (gcc, clang, MSVC).
- Ein übliches Unit Test Framework integrieren.
 (Googletest, Catch2, Unity).

Schritte für jeden Test

- 1. Code von <u>allen</u> Hardware-Abhängigkeiten entkoppeln.
- 2. Test schreiben und Test+Code für Entwickler-PC kompilieren.
- 3. Test ausführen.

TDD Anforderung	Off-Target Testing	
Automatisches Feedback		
Schnelles Feedback	✓ (<3s, Build)	



Off-Target: Risiken

```
#include <iostream>
int fun1() { printf("fun1()"); return 0; }
int fun2() { printf("fun2()"); return 0; }

void foo(int x, int y) { printf("foo()"); }

int main() {
   foo(fun1(), fun2());
}
```

```
x86-64 with gcc 9.2
```

```
fun2()
fun1()
foo()
```

Cortex-M4 with arm-gcc-none-eabi 8

```
fun1()
fun2()
foo()
```

8. The order of evaluation of arguments is **unspecified**. All side effects of argument expression evaluations take effect before the function is entered.

C++98 Standard, 5.2.2 Function call [1]

unspecified behavior

behavior, for a well-formed program construct and correct data, that depends on the implementation.



Off-Target: Risks (Fortsetzung)

Programmiersprache

implementation-defined behaviour

behaviour, for a well-formed program construct and correct data, that depends on the implementation and which is documented at each implementation.

Undefined behaviour

behaviour for which this International Standard imposes no requirements

Hardware

Fused MAC instructions give incorrect results for rare data combinations

The Cortex-M4 processor includes optional floating-point logic which supports the fused MAC instructions (VFNMA, VFNMS, VFMA, VFMS). This erratum causes fused MAC operations on certain combinations of operands to result in either or both of the following:

- A result being generated which is one Unit of Least Precision (ULP) greater than the correct result.
- Inexact or underflow flags written to the Floating-point Status Control Register, FPSCR, incorrectly.

Arm Errata 839676

Toolchain

4.9 series reproducibly corrupts register R7

Code below does not exhibit problem when compiled with 4.8 2014q3. Code trashes register R7 with 4.9 2015q1, q2, or q3 and the flagged braces are uncommented. Commenting out the flagged braces removes the problem with the 4.9 series.



Off-Target: Hardware-abhängiger Code?

```
#include <stm32u575xx.h>
uint32_t crc32(uint8_t const* buffer, size_t len) {
   uint32 t const* arr = reinterpret cast<uint32 t const*>(buffer);
   uint32_t const* const end = arr + (len/4);
   CRC->CR = CRC CR RESET;
   while (arr < end) {</pre>
        uint32 t val = *arr++;
        CRC->DR = builtin bswap32(val);
   return CRC->DR;
```

```
TEST(TestHardwareCrc, SampleData16Bytes_ReturnPreCalculatedValue) {
    uint8_t const SampleData[16] = {0x34,0x7c,0x1b,0x18, /* ... */ };
    EXPECT_EQ(crc32(SampleData, 16), 0x0547A4CCu);
}
```

Können wir dafür Tests schreiben?



On-Target Testing

Host

- 1. Code und Tests entwickeln
- 2. Cross-kompilieren
- 4. Resultate anschauen

Target

3. Tests ausführen



Einrichtung

- Ein Unit Test Framework (Googletest, Catch2, Unity).
- Für Mikrocontroller adaptieren.
 Resultate ausgeben (bspw. per UART).
- Ausgaben am PC einlesen.

Schritte für jeden Test

- Unit Test schreiben und Test+Code kompilieren.
- Mikrocontroller flashen.
- Binary ausführen (= Tests starten).

TDD Anforderung	On-Target Testing
Automatisches Feedback	(spezielle Einrichtung nötig)
Schnelles Feedback	(<10s, Build + Flashen)




Pin-Verhalten testen: "State of the art" (2023)

HAL und Treiber-Code arbeitet auf Pins. Wie kann solcher Code getestet werden?

- Manuelles Testen.
- Register-basiertes Testen.

```
UART_HandleTypeDef huart2{};
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_ODD;
/* More init settings... */
HAL_UART_Init(&huart2);
uint8_t transmitData[] = "abCD";
HAL_UART_Transmit(&huart2, transmitData, 4, 0);
```







Register-basiertes Testen

Kern-Idee:


- Reference Manual ist Spezifikation zwischen SFR und Pin-Verhalten.
- Statt Pin-Ebene zu testen, prüfen ob HAL korrekte SFR-Zugriffe durchführt.


```
UART_HandleTypeDef huart2{};
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_9B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_ODD;
/* More init settings... */
HAL_UART_Init(&huart2);
uint8_t transmitData[] = "abCD";
HAL_UART_Transmit(&huart2, transmitData, 4, 0);
```

```
TEST(TestUartHal, Init_Baudrate_Correct) {
    UART_HandleTypeDef huart2{};
    huart2.Instance = USART2;
    huart2.Init.BaudRate = 115200;
    HAL_UART_Init(&huart2);
    EXPECT_EQ(USART2->BRR, /* ???? */);
}
```





Register-basiertes Testen: Erwartete Werte finden





2









Register-basiertes Testen

Kern-Idee:

- Reference Manual ist Spezifikation zwischen SFR und Pin-Verhalten.
- Statt Pin-Ebene zu testen, pr
 üfen ob HAL korrekte SFR-Zugriffe durchf
 ührt.




Wie es TDD verhindert

1. Was sind die "korrekten" Register-Werte?

- Heutige Mikrocontroller sind enorm komplex.
- Abhängigkeiten zwischen Peripherien.

2. Whitebox

- Prüft eine spezifische Implementierung.
- TDD-Refactoring wird Implementierung häufig ändern.





Pin-Verhalten mit einbeziehen: Open Loop Tests

1. Pins verfügbar machen


- Exakten Mikrocontroller verwenden.
- Gleiche Grundbeschaltung verwenden.
- Relevante Pins nach außen verfügbar machen.

2. Code zugreifbar machen

- Firmware automatisch flashen.
- Funktionen in der laufendne Firmware aufrufen.

3. Pins zugreifbar machen

- Schnittstellen überwachen und Kommunikation auslesbar machen.
- Aktives Senden auf Schnittstellen ermöglichen.




```
*** Test Cases ***
MCU UART can receive 7-Bit Maximum + 1
    UART2 Start
                      Bitrate=115.2kbit/s
                                             Parity=Odd
                                                           StopBits=1
                                                                         DataBits=8
    UART2 Transmit
                      Data=\x80
    Dut Invoke
                     rx buf print
    ${received} =
                     Dut Get Output
    Should Be Equal
                      RX (hex): 80
                                      ${received[0]}
```




Live Demo

TDD für UART Empfang





Open-Loop: Beispiel mit der ExecutionPlatform





Code



Open Loop Testing


Setup

- Pins verfügbar machen.
- Code zugreifbar machen.
- Pins zugreifbar machen.

Schritte für jeden Test

- Code schreiben und für Mikrocontroller kompilieren.
- Test auf dem Entwickler-PC schreiben.
- Test auf dem Entwickler-PC ausführen.

TDD Anforderung	Open Loop Testing
Automatisches Feedback	(spezielles Setup erforderlich)
Schnelles Feedback	<pre>(<10s, Build+Flash)</pre>





Danke für die Aufmerksamkeit!

Empfohlene Literatur

[1] Test Driven Development: By Example. Kent Beck, 2002

[2] Test Driven Development for Embedded C. James W. Grenning, 2011

[3] Versteckte Risiken beim Kompilieren von Embedded Software. Heise Online

[4] Kommerzielles Open Loop Testsystem: ExecutionPlatform. https://embeff.com



Direkter Kontakt

daniel.penning@embeff.com Phone +49 (451) 16088698

TDD for µController ist möglich!

TDD Anforderung	Off-Target	On-Target	Open Loop
Automatisiert	ja	spezieller Aufbau	spezieller Aufbau
Schnelles	<3s (Build)	<10s	<10s,
Feedback		(Build+Flash)	(Build+Flash)
Code-Rahmen	nur	interne	externe
	generisch	Peripherie	Peripherie




Folien





Überblick: Open Loop Tests



```
*** Test Cases ***
MCU UART can receive 7-Bit Maximum + 1
    UART2 Start
                      Bitrate=115.2kbit/s
                                             Parity=Odd
                                                           StopBits=1
                                                                          DataBits=8
    UART2 Transmit
                      Data=\x80
    Dut Invoke
                      rx buf print
   ${received} =
                      Dut Get Output
    Should Be Equal
                      RX (hex): 80
                                      ${received[0]}
```

