

#### Was wird nur aus meinem Code?

Software-Performance endlich fundiert bewerten



Weltkarte (1459)

#### Weltkarte (1525)





## Menschen haben ihr Unwissen eingestanden.



#### Wissenschaftliche Revolution

#### 1. Ignoranz eingestehen

ignorance | 'Ign(ə)r(ə)ns |

noun [mass noun]

lack of knowledge or information: he acted in ignorance of basic procedures.


#### 2. Messungen

- Daten sammeln.
- Aus Daten Hypothesen ableiten.

#### World GDP over the last two millennia




Total output of the world economy; adjusted for inflation and expressed in 2011 international dollars.





### Embedded & Ignoranz







#### Konsequenzen

Vorurteile

Misstrauen gegenüber jeglicher Abstraktion

Niedrige Softwarequalität

Schlechte Performance



## Unwissenheit eingestehen!



#### Embedded & Messungen

#### Profiling

- Top Down Prozess.
- Gut um Flaschenhälse zu lokalisieren.
- Schlecht um spezifisches Verständnis aufzubauen.

#### Wissen Bottom-Up aufbauen

- Mit kleinen Code-Blöcken beginnen.
- Performance messen.
- Hypothesen aufstellen.




#### Code Performance für armv7m

Architektur weit verbreitet (Cortex-M3/M4)
Definiert **D**ata **W**atchpoint and **T**race Unit

CMSIS Register	Beschreibung
DWT_CYCCNT	Cycle Count Register
DWT_CPICNT	CPI Count Register
DWT_EXCCNT	Exception Overhead Count Register
DWT_SLEEPCNT	Sleep Count Register
DWT_LSUCNT	LSU Count Register
DWT_FOLDCNT	Folded-instruction Count Register



## Taktzyklen messen



```
BKPT //< CYCCNT lesen
CodeUnderTest(<Parameter>)
BKPT //< CYCCNT lesen</pre>
```





## Messungen durchführen.



### Beispiel 1: Optimierung

```
int square(int x) {
    return x*x;
}
```





```
square(int):
                {r7}
        push
        sub
                sp, sp, #12
        add
                r7, sp, #0
                r0, [r7, #4]
        str
                r3, [r7, #4]
        ldr
        ldr
                r2, [r7, #4]
                r3, r2, r3
        mul
                r0, r3
        mov
        adds
                r7, r7, #12
                sp, r7
        mov
        ldr
                r7, [sp], #4
                lr
        bx
```




## Hypothese #1 Der Unterschied zwischen minimaler und keiner Optimierung ist riesig.



## Beispiel 2: Pipeline

```
int DependentOps(int x) {
   int tmp = x/3;
   int tmp2 = x/7;
   return tmp+tmp2;
}
```



#### DependentOps\_01(int):

ldr	r3 <b>, .</b> L2
smull	r2, r3, r3, r0
asrs	r1, r0, #31
subs	r3, r3, r1
ldr	r2, .L2+4
smull	ip, r2, r2, r0
add	r0, r0, r2
rsb	r0, r1, r0, asr #2
add	r0, r0, r3
bx	lr

.L2:

.word 1431655766
.word -1840700269

DependentOps\_02(int):

ldr	r3 <b>, .</b> L3
ldr	r1, .L3+4
smull	r2, r3, r3, r0
add	r3, r3, r0
asrs	r2, r0, #31
smull	r1, r0, r1, r0
rsb	r3, r2, r3, asr #2
subs	r0, r0, r2
add	r0, r0, r3
bx	lr

.L3:

.word −1840700269

.word 1431655766



# Hypothese #2 In der Umsetzung zwischen einzelnen Statements und Assembly ist der Compiler besser als Sie.



#### Beispiel 3: FPU vs Soft-FPU


```
int MultiplyWithPi(int input) {
    return input * 3.14159265359f;
}
```

```
MultiplyWithPi_FPU(int):
    vmov     s15, r0 @ int
    vldr.32 s14, .L3
    vcvt.f32.s32     s15, s15
    vmul.f32          s15, s15, s14
    vcvt.s32.f32     s15, s15
    vmov     r0, s15 @ int
    bx          lr
    .L3:
    .word    1078530011
```



### Beispiel 3: FPU vs Soft-FPU

```
int MultiplyWithPi(int input) {
    return input * 3.14159265359f;
}
```





## Hypothese #3 Software-FPU ~ 6x langsamer und nicht deterministisch.



## Example 4: CRC Berechnung

#### Cyclic Redundancy Check

- Direkte Berechnung
- Lookup-Tabelle
- Hardware-Unterstützung

# Compiler Target Architecture Target Speed Target Cache Settings Target Peripherie Compiler Settings

#### Online Benchmarking

- Code auf echter Hardware ausführen und messen.
- Kostenfrei nutzbar.
- https://barebench.com



## barebench.com - Demo -



## Hypothese #4 Performance *kann* von der Taktrate abhängen.



## Hypothese #5 Caching ist für hohe Taktraten essentiell.



## Zusammenfassung

Unwissenheit eingestehen.

Performance messen.

Aus Messungen Hypothesen ableiten.

Hypothesen diskutieren und verbreiten.

Vorurteile daten-basiert widerlegen.



## Lassen Sie uns Embedded-Systeme besser machen!

Wir unterstützen Sie dabei mit Training und Beratung.