Sistemas Computacionais Embebidos

ANO LECTIVO: 2020/2021

Implementação de um Data Logger com Interface CAN (V2020)

REGIME: Diurno

Autores:

David Drumond, Na2181042 Edgar Paulo, Na2181665

Docente:

Professor Luís Conde

15 de fevereiro de 2021

Conteúdo

1	Intr	Introdução			
2	Módulo de Aquisição				
	2.1	Tarefa	s do módulo de aquisição	3	
	2.2 Queue's, Semáforos e Mutex's do módulo de aquisição				
	2.3	Descri	ção Funcional do Subsistema de aquisição	4	
		2.3.1	Tarefas VGetAccell, vGetTemp, vGetHum, e vGetLum	4	
		2.3.2	Interrupção vExternalInterrupt	4	
		2.3.3	Tarefa vCanTx	5	
		2.3.4	Tarefa vMyCanRx	5	
		2.3.5	Tarefa vManageValues	5	
3	Mód	lulo de	Controlo e Visualização	6	
	3.1	Tarefa	s do módulo de controlo	7	
	3.2	Queue	's, Semáforos e Mutex's do módulo de controlo	7	
	3.3	Descri	ção Funcional do Subsistema de Visualização e Controlo	8	
		3.3.1	Tarefa vTFTPresentation	8	
		3.3.2	Tarefa vWifiKeepAlive	8	
		3.3.3	Tarefa CanRx	8	
		3.3.4	Tarefa TFTDisplayValues	9	
		3.3.5	CanTX	9	
4	Principais alterações e configurações de bibliotecas 10				
	4.1	4.1 Alteração da função Plot Pointer			
	4.2	Biblioteca esp32_can_builtin.cpp		11	
	4.3	Fichei	ro de configurações na biblioteca TFT_eSPI	11	
5	Con	clusão		12	
Re	eferên	ıcias		13	
6	Esqu	uema el	étrico	15	
7	PinOut Pysense			16	
8	Cod	igo Fon	te "Projecto SCE"(Emissor CAN)	17	
9	Cod	igo Fon	te "Projecto2"(Receptor CAN)	24	

Lista de Figuras

1.1	Diagrama de blocos.	1	
2.1	Esquema Elétrico Simplificado do Módulo de Aquisição	2	
2.2	Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição	4	
3.1	3.1 Módulo de visualização e controlo		
3.2	Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição	8	
6.1	Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição	15	
7.1	Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição	16	
Lista	de Tabelas		
2.1	Lista de sensores e endereço <i>I2</i>	2	
2.2	Escalonamento do módulo aquisição	3	
2.3	Lista de Semáforos, Mutex's e Queue's	3	
3.1	Escalonamento do módulo de controlo	7	
3.2	Lista de Semáforos e <i>Queue's</i> do módulo de controlo	7	

1 Introdução

O presente relatório tem como objetivo demonstrar a implementação de um *data logger CAN* que permita disponibilizar a informação proveniente de sensores através de um *Display TFT* e de um a aplicação móvel via *Wifi*, demonstrando desta forma, os conhecimentos adquiridos na cadeira de Sistemas Computacionais Embebidos.

O desenvolvimento do projeto assenta no potencial do módulo *Esp32*, tirando proveito das suas características, nomeadamente do facto de possuir dois *Core's*, diversos protocolos de comunicação *wireless* possibilidade de transmissão e recepção *CAN*. Desta forma, a simulação utiliza dois *Esp32* que controlam separadamente o módulo de aquisição, e o módulo de controlo e visualização, uma estrutura *soft real-time*, com definição de tarefas, prioridades e controlo de acesso aos recursos.

Por outro lado, o aproveitamento dos sensores incorporados no módulo *Pysense v2* assim como a utilização do interface *LCD TFT* exige a implementação de barramentos *I2C* e *SPI*.

O diagrama de blocos da figura 1.1 ilustra as funcionalidades do projecto.




Figura 1.1: Diagrama de blocos.

Ano 2020/2021

2 Módulo de Aquisição

O módulo de aquisição tem como função principal a leitura de informação proveniente dos sensores e o reencaminhamento da mesma através do interface *CAN*. A sua composição inclui um *Esp32*, um módulo *Pysense* e um *transceiver CAN MCP2521*.

Os sensores utilizados encontram-se incorporados na placa de extensão *Pysense 2.0*, e são acedidos através de barramento *I2C*. A tabela 2.1 faz a correspondência entre os sensores utilizados e o endereço no barramento *I2C*.

Tipo	Circuito integrado	I2C Address
Temperatura/Humindade(1)	SI7006A20	0x40
Acelerometro(2)	LIS2HH12	0x1E
Luminosidade(3)	LTR329ALS01	0x29

Tabela 2.1: Lista de sensores e endereço *I2*.

A figura 2.1 apresenta o esquema eléctrico simplificado de hardware, sendo visível as ligações *I2C* entre o *Pysense* e o *Esp32*, bem como as ligações entre o *Esp32* e o *transceiver CAN*. ¹




Figura 2.1: Esquema Elétrico Simplificado do Módulo de Aquisição

¹Para mais detalhes acerca da placa Pysense 2.0 consultar o esquema em anexo.

2.1 Tarefas do módulo de aquisição

Tendo como objetivo um sistema em *real-time* procedeu-se a identificação e escalonamento de tarefas, definindo prioridades e a sua frequência de ativação. Esta informação encontra-se resumida na tabela 2.2.

Core Nome Breve descrição **Prioridade** VTaskDelayUntil 1 vGetAccell 2 1s Leitura do acelerómetro via I2C 1 2 500ms vGetTemp Leitura da temperatura via I2C 1 2 vGetHum Leitura da humidade via I2C 1s 1 vGetLum Leitura da luminusidade Via I2C 2 1s 0 vCanTx Envio da Mensagem CAN 3 100ms 0 vMyCanRx 3 Recepção da mensagem CAN 2 0 vManageValues Gestão da mesnsagem recebida via CAN

Tabela 2.2: Escalonamento do módulo aquisição.

2.2 Queue's, Semáforos e Mutex's do módulo de aquisição

Para gestão de dados entre tarefas e recursos partilhados, recorrer-se-à a *Queue's*, semáforos e *Mutex's*. As *Queue'* podem ser acedidas por múltiplas tarefas, permitindo a transferência de informação entre estas, podendo funcionar como um *Buffer*, o que garante o armazenamento temporário de dados. A *Queue_sensores* será estrutural e recebendo a identificação e o valor das tarefas de aquisição sensorial para a tarefa vCanTx.

Por outro lado, os *Mutex's* possibilitam a gestão de recursos partilhados, como é o caso dos barramentos. A opção do uso de um *Mutex* para controlo do acesso ao *I2C* permite proteger o recurso, evitando que outras tarefas acedam ao mesmo a meio de uma comunicação, o que destruiria a trama de dados.

A tabela 2.3, mostra a utilidade destas ferramentas no projecto em causa.

Tabela 2.3: Lista de Semáforos, *Mutex's* e *Queue's*.

Tipo Designação		Função
Mutex xMutex_i2c		Controlo de acesso ao recurso I2C
Queue xI2CQueue		Comunicação entre as tasks de leiruta sensorial e VCanTx
Queue	xDataQueue	Comunicação de informação recebida via CAN para vManageValues
Queue	callbackQueue ^a	Guarda temporariamente a mensagem recebida

^aQueue já presente na biblioteca esp32_can_builtin.cpp

2.3 Descrição Funcional do Subsistema de aquisição

Para para demonstrar o funcionamento do subsistema fazer-se-á a descrição genérica do ciclo de execução das tarefas em função das prioridades, interrupções, tempo de bloqueio, utilização das *Queue's* e *mutex's*. A figura 2.2 facilita a interpretação do funcionamento.




Figura 2.2: Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição

2.3.1 Tarefas VGetAccell, vGetTemp, vGetHum, e vGetLum

Estas tarefas estão alocadas no core 1 e têm como função a leitura periódica dos sensores via I2C, sendo que o período primeira de 0.5s e o das restantes de 1s. Estas tem todas a mesma prioridade, pelo que a ordem de desbloqueio do primeiro ciclo é indefinida, contudo nos seguintes é mantida a ordem inicial. O A protecção do recurso I2C é garantida através da utilização do mutex xMutex_I2C, como referido na subsecção anterior.

Estas tarefas escrevem o valor obtido dos sensores na Queue "xI2CQueue" através do comando xQueueSend(xDataQueue, &xDataStruct, 0);

2.3.2 Interrupção vExternalInterrupt

Está também previsto a ocorrência de uma interrupção externa, que também escreve Queue <u>xDataQueue</u>, contudo a mesma coloca o seu valor "na frente"da Queue através do comando <u>xQueueSendToFrontFromISR(xI2CQueue, &xSenderStructure, 0);</u>, garantindo assim um intervalo de detecção por parte do <u>Módulo de Controlo e Visualização</u>² menor.

²Módulo abordado na secção3

As tarefas vCanTx, vCanRx e vManageValues estão alocadas no core 0, podendo ser executadas em simultâneo face às restantes.

2.3.3 Tarefa vCanTx

A tarefa vCanTx apenas pode ocorrer a cada 100ms, definindo assim a taxa máxima de transferência de dados para cerca de 10 tramas por segundo,³ para além desta restrição, a mesma só ocorre se existirem dados na Queue xDataQueue.

2.3.4 Tarefa vMyCanRx

Quando é recebida uma mensagem Can é despoletada a Interrupção <u>CAN_read_frame()</u>, que escreve na Queue <u>callbackQueue</u> ⁴ a trama de dados recebida. Por sua vez a tarefa vCanRx é desbloqueada sempre que existam dados nesta Queue. A sua função consiste apenas em mover estes dados para Queue xDataQueue.

2.3.5 Tarefa vManageValues

Esta tarefa é desbloqueada sempre que existam dados na Queue <u>xDataQueue</u>. Esta apenas descodifica a mensagem pelo seu id e pelos bytes de dados.

Para este módulo previu-se apenas a recepção de uma mensagem CAN, que permite ligar ou desligar Um led.

³ Apesar do Barramento Can permitir um débito binário muito mais elevado, surgiram limitações no módulo de controlo e visualização sendo assim necessário baixar o débito

⁴Esta Queue está definida na biblioteca xxxxx, bem como a propri a interrupção

3 Módulo de Controlo e Visualização

O módulo de controlo permite reunir a informação recebida pelo interface *CAN*, proveniente do módulo de aquisição, facultando esses dados ao utilizador. A informação é disponibilizada através de um *LCD* e enviada via *Wifi* para um *Broker MQTT*, permitindo assim o acesso aos dados de uma aplicação móvel. A composição deste módulo inclui um *Esp32*, um *transceiver CAN MCP2551* e um display *TFT*.

A figura 3.1 apresenta o esquema eléctrico simplificado do hardware deste subsistema, bem como o *dashboard MQTT* desenvolvido para visualização e controlo.




Figura 3.1: Módulo de visualização e controlo

3.1 Tarefas do módulo de controlo

O escalonamento e identificação das tarefas do módulo de controlo e visualização encontram-se resumidos na tabela 3.1

Tabela 3.1: Escalonamento do módulo de controlo.

Core	Tarefas	Descrição da funcionalidade	Prioridade
0	vTFTDisplayValues	Controlo da informação para o LCD	1
0	vWifiKeepAlive	Garante a comunicação com o broker LCD	1
0	CanRx	Receber a mensagem CAN	1
1	CANTx	Enviar a mensagem CAN	1
0	vTFTPresentation	Apresentação dos autores e do projecto	1

3.2 Queue's, Semáforos e Mutex's do módulo de controlo

À semelhança do módulo de aquisição, são implementadas *Queue's* para a interacção entre tarefas. A tabela 3.2 apresenta a utilidade destas ferramentas para este módulo.

Tabela 3.2: Lista de Semáforos e Queue's do módulo de controlo

Tipo	Designação	Função
Queue	xQueueBroker	Guarda temporariamente a mensagem a enviar
Queue	callbackQueue	Guarda temporariamente a mensagem recebida
Queue	xDataQueue	Comunicação de informação entre CanRx e vTFTDisplayValues

3.3 Descrição Funcional do Subsistema de Visualização e Controlo

A principal função do subsistema de visualização e controlo é de receber os dados do subsistema de aquisição e disponibilizar os mesmo ao utilizador, contudo, é também possível enviar comandos ao subsistema de aquisição.

A figura 7.1 ilustra o funcionamento deste módulo.




Figura 3.2: Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição

3.3.1 Tarefa vTFTPresentation

Esta tarefa é a primeira a correr e escreve no Diplay TFT o nome do projecto e os autores. Após 10 segundos cria as restantes tarefas e apaga-se a si mesma.

3.3.2 Tarefa vWifiKeepAlive

Esta tarefa é a única periódica, sendo que corre a cada 2 segundos. A sua função é a de manter a ligação ao broker MQTT, sem a mesma não seria possível receber mensagens via MQTT, mas apenas enviar.

3.3.3 Tarefa CanRx

Sempre que é recebida uma messagem CAN, é despoletada a interrupção <u>CANreadframe()</u>;, descrita na biblioteca <u>esp_32_builtin.cpp</u>, esta coloca os valores na Queue <u>callbackQueue</u>, que por sua vez desbloqueia a tarefa CanRx. A tarefa CanRX, á semelhança do que já foi descrito no subsistema anterior, coloca os valores recebidos na Queue xDataQueue.

3.3.4 Tarefa TFTDisplayValues

Esta tarefa corre sempre que existam valores na Queue <u>xDataQueue</u> e descodifica a mensagem pelo seu id e pelos bytes de dados, apresentando estes valores no *Display TFT* e disponibilizando-os via *MQTT broker*.

3.3.5 CanTX

Quando é recebida uma mensagem via *MQTT broker* é despoletada a função "Broker MQTT Callback", que coloca dados na Queue xQueueBroker.

4 Principais alterações e configurações de bibliotecas

As Bibiloteca esp_32_builtin.cpp e o código forncecido no exemplo do arduino "TFT Meters" foram alterados, pelo que o projecto apenas funcionará se as devidas alterações forem feitas.

4.1 Alteração da função Plot Pointer

O código presente em 8.4 é fornecido nos exemplos do arduino e serve para ajustar cada ponteiro do TFT ao seu novo valor. Na configuração original, sempre que o programa entrava nesta função, todos os ponteiros seriam ajustados. Como o que se prentende é apenas ajustar o ponteiro correspondente ao sensor lido, foi passado o índice do sensor a ler e o valor a ajustar, reduzindo significativamente o impacto computacional.

```
void plotPointer(int i, int sValue)
    int dy = 187;
    byte pw = 16;
    tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
     // Move the 6 pointers one pixel towards new value
    //for (int i = 0; i < 6; i++) {
      char buf[8]; dtostrf(sValue, 4, 0, buf);
tft.drawRightString(buf, i * 40 + 36 - 5, 187 - 27 + 155 - 18, 2);
      int dx = 3 + 40 * i;
if (sValue < 0) sValue = 0; // Limit value to emulate needle end stops
10
11
       if (sValue > 100) sValue = 100;
13
       while (!(sValue == old_value[i])) {
         dy = 187 + 100 - old_value[i];
15
         if (old_value[i] > sValue)
16
17
           tft.drawLine(dx, dy - 5, dx + pw, dy, TFT_WHITE);
18
           old_value[i]--;
19
           tft.drawLine(dx, dy + 6, dx + pw, dy + 1, TFT_RED);
20
21
           tft.drawLine(dx, dy + 5, dx + pw, dy, TFT_WHITE);
25
           old_value[i]++;
26
           tft.drawLine(dx, dy - 6, dx + pw, dy - 1, TFT_RED);
27
28
29
```

Algoritmo 4.1: Plot Pointer

4.2 Biblioteca esp32_can_builtin.cpp

Dentro desta biblioteca na função init são criadas tasks que permitem processar a mesnagem CAN recebida, contudo uma das tasks foi rescrita no programa principal.

```
void ESP32CAN::_init()
       if (debuggingMode) Serial.println("Built in CAN Init");
       for (int i = 0; i < BI_NUM_FILTERS; i++)</pre>
            filters[i].id = 0;
filters[i].mask = 0;
            filters[i].extended = false;
            filters[i].configured = false;
       if (!initializedResources) {
            //Queue size, item size

CAN_cfg.rx_queue = xQueueCreate(BI_RX_BUFFER_SIZE, sizeof(CAN_frame_t));
13
            CAN_cfg.tx_queue = xQueueCreate(BI_TX_BUFFER_SIZE, sizeof(CAN_frame_t));
15
16
            callbackQueue = xQueueCreate(16, sizeof(CAN_FRAME));
            CAN_initRXQueue();
18
            //A linha abaixo foi comentada uma vez que a task task_CAN foi reescrita no
       programa principal
            //func desc stack, params, priority, handle to task
//xTaskCreate(&task_CAN, "CAN_RX", 8192, this, 15, NULL);
xTaskCreatePinnedToCore(&task_LowLevelRX, "CAN_LORX", 4096, this, 19, NULL,
19
20
21
       1);
22
            xTaskCreatePinnedToCore(&CAN_WatchDog_Builtin, "CAN_WD_BI", 2048, this, 10,
       NULL, 1);
            initializedResources = true;
24
25
26
```

Algoritmo 4.2: Plot Pointer

4.3 Ficheiro de configurações na biblioteca TFT_eSPI

O ficheiro user_setup.h desta biblioteca também teve que ser alterado para a seguinte configuração.

```
#define TFT_MISO 19
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 15 // Chip select control pin
#define TFT_DC 2 // Data Command control pin
#define TFT_RST 17 // Reset pin (could connect to RST pin)
//#define TFT_RST -1 // Set TFT_RST to -1 if display RESET is connected to ESP32
board RST
}
```

Algoritmo 4.3: Plot Pointer

5 Conclusão

O desenvolvimento deste projecto permitiu consolidar todos os conteúdos abordados ao longo do semestre.

De um modo geral todos os objetivos foram compridos e o sistema está 100% funcional.

As Bibiloteca xx e o código exemplo yy foram alterados, pelo que o projecto apenas funcionará se as devidas alterações forem feitas.

Todo o projecto e as suas bibliotecas estão disponíveis através do seguinte Link :

https://github.com/engineeringforlife/SCE_Data_Logger_CAN

Link do vídeo no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EKvW6zoHNWc&feature=youtu.be

Referências

- [1] S. Labs, "I2c humidity and temperature sensor," pp. 18–25, 2016. [Online]. Available: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si7006-A20.pdf
- [2] ST, "Ultra-low-power high-performance 3-axis "pico"accelerometer," pp. 12–29, 2015. [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis2hh12.pdf
- [3] L. optoeletronics, "Optical sensor," pp. 10–24, 9 April 2014. [Online]. Available: https://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS86-2014-0006/LTR-329ALS-01_DS_V1.pdf

Ano 2020/2021

Anexos

- 1. Esquema elétrico
- 2. PinOut Pysense
- 3. Código Fonte "Projecto SCE" (Emissor CAN)
- 4. Código Fonte "Projecto SCE" (Receptor CAN)

6 Esquema elétrico




Figura 6.1: Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição

7 PinOut Pysense




Figura 7.1: Diagrama de funcionamento do sistema de Aquisição

8 Codigo Fonte "Projecto SCE" (Emissor CAN)

```
void plotPointer(int i, int sValue)
  #include "Arduino.h"
  #include <stdio.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
  #include "freertos/task.h"
  #include "esp_system.h"
  #include "nvs_flash.h"
  #include <Wire.h>
  #include <rhio-LIS2HH12.h>
#include <esp32_can.h>
  #include <SPI.h>
                                     400000 //( 0xffffff )
  #define mainDELAY_LOOP_COUNT
14
  // SI7006-A20 I2C address is 0x40(64) #define AddrSI7006 0x40
17
  #define AddrLTR329AL 0x29
20
  #define mainSENDER_1
  #define mainSENDER_2
22 #define mainSENDER_3
23
  char tempComand = 0xF3;
24
  char humComand = 0xF5;
  static void vGetHum( void *pvParameters );
28
 static void vGetTemp( void *pvParameters );
static void vGetLum( void *pvParameters );
29
30
static void vGetAccell( void *pvParameters );
static void vCanTx( void *pvParameters );
33
  static void vMyCanRx( void *pvParameters );
34 static void vManageValues ( void *pvParameters );
  /\star The service routine for the interrupt. This is the interrupt that the task
37
  will be synchronized with. */
38
  static void IRAM_ATTR vExternalInterruptHandler( void );
40
41 // pin to generate interrupts
  const uint8_t interruptPin = 12;
  const uint8_t LED_BUILTIN = 2;
44
45
46
  QueueHandle_t xI2CQueue;
47
  extern QueueHandle_t callbackQueue;
48
  QueueHandle_t xDataQueue;
  SemaphoreHandle_t xMutex;
51
  typedef struct
52
53
    float ucValue1;
    float ucValue2;
54
    float ucValue3;
55
56
    int ucSource;
  } xData;
  LIS2HH12 lis = LIS2HH12();
60
61
  /*Imprime a mensagem CAN
62
63
64
65
  void printFrame(CAN_FRAME *message)
    Serial.print(message->id, HEX);
67
    if (message->extended) Serial.print(" X ");
else Serial.print(" S ");
68
69
    Serial.print(message->length, DEC);
Serial.print("");
for (int i = 0; i < message->length; i++) {
70
71
       Serial.print(message->data.byte[i], HEX);
73
74
       Serial.print(" ");
76
    Serial.println();
77
```

```
void gotHundred(CAN_FRAME *frame)
80
81
      Serial.print("gotHundred ");
82
83
   }
84
85
86
    * Configura es iniciais
87
88
   void setup( void )
   {
89
      Serial.begin(115200);
90
     while (!Serial);
91
92
      pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
93
     pinMode(15, OUTPUT);
94
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), &vExternalInterruptHandler,
95
        CHANGE);
96
97
      Serial.println("Initializing CAN");
     pinMode(GPIO_NUM_16, OUTPUT);
digitalWrite(GPIO_NUM_16, LOW); //enable CAN transceiver
CAN0.setCANPins(GPIO_NUM_4, GPIO_NUM_5);
98
99
100
101
      CANO.init(500000);
102
      Serial.println("SENDER Ready ...!");
103
104
      CANO.watchFor(); //then let everything else through anyway
105
      CANO.setCallback(0, gotHundred); //callback on that first special filter
106
107
108
      Wire.begin();
109
      Wire.beginTransmission(AddrSI7006);
      Wire.endTransmission();
      delay(300);
111
      //Wire.begin();
      Wire.beginTransmission(AddrLTR329AL);
114
     Wire.write(0x80); //control register
Wire.write(0x01); //gain=1, active mode
115
116
      Wire.endTransmission();
      delay(500);
118
119
      lis.begin();
120
      lis.setBasicConfig();
121
      xI2CQueue = xQueueCreate( 5, sizeof( xData ) );
      xMutex = xSemaphoreCreateMutex();
124
      xDataQueue = xQueueCreate( 10, sizeof( xData ) );
125
      if ( xI2CQueue != NULL )
126
        if( xMutex != NULL ) {
127
             xTaskCreatePinnedToCore( vGetHum, "vGetHum", 2048, NULL, 2, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore( vGetTemp, "vGetTemp", 2048, NULL, 2, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore( vGetLum, "vGetLum", 2048, NULL, 2, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore( vGetAccell, "vGetAccell", 2048, NULL, 2, NULL, 1);
128
129
130
             xTaskCreatePinnedToCore( vCanTx, "vCanTx", 1024, NULL, 1, NULL, 0); //core 0
         e 1???
             xTaskCreatePinnedToCore( vMyCanRx, "vMyCanRx", 4096, NULL, 1, NULL, 0);
             xTaskCreatePinnedToCore( vManageValues, "vManageValues", 2048, NULL, 1, NULL
        , 0);
135
        }else{
136
           Serial.print( "The mutex not be created.\r\n" );
138
139
      else
140
        Serial.print( "The queue not be created.\r\n" );
142
143
   }
144
145
146
   void loop()
147
     vTaskDelete( NULL );
148
149
150
    * Handler da Interrup o externa
   static void IRAM_ATTR vExternalInterruptHandler( void )
153
154
static signed portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
156 xData xSenderStructure;
```

```
157
     xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
158
159
     xSenderStructure.ucSource = 0x05;
160
161
162
     xSenderStructure.ucValue1 =0x01;
163
     xQueueSendToFrontFromISR( xI2CQueue, &xSenderStructure, 0);
164
166
     Serial.print( "An Interrupt was generated!!!!!!!11.\r\n" );
     if( xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE )
167
168
       Serial.print( "Context Switch!!!!!!11.\r\n" );
169
       portYIELD_FROM_ISR();
170
171
172
   }
173
175
           o valor do sensor de humidade
   * Periodo de 1s
176
   static void vGetHum( void *pvParameters )
178
179
180
     xData xSenderStructure;
     portBASE_TYPE xStatus;
181
      const TickType_t xTicksToWait = 50 / portTICK_PERIOD_MS;
182
     float humidity =0.0;
uint8_t dataT[2] = {0};
uint8_t dataH[2] = {0};
183
184
185
186
     TickType_t xLastWakeTime;
187
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
188
189
190
191
       if( xSemaphoreTake( xMutex, portMAX_DELAY)){
   Serial.print( "vSenderSI7006_HUM got access.\r\n" );
   // Start I2C transmission
192
193
194
195
            Wire.beginTransmission(AddrSI7006);
196
             // Send HUMIDITY measurement command, NO HOLD MASTER
            Wire.write(0xF5);
197
198
               Stop I2C transmission
            Wire.endTransmission();
199
            delay(50);
200
            // Request 2 bytes of data
201
            Wire.requestFrom(AddrSI7006, 2);
202
203
            // Read 2 bytes of data
            // humidity msb, humidity lsb
204
205
            if(Wire.available() == 2)
206
207
               dataH[0] = Wire.read();
              dataH[1] = Wire.read();
208
209
211
            xSemaphoreGive(xMutex);
212
             // Convert the data
            humidity = ((dataH[0] * 256.0) + dataH[1]);
            humidity = ((125 * humidity) / 65536.0) - 6;
215
            xSenderStructure.ucSource = 0x03;
216
            //xSenderStructure.ucValue1 = (float)millis();
            xSenderStructure.ucValue1 =int(humidity);
218
          xStatus = xQueueSendToBack( xI2CQueue, &xSenderStructure, xTicksToWait );
220
          if ( xStatus != pdPASS )
            Serial.print( "SI7006_HUM Could not send to the queue.\r\n");
224
        }else{
          Serial.print( "vSenderSI7006_HUM couldn't access.\r\n" );
226
227
228
229
       vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 1000/portTICK_PERIOD_MS ) );
230
231
   }
232
234
235
           o sensor de temperatura
236
    * Periodo de 1s
```

Ano 2020/2021

```
static void vGetTemp( void *pvParameters )
239
240
     xData xSenderStructure;
     portBASE_TYPE xStatus;
241
     const TickType_t xTicksToWait = 500 / portTICK_PERIOD_MS;
242
     float humidity =0.0;
243
     float temp= 0.0;
float ctemp = 0.0;
244
245
     uint8_t dataT[2] = \{0\};
247
     TickType_t xLastWakeTime;
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
248
249
250
     for (;;)
251
252
253
       if( xSemaphoreTake( xMutex, portMAX_DELAY)) {
254
          Serial.print( "vGetTemp got access.\r\n" );
255
            // Start I2C transmission
256
257
          Wire.beginTransmission(AddrSI7006);
          // Send temperature measurement command, NO HOLD MASTER
258
          Wire.write(0xF3);
250
260
          // Stop I2C transmission
261
          Wire.endTransmission();
          delay(10);
262
          // Request 2 bytes of data
263
          Wire.requestFrom(AddrSI7006, 2);
264
          // Read 2 bytes of data
// temp msb, temp lsb
265
266
267
          if (Wire.available() == 2)
268
269
            dataT[0] = Wire.read();
270
            dataT[1] = Wire.read();
271
272
          xSemaphoreGive(xMutex);
273
          // Convert the data
          temp = ((dataT[0] * 256.0) + dataT[1]);
ctemp = ((175.72 * temp) / 65536.0) - 46.85;
275
276
277
            xSenderStructure.ucSource = 0x02;
            //xSenderStructure.ucValue1 = (float)millis();;
278
            xSenderStructure.ucValue1 = int(ctemp);
          xStatus = xQueueSendToBack( xI2CQueue, &xSenderStructure, xTicksToWait );
280
281
          if ( xStatus != pdPASS )
282
283
284
            Serial.print( "vGetTemp could not send to the queue.\r\n" );
285
        }else{
286
          Serial.print( "vGetTemp failed to got access.\r\n" );
288
       vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 1000/portTICK_PERIOD_MS ) );
289
290
     }
291
292
   }
293
294
          o valor da luminusidade
    * Periodo de 1s
296
297
   static void vGetLum( void *pvParameters )
298
299
     xData xSenderStructure;
300
301
     portBASE_TYPE xStatus;
     const TickType_t xTicksToWait = 500 / portTICK_PERIOD_MS;
302
303
304
     byte msb=0, lsb=0;
     uint16_t 1;
305
     TickType_t xLastWakeTime;
306
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
307
308
300
310
            if( xSemaphoreTake( xMutex, portMAX_DELAY)) {
311
                Serial.print( "vGetLum got access.\r\n" );
312
313
                 //channel 0
                Wire.beginTransmission(AddrLTR329AL);
315
316
                Wire.write(0x8A); //low
317
                Wire.endTransmission();
                Wire.requestFrom((uint8_t)AddrLTR329AL, (uint8_t)1);
```

```
delay(10);
                 if (Wire.available())
320
321
                lsb = Wire.read();
                Wire.beginTransmission(AddrLTR329AL);
323
                Wire.write(0x8B); //high
324
                Wire.endTransmission();
325
                Wire.requestFrom((uint8_t)AddrLTR329AL, (uint8_t)1);
326
                delay(10);
327
328
                 if(Wire.available())
                msb = Wire.read();
329
                xSemaphoreGive(xMutex);
330
                1 = (msb<<8) | lsb;
Serial.print( "ABOUT TO PINT CHANNEL OF LTR329ALS01\r\n" );
332
333
                Serial.println(1, DEC); //output in steps (16bit)
334
              xSenderStructure.ucSource = 0x04;
335
              //xSenderStructure.ucValue1 = (float)millis();
336
              xSenderStructure.ucValue1 = 1;
337
              xStatus = xQueueSendToBack( xI2CQueue, &xSenderStructure, xTicksToWait );
338
339
              if ( xStatus != pdPASS )
340
                Serial.print( "LTR329ALS01 Could not send to the queue.\r\n" );
341
343
            }else{
              Serial.print( "vGetLum failed to got access.\r\n" );
344
345
            vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 1000/portTICK_PERIOD_MS ) );
346
347
348
   }
349
350
351
          o valor da acelera o
     Periodo de 0.5s
352
353
354
   static void vGetAccell( void *pvParameters )
355
356
357
     xData xSenderStructure;
     portBASE_TYPE xStatus;
358
     const TickType_t xTicksToWait = 500 / portTICK_PERIOD_MS;
359
     float x=1, y=2, z=3;
TickType_t xLastWakeTime;
360
361
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
362
363
364
     for (;;)
365
       if( xSemaphoreTake( xMutex, xTicksToWait)){
   Serial.print( "vGetAccell got access.\r\n" );
366
367
            lis.getAccel(&x, &y, &z);
368
            xSemaphoreGive(xMutex);
369
            xSenderStructure.ucSource = 0x01;
370
371
           // xSenderStructure.ucValue1 = (float)millis();
372
            xSenderStructure.ucValue1 = x;
            xSenderStructure.ucValue2 = y;
373
            xSenderStructure.ucValue3 =
         xStatus = xQueueSendToBack( xI2CQueue, &xSenderStructure, xTicksToWait );
375
376
          if (xStatus != pdPASS)
377
            Serial.print( "LIS2HH12 Could not send to the queue.\r\n" );
378
370
          }else{
380
            Serial.print( "LIS2HH12 has sent to the queue.\r\n" );
381
       }else{
         Serial.print( "vGetAccell failed to got access.\r\n" );
383
384
       vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 1000/portTICK_PERIOD_MS ) );
385
     }
386
387
   }
388
389
390
392
393
    * Envia a mensagem CAN
394
   * Desbloqueia sempre que tem dados na QUEUE xI2CQueue
395
396
397
   static void vCanTx( void *pvParameters )
398
     xData xReceivedStructure;
```

```
TickType_t xLastWakeTime;
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
401
402
     for (;;)
403
404
405
       //exemplo do exerccio 16
406
         /\star Wait for a message to arrive. \star/
407
         xQueueReceive( xI2CQueue, &xReceivedStructure, 0 );
         /\star There is no need to check the return value as the task will block
408
409
         indefinitely and only run again when a message has arrived. When the
         next line is executed there will be a message to be output. */
410
411
      CAN FRAME txFrame;
412
      txFrame.rtr = 0;
txFrame.id = int(xReceivedStructure.ucSource);
413
414
415
       txFrame.extended = false;
       txFrame.length = 3;
416
       txFrame.data.uint8[0] = int(xReceivedStructure.ucValue1);
       txFrame.data.uint8[1] = int(xReceivedStructure.ucValue2);
418
       txFrame.data.uint8[2] = int(xReceivedStructure.ucValue3);
419
420
421
         Serial.println("SENT ...!");
422
423
       Serial.println(xReceivedStructure.ucSource);
424
       Serial.println(xReceivedStructure.ucValue1);
425
426
       CANO.sendFrame(txFrame);
       vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 100/portTICK_PERIOD_MS ) );
427
428
429
    }
  }
430
431
432
          a mesnsagem CAN e reencaminha para a Queue xDataQueue.
433
434
   * Desbloqueia sempre que tiver dados na Queue callbackQueue
435
  static void vMyCanRx( void *pvParameters )
436
437
438
     xData xDataStruct;
439
     CAN_FRAME msg;
440
     //CAN_frame_t rxFrame;
     portBASE_TYPE xStatus;
441
     const TickType_t xTicksToWait = 50 / portTICK_PERIOD_MS;
442
443
     TickType_t xLastWakeTime;
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
444
445
446
447
    for (;;)
448
450
       //Nesta fase j
                        recebe os dados filtrados
         if(xQueueReceive(callbackQueue, &msg, portMAX_DELAY) ==pdTRUE)
451
452
           Serial.println("task_LowLevelRX Drumond
453
       Serial.println("task_LowLevelRX Drumond
454
                printFrame(&msg);
456
           xDataStruct.ucSource=msg.id;
           xDataStruct.ucValue1 = msg.data.uint8[0];
457
           xDataStruct.ucValue2 = msg.data.uint8[1];
458
           xDataStruct.ucValue3 = msg.data.uint8[2];
459
460
461
           xQueueSend(xDataQueue, &xDataStruct, 0 );
462
464
    }
465
466
   * Desbloqueia sempre que tiver dados na Queue xDataQueue
467
468
   * Permite Ligar ou desligar o LED quando
                                                recebida uma mensagem.
469
470
  static void vManageValues( void *pvParameters )
471
472
     xData xSenderStructure;
     portBASE_TYPE xStatus;
473
474
     int i=1:
     const TickType_t xTicksToWait = 50 / portTICK_PERIOD_MS;
475
     char accell[10];
476
     char lum[5];
477
478
     char hum[5];
```

```
char temp[5];
uint8_t dataT[2] = {0};
uint8_t dataH[2] = {0};
480
481
   TickType_t xLastWakeTime;
482
   xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
483
484
485
   for (;;)
486
487
   {
488
       if(xQueueReceive(xDataQueue, &xSenderStructure, portMAX_DELAY) ==pdTRUE){
        if(xSenderStructure.ucSource == 6){
489
          490
491
          492
493
          494
495
497
498
499
500
501
502
503
```

Algoritmo 8.4: Código do emissor CAN

9 Codigo Fonte "Projecto2" (Receptor CAN)

```
#include "Arduino.h"
  #include <stdio.h>
  #include "freertos/FreeRTOS.h"
   #include "freertos/task.h"
  #include "esp_system.h"
  #include "nvs_flash.h"
  #include <Wire.h>
  //Broker MQTT Libraries
  #include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
  //Can Library
13 #include "esp32_can.h"
15 #include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
16 #include <SPI.h>
17
18 TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
                                           // Invoke custom library
  #define TFT_GREY 0x5AEB
  //vari vel necess ria paraos mostradores
  int old_value[6] = { -1, -1, -1, -1, -1};
23
  #define mainDELAY_LOOP_COUNT
                                          400000 //( 0xffffff )
  //Prototipos das Tasks
  static void vTFTPresentation( void *pvParameters );
  static void vTFTDisplayValues( void *pvParameters );
  static void CANRx( void *pvParameters );
static void CANTx( void *pvParameters );
  static void vWifiKeepAlive( void *pvParameters );
30
31
33
  extern QueueHandle_t callbackQueue;
35
  QueueHandle_t xQueueBroker;
  QueueHandle_t xDataQueue;
36
  SemaphoreHandle_t xCountingSemaphore;
SemaphoreHandle_t xMutex; //=0?
37
38
  TaskHandle_t xTFTPresentationHandle;
40
41
  typedef struct
42
43
     float ucValue1;
     float ucValue2;
    float ucValue3;
45
     int ucSource;
46
  } xData;
47
48
49
  /* Defini es do LED */
  #define PIN_LED
  /* Defines do MQTT */
#define TOPIC_LED
#define TOPIC_TEMP
                            "topic_led"
                           "topic_temp"
  #define TOPIC_LUM "topic_lum" #define TOPIC_ACCELL "topic_accell"
56
                            "topic_hum"
  #define TOPIC_HUM
  #define TOPIC_ALARM "topic_alarm"
60
61 #define ID_MQTT "43a21d06b4a0454c903ddeeb425e814f"
const char* SSID = "MEO-351390"; // SSID / nome da rede WI-FI que deseja se conectar const char* PASSWORD = "df82e87bf3"; // Senha da rede WI-FI que deseja se conectar const char* BROKER_MQTT = "broker.hivemq.com"; //URL do broker MQTT que se deseja
       utilizar
65 int BROKER_PORT = 1883; // Porta do Broker MQTT
66
67
  //Vari veis e objetos globais
WiFiClient espClient; // Cria o objeto espClient
PubSubClient MQTT(espClient); // Instancia o Cliente MQTT passando o objeto
68
69
       espClient
71
  //PROTOTIPES
  void initWiFi(void);
73 void initMQTT(void);
  void mgtt_callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
void reconnectMQTT (void);
76 void reconnectWiFi(void);
```

```
void VerificaConexoesWiFIEMQTT(void);
79
   void initWiFi(void)
80
81
   {
82
       delay(10);
       Serial.println("----Conexao WI-FI-----");
83
       Serial.print("Conectando-se na rede: ");
84
       Serial.println(SSID);
86
       Serial.println("Aguarde");
       reconnectWiFi();
87
88
   }
89
   /* Fun o: inicializa par metros de conex o MQTT(endere o do
90
91
              broker, porta e seta fun o de callback)
   * Parmetros: nenhum
92
93
   * Retorno: nenhum
94
95
   void initMQTT(void)
96
   {
       MQTT.setServer(BROKER_MQTT, BROKER_PORT);
                                                    //informa qual broker e porta deve
97
       ser conectado
                                                      //atribui fun o de callback (
98
      MQTT.setCallback(mqtt_callback);
       fun o chamada quando qualquer informa o de um dos t picos subescritos
99
100
   /* Fun o: fun
                      o de callback
101
              esta fun o
                                chamada toda vez que uma informa o de
102
              um dos t picos subescritos chega)
103
   * Parmetros: nenhum
104
105
   * Retorno: nenhum
106
   void mqtt_callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
107
108
109
       xData xSenderStructure;
111
       String msg;
       portBASE_TYPE xStatus;
       /* obtem a string do payload recebido */
114
       for(int i = 0; i < length; i++)</pre>
116
          char c = (char)payload[i];
117
          msg += c;
       }
119
120
       //a MESNSAGEM DEVE SER COLOCADA NUMA QUEUE, E A TAREFA CANTX DEVE SER
      DESBLOQUEADA
       Serial.print("Chegou a seguinte string via MQTT: ");
123
       Serial.println(msg);
       /* toma a o dependendo da string recebida */ if (msg.equals("1"))
126
127
128
         xSenderStructure.ucSource= 6;
         xSenderStructure.ucValue1=1;
Serial.print("LED aceso mediante comando MQTT");
129
130
       }else if (msg.equals("0"))
131
         xSenderStructure.ucSource= 6;
134
       xSenderStructure.ucValue1=0;
           Serial.print("LED apagado mediante comando MQTT");
136
       xStatus = xQueueSendToBack( xQueueBroker, &xSenderStructure, 0 );
137
       if ( xStatus != pdTRUE )
138
139
         Serial.print( "mqtt_callback could not send to the queue.\r\n" );
140
       }else{
141
        Serial.print( "mqtt_callback send to the queue------
142
       r\n" );
143
144
145
146
147
            o: reconecta-se ao broker MQTT (caso ainda n o esteja conectado ou em
   /* Fun
      caso de a conex o cair)
              em caso de sucesso na conex o ou reconex o, o subscribe dos t picos
148
       refeito.
   * Par metros: nenhum
149
150
    * Retorno: nenhum
```

```
void reconnectMQTT(void)
152
153
        while (!MOTT.connected())
154
155
            Serial.print("* Tentando se conectar ao Broker MQTT: ");
156
            Serial.println(BROKER_MQTT);
157
158
            if (MQTT.connect(ID_MQTT))
159
160
                 Serial.println("Conectado com sucesso ao broker MQTT!");
                 MQTT.subscribe(TOPIC_LED);
161
             }
162
            else
163
164
            {
                 Serial.println("Falha ao reconectar no broker.");
165
                 Serial.println("Havera nova tentatica de conexao em 2s");
166
                 delay(2000);
167
            }
169
        }
170
   }
   /* Fun o: verifica o estado das conex es WiFI e ao broker MQTT.
               Em caso de desconex o (qualquer uma das duas), a conex o
173
174
                   refeita.
    * Par metros: nenhum
175
      Retorno: nenhum
176
   void VerificaConexoesWiFIEMQTT(void)
178
179
180
        if (!MOTT.connected())
             reconnectMQTT(); //se n o h conex o com o Broker, a conex o
181
                                                                                             refeita
182
183
         reconnectWiFi(); //se n o h conex o com o WiFI, a conex o
                                                                                      refeita
184
   }
185
   /* Fun o: reconecta-se ao WiFi
186
    * Parmetros: nenhum
187
   * Retorno: nenhum
188
189
   * /
190
   void reconnectWiFi(void)
191
192
                  est
                         conectado a rede WI-FI, nada
        //Caso contrrio, s o efetuadas tentativas de conex o if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
193
194
             return:
195
       WiFi.begin(SSID, PASSWORD); // Conecta na rede WI-FI
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
196
197
198
199
            delay(100);
            Serial.print(".");
200
201
        }
202
        Serial.println();
203
        Serial.print("Conectado com sucesso na rede ");
204
        Serial.print(SSID);
205
        Serial.println("IP obtido: ");
206
        Serial.println(WiFi.localIP());
207
208
209
   /∗Fun o que desenha os mostradores
210
   * Fornecida nos exemplos do TFT
   void plotLinear(char *label, int x, int y)
213
214
     int w = 36;
215
     tft.drawRect(x, y, w, 155, TFT_GREY);
tft.fillRect(x + 2, y + 19, w - 3, 155 - 38, TFT_WHITE);
tft.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK);
216
218
     tft.drawCentreString(label, x + w / 2, y + 2, 2); for (int i = 0; i < 110; i += 10)
219
220
221
       tft.drawFastHLine(x + 20, y + 27 + i, 6, TFT_BLACK);
222
223
     for (int i = 0; i < 110; i += 50)
       tft.drawFastHLine(x + 20, y + 27 + i, 9, TFT_BLACK);
226
227
     tft.fillTriangle(x + 3, y + 127, x + 3 + 16, y + 127, x + 3, y + 127 - 5, TFT_RED)
228
     tft.fillTriangle(x + 3, y + 127, x + 3 + 16, y + 127, x + 3, y + 127 + 5, TFT_RED)
229
```

```
tft.drawCentreString("---", x + w / 2, y + 155 - 18, 2);
231
232
233
   /*Fun o que ajusta os ponteiros nos mostradores
    * A fun o foi alterada face
                                            vers o exemplo do arduino
234
236
   void plotPointer(int i, int sValue)
238
239
      int dy = 187;
     byte pw = 16;
240
     tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
// Move the 6 pointers one pixel towards new value
241
242
     //for (int i = 0; i < 6; i++) {
    char buf[8]; dtostrf(sValue, 4, 0, buf);
243
244
        tft.drawRightString(buf, i \star 40 + 36 - 5, 187 - 27 + 155 - 18, 2);
245
        int dx = 3 + 40 * i;
if (sValue < 0) sValue = 0; // Limit value to emulate needle end stops
246
        if (sValue > 100) sValue = 100;
248
249
        while (!(sValue == old_value[i])) {
  dy = 187 + 100 - old_value[i];
250
251
          if (old_value[i] > sValue)
252
253
254
             tft.drawLine(dx, dy - 5, dx + pw, dy, TFT_WHITE);
255
             old_value[i]--;
256
             tft.drawLine(dx, dy + 6, dx + pw, dy + 1, TFT_RED);
257
          else
258
259
             tft.drawLine(dx, dy + 5, dx + pw, dy, TFT_WHITE);
260
261
             old_value[i]++;
262
             tft.drawLine(dx, dy - 6, dx + pw, dy - 1, TFT_RED);
263
264
265
266
   }
267
268
269
   / * F u n
            o que imprime a mensagem CAN
270
271
   void printFrame(CAN_FRAME *message)
272
273
     Serial.print(message->id, HEX);
     if (message->extended) Serial.print(" X ");
else Serial.print(" S ");
274
275
     Serial.print(message->length, DEC);
Serial.print(" ");
for (int i = 0; i < message->length; i++) {
276
277
278
        Serial.print(message->data.byte[i], HEX);
280
        Serial.print(" ");
281
     Serial.println();
282
   }
283
284
285
   void gotHundred(CAN_FRAME *frame)
286
       static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
288
          xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
289
     Serial.print("gotHundred ");
290
    // xSemaphoreGiveFromISR( xCountingSemaphore, (BaseType_t*)&
291
        xHigherPriorityTaskWoken );
292
    // printFrame(frame);
293
294
296
297
   /*Cont m todas as configura es necessrias
298
299
300
   void setup( void )
301
302
      //Inicializa o da porta s rie(debug
303
     Serial.begin(115200);
304
     while (!Serial);
305
306
     xDataQueue = xQueueCreate( 10, sizeof( xData ) );
307
308
309
     xQueueBroker = xQueueCreate( 5, sizeof( xData ) );
```

```
xMutex = xSemaphoreCreateMutex();
310
311
312
     xCountingSemaphore = xSemaphoreCreateCounting( 10, 0 );
313
     //Inicializa o do barramento CAN
Serial.println("Initializing CAN");
314
315
     pinMode (GPIO_NUM_16, OUTPUT);
316
     digitalWrite(GPIO_NUM_16, LOW); //enable CAN transceiver
317
        void ESP32CAN::setCANPins(gpio_num_t rxPin, gpio_num_t txPin)
318
319
     CANO.setCANPins(GPIO_NUM_4, GPIO_NUM_5);
      //CAN0.begin(500000);
320
     CANO.init(500000);
321
     Serial.println("RECEIVER Ready ...!");
322
323
      //CANO.watchFor(0x00, 0x0A); //setup a special filter
324
325
     CANO.watchFor(); //then let everything else through anyway
     CANO.setCallback(0, gotHundred); //callback on that first special filter
326
327
     Serial.print( "Vamos ver se come a aqui\n" );
328
329
     //Inicia o display TFT
     tft.init();
330
     tft.setRotation(0);
331
     tft.fillScreen(TFT_BLACK);
332
333
      /* Inicializa a conexao wi-fi */
     initWiFi();
335
     /* Inicializa a conexao ao broker MQTT */
336
     initMQTT();
337
     VerificaConexoesWiFIEMQTT();
338
339
     MQTT.subscribe(TOPIC_LED);
340
     //MQTT.loop();
341
342
     if ( xDataQueue != NULL ) {
       if( xMutex != NULL ) {
343
344
          if (xCountingSemaphore != NULL) {
345
            if (xQueueBroker != NULL) {
              Serial.print( "Success\n"
346
              xTaskCreatePinnedToCore( vTFTPresentation, "vTFTPresentation", 1024, NULL,
347
        2, &xTFTPresentationHandle, 1);
348
            }else{
349
              Serial.print( "The queueBroker not be created.\r\n" );
350
351
          }else{
            Serial.print( "The counting semaphore could not be created\r\n" );
352
353
       }else{
354
          Serial.print( "The mutex not be created.\r\n" );
355
356
357
     }else
359
       Serial.print( "The queue not be created.\r\n" );
360
361
   }
362
363
   void loop()
364
     vTaskDelete( NULL );
365
366
367
368
      Tarefa responsavel pelo envio da mendsagem CAN
369
    * Desbloqueia assim que existam dados na Oueue xOueueBroker
371
372
   static void CANTx( void *pvParameters )
373
     xData xReceivedStructure;
374
375
     TickType_t xLastWakeTime;
     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
376
377
378
     for (;;)
379
380
          /* Wait for a message to arrive. */
          xQueueReceive( xQueueBroker, &xReceivedStructure, portMAX_DELAY );
/* There is no need to check the return value as the task will block
381
          indefinitely and only run again when a message has arrived. When the
383
          next line is executed there will be a message to be output. */
384
385
       CAN_FRAME txFrame;
386
       txFrame.rtr = 0;
txFrame.id = int(xReceivedStructure.ucSource);
387
388
389
       txFrame.extended = false;
```

```
txFrame.length = 3;
         txFrame.data.uint8[0] = int(xReceivedStructure.ucValue1);
391
         txFrame.data.uint8[1] = int (xReceivedStructure.ucValue2);
txFrame.data.uint8[2] = int (xReceivedStructure.ucValue3);
392
393
         Serial.println("SENT ...!");
394
         Serial.println(xReceivedStructure.ucSource);
395
         Serial.println(xReceivedStructure.ucValue1);
396
397
         CANO.sendFrame(txFrame);
         vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, ( 100/portTICK_PERIOD_MS ) );
398
399
400
401
    }
402
403
404
                           a primeira a correr neste n e faz a apresenta o
    /*Esta tarefa
405
    * do grupo, espera 10 segundos, de seguida cria as restantes tarefas
406
    * e apaga-se a si mesma.
408
409
   static void vTFTPresentation( void *pvParameters )
410
411
        //Strings de apresenta o do projecto
tft.drawString("Este projecto tem o ", 0, 0, 4);
tft.drawString("nome de \"data- ", 0, 25, 4);
tft.drawString("-logguer CAN\" e foi", 0, 50, 4);
tft.drawString("desenvolvido para a", 0, 75, 4);
tft.drawString("cadeira de SCE por:", 0, 100, 4);
tft.drawString("David Drumond", 15, 175, 4);
tft.drawString("Edgar Paulo", 15, 200, 4);
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
         delay(10000);
422
         //Limpa o ecr
         tft.fillScreen(TFT_BLACK);
423
424
         Serial.print("\n*******
425
         Serial.print("\nvTFTPresentation is running and about to delete itself\r\n" );
//Create other tasks here
426
427
            xTaskCreatePinnedToCore( vTFTDisplayValues, "vTFTDisplayValues", 8196, NULL,
428
         1, NULL, 0);
            xTaskCreatePinnedToCore(CANRx, "CANRx", 4098, NULL, 1, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore(CANTx, "CANTx", 4098, NULL, 1, NULL, 1);
xTaskCreatePinnedToCore(vWifiKeepAlive, "vWifiKeepAlive", 4098, NULL, 1, NULL
420
430
431
         vTaskDelete(xTFTPresentationHandle);
432
433
    }
434
435
     * Esta tarefa corre a cada 2 segundos, apra manter a liga o ao broke est vel
436
438
    static void vWifiKeepAlive( void *pvParameters )
439
       const TickType_t xTicksToWait = 2000 / portTICK_PERIOD_MS;
440
      TickType_t xLastWakeTime;
441
      xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
442
443
444
445
       for (;;)
446
447
         Serial.print("\nMQTT RECONECT***********************************);
         VerificaConexoesWiFIEMQTT();
448
449
         MOTT.loop();
450
         vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, xTicksToWait);
451
452
   }
453
454
455
     * Tarefa que recebe a mesnsagem CAN
456
    * S corre Quando existem dados na Queue callbackQueue
457
458
     * Reencaminha os dados para a Queue xDataQueue
459
    static void CANRx( void *pvParameters )
460
461
      xData xSenderStructure;
462
      CAN_FRAME msg;
463
464
465
      for ( ;; )
466
467
468
         //Nesta fase j recebe os dados filtrados
```

```
if(xQueueReceive(callbackQueue, &msg, portMAX_DELAY) ==pdTRUE)
470
471
               Serial.println("task_LowLevelRX Drumond");
               printFrame(&msg);
472
473
474
               xSenderStructure.ucSource=msg.id;
               xSenderStructure.ucValue1 = msg.data.uint8[0];
xSenderStructure.ucValue2 = msg.data.uint8[1];
475
476
               xSenderStructure.ucValue3 = msg.data.uint8[2];
477
479
               xOueueSend(xDataOueue, &xSenderStructure, 0);
480
            }
481
482
      }
483
484
485
487
    * Ajusta os ponteiros do display TFT e publica os valores
    * dos sensores nos t picos correspondentes do MQTT
488
489
    static void vTFTDisplayValues (void *pvParameters )
490
491
492
      xData xSenderStructure;
      int i=1;
493
      char accell[10];
494
      char lum[5];
495
      char hum[5];
496
      char temp[5];
497
498
      byte d = 40;
plotLinear("TEMP", 0, 160);
plotLinear("HUM", 1 * d, 160);
plotLinear("LUM", 2 * d, 160);
plotLinear("X", 3 * d, 160);
plotLinear("Y", 4 * d, 160);
plotLinear("Z", 5 * d, 160);
Serial.print("\nvTFTDisplayValues\n");
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
      for (;;)
509
510
511
            if(xQueueReceive(xDataQueue, &xSenderStructure, portMAX_DELAY)==pdTRUE)
512
513
               VerificaConexoesWiFIEMQTT();
514
515
               MQTT.loop();
516
               Serial.print("QueueReceive(xQueuexData, &xSenderStructure, portMAX_DELAY)==
         pdTRUE\n");
               switch(xSenderStructure.ucSource) {
                 case 1:
518
519
                    Serial.print("\nValor 1 publicado no topico\n" );
520
                    plotPointer(3, int(xSenderStructure.ucValue1));
521
                    plotPointer(4, int(xSenderStructure.ucValue2));
plotPointer(5, int(xSenderStructure.ucValue3));
522
523
                     sprintf(accell, "(%d, %d, %d)", int(xSenderStructure.ucValue1), int(
524
         525
                    break;
526
                  case 2:
527
                    Serial.print("\nValor 2 publicado no topico\n" );
528
                    plotPointer(0, int(xSenderStructure.ucValue1));
sprintf(temp, "%d", int(xSenderStructure.ucValue1));
MQTT.publish(TOPIC_TEMP, temp );
520
530
531
532
533
                    break;
                 case 3:
534
                    Serial.print("\nValor 3 publicado no topico\n" );
535
              plotPointer(1, int(xSenderStructure.ucValue1));
    sprintf(hum, "%d", int(xSenderStructure.ucValue1));
MQTT.publish(TOPIC_HUM, hum);
536
537
538
                    break;
539
540
                  case 4:
                    Serial.print("\nValor 4 publicado no topico\n");
541
                    plotPointer(2, int(xSenderStructure.ucValue1));
sprintf(lum, "%d", int(xSenderStructure.ucValue1));
MQTT.publish(TOPIC_LUM, lum);
542
543
544
545
                    break;
546
                  case 5:
547
                    i++;
```

```
Serial.print("\nFoi gerada uma interrup o externa");
549
                if(i>1) {
550
                  i=0;
                  tft.drawString("Alarme ON! ", 0, 0, 4);
MQTT.publish(TOPIC_ALARM, "Alarme ON!");
551
552
553
                }else{
   MQTT.publish(TOPIC_ALARM, "Alarme OFF!");
   tft.fillRect(0, 0, 240, 25,TFT_BLACK);
   Serial.print("\n
554
555
556
557
       ******************
       558
559
                break;
560
              default:
   // code block
561
                Serial.print("\nDefault\n");
564
            }
565
566
567
568
569
570
```

Algoritmo 9.5: Código do receptor CAN