



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

## ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

### TRABAJO FIN DE GRADO

## TÍTULO DEL TRABAJO

### Autor

Cotutor (si lo hay): nombre y

apellidos

Departamento: departamento

Tutor: nombre y apellidos

Departamento: departamento





## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

## ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

Firma Autor

Firma Cotutor (si lo hay)

Firma Tutor

Título: título del trabajo Autor: nombre del alumno Tutor: nombre del tutor Cotutor: nombre del cotutor

## EL TRIBUNAL

Presidente:	
Vocal:	
Secretario:	
Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día de en, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la CACIÓN de:	y Diseño

VOCAL

SECRETARIO PRESIDENTE

## Agradecimientos

Agradezco a .....

## Resumen

Este proyecto se resume en.....

 ${\bf Palabras\ clave:}\quad {\bf palabraclave 1},\ {\bf palabraclave 2},\ {\bf palabraclave 3}.$ 

VIII

## Abstract

In this project...

 $\textbf{Keywords:} \quad keyword1, \ keyword2, \ keyword3.$ 

X ABSTRACT

## Índice general

Aş	grade	ecimientos	V
Re	esum	nen	VII
Al	bstra	act	IX
1.	Intr	roducción	1
	1.1.	Motivación del proyecto	1
	1.2.	<b>o</b>	
	1.3.	J.	
	1.4.	Estructura del documento	3
2.	Esta	ado del arte	5
	2.1.	1	5
		2.1.1. Anclaje a la pared: Cotytech MW-M13P	
		<ul><li>2.1.2. Anclaje al techo: Titan Elite T2EQ-C8X5</li><li>2.1.3. Anclaje a una mesa o superficie de trabajo: Ergotron LX Sit-</li></ul>	6
		Stand Desk Arm	7
		2.1.4. Consideraciones generales	
	2.2.	Soportes articulados motorizados	8
3.	Med	cánica y soporte físico del proyecto	9
	3.1.	Visión general	9
	3.2.	3	9
	3.3.	, i	
		Posicionamiento de sensores y actuadores	
	3.5.	Estudio de la cadena cinemática completa	13
4.	Elec	ctrónica involucrada en el proyecto	15
	4.1.		
	4.2.	1 1	
	4.3.		
	4.4.	Sensores	17
<b>5</b> .	Soft	tware involucrado en el proyecto	19
	5.1.	Librerías (directorio lib)	20
		5.1.1. debug	20
		V I	21
		5.1.3. joint_handler	22

XII ÍNDICE GENERAL

	5.2.		24 24 26 26 26
	5.3. 5.4. 5.5.	Interacción entre objetos, flujo de la información y de procedimientos Test y verificación del software	26 28 29
6.	<b>Con</b> 6.1.		<b>31</b> 31
7.	7.1.	Resultados	<b>33</b> 33 33
8.	8.1.	Ciclo de vida	35 35 35 35 35
	8.3.	Presupuesto	35 36 36 36
9.	9.1.	Conclusión	<b>37</b> 37 37
-	péndi		38
		•	$\frac{39}{53}$
			55
<b>C</b> .	_	Aspectos generales	55
		Ficheros de cabecera	55 55
	C.3.	C.2.2. Orden de inclusión de ficheros	56 56
	C: 4	C.3.1. Espacios de nombres	<ul><li>56</li><li>57</li><li>57</li></ul>
	0.4.	C.4.1. Constructores y métodos de Inicialización	57 58
		C.4.3. Control de Acceso	58

INDICE GENERAL	XIII

C.5. Tipos de datos	58
C.6. Nombres	58
C.6.1. Reglas generales	58
C.6.2. Nombre de los ficheros	
C.6.3. Nombre de los directorios	
C.6.4. Nombres para objetos	59
C.6.5. Nombres de variables	
C.6.6. Nombres de atributos de clases	
C.6.7. Nombres de miembros de estructuras	
C.6.8. Nombres de funciones	
C.6.9. Nombres de parámetros funciones	
C.6.10. Espacios de nombres	
C.6.11. Nombres de enumeraciones	
C.6.12. Nombres de macros	
C.7. Comentarios	
C.7.1. Comentarios de ficheros	
C.7.2. Comentarios de Clases	
C.7.3. Comentarios de funciones	
C.7.4. Comentarios y aclaraciones	
C.7.5. TODO y notas	
· ·	
C.7.6. Código en desuso	
C.8. Formato	
C.8.1. Espacios y tabulaciones	
C.8.2. Declaración y definición de funciones	
C.8.4. Bucles	
C.8.5. Valor de retorno de funciones y métodos	
C.8.6. Formato para clases	
C.8.7. Espacios de nombre	
C.9. Espacios en blanco	
C.9.1. Caso general	
C.9.2. Bucles, condicionales y estructuras de control	
C.9.3. Operadores	
C.10.Espacio vertical	95
D. Documentación del software	67
E. Comunicación con los Servos G15	69
E.1. Distintos tipos de instrucciones	72
E.1.1. Petición del estado del servo	72
E.1.2. Operaciones de lectura	72
E.1.3. Operaciones de escritura	72
E.1.4. Operaciones de escritura con activación desacoplada	73
E.1.5. Resetear la memoria de los servos a los valores de fábrica	73
E.1.6. Operaciones de escritura sobre múltiples servos	74
E.1.7. Aspectos interesantes a tener en cuenta	
Bibliografía	<b>7</b> 9

XIV ÍNDICE GENERAL

## Índice de figuras

3.1.	encargada de girar en Z	10
3.2.	Esquema de la cadena cinemática correspondiente a los GLOSARIO A	
	GDL dos y tres. Idea preliminar	11
3.3.	Esquema de la cadena cinemática correspondiente a los GLOSARIO A	
	GDL dos y tres	11
3.4.	Montaje de la transmisión del movimiento de los servos a las articu-	
	laciones 2 y tres	12
4.1.	Esquema de la conexión el bus serie de servos y la placa Shield	16
4.2.	Esquema de la conexión entre la placa Shield y Arduino para utilizar	
	los puertos Hardware Serie de la Arduino Mega	17
5.1.	Estructuras de datos auxiliares	22
5.2.	Esquema de ejecución de bucle de control de joint_handler	23
5.3.	Lazo de control de la velocidad del servo. Cálculos realizados por el	
	objeto ServoRHA	23
5.4.	Atributos y métodos más relevantes del objeto JointHandler	24
5.5. 5.6.	Atributos y métodos más relevantes del objeto <i>JointRHA</i> Lazo de control de la velocidad del servo. Cálculos realizados por el	24
	objeto ServoRHA	25
5.7.	Atributos y métodos más relevantes del objeto ServoRHA	25
5.8.	Atributos y métodos más relevantes del objeto <i>ChuckHandler</i>	26
5.9.	Relaciones entre las diferentes Clases HACER IMAGEN CON EL MIS-	
	MO ESTILO QUE ANTERIORMENTE	27
5.10.	Análisis del código del proyecto	30
E.1.	Paquete de información genérico para comunicar con los Servos G15	
	Cube	70
E.2.	Paquete de información genérico de retorno de los Servos G15 Cube .	71

## Índice de tablas

4.1.	traducida y resumida a los puntos más importantes del Cytron G15 Cube servo User Manual [1] ¿ESTO ESTÁ BIEN, HAY QUE PONER	
	PAGINAS INVOLUCRADAS?	15
8.1.	Costes del proyecto	36
	Listado de piezas diseñadas de fabricación propia	
	Resumen de las instrucciones aceptadas por los Cytron G15 Cube servo Codificación del error de los servos G15 Cube en cada bit del byte de	70
E.3.	error	71
	de error	71
E.4.	Ejemplo paquete con la instrucción iSYNC_WRITE	75
E.5.	Direcciones de memoria de los servos con los diferentes parámetros a ajustar. Incluye valores mínimos y máximos así como valores por	
	defecto para cada parámetro	77

## Capítulo 1

## Introducción

En este capítulo no deben faltar los siguientes apartados:

### 1.1. Motivación del proyecto

### 1.2. Objetivos

El objetivo que este Trabajo de Fin de Grado persigue es el del diseño, construcción y control de brazo robótico. Este proyecto está enmarcado bajo el proyecto Robohealth, proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitvidad con el objetivo del diseño de sistemas robóticos y domóticos para entornos hospitalarios que mejoren el sistema de salud actual. (- COMPLETAR -http://robohealth.es/)

El brazo robótico llevará en su extremo una tablet que, mediante visión artificial será capaz de reconocer gestos del paciente para llevar a cabo diferentes acciones. El brazo tendrá que ubicar la tablet en todo momento a una distancia y posición respecto del paciente que posibilite su correcto funcionamiento.

El sistema estará en constante contacto con diferentes usuarios por lo que la seguridad de los mismos será prioritario, incluso desde la fase de diseño del prototipo.

Otra característica importante será el coste económico del prototipo, se busca desarrollar una solución de bajo coste que aumente la viabilidad de su implementación a gran escala.

Para alcanzar estos objetivos se probarán diferentes estructuras y materiales que maximicen los recursos estructurales del prototipo. Una vez se tenga una estructura básica se procederá a añadir los actuadores y sensores para posteriormente implementar el software que lo controle.

## 1.3. Materiales y software utilizados

Para la realización de las diferentes etapas del proyecto son necesarios los siguientes materiales. En este apartado se listan sin entrar en mucho detalle ya que se verán en capítulos posteriores.

#### Elementos para el montaje Mecánico:

- Barras de aluminio de sección cuadrada de 1/2"x1m (lado de la sección x longitud).
- Rodamientos 4x13?
- Rodamientos 3x13?
- Barras de acero cilíndricas de 4mm de diámetro
- Barras de acero cilíndricas de 3mm de diámetro
- Piezas impresas en impresora 3D. (Listado detallado en el Anexo A.)
- Piezas de metacrilato cortadas con láser. (Listado detallado en el Anexo A.)
- Tornillería: tornillos y tuercas
- Hilo de kevlar
- 2x Poleas (LAS NEGRAS)

Se puede ver un análisis más detallado en el Anexo B, donde se detalla el montaje de las diferentes piezas que componen el brazo robótico.

#### Electrónica:

- 1x Placa Arduino Uno
- 1x Cytron G15 shield
- 3x Servos G15 cube (Cytron)
- 2x Potenciómetros

#### Software externo utilizado:

- Autodesk Inventor 2016: Utilizado para el diseño y ensamblaje de la parte física del proyecto.
- Atom con PlatformIO instalado: Utilizado para el desarrollo y verificación del software del proyecto.
- Lizard: Se trata de un software de análisis de la complejidad del código. Se compone de una serie de scripts en python que, al ser ejecutados devuelven un fichero con información referente a los ficheros de código sobre los que se invoca.
- Cloc: Herramienta para realizar el conteo de líneas en los ficheros de código. Permite diferenciar las lineas en blanco, comentarios, líneas de código, etc.
- cpplint: Análisis del cumplimiento de las reglas de codificación en el software. Es una herramienta desarrollada en python por Google para asegurar que los proyectos cumplen con sus reglas de codificación, que también se han seguido en este proyecto. Se pueden ver los aspectos más relevantes de las reglas de codificación en el Anexo C.
- doxygen:

#### 1.4. Estructura del documento

A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo.

- En el capítulo 1 se realiza una introducción. **COMPLETAR** –
- En el capítulo 2 se hace un repaso del actual estado del arte recogiendo algunas ideas que han inspirado el proyecto que aquí se describe.
- En el capítulo 3 se hace una descripción detallada del proceso de diseño de la parte mecánica del proyecto. Se resaltan algunos aspectos importantes así como consideraciones para su montaje.
- En el capítulo 4 se habla sobre la electrónica involucrada en el proyecto. En ella se describe y justifica la utilización de sensores y actuadores, así como la placa utilizada y la etapa de potencia.
- En el capítulo 5 se expone de forma extensiva el software desarrollado.
- El capítulo 6 expone de forma detallada los distintos aspectos de diseño y desarrollo del control del brazo.
- En el capítulo 7 se hace un repaso sobre los resultados generales a los que se ha llegado.
- En el capítulo 8 se hace un análisis de la gestión del proyecto.
- Finalmente, en el capítulo 9 se repasan las conclusiones y desarrollos futuros.

Como contenido adicional, al final del documento también se tienen los siguientes anexos:

- En el Anexo A se listan las piezas impresas que se requieren para montar el prototipo así como algunas características importantes.
- En el Anexo C se concretan las reglas de codificación más relevantes que se han aplicado en el desarrollo del código.
- En el Anexo D se adjunta la documentación del software generada con la herramienta doxygen

Además es interesante repasar los términos que se incluyen en el Glosario y que aparecerán referenciados a lo largo del documento.

## Capítulo 2

## Estado del arte

En este capítulo se hace un repaso de diferentes soluciones comerciales destinadas al soporte y posicionamiento de monitores, ordenadores o tablets. Dentro de todas las soluciones comerciales se centrará el estudio en las que están específicamente pensadas para su instalación en entornos médicos siempre que sea posible.

Según el apoyo así como los tipos de grados de libertad hay diferentes configuraciones posibles, en este capítulo se verán algunos modelos concretos de cada caso evaluando sus características, ventajas e inconvenientes de los mismos de forma que se pueda generalizar a modelos equivalentes. De igual manera se podrán encontrar modelos motorizados y modelos sin motorizar, clasificación por la que serán agrupados a continuación.

## 2.1. Soportes articulados sin motorizar

Dentro del grupo de soportes articulados sin motorizar se pueden clasificar según el tipo de anclaje que tienen, ya se enganchen al techo, pared, suelo, etc.

Dentro de cada tipo de anclaje los soportes comerciales disponibles son bastante parecidos por lo que se presentará un modelo concreto que encaje dentro de las dimensiones y capacidad de carga requeridas para la aplicación que se pretende explotar para sacar conclusiones generales sobre cada tipo de soporte.

#### 2.1.1. Anclaje a la pared: Cotytech MW-M13P

Dentro de esta gama (Cotytech MW-M\*) se pueden encontrar modelos para soportar diferentes cargas. Concretamente se ha elegido el modelo con menores prestaciones y que soporta menos carga por ser suficiente para la aplicación que se pretende dar<sup>1</sup>. Otros modelos pueden incluir soporte para teclado, caja y cobertura para cables y enganche a pared, entre otros, suponiendo un incremento sobre el precio de este modelo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Precios e información consultados en la página de compra online a 02 de Enero 2018 (http://www.ergodirect.com/product\_info.php?products\_id=16881) Precio a pasado a Euros según el cambio oficial en el día consultado.



- Tipo de anclaje: Anclaje a la pared.
- Tipo de articulación: Articulaciones rotacionales.
- Capacidad de carga: entre 1kg y 6kg.
- Extensión máxima: 185,7cm.
- Número de grados de libertad: 5.
- Ángulos articulaciones: 370° (brazo posición),
   270° (muñeca posición), 180° (pared) ¹.
- Ángulos de orientación: Tilt: 20°/- 35° (muñeca orientación) and 20°/- 60° (brazo orientación).
- Peso del soporte: 4,76kg.
- Precio estándar: 686.98€.

<sup>1</sup>En la imagen se pueden ver tres puntos articulados diferenciados, el punto que se fija a la pared con un grado de libertad, el punto central del brazo, que tiene dos grados de libertad (se separarán entre orientación y posición, aunque su efecto no está desacoplado) y la muñeca, que incluye la articulación que se aprecia justo encima de la pantalla como la rotacional sobre la que queda enganchada la misma (con una clasificación análoga al caso intermedio).

Paralelamente a este modelo la marca Cotytech tiene, manteniendo el mismo esquema de mecánico, una versión que se podrá anclar al techo a un precio de  $853.06 \in \mathbb{Z}^2$ .

#### 2.1.2. Anclaje al techo: Titan Elite T2EQ-C8X5

Concretamente se ha tomado el modelo con la montura doblada hacia arriba para un anclaje en el techo<sup>3</sup> (hay opción de adquirirlo con la tubería del extremo a anclar doblada hacia abajo para anclarlo en la pared).

 $<sup>^2\</sup>mathrm{Modelo}$  Cotytech CM-M13 consultado el día 02 de Enero de 2018 en la página (http://www.ergodirect.com/product\_info.php?products\_id=16891)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Precios e información consultados en la página de compra online a 02 de Enero 2018 (http://www.did-plus.com/en/medical-arms/articulated-monitor-mounts.html). Precio a pasado a Euros según el cambio oficial en el día consultado.



- Tipo de anclaje: Anclaje al techo.
- Tipo de articulación: Articulaciones rotacionales.
- Capacidad de carga: hasta 12,7kg en diferentes configuraciones.
- Extensión máxima: 106cm (la longitud vertical del anclaje al techo variará según se elija al comprar).
- Número de grados de libertad: 5.
- Ángulos articulaciones: 360° para las tres primeras articulaciones que rotan sobre el eje horizontal.
- Ángulos de orientación: Tilt: 50°.
- Peso del soporte: 9kq.
- Precio estándar: 628.30€.

Este mismo modelo cuenta con diferentes enganches y longitudes de los tubos que permiten anclarlo al suelo, al techo o a la pared indistintamente.

#### 2.1.3. Anclaje a una mesa o superficie de trabajo: Ergotron LX Sit-Stand Desk Arm

De entre la gama incluida en los modelos de Ergotron LX se ha elegido aquel que tenía unas dimensiones más ajustadas a las necesidades reales<sup>4</sup>. En general el resto de la gama y otros soportes similares tienen unas dimensiones más reducidas.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Precios e información consultados en la página de compra online a 02 de Enero 2018 (https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-360#/).





- Tipo de anclaje: Anclaje a una mesa, camilla o similar.
- Tipo de articulación: Primera articulación prismática, resto rotacionales.
- Capacidad de carga: hasta 11,3kg.
- Extensión máxima: se puede variar hasta 36cm en altura (articulación prismática, esta es susceptible de ser modificada para ajustarla a otras alturas) y alcanza una extensión de 84cm
- Número de grados de libertad: 6 (una prismática y cinco rotacionales).
- Ángulos articulaciones: 180° la primera articulación, fija al anclaje; 360° a mitad del brazo y 180° en la muñeca.
- Angulos de orientación: Tilt: (giro sobre el eje medio horizontal de la pantalla) 75°; Pan (eje perpendicular a la pantalla): 360°.
- Peso del soporte: 8.9kg.
- Precio estándar: 247.00€- 299.00€dependiendo de la tienda y configuración.

Este mismo modelo cuenta con diferentes enganches y longitudes de los tubos que permiten anclarlo al suelo, al techo o a la pared indistintamente.

#### 2.1.4. Consideraciones generales

### 2.2. Soportes articulados motorizados

## Capítulo 3

# Mecánica y soporte físico del proyecto

En este capítulo se describen los aspectos mecánicos y se valoran diferentes cuestiones de diseño del brazo robótico. Se dará una visión general comparando diferentes propuestas y justificando la elección definitiva para continuar describiendo cada una de las articulaciones así como el posicionamiento de sensores y actuadores así como de la transmisión de movimiento desde/a los mismos.

## 3.1. Visión general

## 3.2. Articulación uno. Giro en el eje Z

Junto con las articulaciones dos y tres, descritas en la Sección 3.3 están consideradas como los grados de libertad que gestionan la posición del extremo del robot en un espacio tridimensional. En adelante se las podrá denominar también "grados de libertad de posición".

Esta articulación está actuada por un Servo G15 Cube (descrito en la Sección 1.3. El movimiento de dicho servo se transmite a la articulación a través de un juego de ruedas que, solidarias a la parte superior (parte móvil) de la articulación y por rozamiento, transmiten el movimiento hasta la pista inferior (parte fija a la base del robot).

De esta forma aseguramos que el usuario, en cualquier momento, podrá desplazar el robot superando el rozamiento de esta cadena de transmisión anulando, en caso de estar en proceso, el movimiento que pueda estar efectuando el *servo*.

En la figura 3.1 se puede ver en detalle el montaje de dicha estructura. Las piezas de la imagen se encuentran, con la misma referencia, en el Anexo A.




Figura 3.1: Montaje de la transmisión del movimiento del servo a la articulación encargada de girar en  ${\bf Z}$ 

El apoyo del peso en la última versión se hace sobre un rodamiento **COAXIAL? O COMO SE LLAMABA?** para conseguir un apoyo completo. Previamente se contempló la posibilidad de utilizar ruedas sobre un carril, de forma que se mantenía una estructura similar a la rueda motriz. En este caso tras probar ambas opciones se optó por colocar la rueda motriz en el lado sobre el que cae la carga del brazo al extenderse para maximizar el apoyo. Este aspecto se ha mantenido al integrar el rodamiento, que asegura un mayor apoyo que las ruedas aun reduciendo el diámetro de dicho apoyo (dificultando la distribución de cargas).

IMAGEN DE LAS RUEDAS CON LAS DISTINTAS CONFIGURACIONES DE CARGA Y RUEDA MOTRIZ

IMAGEN DE COMO AFECTA EL CAMBIO DE DIÁMETRO DEL APOYO

## 3.3. Articulaciones dos y tres. Posicionamiento en el plano sagital

Estas dos articulaciones son las encargadas de posicionar el extremo en el plano sagital del robot.




Figura 3.2: Esquema de la cadena cinemática correspondiente a los GLOSARIO A GDL dos y tres. Idea preliminar

Están formadas por dos mecanismos de cuatro barras acoplados en serie. Tienen la particularidad de que las barras son iguales dos a dos, de forma que las barras se mantienen siempre en paralelo.




Figura 3.3: Esquema de la cadena cinemática correspondiente a los GLOSARIO A GDL dos y tres

Como se puede ver en la figura 3.3 y 3.2 la actuación se realiza sobre cada articulación en los puntos marcados. El movimiento se transmite desde los servos ubicados en la base de la articulación 1 hasta las mismas a través de un hilo de kevlar. Un sistema de poleas amplifica y redirige el par hasta los mismos. En la figura 3.4 se puede ver como se redirecciona el hilo desde la base en dirección hacia las articulaciones superiores.



Figura 3.4: Montaje de la transmisión del movimiento de los servos a las articulaciones 2 y tres.

En las figuras 3.3 y 3.2 se muestran dos posibles configuraciones mecánicas que se han probado. En la primera, ubicada al principio de la sección (figura 3.2) se cuenta con la ventaja de actuar ambas articulaciones sobre el mismo punto de actuación, facilitando la realimentación así como el paso de cables (tanto eléctricos como de transmisión mecánica). Como se puede ver la orientación del extremo depende de los ángulos del triángulo ubicado en el equivalente a la tercera articulación, donde se redirecciona el giro. En este caso las barras a partir de dicho triángulo se encuentran soldadas para hacer la actuación sobre el punto ya mencionado. Otra configuración posible, mostrada en la figura 3.3, aprovecha esta propiedad de mantener la orientación del extremo a lo largo de la cadena cinemática haciendo que, desde el inicio todas estas conexiones se hagan de forma perpendicular al plano del suelo. De esta forma se puede asegurar que el extremo de dicha cadena mecánica siempre se mantendrá perpendicular al suelo consiguiendo un desacople absoluto de los grados de posición del robot de los grados de libertado que controlan la orientación. En este caso, las barras del extremo no se encuentran soldadas como en el primer caso por lo que el control de la tercera articulación no se puede hacer sobre el mismo punto, como se hacía antes si no que se lleva a la unión de ambos mecanismos. Se ha dado finalmente más peso a la característica de mantener la orientación por facilitar mucho el desarrollo matemático y de control futuros.

### 3.4. Posicionamiento de sensores y actuadores

Como e ha anticipado en secciones anteriores los tres motores correspondientes al giro en el eje Z así como el posicionamiento en el plano sagital están ubicados sobre la primera articulación uno encima de otro formando una torre. Desde ahí se dirige a través de hilos el par motor del primer y tercer servo hasta las articulaciones que dos y tres y a través de fricción por ruedas hasta el giro en el eje Z. En la figura – COM-PLETAR –se puede ver en detalle dicho montaje así como la fijación a la base de giro.

#### IMAGEN EN DETALLE DE LA TORRE DE MOTORES

Las articulaciones realimentadas son la articulación dos y la articulación tres, que llevan una realimentación de posición articular a través de un potenciómetro en cada una. El primer grado de libertad, el encargado del giro en el eje Z no está realimentado externamente. En este caso se cuenta con la información proporcionada por el servo y finalmente, la proporcionada por la tablet en el extremo.

En el caso de la segunda articulación el potenciómetro se conecta con la propia articulación a través de un juego de engranajes con una relación de – COMPLETAR – que maximiza el uso del potenciómetro, ajustando el rango de movimiento del mismo (CUANTOS GRADOS GIRA?) con el ángulo de giro de la articulación (CUANTOS GRADOS GIRA?). En el caso de la tercera articulación el eje del potenciómetro se encuentra en la misma línea que el eje de giro que se pretende realimentar, el giro es solidario a dicha barra por lo que la relación de giro es unitaria. En la figura – COMPLETAR –se pueden ver ambos montajes: a la derecha la articulación dos con el juego de engranajes; a la izquierda la articulación tres con la transmisión solidaria.

AÑADIR FOTOS DE COMO SE ENGANCHAN AMBOS POTENCIÓMETROS

### 3.5. Estudio de la cadena cinemática completa

HABLAR DE COMO SE REDUCE LA CARGA HASTA LOS SERVOS: COLUMPIOS, POLEAS DOBLES, PALANCAS, ETC

## Capítulo 4

# Electrónica involucrada en el proyecto

En este capítulo se hará una descripción detallada de todos los componentes involucrados en el proyecto.

#### 4.1. Actuadores

Para los grados de libertad de posición del prototipo se ha optado por utilizar los *smart servos* G15 Cube de la marca Cytron.

Algunas características importantes de los mismos se muestran en la tabla 4.1:

Tabla 4.1: Características mas importantes de los Servos G15 de Cytron. Tabla traducida y resumida a los puntos más importantes del Cytron G15 Cube servo User Manual [1] ¿ESTO ESTÁ BIEN, HAY QUE PONER PAGINAS INVOLUCRADAS?

Características eléctricas			
Parámetro	Valor Mínimo	Valor Típico	Valor Máximo
Voltaje	6,5V	12V	17,8V
Consumo de corriente $(12V)$			1,5A
Temperatura de funcionamiento	$0^{o}C$		80°C
Par capaz de soportar			$15km \cdot cm$

Especificaciones técnicas		
Peso	63g	
Par capaz de realizar (a $12V$ )	$12kg \cdot cm$	
Margen angular de operación	360° en giro continuo	
Máxima velocidad (en vacío a $12V$ )	63RPM	
Comunicacion	Half duplex asynchronous serial	
Comunicaciçon	communication $(7812,5bps - 500kbps)$	

Estos servos utilizan un protocolo de comunicación basado en una comunicación *Half Duplex Serial*. En este caso toda la información fluye por un mismo cable. Los servos se conectan en un bus uno a continuación del otro, teniendo tres pines, uno de voltaje positivo, otro de GND y el tercero de datos. Se puede ver en la figura 4.1 como quedan conectados a la placa, quedando uno de los extremos (el del último servo) libre.




Figura 4.1: Esquema de la conexión el bus serie de servos y la placa Shield

### 4.2. Etapa de potencia

Para la correcta comunicación entre los servos y la placa se utilizan tres pines de la misma. Dos serán los de entrada (RX) y salida (TX) para comunicar y el tercer pin funcionará a modo de pin de control, gestionando en que momentos se publica información por el pin de salida y en que momento se escucha por el pin de entrada.

Dependiendo de que placa se utilice este puerto serie (el TX y el RX) podrán estar conectados a un puerto serie de tipo Hardware o emular uno por Software.

En primeras versiones del desarrollo se ha estado utilizando un Arduino Uno en el cual se emulaba, por los pines 9 (TX) y 8 (RX) un puerto software quedando el puerto Hardware de los pines 1 y 0 para la comunicación serie con el ordenador.

Debido a los ciclos de funcionamiento del software para aplicar el control al brazo robótico esta comunicación resulta ser demasiado lenta, es por ello que se sustituye el Arduino Uno por un Arduino Mega, con 4 puertos serie Hardware que se podrán aprovechar, para la comunicación con el ordenador (pines 0 y 1) y para la comunicación con los servos (pines 18 y 19).

En la Shield utilizada para comunicar con los servos viene preparado para, mediante unos jumpers **DEFINIR?**, poder seleccionar unos pines u otros. En este caso no está preparado para comunicar con un Arduino Mega directamente, es por ello que se han sacado unos cables para conectar, la parte de la shield que conecta con el puerto de los servos (están los 4 pines cortocircuitados) con los pines de los puertos hardware del Arduino Mega. Se puede ver dicha conexión en la figura 4.2.




Figura 4.2: Esquema de la conexión entre la placa Shield y Arduino para utilizar los puertos Hardware Serie de la Arduino Mega

### 4.3. Procesamiento

### 4.4. Sensores

# Software involucrado en el proyecto

En este capítulo se hace una descripción detallada del software involucrado en este proyecto. Primeramente se hace un repaso de la estructura de directorios, que es característica y viene previamente marcada por el software utilizado. Una vez explicado se pasará a describir las diferentes librerías que se han desarrollado (sección 5.1) y del directorio de fuentes principal SRC (sección 5.2). Se deja para una sección posterior la interacción e integración de estos objetos así como una explicación más detallada del flujo de la información, funcionamiento del sistema como ejemplos de uso (sección 5.3). Finalmente se exponen los test realizados sobre el software (sección 5.4) así como la gestión de la complejidad (sección 5.5) del proyecto.

Para el desarrollo y test del software se ha utilizado el editor *Atom* ampliando su funcionalidad con el paquete *PlatformIO*, que expande las capacidades del editor base para permitir trabajar con diferentes placas – **COMPLETAR** –, entre ellas las de la gama de *Arduino*.

La elección de esta herramienta conlleva un formato en el árbol de directorios en los que se separa el código debido a la forma que tiene de compilar y lincar los diferentes ficheros. De esta manera y para mantener el orden los ficheros de código se separan en distintos directorios:

- lib: directorio donde se introducen, en carpetas, las librerías que se van a utilizar
- src: directorio donde se introduce el fichero o ficheros de código principales.
- test: directorio donde se introducen los ficheros donde se codifican los test. Estos irán metidos dentro de directorios con el nombre de cada test.

Concretamente, en el caso de este proyecto, queda el siguiente árbol de directorios en el cual se han expandido hasta el nivel de ficheros en algunos casos de modo que sirvan de ejemplo:

```
+ debug.cpp
      + debug.h
     joint_handler
      + joint_handler.cpp
      + joint_handler.h
    joint_rha
    rha_types
 -- robot_rha
    servo_rha
 -- chuck_handler
 -- readme.txt
src
 |-- main.cpp
 -- utilities.cpp
 -- utilities.h
test
    a_test_servo_rha
     | + test_servo_rha.cpp
    b_ttest_servo_realest_joint_rha
|-- c_test_joint_handler_mock
platformio.ini
code_analysis
makeAnalysis.sh
```

En los siguientes apartados se hará un análisis detallado del contenido de estos directorios. Se desarrollan primero los ficheros con información auxiliar y posteriormente en una jerarquía desde más afuera <—— ¡?¡W T F?¡? detallando luego los componentes internos.

### 5.1. Librerías (directorio lib)

#### 5.1.1. debug

Dentro de este directorio se encuentra el fichero debug.h donde se han definido macros para debug de los diferentes espacios. A continuación se muestra un ejemplo de como se codifican dichas macros para hacer un seguimiento de la clase servo\_rha (Ver apartado 5.1.5).

Como se puede apreciar estas macros utilizan la comunicación serial de Arduino, concretamente la función print y println de la librería Serial para mostrar los mensajes en un formato determinado. Además se definen de tal forma que se pueden activar o desactivar (en este mismo fichero debug.h) de forma que se enviarán o no los mensajes de debug. A través de este tipo de mensajes se puede hacer un seguimiento de la ejecución de los diferentes métodos o funciones de la librería afectada para ubicar fallos en los mismos.

Para activar la opción de debug bastará con descomentar la línea correspondiente:

```
// #define DEBUG_SERVO_RHA
// #define DEBUG_TEST_SERVO_RHA_MOCK
#define DEBUG_TEST_SERVO_RHA_REAL
// #define DEBUG_CYTRON_G15_SERVO
// #define DEBUG_TEST_CYTRON_G15_SERVO
```

### 5.1.2. rha\_types

Dentro de este directorio se encuentra el fichero *rha\_types.h* donde se definen algunos tipos de datos y estructuras que se usan en el proyecto.

Estas estructuras de datos se listan a continuación, pudiendo ver sus respectivos diagramas de clases en la figura 5.1:

- SpeedGoal condensa en un solo objeto toda la información necesaria para codificar un objetivo de velocidad.
- Regulator encapsula el funcionamiento de un Regulador PID estandar. Guarda los valores de las constantes así como de la integral del error para luego, pasándole error, derivada del error e integral del error en un intervalo poder devolver la salida del regulador.
- *Timer* codifica un temporizador (en milisegundos) de forma que se le podrá preguntar al objeto si el tiempo ya ha pasado, bloqueando o no la ejecución del programa hasta el final del tiempo.
- *TimerMicroseconds* hereda las características del objeto *Timer* funcionando en microsegundos.




Figura 5.1: Estructuras de datos auxiliares

Se puede consultar información de más bajo nivel referente a estos tipos de datos en el Anexo D sección – **COMPLETAR** –.

### 5.1.3. joint\_handler

La librería joint\_handler se hace cargo de generar un objeto de la clase JointHandler que será en encargado de gestionar la sincronización de todas las articulaciones. Este objeto es propietario de las articulaciones e implementa un método que cíclicamente sincroniza el funcionamiento de todas las articulaciones. En el objeto JointHandler se implementa a su vez la comunicación con los servos, es decir, el encapsulamiento de los paquetes de datos con la información genérica de forma que la información que se envía cumpla con el protocolo de comunicación que comparten los servos. Además implementa las funciones que gestionan el envío y recepción de dichos paquetes de datos.

El bucle de control implementado se encarga de ir llamando una a una a todas las articulaciones para que hagan las siguientes operaciones (se puede ver representado el funcionamiento de dicho ciclo en la Figura 5.2):

- 1. Asegurar que cada articulación actualice la información propia, compuesta por la posición recibida de la realimentación así como toda la información proveniente del servo (datos de posición, velocidad, par soportado y dirección en que se aplican, voltaje y temperatura).
- 2. Llamar a cada articulación para que se realicen los cálculos correspondientes del torque que se enviará calculado a partir del error entre la velocidad real

y deseada. Este valor queda guardado en cada servo para ser posteriormente empaquetado.

- 3. Invocar a cada servo para que se adhieran al paquete de información que se va a enviar.
- 4. Se enpaqueta la información a enviar a los diferentes servos en un mismo paquete, añadiendo posteriormente el correspondiente encabezado así como el comprobante de que el paquete se ha recibido correctamente (checksum). Una vez preparado el paquete se envía por el puerto serie.




Figura 5.2: Esquema de ejecución de bucle de control de joint\_handler

Como se puede intuir es en este objeto donde realmente se implementa el lazo de control de velocidad para todos los *servos* conectados al bus. Esta serie de operaciones descrita anteriormente constituye, de forma discretizada, el lazo de control representado en la Figura 5.3 para cada servo y asegura su correcto funcionamiento y sincronismo.




Figura 5.3: Lazo de control de la velocidad del servo. Cálculos realizados por el objeto ServoRHA.

```
{;}
                                                                             JointHandler Class Interface
                                                  JointHandler
   control_loop_timer_ : RHATypes::Timer
  - rxpin_shield_ : uint8_t
  ctrlpin_shield_ : uint8_t
  comunicatoin_error_: uint16_t
  + joint_: JointRHA
  + setSpeedGoal(goal : RHATypes::SpeedGoal)
  + setTimer(timer : uint64_t)
  + controlLoop()
  - updateJointInfo()

    updateJointErrorTorque()

   sendJointTorques()
   - addToSyncPacket(buffer : uint8_t*, data : uint8_t*, num_bytes : uint8_t) : uint8_t
  - warpSyncPacket(buffer: uint8_t*, address: uint8_t, txBuffer: uint8_t*, num_bytes: uint8_t, num_servo: uint8_t)
   warpSinglePacket(instruction : uint8_t, buffer : uint8_t*, txBuffer : uint8_t*)
   sendPacket(buffer : uint8_t*) : uint16_t
```

Figura 5.4: Atributos y métodos más relevantes del objeto JointHandler

Se puede consultar información de más bajo nivel referente al objeto *JointHandler* así como a sus atributos y métodos en el Anexo D sección – **COMPLETAR** –.

### 5.1.4. joint\_rha

La librería *joint\_rha* implementa un objeto de tipo *JointRHA* que aúna en un mismo objeto las lecturas y capacidades del objeto *ServoRHA* (explicado en la sección 5.1.5) junto con la realimentación de posición de la articulación en cuestión.




Figura 5.5: Atributos y métodos más relevantes del objeto JointRHA

Se puede consultar información de más bajo nivel referente al objeto *JointRHA* así como a sus atributos y métodos en el Anexo D sección – **COMPLETAR** –.

#### 5.1.5. servo\_rha

La librería servo\_rha implementa un objeto del tipo ServoRHA que está encargado de gestionar toda la información referente al servo. Se encarga de encapsular la información específica a un servo en paquetes de datos a petición del objeto JointHandler que luego serán procesados por el mismo previo a ser enviados a través

del bus. Estos paquetes se forman a partir de la información contenida en el objeto ServoRHA, que además de formar los paquetes a enviar almacena la información referente al servo que se recibe de los mismos.

Gestiona además una parte importante referente al lazo de control de velocidad del servo vista en el apartado 5.1.3. El objeto ServoRHA contiene los datos del regulador utilizado así como el offset a aplicar. De esta forma, recibiendo el error realiza las operaciones para calcular y empaquetar el torque deseado. En la Figura 5.6 se representa, recuadrado, la parte correspondiente del lazo de control de velocidad (representado anteriormente en la Figura 5.3) que efectúa el objeto en cuestión.




Figura 5.6: Lazo de control de la velocidad del servo. Cálculos realizados por el objeto ServoRHA.




Figura 5.7: Atributos y métodos más relevantes del objeto ServoRHA

Se puede consultar información de más bajo nivel referente al objeto ServoRHA así como a sus atributos y métodos en el Anexo D sección – COMPLETAR –.

#### 5.1.6. robot\_rha

En la librería *robot\_rha* se implementa el objeto de tipo *RobotRHA* encargado de coordinar el funcionamiento del robot. Implementa el ciclo de más alto nivel donde se actualizan los objetivos ya sean de posicion o velocidad para llamar a las funciones correspondientes que lo traducen a valores articulares que luego se ejecutan.

Tiene diferentes modos de funcionamiento según de donde provengan los comandos a seguir:

• Control a través de un *Nunchuk* de la consola *Wii*. Se controla la velocidad del robot en sus diferentes ejes a través del joystic y los botones del mando.

#### 5.1.7. chuck\_handler

La librería *chuck\_handler* codifica el objeto de tipo ChuckHandler que se encarga de implementar todo lo necesario para realizar lecturas del mando *Nunchuck* de la *Wii* y devolver comandos de velocidad con un periodo establecido. Se llamará al método correspondiente de forma continuada devolviendo este los valores de velocidad cuando se cumpla el tiempo mínimo establecido.




Figura 5.8: Atributos y métodos más relevantes del objeto ChuckHandler

### 5.2. SRC. Fichero de código principal

# 5.3. Interacción entre objetos, flujo de la información y de procedimientos

Como se ha visto en los apartados anteriores (sección 5.1) el control de la información está separado entre los diferentes objetos. Primeramente se va a detallar como se distribuye y gestiona la información para el control de velocidad, revisando como se construyen los paquetes necesarios para satisfacer los requerimientos del protocolo de comunicación de los servos.

### 5.3. INTERACCIÓN ENTRE OBJETOS, FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS27




Figura 5.9: Relaciones entre las diferentes Clases HACER IMAGEN CON EL MISMO ESTILO QUE ANTERIORMENTE

Como se ha visto es el objeto de tipo *JointRHA* el encargado de almacenar la información concreta de cada articulación. Aúna la información de la realimentación de posición del potenciómetro con la contenida en el objeto *ServoRHA* que contiene. Este último almacena la información referente al servo, tanto el estado como la acción de control de velocidad así como la próxima consigna de velocidad (traducida a par) que se va a enviar.

La información fluye entre los diferentes objetos en forma de paquetes (vectores o arrays de *bytes*) que se van completando por el responsable de cada operación.

El objeto JoingHandler es el encargado de adecuar la información al protocolo de comunicación concreto de los servos. Para ello pide a los servos la información concreta que se va a enviar a cada en cada caso. Se exponen a continuación dos ejemplos:

- 1. Un primer caso de lectura de información (actualizar la información de los servos)
- 2. Un ejemplo de una operación de escritura (enviar una consigna de velocidad a los servos).

En el primer caso será el objeto JointHandler quien pase un paquete vacío al objeto JointRHA (en este caso se pretende actualizar la información del objeto ServoRHA por lo que se accederá al mismo directamente) con una petición de que se almacene en dicho paquete la información referente a la lectura: cuantos bytes se quieren leer y a partir de que dirección de memoria en los registros de los servos (se puede ver una tabla con todas las direcciones de memoria disponibles en los servos en el Anexo E).

De esta forma el Servo recibe un paquete vacío que rellena con la información correspondiente y lo devuelve al objeto *JointHandler*, que, a partir de esa información monta un paquete acorde con el protocolo de los servos añadiendo la cabecera correspondiente, la comprobación del error y la orden para que se realice una operación de lectura, entre otros datos.

Una vez enviado, y tratándose de una operación de lectura se espera la respuesta por parte del servo correspondiente, en caso de ser satisfactoria (no se haya producido ningún error durante la operación) se filtra nuevamente la cabecera y demás información propia del protocolo de comunicación para volver a enviar, ahora lleno, el paquete de información con los bytes pedidos al objeto ServoRHA.

#### INCLUIR DIAGRAMA CON EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y EJEMPLO

El segundo caso será equivalente. El servo rellena en el *buffer* la información propia como es el ID del servo, la posición sobre la que se quiere escribir, el número de bytes a escribir y la información que se escribirá.

El objeto *JointHandler* se encarga de rellenar los datos propios del protocolo añadiendo en este caso una orden de escritura en el paquete.

INCLUIR DIAGRAMA CON EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y EJEMPLO COMENTAR EL RESTO DEL SOFTWARE

### 5.4. Test y verificación del software

Como parte del proyecto se han desarrollado una serie de test para verificar el correcto funcionamiento de las diferentes librerías. El testing del software se ha utilizado como herramienta implémentandose solo en aquellos casos en que facilita la verificación y comprobación del correcto funcionamiento del código implementado. El testing del código no forma parte del núcleo del proyecto por lo que no se han establecido porcentajes mínimos de cobertura (cantidad de código que se está evaluando a través de las pruebas) ni objetivos mínimos. Los test son puramente funcionales desarrollándose los necesario y no forzando el desarrollo de los distintos niveles de test: test unitarios, test de integración y test de sistemas. ALGUNA CITA QUE HABLE DE LOS NIVELES DE TEST

Para el desarrollo y ejecución de dichos test se ha utilizado la funcionalidad de test que viene integrada en *PlatformIO*: *PlatformIO* Test. Esta herramienta, permite definir una serie de test que pueden ser ejecutados en la propia placa. De esta forma se puede automatizar el proceso de test.

Una completa definición de test (desde test unitarios hasta test de integración) permite controlar de forma continuada el correcto funcionamiento del sistema frente a modificaciones en el código. De forma genérica estos test se dividen en:

- test\_cytrong\_g15\_servo
- test\_servo\_mock
- test\_servo\_real

El el directorio SW/test se encuentran definidos los diferentes test que se realizan. Cada fichero de test, destinado a testear de forma parcial o completa una librería, tiene diferentes test definidos en formato de función para los diferentes métodos contenidos en la librería.

Para testear un método o grupo de métodos se define una función de test en la que se define la ejecución que se va a realizar, con las entradas predefinidas de forma que se puede comprobar como ciertas salidas o parámetros internos satisfacen las necesidades impuestas. Para la definición de estas condiciones así como de los test se sigue el formato propuesto desde *PlatformIO Test* y la API que adjuntan.

### 5.5. Gestión de la complejidad y mantenibilidad:

Para controlar el desarrollo del proyecto de forma paralela en todas sus partes asegurando así un control de la complejidad y mantenibilidad se han ido controlando diferentes métricas referentes al software del proyecto.

Además de dichas métricas se han ido haciendo revisiones periódicas del cumplimiento las reglas de codificación en el software (ver Anexo C). Para ello se ha utilizado un *script cpplint* que automatiza la revisión del código.

Para obtener la información referente a la complejidad y desarrollo del software se han utilizado dos herramientas (*lizard* y *Cloc*) junto con una serie de *scripts* que se han desarrollado para automatizar la obtención y visualización de la información. Las métricas que se han obtenido y valorado son:

- 1. Número de líneas de código.
- 2. Número de líneas de comentarios.
- 3. Número de líneas de mensajes de debuq.
- 4. Porcentaje de líneas de comentarios (media de todos los ficheros así como máximos y mínimos).
- 5. Porcentaje de líneas de mensajes de *debug* (media de todos los ficheros así como máximos y mínimos).
- 6. Número de ficheros.
- 7. Número de funciones.
- 8. Media de métodos por fichero.
- Complejidad ciclomática COMENTAR QUE ES LA COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA...¿GLOSARIO O DIRECTAMENTE AQUÍ? (media entre todos los métodos así como valores extremos).

Las métricas de la uno a la cinco de la lista anterior permiten controlar un desarrollo paralelo y equilibrado entre el código así como la documentación del mismo. De igual forma, aunque menos importante, permiten ver el desarrollo paralelo de métodos de debugging. Este se considera menos importante ya que en su mayoría se ha implementado, más que como metodología de desarrollo, cuando las pruebas del software lo requieren.

En la Figura 5.10 se puede una serie de gráficas donde se puede ver la relación entre el código, la documentación (comentarios) y el debuging (líneas de debug).

En la imagen se muestra el desarrollo temporal de dichos parámetros de forma que se puede apreciar un desarrollo paralelo tanto del código como de la documentación. Además, se puede apreciar como la relación entre documentación y el debuging con el total de líneas se mantiene relativamente constante gracias a las gráficas porcentuales. Esto concuerda con la metodología de desarrollo adoptada para el software del proyecto, y su control periódico a lo largo del tiempo ha permitido corregir desvíos en cualquiera de las partes.




Figura 5.10: Análisis del código del proyecto

### Control

En este capítulo se detalla el trabajo realizado dentro del ámbito de la ingeniería de control aplicada a este proyecto.

### 6.1. Control de velocidad para los servos G15 cube

Los servos de Cytron aún teniendo diferentes modos de control no poseen un control efectivo de la velocidad de rotación cuando se utilizan en el modo de giro continuo o wheel mode, parte importante del esfuerzo destinado al control del brazo se ha destinado a conseguir implementar un control de velocidad funcional para las articulaciones dos y tres.

# Resultados y discusión

En este capítulo...

- 7.1. Resultados
- 7.2. Discusión

# Gestión del proyecto

En este capítulo se describe la gestión del proyecto: ciclo de vida, planificación, presupuesto, etc.

### 8.1. Ciclo de vida

Explicación de las fases del proyecto: definición, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación, validación, documentación. Ejemplo: diagrama de Pert.

### 8.2. Planificación

Se puede indicar mediante un diagrama de Gantt.

- 8.2.1. Planificación inicial
- 8.2.2. Planificación final

### 8.3. Presupuesto

Coste de los materiales en la Tabla 8.1:

- COMPLETAR -

Artículo	Coste Unitario <sup>1</sup>	$N^o$ de unidades	Total
Arduino Uno	$17.00 \in ^{2}$	1	17.00 €
Cytron G15 Cube Servo	$23.23 \in 3$	3	total
Cytron G15 Shield	6.64 €⁴	1	6.64 €
Potenciómetro Serie TW	9.29 € <sup>5</sup>	2	
Barras Aluminio sección cuadrada	$5,626 \in ^{6}$	5	28,13 €
Rodamiento 13x4	€		€
Rodamiento 10x3	€		€
Hilo Kevlar	$23.23 \in ^7$	1	23.23 €
GM Series Plastic Wheel	2.70 € <sup>8</sup>	1	2.70 €

Tabla 8.1: Costes del proyecto

### 8.3.1. Personal

### 8.3.2. Material

#### 8.3.3. Resumen de costes

 $<sup>^1</sup>$ En los casos en qué ha sido necesario se ha aplicado el cambio a Euros oficial propuesto por el Banco de España en el día en que se han consultado los precios: https://www.bde.es/bde/es/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Precios consultados en la página oficial de Árduino a 07 de Septiembre 2017 (https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Precios consultados en la página oficial de Cytron a 07 de Septiembre 2017 (http://www.cytron.com.my/p-g15).

<sup>4</sup>Precio consultados en la página oficial de Cytron a 07 de Septiembre 2017 (https://www.cytron.com.my/

p-shield-g15).

<sup>5</sup>Precio consultados en la página oficial de RS a 07 de Septiembre 2017 (http://uk.rs-online.com/web/p/

tubos-de-aluminio/3047894/)

<sup>7</sup>Precio consultados en la página de compra a 07 de Septiembre 2017 (http://www.emmakites.com/index.php?main\_page=product\_info&cPath=336\_365&products\_id=1199)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Precio consultados en la página oficial de Solarbotics a 11 de Septiembre 2017 (https://solarbotics.com/product/gmpw/)

# Conclusiones

Se presentan a continuación las conclusiones...

### 9.1. Conclusión

Una vez finalizado el proyecto...

### 9.2. Desarrollos futuros

Un posible desarrollo...

### Apéndice A

# Listado de piezas diseñadas

#### - COMPLETAR -

En este anexo se presenta una tabla listando las piezas que se han diseñado y fabricado para el proyecto. En la tabla A1 se puede ver una miniatura de la pieza en cuestión, la cantidad necesaria de cada tipo, una estimación del peso (material consumido en su fabricación) así como una breve descripción de la pieza y/o proceso de fabricación de la misma. A su vez llevan asociado una referencia alfanumérica que se corresponde con los ficheros en formato digital entregados, asignada de la siguiente forma:

### $RHA + ubicaci\'on + n\'umero\_de\_pieza$

- *ubicación*: A\$ (articulación), B\$ (barra). La letra va acompañada de un número (sustituyendo al caracter \$) que variará dependiendo de donde se encuentre la pieza en el montaje. A1 articulación uno, B2 barra 2 y así sucesivamente.
- número\_de\_pieza: valor numérico que diferencia las piezas en la misma ubicación.

Nota: En caso de que la pieza se utilice en varias partes diferenciadas la referencia se tomará para la primera vez que aparece la pieza en orden ascendente (desde la barra 0 en adelante e igual desde la articulación 1).

Nota 2: la miniatura de las piezas no sigue ninguna escala concreta. Es una representación que permite un reconocimiento visual de la pieza, aunque no de su tamaño.

DISEÑADAS

Tabla A.1: Listado de piezas diseñadas de fabricación propia

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
1		RHAB1001	1	Es la base sobre la que se colocan los servos de los tres primeros grados de libertad. También fija la rueda para efectuar el giro en Z	CORREGIR CON I
				nja la racaa para creetaar er giro en 2	APÉNDICE A.
2		RHAB1002	1	blah	LI 24
3		RHAB1003	1	blah	LISTADO DE PIEZAS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El peso estimado se obtiene con el programa Cura – COMPLETAR –aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
4		RHAB1004	2	blah	38
5		RHAA1005	1	PESO AL 90%	54
6		RHAA1006	1	blah	128

THAA1000 | 1 | blah

1 El peso estimado se obtiene con el programa Cura – COMPLETAR —aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
7		RHAB0001	1	blah	bla
8		RHAB0002	1	blah	bla APÉNDICE A. LIS
10		RHAA1001	1	blah	bla  LISTADO DE PIEZAS DISE

<sup>| 10 | |</sup> KHAA1001 | 1 | blah |

1 El peso estimado se obtiene con el programa Cura — COMPLETAR —aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
19		RHAB1007	2	blah	18
19		RHAB1008	2	blah	20
9		RHAB1009	1	blah	10

<sup>9</sup> RHAB1009 1 blah

1 El peso estimado se obtiene con el programa Cura – COMPLETAR –aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Pe	so Est
11		RHAA2001	1	blah		bla
					APÉNDICE A.	
12		RHAA2002	1	blah	LIS	bla
					LISTADO DE PIEZAS DISEÑADAS	
13		RHAA2003	1	blah	DIS	88
1 El peso soportes n	estimado se obtiene con el programa Cura $-$ COMPLET. necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se $\epsilon$	AR —aplicando los specifique lo contrar	parámetros de la rio el juego de Par	ámetros utilizados es el 1.	ΈÑ.	
				Continua en la página siguiente	$\Delta DAS$	

<sup>15 |</sup> KHAA2003 | 1 | blah

1 El peso estimado se obtiene con el programa Cura – COMPLETAR –aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
14		RHAA2004	1	blah	bla
15		RHAA2005	1	blah	bla
16		RHAA2006	1	blah	bla

El peso estimado se obtiene con el programa Cura — COMPLETAR —aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
17		RHAB2001	1	blah	bla
18		RHAB2002	3	blah	bla APÉNDICE A. I
19		RHAB2003	2	blah	IJISTADO DE PIEZAS DISI

<sup>19 |</sup> KHAB2003 | 2 | blah

1 El peso estimado se obtiene con el programa Cura – COMPLETAR –aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los El peso estimado se obtiene con el programa Cura — COMPLETAR —aplicando los parametros de la tabla A.2. Este peso mica, soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Continua en la página siguiente

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
20		RHAB2004	2	blah	bla
21		RHAB3001	1	blah	bla
22		DUA D2002	1		bla
22		RHAB3002	1	blah	DI

<sup>1</sup> El peso estimado se obtiene con el programa Cura – COMPLETAR –aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

Num	Esquema Pieza	Referencia		Descripción		Peso Est
23		RHAA3001	2	blah		39
24		DHA 4 2002	1		APÉNDICE A.	200
24		RHAA3002	1	blah	LISTADO DE PIEZAS DISEÑADAS	39
25	<del>\</del>	RHAA3003	1	blah	S D	44
<sup>1</sup> El peso e soportes n	estimado se obtiene con el programa Cura — <b>COMPLET</b> necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se o	AR —aplicando los especifique lo contrar	parámetros de la rio el juego de Par	tabla A.2. Este peso incluye el de los ámetros utilizados es el 1.	ISE	
•		•	<b>y</b>	Continua en la página siguiente	ŇADAS	

Tabla A.1 – Continuación de la página anterior

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Est
26		RHAA3004	1	1	28
27		RHAA3005	2	blah	-
28		RHAA3006	4	blah	98

<sup>1</sup> El peso estimado se obtiene con el programa Cura — COMPLETAR —aplicando los parámetros de la tabla A.2. Este peso incluye el de los soportes necesarios para su impresión. Excepto en los casos donde se especifique lo contrario el juego de Parámetros utilizados es el 1.

LISTADO DE PIEZAS DISEÑADAS

Tabla A.1 – Continuaci'on de la página anterior

Num	Esquema Pieza	Referencia	Cantidad	Descripción	Peso Estimado
29		RHAA3007	1	blah	24g
30		RHAA3008	1	blah	APÉNDICE de blah
	DIDZAG DDI EVEDDIAO DDOVIGIONALES		la la la		blah
31	PIEZAS DEL EXTREMO PROVISIONALES	blah	blah	blah	bian

Se han utilizado diferentes juegos de parámetros según las piezas, se pueden ver los parámetros principales que influyen en el peso final de la pieza en la tabla A.2 a continuación:

Tabla A.2: Parámetros de las piezas para la estimación de peso

	Parámetros 1	Parámetros 2
Grosor capa inferior y superior	1.2 mm	1.2mm
Grosor de pared	1.2 mm	1.2mm
Densidad interna	30%	90%

## Apéndice B

# Montaje del prototipo

## Apéndice C

## Reglas de codificación del Software

Las reglas de codificación aplicadas al software del proyecto se han obtenido, por utilizar una referencia, de las reglas aplicadas por Google en sus proyectos libres. Esta guía está ampliamente documentada e incluye su propia herramienta para comprobar su correcta aplicación – **COMPLETAR** –lo que facilita la revisión del código así como corrección de desviaciones de estilo.

En este anexo se traducen y resumen los aspectos más importantes de dicha guía. En algunos casos se han adaptado las reglas al caso concreto de este proyecto.

Establecer unas reglas de codificación, unificando un estilo en la notación y uso de la sintaxis, es interesante de cara a posibilitar una mayor facilidad de lectura en futuros desarrollos aumentando así la mantenibilidad del código.

Estas reglas aplican al código C++ del proyecto, no a los *scripts* auxiliares.

#### C.1. Aspectos generales

#### C.2. Ficheros de cabecera

En general todos los ficheros con extensión .cpp correspondientes a las librerías deberán ir acompañados del fichero de cabecera .h correspondiente.

Quedan exentos de cumplir esta regla los ficheros correspondientes a Test (unitarios, de integración, etc) así como ficheros que contengan únicamente una función main().

#### C.2.1. Inclusión Múltiple

Para evitar problemas de inclusión múltiple todos los ficheros de cabecera con extensión .h deberán incluir guardas con el siguiente formato y escrito en mayúsculas: <nombre\_del\_fichero>\_<extensión>.

Ejemplo:

#ifndef SERVO\_RHA\_H #define SERVO\_RHA\_H

```
...
...
...
#endif
```

#### C.2.2. Orden de inclusión de ficheros

Para evitar problemas en las dependencias de las distintas librerías se incluirán las mismas dejando para el final las librerías propias del proyecto e incluyendo el resto de la más general a la más particular. REVISAR EL CÓDIGO!

```
Ejemplo orden al incluir cabeceras:

#include <stdint.h> // lib estandar de c++
#include <Arduino.h> // lib de Arduino
#include <SoftwareSerial.h> // lib para controlar el puerto serie. Basado
en Arduino

#include "debug.h" // def y control de las funciones de debug
#include "rha_types.h" // tipos de datos
#include "joint_rha.h" // clase a incluir
```

#### ;DEF COMO ABREVIATURA?

Se deben incluir todos los ficheros que definan los símbolos utilizados en el fichero sobre el que se incluyen. Las declaraciones anticipadas de objetos no están permitidas salvo excepciones justificadas.

### C.3. Ámbitos

#### C.3.1. Espacios de nombres

Como norma general las constantes, variables o funciones que no estén contenidas en ningún objeto se incluirán dentro de un espacio de nombres o *namespace* que haga referencia a la utilidad de las mismas.

No está permitido usar directivas del tipo <using namespace \_\_\_;>.

Los espacios de nombres se escriben con la primera letra de cada palabra, en caso de haber más de una, en mayúscula y sin separación de ningún tipo.

```
Ejemplo: Constantes referentes al test de comportamiento ante una entrada tipo rampa

namespace SlopeTest {
    #define SAMPLE.SLOPE 110
    #define SAMPLE.TEST.SLOPE 20
    #define SLOPE.SPEED 0.1
}

Prohibido el uso de:
    using namespace StepTest;
```

#### ¿DEF COMO ABREVIATURA?

C.4. CLASES 57

#### C.3.2. Variables Locales

Las variables se definirán preferiblemente en el ámbito más bajo ¿SE DICE ASÍ? en que se vayan a utilizar. Preferiblemente la inicialización de las mismas se hará junto a la declaración.

Se pueden dar excepciones, como pueden ser vectores sobre los que se iterará dentro de un bucle u otros casos similares. En estos casos se de declarará el objeto fuera del propio ámbito para evitar recursivas llamadas a constructor y destructor de los mismos.

```
Ejemplo:

// Siempre que la variable sobre la que se itera no se vaya a utilizar para posteriores operaciones:
for(int i = 0, i < 10; i++) {
}

//mejor que el caso siguiente, que adicionalmente incumple la regla preferente de inicializar la variable cuando se declara:
int i;
for(i = 0, i < 10; i++) {
}

//queda permitido declarar vectores u otros objetos similares antes si se va a iterar o trabajar sobre los mismos
int vector[5] = {1,2,3,4,5};
for(int i = 0, i < 10; i++) {
Serial.print(vector[i]);
}
```

#### ¿DEF COMO ABREVIATURA?

#### C.4. Clases

#### C.4.1. Constructores y métodos de Inicialización

Para todos los objetos debe haber constructores por defecto sin parámetros de entrada. Aunque se pueden añadir constructores que inicialicen los diferentes parámetros será obligatorio generar métodos que los inicialicen una vez construido el objeto. Arduino, aún estando basado en el lenguaje C++ no permite un uso completo de memoria dinámica. Es especialmente importante para declarar estos objetos como miembros de otros. NO SE SI ESTÁ MUY CLARO:—

```
Ejemplo:

//NO se permite:
- joint_rha.h -
ServoRHA servo_*;
- joint_rha.cpp -
servo_ = new ServoRHA(1, 10, 5);

//Se llama al constructor del objeto para luego inicializarlo:
- joint_rha.h -
ServoRHA servo_;
- joint_rha.cpp -
servo.init(... params ...);
```

Para evitar funciones con muchos parámetros que reduzcan la legibilidad del código se permite generar diferentes inicializadores para los distintos parámetros. En la documentación del objeto deberá quedar bien claro que inicializadores deben invocarse para el correcto funcionamiento del mismo.

#### C.4.2. Estructuras o Clases

Por norma general las estructuras se utilizarán exclusivamente para objetos pasivos, objetos que contienen información. Todo lo demás se codificará dentro una clase.

En el caso de estructuras se permiten únicamente métodos para el manejo de los datos sin añadir ninguno tipo de comportamiento, están permitidos los constructores, destructores, métodos de reset, validación, etc. El acceso a los miembros de la estructura se hará directamente sobre los propios parámetros y no mediante métodos específicos. Los parámetros serán siempre públicos para ser consistente con este punto.

Para mayores funcionalidades se generará una clase.

#### C.4.3. Control de Acceso

Como norma general se declararan como privados todos los atributos de las clases exceptuando aquellos objetos que a su vez tengan, internamente, control de acceso definido (otras clases). De cara a generar Test con clases propias se permite la declaración de atributos como protected.

#### C.5. Tipos de datos

Los tipos de datos usados irán acordes con la librería stdint.h. Estos son del tipo int16\_t, uint32\_t, etc. Este tipo de datos garantiza el control del tamaño del dato declarado.

Se utilizarán los nombres float y double convencionales para declarar datos en coma flotante.

#### C.6. Nombres

#### C.6.1. Reglas generales

Los nombres deberán ser descriptivos. Por norma general no se utilizarán abreviaciones que no estén comúnmente aceptadas.

#### C.6.2. Nombre de los ficheros

Los nombres de los ficheros de código C++ se nombran en minúsculas separando, en caso de haber varias palabras, con un guión bajo. Los ficheros correspondientes a los test llevarán, precediendo al nombre la palabra "test".

C.6. NOMBRES 59

```
Ejemplos:

joint_handler.h
joint_rha.cpp
test_servo_rha.cpp
```

#### C.6.3. Nombre de los directorios

Los ficheros de código irán contenidos en diferentes directorios para cada librería o conjunto de test. Estos directorios llevarán el nombre de la librería que contienen, en el mismo formato que la misma, en este caso sin extensión. Los test se ejecutan en el orden en que se ordenan los directorios. En este caso se añadirá un caracter para ordenar los mismos de manera adecuada.

Están exentos de esta regla los ficheros principales (que contienen la función main(), ó setup() y loop() en caso de ser ficheros con extensión .ino).

```
Ejemplos:

/lib/
    joint_handler/
    joint_rha/

/test/
    a_test_servo_rha/
    b_test_joint_rha/
```

#### C.6.4. Nombres para objetos

Los nombres llevarán mayúscula al comienzo así como al inicio de cada palabra, sin guion bajo como separación.

```
Ejemplo:

class ServoRHA{ ... };
class JointHandler{ ... };
struct SpeedGoal { ... } ;
```

#### C.6.5. Nombres de variables

Por norma general las variables se nombrarán en minúsculas, separando, cuando fuera necesario, las diferentes palabras mediante un guión bajo.

#### C.6.6. Nombres de atributos de clases

La norma para nombrar atributos de clases será igual que en el caso general acabando, en este caso, con un guión bajo.

```
Ejemplo:

    class Regulator {
        float kp_, ki_, kd_;
        float ierror_[INTEGER_INTERVAL];
        uint8_t index_;
```

```
... } ;
```

#### C.6.7. Nombres de miembros de estructuras

Las variables miembro de estructuras serán nombradas de igual forma que en el caso general.

```
Ejemplo:

struct SpeedGoal {
    uint8_t servo_id;
    int16_t speed;
    int16_t speed;
    uint8_t direction;
    ... };
```

#### C.6.8. Nombres de funciones

Las funciones comenzarán en minúscula marcando con mayúscula cada nueva palabra que aparezca. Los acrónimos irán en mayúscula. Esta regla afecta a métodos de clases a de igual manera a excepción de constructores y destructores.

#### C.6.9. Nombres de parámetros funciones

Los parámetros de métodos y funciones se nombran siguiendo el caso general para nombrar variables.

#### C.6.10. Espacios de nombres

Como se ha visto en la sección C.3 los espacios de nombres se definen de manera equivalente a las clases.

#### C.6.11. Nombres de enumeraciones

En el caso de enumeraciones se seguirá la misma norma que para las clases y espacios de nombres. En este caso cabe la excepción de poder ser declaradas sin nombre.

C.7. COMENTARIOS 61

#### C.6.12. Nombres de macros

Todo nombre precedido por una instrucción #define se nombrará en mayúsculas, separando las palabras, si las hubiera, mediante el uso del guión bajo. Esto aplica tanto a macros como constantes.

#### C.7. Comentarios

Es necesario el uso de comentarios para documentar el código y aumentar la legibilidad del mismo. En este caso se seguirá el estilo utilizado por *doxygen*, que será la herramienta utilizada para, posteriormente generar la documentación.

#### C.7.1. Comentarios de ficheros

Todos los ficheros deberán llevar comentarios en su cabecera. Estos comentarios tendrán el siguiente aspecto:

```
Ejemplo:

/**

* @file

* @brief Implements ServoRHA class. This object inherits from CytronG15Servo object to enhance its capabilities

*

* @Author: Enrique Heredia Aguado <enheragu>

* @Date: 2017_Sep_08

* @Project: RHA

* @Filename: servo_rha.h

* @Last modified by: quique

* @Last modified time: 30-Sep-2017

*/
```

#### C.7.2. Comentarios de Clases

¡TDB!

#### C.7.3. Comentarios de funciones

Todas las funciones y métodos deberán llevar un comentario describiendo su funcionamiento así como los parámetros de entrada y salida. Estos comentarios tendrán el siguiente aspecto y se situarán encima de la definición de la función o método:

```
Ejemplo:

/** @brief Saves in buffer the package return level of servo (error information for each command sent)

* @method ServoRHA::addReturnOptionToPacket

* @param {uints_t*} buffer array in which add the information

* @param {uints_t} option RETURN_PACKET_ALL -> servo returns packet for all commands sent; RETURN_PACKET_NONE -> servo never returns state packet; RETURN_PACKET_READ_INSTRUCTIONS -> servo answer packet state when a READ command is sent (to read position, temperature, etc)

* @see addToPacket()

*/
```

#### C.7.4. Comentarios y aclaraciones

Cuando sea necesario hacer aclaraciones, a nivel de código se harán utilizando el estilo de comentario con doble barra //. Por lo general los nombres de variables y funciones deberán ser de por si descriptivas por lo que este tipo de comentarios se reservan para partes del código especialmente enrevesadas.

Los comentarios, cuando vayan en línea con el código, se situarán a dos espacios del mismo, dejando un espacio entre el comentario en sí y la doble barra.

#### C.7.5. TODO y notas

En algunos casos se podrán dejar cosas para hacer en futuro (TODO) o notas aclaratorias (NOTE). En ambos casos se pondrá en mayúsculas y seguido de dos puntos. Quedando comentados mediante doble barra.

```
Ejemplo:

// TODO: complete CW and CCW selection
// NOTE: important the use of mascares to obtain direction os movement
```

#### C.7.6. Código en desuso

En algunas situaciones hay fragmentos de código que ya no se utilizan o están temporalmente deshabilitados. Estos fragmentos serán comentados mediante barra y asterisco:

```
Ejemplo:

/* ...
... some code ...
... */
```

#### C.8. Formato

#### C.8.1. Espacios y tabulaciones

Por norma general se utilizará cuatro espacios como indentación para distintos ámbitos.

C.8. FORMATO 63

#### C.8.2. Declaración y definición de funciones

El valor de retorno así como los parámetros de una función deberán ir en la misma línea. En caso de no caber o para mayor claridad se pondrán a la misma altura que los anteriores.

#### C.8.3. Condicionales

Como norma general no se dejarán espacios entre los paréntesis. Si se dejará un espacio entre la sentencia if y el condicional, así como entre este último y la llave que abre el ámbito condicional.

```
Ejemplo:

//Forma correcta:

if (direction == CW) {
    speed = speed | 0x0400;
}

//Ejemplos incorrectos:
    if (direction == CW) { // Falta un espacio tras la sentencia if
        if (direction == CW) { // Falta un espacio entre el condicional y la llave
        if (direction == CW) { // Combina los casos anteriores
```

En caso de que el condicional afecte solo a una sentencia esta se pondrá, como norma general, sin llaves y en la misma línea que el condicional. De igual forma se hará tras sentencias de tipo else o combinando else if. En caso de utilizar llaves se seguirá la norma que aplica a dicho caso.

```
Ejemplo:

if (speed1 < speed2-speed_margin) return ServoRHAConstants::LESS_THAN;
else if (speed1 > speed2+speed_margin) return ServoRHAConstants::GREATER_THAN;
else return ServoRHAConstants::EQUAL;
```

Cuando si afecta a diferentes líneas y hay sentencias de tipo else, estas irán en la misma línea de cierre de llave del condicional (siempre que no afecte a la legibilidad del código ya sea por presencia de comentarios u otras causas similares).

```
Ejemplo:

if (...) {
    ...
} else {
    ...
}
```

#### C.8.4. Bucles

El formato será equivalente al caso de los condicionales:

```
Ejemplo:
    for (...) {
        ...
}
    for (...) oneLineStatement;
    while (condition) {
        ...
}
```

#### C.8.5. Valor de retorno de funciones y métodos

No es necesario utilizar paréntesis para rodear la expresión a retornar. Solo se utilizarán en los casos en que se utilizarían si se fuera a asignar dicha expresión a una variable.

#### C.8.6. Formato para clases

Las directivas public, protected y private irán indentados un espacio respecto a la definición de la clase. Por norma general irán precedidos por una línea en blanco (excepto cuando las preceda la definición de la propia clase).

```
Ejemplo:

class JointHandler {
  private: // un espacio
    ...
  public:
    ...
```

#### C.8.7. Espacios de nombre

Los espacios de nombres siguen la norma general para indentar diferentes ámbitos.

#### C.9. Espacios en blanco

Los espacios horizontales dependerán de cada caso. En ningún caso se finalizará una línea con un espacio en blanco.

#### C.9.1. Caso general

```
float getError() { return error_; } // Se deja espacio entre llaves e
  implementacion, a ambos lados.
```

#### C.9.2. Bucles, condicionales y estructuras de control

```
Ejemplo:

if (b) { // Espacio entre la sentencia if y la condicion, asi como esta misma con la apertura de llaves
} else { // Espacios al rededor de la sentencia else
} switch (i) {
case 1: // No se deja espacio antes de los dos puntos
...
case 2: break; // Si se deja despues de los mismos
for (int i = 0 ; i < 5 ; i++) { // En caso de bucles for, ademas de los espacios al rededor de los parentesis se dejara un espacio tras cada punto y coma.
```

#### C.9.3. Operadores

```
Ejemplo:

// En general se deja un espacio al rededor de los distintos tipos de operadores

x = 0;

v = w * x + y / z;

v = w * x + y/z;

v = w * (x + z);

// No se separan operadores unarios de sus argumentos:

x = -5;

x++;

if (x && !y)
```

¿ESPACIOS VERTICALES Y HORIZONTALES DEBERIAN IR DENTRO DE LA SECCION DE FORMATO NO?

### C.10. Espacio vertical

Por lo general se dejaran espacios verticales para una mayor claridad del código sin abusar de los mismos. Aunque separar diferentes partes puede ayudar demasiados espacios verticales pueden dificultar la lectura de código.

HABLAR DE COMO SE DEFINEN LAS VARIABLES, CUANDO SE PUEDEN PON-ER VARIAS EN LA MISMA LÍNEA Y DEMÁS

https://google.github.io/styleguide/cppguide.html

## Apéndice D

## Documentación del software

### Apéndice E

### Comunicación con los Servos G15

En este anexo se describe como se trabaja con el protocolo de comunicación a bajo nivel para codificar el paso de mensajes entre los servos G15 Cube y el microcontrolador.

Antes de describir el formato de la información cabe destacar que en todo momento la información enviada irá codificada en formato hexadecimal, para los paquetes enviados como recibidos desde el microcontrolador. Todos los paquetes, tanto los enviados a los servos como la respuesta por parte de los mismos tendrán en común la siguiente información:

- Encabezado: Los primeros dos bytes del mensaje estarán compuestos por encabezado que será el que marque el inicio del mensaje. Estos bytes serán: 0xFF 0xFF
- Un fin de mensaje: El último byte del mensaje estará marcado por un valor llamado *CheckSum* que será el encargado de verificar que todo el paquete ha llegado correctamente. El *CheckSum* es el inverso del valor binario de la suma de todos los bytes enviados a excepción del encabezado y el propio *CheckSum*. En la figura COMPLETAR –se puede ver un ejemplo de como se calcula dicho valor.

#### EJEMPLO DE COMO SE CALCULA EL CHECKSUM

En los paquetes que se envíen a los servos la información se codificará de la siguiente manera concreta:

- Bytes 0 y 1: reservados para el encabezado.
- Byte 2: codifica el ID del servo al que se quiere enviar la acción. De forma general se puede utilizar la dirección 0xFE (en hexadecimal) para enviar el mensaje a todos los servos conectados.
- Byte 3: codifica la longitud del mensaje. Contando a partir del encabezado y el ID (excluyendo ambos) el número de bytes que se envían. De esta forma, al recibirse el paquete se podrá identificar el inicio del mismo, a que servo va dirigido (el resto ignorarán el paquete) y cuantos bytes tendrá que leer el aludido. Por supuesto el último byte de la cadena será el ya mencionado CheckSum cuyo valor tendrá que coincidir con el esperado al analizar la cadena.

- Byte 4: codifica la instrucción que se desea realizar. Sobre la memoria de los servos se podrán hacer operaciones de lectura y escritura de distinta manera. Se pueden ver las diferentes instrucciones posibles en la tabla E.1. Serán explicadas posteriormente más en detalle.
- Bytes del 5 al N: Parámetros que se quieran enviar al servo.
- Byte N+1: CheckSum

En la figura E.1 se puede ver representado, a modo de resumen gráfico, este esquema de información genérico.



Figura E.1: Paquete de información genérico para comunicar con los Servos G15 Cube

Instrucción	Valor Hex.	Comentarios		
iPING	0x01	Solicita un paquete con el estado del servo		
iREAD_DATA	0x02	Lee información de la memoria del servo		
iWRITE_DATA	0x03	Escribe información en la memoria del servo		
iREG_WRITE	0x04	Escribe sobre la memoria y hasta que llega la acción		
		ACTION para ejecutar dichos cambios		
iACTION	CTION 0x05 Activa la acción codificada con la instrucción			
		$REG\_WRITE$		
iRESET	0x06	Resetea la memoria a los valores por defecto		
SVNC WRITE	0v83	Para escribir simultáneamente información sobre varios servo		

Tabla E.1: Resumen de las instrucciones aceptadas por los Cytron G15 Cube servo

La respuesta por parte de los servos tiene también una estructura general que se detalla a continuación byte a byte:

- Bytes 0 y 1 de encabezado. Igual que en el caso anterior.
- Byte 2: codifica el ID del servo que responde.
- Byte 3: codifica la longitud a leer.
- Byte 4: sirve para informar de posibles errores en el servo. Cada bit del byte codifica un tipo de error, estando todos a 0 cuando la comunicación y el servo se encuentran buen estado. Estos errores están detallados en la tabla E.2, junto a la máscara en binario que se aplicará a dicho byte para comprobar cada error.
- Bytes del 5 al N: Parámetros que envía el servo.
- Byte N+1: CheckSum.

En la figura E.2 se puede ver representado, a modo de resumen gráfico, este esquema de información genérico que se ha expuesto previamente.



Figura E.2: Paquete de información genérico de retorno de los Servos G15 Cube

Tabla E.2: Codificación del error de los servos G15 Cube en cada bit del byte de error.

Bit	Error	Máscara a aplicar		
0	Error en voltaje de entrada	0X0001		
1	Límite de ángulo	0X0002		
2	Sobrecalentamiento	0X0004		
3	Error en el rango pedido	0X0008		
4	Error en el CheckSum	0X0010		
5	Sobrecarga	0X0020		
6	Instrucción incorrecta	0X0040		
7	-	-		

Aunque como se ha visto anteriormente y se ha detallado en la tabla E.2 el servo devuelve un solo byte de error, al leer la información recibida el error, tanto en la librería de Cytron como en la estructura desarrollada para este proyecto este byte se amplia a dos bytes para añadir la posibilidad de nuevos errores en la recepción del paquete de datos. Se pueden ver de forma detallada en la tabla E.3, nuevamente junto a la máscara que se aplicará a dicho byte para cada caso. En el byte más bajo queda la información que devuelve el servo y en el más alto la información añadida.

Tabla E.3: Codificación del error de comunicación en cada bit del segundo byte de error.

Bit	Error	Máscara a aplicar		
8	Paquete perdido o tiempo de espera superado	0X0100		
9	Encabezado incorrecto	0X0200		
10	ID incorrecto	0X0400		
11	Error en el CheckSum	0X0800		
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	-	-		

### E.1. Distintos tipos de instrucciones

A continuación se detallan las distintas instrucciones que aceptan los Servos, presentadas en la tabla E.1.

#### E.1.1. Petición del estado del servo

Se hace una petición del estado o una operación de tipo *PING* cuando se quiere conocer la existencia y estado de un servo con un ID específico. Adicionalmente si se envía utilizando el ID comodín (0xFE, para todos los servos) se podrá recoger el ID del servo conectado (cuando solo haya uno).

Un paquete para una operación PING podría tener el siguiente aspecto (iPING al servo con ID 1. El mensaje enviado tendrá una longitud de dos bytes a leer. Las diferentes instrucciones se han visto en la tabla E.1):

Como se puede ver este mensaje no lleva parámetros.

El mensaje de retorno podría ser, por ejemplo el siguiente. Respondiendo el servo con ID 1 dos bytes a leer, el error que es 0 (todo correcto) y el *CheckSum*:

$$0xFF \mid 0xFF \mid 0x01 \mid 0x02 \mid 0x00 \mid 0xFC$$

#### E.1.2. Operaciones de lectura

Las operaciones de lectura, con la instrucción  $iREAD_DATA$  vista en la tabla E.1 están pensadas para leer la memoria interna de los servos. Los parámetros enviados serán la dirección de memoria a partir de la cual se quiere leer y el número de bytes a leer. Se puede ver en la tabla E.5 las posibles direcciones de memoria a las que acceder, el tipo de acceso que tienen (lectura/escritura o ambos) así como los valores típicos (por defecto, máximos y mínimos).

Un ejemplo de este tipo de mensajes puede ser una petición de lectura de la temperatura (0x2B en la tabla E.5). En este caso sobre el servo con ID 1. La temperatura ocupa un solo byte.

Como en el caso anterior el paquete de retorno devolverá el ID del servo que responde, la longitud, que en este caso será de 3 bytes, y el error, el parámetro leido (un byte con la temperatura) y el *CheckSum*:

_							
ſ	0xFF	0xFF	0x01	0x03	0x00	0x20	0xDB

#### E.1.3. Operaciones de escritura

Las operaciones de escritura tienen un funcionamiento análogo al de lectura. La instrucción *iWRITE\_DATA* vista en la tabla E.1 envía una cadena de bytes a escribir a partir de una dirección de memoria dada. Nuevamente se pueden ver las

direcciones de memoria en la tabla E.5.

Como ejemplo se escribirá, sobre el servo con ID 1 un ángulo objetivo (empieza en la dirección 0x1E). Como se puede ver ocupa dos bytes, empezando por el de más bajo y a continuación el más alto. A la hora de enviar el mensaje hay que tener en cuenta estos aspectos para que los parámetros vayan ordenados de igual manera:

El paquete de retorno en este caso devolverá el posible error en la comunicación, sin parámetros.

#### E.1.4. Operaciones de escritura con activación desacoplada

La idea de este tipo de operación es la de enviar a distintos servos operaciones de escritura pero que queden pendientes de ejecutarse. De esta forma, utilizando la instrucció iACTION se podrán activar todos a la vez.

Para la operación de escritura en memoria se seguirá un formáto análogo al descrito en el apartado E.1.3. El único cambio es que la instrucción utilizada, en vez de ser  $iWRITE\_DATA$  como se ha descrito en dicho apartado, se utilizará la instrucción  $iREG\_WRITE$  (se puede consultar en la tabla E.1).

Una vez enviada la información a escribir a todos los servos, se procederá a enviar el mensaje de activación. En este caso se enviará a todos los servos conectados (ID genérico de 0xFE):

Por norma general, en los casos en los que se utiliza el ID genérico (menos en el caso de la instrucción iPING en los que hay un servo conectado) no se recogerá mensaje de retorno alguno.

#### E.1.5. Resetear la memoria de los servos a los valores de fábrica

La instrucción iRESET devolverá la memoria al estado por defecto. Se pueden ver los valores por defecto en la tabla E.5.

Para efectuarla se enviará dicha instrucción al servo correspondiente, en este caso al servo cuyo ID es 0:

Nuevamente el mensaje de error contendrá unicamente el posible error en la comunicación.

Se debe tener en cuenta, que aunque el mensaje de retorno responda con el valor inicial, una vez ejecutado el reset de la memoria el ID del servo valdrá 1 y el baud rate será de 19,2kb/s

#### E.1.6. Operaciones de escritura sobre múltiples servos

De igual forma que se puede escribir sobre varios servos para activar la acción al mismo tiempo, se puede encapsular la información de todos los servos en un solo paquete de información. Este caso presenta la limitación de que la dirección de memoria a la que se quiere acceder y la longitud de parámetros a escribir son iguales para todos los servos.

La comunicación será parecida a los casos anteriores. En este caso se utilizará siempre el ID genérico (0xFE). La instrucción a utilizar será la *iSYNC\_WRITE* (0x83, de la tabla E.1). La longitud del paquete será:

$$Longitudtotal = (L+1) * N + 4 \tag{E.1}$$

Siendo L la longitud del mensaje a cada servo y N el número de servos en la ecuación E.1.

Los parámetros necesarios serán:

- Parámetro 1: dirección de memoria a partir de la cual se quiere escribir.
- Parámetro 2: longitud de los datos a escribir, L en la ecuación E.1 (distinto de la longitud del paquete).
- Parámetro 3: ID del servo al que se quiere escribir.
- Parámetro 4: primer byte de los datos a enviar al servo con el ID marcado en el parámetro 3.
- Parámetro 5: segundo byte de los datos a enviar al servo con el ID marcado en el parámetro 3.
- **.**.
- Parámetro L+3: ID del segundo servo sobre el que se quiere escribir.
- Parámetro L+4: primer byte a escribir sobre el mismo.
- **...**

Se puede ver en la tabla E.4 un ejemplo de como se construye un paquete con este propósito; en este caso concreto se comunicará con cuatro servos para enviarle objetivos de posición y velocidad (orientarse a un cierto ángulo con una velocidad dada):

- G15 con ID 0 a la posición 0x010 con velocidad 0x150
- G15 con ID 1 a la posición 0x220 con velocidad 0x360
- G15 con ID 2 a la posición 0x030 con velocidad 0x170
- G15 con ID 3 a la posición 0x220 con velocidad 0x380

Aun siguiendo las indicaciones del manual de usuario no se ha conseguido efectuar este tipo de comunicación de forma efectiva. Se ha desarrollado una estructura de funciones para aplicarlo (en la librería original no estaba dicha funcionalidad implementada) que están a la espera de completarse.

Byte	Contenido	Exp	Byte	Contenido	Exp	
1	0xFF	Encabezado	16	0x60	Param 2	
2	0xFF	Encabezado	17	0x03	Param 2	
3	0xFE	ID genérico	18	0x02	ID tercer servo	
4	0x18	Longitud total	19	0x30	Param 1	
5	0x83	Instrucción	20	0x00	Param 1	
6	0x1E	Dirección	21	0x70	Param 2	
7	0x04	Longitud para cada servo	22	0x01	Param 2	
8	0x00	ID primer servo	23	0x03	ID cuarto servo	
9	0x10	Param 1	24	0x20	Param 1	
10	0x00	Param 1	25	0x02	Param 1	
11	0x50	Param 2	26	0x80	Param 2	
12	0x01	Param 2	27	0x03	Param 2	
13	0x01	ID segundo servo	28	0x12	CheckSum	
14	0x20	Param 1				
15	0x02	Param 1				

Tabla E.4: Ejemplo paquete con la instrucción iSYNC\_WRITE

#### E.1.7. Aspectos interesantes a tener en cuenta

Los servos aceptan dos modos de funcionamiento: un modo para controlarlo en posición y otro modo de rotación continua. Se darán mas detalles sobre el modo de giro continuo ya que es sobre el que se vasa el funcionamiento del prototipo.

Para cambiar de un modo a otro se deberá modificar los cuatro bytes correspondientes a los límites de giro (cuatro bytes a partir de la dirección 0x06, CW Angle Limit (L), se puede ver la información más detallada en la tabla E.5). Es necesario recordar que el valor debe escribirse en hexadecimal respetando el byte inferior y superior tal y como se muestra en la tabla mencionada.

- Para activar el modo de giro contínuo se pondrán ambos valores a 0.
- Para salir del modo de giro conínuo se pondrá el CW Angle Limit a 0 y el CCW Angle Limit a 1087.

Es importante tener en cuenta que cuando se controla en modo rueda, aunque el registro sobre el que se escribe hace referencia a la velocidad del servo (dirección 0x020, Moving Speed (L)) e realidad lo que se está enviando es el par que ejercerá el servo, con valores discretizados entre 0 y 1023. En vacío los servos son capaces de alcanzar una velocidad de 65rpm. A un mismo valor de par enviado la velocidad variará en función de la carga que soporte el servo.

Aunque el control se deba efectuar respecto al par, el valor contenido en la dirección 0x24 y 0x25 (Present Speed) contiene el dato de velocidad. Esta información se almacena de la siguiente manera: el 10 bit codifica el sentido de giro mientras que los 9 anteriores la velocidad. Esta codificación es equivalente a la dirección de memoria correspondiente a Present Load (0x28 y 0x29).

Estos datos se pueden obtener de la siguiente forma, expresada mediante pseudocódigo c++. Se obtiene la información de ambos bytes, en este caso concreto de

los datos de velocidad: DEFINIR EN ALGÚN SITIO QUE ES EL PSEUDOCÓDIGO

```
\begin{array}{lll} & \text{velocidad} = \text{byte}(L) \setminus \\ & \text{velocidad} \mid = (\text{byte}(H) << 8) \\ & \text{velocidad\_direction} = ((\text{velocidad} \& 0x0400) >> 10) \\ & \text{velocidad} = \text{velocidad} \& \text{inverso}(0x0400) \end{array}
```

## ¿QUE SIGNIFICA LEER EL TORQUE DE LOS SERVOS?, ¿COMO SE TRANSFORMA DE LA VELOCIDAD LEIDA A RPM?, ¿COMO SE INTERPRETA LA POSICIÓN?

Además de la velocidad, a través de las posiciones de memoria adecuadas se podrá leer el torque aplicado (Present Load), la posición en la que se encuentra el servo (Present Position), la velocidad (Present Speed) así como el Voltaje, la temperatura o se podrá consultar si el servo se está moviendo o no. Para interpretar algunos de estos valores habrá que tener algunas consideraciones en cuenta:

■ Posición: El dato de posición viene almacenado en un rango de 0 a 1087, para pasarlo a grados habrá que aplicar la ecuación E.2

$$Pos(grados) = \frac{(PosReg - 0) * (360 - 0)}{(1087 - 0) + 0}$$
 (E.2)

 Velocidad: La velocEl dato de velocidad almacenado en los registros correspondientes viene en una escala de 0 a 1023. Para pasar a revoluciones por minuto (RPM) se deberá aplicar la ecuación E.3

$$Vel(RPM) = \frac{VelReg * 112,83}{1023}$$
 (E.3)

- Torque aplicado: WHO KNOWS?¿
- Detectar movimiento: Este registro se pone a uno cuando el servo se está moviendo a un GOAL?? de posición y a cero una vez llega. En caso de controlar en modo rueda este byte permanece inalterable.

Tabla E.5: Direcciones de memoria de los servos con los diferentes parámetros a ajustar. Incluye valores mínimos y máximos así como valores por defecto para cada parámetro

			Factory				
	Address		Read only	default	Minimum	Maximum	
Area	(Hex)	Parameter	/Read Write	value (Hex)	value (Hex)	value (Hex)	
EEPROM	0 (0x00)	Model (L)	R	'G' (0x0F)	-	-	
	1 (0x01)	Model(H)	R	15 (0x47)	-	_	
	2(0x02)	Firmware Revision	R	,	-	-	
	3(0x03)	ID	RW	1 (0x01)	0 (0x00)	253 (0xFD)	
	4 (0x04)	Baud Rate	RW	103 (0x67)	3 (0x03)	255 (0xFF)	
	5 (0x05)	Return Delay	RW	250 (0xFA)	1 (0x01)	255 (0xFF)	
	6 (0x06)	CW Angle Limit (L)	RW	0 (0x0000)	0 (0x0000)	1087 (0x043F)	
	7 (0x07)	CW Angle Limit (H)	RW	, , ,	, , , , ,		
	8 (0x08)	CCW Angle Limit (L)	RW	1087 (0x043F)	0 (0x0000)	1087 (0x043F)	
	9 (0x09)	CCW Angle Limit (H)	RW				
	10 (0x0A)	Reserved	-	-	-	-	
	11 (0x0B)	Temperature Limit	RW	70 (0x46)	0 (0x00)		
	12 (0x0C)	Lowest Voltage Limit	RW	65 (0x41)	65 (0x41)	178 (0xB2)	
	13 (0x0D)	Highest Voltage Limit	RW	150 (0x96)			
	14 (0x0E)	Max Torque (L)	RW	1023 (0x03FF)	0 (0x0000)	1023 (0x03FF)	
	15 (0x0F)	Max Torque (H)	RW				
	16 (0x10)	Return Packet Enable	RW	2 (0x02)	0 (0x00)	2 (0x02)	
	17 (0x11)	Alarm LED	RW	36 (0x24)	0 (0x00)	127 (0x7F)	
	18 (0x12)	Alarm Shutdown	RW	36 (0x24)	0 (0x00)	127 (0x7F)	
	19 (0x13)	Reserved	-	-	-	-	
	20 (0x14)	Down Calibration (L)	R				
	21 (0x15)	Down Calibration (H)	R				
	22 (0x16)	Up Calibration (L)	R				
	23 (0x17)	Up Calibration (H)	R				
RAM	24 (0x18)	Torque Enable	RW	0 (0x00)	0 (0x00)	1 (0x01)	
	25 (0x19)	LED	RW	0 (0x00)	0 (0x00)	1 (0x01)	
	26 (0x1A)	CW Compliance Margin	RW	1 (0x01)	0 (0x00)	254(0xFE)	
	27 (0x1B)	CCW Compliance	RW	1 (0x01)	0 (0x00)	254(0xFE)	
	28 (0x1C)	CW Compliance Slope	RW	32 (0x0020)	1 (0x01)	254(0xFE)	
	29 (0x1D)	CCW Compliance Slope	RW	32 (0x0020)	1 (0x01)	254(0xFE)	
	30  (0x1E)	Goal Position (L)	RW	Address 36	0 (0x0000)	1087 (0x043F)	
	31 (0x1F)	Goal Position (H)	RW	Address 37			
	32 (0x020)	Moving Speed (L)	RW	0 (0x0000)	0 (0x0000)	1023 (0x03FF)	
	33 (0x21)	Moving Speed (H)	RW		. (0.000)	1000 (0 0077	
	34 (0x22)	Torque Limit (L)	RW	Address 14	0 (0x0000)	1023 (0x03FF)	
	35 (0x23)	Torque Limit (H)	RW	Address 15			
	36 (0x24)	Present Position (L)	R				
	37 (0x25)	Present Position (H)	R				
	38 (0x26)	Present Speed (L)	R				
	39 (0x27)	Present Speed (H)	R				
	40 (0x28)	Present Load (L)	R				
	41 (0x29)	Present Load (H)	R				
	42 (0x2A)	Present Voltage	R				
	43 (0x2B)	Present Temperature	R	0 (0, 00)	0 (0, 00)	1 (0, 01)	
	44 (0x2C)	Registered	R	0 (0x00)	0 (0x00)	1 (0x01)	
	45 (0x2D)	Reserved	- D	- (000)	0 (000)	1 (001)	
	46 (0x2E)	Moving Lock	R RW	0 (0x00)	0 (0x00)	1 (0x01) 1 (0x01)	
	47 (0x2F)		RW	0 (0x00)	$\frac{1(0x01)}{0(0x0000)}$	\ /	
	48 (0x30)	Punch (L)		32 (0x0020)	0 (0x0000)	1023 (0x03FF)	
	49 (0x31)	Punch (H)	RW				

# Bibliografía

[1] Cytron Technologies Sdn. Bhd., G15 Cube Servo User's Manual ROBOT . HEAD to TOE Product User's Manual -G15 Cube Servo, 2012.