# ASI: Análisis del Sistema de Información

# APLICACIÓN SISTEMA DE BOLETINES ELÉCTRICOS PARA LA ASOCIACION DE INSTALADORES ELÉCTRICOS SIBOL



Revisión: 1

Fecha: 1-11-2006



# ÍNDICE

ASI	1
ASI	2
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
2. FUNCIONALIDADES	7
3. RECOGIDA DE DATOS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN	8
4. GENERACIÓN DEL ESQUEMA UNIFILIAR	9
5. RECOGIDA DE DATOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN	10
6. CÁLCULOS Y VERIFICACIONES DE COHERENCIA	13
7. PLANTILLAS BASE	14
8. IMPRESIÓN EN FORMATO PDF	15
9. DIAGRAMA DE CLASES	16
9.1 Diagrama: xml	16
9.2 Diagrama: memoria	17
9.3 Diagrama: comun	18
9.4 Diagrama: certificado	19
9.5 Diagrama: main	20
9.6 Diagrama: graph	21
9.7 Diagrama: view	22
10. MODELO DE DATOS	35
10.1 CALLEJERO.	35
10.2 CARACTERISTICAS CIRCUITOS	35



10.3 CARGAS INDUSTRIALES	35
10.4 CAT INSTALADOR	36
10.5 DATOS CIRCUITOS	36
10.6 EMP_SUMINISTRADORAS	36
10.7 ESQUEMAS TIPO	
10.8 GRADOS ELECTR	37
10.9 INSTALACIONES	37
10.10 INSTALADORES	42
10.11 LOCALIDADES	43
10.12 MATERIALES	43
10.13 MODALIDAD INST	43
10.14 MOTIVO MEMORIA	43
10.15 MUNICIPIOS	44
10.16 POT NORMALIZADAS	44
10.17 PROVINCIAS	44
10.18 PTOS_CONEXION	44
10.19 REGLAMENTOS	45
10.20 SITUAC MODULO	45
10.21 TECNICOS CUALIFICADOS	45
10.22 TIPOS_CARGIND	45
10.23 TIPOS CIRCUITO	45
10.24 TIPOS INST CIRCUITOS	46
10.25 TIPOS_INSTALACION	46
10.26 TIPOS LINEA,	46
10.27 TIPOS TIERRA	46
10.28 TIPOS_USO	47
10.29 USO INSTALACION	47



11. ANEXOS	48
11.1 ANEXO 1: Comprobación de instalación con/sin proyecto	48
11.2 ANEXO 2: Elementos eléctricos	51
11.3 ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO	57



# 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Instalaciones Eléctricas sin proyecto.

Este sistema consistirá en un entorno gráfico, desde donde el instalador dibujará y parametrizará el plano de una instalación eléctrica, en base a unas normativas y unos cálculos automáticos.

El nuevo sistema debe cumplir los siguientes objetivos principales.

- Debe tratarse de una aplicación intuitiva y sencilla para su manipulación.
- Debe convertirse en la plataforma de trabajo de los instaladores de Instalaciones eléctricas.

El nombre de la aplicación elegido es SIBOL (este nombre se usará para referirse a este sistema de información en el presente documento).



# 2. FUNCIONALIDADES

La aplicación SIBOL comprende las siguientes funcionalidades básicas:

- Recogida de datos descriptivos de la instalación
- Generación del esquema unifilar
- Cálculos y verificaciones de coherencia sobre el esquema
- Recogida de datos técnicos y de gestión para generar la Memoria Técnica de Diseño y el Certificado de la instalación
- Impresión en formato PDF


A continuación se realiza un descripción técnica de cada una de estas funcionalidades.



# 3. RECOGIDA DE DATOS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN

Al dar de alta una nueva instalación, se consignarán los datos descriptivos iniciales de la misma.

Los datos iniciales de la instalación incluyen el tipo, uso, tensión y potencia prevista, así como la superficie del local. Esto nos servirá como control inicial para indicar si dicha instalación requiere o no la realización de proyecto y dirección de obra. Caso este que no contempla la aplicación.




# 4. GENERACIÓN DEL ESQUEMA UNIFILIAR

La aplicación dispone de un editor gráfico, sencillo e intuitivo, que permite dibujar el esquema de la instalación y proporcionar los datos de cada uno de los componentes de la misma.

El esquema unifiliar se comprueba en busca de errores de consistencia y se informa al usuario si se encuentra alguno.

Además, la paleta de componentes, contiene todos los componentes y variantes de uso común en instalaciones eléctricas. Cada componente va asociado con una serie de datos parametrizables del mismo. En los anexos se muestra una tabla con cada uno de los componentes que se incluyen en la paleta y sus parámetros.





# 5. RECOGIDA DE DATOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

De cara a realizar la Memoria Técnica de Diseño y el Certificado de la instalación se pedirá al usuario que rellene los datos técnicos y de gestión en sendas pantallas.

Como la información a proporcionar es amplia, los datos se dividen en pestañas para un acceso más cómodo.


La aplicación dispone de una base de datos con el callejero de las poblaciones del País Vasco a modo de ayuda para rellenar los campos de domicilio.

Las pantallas de recogida de datos comprueban que se hayan rellenado los datos obligatorios. Además se comprueba que el formato de los datos sea el correcto.


En caso de error se le avisa al usuario para que proceda a corregir aquellos datos mal introducidos.

En cualquier caso la aplicación permite continuar trabajando a pesar de existir datos erróneos y/o incompletos, informando al usuario de esta situación.











# 6. CÁLCULOS Y VERIFICACIONES DE COHERENCIA

Tanto el esquema unifiliar como los datos proporcionados se verifican de cara a detectar errores de consistencia o datos que son necesarios y que faltan.

En todo momento, si se detecta algún error, se informa al usuario de esta condición y se le indica qué dato o datos son los erróneos y deben ser corregidos.

En cualquier caso el usuario tiene en todo momento la posibilidad de continuar con la aplicación a pesar de que haya datos erróneos, sólo que los cálculos que dependan de ellos no se realizarán.




# 7. PLANTILLAS BASE

De cara a facilitar la creación de esquemas unifiliares, la aplicación permite definir plantillas o esquemas tipo.

El usuario podrá definir tantos esquemas tipo como desee de tal forma que, al iniciar una nueva instalación, pueda recuperar uno de ellos y modificar sólo aquello que ser propio de la instalación.

Igualmente, en cualquier momento, se puede guardar el esquema actual como esquema tipo para reusarlo en posteriores instalaciones.






# 8. IMPRESIÓN EN FORMATO PDF

La aplicación permite generar la documentación en formato PDF.

El esquema unifiliar se generará incluyendo un cajetín que puede ser personalizado por el usuario.

Se proporciona un cajetín modelo junto con la aplicación que el usuario podrá modificar o sustituir por uno de su gusto.





# 9. DIAGRAMA DE CLASES

# 9.1 DIAGRAMA: XML

#### GenerarFlujoXML

- + GenerarFlujoXML(int, String)
- + getStrXML(): String
- generarFlujoXML() : void main(String) : void



#### 9.2 **DIAGRAMA: MEMORIA**

#### MemoriaPor

- + MemoriaPor(BaseDatos, ResultSet) crearMemoriaPor() : void + getMemoriaPor() : String

#### **DatosTecnicos**

- DatosTecnicos(BaseDatos, ResultSet) crearDatosTecnicos(): void
- getDatosTecnicos(): String

#### CuadroCircuitos

- CuadroCircuitos(BaseDatos, ResultSet) crearCuadroCircuitos(): void
- getCuadroCircuitos(): String

#### CargasIndustriales

- CargasIndustriales(BaseDatos, ResultSet)
- crearCargasIndustriales(): void
- getCargasIndustriales(): String

#### **Cargas Viviendas**


- CargasViviendas(BaseDatos, ResultSet)
- crear Cargas Viviendas (): void
- getElectrificacion() : String
- getCargasViviendas(): String

#### CargasOficinas

- CargasOficinas(BaseDatos, ResultSet)
- crearCargasOficinas(): void getCargasOficinas(): String



#### 9.3 DIAGRAMA: COMUN





# 9.4 DIAGRAMA: CERTIFICADO

#### SuministroVivienda

- + Suministro Vivienda (Base Datos, Result Set)
- crearSuministroVivienda(): void
- + getSuministroVivienda(): String

#### Suministro

- + Suministro(BaseDatos, ResultSet)
- crearSuministro(): void
- + getSuministro(): String

#### Representante

- Representante(BaseDatos, ResultSet) crearRepresentante(): void
- + getRepresentante(): String

#### Instalacion

- + Instalacion(BaseDatos, ResultSet)
- crearInstalacion(): void
- + getInstalacion(): String

#### Empresalnstaladora

- + EmpresaInstaladora(BaseDatos, ResultSet)
- crearEmpresaInstaladora(): void
- + getEmpresalnstaladora(): String



#### **DIAGRAMA: MAIN** 9.5

#### Mensaje

- aviso(String): void
- aviso(String, boolean): void
- error(String): void
- error(String, boolean): void
- error(String, Exception): void
- error(String, Exception, boolean): void
- info(String): void
- info(String, boolean): void fechaHoraActual(): String


Main Main() main(String): void

#### Constantes TAMPAG\_WIDTH: int = 842 \* 2

- TAMPAG HEIGHT: int = 595 \* 2
- $\underline{\mathsf{TAMPAG}}\underline{\mathsf{OFFSET}}\colon \mathsf{int} = 500$
- PDF\_SCALE: int = 48
- PDF\_OFFSETX: int = 20
- PDF\_OFFSETY: int = -230
- CELL\_STARTX: int = 50 CELL\_STARTY: int = 50
- SYMBOL\_WIDTH: int = 100
- SYMBOL\_HEIGHT: int = 100
- RULER\_WIDTH: int = 15
- PORT\_XOFFSET: int = 2
- PORT\_YOFFSET: int = 0
- + GRID SIZE: int = 10
- CELL\_WIDTH: int = 100
- CELL\_HEIGHT: int = 100
- TEXT\_WIDTH: int = 200 TEXT\_HEIGHT: int = 12
- RECTANGLE\_WIDTH: int = 25
- RECTANGLE\_HEIGHT: int = 25
- LABEL POSX: int = -20
- LABEL\_POSY: int = 10
- LABEL\_POSX2: int = 12 LABEL\_POSY2: int = 16
- CAJETIN\_ANCHO: int = 100
- CAJETIN\_ALTO: int = 112
- CAJETIN\_POSX: int = 0
- CAJETIN POSY: int = 6
- $\underline{\mathsf{NUMFILAS}\_\mathsf{SALIDA}\colon \mathsf{int}=8}$ SVG\_EDITADO: String = ""
- SVG\_NOEDITADO: String = ""
  SES\_ES\_SIN\_PROYECTO: String = "SINPROYECTO"
- SES\_ES\_CON\_BLOQUE\_VIVIENDAS: String = "BLOQUES"
- SES\_POTENCIA\_PREVISTA: String = "POTENCIA"
- SES\_TIPO\_INSTALACION\_ELEGIDA: String = "TIPOS\_INSTALAC... SES\_INSTALADORES\_ID: String = "ITID"
- SES\_TECNICOS\_CUALIFICADOS\_ID: String = "TCID"
- SES\_INSTALACIONES\_ID: String = "INID"
- A: int = 1 + B: int = 2
- C: int = 3
- D: int = 4
- E: int = 5
- F: int = 6 + G: int = 7
- + H: int = 8
- + <u>I: int = 9</u>
- + <u>J: int = 10</u>
- + K: int = 11
- + M: int = 13
- SUMINISTRO: int = 0
- INST\_COMPRENDIDAS: int = 1 CARCT GENERALES: int = 2
- $\underline{\mathsf{CARGAS}\_\mathsf{IND}}: \ \mathsf{int} = 3$
- CARGAS\_VIV: int = 4
- CARGAS\_OFI: int = 5
- RESUMEN: int = 6 GRIS\_COMBOS: int = 230
- VIVIENDAS\_TIPO: int = 4
- PANTALLA\_ESQUEMA: int = 1
- PANTALLA\_DATOS\_GESTION: int = 2
- PANTALLA\_DATOS\_TECNICOS: int = 3
- PANTALLA\_TRAMITAR: int = 4



#### 9.6 DIAGRAMA: GRAPH





# 9.7 DIAGRAMA: VIEW






Diagrama: input











	javax.swing.JPanel
InputCC	
+ + +	ImpatCo_GallEdior)



	javax.swing.JPanel
	InputIG2
+	InputIG2(CellEditor)
+	install Value(IG2Bean): void
+	getValue(): IG2Bean
	initComponents(): void
	jComboBoxTensionItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent) : void
	jComboBoxCalibreItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent): void
	jBtnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void
	establecerRestricciones(): void
	valida() : boolean
	validaReferencia(): boolean
	validaTension() : boolean
	validaNumeroPolos() : boolean
	validaCalibre(): boolean
	validaSensibilidad(): boolean
	validaRegulacion(): boolean
	validaPoderDeCorte() : boolean
	recalcularOpcionesSensibilidad(): void

javax.swing.JPanel
InputIG
InputIG(CellEditor)
install Value(IGBean) : void
getValue(): IGBean
initComponents(): void
¡BtnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void
establecerRestricciones(): void
valida(): boolean
validaReferencia(): boolean
validaNumeroPolos() : boolean
validaCalibre() : boolean
validaRegulacion(): boolean
validaPoderDeCorte() : boolean

+	InputZetac(CellEditor)
+	installValue(ZetacBean) : void
+	getValue(): ZetacBean
	initComponents(): void
	jBtnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void
	establecerRestricciones) : void
	valida() : boolean
	validaReferencia(): boolean
	validaNumeroPolos() : boolean
	validaIntensidad() : boolean







	javax.swing.JPan
	InputSchuco
	InputSchuce(CellEditor)
•	install Value(SchucoBean) : void
•	getValue(): SchucoBean
	initComponents() : void
	BtnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void
	establecerRestricciones(): void
	valida(): boolean
	validaReferencia() : boolean
	various serescing , boolean



	javax.swing.JPanel
	InputICC
+	InputICC(CellEditor)
+	installValue(ICCBean) : void
+	getValue(): ICCBean
	initComponents(): void
	jBtnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void
	establecerRestricciones() : void
	valida(): boolean
	validaReferencia() : boolean
	validaNumeroPolos(): boolean
	validaCalibre() : boolean



```
InputAcom | InputA
```











# Diagrama: editor





#### Diagrama: cell













	DefaultGraphCell SymbolS3Cell
++	SymbolS3Cell() SymbolS3Cell(Object)

























	DefaultGraphCell SymbolFUSCell
+	SymbolFUSCell() SymbolFUSCell(Object)











DefaultGraphC SymbolD1 Cell	
+	SymbolD1Cell() SymbolD1Cell(Object)











DefaultGraphCell SymbolCC2Cell			
++	SymbolCC2Cell() SymbolCC2Cell(Object)		







	DefaultGraphCell FantasmalmageCell
+	FantasmalmageCell()
+	FantasmalmageCell(double)
-	initFantasma(): void
-	escalarPuntos(int, int, int, int): Rectangle
-	escalarPunto(int) : double

_	
	DefaultGraphCell
	FantasmaCell
+	FantasmaCell()
+	FantasmaCell(double)
-	initFantasma(): void
-	escalarPuntos(int, int, int, int): Rectangle
-	escalarPunto(int) : double


DefaultGraphCell

CajetinSCell()

+ CajetinSCell(Object)



# Diagrama: beans







# Diagrama: funciones





#### Diagrama: beans







MyComboBoxEditor(Vector)

# ## getTipoCircuito(): ParCombo ## setTipoCircuito(): ParCombo ## setTipoCircuito(): String ## setDescCircuito(String): void ## getPotCalculo(): String ## setPotCalculo(String): void ## setPotCalculo(String): void ## property set ## setTensionCalculo(): String ## property set ## setTensionCalculo(String): void ## getIntCalculo(String): void ## getIntCalculo(String): void ## setNumCondSecc(String): void ## getIntCalculo(String): void ## getAislamTension(): String ## setAislamTension(String): void ## getTipoInst(ParCombo): void ## getIntMax(): String ## setTipoInst(ParCombo): void ## getIntMax(): String ## setCopia(String): void ## getLongitud(): String ## setLongitud(String): void ## getCaidaTension(): String ## setCaidaTension(String): void ## getCaidaTension(String): void ## getIdDatosCircuito(String): void ## getIdDatosCircuito(String): void ## getIdInst(String): void ## setIdInst(String): void ## setIdInst(String): void ## setIdInst(String): void


# JContoBox Table Cell Renderer ComboBoxTablas(Vector) addCellEditorListener(Cell EditorListener): void cancelCellEditing(): void getCellEditorComponent(JTable, Object, boolean, int, int): Component isCellEditable(EventObject): boolean removeCellEditorListener(CellEditorListener): void shouldSelecCell(EventObject): boolean stopCellEditorListener(CellEditorListener): void shouldSelecCell(EventObject): boolean getTableCellEditorListener(CellEditorListener): void stopCellEditing(): boolean getTableCellRendererComponent(JTable, Object, boolean, boolean, int, int): Component

AbstractTableMode ModeloTablaNoEditable() <u>newVector(int) : Vector</u> ModeloTablaNoEditable(int, int) ModeloTablaNoEditable(Vector, int)
ModeloTablaNoEditable(Object, int)
ModeloTablaNoEditable(Vector, Vector)
ModeloTablaNoEditable(Object, Object) getDataVector(): Vector getDataVector(): vector
nonNullVector(Vector): Vector
setDataVector(Vector, Vector): void
setDataVector(Object, Object): void
newDataAvailable(TableModelEvent): void
justifyRows(int, int): void
newRowsAdded(TableModelEvent): void rowsRemoved(TableModelEvent) : void setNumRows(int) : void setRowCount(int) : void addRow(Vector) : void addRow(Object): void insertRow(int, Vector) : void insertRow(int, Object) : void gcd(int, int) : int rotate(Vector, int, int, int): void moveRow(int, int, int): void moverow(int; int; int) : void removeRow(int) : void setColumnIdentifiers(Vector) : void setColumnIdentifiers(Object) : void setColumnCount(int) : void addColumn(Object): void addColumn(Object, Vector): void addColumn(Object, Object): void getRowCount(): int getColumnCount(): int getColumnName(int): String isCellEditable(int, int): boolean getValueAt(int, int): Object setValueAt(Object, int, int): void convertToVector(Object): Vector




Diagrama: forms







# Diagrama: recoger





# Diagrama: establecer






Diagrama: errores

# Exception TieneBuclesException

- + TieneBuclesException()
- + TieneBuclesException(String)

#### Exception

#### PartesDesconectadasException

- + PartesDesconectadasException()
- + PartesDesconectadasException(String)

#### Exception

#### NoSuperaRestriccionesException

- + NoSuperaRestriccionesException()
- + NoSuperaRestriccionesException(String)

#### Exception

#### ElementoFinalNoSalidaException

- ElementoFinalNoSalidaException()
- + ElementoFinalNoSalidaException(String)



# **10.MODELO DE DATOS**

# 10.1 CALLEJERO

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
CLID	4	INTEGER	
CLPRID	4	INTEGER	
CLMUID	4	INTEGER	
CLLCID	4	INTEGER	
CLNOM	12	VARCHAR	40
CLTIPO	12	VARCHAR	5

# 10.2 CARACTERISTICAS\_CIRCUITOS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
CCID	12	VARCHAR	3
CCUTILIZACION	12	VARCHAR	50
CCPOTENCIA	4	INTEGER	
CCFACTORSIM	8	DOUBLE	
CCFACTORUTIL	8	DOUBLE	
ССТІРОТОМА	12	VARCHAR	20
CCINTERAUTO	4	INTEGER	
CCMAXPUNTOS	4	INTEGER	
CCSECCMIN	8	DOUBLE	
CCDIAMETRO	4	INTEGER	

# 10.3 CARGAS\_INDUSTRIALES

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
CIID	4	INTEGER	
CIINID	4	INTEGER	
CITGID	12	VARCHAR	1



CIPOTENCIA	8	DOUBLE	
CIDESC	12	VARCHAR	100

# 10.4 CAT\_INSTALADOR

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
CIID	12	VARCHAR	1
CIDESC	12	VARCHAR	50

# 10.5 DATOS\_CIRCUITOS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
DCID	4	INTEGER	
DCINID	4	INTEGER	
DCTRID	4	INTEGER	
DCDESC	12	VARCHAR	100
DCPOTENCIA	8	DOUBLE	
DCTENSION	8	DOUBLE	
DCINTENSIDAD	8	DOUBLE	
DCNUMCOND	12	VARCHAR	50
DCAISLAMIENTO	8	DOUBLE	
DCTNID	12	VARCHAR	1
DCINTMAX	8	DOUBLE	
DCCCPIA	8	DOUBLE	
DCLONGITUD	8	DOUBLE	
DCCAIDA	8	DOUBLE	

# 10.6 EMP\_SUMINISTRADORAS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
ESPROV	4	INTEGER	



ESNUM	4	INTEGER	
ESNOMBRE	12	VARCHAR	100

# 10.7 ESQUEMAS\_TIPO

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
ETID	4	INTEGER	
ETDESC	12	VARCHAR	50
ETESQUEMA	12	VARCHAR	2147483647

# 10.8 GRADOS\_ELECTR

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
GEID	12	VARCHAR	1
GEDESC	12	VARCHAR	25

# **10.9 INSTALACIONES**

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
INID	4	INTEGER	
INDESC	12	VARCHAR	100
INFECHA	12	VARCHAR	8
INTITNOMBRE	12	VARCHAR	50
INTITNIFCIF	12	VARCHAR	10
INTITDIRECCION	12	VARCHAR	80
INTITPRID	4	INTEGER	
INTITMUID	4	INTEGER	
INTITLCID	4	INTEGER	
INTITCP	12	VARCHAR	5
INTITTFNO	12	VARCHAR	9
INPORTALTIT	12	VARCHAR	4
INBISTIT	12	VARCHAR	3



INESCALERATIT	12VARCHAR	3
INPISOTIT	12VARCHAR	3
INPUERTATIT	12VARCHAR	3
INTITREPRESENT	12VARCHAR	50
INTITREPRNIF	12VARCHAR	10
INCUPS1	12VARCHAR	2
INCUPS2	12VARCHAR	16
INCUPS3	12VARCHAR	2
INITID	4NTEGER	
INEMPLAZAMIENTO	12VARCHAR	50
INPORTALCAR	12VARCHAR	4
INBISCAR	12VARCHAR	3
INESCALERACAR	12VARCHAR	3
INPISOCAR	12VARCHAR	3
INPUERTACAR	12VARCHAR	3
INPRID	4NTEGER	
INMUID	4NTEGER	
INLCID	4NTEGER	
INCP	12VARCHAR	5
INTCID	4NTEGER	
INPOTNORMAL	8DOUBLE	
INPOTCOMPLEMENT	8DOUBLE	
INDESCPOTCOMPLEMENT	12VARCHAR	50
INTUID1	12VARCHAR	2
INTUID2	12VARCHAR	2
INTUID3	12VARCHAR	2
INTUID4	12VARCHAR	2
INTUID5	12VARCHAR	2
INTUID6	12VARCHAR	2
INICDESC1	12VARCHAR	50
INICPOT1	8DOUBLE	
INTENSION1_1	4NTEGER	
INTENSION2_1	4NTEGER	
INICDESC2A	12VARCHAR	25
INICPOT2	8DOUBLE	
INICDESC2B	12VARCHAR	25



		1 1
INTENSION1_2	4INTEGER	
INTENSION2_2	4INTEGER	
INICDESC3A	12VARCHAR	25
INICPOT3	8DOUBLE	
INTENSION1_3	4NTEGER	
INTENSION2_3	4NTEGER	
INICDESC3B	12VARCHAR	25
INICDESC4A	12VARCHAR	5
INICDESC4B	12VARCHAR	5
INICDESC4C	12VARCHAR	5
INICDESC4D	12VARCHAR	5
INICDESC4E	12VARCHAR	5
INICDESC4F	12VARCHAR	5
INICDESC4G	12VARCHAR	5
INICDESC4H	12VARCHAR	5
INICDESC4I	12VARCHAR	5
INICDESC4J	12VARCHAR	5
INICDESC4K	12VARCHAR	5
INICDESC4L	12VARCHAR	5
INICDESC4M	12VARCHAR	5
INICPOT4	8DOUBLE	
INTENSION1_4	4NTEGER	
INTENSION2_4	4INTEGER	
INICDESC5A	12VARCHAR	5
INICDESC5B	12VARCHAR	5
INICDESC5C	12VARCHAR	5
INICDESC5D	12VARCHAR	5
INICDESC5E	12VARCHAR	5
INICDESC5F	12VARCHAR	5
INICDESC5G	12VARCHAR	5
INICDESC5H	12VARCHAR	5
INICDESC5I	12VARCHAR	5
INICDESC5J	12VARCHAR	5
INICDESC5K	12VARCHAR	5
INICDESC5L	12VARCHAR	5



INICDESC5M	12VARCHAR	5
INICPOT5	8DOUBLE	
INTENSION1_5	4INTEGER	
INTENSION2_5	4INTEGER	
INICDESC6A	12VARCHAR	5
INICDESC6B	12VARCHAR	5
INICDESC6C	12VARCHAR	5
INICDESC6D	12VARCHAR	5
INICDESC6E	12VARCHAR	5
INICDESC6F	12VARCHAR	5
INICDESC6G	12VARCHAR	5
INICDESC6H	12VARCHAR	5
INICDESC6I	12VARCHAR	5
INICDESC6J	12VARCHAR	5
INICDESC6K	12VARCHAR	5
INICDESC6L	12VARCHAR	5
INICDESC6M	12VARCHAR	5
INICPOT6	8DOUBLE	
INTENSION1_6	4INTEGER	
INTENSION2_6	4INTEGER	
INRESTIERRA	8DOUBLE	
INTICOD	12VARCHAR	1
INTINUM	4INTEGER	
INUIID	4INTEGER	
INUSOVARIOS	12VARCHAR	50
INMMID	12VARCHAR	2
INSUPERFICIE	8DOUBLE	
INTENSION1	4INTEGER	
INTENSION2	4INTEGER	
INRGID	4INTEGER	
INPOTPREVISTA	8DOUBLE	
INPCIDACOMETIDA	12VARCHAR	3
INTLIDACOMETIDA	12VARCHAR	1
INSECCACOMETIDA	12VARCHAR	20
INMAIDACOMETIDA	12VARCHAR	2



	1 1	
INCGPTIPO	12VARCHAR	20
INCGPIBASE	8DOUBLE	
INCGPICARTUCHO	8DOUBLE	
INTLGENERAL	12VARCHAR	1
INSECCGENERAL	12VARCHAR	20
INMAIDGENERAL	12VARCHAR	2
INMODULOMED	12VARCHAR	25
INSMID	12VARCHAR	1
ININTGRAL	8DOUBLE	
INICC	8DOUBLE	
ININTDIF	8DOUBLE	
INSENSIBILIDAD	8DOUBLE	
INTTID	12VARCHAR	2
INELECTRODOS	12VARCHAR	8
INSECCLINENLACE	8DOUBLE	
INSECCLINPPAL	8DOUBLE	
INPRESUPUESTO	8DOUBLE	
INNUMINSTALACIONES	4NTEGER	
INGEID1	12VARCHAR	1
INNVIV1	4NTEGER	
INSUPUNIT1	8DOUBLE	
INDEMANDA1	8DOUBLE	
INGEID2	12VARCHAR	1
INNVIV2	4NTEGER	
INSUPUNIT2	8DOUBLE	
INDEMANDA2	8DOUBLE	
INVIVCARGPREV	8DOUBLE	
INPOTASC	8DOUBLE	
INPOTALUMB	8DOUBLE	
INPOTOTROS	8DOUBLE	
INPOTGARAJES	8DOUBLE	
INSGCARGPREV	8DOUBLE	
INOFICSUO	8DOUBLE	
INOFICPOT	8DOUBLE	



INOFICCARGPREV	8	DOUBLE	
INOFICCARGTOT	8	DOUBLE	
ININDOFIC	4	INTEGER	
ININDOFICSUP	8	DOUBLE	
ININDOFICPOT	8	DOUBLE	
ININD	4	INTEGER	
ININDSUP	8	DOUBLE	
ININDPOT	8	DOUBLE	
ININDASCPOT	8	DOUBLE	
ININDALUMBPOT	8	DOUBLE	
ININDOTROSPOT	8	DOUBLE	
ININDOTRASDESC	12	VARCHAR	50
ININDOTRASPOT	8	DOUBLE	
ININDPOTTOT	8	DOUBLE	
INTIPOCIRCD	12	VARCHAR	100
INTIPOCIRCE	12	VARCHAR	100
INTIPOCIRCF	12	VARCHAR	100
INXML	12	VARCHAR	2147483647
INMEMO	12	VARCHAR	2147483647
INESPROV	4	INTEGER	
INESNUM	4	INTEGER	

# **10.10INSTALADORES**

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
ITID	4	INTEGER	
ITNOMBREEMP	12	VARCHAR	50
ITNUMEMP1	12	VARCHAR	2
ITNUMEMP2	12	VARCHAR	5
ITINSTALADOR	12	VARCHAR	120
ITCARNET1	12	VARCHAR	2
ITCARNET2	12	VARCHAR	5
ITCATEGORIA	12	VARCHAR	1
ITMODALIDAD	4	INTEGER	
ITTELEFONO	12	VARCHAR	9



ITEMAIL	12	VARCHAR	25
ITNIF	12	VARCHAR	9

# 10.11LOCALIDADES

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
LCID	4	INTEGER	
LCPRID	4	INTEGER	
LCMUID	4	INTEGER	
LCNOM	12	VARCHAR	50

### 10.12MATERIALES

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
MAID	12	VARCHAR	2
MADESC	12	VARCHAR	50

# 10.13MODALIDAD\_INST

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
MIID	4	INTEGER	
MIDESC	12	VARCHAR	100

# 10.14MOTIVO\_MEMORIA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
MMID	12	VARCHAR	2
MMDESC	12	VARCHAR	50



# 10.15MUNICIPIOS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
MUID	4	INTEGER	
MUPRID	4	INTEGER	
MUNOM	12	VARCHAR	50
MUCP	12	VARCHAR	5

# 10.16POT\_NORMALIZADAS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
PNID	4	INTEGER	
PNT1	12	VARCHAR	2147483647
PNT2	12	VARCHAR	2147483647
PNPOT	4	INTEGER	

### 10.17PROVINCIAS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
PRID	4	INTEGER	
PRNOM	12	VARCHAR	30
PRNOMBE	12	VARCHAR	30
PRCODCOMAUT	4	INTEGER	

# 10.18PTOS\_CONEXION

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
PCID	12	VARCHAR	3
PCDESC	12	VARCHAR	50



# **10.19REGLAMENTOS**

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
RGID	4	INTEGER	
RGDESC	12	VARCHAR	10

# 10.20SITUAC\_MODULO

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
SMID	12	VARCHAR	1
SMDESC	12	VARCHAR	50

# 10.21TECNICOS\_CUALIFICADOS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TCID	4	INTEGER	
TCNOMBRE	12	VARCHAR	40
TCTITULO	12	VARCHAR	50
TCNUMCOLEGIADO	12	VARCHAR	10
TCCOLEGIO	12	VARCHAR	50
TCNIF	12	VARCHAR	9

# 10.22TIPOS\_CARGIND

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TGID	12	VARCHAR	1
TGDESC	12	VARCHAR	50

# 10.23TIPOS\_CIRCUITO

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
-------------	-----------	-----------	-------------



TRID	4	4INTEGER		
TRDESC	12	VARCHAR	100	

# 10.24TIPOS\_INST\_CIRCUITOS

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TNID	12	VARCHAR	1
TNDESC	12	VARCHAR	100

# 10.25TIPOS\_INSTALACION

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TICOD	12	VARCHAR	1
TINUM	4	INTEGER	
TIDESC	12	VARCHAR	200
TILIM	4	INTEGER	

# 10.26TIPOS\_LINEA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TLID	12	VARCHAR	1
TLDESC	12	VARCHAR	50

# 10.27TIPOS\_TIERRA

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TTID	12VARCHAR		2
TTDESC	12	VARCHAR	50



# 10.28TIPOS\_USO

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
TUID	TUID 12VAI		2
TUDESC	12	VARCHAR	50

# 10.29USO\_INSTALACION

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	TYPE_NAME	COLUMN_SIZE
UIID	4	INTEGER	
UITICOD	12	VARCHAR	1
UITINUM	4	INTEGER	
UIDESC	12	VARCHAR	100



#### 11. ANEXOS

# 11.1 ANEXO 1: COMPROBACIÓN DE INSTALACIÓN CON/SIN PROYECTO

Al iniciar una nueva instalación se presentará un formulario para que el usuario determine el tipo de instalación a realizar y los datos básicos de la misma (potencia, nº cajas generales de protección, ...), con el fin de determinar si es necesaria la realización o no de proyecto. Si fuera necesaria la realización de proyecto la aplicación informará al usuario de ello.

Además se le pedirá que indique si la instalación corresponde a un bloque de viviendas. Si este es el caso se le informará de que va a desarrollar el esquema de una vivienda tipo.

La siguiente tabla recoge los tipos de instalación y los límites a partir de los cuales será necesario realizar proyecto u OCA:

Grupo		Tipo de instalación	Potencia	Documentos		
				MTD	Р	OCA
Α	1	Industrias en general (sin ningún riesgo	<= 20 Kw	Х		
		especial)	> 20 Kw		Х	
			> 100 Kw		Х	Х
В	1	Locales húmedos				
			<= 10 Kw	Х		
	2	Polvorientos sin riesgo de incendio				
	3	Locales con riesgo de corrosión				
	4	Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no	> 10 Kw		X	



С	1	Generadores y convertidores	<= 10 Kw	Χ		
	2	Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas	> 10 Kw		Х	
	3	Locales mojados	<= 10 Kw	Х		
			> 10 Kw		Х	
			> 25 Kw		Х	Х
D	1	Instalaciones temporales para alimentación de maquinaria en obras de construcción	<= 50 Kw	Х		
	2	Instalaciones temporales en locales o emplazamientos abiertos	> 50 Kw		Х	
E	1	Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u	<= 100 Kw por caja general de protección	X		
		horizontal	> 100 Kw por caja general de protección		х	
F	1	Viviendas unifamiliares	<= 50 Kw	Х		
			> 50 Kw		Х	
G	1	Garajes que requieran ventilación forzada	<= 25 plazas	Х		
	2		> 25 plazas		Х	Х
Н	1	Garajes que disponen de ventilación natural	<= 5 plazas	Χ		
	2		> 5 y <= 25 plazas		Х	
	3		> 25 plazas		Х	Х
I	1	Locales de pública concurrencia de espectáculos				
	2	Locales de pública concurrencia sanitarios	Todos			x
	3	Locales de pública concurrencia de reunión	Todos		X	^
	4	Locales de pública concurrencia comerciales				



J	1	Líneas de BT con apoyos comunes a las de AT				
	2	Máquinas de elevación y transporte				
	<b></b>		Todos		X	
	4	Rótulos luminosos (excepto que se consideren de BT, según lo indicado en ITC BT 44)	se			
	5	Cercas eléctricas				
	6	Redes aéreas o subterráneas de distribución				
К	1	Instalaciones de alumbrado exterior	<= 5 Kw	Х		
			> 5 Kw		Х	Х
L	1	Instalaciones en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión de la clase I	Todos		Х	Х
	2	Instalaciones en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión de la clase II	Todos		Х	
М	1	Quirófanos y salas de intervención	Todos		Х	Х
N	1	Fuentes	<= 5 Kw	Х		
			> 5 Kw		Х	
	2	Piscinas	<= 5 Kw	Х		
			> 5 y <= 10 Kw		Х	
			> 10 Kw		Х	Х
Z		Tramitación general (instalaciones no comprendidas en ninguno de los apartados anteriores)	Todos	Х		



# 11.2 ANEXO 2: ELEMENTOS ELÉCTRICOS

Elemento	CGP - Caja general de protección			cción
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		CGP-100 <sup>a</sup> -7-BUC
	Tensión	num./num.	V	400/230
				(230, 400, 400/230)
	Intensidad base	numérico	V	100
	Intensidad	numérico	Α	63
	cartucho			(0,5/1/2/3/4/6/10/
				16/20/25/32/40/
				50/63/80/100/125)

Elemento	CC - Cuadro de contadores					
Datos	descripción	tipo dato	valor p	valor por defecto		
	Referencia	literal	CPM3I	D4RE		
	Situación	literal	En fachada			

Elemento	FUS - Fusible			
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		gG
	Talla	numérico		2
	Calibre	numérico	Α	63
				(0,5/1/2/3/4/6/10/
				16/20/25/32/40/
				50/63/80/100/125)

Elemento	ICP - Interruptor de control de			
	potencia			
Datos	descripción	tipo dato	va	or por defecto
	Referencia	literal	ICI	



Nº polos	numérico	Р	4 (2/3/3+N/4)
Calibre	numérico	A	63 (0,5/1/2/3/4/6/10/ 16/20/25/32/40/ 50/63/80/100/125)

Elemento	IG - Interruptor automático				H 1
Datos	descripción	tipo dato		valor p	or defecto
	Referencia	literal		IG	
	Nº polos	numérico	Р	4	
				(2/3/3+	-N/4)
	Calibre	numérico	Α	16	
				(16/25/	(32/40/50/63/80/100/125)
	Regulación	dec dec.	%	0,8 - 1	
				(min.: (	0, máx.: 1)
	Poder de corte	numérico	KA	25/36/5	50/70/150

Elemento	IG2 - Interru	0		
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		IG
	Tensión	numérico	٧	230
				(230, 400)
	Nº polos	calculado	Р	Tensión=230 → 2
				Tensión=400 → 4
	Calibre	numérico	Α	25
				(25/40/63/80/100)
	Sensibilidad	calculado	mA	(tabla interruptores
				diferenciales, pág. 3)
	Regulación	dec dec.	%	0,8 - 1
				(min.: 0, máx.: 1)
	Poder de corte	numérico	KA	25/36/50/70/150

Elemento	Rd - Re	Rd - Relé diferencial			w -
Datos	descripción	tipo dato		valor p	or defecto
	Referencia	literal		RH99	



Sensibilidad	decimal	mA	10 (min.: 10, máx.: 10000)
Regulador tiempo 1	decimal	Seg	0 9
Regulador tiempo 2	decimal	Seg	0 9

Elemento	M1 - Interrup	nico		
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		M1
	Tensión	num./num.	V	230
				(230, 400, 400/230)
	Nº polos	calculado	Р	Tensión=230 → 2
				Tensión=400 → 3
				<i>Tensión=400/230</i> → 4 o 3 + N
	Calibre	decimal	Α	0,5
				(0,5/1/2/3/4/6/10/
				16/20/25/32/40/
				50/63/80/100/125)
	Curva	literal		С
				(C/B/D)
	Poder de corte	decimal	KA	

Elemento	D1 - Inte	al o		
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		ID
	Tensión	numérico	V	230
				(230, 400)
	Nº polos	calculado	Р	Tensión=230 → 2
				Tensión=400 → 4
	Calibre	numérico	Α	25
				(25/40/63/80/100)
	Sensibilidad	calculado	mA	(tabla interruptores
				diferenciales, pág. 3)



Elemento	CT - Contactor			1 
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		CA
	Tensión	numérico	V	230
				(230, 400)
	Nº polos	calculado	Р	Tensión=230 → 2
				Tensión=400 → 4
	Calibre	numérico	Α	16
				(16/20/25/40/63/100)

Elemento	ICC - Interru	ptor de corte	carga	
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		Q1
	Nº polos	calculado	Р	Tensión=230 → 2
				Tensión=400 → 3
				<i>Tensión=400/230</i> → 4 o 3 + N
	Calibre	numérico	Α	20
				(20/32/40/63/100/125)



Elemento	GRD -	Puesta a	<u> </u>	
Datos	descripción	tipo dato		valor por defecto
	Referencia	literal		TIERRA
	Tipo	literal		Picas
				(Picas/Placas/Mallas)
	Nº electrodos	numérico		2
				(mín.: 2)
	Línea principal	decimal	mm² - Cu	
	Línea de	decimal	mm² - VA	
	enlace			
	Ohmios	decimal	Ω	

Elemento	V	'A - Varisto	9		
Datos	descripción	tipo dato		valo	r por defecto
	Referencia	literal		VA	
	Nº polos	literal	Р	2 /3	/ 3+N
	Calibre	numérico	А		

Elemento		Zetac			
Datos	descripción	tipo dato		valo	r por defecto
	Referencia	literal		Zeta	C
	Nº polos	literal	Р	2/3	/ 3+N
	Intensidad	numérico	Α		

Elemento	Schuco				Ø
Datos	descripción	escripción tipo dato valo			r por defecto
	Referencia	literal		Schuco	
	Nº polos	literal	Р	2 (fijo	0)
	Intensidad	numérico	Α	16 (fi	jo)



Elemento	KA - Temporizador			
Datos	descripción	tipo dato	valo	r por defecto
	Referencia	literal	KA	
	Tiempo 1	numérico		
	Tiempo 2	numérico		
	Unidades			undos gundos/minutos/horas)

Elemento				
				A1 OP-
Datos	descripción	tipo dato	val	or por defecto
	Referencia	literal		
	Descripción 1	literal		
	Descripción 2	literal		
	Descripción 3	literal		

Elemento	Contacto				
Datos	descripción	tipo dato		val	or por defecto
	Referencia	literal		Col	ntacto
	Nº polos	literal	Р	2/3	3 / 3+N
	Calibre	numérico	Α		



### 11.3 ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO

