TP 1: Conjunto de instrucciones MIPS

Martín Queija, *Padrón Nro. 96.455* tinqueija@gmail.com

Estanislao Ledesma, *Padrón Nro. 96.622* estanislaomledesma@gmail.com

Agustin Luques, Padrón Nro. 96.803 agus.luques@hotmail.com

2do. Cuatrimestre de 2016 66.20 Organización de Computadoras — Práctica Martes Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

November 1, 2016

	\AM@currentdocname .png
.png	

	\AM@currentdocname .png
.png	

	\AM@currentdocname .png
.png	

1 Diseño e implementación

La función mips32_plot implementada con código mips utiliza un stack frame de tamaño variable, ya que esta hace uso de un buffer de almacenamiento en LTA para los syscall de impresión en el archivo, cuyo tamaño se setea previo a la compilación (mediante define). El mismo está compuesto por las cuatro áreas características: SRA (saved register area), la cual almacena los datos de los registros s, fp, sp, ra y gp; FRA (float register area), la cual tiene espacio de almacenamiento para los registros de punto flotante utilizados en el programa (principalmente para los ciclos); LTA (local and temporary area), con espacio para todos los componentes del parámetro de la función (parms, cuyo puntero se haya en la ABA de la caller), para BUF_PTR (tamaño del buffer para flushear), RA SAVE buffer flush (para guardar ra antes de flushear), a0 previo al flush y espacios para algunos registros temporales (t) y s, cuando se llama a alguna función auxiliar. También posee el buffer, de tamaño BUF_SZ, con lo cual, a partir de esta posición, todas las posiciones del stack se indican con constantes definidas. Por último, también posee el ABA (argument building area) con el espacio típico: cuatro palabras (una por cada registro a). El diagrama del mismo se encuentra en la tabla 1.

También se implementaron cuatro pseudo-funciones, print-headers (para imprimir los encabezados), shade_a_buffer (para escribir el shade en el buffer), flush_buffer (para flushear todo lo escrito en el buffer) e inttostring (para obtener el string de un entero a partir de este último). Se trata de pseudo-funciones ya que no se reservó espacio para stack frames de cada una, sino que se trabajó con registros directamente que escriben en el buffer alocado de la función principal mips32_p?ot. Para acceder a estas, siempre primero se salva los registros en la LTA de la mips32_plot, ra, a0, y todos aquellos que sean sobreescritos en la función llamada, que luego deban ser utilizados.

2 Compilación

Para compilar la función implementada en Mips, se utilizó Gxemul para emular un procesador MIPS R3000 con una imagen de sistema operativo NETBSD 3.0 con plataforma pmax. Este se ejecutó con soporte X11, mediante la generación de un túnel entre el HostOS y el GuestOS con SSH/SSHD. La transferencia de archivos (los necesarios para compilar el tp) se hizo con la utilidad SCP. Para compilar mips32_plot.S junto con el main.c y demás archivos necesarios se utilizó el makefile provisto por la cátedra. Para esto se emiten los comandos "make clean", "make makefiles" y "make" en ese orden, obteniendo así el ejecutable. El archivo de salida se puede enviar al sistema operativo HostOS mediante SCP nuevamente.

3 Código MIPS

```
#include <mips/regdef.h>
#include <sys/syscall.h>
#ifndef BUF_SZ
```

```
#define BUF_SZ 8192
#endif
\#define BUF_OFFSET 100 + BUF_SZ
#define BUFLOW_OFFSET 104
#define FP0_OFFSET BUF_OFFSET + 4
\#define FP1_OFFSET FP0_OFFSET + 4
\#define FP2_OFFSET FP1_OFFSET + 4
#define FP3_OFFSET FP2_OFFSET + 4
\#define FP4_OFFSET FP3_OFFSET + 4
\#define FP5_OFFSET FP4_OFFSET + 4
#define FP6_OFFSET FP5_OFFSET + 4
#define FP7_OFFSET FP6_OFFSET + 4
\#define FP8\_OFFSET FP7\_OFFSET + 4
#define FP9_OFFSET FP8_OFFSET + 4
\#define FP10_OFFSET FP9_OFFSET + 4
#define FP11_OFFSET FP10_OFFSET + 4
#define S0_OFFSET FP11_OFFSET + 4
#define S1_OFFSET S0_OFFSET + 4
\#define S2\_OFFSET S1\_OFFSET + 4
\#define S3\_OFFSET S2\_OFFSET + 4
#define S4_OFFSET S3_OFFSET + 4
#define S5_OFFSET S4_OFFSET + 4
\#define S6_OFFSET S5_OFFSET + 4
\#define S7_OFFSET S6_OFFSET + 4
\#define SP_OFFSET S7_OFFSET + 4
\#define GP_OFFSET SP_OFFSET + 4
\#define FP_OFFSET GP_OFFSET + 4
\#define RA_OFFSET FP_OFFSET + 4
\#define\ STACK\_SZ\ RA\_OFFSET\ +\ 4
        .text
        .abicalls
         .align 2
         .globl
                 mips32_plot
        .ent
                 mips32_plot
mips32_plot:
        . frame
                 $fp, STACK_SZ, ra
                 noreorder
         .set
         .cpload t9
         . set
                 reorder
```

```
.cprestore GP_OFFSET
                                                    \#guardo gp en 80 + sp
         sw $fp, FP_OFFSET(sp)
                                                    \#guardo \$fp en 84 + sp
         sw ra, RA_OFFSET(sp)
                                                    \#guardo ra en 88 + sp
         move $fp, sp
                                                    \#$fp = sp (desde aca se usa $fp
                                                    #guardo el parametro(*parms) en
         sw a0, STACK_SZ($fp)
#
         Guardo la data de *params en el stack local.
         lw t0, 0(a0)
         sw t0, 16($fp)
                                                             \#guardo\ UL\_Re\ en\ 16\ +\ 9
         lw t0, 4(a0)
         sw t0, 20($fp)
                                                             \#guardo\ UL\_Im\ en\ 20\ +\ 5
         lw t0, 8(a0)
                                                             #guardo LR_Re en 24 + 9
         sw t0, 24(\$fp)
         lw t0, 12(a0)
         sw t0, 28(\$fp)
                                                             \#guardo\ LR\_Im\ en\ 28+\$
         lw t0, 16(a0)
         sw t0, 32($fp)
                                                             #guardo D_Re en 32 + f
         lw t0, 20(a0)
         sw t0, 36($fp)
                                                             \#guardo D_Im en 36 + \$f
         lw~t0\;,~24(\,a0\,)
                                                             #guardo CP_Re en 40 + 9
         sw t0, 40(\$fp)
         lw t0, 28(a0)
         sw t0, 44($fp)
                                                             \#guardo CP_Im en 44 + $
         lw t0, 32(a0)
         sw t0, 48($fp)
                                                             \#guardo X_RES en 48 + 5
         lw t0, 36(a0)
                                                             #guardo Y_RES en 52 + 9
         sw t0, 52(\$fp)
         lw t0, 40(a0)
         sw t0, 56($fp)
                                                             \#guardo SHADES en 56 +
```

 $\# 4(SRA) + 15 + BUF_SZ (LTA) +$

lw t0, 44(a0)

subu sp, sp, STACK_SZ

```
sw t0, 60($fp)
                                                     #guardo FILE POINTER en
#
#
        Guardo los registros flotantes y caller saved registers que voy a usar
#
                                      #Si vuelvo de error restauro todo, en v
error:
        s.s $f0, FP0_OFFSET($fp)
        s.s $f1, FP1_OFFSET($fp)
        s.s $f2, FP2_OFFSET($fp)
        s.s $f3, FP3_OFFSET($fp)
        s.s $f4, FP4_OFFSET($fp)
        s.s $f5, FP5_OFFSET($fp)
        s.s $f6, FP6_OFFSET($fp)
        s.s $f7, FP7_OFFSET($fp)
        s.s $f8, FP9_OFFSET($fp)
        s.s $f9, FP9_OFFSET($fp)
        s.s $f10, FP10_OFFSET($fp)
        s.s $f11, FP11_OFFSET($fp)
       sw s0, S0_OFFSET($fp)
       sw s1, S1_OFFSET($fp)
       sw s2, S2_OFFSET($fp)
       sw s3, S3_OFFSET($fp)
       sw s4, S4_OFFSET($fp)
       sw s5, S5_OFFSET($fp)
       sw s6, S6_OFFSET($fp)
       sw s7, S7_OFFSET($fp)
       1.s f6, 40(fp) #f6: cpr = parms->cp_re
        1.s \$f7, 44(\$fp) \#f7: cpi = parms->cp_im
       sw zero, 64($fp)
                                                     #inicializo el BUF_PTR
jal print_header
                                                     #Inicializaciones para
       addu s1, zero, zero \#s1: y = 0
       1.s \$f0, 20(\$fp) \#f0: ci = parms->UL_Im
       lw t1, 52(\$fp) #t1: parms-> y_res
for 1:
        bge s1, t1, fin \#si y>= y_res \Longrightarrow fin
```

```
#Inicializaciones para
         addu s2, zero, zero
                                                               \#s2: x = 0
         l.s $f1, 16($fp)
                                                               \#f1: cr = parms -> UL_Re
         lw t2, 48($fp)
                                                               \#t2: parms \rightarrow x_res
for 2:
         bge s2, t2, fin_for1
                                                               \#si \times >= x_res \Rightarrow fin_f
         mov.s $f2, $f1
                                                               \#f2: zr = cr
         mov.s $f3, $f0
                                                               \#f3: zi = ci
                                                               #Inicializaciones para
         addu s3, zero, zero
                                                               \#s3: c = 0
         lw t3, 56($fp)
                                                               #t3: parms->shades
for3:
         bge s3, t3, fin_for 2
                                                               \#si \ c >= shades => fin_{-}
         \operatorname{mul.s} \ \$f4\ , \ \$f2\ , \ \$f2
                                                               \#f4: zr * zr
         mul.s $f5, $f3, $f3
                                                               \#f5: zi * zi
         add.s $f4, $f4, $f5
                                                               \#f4: absz = zr * zr + z
         l.s $f5, CTE_FOR3
                                                                        \#f5 = CTE\_FOR3
         c.lt.s $f5, $f4
\#si CTEFOR3 < absz \Rightarrow code = 1
         bc1t fin_for2
                                                                        \#si code = 1 \Rightarrow
         mul.s $f4, $f2, $f2
                                                               \#f4: zr * zr
         mul.s $f5, $f3, $f3
                                                               \#f5: zi * zi
         sub.s $f4, $f4, $f5
                                                               \#f4: zr * zr - zi * zi
         add.s $f4, $f4, $f6
                                                               \#f4: sr = zr * zr - zi
         mul.s $f5, $f2, $f3
                                                               \#f5: zr * zi
         l.s $f8, CTEMULT
                                                               #f8: CTEMULT
         mul.s $f5, $f5, $f8
                                                               \#f5: 2 * zr * zi
         add.s $f5, $f5, $f7
                                                               \#f5: si = 2 * zr * zi +
         mov.s \$f2, \$f4
                                                               \#f2: zr = sr
         mov.s $f3, $f5
                                                               \#f3: zi = si
         addi s3, s3, 1
                                                               \#s3: ++c
         b for 3
fin_-for 2:
         sw s1, 80($fp)
         sw s2, 84($fp)
         sw s3, 88(\$fp) ### ESTOS SON LOS REGISTROS QUE USA EL CICLO
         sw t1, 92($fp) ###tienen lugares especiales en el stack si necesitas gu
         sw t2, 96($fp)
         sw t3, 100($fp)
         move a0, s3
         jal shade_a_buffer
```

lw s1, 80(\$fp)

```
lw t3, 100($fp)
         addi s2, s2, 1
                                                             \#s2: ++x
         l.s $f8, 32($fp)
                                                             \#f8: parms \rightarrow d_re
         add.s $f1, $f1, $f8
                                                             \#f1: cr += parms -> d_re
        b for 2
                                                             #vuelve a for2
fin_for1:
         addi s1, s1, 1
                                                             \#s1: ++y
         1.s $f8, 36($fp)
                                                             \#f8: parms \rightarrow d_im
         sub.s $f0, $f0, $f8
                                                    \#f0: ci -= parms->d_im
        b for 1
                                                             #vuelve a for1
fin:
#Antes de terminar, flusheo lo que queda en el buffer
        sw ra, 68($fp)
        sw a0, 72($fp)
lw a2, 64($fp)
                                                             #Establezco en a2 la ca
         jal flush_buffer
        lw ra, 68($fp)
        lw a0, 72($fp)
        #Reestablezco los registros flotantes y caller saved registers a sus va
         1.s $f0, FP0_OFFSET($fp)
         l.s $f1, FP1_OFFSET($fp)
         1.s $f2, FP2_OFFSET($fp)
         1.s $f3, FP3_OFFSET($fp)
         l.s $f4, FP4_OFFSET($fp)
         1.s $f5, FP5_OFFSET($fp)
         1.s $f6, FP6_OFFSET($fp)
         1.s $f7, FP7_OFFSET($fp)
         1.s $f8, FP9_OFFSET($fp)
         1.s $f9, FP9_OFFSET($fp)
         1.s $f10, FP10_OFFSET($fp)
         1.s $f11, FP11_OFFSET($fp)
        lw s0, S0_OFFSET($fp)
        lw s1, S1_OFFSET($fp)
        lw s2, S2_OFFSET($fp)
        lw s3, S3_OFFSET($fp)
        lw s4, S4_OFFSET($fp)
```

REPONGO LOS REGISTROS QUE USA EL CICLO

lw s2, 84(\$fp) lw s3, 88(\$fp) lw t1, 92(\$fp)

lw t2, 96(\$fp)

```
lw s5, S5_OFFSET($fp)
       lw s6, S6_OFFSET($fp)
       lw s7, S7_OFFSET($fp)
       \quad \text{move sp} \;, \;\; \$ \operatorname{fp}
                                              #restauro valor de sp
       lw ra, RA_OFFSET(sp)
                                              #restauro valor de ra
       lw $fp , FP_OFFSET(sp)
                                              #restauro valor de $fp
       addu sp, sp, STACK_SZ
                                              #subo stack pointer
                                              #vuelvo a la funcion caller
       jr ra
#Int to String: el int va en a0, cantidad de chars guardados en v0
inttostr:
       addi\ t0\;,\;\; zero\;,\;\; 10
                                      #establezco divisor base 10
       move t1, zero
                                      \#t1=0
                                      #t2=stringbufferadress
       la t2, stringbuffer
       add t3, a0, zero
                                      #t3=a0 (int a imprimir)
loop1:
       div t3, t0
                                      \#t3/10 division: t4 resto: t5
       mflo t4
       mfhi t5
       addi t1, t1, 1
                                      #aumento contador de caracteres
       bne t3, 0, loop1
                                      #cuando la division sea 0 ya termino el
       add t3, a0, zero
                                      #t3=a0 (int a imprimir)
       move v0, t1
                                      #v0=cant chars guardados
loop2:
       div t3, t0
                                      #vuelvo a divir esta vez guardando en e
       mflo t4
       mfhi t5
       addi t1, t1, -1
                                      #decremento el contador de chars
       add t6, t2, t1
                                      #t6=offset en string buffer = stringbu
       addi t5, t5, 48
                                      #le sumo 48 al valor del resto para que
       sb t5, 0(t6)
                                      #lo guardo en t6
       bne t3, 0, loop2
                                      #cuando la division sea 0 ya temrino el
       jr ra
#Shade a buffer: Escribe el int en a0 al buffer, si el buffer se llena se flush
shade_a_buffer:
       addi s0, $fp, BUF_LOW_OFFSET
                                      \#s0 = BUFFERLOW
       lw s1, 64(\$fp)
                                      #Cargo a s1 el BUF_PTR
       add s5, s0, s1
                                      \#s5 = BUFFERLOW + BUF_PTR
```

sw ra, 68(\$fp)

```
jal inttostr
        lw ra, 68($fp)
        move s2, v0
                                         \#s6 = 0
        move s6, zero
        la s7, stringbuffer
                                         #s7 = stringbufferadress
loop:
        add s4, s7, s6
                                         \#s4 = stringbufferadress + s6
        addi s6, s6, 1
                                         \#s6 = s6 + 1
        1b \ t2, \ 0(s4)
                                         #guardo el primer byte del int de dir(s
        sb t2, 0(s5)
                                         #lo guardo en s5
        addi s1, s1, 1
                                         #incremento BUF_PTR
        addi s5, s5, 1
                                         #incremento el puntero al buffer
        bne s1, BUF_SZ, next
                                         #si BUF_PTR no es igual a BUF_SZ NO flu
        sw ra, 68($fp)
        sw a0, 72(\$fp)
        li a2, BUF_SZ
                                         #Establezco la cantidad a flushear (tod
        jal flush_buffer
        lw ra, 68($fp)
        lw a0, 72($fp)
        addi\ s1\ ,\ zero\ ,\ 0
                                         #flushee, entonces reseteo el buffptr
        add s5, s0, zero
                                         #reseteo el puntero al buffer
next:
        addi s2, s2, -1
                                         #decremento la cantidad de chars guarda
        bne s2, 0, loop
                                         #si la cantidad de chars es != 0 loopeo
                                         #asci code new line
        addi t4, zero, 10
        sb t4, 0(s5)
        addi s1, s1, 1
                                         #incremento BUF_PTR
        addi s5, s5, 1
                                         #incremento el puntero al buffer
        bne s1, BUF_SZ, next2
                                         #si BUF_PTR no es igual a BUF_SZ NO flu
        sw ra, 68($fp)
        sw a0, 72($fp)
        li a2, BUF_SZ
                                         #Establezco la cantidad a flushear (tod
        jal flush_buffer
        lw ra, 68($fp)
        lw a0, 72(\$fp)
        addi s1, zero, 0
                                         #flushee, entonces reseteo el buffptr
        add s5, s0, zero
                                         #reseteo el puntero al buffer
        jr ra
```

next2:

ir ra

sw s1, 64(\$fp) # guardo el buff ptr en el stack

```
#Flush Buffer: flushea el buffer en su totalidad al File Pointer en 60(sp), rec
flush_buffer:
        li v0, SYS_write
                                         #cargo la instrucción para escribir en
                                         #cargo el file pointer en a0
        lw a0, 60(sp)
        addi a1, $fp, BUFLOW_OFFSET #cargo el offset del buffer en a1
        blt v0, zero, error
                                         \#si v0 < 0 go to error
        sw zero, 64($fp)
                                         #Reseteo el buff ptr
        jr ra
#Print header: Imprime los datos del encabezado de la imagen
print_header:
        move\ s6\;,\ zero
                                         \#s6 = 0 (buffer pointer)
                                         \#s0 = BUFFERLOW
        addi s0, $fp, BUFLOW_OFFSET
        add s6, s6, s0
                                         \#s6 = BUFFERLOW + s6 (buffer pointer)
        addi t0, zero, 80
                                         \#80 = 'P'
        sb t0, 0(s6)
                                         #'P' en buffer
        addi s6, s6, 1
                                         \#s6++
                                         \#50 = '2'
        addi t0, zero, 50
                                         #'2' en buffer
        sb t0, 0(s6)
        addi s6, s6, 1
                                         \#s6++
        addi t0, zero, 10
                                         #10 = ' \ n'
        sb t0, 0(s6)
                                         #'\n' en buffer
        addi s6, s6, 1
                                         \#s6++
        la s7, stringbuffer
                                         #s7 = stringbufferadress
        lw a0, 48($fp)
                                         #Cargo en a0 el valor de x<sub>res</sub>
        sw ra, 68($fp)
                                         #Guardo la dirección de retorno en 68(9
        jal inttostr
                                         #llamo a inttostr
        lw ra, 68($fp)
                                         #Recupero la dirección de retorno
                                         \#t2 = 0
        add t2, zero, zero
looph1: add t1, t2, s7
                                 #t1 = stringbufferaddress + t2(contador de cara
        1b \ t0 \ , \ 0(t1)
                                         #primer elemento del stringbuffer en to
        sb t0, 0(s6)
                                         #almaceno primer elemento del stringbu:
        addi\ t2\,,\ t2\,,\ 1
                                         \#t2++
        addi\ s6\;,\ s6\;,\ 1
                                         \#s6++
        bne v0, t2, looph1
                                         #cantidad de caracteres a imprimir != o
        addi t0, zero, 10
                                         #10 = ' \ n'
                                         \#'\n' en buffer
        sb t0, 0(s6)
        addi s6, s6, 1
                                         \#s6++
        lw a0, 52($fp)
                                         #Cargo en a0 el valor de y_res
```

```
#Guardo la dirección de retorno en 68(9
         sw ra, 68($fp)
         jal inttostr
                                             #llamo a inttostr
         lw ra, 68($fp)
                                             #Recupero la direccion de retorno
         la s7, stringbuffer
                                             #s7 = stringbufferadress
         add t2, zero, zero
                                             \#t2 = 0 (contador de caracteres)
looph2: add t1, t2, s7
                                    #t1 = stringbufferaddress + t2(contador de cara
         1b \ t0, \ 0(t1)
                                             #primer elemento del stringbuffer en to
         sb t0, 0(s6)
                                             #almaceno primer elemento del stringbu:
         addi t2, t2, 1
                                             \#t2++
         addi s6, s6, 1
                                             \#s6++
         bne v0, t2, looph2
                                             #cantidad de caracteres a imprimir != o
         addi\ t0\;,\;\; zero\;,\;\; 10
                                             #10 = ' \ n'
                                             \#'\n' en buffer
         sb t0, 0(s6)
         addi s6, s6, 1
                                             \#s6++
#
         Repito pasos anteriores con shades
         lw a0, 56($fp)
                                             #Cargo en a0 el valor de shades
         sw ra, 68($fp)
         jal inttostr
                                             #llamo a inttostr
         lw ra, 68($fp)
                                             #s7 = stringbufferadress
         la s7, stringbuffer
         add t2, zero, zero
looph3: add t1, t2, s7
         1b \ t0, \ 0(t1)
         sb t0, 0(s6)
         addi t2, t2, 1
         addi\ s6\ ,\ s6\ ,\ 1
         bne v0, t2, looph3
         addi\ t0\;,\;\; zero\;,\;\; 10
                                             #10 = ' \ n'
         sb t0, 0(s6)
         addi\ s6\ ,\ s6\ ,\ 1
         addi s0, $fp, BUFLOW_OFFSET
                                             \#s0 = BUFFERLOW
         \operatorname{sub} \ \operatorname{a2}, \ \operatorname{s6}, \ \operatorname{s0}
                                             #Establezco la cantidad a flushear
         sw ra, 68(\$fp)
                                             #Guardo la dirección de retorno en 68(§
         sw a0, 72(\$fp)
                                             #Guardo a0 en 72($fp)
         jal flush_buffer
                                             #llamo a flush_buffer
         lw ra, 68($fp)
                                             #Recupero la dirección de retorno
         lw a0, 72($fp)
                                             #Recupero a0
         jr ra
```

.end mips32-plot

.data

stringbuffer: .space 32 CTE_FOR3: .float 4.0 CTE_MULT: .float 2

References

- $[1] \ \ Conjunto \ de \ Julia, \ WikiPedia, \ https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia.$
- [2] Arquitectura de Computadores-John L. Hennessy David A. Patterson Un Enfoque Cuantitativo