汛低方式 <mark>锦苏直流</mark> 多馈入短路比				2022年汛低锦苏、建苏满送方式下苏州南部电网最小开机要求					
	苏州调 相机	多馈入 短路比	多馈入有 效短路比		电厂名称	装机 台数	开机 台数	装机 容量	开机 容量
	<u>ተ</u> ከተን	应 路儿	双应岭山	500kV电网	华能太仓	2	2	120	120
锦苏 直流	2	2. 78	2. 44		常熟二厂	3	3	195	195
	0	2. 52	2 10	******	望亭燃机	2	1	78	39
	U	2. 52	2. 18		望亭煤机	1	1	31	31
注:苏州南部电网"一厂一机" 开机方式				苏州西分区	北部燃机	4	2	36	18
					苏州燃机	4	2	54	27
				吴江东分区	吴江热电	4	2	36	18
				车坊分区	蓝天燃机	4	2	36	18
				玉山分区	昆山燃机	4	2	90	45
				合计		28	17	676	511
注: 苏州2台调相机全开方式下,还需煤机全开、燃机半开									