Réalisation d'un système d'acquisition série pour PC

Mathieu Allard

M1MNE 2013/2014 Semestre 1

Présentation et Objectifs

On se propose de réaliser un système d'acquisition d'une grandeur analogique pour PC, via le port série, on utilisera un micro-contrôleur PIC16F877. Le développement se fera à l'aide du logiciel MPLAB, en assembleur. On divise le programme en plusieurs sous-programmes que l'on a testé au fur et à mesure, séparément.

- 1. Acquisition d'une valeur
- 2. Emission de caractères ascii sur l'hyperterminal (port série) avec l'USART
- 3. Transcodage Binaire-Ascii
- 4. Utilisation du timer et des interruptions
- 5. Utilisation des interruptions clavier (réception de caractères ascii)
- 6. Choix d'un mode de fonctionnement

1 Acquisition d'une valeur

On commence avec le fichier "tutor_pic.asm" qui envoie un nombre codé en binaire sur les diodes de la "Demo Board" du contrôleur, selon la tension réglée par un potentiomètre présent sur cette même carte.

On le modifie de telle sorte que le nombre ne soit pas envoyé sur les leds (PORTB) mais dans une valeur "valeur" que l'on stocke en 0x71 (0x70 étant réservé par le debugger).

Description du programme

lignes 114-119 et 78-83 en annexe

NB: La partie concernant TRISB/PORTB n'est pas présente dans le code final, on ne veut faire qu'une simple acquisition dans un registre que l'on va utiliser par la suite pour convertir et afficher la valeur.

TRISB permet de choisir l'utilisation de PORTB en entrée ou en sortie, en initialisant tous ses bits à 0 avec clrf, les 8bits de PORTB seront utilisés en tant que sortie.

Des leds sont branchées sur PORTB, permettant d'observer la valeur que l'on va passer au registre.

Les lignes suivantes configurent le convertisseur Analogique/Numérique.

ADCON1 ('00001110') paramètre les sorties affectées :

- Le bit 7, ADFM donne le format du résultat, ici
- Les bits 6,5,4 ne sont pas utilisés
- les bits PCFG3-0 configurent les ports : ici on utilise juste AN0/RA0 en entrée analogique et les autres (AN1-7/RA1-7) en entrée-sortie numérique. Cela affecte aussi les valeurs VDD et VSS à VREF+ et VREF-.

ADCON0 ('01000001') paramètre la conversion des données :

- les 2 bits les plus forts ADCS1, ADCS0 à "01" indiquent la fréquence utilisée, ici fosc/8.
- Les 3 bits suivant CHS2,CHS1,CHS0 "000" sélectionnent la "channel", soit les pins des entrées à convertir.
- Le bit suivant GO, à "0" indique qu'il n'y a pas de conversion en cours.
- Le bit1???
- Enfin, le dernier bit, ADON à "1" active la conversion anlogique-numérique.

Le résultat est stocké dans ADRESH

Pour démarrer une conversion on met le bit GO de ADCON0 à 1 Le programme entre dans une bouclei tant que GO n'est pas repassé à 0, indiquant que la conversion est terminée pour s'assurer d'avoir la bonne valeur.

Et à la fin, la valeur convertie dans ADRESH est déplacée dans PORTB pour être affichée sur les leds. Dans notre cas, on change "PORTB" par "valeur" pour que l'acquisition soit stockée dans un registre utilisable par la suite.

2 Communication de caractères ascii sur le port série

On va maintenant écrire un sous-programme permettant de communiquer avec l'hyperterminal, on veut y afficher un caractère ascii précédemment tapé au clavier.

Description du code

lignes 85-93 pour l'initialisation, 28-29 RCREG, 176-209 TXREG

Initialisation

Il faut choisir une vitesse de transmission, on veut ici un baud rate de 9600, d'après la doc(p98) il faut donner au registre SPBRG la valeur 25, en décimal pour un processeur à 4Mhz à une telle vitesse.

Ensuite, le registre RCSTA ('10010000') concerne la réception par le port série :

- Le bit 7 active le port série, il faut le mettre à 1
- '0'sur le bit 6 permet de travailler en 8bits
- On utilise le mode asynchrone, le bit 5 n'a pas d'importance
- En activant le bit 4, on active la réception de données en continu (necessaire pour la suite puisqu'on veut travailler avec des interruptions clavier)
- les derniers bits ne nous intéressent pas, on désactive leurs fonctions.

Et TXSTA ('00100100') concerne l'émission de données :

- En asynchrone, le bit 7 n'importe pas
- On sélectionne une transmission 8-bits en mettant le bit 6 à '0'
- On active la transmission avec le bit 5 à '1'
- le bit 4 à '0' choisit le mode de fonctionnement asynchrone
- le bit 3 n'est pas implémenté
- Le bit 2 à '1' sélectionne "high speed" en mode asynchrone
- Le bit 1 (TRMT) contrôle si le registre TSR est vide ou plein
- Le dernier bit ne sert qu'au mode de transfert 9 bits

programme

Les valeurs en ascii tapées au clavier sont stockées dans le registre RCREG, on va alors copier sa valeur dans "command" le registre initialisé au début en 0x77.

Ensuite, la valeur en code ascii dans TXREG est affichée dans l'hyperterminal, on va donc y placer les caractères que l'on veut afficher.

3 Conversion Binaire-Ascii

Maintenant que l'on peut faire une acquisition de valeur et envoyer des caractères ascii sur l'hyperterminal, on veut pouvoir convertir les valeurs mesurées en ascii pour pouvoir les afficher. La valeur avec laquelle on travaille est codée sur 8 bits, c'est un nombre "valeur" décimal compris en 0 et 255. Il représente en réalité une tension comprise en 0 et 5 volts, on va donc faire la conversion.

L'unité est le résultat de la divion de "valeur" par 51, 255 étant égal à 5, le maximum. On procède par soustractions successives, en incrméntant un compteur, tant que le reste est positif.

```
Exemple, si valeur =110 : 110 - 51 = 59; unit = unit + 1
 59 - 51 = 8; unit = unit + 1
 8 - 51 = -43; ons'arrte
```

Pour la partie décimale on va procéder de la même façon avec le reste des soustractions précédentes, attention à rajouter 51 à ce reste pour retrouver sa véritable valeur.

Une unité = 51, une decimale vaudra donc 51/10 = 5.1, seulement, on ne peut pas avoir cette précision, on prendra donc 5 plutôt que 5.1, et on effectue à nouveau les soustractions, avec 5 cette fois et en incrémentant un autre compteur correspondant aux décimales.

Enfin, il reste un petit problème, dû à l'approximation 5.1 = 5, si le reste après calcul de l'unité est égal à 50, on va se retrouver avec une partie décimale de 10. Ce cas est peu probable : il y a 5 chances sur 255 mais mieux vaut y pallier. La solution est simple : si on rencontre ce cas, on ne va pas calculer la partie décimale, mais l'arrondir à 9. Enfin, pour encoder une valeur décimale est un caractère ascii y correspondant, on ajoute 30. (30=0 31=1 etc..)

description du code

lignes 124-168 en annexe On a besoin de plusieurs variables pour cette partie : valeur, qui contient la valeur analogique, unite la partie entière, et decim la partie décimale.

L'instruction btfsc/btfss on peut tester le bit d'un registre et sauter l'intruction suivante selon le résultat. On teste ici le bit C de STATUS : s'il est à '0', cela signifie qu'il n'y a pas de reste à notre soustraction. (ou que ce reste est <0)

De même, le bit Z est à '1' si le résultat d'une opération arithémtique est égale à 0, et à '0' sinon.

Lorsque l'on arrive dans la partie conversion, on s'assure d'abord que le registre "unite" est remis à 0 après une précédente conversion, puis on affecte "51" en décimal à w, que l'on va retirer à la valeur mesurée. (substract W from F). On fait alors le test sur le bit C de status pour savoir si on incrémente ou non unite, selon le résultat du reste de la division, si on a incrémenté unite, alors on va procéder à une soustraction suivante en revenant au début de la boucle.

Une fois le reste nul, on passe à la suite, on remet la valeur en positif en lui ajoutant "51", et on effectue les calculs pour la partie décimale.

Juste avant de procéder de la même façon pour les soustractions successives pour la partie décimale, on s'assure que le reste à tester n'est pas égal à 50. C'est dans cette partie qu'on teste le bit Z de STATUS après soustraction de "50" à valeur, si Z est à 1, on va directement au résultat après avoir affecté "9" à la partie décimale.

4 Timer et interruptions

On veut maintenant être capable d'afficher les valeurs à intervalles réguliers d'une seconde, la fonction timer du PIC va nous permettre de le réaliser. On utilise timer0. Le micro-contrôleur est cadencé à fosc=4Mhz, en entrée du timer on a fosc/4=1Mhz. Timer0 compte sur 8bits et lève un flag TOIF de INTCON lorsqu'il arrive au bout, soit toutes les 256 micro-secondes. On peut l'utiliser avec un prescaler à un ratio jusqu'à 1/256, ce qui signifie que notre timer va lever un flag toutes les 256*256=65ms.

On travaille ici avec les interruptions, cela signifie qu'à chaque fois que le timer a compté 256*256, le flag TOIF se lève et on interromp le programme pour entrer dans une routine d'interruption. Lors d'une interruption, le programme va éxécuter les instructions en 0x04 jusqu'à retfie qui le fait revenir où il était précédemment. Pour obtenir un affichage par seconde il va falloir compter 15 interruptions (65*15=975ms soit environ 1 seconde, la précision n'étant pas importante dans notre cas) et afficher notre valeur seulement après. On va donc utiliser un compteur dans la routine d'interruption qui retourne attendre 15 interruptions timer avant d'appeler le programme d'acquisition/conversion/affichage.

description du code

initialisation lignes 94-98, interruption lignes 53-71 en annexe

Initialisation

On utilise timero qui s'initialise avec le registre OPTION REG ('00000111')

- Les deux premiers bits ne nous intéressent pas
- le bit 5 (TOCS) à '0' sélectionne l'horloge interne
- le bit TOSE à '0' choisit une incrémentation à front montant
- le bit 3 (PSA) assigne le prescaler à timer0
- les bits PS2:PS0 sélectionnent le ratio du prescaler, ici 1:256 le maximum

Compteur

Dès le début, on remet à '0' manuellement le flag TOIF, pour que les interruptions suivantes puissent avoir lieu.

Une variable "count" est incrémentée avec incf à chaque passage.

Puis on effectue l'opération de soustraction de w=15 à count, on place le résultat dans w pour ne pas avoir à remettre count à sa "bonne" valeur à chaque fois.

On teste alors le résultat de la soustraction avec le bit Z de STATUS, tant qu'il est à 0, on quitte l'interruption directement.

Lorsque l'on a atteint la 15eme interruption timer, le bit Z de status sera à '1', on va alors appeler le programme d'acquisition/conversion/affichage puis remettre count à 0, et enfin quitter l'interruption.

5 Interruptions clavier et mode de fonctionnement

Pour finaliser le programme, on veut qu'il fonctionne dans deux modes différents :

- Automatique : une acquisition chaque seconde
- Manuel: une acquisition lorsque l'on appuie sur la touche
- Il faut que le programme réponde à une touche pour changer de mode : a pour passer en automatique, XXX pour passer en manuel

Il va donc falloir executer différentes instructions selon la touche appuyée pour construire les deux modes.

Pour autoriser les interruptions clavier on autorise les interruptions usart, périphériques, et globales. Pour cela on met à 1 le bit RCIE de PIE1 et les bits PEIE et GEIE du registre INTCON. On contrôle également le bit 4 de RCSTA qui active la détection de valeurs venant du clavier en continu. Le programme s'interromp maintenant de la même façon qu'avec le timer dès que l'on presse une touche sur le clavier. Il va donc falloir tester dans cette routined'où viennent les interruptions.

Structure du programme

Lorsque le timer ou le clavier provoque une interruption, on entre dans une routine à org0x04, et on effectue des opérations pour déterminer la provenance d'une interruption :

D'abord on regarde si ça vient du clavier : si ce n'est pas le cas elle vient donc du timer, on est en mode automatique (on prend soin de désactiver le timer si on passe en mode manuel) on va alors à notre compteur auto, et lorsqu'il arrive à 15 on appelle le programme (acquisition-conversion-affichage)

. Si l'interruption vient du clavier on va tester différentes lettres :

- si c'est r, on désactive les interruptions timer pour passer en mode manuel
- si c'est a, on va dans le mode automatique (cette routine active (ou réactive) les interruptions clavier
- si c'est d, on appelle le programme, après s'être assuré que les interruptions soient désactivées (donc que l'on est bien en mode manuel)

description du code

initialisation lignes 100-104 choix du mode lignes 24-50 La routine d'interruption va faire appel au programme d'acquisition soit quand on appuie sur une touche, soit chaque seconde :

Les premières instructions testent le bit PIR1 de RCIF qui est à 1 si le clavier a reçu une valeur, si ce n'est pas le cas, on va en mode automatique, où l'on fait une acquisition par seconde, son fonctionnement est décrit à la page précédente.

Si l'interruption vient du clavier, il va falloir tester de quelle touche elle provient pour décider du comportement du programme.

Le test est à chaque fois une soustraction de la valeur en ascii d'un caractère avec "command" le registre dans lequel on stocke la valeur de RCREG.

- Si c'est r, on passe le bit TOIE de INTCON à 0, ce dernier masque le flag TOIF, on aura donc plus d'interruptions venant du timer : on est en mode manuel
- si c'est a, on va en mode automatique, où l'on remet TOIE à '1' et où l'on fait une acquisition chaque seconde.
- si c'est d, on apelle directement le programme d'acquisition/conversion/affichage, mais seulement après avoir vérifié que TOIE est à '0' soit que l'on est bien en mode manuel.

6 Programme complet

cette partie récapitule l'utilisation des sous-programmes et le déroulement général de notre programme

les différentes parties du programme :

- Initialisation
- main
- irq, routine d'interruption
- Programme, contenant les directives d'acquisition, de conversion et d'affichage

Lorsque l'on lance le programme il passe dans une phase d'initialisation où l'on configure le convertisseur numérique, la communication avec l'hyperterminal, les autorisations d'interruption, et le timer, par défaut on est en mode automatique. Il va ensuite dans la boucle "main", et attend une interruption.

En général, lors d'une interruption, on sauvegarde le contexte, cependant ce n'est pas utile ici, d'où les lignes concernant la sauvegarde de status et w commentées.

La routine d'interruption paramètre les différents modes en activant/désactivant les interruptions dûes au timer. C'est également elle qui appelle le programme dans les différents cas correspondants au mode de fonctionnement en cours.

Annexe: Code PIC utilisé

```
list p=16f877
           ; Include du fichier de description des définitions du 16f877
          include "p16f877.inc"
5 ; on initialise "valeur" la valeur reçue par le PIC
                           EQU 0x71
                                                     ; stockage de la valeur mesurée
6 valeur
7 unite
                           EQU 0x72
                                                     ; partie entière après conversion
8 decim
                           EQU 0x73
                                                     ; partie décimale après conversion
9 count
                           EQU 0x74
                                                     ; compteur pour le timer
10 ; w tmp
                           EQU 0x75
                                                     ; tampon pour le sauvegarde du contexte
11 ; status tmp
                           EQU 0x76
                                                     ; Sauvegarde de status
12 command
                           EQU 0x77
                                                     ; stocke la valeur a, r, d
; commence à l'adresse 0000
                           0x000
                   org
14
                   nop
                                                     ; initialisation du programme (ligne 78)
                   goto
                           initialisation
16
18 ; ****** INTERRUPTION : TIMER ET SEELECTION DU MODE*******
  ; par défaut, on se placer en mode automatique
21
                   org 0x004
                                                     ; début interruption
22 irq
23 ; test de la valeur reçue
                   banksel PIR1
                                                     ; interruption dûe au clavier?
                   btfss
                           PIR1, RCIF
25
                   goto
                           auto
26
                   banksel RCREG
                   movfw
                           RCREG
29
                   movwf
                           command
                                                     ; "command" = valeur tapée
31
                           ^{\rm H} r ^{\rm H}
                                                     ; si c'est r : changement de mode
                   movlw
32
                  SUBWF
                           command, w
33
                   btfsc
                           STATUS, Z
                   bcf
                           INTCON, T0IE
                                                     ;TOIE à 0 : pas d'interruption timer
35
36
                           " a "
                   movlw
                                                     ; si c'est a on change de mode
37
                  SUBWF
38
                           command, w
                   btfsc
                           STATUS, Z
39
                   goto
                           auto
40
41
                           "d"
                                                     ; si c'est d : acquisition
                   movlw
42
                  SUBWF
                           command, w
                   btfsc
                           STATUS, Z
44
                   goto acqmanu
45
                   goto sortie
46
                   btfss
                           INTCON, TOIE
                                                     ; acquisition ssi mode manuel
48 acqmanu
                   call
                           programme
                   goto
                           sortie
50
52; timer (auto)
53 auto
                           INTCON, T0IE
                   bsf
                                                     ; interruptions timer autorisées
54
                   bcf
                           INTCON, T0IF
                                                     ; flag interruption à 0
55
                   incf
                           count
56
                   movlw
                           .15
```

```
subwf
                            count, w
58
                                                        on afiche la valeur
                    btfsc
                            STATUS, Z
59
                    goto
                            auto2
60
                            sortie
                                                      ; sinon, on quitte l'interruption
61
                    goto
62 auto2
                                                      ; on appelle le programme complet
                    call
                            programme
63
                    clrf
                            count
                                                      ; on réinitialise le compteur
64
                    goto
                            sortie
  ; sortie de l'interuption
67 sortie
                   movfw
                            status\_tmp
68
                            STATUS
                    movwf
69
                    movfw
                            w tmp
                                                               ; restauration du contexte
70
                    retfie
                                                        return from interrupt
    *****************
                    ; FIN D'INTERRUPTION
76 initialisation
  ; config de l'ADC
                    banksel ADCON1
                                                       ; Left justify ,1 analog channel
                    movlw
                            B'00001110'
79
                    movwf
                            ADCON1
                                                      ;VDD and VSS references
80
                    banksel ADCON0
81
                            B'01000001'
                                                      ; Fosc/8, A/D enabled
                    movlw
                    movwf
                            ADCON0
83
  ; vitesse de transmission, config de l'USART
                    banksel SPBRG
85
                    movlw
                            .25
                                                       ; baud rate =9.6k
86
                    movwf
                            SPBRG
87
                    banksel RCSTA
                   movlw
                            B'10010000'
89
                    movwf
                            RCSTA
                    banksel TXSTA
91
                   movlw
                            B'00100100'
92
                   movwf
                            TXSTA
93
    INITIALISATION DU TIMER
94
                    banksel OPTION REG
95
                                                      ; initialisation du timer 0/256
                    movlw
                            B'00000111'
96
                    movwf
                            OPTION REG
97
                    bsf
                            INTCON, TOIE
                                                      ; autorisation inter timer (mode a)
98
  ; clavier
                    banksel PIE1
                    bsf
                                     PIE1, RCIE
                                                      ; autorisation des inter usart
                    banksel INTCON
                                     INTCON, PEIE
                    bsf
                                                      ; autorisation des inter périphériques
                    bsf
                                     INTCON, GIE
                                                       ; autorisation IRQ (interruption globale)
104
                                                      ; boucle en attendant une inter
106 main
           nop
                    goto
107
                            main
108
  ; ici commence le programme complet
  programme
111
                    ; RECEPTION ;
112
113
                    banksel ADCON0
114
                    bsf
                            ADCON0,GO
                                                      ; demarrage de la conversion
                                                       ; attendre la fin de conversion
                   BTFSC
                            ADCON0,GO
116 non
```

```
goto
                              non
117
                             ADRESH
                    movfw
118 OUI
                    movwf
                              valeur
119
120
                     ; CONVERSION ;
122
   ; valeur est entre 0-255, on la veut entre 0-5
                     clrf
                               unite
            MOVLW
                      .51
  divu
126
                              valeur, f
                                                         ; F-W
                    SUBWF
                     btfsc
                             STATUS, C
                                                         ; skip si pas de reste
128
                     incf
                              unite
                                                         ; unite est incrémentée
129
                             STATUS, C
                     btfsc
                                                         ; skip si pas de reste
130
                     goto
                              divu
131
132
                    movlw
                              .51
133
                    ADDWF
                              valeur, f
                                                         ; on retrouve le "vrai" reste
134
135
  ; on passe maintenant à la partie décimale
     si valeur = 50, on va arrondir la partie décimale à 9
                    movlw
                               . 9
138
                    MOVWF
                                                         ; on initialise la valeur à 9
                              decim
139
                    MOVLW
                              .50
140
                    SUBWF
                              valeur, f;
                     btfsc
                             STATUS, Z
                                                         ; voir p18
142
                                                         ; si valeur = 50 goto résultat
                     goto
                              result
143
144
  ; si ce n'est pas le cas, on calcule la partie decimale
146
                    movlw
                              .50
                    ADDWF
                               valeur, f
                                                         ; on remet valeur à sa valeur
148
                     clrf
                               decim
150 divd
           MOVLW
                     . 5
151
152
                    SUBWF
                              valeur, f
                                                         ; F-W
                     banksel STATUS
154
                             STATUS, C
                     btfsc
                                                         ; skip si reste =0
                     incf
                              decim
                                                         ; partie decimale est incrémentée
                     btfsc
                             STATUS, C
                                                         ; skip si reste=0
                              divd
                     goto
159
  result nop
161
  ; on a maintenant une partie entière 'unite' et une partie decimale 'decim'
   ; pour les afficher en ascii il faut ajouter 30
164
                    movlw
                              0x30
165
                    ADDWF
                              unite, f
                    MOVLW
                               0x30
167
                    ADDWF
                               decim, f
168
   On va contrôler l'affichage avec un timer, pour avoir une valeur par seconde
                     ; AFFICHAGE ; ; ;
171
173
```

174 175

176			banksel TXREG	
177			movfw unite	
178			movwf TXREG	
179			banksel TXSTA	
180	att0	btfss	TXSTA, TRMT	
181			goto att0	
182			banksel TXREG	
183			movlw ","	
184			movwf TXREG	
185			banksel TXSTA	
186	att1	btfss	TXSTA, TRMT	
187			goto att1	
188			BANKSEL TXREG	
189			movfw decim	
190			movwf TXREG	
191			banksel TXSTA	
192	att2	btfss	TXSTA, TRMT	
193			goto att2	
194			BANKSEL TXREG	
195			movlw "V"	
196			movwf TXREG	
197			banksel TXSTA	
198	att3	btfss	TXSTA, TRMT	
199			goto att3	
200			BANKSEL TXREG	
201			movlw = 0x0D	; retour chariot
202			movwf TXREG	
203			banksel TXSTA	
204	att4	btfss	TXSTA, TRMT	
205			goto att4	
206			BANKSEL TXREG	
207			movlw 0x0A	; debut de ligne
208			movwf TXREG	
209			return	
210				
211				
212			1	
213			end	