Aplicação do Método do Relé para identificação e controle PID com escalonamento de ganhos de um sistema não linear

Otávio A. B. Maia* Raul F. A. D. Bueno* Tiago G. de Oliveira* Luiz F. Pugliese* Fadul F. Rodor*

* Instituto de Ciências Tecnológicas - ICT Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira (e-mail: otavioabmaia@gmail.com, raulfadb@gmail.com, fadulrodor@unifei.edu.br, tgaiba@unifei.edu.br, pugliese@unifei.edu.br, fadulrodor@unifei.edu.br).

Abstract: In this paper, the Relay Method will be used to identify different regions of a nonlinear system, approximate them to a first order plus dead time (FOPDT) linear system and autotune PI controllers for each of those regions. A Gain Scheduled contoller will be applied, and it's time response will be compared to a PI controller with static gains tuned in the central region of the system. It's performance will also be evaluated as to disturbance rejection. The system is part of a learning-purpose level control plant, composed by two tanks, one pump and one proportional pneumatic valve. The results show that the fixed gain PI controller provides a lower settling time in higher regions of the tank, while the controller with variable gains performs faster in lower regions. Considering the industrial environment, the Relay Method showed to be a good autotuning technique, because it is little invasive and allows to tune controllers in a simple way, meeting the specifications even in nonlinear systems.

Resumo: Neste artigo, o Método do Relé será utilizado para identificar regiões diferentes de um sistema não linear, aproximá-las às de um sistema linear de primeira ordem com atraso de transporte e sintonizar controladores do tipo PI para estas regiões. Será aplicado o controle utilizando escalonamento de ganhos, e sua resposta temporal será comparada à de um controlador PI de ganhos fixos sintonizado na região central do sistema. Seu desempenho também será avaliado quanto a rejeição a distúrbios. O sistema utilizado é uma planta didática de controle de nível, composta por dois tanques, uma bomba e uma válvula proporcional pneumática. Os resultados indicam que o PI de ganhos fixos apresenta menor tempo de acomodação nas regiões mais altas do tanque, enquanto o de ganhos variáveis se mostrou mais rápido em regiões mais baixas. Considerando o ambiente industrial, o Método do Relé mostrou ser uma boa técnica de autotuning, pois é pouco invasivo e permite sintonizar controladores de maneira simples, atendendo às especificações mesmo em sistemas não lineares.

Keywords: Relay Method; Gain Scheduling; autotune.

Palavras-chaves: Método do Relé; escalonamento de ganho; autotune.

1. INTRODUÇÃO

O controlador PID (Proporcional, Integral e Derivativo) é o mais utilizado nas indústrias, que podem ter uma grande quantidade de malhas de controle, responsáveis por manter variáveis como nível, vazão e temperatura em um determinado valor. O desempenho dessas malhas é diretamente afetado pela qualidade da sintonia do controlador, e por isso, gerenciá-las pode não ser uma tarefa fácil, pois o ajuste manual pode demandar muito tempo e alguns processos são complexos e de difícil modelagem/identificação. Nesse contexto, a utilização de um método automático de sintonia de controladores que forneça parâmetros adequa-

dos ao processo de maneira rápida e confiável pode trazer grandes benefícios. Um método comumente aplicado para realizar esse procedimento é o Método do Relé.

Proposto por Åström and Hägglund (1984), o procedimento consiste em fechar a malha com um relé gerando o sinal de controle, desativando temporariamente o PID. Dessa forma, quando a variável de processo atinge valores definidos como limites, o relé comuta o sinal de controle, gerando oscilações no processo. Quando forem simétricas, obtém-se o período e a amplitude dessas oscilações, e, com esses parâmetros, é possível sintonizar um controlador PID. Essa sintonia é feita a partir de outros métodos que se baseiam nesses mesmos parâmetros para a obtenção dos ganhos de controladores, como o segundo método de Ziegler-Nichols (Ziegler and Nichols, 1942) e os métodos

 $^{^{\}rm 1}$ Reconhecimento do suporte financeiro deve vir nesta nota de rodapé.

de Tyreus-Luyben (Tyreus and Luyben, 1992) e Luyben (Luyben, 1996).

De acordo com Berner and Åström (2018), a aplicação deste método nas indústrias não mudou tanto até os dias atuais, embora o conhecimento sobre teoria de controle e o poder computacional dos dispositivos tenham crescido bastante. Apesar disso, vários estudos propuseram avanços no método original: (Friman and Waller, 1997), (Li and Luyben, 1991), (Wang and Zou, 1997) e (Luyben, 1987) modificaram-o para a aplicação em sistemas de primeira ou segunda ordem com atraso de transporte, enquanto (Kaya and Atherton, 2001) e (Shen and Yu, 1996) utilizaram oscilações assimétricas de relés no processo de excitação do sistema.

Segundo Wang and Zou (1997), o modelo dinâmico mais utilizado em processos industriais é o de primeira ordem com atraso de transporte. Ele propõe a utilização do Método do Relé não só para a sintonia de controladores, mas também para a identificação de sistemas. Em Liu and Huang (2013), é apresentada uma revisão do atual patamar da modelagem de processos a partir desta técnica.

Neste trabalho, o Método do Relé será aplicado em um Sistema de Controle Distribuído (Distributed Control System - DCS) da empresa ABB para identificar diferentes regiões de um sistema não linear, aproximando-as por funções de transferência de primeira ordem com atraso de transporte. O método também será utilizado na sintonia de controladores PI para até quatro regiões diferentes, e o controle será feito através do escalonamento dos ganhos obtidos com o autotuning. Para representar este tipo de sistema, será utilizada uma planta de controle de nível composta por dois tanques, uma bomba e uma válvula proporcional de acionamento pneumático. Considerando que o processo é não linear, serão comparados os desempenhos de controladores de ganhos fixos e ganhos variáveis, realizando, neste último caso, a aplicação de distúrbios.

O artigo está dividido da seguinte maneira: as Seções 2 e 3 detalham o processo de nível e o método utilizado, respectivamente, enquanto a Seção 4 descreve sua aplicação. A Seção 5 apresenta os resultados obtidos nas etapas de identificação e sintonia, bem como as análises referentes à comparação dos desempenhos apresentados pelos PI's e à rejeição de distúrbios.

2. SISTEMA DE CONTROLE E PLANTA DE NÍVEL

O processo a ser controlado é parte de uma planta didática do Laboratório de Automação (Figura 1). Esta planta representa, em escala reduzida, um processo industrial com várias malhas, possibilitando a implementação e testes de estratégias de controle através da manipulação de variáveis de nível, vazão e temperatura. Possibilita também o estudo de redes industriais através da configuração da comunicação entre os instrumentos.

A planta é controlada por um DCS AC700F, modelo da linha ABB Freelance. Ele é composto por uma CPU PM783F, um cartão de I/O digital DC732F, um cartão de I/O analógico AX722F e um mestre de rede Profibus DP CM772F. A comunicação com os dispositivos da rede Profibus PA é feita através da gateway DP/PA Pepperl-Fuchs HD2-GTB-2PA, enquanto os dispositivos Hart se



Figura 1. Planta didática do Laboratório de Automação. comunicam com a CPU via cartão de I/O analógico. O software de programação do DCS utilizado no trabalho é o Control Builder F.

O diagrama do processo utilizado neste estudo é apresentado na Figura 2. Ele é composto por dois tanques acoplados através de uma tubulação plástica, sendo que o Tanque 1 funciona como um reservatório de água que abastece o Tanque 2 por meio de uma bomba centrífuga, cuja saída está conectada a uma válvula de abertura proporcional e acionamento pneumático. O objetivo deste trabalho é controlar o nível do Tanque 2 através da velocidade da bomba.




Figura 2. Esquema representativo do processo de controle de nível.

3. PARAMETRIZAÇÃO DE CONTROLADORES PID

O trabalho desenvolvido por Ziegler and Nichols (1942) apresentou dois dos métodos mais comumente utilizados no processo de sintonia de controladores. O primeiro método de Ziegler-Nichols, também conhecido como método da curva de reação, consiste em obter um par de parâmetros a partir da resposta ao degrau do processo em malha aberta. O segundo método de Ziegler-Nichols ou método do ganho crítico, consiste em operar o sistema em malha fechada com um controlador do tipo proporcional. aumentando-se gradativamente o ganho do controlador até que se observe oscilações sustentadas na saída do sistema. O ganho responsável por gerar estas oscilações é chamado de Ganho Crítico (K_u) , e o período delas é conhecido como Período Crítico (P_u) . Com esses dois parâmetros, é possível sintonizar controladores dos tipos P, PI ou PID a partir da tabela proposta por Ziegler e Nichols, que especifica um overshoot máximo de 25% na saída. A Tabela 1 (Yu, 2006) mostra como encontrar os termos K_P , T_I e T_D a partir de K_u e P_u .

Tabela 1. A tabela de Ziegler-Nichols para sintonia de controladores P, PI e PID.

Controlador	K_P	T_I	T_D
P	$K_u/2$	-	-
PI	$K_u/2.2$	$P_{u} / 1.2$	-
PID	$K_u / 1.7$	$P_u/2$	$P_u/8$

Embora seja prático, este método possui vários pontos negativos, pois leva o sistema a seus limites de operação, e dependendo da frequência das oscilações, estas podem causar desgastes nos atuadores ou fazer com que a sintonia demore um tempo impraticável (Åström and Hägglund, 1984). Por ser extremamente invasivo, o método se torna inviável para o ambiente industrial, visto que pode exigir uma parada do processo produtivo enquanto a rotina de sintonia é executada.

Sendo assim, o Método do Relé, proposto por Åström and Hägglund (1984), surge como uma alternativa. Este método propõe melhorias ao segundo método de Ziegler-Nichols, permitindo que o ganho crítico e período crítico sejam determinados para diferentes regiões do sistema de maneira automática, não sendo necessário realizar ajustes manuais no ganho. Isto torna o Método do Relé muito mais rápido e menos invasivo que o método original, e por isso sua utilização é mais viável em ambientes industriais. A possibilidade de identificar parâmetros da planta e sintonizar controladores em regiões específicas sem exigir que o atuador ou a saída oscile entre seus limites de operação o tornam uma excelente opção de autotuner para PID's (Wang and Zou, 1997).

3.1 Sintonia do controlador

Segundo Åström and Hägglund (1984), a sintonia do controlador pode ser automatizada através da introdução de um relé operando em malha fechada, conforme mostrado na Figura 3. Neste método, o operador do processo deve suspender temporariamente o sinal de controle u_c que é gerado pelo controlador PID, e submeter o processo ao sinal de controle u_r , que é gerado pelo relé.

Na Figura 3, o sinal SP é a referência do sistema (set-point), MV é o sinal de controle aplicado no atuador (variável manipulada) e PV é a saída do sistema (variável de processo).




Figura 3. Malha fechada com o relé.

De maneira a ampliar o modo com que o relé era utilizado no método original, foram desenvolvidas algumas configurações alternativas (Yu, 2006). Uma delas acrescenta uma histerese ao mesmo com a finalidade de mitigar o efeito de possíveis ruídos no sinal da variável do processo. A Figura 4 representa o funcionamento do relé com a introdução da histerese. Ele deverá variar o sinal de controle u_r entre as

amplitudes $\mu_0 - \mu$ e $\mu_0 + \mu$ de forma que a saída do sistema (PV) apresente oscilações sustentadas, ou seja, até que o tempo que ela demora para partir do limite inferior $(SP - \epsilon)$ e atingir o limite superior $(SP + \epsilon)$ seja igual ao tempo que demora para partir do limite superior e retornar ao limite inferior. Estes limites são calculados a partir de um valor Δ desejado, que representa o percentual de variação da PV ao redor do setpoint. Neves (2009) sugere valores típicos para Δ entre 2% e 5%, e neste trabalho o valor adotado foi 5%. Logo, calcula-se ϵ conforme a Equação (1).




Figura 4. Relé com histerese.

A Figura 5 mostra o comportamento da PV quando o processo é submetido ao sinal de controle do relé da Figura 4. Percebe-se que o período crítico P_u pode ser determinado somando-se os tempos em que o sinal de controle permanece em seus níveis baixo (t_d) e alto (t_u) , conforme a Equação (2). O termo L é o tempo morto (atraso de transporte), que é obtido medindo-se o tempo que a PV demora para partir do valor $SP+\epsilon$ e atingir sua amplitude de pico A_u . O valor de a é a diferença entre as amplitudes máxima e mínima da PV, respectivamente.




Figura 5. O sistema operado pelo relé.

$$P_u = t_d + t_u \tag{2}$$

Como o Método do Relé convencional exige que a saída oscile com $t_d=t_u$, faz-se necessário buscar uma maneira de determinar as amplitudes $\mu_0-\mu$ e $\mu_0+\mu$ do sinal de controle de forma a atender este requisito. Segundo (Neves, 2009), o sinal de controle pode ser obtido de forma iterativa a partir da Equação (3), que calcula um novo valor para u_r a partir da diferença entre t_d e t_u . A constante K_0 é um fator que pondera a intensidade da correção, e neste trabalho foi utilizada com o valor unitário.

$$u_r[k] = u_r[k-1] + K_0 \cdot u_r[k-1] \cdot \frac{t_u - t_d}{2P_u}$$
 (3)

O sinal de controle deve ser recalculado até que a oscilação seja considerada simétrica dentro de uma faixa de tolerância. Neste trabalho, adotou-se o mesmo critério do autor, fazendo com que o procedimento se repita até que o valor absoluto da diferença entre t_d e t_u em relação a P_u seja menor que 10%, conforme a Equação (4).

$$\left| \frac{t_u - t_d}{P_u} \right| < 0, 1 \tag{4}$$

Quando a Equação (4) for satisfeita, o ganho crítico pode ser calculado a partir da Equação (5). De posse dos valores de K_u e P_u , é possível utilizar a Tabela 1 para calcular os ganhos do controlador desejado.

$$K_u = \frac{4\mu}{\pi\sqrt{a^2 - \epsilon^2}} \tag{5}$$

3.2 Identificação

O avanço dos estudos sobre a utilização do Método do Relé permitiu a elaboração de novos métodos que estendem a proposta da aplicação em *autotuners*, permitindo sua utilização na identificação de sistemas. Este trabalho utilizará o procedimento proposto por Wang and Zou (1997) para estimar os parâmetros do sistema de primeira ordem com atraso de transporte, mostrado na Equação (6).

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1} \tag{6}$$

Quando o processo controlado por um relé com histerese, como o da Figura 4, atinge as oscilações simétricas, o ganho K da planta pode ser determinado dividindo-se a integral da saída PV(t) pela integral da entrada $u_r(t)$, conforme apresentado na Equação (7).

$$K = G(0) = \frac{\int_{0}^{P_u} PV(t)dt}{\int_{0}^{P_u} u_r(t)dt}$$
 (7)

A estimação do valor de τ exige o cálculo do parâmetro θ , que segundo o autor, é a constante de tempo normalizada do sistema. Seu valor é obtido através da Equação (8), na qual A_u é a amplitude máxima que a saída atinge durante o período crítico, como pode ser observado na Figura 5. Em seguida, τ é calculado utilizando-se a Equação (9).

$$\theta = \ln \frac{(\mu_0 + \mu)K - \epsilon}{(\mu_0 + \mu)K - A_u} \tag{8}$$

$$\tau = t_u \left(ln \frac{2\mu K e^{\theta} + \mu_0 K - \mu K + \epsilon}{\mu K + \mu_0 K - \epsilon} \right)^{-1}$$
 (9)

Com os métodos apresentados na presente seção e na seção anterior, é possível identificar os parâmetros e sintonizar o controlador de qualquer região desejada da planta, executando a rotina uma única vez.

4. MALHA DE CONTROLE APLICADA

A estratégia utilizada para manipular o nível do Tanque 2 (Figura 2) consiste na implementação de um controlador PID com *anti-windup* e ponderação do *setpoint* na realimentação do erro das parcelas P e D, com ganhos escalonados. A Figura 6 mostra a malha de controle utilizada neste trabalho. As subseções seguintes apresentarão com mais detalhes cada uma das implementações realizadas.




Figura 6. Malha de controle PI/PID com *anti-windup* e ponderação do *setpoint*.

4.1 Anti-windup

Para a implementação do anti-windup, calcula-se o erro do saturador (Equação (10)), que é multiplicado por um ganho K_{WU} e somado ao erro da saída do sistema a ser acumulado no integrador (Åström and Hägglund, 2006), como mostra a Figura (6).

$$e_S(t) = u_{SAT} - u_c \tag{10}$$

Quando o atuador não está saturado, $e_S = 0$ e, portanto, a ação anti-windup não interfere no integrador. Porém, quando a saturação ocorre, a ação integral é decrementada e isto impede seu acúmulo excessivo. Neste trabalho, adotou-se o valor unitário para o ganho K_{WU} .

4.2 Controlador PID

A lei de controle u_c do PID é apresentada na Equação (11), em que P é a ação proporcional, I é a ação integral e D a ação derivativa.

$$u_c(t) = P(t) + I(t) + D(t)$$
 (11)

As equações das ações de controle P(t), I(t) e D(t) são apresentadas em (12), (13) e (14), respectivamente. Os

termos K_P , T_I e T_D são resultados da interpolação linear realizada na etapa de $Gain\ Scheduling\ e$, portanto, são parâmetros que variam com o tempo. Os termos e_P e e_D são resultados da ponderação do setpoint e serão esclarecidos na seção seguinte.

$$P(t) = K_P \cdot e_P \tag{12}$$

$$I(t) = \int_0^t \left[\frac{K_P}{T_I} \cdot e(\tau) + K_{WU} \cdot e_S(\tau) \right] d\tau \qquad (13)$$

Devido a alta sensibilidade a ruídos, Åström propõe que a ação derivativa tenha seu ganho limitado através da implementação de um filtro de primeira ordem, conforme a Equação (14). O autor sugere que valores típicos para N estão entre 8 e 20. Neste trabalho, adotou-se N=20.

$$D(t) = K_P T_D \frac{de_D}{dt} - \frac{T_D}{N} \frac{dD(t)}{dt}$$
 (14)

4.3 Ponderação do setpoint

Åström propõe um controlador mais flexível ao introduzir os coeficientes b e c, responsáveis por ponderar o set point no cálculo do erro das ações proporcional e derivativa, como mostrado nas Equações (15) e (16), respectivamente. Segundo Åström, a diminuição do coeficiente b pode resultar na diminuição do over shoot na saída do sistema.

O coeficiente c é escolhido com o intuito de reduzir o impacto de mudanças bruscas de setpoint no sinal de controle. No instante em que elas ocorrem, se c for maior que zero, deriva-se um degrau em e_D , fazendo com que um grande valor seja somado à parcela derivativa.

As respostas do controlador a distúrbios de carga e ruídos de medição independem de b e c. Seguindo as recomendações do autor, neste trabalho os valores de b e c serão 1 e 0, respectivamente.

$$e_P(t) = b \cdot SP - PV \tag{15}$$

$$e_D(t) = c \cdot SP - PV \tag{16}$$

4.4 Gain Scheduling

O controle utilizando $Gain\ Scheduling\ será\ feito\ através\ da interpolação linear de até quatro regiões da <math>PV$. Optouse por saturar a interpolação em seus valores mínimo e máximo quando a PV extrapolar os limites inferior e superior, respectivamente. A Equação (17) mostra como é feita interpolação de quatro valores do ganho K_P nas regiões $R_1,\ R_2,\ R_3$ e R_4 . Este conceito estende-se no escalonamento dos tempos T_I e T_D .

$$K_{P}(PV) = \begin{cases} K_{P1}, & PV < R_{1} \\ \frac{K_{P1}(R_{2} - PV) + K_{P2}(PV - R_{1})}{R_{2} - R_{1}}, & R_{1} \leq PV < R_{2} \\ \frac{K_{P2}(R_{3} - PV) + K_{P3}(PV - R_{2})}{R_{3} - R_{2}}, & R_{2} \leq PV < R_{3} \\ \frac{K_{P3}(R_{4} - PV) + K_{P4}(PV - R_{3})}{R_{4} - R_{3}}, & R_{3} \leq PV < R_{4} \\ K_{P4}, & PV \geq R_{4} \end{cases}$$

$$(17)$$

4.5 Discretização do controlador

As Equações contínuas (11), (12), (13) e (14) necessitam ser discretizadas a fim de serem implementadas no DCS. As derivadas serão aproximadas por $Backward\ differences$ (Åström and Hägglund, 2006). As Equações (18), (19), (20) e (21) mostram, respectivamente, as discretizações do sinal de controle, ação proporcional, ação integral e ação derivativa. O termo T_a é o tempo de amostragem.

$$u_c[k] = P[k] + I[k] + D[k]$$
 (18)

$$P[k] = K_P \cdot e_P[k] \tag{19}$$

$$I[k] = I[k-1] + \left(\frac{K_P}{T_I} \cdot e[k] + K_{WU} \cdot e_S[k]\right) T_a$$
 (20)

$$D[k] = \frac{T_D}{T_D + NT_a} D[k-1] + \frac{K_P T_D N}{T_D + NT_a} (e_D[k] - e_D[k-1])$$
(21)

5. RESULTADOS

Foram desenvolvidos quatro blocos de função no software Control Builder F: IDENT_SINT, N_IDENT_SINT, GAIN_SCHED e PID_WINDUP. Eles foram programados utilizando a linguagem Texto Estruturado (Structured Text - ST), que é especificada na norma IEC 61131-3. O sistema supervisório da planta de nível foi implementado no software DigiVis, também da linha ABB Freelance.

5.1 Blocos de função

O bloco IDENT_SINT executa o Método do Relé uma única vez para encontrar o ganho K_u e o período P_u de uma região desejada do sistema. O controlador é calculado com base na Tabela 1.

A sintonia dos controladores em mais de uma região é feita através do bloco N_IDENT_SINT, que executa a rotina IDENT_SINT até quatro vezes, de acordo com o desejo do usuário. Este bloco escolhe automaticamente as regiões que serão identificadas, calculando-as de forma a estarem equidistantes em relação aos limites de operação do sistema.

O bloco GAIN_SCHED realiza o escalonamento de ganhos conforme a Equação (17). Ele utiliza os ganhos obtidos com o N_IDENT_SINT para escalonar K_P , T_I e T_D em função da PV. O bloco PID_WINDUP implementa o controlador PID apresentado anteriormente.

Os blocos desenvolvidos são descritos com mais detalhes no Apêndice A.

5.2 Identificação, sintonia e controle

Utilizou-se o bloco IDENT_SINT para sintonizar um controlador PI no nível 50% do Tanque 2. A Figura 7 mostra as oscilações do nível e a variação do sinal de controle durante a execução do Método do Relé. A Tabela 2 apresenta os parâmetros da planta e do controlador obtidos com a rotina.




Figura 7. Rotina de identificação e sintonia do PI para a região 50% com o bloco IDENT_SINT.

Tabela 2. Parâmetros da planta e do controlador PI obtidos com o bloco IDENT_SINT para a região de nível 50%.

		arâmetros controlador	
\overline{K}	$0.0211 \left[\frac{\%}{rpm} \right]$	K_P	$81.3473 \left[\frac{rpm}{\%}\right]$
au	38.46[s]	T_I	71.25[s]
L	2.1[s]	T_D	0.0[s]

O bloco N_IDENT_SINT foi utilizado na sintonia de controladores PI em 4 regiões do Tanque 2. As Tabelas 3 e 4 mostram, respectivamente, os parâmetros da planta e dos controladores obtidos para cada região.

Tabela 3. Parâmetros das regiões da planta obtidos com o bloco N_IDENT_SINT.

Região [%]	$K\left[rac{\%}{rpm} ight]$	au[s]	L[s]
5.5	0.0033	8.22	2.7
30.69	0.0163	18.05	1.8
55.83	0.0227	47.19	1.8
81.0	0.0297	102.99	2.4

Tabela 4. Parâmetros dos controladores PI obtidos com o bloco N_IDENT_SINT.

Região [%]	$K_P\left[rac{rpm}{\%} ight]$	$T_I[s]$
5.5	353.8738	15.25
30.69	159.6915	27.5
55.83	63.9729	92.0
81.0	21.8503	272.5

A Figuras 8 e 9 mostram as respostas do sistema em malha fechada com os controladores de ganhos fixos e de ganhos escalonados, respectivamente, em 4 regiões diferentes: 8%, 18%, 68% e 82% de nível.




Figura 8. Respostas do sistema em malha fechada para o controlador PI de ganhos fixos sintonizado em 50%.




Figura 9. Respostas do sistema em malha fechada para o controlador PI com ganhos escalonados.

As Tabelas 5 e 6 sintetizam as medições da resposta temporal de cada região para os controladores de ganhos fixos e escalonados, respectivamente.

Tabela 5. Resposta do sistema à aplicação de 4 degraus com controlador PI de ganhos fixos.

Região [%]	Instante de aplicação do degrau [s]	Tempo de acomodação $[s]$	Overshoot [%]
8.0	50.7	289.2	67.97
18.0	801.6	284.4	7.15
68.0	1606.5	372.3	1.90
82.0	2606.7	193.2	0.97

Tabela 6. Resposta do sistema à aplicação de 4 degraus com o controlador PI de ganhos escalonados.

Região [%]	Instante de aplicação do degrau [s]	Tempo de acomodação $[s]$	Overshoot [%]
8.0	50.7	46.5	17.08
18.0	311.7	107.1	6.54
68.0	646.5	435.3	1.45
82.0	2003.7	387.3	0.43

Ao utilizar o controlador sintonizado na região de 50%, esperava-se que o desempenho fosse pior em regiões mais afastadas, visto que o processo de nível é não-linear. De fato, nota-se que em 8% o overshoot é 67.97%, superando o máximo de 25% previsto pela tabela de Ziegler-Nichols. Embora em todos os casos o sistema tenha rastreado a referência, os comportamentos do overshoot e do tempo de acomodação evidenciam as não linearidades da planta e a lentidão do PI de ganhos fixos para controlar o nível em regiões muito distantes para a qual ele foi sintonizado.

Ao comparar as respostas do controlador de ganhos fixos com o de ganhos escalonados, percebe-se que no segundo controlador a especificação do overshoot máximo de 25% foi atendida em todas as regiões, e a resposta do sistema ficou muito mais rápida nos níveis 8% e 18%. Em contrapartida, as regiões de 68% e 82% apresentaram um tempo de acomodação maior.

Este aumento é explicado pelo comportamento não linear do sistema de nível, evidenciado pelos parâmetros da Tabela 3. Quanto maior a quantidade de água no tanque, mais rápido ele tende a esvaziar, fazendo com que a diferença entre as velocidades necessárias para que a bomba faça o sistema oscilar com tempos iguais seja cada vez menor. Segundo a Equação (5), a diminuição de μ resultaria em um K_u menor, e, consequentemente, o ganho proporcional K_P também diminuiria. Isto pode ser confirmado ao observar a Tabela 4.

O PI de ganhos escalonados teve sua rejeição a distúrbios avaliada pela aplicação de um degrau em cada região do sistema, realizada após sua estabilização em regime permanente ao fechar-se a válvula proporcional de 90% para 65%. A Tabela 7 apresenta as medições dos impactos

quanto ao tempo de recuperação e variação do nível em relação ao setpoint.

Tabela 7. Resposta do sistema à aplicação de distúrbios nas 4 regiões.

Região [%]	Instante de aplicação do distúrbio [s]	Tempo de recuperação $[s]$	Variação da PV [%]
8.0	229.2	27.9	3.46
18.0	282.3	33.0	2.39
68.0	1277.1	349.2	3.85
82.0	2162.1	729.0	5.58

Observando a Tabela 7, percebe-se que em todos os casos as variações na PV foram superiores à 2% do setpoint, ou seja, os distúrbios foram suficientes para tirar o sistema do regime permanente. Embora nas regiões mais altas a variação percentual da PV não tenha sido expressivamente maior em relação às regiões mais baixas, ao analisar o tempo de recuperação percebe-se que os impactos dos distúrbios foram bem mais elevados.

6. CONCLUSÃO

O Método do Relé mostrou ser uma excelente ferramenta em termos de praticidade. Seu algoritmo é simples de ser implementado em controladores que suportam programação via Texto Estruturado, como é o caso do DCS. Com ele foi possível sintonizar controladores que atendem a uma especificação e identificar parâmetros que aproximam determinadas regiões do sistema não linear às de um sistema linear de primeira ordem.

Os resultados mostram que os controladores obtidos com o Método do Relé para o sistema de nível só atendem as especificações da tabela de Ziegler-Nichols se a saída estiver próxima à região de sintonia. Porém, ao sintonizar mais de um controlador em regiões equidistantes, o controle com *Gain Scheduling* foi capaz de atender os critérios de desempenho em todas as regiões, embora em alguns casos a resposta temporal tenha sido mais lenta em relação ao controlador de ganhos fixos.

A rejeição de distúrbios ocorreu sem oscilações em todas as regiões, embora tenha sido mais demorada nos níveis mais altos, o que se atribui às características das ações de controle conferidas ao PI na etapa de sintonia. Nestes casos, para obter-se uma rejeição mais rápida, seriam indicados um maior ganho proporcional e um menor tempo integral.

Como ampliação deste trabalho, sugere-se a comparação dos resultados deste artigo aplicando-se novamente o Método do Relé, porém utilizando a válvula proporcional como atuador. Sugere-se também a aplicação do Método do Relé com oscilações assimétricas na sintonia dos controladores e o teste dos mesmos em outras malhas do sistema, como vazão e pressão.

REFERÊNCIAS

- Berner, J., S.K.H.T. and Åström, K.J. (2018). An experimental comparison of PID autotuners. *Control Engine-ering Practice*, 73, 124 133.
- Friman, M. and Waller, K.V. (1997). A two-channel relay for autotuning. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 36(7), 2662–2671.
- Kaya, I. and Atherton, D. (2001). Parameter estimation from relay autotuning with asymmetric limit cycle data. Journal of Process Control, 11(4), 429 – 439.
- Li, W., E.E. and Luyben, W.L. (1991). An improved autotune identification method. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 30(7), 1530–1541.
- Liu, T., W.Q. and Huang, H. (2013). A tutorial review on process identification from step or relay feedback test. *Journal of Process Control*, 23(10), 1597 – 1623.
- Luyben, W.L. (1987). Derivation of transfer functions for highly nonlinear distillation columns. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 26(12), 2490–2495.
- Luyben, W.L. (1996). Tuning proportional-integralderivative controllers for integrator/deadtime processes. Industrial & Engineering Chemistry Research, 35(10), 3480–3483.
- Neves, M.G.d.S. (2009). Auto-tuning de Controladores PID pelo método Relay. Master's thesis, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal.
- Shen, S., W.J. and Yu, C. (1996). Use of biased-relay feedback for system identification. *AIChE Journal*, 42(4), 1174 1180.
- Tyreus, B.D. and Luyben, W.L. (1992). Tuning PI controllers for integrator/dead time processes. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 31(11), 2625–2628.
- Wang, Q., H.C. and Zou, B. (1997). Low-order modeling from relay feedback. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 36, 375 – 381.
- Yu, C. (2006). Autotuning of PID Controllers A Relay Feedback Approach. Springer, 2 edition.
- Ziegler, J.G. and Nichols, N.B. (1942). Optimum settings for automatic controllers. *trans. ASME*, 64(11).
- Åström, K.J. and Hägglund, T. (1984). Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. *Automatica*, 20(5), 645 651.
- Åström, K.J. and Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control. ISA Instrumentation, Systems, and Automation Society.

Apêndice A. APÊNDICE

A Figura A.1 mostra o bloco IDENT_SINT, desenvolvido para executar o Método do Relé em uma determinada região. Ao final da rotina, ele identifica os parâmetros de um sistema linear de primeira ordem com atraso de transporte e sintoniza um controlador do tipo PI ou PID baseando-se na Tabela 1. A Tabela A.1 descreve os pinos de entrada e saída do bloco e o Programa 1 apresenta o seu código fonte.

	IC	DENT_SINT_1RE	G
	MIA	IDENT_SINT	STA
-	MAA		ERR
-	MIC		MV
-	MAC		K
-	PΥ		Т
-	SP		L
-	TC		KP
-	SEL		TI
-	RUN		TD
			14

Figura A.1. Bloco IDENT_SINT.

Tabela A.1. Pinos de entrada e saída do bloco IDENT_SINT.

Entrada	Descrição
MIA	Valor mínimo de MV
MAA	Valor máximo de MV
MIC	Valor mínimo de PV
MAC	Valor máximo de PV
PV	Variável de processo
$_{ m SP}$	Setpoint
TC	Tipo de controlador (0=PI/1=PID)
SEL	Origem dos comandos (0=Bloco/1=Faceplate)
RUN	Executar rotina
Saída	Descrição
STA	Status da rotina (0=Parado/1=Em execução)
ERR	Erro durante a execução do programa
MV	Sinal de controle
K	Ganho da planta
${ m T}$	Constante de tempo da planta
L	Atraso de transporte da planta
$_{ m KP}$	Ganho proporcional do controlador
TI	Tempo integral do controlador
TD	Tempo derivativo do controlador

```
(*agora: variável TIME que contém o valor atual do timer*)
  (*t_inicio_subida: variável TIME que indica o instante que o nível começou a subir*)
  (*t_inicio_descida: variável TIME que indica o instante que o nível começou a descer*)
  (*direcao: variável BOOL que indica a direção do nível (TRUE=subindo, FALSE=descendo*)
  (*primeira_exec: variável BOOL que indica se o loop do relé está sendo executado pela primeira vez*)
  (*pico_pv_min: variável REAL que contém o menor valor de PV dentro do período Pu*)
   (*pico_pv_max: variável REAL que contém o maior valor de PV dentro do período Pu*)
  (*vec_pv: vetor REAL que contém o valor de PV. A posição [1] contém o valor atual, a posição [2] cont
      ém o valor atrasado em uma amostra, e assim por diante*)
  int_pv := int_pv + ta*vec_pv[1];
                                         (*Integral de PV*)
                                          (*Integral do sinal de controle*)
10
  int_ur := int_ur + ta*mv;
  IF direcao THEN (*Se o nível está subindo*)
12
13
       (*Buscando o valor de pico mínimo de PV*)
14

\text{IF} \ \text{vec_pv}[1] \le \text{sp*}(1.0 - \text{delta}) \ \text{THEN}

15
           pico_pv_min := vec_pv[1];
16
17
           FOR i:=2 TO tam_vec DO
               IF \ \ vec\_pv\ [\ i\ ]\ <\ pico\_pv\_min\ THEN
18
                    pico_pv_min := vec_pv[i];
19
               END_IF;
20
           END_FOR;
22
       END_IF;
```

```
23
             (*vec_s_at_sp_min: vetor BOOL com o resultado da expressão "se o nível está subindo e atinge o
24
            limite inferior (SP-epsilon)". A posição [1] contém o valor atual, e a posição [2] contém o valor
            vec_sat_sp_min[2] := vec_sat_sp_min[1];
25
            vec_s_at_sp_min[1] := vec_pv[1] >= sp*(1.0-delta);
26
27
28
             (*Detectando o instante em que o nível atinge SP-epsilon enquanto está subindo*)
            IF vec_s_at_sp_min[1] AND NOT vec_s_at_sp_min[2] THEN
29
                    IF primeira_exec THEN
30
                            \hbox{int}_- p\, v \ := \ 0\,.\,0\,;
31
                            int_ur := 0.0;
32
33
                            t_inicio_subida := agora;
                    END_IF:
34
            END_IF;
35
36
             (*vec_s_at_sp_max: vetor BOOL com o resultado da expressão "se o nível está subindo e atinge o
37
            limite superior (SP+epsilon)". A posição [1] contém o valor atual, e a posição [2] contém o valor
              anterior. *)
            vec_sat_sp_max[2] := vec_sat_sp_max[1];
38
            vec_s_at_sp_max[1] := vec_pv[1] >= sp*(1.0+delta);
39
40
             (* \, \text{Detectando o instante em que o nível atinge SP+epsilon enquanto está subindo*})
41
42
            IF vec_s_at_sp_max[1] AND NOT vec_s_at_sp_max[2] THEN
43
                    direcao := FALSE;
                    t_inicio_descida := agora;
44
45
                    t_inicio_tm := agora;
46
47
                    (*Tempo total da subida *)
                    tu := TO_RE(TO_DI(agora - t_inicio_subida))/1000.0;
48
            END_IF;
49
50
             (*Enquanto o nível estiver subindo*)
            IF NOT (\text{vec_pv}[1] >= \text{sp*}(1.0 + \text{delta})) THEN
53
                    IF vec_pv[1] > vec_pv[3] AND vec_pv[1] < sp*(1.0-delta) THEN
                            (*L\'{o}gica\ para\ que\ o\ tempo\ de\ subida\ despreze\ o\ tempo\ gasto\ para\ atingir\ SP-delta*)
54
                            tm_timer := agora;
55
56
                    END_IF;
57
            END_IF;
58
    ELSE (*Se o nível está descendo*)
60
             (*Buscando o valor de pico máximo de PV*)
61
            IF \operatorname{vec_pv}[1] >= \operatorname{sp}*(1.0 + \operatorname{delta}) THEN
62
                    pico_pv_max := vec_pv[1];
63
                    t_{morto} := TO_{morto} = TO_
64
                    FOR i:=2 TO tam_vec DO
65
                           IF vec_pv[i] > pico_pv_max THEN
66
67
                                   pico_pv_max := vec_pv[i];
                                    t\_morto := TO\_RE(TO\_DI(vec\_t\_pv[i] - t\_inicio\_tm))/1000.0;
68
                            END_IF;
69
70
                    END_FOR;
            END_IF;
71
72
             (*vec_d_at_sp_min: vetor BOOL com o resultado da expressão "se o nível está descendo e atinge o
73
            limite inferior (SP-epsilon)". A posição [1] contém o valor atual, e a posição [2] contém o valor
              anterior. *)
             vec_d_at_sp_min[2] := vec_d_at_sp_min[1];
75
            vec_d_at_sp_min[1] := vec_pv[1] <= sp*(1.0-delta);
76
             (*Detectando o instante em que o nível atinge SP-epsilon enquanto está descendo*)
77
78
            IF vec_d_at_sp_min[1] AND NOT vec_d_at_sp_min[2] THEN
                    direcao := TRUE;
79
                    t_inicio_subida := agora;
80
81
82
                    (*Tempo total da descida *)
                    td := TO_RE(TO_DI(agora - t_inicio_descida))/1000.0;
83
84
                    K_planta := int_pv/int_ur;
85
                    int_pv := 0.0;
```

```
int_ur := 0.0;
87
88
89
            IF primeira exec THEN
                IF tu > td THEN
90
                    corrige_subida := FALSE;
91
92
93
                     corrige_subida := TRUE;
94
                END_IF;
            END_IF;
95
96
97
            primeira_exec := FALSE;
98
            (*Se a diferença entre os tempos for maior que 10%, corrige-se o sinal de controle*)
99
            IF abs(tu - td)/(tu + td) >= 0.10 THEN
100
                IF NOT corrige_subida THEN
102
                     (*Se o tempo de subida for o maior, corrige-se o sinal de controle da descida*)
                     ur_descida := ur_descida + k0*ur_descida*(tu - td)/(2.0*(tu + td));
103
104
                     (*Se o tempo de descida for o maior, corrige-se o sinal de controle da subida*)
105
                     ur\_subida := ur\_subida + k0*ur\_subida*(tu - td)/(2.0*(tu + td));
106
                END_IF;
107
108
            END_IF;
       END_IF;
109
110
       IF vec_pv[1] <= sp*(1.0-delta) THEN (*Quando o nível acabou de descer e é hora de subir*)
111
            IF NOT fim THEN
112
113
                (*Se a diferença entre os tempos for menor que 10%*)
114
                IF abs(tu - td)/(tu + td) < 0.10 THEN
115
                    a := pico_pv_max - pico_pv_min;
116
                    Au := pico_pv_max;
117
                     epsilon := sp*delta;
118
119
                     (* Identificação da planta *)
120
                     mi_zero := (ur_subida + ur_descida)/2.0;
121
                    mi := (ur\_subida - ur\_descida)/2.0;
122
                     theta := ln(((mi+mi_zero)*K_planta-epsilon)/((mi+mi_zero)*K_planta-Au));
123
                     tau := (tu)/LN((2.0*mi*K_planta*exp(theta) + mi_zero*K_planta - mi*K_planta + epsilon)
124
       )/(mi*K_planta + mi_zero*K_planta - epsilon));
126
                     (*Ganho crítico*)
                    Kc := 4.0*mi/(3.1416*sqrt(a*a - epsilon*epsilon));
127
128
                     (*Período crítico*)
                    Tc := tu + td;
130
                     (*PI Ziegler-Nichols*)
132
                     k\,p_-p\,i\ :=\ 0.45\!*\!K\!c\,;
133
134
                     ti_pi := Tc/1.2;
135
                     (*PID Ziegler-Nichols*)
136
137
                     kp_{pid} := 0.6*Kc;
138
                     ti_pid := Tc/2.0;
                     td_pid := Tc/8.0;
139
140
                     (*Rotina concluída*)
141
                     fim := TRUE;
142
143
                END_IF;
            END_IF;
144
       END_IF;
145
   END_IF;
146
```

Programa 1. Código fonte do bloco IDENT_SINT.

O pino ERR é uma variável do tipo WORD. Quando ocorre algum erro durante a rotina, um determinado bit desta variável é alterado para o valor 1. Quando não há ocorrência de erros, o valor de ERR é zero. A Tabela A.2 detalha o significado de cada bit de erro.

Tabela A.2. Erros apresentados pelo pino ERR.

Posição do bit	Descrição do erro
1	Setpoint menor que o mínimo
2	Setpoint maior que o máximo
3	Sinal de controle menor que o mínimo
4	Sinal de controle maior que o máximo
5	Ganho da planta menor que zero
6	Constante de tempo da planta menor que zero
7	Atraso de transporte da planta menor que zero
8	Ganho proporcional menor que zero
9	Tempo integral menor que zero
10	Tempo derivativo menor que zero
11	Execução interrompida através da Faceplate
12	Execução interrompida através do pino RUN
13	Número de regiões inválido

A Figura A.2 apresenta o bloco N_IDENT_SINT, que executa a rotina IDENT_SINT até quatro vezes, permitindo a identificação de mais de uma região de operação do sistema e a sintonia de um controlador PI ou PID para cada uma delas

	DENT_SINT_4REG	
MIA MAA MIC MAC PV TC SEL NRE RUN	DENT_SINT_4REG N_IDENT_SINT	STA- ERR MV NR- RE1 L1 KP1 TID1 RE2 K2 T2 K2 T2 KP2 TD2 RE3 K3
		TI2 TD2 RE3 K3
		K4 T4 L4 KP4 TI4 TD4

Figura A.2. Bloco N_IDENT_SINT.

Os pinos de entrada são praticamente os mesmos do bloco IDENT_SINT, com exceção do NRE, que define o número de regiões. Os pinos da saída incluem os parâmetros de identificação e sintonia de cada região, sendo que o valor correspondente a elas é apresentado nos pinos RE. O cálculo desses valores ocorre de forma automática, baseando-se no número de regiões escolhido pelo usuário através do pino NRE. O Programa 2 apresenta seu código fonte.

```
(*nre: variável UINT com o número de regiões escolhido pelo usuário*)

IF (exec_atual <= nre) AND executando THEN

(*Calculando as regiões*)

CASE nre OF

2: R1 := MIC*1.1;

R2 := MAC*0.9;

CASE exec_atual OF

1: setpoint := MIC*1.1;

2: setpoint := MAC*0.9;

END_CASE;

3: R1 := MIC*1.1;</pre>
```

```
R2 := (MIC*1.1 + MAC*0.9) / 2.0;
                 R3 := MAC * 0.9;
13
                 CASE exec_atual OF
14
                      1: setpoint := MIC*1.1;
                      2: setpoint := (MIC*1.1 + MAC*0.9)/2.0;
16
                      3: setpoint := MAC*0.9;
                 END_CASE;
18
19
             4: R1 := MIC*1.1;
                 R2 := (MAC*0.9 - MIC*1.1)/3.0 + MIC*1.1;
20
                 R3 := 2.0*(MAC*0.9 - MIC*1.1)/3.0 + MIC*1.1;
21
                 R4 := MAC*0.9;
22
                 CASE exec_atual OF
23
                      1\colon \quad \mathtt{setpoint} \; := \; \mathrm{MIC}\!*\!1.1;
24
                      2: setpoint := (MAC*0.9 - MIC*1.1)/3.0 + MIC*1.1;
25
                      3 \colon \quad \mathtt{setpoint} \; := \; 2.0 * ( \texttt{MAC} * 0.9 \; - \; \texttt{MIC} * 1.1 ) \; / \, 3.0 \; + \; \texttt{MIC} * 1.1 ;
26
27
                      4:
                          setpoint := MAC*0.9;
                 END_CASE;
28
29
       END_CASE;
30
31
        (*Se a execução da rotina no bloco IDENT_SINT estiver parada *)
       IF (NOT ident_sint.RUN) AND executando THEN
32
33
            IF exec_atual > 1 THEN
34
                 kp\_pid[exec\_atual-1] := ident\_sint.KP;
                 ti_pid [exec_atual -1] := ident_sint .TI;
td_pid [exec_atual -1] := ident_sint .TD;
35
36
            END_IF;
37
38
39
            ident_sint.SP := setpoint;
40
            ident_sint.RUN := TRUE;
41
42
            mv := ident\_sint.MV;
       END_IF;
43
44
       (*Detecção de borda de descida no pino STATUS do bloco IDENT_SINT = sintonia finalizada*)
45
46
       IF NOT vec_sta_ident[1] AND vec_sta_ident[2] THEN
            IF err_ident = 0 THEN (*Se o bloco IDENT_SINT não retornou erros*)
47
                 k[exec_atual] := ident_sint.K;
48
                 t[exec_atual] := ident_sint.T;
49
                 l[exec_atual] := ident_sint.L;
                 kp\_pi\left[\,exec\_atual\,\right]\;:=\;ident\_sint\;.KP;
51
52
                 ti_pi[exec_atual] := ident_sint.TI;
                 ident_sint.RUN := FALSE;
54
                 exec_atual := exec_atual + 1;
55
56
                 err := err OR err_ident; (*O erro do bloco atual recebe os próprios erros mais os erros
57
       do bloco IDENT_SINT*)
           END_IF;
58
59
       END_IF;
  END_IF;
60
61
62
   (* Atribuição dos parâmetros da planta aos pinos correspondentes*)
  K1 := k[1];
63
  T1 := t[1];
64
  L1 := l[1];
65
67
  K2 := k[2];
  T2 \; := \; t \; [\; 2 \; ] \; ;
68
  L2 := 1[2];
69
70
71
  K3 := k[3];
72
  T3 := t[3];
  L3 := 1[3];
73
  K4 := k[4];
75
  T4 := t[4];
76
77
  L4 := l[4];
78
   (*Atribuição dos parâmetros do controlador aos pinos correspondentes*)
79
   (*tc representa o tipo de controlador. Se <math>tc = 0, é um PI. Se tc = 1, é um PID.*)
```

```
IF NOT to THEN
82
        KP1 := kp_pi[1];
        TI1 := ti_pi[1];
83
84
        TD1 := 0.0;
85
86
        KP2 := kp_pi[2];
        TI2 \ := \ t\,i_-p\,i\,\,[\,2\,]\,;
87
88
        TD2 := 0.0;
89
90
        KP3 := kp_pi[3];
        TI3 := ti_pi[3];
91
92
        TD3 := 0.0;
93
        KP4 := kp_pi[4];
94
        TI4 := ti_pi[4];
95
96
        TD4 := 0.0;
   ELSE
97
98
        KP1 := kp_pid[1];
        TI1 := ti_pid[1];
99
        TD1 := td_pid[1];
100
        KP2 := kp_pid[2];
102
        TI2 := ti_pid[2];
103
        TD2 := td_pid[2];
104
105
        KP3 := kp_pid[3];
106
107
        TI3 := ti_pid[3];
        TD3 := td_pid[3];
108
109
        KP4 := kp_pid[4];
110
        TI4 := ti_pid[4];
111
        TD4 := td\_pid[4];
   END_IF;
```

Programa 2. Código fonte do bloco N_IDENT_SINT.

O bloco GAIN_SCHED é apresentado na Figura A.3. Ele é responsável por fazer o escalonamento de ganhos através da Equação (17), em que os parâmetros obtidos na etapa de sintonia do controlador são linearizados de forma a permitir sua variação em função da PV. O Programa 3 apresenta o código fonte do bloco.




Figura A.3. Bloco GAIN_SCHED.

```
TI := TI1;
11
                             TD := TD1;
                   ELSIF PV >= RE1 AND PV < RE2 THEN
12
                              KP := (KP1*(RE2 - PV) + KP2*(PV - RE1))/(RE2 - RE1);
13
                              TI := (TI1*(RE2 - PV) + TI2*(PV - RE1))/(RE2 - RE1);
14
                             \mbox{TD} \; := \; \left( \mbox{TD1*}(\mbox{RE2} \; - \; \mbox{PV}) \; + \; \mbox{TD2*}(\mbox{PV} \; - \; \mbox{RE1}) \, \right) / (\mbox{RE2} \; - \; \mbox{RE1}) \, ;
15
                   ELSIF PV >= RE2 THEN
17
                             KP := KP2;
                              TI := TI2;
18
                             TD := TD2;
19
                  END_IF;
20
21
       ELSIF NRE = 3 THEN
22
                  IF PV < RE1 THEN
23
                             KP := KP1;
24
25
                              TI := TI1;
                             TD := TD1;
26
27
                   ELSIF PV >= RE1 AND PV < RE2 THEN
                              \mbox{KP} \; := \; \left( \; \mbox{KP1*} ( \; \mbox{RE2} \; - \; \mbox{PV}) \; + \; \mbox{KP2*} ( \; \mbox{PV} \; - \; \mbox{RE1}) \; \right) / \left( \; \mbox{RE2} \; - \; \mbox{RE1} \right) \; ;
28
                             \begin{array}{lll} TI \; := \; (TI1*(RE2 - PV) \; + \; TI2*(PV - RE1))/(RE2 - RE1) \, ; \\ TD \; := \; (TD1*(RE2 - PV) \; + \; TD2*(PV - RE1))/(RE2 - RE1) \, ; \end{array}
29
30
                   ELSIF PV >= RE2 AND PV < RE3 THEN
31
                             \mbox{KP} \; := \; \left( \mbox{KP2*}(\mbox{RE3} \; - \; \mbox{PV}) \; + \; \mbox{KP3*}(\mbox{PV} \; - \; \mbox{RE2}) \, \right) / (\mbox{RE3} \; - \; \mbox{RE2}) \, ;
32
                             TI := (TI2*(RE3 - PV) + TI3*(PV - RE2))/(RE3 - RE2);

TD := (TD2*(RE3 - PV) + TD3*(PV - RE2))/(RE3 - RE2);
33
34
                   ELSIF PV >= RE3 THEN
35
36
                              KP := KP3;
37
                              TI := TI3;
                             TD := TD3;
38
39
                  END_IF;
40
       ELSIF NRE >= 4 THEN
41
                  IF PV < RE1 THEN
42
                             KP := KP1;
43
44
                              TI := TI1;
                             TD := TD1;
45
                   ELSIF PV >= RE1 AND PV < RE2 THEN
46
                             KP := (KP1*(RE2 - PV) + KP2*(PV - RE1))/(RE2 - RE1);
47
48
                              TI := (TI1*(RE2 - PV) + TI2*(PV - RE1))/(RE2 - RE1);
                             \mbox{TD} \; := \; (\mbox{TD1*}(\mbox{RE2} \; - \; \mbox{PV}) \; + \; \mbox{TD2*}(\mbox{PV} \; - \; \mbox{RE1}) \, ) \, / (\mbox{RE2} \; - \; \mbox{RE1}) \, ;
49
50
                   ELSIF PV >= RE2 AND PV < RE3 THEN
                             KP := (KP2*(RE3 - PV) + KP3*(PV - RE2))/(RE3 - RE2);
51
                              TI := (TI2*(RE3 - PV) + TI3*(PV - RE2))/(RE3 - RE2);
52
                             \label{eq:td:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:eq:td:
53
                   ELSIF PV >= RE3 AND PV < RE4 THEN
54
                             KP := (KP3*(RE4 - PV) + KP4*(PV - RE3))/(RE4 - RE3);
                              TI := (TI3*(RE4 - PV) + TI4*(PV - RE3))/(RE4 - RE3);
56
                             TD \; := \; \left( TD3*(RE4 \; - \; PV) \; + \; TD4*(PV \; - \; RE3) \right) / (RE4 \; - \; RE3) \, ;
57
58
                   ELSIF PV >= RE4 THEN
                             KP := KP4;
59
                              TI := TI4;
60
61
                             TD := TD4;
                   END_IF;
62
      END_IF;
```

Programa 3. Código fonte do bloco GAIN_SCHED.

A Figura A.4 apresenta o bloco PID_WINDUP, que foi desenvolvido para implementar o controlador com *anti-windup* e ponderação do *setpoint* nas parcelas Proporcional e Derivativa.



Figura A.4. Bloco PID_WINDUP.

Neste bloco são calculados os erros do saturador e das ações proporcional, integral e derivativa. A partir disso, calcula-se o sinal de controle, aplicando-o na MV. O Programa 4 mostra o seu código fonte.

```
erro_p := B*sp - pv;
                                   (*Erro da ação proporcional*)
      primeira_exec THEN
 3
       \texttt{erro} \; := \; 0.0;
 5
       erro_s := 0.0;
  FLSE
 6
       erro := sp - pv;
                                   (*Erro da ação integral*)
       erro_s := uc_sat - uc; (*Erro do saturador do sinal de controle*)
  END_IF:
9
10
   (*vec_erro_d: vetor REAL com o erro da ação derivativa. A posição [1] contém o valor atual, e a posiç
11
       ão [2] contém o valor anterior.*)
   \begin{array}{lll} vec\_erro\_d \left[\, 2\, \right] \; := \; vec\_erro\_d \left[\, 1\, \right]; \end{array}
   vec\_erro\_d[1] := C*sp - pv;
13
14
   (*Cálculo da ação proporcional*)
15
  p := kp*erro_p;
16
17
   (*Cálculo da ação integral (backward)*)
18
  i := i + ta*((kp/ti)*erro + kwu*erro_s);
19
20
   (*Evitando que o integrador fique negativo*)
21
  IF i < 0.0 THEN
22
       i := 0.0;
23
  END_IF;
24
25
   (*Cálculo da ação derivativa (backward)*)
26
  d := (td/(td + N*ta))*d + (kp*td*N/(td + N*ta))*(vec_erro_d[1] - vec_erro_d[2]);
27
28
   (*Cálculo do sinal de controle*)
29
  uc := p + i + d;
30
31
   (*Saturando o sinal de controle*)
33
   IF uc >= MIA AND uc <= MAA THEN
34
            uc\_sat := uc;
       ELSIF uc < MIA THEN
35
36
            uc\_sat := MIA;
       ELSE
37
            uc\_sat := MAA;
  END_IF:
39
   (*Aplicação do sinal de controle*)
41
  MV := uc_sat;
```

Programa 4. Código fonte do bloco PID_WINDUP.