به نام خدا

فاطمه شفیعی ار دستانی پریسا عسگرزاده

توضیحات اولیه پروژه

این پروژه دارای دو بخش است که بخش اول آن، برنامه نوشته شده به زبان اسمبلی تعریف شده را اسمبل می کند و بخش دوم آن،
 برنامه اسمبل شده که یک سری اعداد ده−دهی (یا دو−دویی) است را به یک پردازنده شبیه سازی شده می دهد.

◄ بخش دوم پروژه، به صورت تک سیکلی پیاده سازی شده است. در پردازنده تک سیکلی، هردستور در یک سیکل پردازش می شود.

در اسلاید بعدی، مدار پردازنده تکسیکل را مشاهده می کنید.

zero TargetAdress Exte [15 - 0] ntio M u X M u x Add Add ALU result RegDst Jump Branch MemRead 0 MUX MemtoReg Control ALUcntrol op-code[27 - 24] MemWrite ALUSrc RegWrite Instruction [23 - 20 Read Read register 1 Read address data 1 Instruction [19-16] Read Zero -Instruction [31–0] register 2 ALU ALU result Address Read data Read Write register M u x 0 data 2 Instruction Instruction [15-12] memory Write data Registers Data Write Data data memory 1 sign-32 16 Instruction [15-0] 0 unsign-MUX

توضیحات اضافه چگونگی کارکرد پردازنده تک حلقه

◄ دستورات اسمبل شده در ابتدا از حافظه آورده شده و سپس دی کد می شوند. بعد هربخشی از دستور ۳۲ بیتی، به مقصد موردنظر می رود. برای مثال آپ کد(۴ بیت) که به بخش کنترل می رود، سیگنالهایی تولید خواهد کرد که در بخشهای دیگر پردازنده بتوانیم به درستی مقدار موردنظر را انتخاب کنیم.

◄ در اسلایدهای بعدی، چگونگی کاردکرد بخش کنترل را خواهید دید.

سیگنال های ارسالی از Control

◄ هرکدام از سیگنالهای ارسال شده از کنترل، با یک اندیس شناخته میشوند. همچنین برای هر نوع از دستورات، در اسلایدهای آتی یک جدول خواهیم داشت که هر کنترل سیگنال و مقدارش مشخص شدهاند.

	jalr	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	AluCntol	MemWrite	AluSrc	Regwrite	extension
index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Add 0
Sub 1
Slt 2
Or 3
Nand 4
Shift 5

◄ برای سیگنال ALU، مقادیر به جای . و ۱، از . تا ۵ هستند به طوری که:

سیگنالهای ارسالی برای دستورات Pag ارسالی برای

signals	jalr	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	AluCntol	MemWrite	AluSrc	Regwrite	extension
Add	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	X
Sub	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	X
Slt	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	X
Or	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	X
Nand	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	X

سیگنالهای ارسالی برای دستورات Pe سیگنالهای


signals	jalr	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	AluCntol	MemWrite	AluSrc	Regwrite	extension
Addi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ori	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0
Slti	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1
Lui	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	X
Lw	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
Sw	0	X	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Beq	0	X	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Jalr	1	0	0	0	0	0	X	0	0	1	X

سیگنالهای ارسالی برای دستورات B_Type

signals	jalr	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	AluCntol	MemWrite	AluSrc	Regwrite	extension
j	0	X	1	0	0	0	X	0	X	0	X
halt	0	X	0	0	0	0	X	0	X	0	X


- ◄ در بخش instruction memory، رجیسترهای read خوانده شده و از بین دو رجیستر rd, rt رجیستر مقصد
 انتخاب می شود. این انتخاب و همچنین نوشتن در رجیستر انتخاب شده، توسط سیگنالی از کنترل مشخص می شود.
- ◄ پس از آن در ALU، عملیات موردنظر (که باز توسط قسمت کنترل مشخص می شود) انجام شده و به مقاصد مورد نظر میرود.
 - ◄ در همین حین، آدرس دستورالعمل بعدی انتخاب می شود. این آدرس از بین ۴ انتخاب مختلف گذشته و مقدارنهایی آن
 مشخص می شود.
- ▲ در نهایت در صورتی که لازم باشد، مقداری را از واحد مموری گرفته و از بین مقدار گرفته شده از مموری و حاصل ALU (توسط سیگنالی از کنترل مشخص خواهد شد.) در رجیستر مقصد نوشته می شود.

در این قسمت، مسیر یکی از دستورات R_Type با رنگ قرمز نشان داده شده است.




در این حالت، پی سی
تغییر خاصی نمیکند و کلا
۱+ میشود. همه
سیگنالهای کنترل که
استفاده میشوند نیز
علامت زده نشده است. با
علامت زده نشده است. با
میگنال RegWrite
مقدار موردنظر (که توسط
مقدار موردنظر (که توسط
مقدار مردنظر (که توسط
است) در رجیستر مقصد
نوشته میشود.

در این قسمت، مسیر یکی از دستورات معمولی I_Type با رنگ قرمز نشان داده شده است.




در این حالت، پی سی
تغییر خاصی نمیکند و کلا
۱+ میشود. همه
سیگنالهای کنترل که
استفاده میشوند نیز
استفاده میشوند نیز
علامت زده نشده است. با
علامت زده نشده است. با
مقدار موردنظر (که توسط
مقدار موردنظر (که توسط
مقدار موردنظر (که توسط
مقدار موردنظر (مقصد
است) در رجیستر مقصد
نوشته میشود.

در این قسمت، مسیر یکی از دستورات beq ،I_Type با رنگ قرمز نشان داده شده است.




در این حالت، فرض کردهایم که دستور taken ،branch باشد. درنتیجه دو رجیستری که مقدارشان خوانده می شود، مساوی است و سیگنال Zero از ALU خروجي true خواهد داشت. چون دستور نيز برنچ است، با توجه به آپ کد آن، سیگنال branch نیز true ،Zero اش با & خواهد شد. در نمایت مقدار offset با pc+1 جمع شده و برای مقدار نهایی پیسی، انتخاب خواهد شد.

در این قسمت، مسیر یکی از دستورات Iw ، I_Type با رنگ قرمز نشان داده شده است.




در این حالت، خروجی ALU، آدرسی از مموری است که دادهاش را ميخواهيم. خروجي ALU از جمع offset)بیت های ۰ تا ۱۵ – ۱۶ بیت کم ارزش از دستور ۳۲ بیتی) و رجيستر ١ بدست مي آيد. در نهایت، مقدار خوانده شده از مموری در رجیستر مقصد ریخته می شود.

در این قسمت، مسیر یکی از دستورات jalr ،I_Type با رنگ قرمز نشان داده شده است.



در این حالت، مقدار رجیستر 1 در پیسی ریخته می شود و مقدار 1+pc+1 نیز در رجیستر 1، که در این نوع دستورات، رجیستر مقصد هستند ریخته می شود.

در این قسمت، مسیر یکی از دستورات J. Type، نگ قرمز نشان داده شده است.



در این حالت، مقدار pc بعدی را بعدی را TargetAdress این دستور مشخص می کند که توسط سیگنالی از کنترل که مشخص می کند دستور جامپ است، برای مقدار نهایی پیسی انتخاب می شود.

دستور دیگر J_Typeها، پردازنده تکسیکلی را متوقف می کند و در انتهای هربرنامه کد اسمبلی، آمدهاست.

Run and Execute

هنگامی که برنامه اجرا می شود، با پنجره زیر روبهرو خواهید شد. با استفاده از دکمه Load می توانید فایل موردنظر خود را انتخاب کنید. هربار کلیک کردن روی دکمه next، دستور بعدی پردازش خواهد شد و در هر دور پردازش، مقدار رجیسترها در همان زمان نمایش داده خواهند شد. همچنین در انتهای برنامه پیامی مبنی بر تمام شدن آن و اینکه هماکنون اطلاعاتی درباره برنامه چاپ می شود، دریافت خواهید کرد. در انتها، برای اینکه فایل جدیدی انتخاب کنید، باید مقادیر رجیسترها را Refresh کنید.

Register 00 Register 04 Register 08 Register 12 Register 01 Register 09 Register 13 Register 05 Register 02 REgister 10 Register 06 Register 14 Register 03 Register 11 use of Memory Register 08 Register 12 Register 09 Register 13 Register 05 Register 10 Register 14 Register 06 Register 15 Register 11 Register 07

■ Mess	age!	×
s <u>İ</u>	Cycles Finished! Now You car Number Of Instructions, Number Of Use Of Memory, and The Usage Percentage C	
		ОК

نمایش درصد استفاده از رجیسترها تا ۴ رقم با معنی است. درصورتی که بیش از ۴ رقم داشته باشیم، عدد گرد می شود. اگر از رجیستری استفاده نشده باشد ۰، و در صورتی که درصد استفاده کمتر از ۴ رقم با معنی باشد، ۰،۰۰۰ نمایش داده می شود.