获取网络信息

获取网络信息相关的SDK

GetNetworkInfo获取网络信息

```
<!--请求-->
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sdk quid="##GUID">
   <in method="GetNetworkInfo"/>
</sdk>
<!--反馈
##mode 当前网络设备接入者, 优先eth, 次级pppoe, 最后wifi
##eth.valid 和 ##pppoe.valid 和 ##wifi.valie {"true": 接入, "false" 未接入}, 接入时
存在详细信息
##网络相关详细信息在下面对应模块详解
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk quid="0a35b47e0821c4ec26d3075b9737a3b5">
   <out method="GetNetworkInfo" result="kSuccess">
       <network mode="##mode"/>
       <!--eht接入显示详细信息-->
       <eth valid="##valid">
           <enable value="##value"/>
           <dhcp auto="##auto"/>
           <address netmask="##netmask" gateway="##gateway" ip="##ip"
dns="##dns"/>
       <!--pppoe未接入不存在详细信息-->
       <pppoe valid="##valid"/>
       <!--wifi未接入不存在详细信息-->
       <wifi valid="##valid"/>
   </out>
</sdk>
```

GetEthOInfo仅获取ethO信息

GetPppoeInfo仅获取pppoe(3/4G)信息

```
<!--请求-->
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sdk quid="##GUID">
   <in method="GetPppoeInfo"/>
</sdk>
<!--反馈
##valid 是否有接入 {"true"(有3/4G模块接入), "false"(无3/4G模块接入)}
##enable.value {"true"(有3/4G网络接入), "false"(无3/4G网络接入)}
##apn.value apn值
##manufacturer.value: 模块生产商
##version.value: 模块版本
##model.value: 模块型号
##imei.value: 模块IMEI
##number.value: SIM卡电话号码
##operators.value: 运营商
##signal.value: 信号强度, 取值范围[1, 5]; 1表示信号强度最差; 5表示信号强度最好
##dbm.value: 信号强度 (单位dbm)
##insert.value: SIM卡是否插入, 取值范围{"true"(有SIM卡插入), "false"(无SIM卡插入)}
##status.value: 网络注册状态, 取值范围 {"unregister"(未注册), "register local"(已注册,
本地网络), "searching"(搜索中), "reject"(拒绝注册), "unknow"(未知错误), "register
roaming"(已注册,漫游网络), "init"(初始化状态)}
##network.value: 网络制式,取值范围 {"init"(初始化状态), "unknow"(未知网络), "2G"(2G),
"2.5G"(2.5G), "3GPP"(3GPP家族), "3G TD"(移动3G), "3.5G HSDPA", "3.5G HSUPA", "3.5G
HSPAPlus", "4G LTE", "4G TDD", "4G FDD"}
##code.value: 错误码(保留)
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sdk guid="0a35b47e0821c4ec26d3075b9737a3b5">
   <out method="GetPppoeInfo" result="kSuccess">
       <pppoe valid="##value">
           <enable value="##value"/>
           <apn value="##value"/>
           <manufacturer value="##value"/>
           <version value="##value"/>
           <model value="##value"/>
           <imei value="##value"/>
           <number value="##value"/>
           <operators value="##value"/>
           <signal value="##value"/>
           <dbm value="##value"/>
```

GetWifiInfo仅获取wifi信息

```
<!--请求-->
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sdk guid="##GUID">
   <in method="GetWifiInfo"/>
</sdk>
<!--反馈
##wifi.valid取值范围{"true"(有WIFI模块接入), "false"(无WIFI模块接入)};
##enable.value取值范围{"true"(有WIFI网络接入), "false"(无WIFI网络接入)}
##mode.value: wifi工作模式,取值范围{"ap"(ap模式), "station"(客户端模式)}
##ap.ssid.value: ssid, 固定值(设备ID)
##ap.passwd.value: 密码
##ap.channel.value: 信道
##ap.encryption.value: 加密方式, 固定值"WPA-PSK"
##ap.dhcp: 忽略
##ap.address: 忽略
##station.current.index:表示当前使用的ap节点在list中的索引值,-1时表示未选中ap节点
##station.list包含多个item, item表示wifi发现和已经保存的ap节点信息
##station.list.item.ssid.value: ap的ssid
##station.list.item.passwd.value: 密码
##station.list.item.signal.value: 信号强度
##station.list.item.apmac.value: ap设备的mac地址
##station.list.item.dhcp.auto: 取值范围{"true"(dhcp获取ip地址), "false"(静态ip地址)}
##station.list.item.address.ip: WIFI网络ip地址
##station.list.item.address.netmask: WIFI网络子网掩码
##station.list.item.address.gateway: 默认路由
##station.list.item.address.dns: dns服务器地址
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk quid="0a35b47e0821c4ec26d3075b9737a3b5">
   <out method="GetWifiInfo" result="kSuccess">
       <wifi valid="##value">
           <enable value="##value"/>
           <mode value="##value"/>
           <ap>
               <ssid value="##value"/>
               <passwd value="##value"/>
               <channel value="##value"/>
               <encryption value="##value"/>
               <dhcp auto="##value"/>
               <address ip="##value" netmask="##value" gateway="##value"
dns="##value"/>
           </ap>
           <station>
               <current index="##value"/>
               ist>
                  <item>
```