

# Corso di Progettazione di Sistemi Operativi



- Gran parte dei sistemi IoT al giorno d'oggi mira a garantire alle persone uno stile di vita più agiato e più salutare.
- L'obiettivo che ci siamo posti per questo progetto è stato quello di creare un dispositivo che raccolga dei dati riguardanti la qualità dell'aria e del manto stradale ed invii questi dati ad un cloud, che mostra in ogni momento il loro andamento.
- L'idea è quindi quella di creare un sistema che, raccogliendo le informazioni sopracitate in tempo reale, possa fornire agli utenti la possibilità di scegliere il tragitto più piacevole possibile per spostarsi fra le strade di una città.



- ThingSpeak è una piattaforma open source che consente di aggregare, visualizzare e analizzare flussi di dati nel cloud provenienti da dispositivi IoT.
- I dati vengono archiviati in canali che possono essere pubblici o privati
- Ogni canale può contenere al massimo 8 serie di dati
- GET https://api.thingspeak.com/update?api keyMK77FV2ZF1VMIUYQ&field1=0





#### Channel Stats


Created: 3 months ago Last entry: about 19 hours ago Entries: 274

















# Architettura del sistema



### ESP8266-01

- l'ESP8266 è un chip con WiFi integrato a basso costo
- Ha un supporto completo al protocollo TCP/IP
- Il modulo viene distribuito con un firmware ufficiale che permette di pilotarlo e gestirlo attraverso dei comandi AT
- Abbiamo scelto di riprogrammare il dispositivo in modo da adattarlo ai nostri bisogni

#### Caratteristiche tecniche:

- Processore: RISC a 32 bit (80/160 Mhz)
- 64 KByte di RAM per le istruzioni
- 96 KByte di RAM dati
- UART su pin dedicati
- 2 PIN GPIO





- 1. L'STM32 raccoglie i dati di interesse
  - 1.1. nel frattempo la scheda di rete cerca di connettersi ad un hotspot e una volta connetto invia un segnale all'STM32
- 2. Il segnale giunge all'STM32 e invia tutti i dati all'ESP
- 3. L'ESP invia i dati a ThingSpeak e va in deep sleep
- Alla scadenza di un timer da 30 secondi l'STM32 invia un segnale di Wake Up alla scheda di rete e il ciclo viene ripetuto




figura 1: timing diagram del sistema

## **Codice ESP8266**

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.disconnect();
                                   //Inizializzazione EEPROM
 EEPROM.begin(512);
 delay(10);
 pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
                                   //Inizializzazione LED BUILTIN come pinout
 pinMode(2, OUTPUT);
                                   //Inizializzazione GPIO2 come pinout
 digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); //Led spento
 digitalWrite(2, LOW);
 Serial.setTimeout(1000);
                                   //Aspetto max 1 sec una stringa sulla seriale
 String esid;
  for (int i = 0; i < 32; ++i){
   esid += char(EEPROM.read(i));
 String epass = "";
 for (int i = 32; i < 96; ++i){
   epass += char(EEPROM.read(i));
 WiFi.mode(WIFI STA);
  ThingSpeak.begin(client);
  connect to wifi(esid.c str(), epass.c str());
```

```
void connect to wifi(String ssid, String pass) {
 WiFi.begin(ssid, pass); //Connessione alla rete WiFi
 delay(1000);
 if (testWifi()){
   digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); //Accendi led
   digitalWrite(2, HIGH); //Invia un segnale alto su GPIO2 per 50 ms
   delay(50);
   digitalWrite(2, LOW);
  }else{
   // La connessione alla rete WiFi a fallitta
   // Accensione Hotspot WiFi
   setupAP();
   while ((WiFi.status() != WL_CONNECTED)){
     delay(20);
     server.handleClient();
   digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); //Accendi led
   digitalWrite(2, HIGH);
                                   //Invia un segnale alto su GPIO2 per 50 ms
   delay(50);
   digitalWrite(2, LOW);
```

### **Codice ESP8266**

```
void loop() {
 read serial packet();
 if(data available){
   send to thingsspeak();
   data available = false;
void read serial packet() {
 if(Serial.available()) {
   data available = true;
   currentLine = Serial.readStringUntil('\n');
   int commaSplitIndex = currentLine.indexOf(',');
   if (commaSplitIndex > 0) {
     String longitudeStr = currentLine.substring(0, commaSplitIndex);
     currentLine = currentLine.substring(commaSplitIndex + 1);
     commaSplitIndex = currentLine.indexOf(',');
     String latitudeStr = currentLine.substring(0, commaSplitIndex);
     currentLine = currentLine.substring(commaSplitIndex + 1);
      commaSplitIndex = currentLine.indexOf(',');
     String ppmStr = currentLine.substring(0, commaSplitIndex);
     currentLine = currentLine.substring(commaSplitIndex + 1);
      commaSplitIndex = currentLine.indexOf(',');
     String roadQualityStr = currentLine.substring(0, commaSplitIndex);
     String fallDetectedStr = currentLine.substring(commaSplitIndex + 1);
      lastLongitude = longitudeStr.toFloat();
     lastLatitude = latitudeStr.toFloat();
      lastPpm = ppmStr.toFloat();
     lastRoadQuality = roadQualityStr.toInt();
     lastFallDetected = fallDetectedStr.toInt();
```

```
void send_to_thingsspeak() {
   ThingSpeak.setField(2, lastLongitude);
   ThingSpeak.setField(3, lastLatitude);
   ThingSpeak.setField(4, lastPpm);
   ThingSpeak.setField(5, lastRoadQuality);
   ThingSpeak.setField(6, lastFallDetected);

//Invio i dati a ThingSpeak tramite chiamata REST HTTPS
   ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);

//Attivo la modalita deep sleep fincha non ricevera un hard reset
   ESP.deepSleep(0);
}
```

Item	Modem-sleep	Light-sleep	Deep-sleep
Wi-Fi	OFF	OFF	OFF
System clock	ON	OFF	OFF
RTC	ON	ON	ON
CPU	ON	Pending	OFF
Substrate current	15 mA	0.4 mA	~20 uA

#### STM32F407VGT6-DISC1

#### Centro nevralgico del sistema:

- Inizializza tutti i componenti periferici e li controlla con un paradigma timer driven:
  - o gestione ciclo di vita ESP-01 con reset ogni 30s ed ESP Signal
  - trasferimenti in RAM da MPU6050 con I2C DMA ogni 8s (road quality)
  - ADC1 ch0 su TRGO di TIM3 per leggere dati ogni 5s da MQ135 (air quality)
- Colleziona, elabora ed infine invia al cloud i dati rilevati
- Utilizza SleepOnExit per risparmio energetico

#### Caratteristiche tecniche:

- Processore: 32-bit Arm® Cortex®-M4 with FPU core (168 MHz max, usato a 50 MHz)
- 192 KByte di RAM
- 1 Mbyte Flash memory

# STM32F407 (Main)

```
/* Initialize all configured peripherals */
MX GPIO Init();
                         //UART used to communicate with the ESP8266
MX USART2 UART Init();
MX TIM2 Init();
                         //30 sec timer to wake up ESP8266
MX_USART3_UART_Init();
                        //Debugging UART
MX I2C1 Init();
                         //I2C to communicate with MPU-6050
MX ADC1 Init();
                         //ADC1 used to convert signals from the MQ-135
MX DMA Init();
                         //Dma to transfer inertial data into the STM32 SRAM
                         //5 sec timer to start ADC1 conversion
MX TIM3 Init();
                         //8.1 sec timer for reading inertial data from MPU-6050
MX TIM4 Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
RetargetInit(&huart3);
                        //Retarget printf to wart3
fake_gps_init();
MPU6050 Init();
HAL DMA Init(&hdma i2c1 rx);
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
HAL NVIC DisableIRQ(EXTI1 IRQn);
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2, TIM_SR_UIF); //Clear update interrupt flag
HAL TIM Base Start IT(&htim2);
                                         //Start timer 30 s
```

```
HAL_SuspendTick(); //The SysTick interrupt is disabled and then the Tick increment is suspended

/*
    * Set SLEEPONEXIT bit of SCR register. When this bit is set, the processor re-enters SLEEP mode
    * when an interruption handling is over.
    */
HAL_PWR_EnableSleepOnExit();

HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1){
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}

/* USER CODE BEGIN 3 */
}

**
USER CODE END 3 */
**
U
```

### **TIM 2**

```
UpdateEvent = Timer_clock /( (Prescaler + 1) * (Period + 1) )
= 25 MHz / ( (24999 + 1) * (29999 + 1))
= 25 MHz / 750 M
= 0,033 Hz = 1/0,033 s \approx 30 s
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
    if (htim->Instance == TIM2) {
        HAL_ResumeTick();
        DEBUG_PRINT(("[TIM2] 30 sec timer expired! SEND RESET TO ESP8266!\r\n\n"));


    // Check MPU
    if(!MPU_OK){
        MPU6050_Init();
    }


    reset_esp8266();

    HAL_SuspendTick();
}
```



- Dopo l'hard reset il dispositivo invia dei segnali spuri all'STM32
- Questo causava l'attivazione di molte callback lato STM32
- Circuito anti-rimbalzo (filtro passa basso di tipo R-C)
- Problema risolto via software





# Risoluzione problema rimbalzi ESP8266

- Nel main disattivo le callback dell'EXTI1
- Quando TIM 2 scade viene chiamata la funzione reset\_esp8266()
- Quando ricevo il segnale da parte dell'ESP che è riuscito a connettersi ad una rete WiFi (ESP\_Signal), aggrego i dati, li invio alla scheda di rete e disattivo le callback dell'EXTI1

```
if (htim->Instance == TIM2) {
   HAL_ResumeTick();
   DEBUG_PRINT(("[TIM2] 30 sec timer "
     "expired! SEND RESET TO ESP8266!\r\n\n"));

// Check MPU
   if(!MPU_OK){
        MPU6050_Init();
   }

   reset_esp8266();
   HAL_SuspendTick();
}
```

```
void reset_esp8266(){
   HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI1_IRQn);

   HAL_GPIO_WritePin(ESP_Reset_GPIO_Port, ESP_Reset_Pin, GPIO_PIN_RESET);
   HAL_Delay(20);
   HAL_GPIO_WritePin(ESP_Reset_GPIO_Port, ESP_Reset_Pin, GPIO_PIN_SET);
   HAL_Delay(200);

   HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI1_IRQn); //Clears the pending bit of an EXTI1 interrupt.
   __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(ESP_Signal_Pin);

   HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);
}
```



- Microprocessore dotato di vari MEMS e ADC
- Usato per raccogliere dati sulla qualità del manto stradale
- 3-axis accelerometer e 3-axis gyroscope (fs: 1 KHz)
- Interrupt pin per comunicare l'avvio delle misurazioni
- Buffer fifo da 1024 byte per accumulare misurazioni (12 byte per ogni misurazione accel+gyro)
- Prescaler di /100 per ridurre il data rate a 10Hz e ridurre quindi i consumi
- Parametri settati attraverso scrittura dei registri:
   HAL\_I2C\_Mem\_Write() da STM32



## **Inizializzazione MPU-6050**

```
void MPU6050 Init(){
    uint8 t check, Data;
    uint8 t attempts = 0;
    // Check if the device is ready
    while(check != 104){
        HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_ADDR, WHO_AM_I_REG, 1, &check, 1, 1000);
        if(attempts++ > 50){
            break;
    if(check == 104){ // If the device is ready
        // We write all zeros in register 0X6B to wake up the sensor
        Data = 0:
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR, PWR_MGMT_1 REG, 1, &Data, 1, 1000);
        // Let's put Gyro fs at 1KHz
        Data = 0x02;
        HAL I2C Mem Write(&hi2c1, MPU6050 ADDR, CONFIG REG, 1, &Data, 1, 1000);
        // DATA RATE = Gyroscope Output Rate (1 Khz) / (1 + SMPLRT DIV (99)) ==> 10 Hz
        Data = 0x63;
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR, SMPLRT_DIV_REG, 1, &Data, 1, 1000);
        // Accelerometer configuration:
        // XA ST = 0, YA ST = 0, ZA ST = 0, FS SEL = 0 ==> Full Scale Range = +- 2g
        Data = 0x00;
        HAL I2C Mem Write(&hi2c1, MPU6050 ADDR, ACCEL CONFIG REG, 1, &Data, 1, 1000);
```

```
// Gyroscope configuration:
// XG_ST = 0, YG_ST = 0, ZG_ST = 0, FS_SEL = 0 ==> Full Scale Range = +- 250 */s
Data = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR, GYRO_CONFIG_REG, 1, &Data, 1, 1000);

// Enable write buffers for accel and gyro
Data = 0x78;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR, FIFO_EN_REG, 1, &Data, 1, 1000);

// Enable the buffer
Data = 0x44;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR, USER_CTRL, 1, &Data, 1, 1000);

// Enable interrupt with data read
Data = 0x01;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR, INT_ENABLE, 1, &Data, 1, 1000);
}
```

- Scriviamo registri specifici per settare i parametri dell'MPU
- Polling è una buona soluzione perchè sono comunicazioni brevi e puntuali (8 bit payload)

## Calibrazione MPU-6050

Dobbiamo assicurarci che i dati del sensore siano corretti

#### Calibrazione:


- Teniamo fermo l'MPU, appoggiato su una superficie piana
- Leggiamo una serie di valori misurati (qualche centinaia di misurazioni)
- Facciamo una media di quelle misurazioni e salviamo le medie per ogni asse nelle variabili offset\_\*
- Ad ogni misurazione effettuata dal microprocessore aggiungiamo l'offset in modo che a sensori fermi le misurazioni sugli assi siano il più vicino possibile a 0

```
//Calibration offsets
float offset_gyroX = 6.725720;
float offset_gyroY = 8.554494;
float offset_gyroZ = 5.479887;


float offset_accelX = 0.889819;
float offset_accelY = 0.694547;
float offset_accelZ = 1 - 0.260066;
```



- Comunicazione master-slave (STM32-MPU6050 nel nostro caso)
- 2 linee: SCL (Serial Clock Line) e SDA (Serial Data Line)
- Frame da 8 bit, se indirizzi maggiori, devo usare più frame per address



 Burst mode transmission: master invia slave address, mantiene il segnale di clock e riceve/invia su SDA i dati dallo slave




### MPU-6050 DATA RETRIEVING

- MPU FIFO buffer (1024 bytes) abilitato per salvare dati inerziali
- Al termine della prima misurazione manda interrupt a STM32 che fa partire TIM4 (8s)
- TIM4 period elapsed: sospendo momentaneamente la scrittura del buffer per poterlo leggere e avvio la richiesta di trasmissione master-slave I2C
  - invio registro FIFO\_RW allo slave per dire che voglio leggere il fifo
  - leggo in burst mode tutti i byte del fifo
- Trasmissione effettuata da DMA da peripheral a memory => grossa mole di dati, risparmiamo CPU time

### MPU-6050 DATA PROCESSING

- Metodo sliding windows per assicurarsi di non perdere informazioni
- Misurazioni suddivise in finestre di 20 misurazioni, 50% overlap
- Tipicamente 960 byte, 80 misurazioni per accel e 80 per gyro ==> 7 finestre per ogni burst di dati
- Overlap ci permette di evitare che un evento che accade tra 2 finestre non venga saltato



# MPU-6050 DATA PROCESSING (2)

- Per ogni finestra di misurazioni:
  - o calcoliamo vettore risultante di componenti x,y e z di accelerometro e giroscopio
  - salviamo i vettori in array ausiliari e calcoliamo le medie delle intensità delle accelerazioni lineari
- Algoritmo per qualità della strada:
  - una soglia è calcolata come inversamente proporzionale all'intensità dell'accelerazione angolare
  - conto quante volte in ogni finestra un vettore di accelerazione lineare supera in intensità la media della finestra di un valore pari o maggiore alla soglia
  - un manto stradale pessimo produrrà molte vibrazioni => verranno contate molte misurazioni
  - un manto stradale in buone condizioni produce poche vibrazioni => il conteggio sarà prossimo allo 0
- Rilevazione cadute:
  - riconosco una serie di misurazioni ad alta intensità di vibrazione
  - attendo un periodo di tempo (60 misurazioni, da testare in un contesto vero)
  - se rilevo stabilità nel device (utente fermo) suppongo sia caduto





# MQ-135

- Semplice componente passivo dotato di una resistenza variabile
- La resistenza varia a seconda della concentrazione di molecole di sostanze nell'aria
- La tensione in uscita cresce al crescere di questa concentrazione (aria meno pura)
- Calibrato per la Co2:
  - posizionato in un ambiente con ppm di Co2 noto (fonte)
  - misurata tensione in uscita con voltmetro
- Sapendo che a 400 ppm l'output è di 320 mV
- Misurando la vcc come 4.668 V (non esattamente 5V)
- Usando un ADC con risoluzione
   12 bit
- La formula a fianco calcola la traduzione da tensione a ppm

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef*hadc){
   uint16_t rawValue; float ppm; float v;

   rawValue = HAL_ADC_GetValue(hadc);

   v = ((float)rawValue) / 4095 * 4668;
   ppm = ((v - 320.0) / 0.65) + 400;

   DEBUG_PRINT(("[HAL_ADC_ConvCpltCallback] PPM: %f\r\n\n", ppm));
   mq_data[mq_index] = ppm;
   mq_index = (mq_index + 1) % MQ_DATA_LENGTH;
}
```

# MQ-135 DATA GATHERING AND PROCESSING

- La lettura del sensore viene effettuata ad ogni overflow del timer TIM3 (5s)
- Per evitare interrupt inutili:
  - l'interrupt di TIM3 è disattivato nell'NVIC
  - l'ADC è settato in modalità timer driven attraverso la TRGO line di TIM3
  - conversione effettuata in automatico ad ogni overflow
  - a conversione terminata conv completed callback calcola il valore di inquinamento
- Le letture vengono salvate in un array
- Quando i dati vengono inviati al cloud invio una media delle letture nell'array



- Tutte le misurazioni effettuate devono avvalersi di una posizione GPS così da far corrispondere i valori acquisiti a un determinato punto sulla mappa.
- Abbiamo raccolto un insieme di coordinate GPS simulando un percorso
- Coordinate scaricate tramite Google Earth
- Tutte le coordinate (latitudine e longitudine) sono state memorizzate in un array circolare
- Ogni qual volta la scheda ESP8266 è pronta ad inviare i dati al server, viene selezionata una coordinata dell'array e viene inviata ad essa insieme a tutti gli altri dati calcolati.

# Analisi dei tempi di esecuzione

- Applicazione ciclica, timer driven
- Non sarebbe rilevante calcolare un unico tempo di esecuzione
- Abbiamo calcolato i tempi di esecuzione delle callback
- Il collo di bottiglia è la callback HAL\_I2C\_MasterRxCpltCallback
- Registro CYCCNT dell'unità DWT

```
TIME (ESP_Signal) = 28.27 ms

TIME (tim4 callback) = 10.14 ms

TIME (HAL_I2C_MasterRxCpltCallback) = 148.77 ms

TIME (tim4 callback) = 10.14 ms

TIME (HAL_I2C_MasterRxCpltCallback) = 144.38 ms

TIME (tim4 callback) = 10.14 ms

TIME (HAL_I2C_MasterRxCpltCallback) = 144.64 ms

TIME (tim4 callback) = 10.14 ms

TIME (tim4 callback) = 10.14 ms

TIME (HAL_I2C_MasterRxCpltCallback) = 144.26 ms
```

# Analisi del consumo

- Punto focale del nostro progetto
- Abbiamo evitato l'utilizzo di un real time OS
- Utilizzo solo di APIs HAL
- Deep Sleep ESP8266 (20 uA vs 50 mA in running mode)
- STM32: HAL\_PWR\_EnableSleepOnExit()
- Utilizzando la SleepOnExit abbiamo dimezzato il consumo medio della scheda
- Siamo passati da circa 20 mA a 10 mA di corrente dissipata

# Analisi del consumo

- ESP8266 lavora in run mode (50 mA) per circa 2 secondi e in Deep Sleep (0.02 mA) per circa 28 secondi
- Il consumo medio del dispositivo è di 3.3 mA
- MPU-6050 ha un consumo massimo di 3.9 mA
- Il consumo medio del sistema è circa 17.2 mA (10 mA + 3.9 mA + 3.3 mA)
- Con un power bank da 10000 mAh il sistema può essere alimentato per circa 580 ore
- Il collo di bottiglia è sicuramente l'MQ-135 che consuma in media 150 mA
- In commercio sono presenti sensori più costosi che assorbono molto meno

$$P_{AVG} = [D \times P_{ON}] + [(1-D) \times P_{OFF}]$$

$$D = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} = duty \ cycle$$

$$P_{ON} = on \ power, P_{OFF} = off \ power$$

$$T_{ON} = on \ time, T_{OFF} = off \ time$$

