

Laboratório de Sistemas Digitais III TFA - Trabalho de Fim de Ano Lista de Componentes para a montagem do Kit com o LaunchPad EXP430G2ET






Top Silk Layer


Bottom Layer

Quant.	Descrição	Identificação	Link Ilustrativo
1	Placa de circuito impresso virgem, face simples, 20 x 20 cm de fenolite ou fibra de vidro.	РСВ	
1	Kit EXP430G2ET	LaunchPad	<u>Link</u>
1	Módulo display LCD alfanumérico 16x2	DISP1	
1	Teclado matricial de membrana de 12 ou 16 teclas	TEC1	<u>Link</u> , <u>Link</u>
1	Jack P4 para painel	CON4	<u>Link</u>
1	Capacitor cerâmico 100nF/25V	C1	
1	1N4730 Diodo zener 3,9V 0,5W	D17	
	BAT43 Diodo de sinal Schottky 30V 200ma		<u>Link</u>
16	Similares: BAT42; BAT48; BAT54; BAT85; BAT86; 1N6263;	D1 até D16	<u>Link</u>
	1N5711; 1N60P; 1N5819		
2	Resistor 1/8 W 1R 5%	R19, R20	
2	Resistor 1/8 W 3R3 5%	R17, R18	
16	Resistor 1/8 W 330R 5%	R1 até R16	
1	Resistor 1/8 W 4k7 5%	R21	
1	Trimpot linear horizontal 10k ¾ de volta	T1	<u>Link</u>
1	Barra de pinos verticais (180°), 1x40 vias passo 2,54mm,		<u>Link</u>
	dividida em:		
	(1x) 02 vias	LaunchPad	
	(2x) 10 vias	LaunchPad	
	(1x) 11 vias	CON3	
1	Barra de pinos 90°, 1x40 vias passo 2,54mm, dividida em:		<u>Link</u>
	(1x) 8 vias	CON1	
	Barra de soquete fêmea vertical (180°), 1x40 vias, passo		<u>Link</u>
1	2,54mm, dividida em:		
	(1xP) 16 vias	CON2	

OBSERVAÇÕES

- A apresentação dos links ilustrativos na tabela acima que são, na sua maioria, de sites de venda de componentes eletrônicos brasileiros, não implica na obrigação ou recomendação de compra nos mesmos.
- 2. Os diodos Schottky são para a proteção das entradas contra sobre tensão. A sua ausência não impossibilita o funcionamento do kit, mas o torna mais suscetível à queima.
- 3. A montagem do conector CON4 (jack P4) é recomendada caso utilize o kit alimentado por uma fonte externa.
- 4. Os resistores R22 a R24 não foram especificados na lista de material e não precisam ser montados.
- 5. As PCBs de fenolite são mais baratas. As de fibra de vidro são bem mais caras, porém mais resistentes.
- 6. Esteja atento às especificações e dimensões dos componentes que adquirir. Por exemplo: Um diodo com capacidade de corrente maior que a especificada, pode substituir aquele de menor capacidade. Contudo, as suas dimensões do seu encapsulamento e o diâmetro dos seus terminais podem ser superiores àqueles utilizados no dimensionamento do espaço ocupado pelo componente na placa. Um encapsulamento maior pode impossibilitar a correta montagem do componente. Terminais de diâmetro superior ao previsto implicam em furação com diâmetro superior, o que pode destruir a ilha detalhada na placa. Neste sentido, atente para os substitutos do diodo Schottky BAT43. Ele tem o encapsulamento no padrão DO-35 (link) cujos terminais têm 0,6 mm de diâmetro. Não utilize diodos especificados para correntes superiores a 0,5 A, pois seu terminais vão ter diâmetro em torno de 1 mm.
- 7. Fique atento na hora de comprar o trimpot T1. Há vários modelos com pinagens diferentes. Observe que o modelo especificado tem a distribuição dos pinos em forma triangular.
- 8. Antes de imprimir os lay-outs (top silk e bottom) em papel fotográfico, primeiro faça uma impressão de teste do top silk, em papel comum e verifique se as dimensões da impressão coincidem com as dimensões reais. Em caso contrário, altere a escala da impressão utilizando a opção "Escala personalizada" na janela de impressão do Adobe Acrobat®.





<---->

