## **PSEUDOCODIGOS**

## PARA PIC16F887

```
uint8_t s, h, m, s_u, s_d, m_u, m_d, h_u, h_d, EstadoPiloto;
char time[];
void main(void) {
  Puertos como salidas
 Activar interrupciones
  EUSART_conf();
  I2C_Master_Init(100000);
  RTC_conf();
  SetClock() con dato inicial del reloj
  EstadoPiloto = 0;
  while (1) {
  I2C_Master_Start();
  I2C_Master_Write(S_Add_W); //Le mando el byte de direccion del RTC en modo Write
  I2C_Master_Write(0x00); /* Le envio la direccion a la cual deseo apuntar, que
                en este caso es la 0 ya que ahi se guarda el dato de
                los segundos segun la datasheet*/
 I2C_Master_RepeatedStart();
  I2C_Master_Write(S_Add_R); //Le mando el byte de direccion del RTC en modo Read para leer los
datos
  s = I2C_Master_Read(1);
  s &= 0b01111111;
  m = I2C_Master_Read(1);
  m &= 0b01111111;
  h = I2C Master Read(0);
  h &= 0b00111111;
```

```
I2C_Master_Stop();
__delay_ms(200);
  // SendString("Reloj "+Decena(h)+Unidad(h)+":");
  // if (EstadoPiloto) {
  SendChar(10);
  SendChar(Decena(h));
  SendChar(Unidad(h));
  SendString(":");
  SendChar(Decena(m));
  SendChar(Unidad(m));
  SendString(":");
  SendChar(Decena(s));
  SendChar(Unidad(s));
  __delay_ms(200);
  // }
  if (EstadoPiloto == 'A') {
    LedR = 1;
    LedV = 1;
  } else if (EstadoPiloto == 'B') {
    LedR = 1;
    LedV = 0;
  } else if (EstadoPiloto == 'C') {
    LedR = 0;
    LedV = 1;
  } else if (EstadoPiloto == 'D') {
    LedR = 0;
    LedV = 0;
```

```
} else {
      LedR = LedR;
      LedV = LedV;
    }
  // PORTA = EstadoPiloto;
uint8_t Decena(uint8_t valor) {
  return (valor >> 4) + 48;
}
uint8_t Unidad(uint8_t valor) {
  return (valor & 0x0F) + 48;
}
void SetClock(void) {
  I2C_Master_Start();
  I2C_Master_Write(S_Add_W);
  I2C_Master_Write(0x00);
 // I2C_Master_RepeatedStart();
  I2C_Master_Write(0x00);
  I2C_Master_Write(0x30);
  I2C_Master_Write(0b00011001);
  I2C_Master_Stop();
}
void __interrupt() isr(void) {
  if (PIR1bits.RCIF == 1) {
    EstadoPiloto = Receive(); //Aqui recibimos el dato de la recepcion
    PIR1bits.RCIF = 0;
```

```
}
}
PARA ESP32
Crear variables
uint8_t Hora;
char datos[8];
String Time;
String ValorR;
String ValorV;
Conectarse con cada feed
AdafruitIO_Feed *HoraFeed = io.feed("HoraPrueba");
AdafruitIO_Feed *RojaFeed = io.feed("LedR");
AdafruitIO_Feed *VerdeFeed = io.feed("LedV");
void setup() {
// start the serial connection
Serial.begin(115200);
Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
Esperar conexion serial
 RojaFeed->onMessage(handleMessage);
VerdeFeed->onMessage(handleMessage1);
Obtener datos de la nube
 RojaFeed->get();
VerdeFeed->get()
void loop()
io.run();
//while(Serial2.read()!=22);
 if(Serial2.available()>0){
  Time = "Reloj ";
```

```
Serial2.readBytesUntil(10, datos, 8);
// Serial2.write(0);
Time = Time + datos;
 }
 //Codigo para enviar estados de piloto
 if ((ValorR=="ON") & (ValorV=="ON")){
  Serial2.print('A');
  Serial.println("A");
 }
 else if ((ValorR=="ON") & (ValorV=="OFF")){
  Serial2.print('B');
  Serial.println("B");
 }
 else if ((ValorR=="OFF") & (ValorV=="ON")){
  Serial2.print('C');
  Serial.println("C");
 }
 else if ((ValorR=="OFF") & (ValorV=="OFF")){
  Serial2.print('D');
  Serial.println("D");
 }
```

```
// Serial.print("sending -> ");

HoraFeed->save(Time);

// increment the count by 1
Hora++;
}

void handleMessage(AdafruitIO_Data *data) {
    //Serial.print("received <- ");
    Serial.println(data->value());

ValorR = data->value();
}

void handleMessage1(AdafruitIO_Data *data) {
    //Serial.print("received <- ");
    Serial.println(data->value());

ValorV = data->value();
}
```