

## Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação



# EA871 - Laboratório de Programação Básica de Sistemas Digitais

Projeto Final: Alarme despertador

Autores: Fernando Teodoro de Cillo e Rafael Silva Cirino RA: 197029 223730

Campinas 22 de Julho de 2022

Introdução 1

O intuito deste experimento é integrar os conhecimentos adquiridos nos experimentos ante-

riores, realizando um projeto autoral utilizando o microcontrolador MKL25Z128 e os conceitos

de programação estudados em sala de aula.

Para isso, foi concebido um alarme com horário programável, que faz tocar uma sirene assim

que chega o horário determinado.

Especificações 2

Diagrama de Estados 2.1

O primeiro passo do projeto é determinar o funcionamento da máquina de estados que

descreve o alarme. Assim, é essencial descrever os estados e fazer um diagrama, que pode ser

visto na figura 1.

2.1.1Descrição dos estados

Inicialização do sistema

CONFIG\_RELOGIO: Estado de transição para o usuário introduzir a hora atual, libera acesso

ao terminal

HORA\_ATUAL: Usuário introduz a hora atual no terminal

INICIO: Apresenta no LCD o horário atualizado em tempo real

CONFIG\_ALARME: Ao pressionar IRQA5 entra no estado para o, usuário introduz no termi-

nal a hora do alarme

CONFIRMACAO: ao pressionar IRQA5 confirma que o alarme configurado está correto e

volta para início, se pressionar IRQA12 cancela alarme e volta para início

ALARME\_VERIFICA: Apresenta por 5 segundos na tela o alarme configurado atualmente

ALARME\_INTERRUPT: Horário do alarme atingido, Mensagem no LCD de aviso por 10 se-

gundos (tempo de soneca)

MENSAGEM: Mensagem no LCD e led RGB piscando durante 10s

1

#### 2.1.2 Diagrama de estados

O diagrama de estados que descreve o funcionamento do pseudo-código pode ser visto na figura 1.




Figura 1: Máquina de estados do projeto alarme

## 2.2 Lista de módulos e componentes utilizados

- GPIO;
- SIM;
- LED RGB;
- Display LCD;
- RTC;
- SysTick;
- UART;
- Botoeiras NMI, IRQA5 e IRQA12;
- Sirene Deton PPA 120 Db preta, 200 mA, 12 V DC;
- Fonte de 12 V.

```
int main(void) {
     config uart();
     init_modules();
     segundos_atual = config_hora();
     RTClpo_setTime (segundos_atual);
     ISR carregaHorario();
     //segundos atual = 0;
     atualizaHorarioLCD (segundos_atual, estado);
     segundos_anterior = segundos_atual;
     ISR_EscreveEstado (INICIO);
     TPM initPTB0EPWM(65525, 0b101, 0, ON);
     for(;;){
         estado = ISR LeEstado();
         switch (estado) {
             case INICIO:
                 RTClpo getTime(&segundos anterior);
                 atualizaHorarioLCD (segundos_anterior, estado);
                 TPM atualizaDutyCycleEPWM(1, 0, 0);
                 break;
             case CONFIG ALARME:
                 segundos_alarme = config_hora();
                 GPIO_escreveStringLCD (0x01, "
                                                                  ");
                 atualizaHorarioLCD (segundos alarme, estado);
                 RTC ativaAlarmIRQ ();
                 RTClpo_setAlarm (segundos_alarme);
                 ISR EscreveEstado (CONFIRMACAO);
                 break;
             case VERIFICA ALARME:
                 GPIO_escreveStringLCD (0x02, "Alarme config");
                 atualizaHorarioLCD (segundos_alarme, estado);
                 ISR EscreveEstado (ALARME ATIVO);
                 break:
             case LIMPA ALARME:
                 GPIO_escreveStringLCD (0x01, "
                                                                  ");
                 GPIO_escreveStringLCD (0x42, "
                                                                ");
                 ISR_EscreveEstado (INICIO);
                 break;
             case ALARME INTERRUPT:
                 GPIO_escreveStringLCD (0x02, "ALARME ALARME");
                 ISR_EscreveEstado (MENSAGEM);
                 break;
              case MENSAGEM:
                 TPM_atualizaDutyCycleEPWM(1, 0, 50);
                 break;
             case ALARME ATIVO:
             case CONFIRMACAO:
             case HORA ATUAL:
                 break;
     }
     return 0;
```

Figura 2: Função main()

## 3 Projeto

## 3.1 Função main()

A função main(), mostrada na figura 2, serve para configurar os módulos utilizados e inicializar as variáveis, além de entrar no estado inicial da máquina de estados (estado INICIO). É possível ver as semelhanças comparando o código com a máquina de estados da figura 1.

#### 3.2 LED RGB

O led RBG acende na cor vermelho quando ocorre uma interrupção, como mostrado na figura 3. A configuração deste módulo segue o roteiro 4.




Figura 3: Led RGB aceso na cor vermelho (ON,OFF,OFF) no estado ALARME\_INTERRUPT

## 3.3 Display LCD

Seguindo o que foi feito no roteiro 8, a figura 4 mostra a função atualizaHorarioLCD, que serve para manter o horário atualizado com o temporizador RTC mas sem o cursor piscar incessantemente. As mensagens exibidas no LCD em cada estado podem ser vistas na figura 5.

```
void atualizaHorarioLCD (uint32_t segundos, estado_type estado) {
    char str_hhddss[8];
    ttoa(segundos, str_hhddss);

switch(estado) {
    case CONFIG_ALARME:
    case HORA_LCD:
    case INICIO:
        GPIO_escreveStringLCD (0x04, str_hhddss);
        break;
    case VERIFICA_ALARME:
        GPIO_escreveStringLCD (0x44, str_hhddss);
}
```

Figura 4: Função atualizaHorarioLCD



(a) Estado INICIO



(c) Estado VERIFICA\_ALARME



(b) Estado CONFIG\_ALARME



(d) Estado ALARME\_INTERRUPT

Figura 5: Mensagens exibidas no display LCD

### 3.4 Temporizadores

Os temporizadores utilizados foram o RTC, que faz a atualização do tempo no microcontrolador e no LCD relativos ao valor inicializado pelo usuário, e o SysTick, que é utilizado para interrupções e contadores de tempo para realizar a troca de estados no tempo correto, seguindo os conceitos desenvolvidos no roteiro 9.

A função config\_hora, da figura 6a, envia strings para o LCD, com a intenção de explicar ao usuário o que fazer, e recebe strings no formato HH/MM/SS nos estados HORA\_ATUAL e CONFIG\_ALARME. Já a função str\_time converte uma string no formato HH/MM/SS para um valor em segundos, possibilitando que os módulos RTC e SysTick operem com ele. Este código pode ser visto na figura 6b.


#### 3.5 UART

Para configurar o teclado do computador como entrada serial, é utilizado o módulo UART, cujas configurações devem ser definidas na inicialização do projeto e são mostradas na figura 7a. O baud rate, o número de bits de dados e de bits de parada são essenciais para que a comunicação ocorra corretamente, como visto no roteiro 11. A porta serial depende da máquina que está rodando o IDE Code Warrior. Para configurar corretamente o módulo UART, é necessário saber o baud rate (38400), a frequência do processador (20971520 Hz), setar o divisor de frequência do barramento e habilitar as interrupções, como mostrado na figura 7b. A figura 8 mostra o tratamento de interrupções da UART, que somente libera o terminal para escrita no teclado nos estados HORA\_ATUAL e CONFIG\_ALARME, em que é pedido para que o usuário digite através de uma mensagem no terminal.

```
int config_hora(){
     uint32 t segundos;
     estado = ISR_LeEstado();
     char s_entrada[8];
     if (estado == HORA_ATUAL) {
         ISR_EnviaString("Digite a hora atual no seguinte formato: 00 00 00 \n\r");
     } else if (estado == CONFIG ALARME) {
        GPIO_escreveStringLCD (0x02, "Insira alarme");
         ISR_EnviaString("Digite o alarme no seguinte formato: 00 00 00 \n\r");
     estado = ISR_LeEstado();
     while ((estado == HORA ATUAL) || (estado == CONFIG_ALARME)) {
         estado = ISR_LeEstado();
         if (estado == HORA_LCD) {
             ISR extraiString(s entrada);
            ISR_EnviaString("\n\r");
            str time (s entrada, &segundos);
     }
     return segundos;
                           (a) Função config_hora
int str_time (char string[], int *seg){
      char* str;
      const char espaco[1] = " ";
      int i = 0;
      int oper_i[3];
      for(str=strtok(string, espaco); str!=0; str=strtok(0, espaco)){
            if(isdigit(*str) != 0){
                 oper i[i] = atoi(str);
             } else if (i > 2){
                 return -1;
             } else{
                 return -1;
        i += 1;
      dhms2s(0, oper_i[0], oper_i[1], oper_i[2], seg);
      if (i < 3) {
        return -1;
      return 0;
 }
```

(b) Função str\_time

Figura 6: Funções dos temporizadores



(a) Terminal

(b) Configuração do módulo UART

```
void UARTO IRQHandler()
 {
     char item;
     estado = ISR_LeEstado();
     if (UARTO_S1 & UARTO_S1_RDRF_MASK) {
          * Interrupcao solicitada pelo canal Rx
         char r;
         r = UARTO D;
         if ((estado != HORA ATUAL) && (estado != CONFIG ALARME)) {
              //Liberar o canal para novas recepcoes
              return;
         UARTO_D = r; //Ecoar o caractere
         //Adicionar no buffer circular de entrada
         if (r == '\r') {
              //inserir o terminador e avisar o fim de uma string
             BC_push (&bufferE, '\0');
              while (!(UARTO S1 & UART S1 TDRE MASK));
             UART0_D = '\r';
             UARTO_D = '\n';
             ISR EscreveEstado (HORA LCD);
         } else {
             BC push (&bufferE, r);
     }
```

Figura 8: uart irq

#### 3.6 Sirene

Para o alarme sonoro do despertador foi utilizada uma sirene Deton PPA 120 Db preta, 200 mA, 12 V DC, vista na figura 9. A configuração da sirene foi feita por PWM, como no projeto do cooler (roteiro 10), em que o *duty cicle* é setado para 0% quando se quer desligar a sirene e



Figura 9: Sirene Deton PPA 120 Db

## 3.7 Interrupção

O alarme do despertador foi configurado por interrupção (roteiro 7). Quando o tempo em TSR é maior que o tempo em TAR, ocorre a interrupção: há o disparo da sirene (duty cicle=50%), o display LCD mostra a mensagem "ALARME ALARME"e o led RGB acende em vermelho. Depois de 3 segundos, a subrotina retorna para o fluxo normal do código, o duty cicle da sirene volta para 0, o display LCD exibe o horário atual e o led RGB se apaga.

```
void PORTA IRQHandler (void) {
    GPIO leSwitchesISF(&valor);
    switch(estado) {
         case INICIO:
             if (valor == 0x2) {
                 ISR EscreveEstado (CONFIG ALARME);
             } else if (valor == 0x1) {
                 SysTick ativaInterrupt ();
                 ISR EscreveEstado (VERIFICA ALARME);
             break;
         case CONFIRMACAO:
             if (valor == 0x100) {
                 ISR EscreveEstado (LIMPA ALARME);
             break;
     }
    //SysTick ativaInterrupt ();
    PORTA ISFR |= 0x1030;
}
```

Figura 10: Rotina de serviços da interrupção

A figura 10 mostra a rotina de interrupção da PORT A e a figura 11 mostra a interrupção do SysTick.

```
void SysTick Handler (void) {
     ISR LeHorario(&segundos);
     if((contador > 8) && (estado == ALARME ATIVO)){
         SysTick desativaInterrupt ();
         contador = 0;
         ISR_EscreveEstado (LIMPA_ALARME);
     } else if ((contador > 8) && (estado == MENSAGEM)){
         SysTick_desativaInterrupt ();
         //TPM_atualizaDutyCycleEPWM(1, 0, 0);
         contador = 0;
         ISR_EscreveEstado (LIMPA_ALARME);
     } else if ((contador > (seg_alarm * 2)) && (estado == INICIO)) {
         SysTick desativaInterrupt ();
         //TPM atualizaDutyCycleEPWM(1, 0, 50);
         contador = 0:
         seg alarm = 0;
         ISR EscreveEstado (ALARME INTERRUPT);
         SysTick ativaInterrupt ();
     contador++;
void RTC Alarm IRQHandler (void) {
     if (estado == INICIO) {
         RTC desativaAlarmIRQ ();
         SysTick ativaInterrupt ();
         //ISR EscreveEstado (ALARME INTERRUPT);
 }
```

Figura 11: Definição das funções da interrupção

#### 3.8 Print size

Na figura 12 temos o print size obtido no projeto final, comparando com a figura 13, referente ao experimento 13, podemos perceber que há um aumento nos três valores: .txt corresponde ao tamanho das instruções e dados constantes armazenados na memória flash, .data se refere a valores com inicialização armazenada na memória RAM e .bss variáveis sem inicialização armazenadas na memória RAM. Em detalhe, podemos comentar o grande aumento no valor para .txt. Como esperado, o projeto final foi o maior projeto realizado na disciplina, porque utilizou conceitos e partes do código de diversos roteiros anteriores, além de algumas funções e blocos de código novos.

```
☐ Console 
☐ Progress 
☐ Memory 
☐ Target Tasks 
☐ Variables 
☐ Image Tasks 
☐ Image Tasks
 CDT Build Console [alarme_final]
                               Dutto of configuration trwan for brolect graime in
   "C:\\Freescale\\CW MCU v10.6\\gnu\\bin\\mingw32-make" -
   'Executing target #17 alarme final.siz'
   'Invoking: ARM Ltd Windows GNU Print Size'
  "C:/Freescale/CW MCU v10.6/Cross Tools/arm-none-eabi-gc
                                                                                                                                                                  dec
                                                                                                                                                                                                               hex filename
                   text
                                                                 data
                                                                                                                    bss
              17248
                                                                             96
                                                                                                               2176
                                                                                                                                                       19520
                                                                                                                                                                                                          4c40 alarme final.el:
   'Finished building: alarme final.siz'
```

Figura 12: Print size do projeto alarme\_final

```
Console 

□ Progress □ Memory 
□ Target Tasks (×)= Variables
CDT Build Console [cronometro]
"C:\\Freescale\\CW MCU v10.6\\gnu\\bin\\mingw32-make" -
'Executing target #12 cronometro.siz'
'Invoking: ARM Ltd Windows GNU Print Size'
"C:/Freescale/CW MCU vl0.6/Cross Tools/arm-none-eabi-gc
                                       hex filename
   text
            data
                     bss
                              dec
  11996
              36
                     2092
                            14124
                                      372c cronometro.elf
'Finished building: cronometro.siz'
```

Figura 13: Print size do projeto cronometro