DISEÑO IMPLEMENTACIOÓN Y DESARROLLO DE UNA INTEFAZ PARA MOTORES DE INDUCCIÓN

Daniel Fernando Aranda Contreras Escuela E3T, Universidad Industrial de Santander Correo electrónico: {daniel2221648 }@correo.uis.edu.co

Index Terms—Motor de Inducción, Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), MATLAB App Designer, Cálculo de Parámetros, Máquinas Eléctricas, Modelado de Motores, Rendimiento Energético, Deslizamiento, Potencia (Eléctrica), Par Motor.

Resumen—This report details the design, implementation, and development of a graphical user interface (GUI), created using MATLAB App Designer, for the simulation and calculation of induction motor parameters. The interface facilitates the input of crucial data such as iron and stray losses, stator and rotor resistances and reactances, source voltage, frequency, number of poles, and slip.

I. Introducción

La interfaz busca implementar un método numérico mediante App Designer de MATLAB que ayude a identificar aspectos de funcionamiento y emule el comportamiento de un motor de inducción en estado estacionario. Para unas entradas y salidas ya definidas. El alcance del proyecto no busca ser un método más preciso al empleado en la literatura y diversos libros de máquinas eléctricas; al contrario, toma como apoyo dichas ecuaciones ya definidas.

II. RESUMEN

Las máquinas de inducción, particularmente los motores trifásicos, son fundamentales en la industria debido a su robustez, eficiencia y bajo mantenimiento. Para comprender su comportamiento y características operativas, es esencial realizar ensayos experimentales que permitan analizar su rendimiento en distintas condiciones. Entre las pruebas más comunes se encuentran la prueba de vacío y la prueba de rotor bloqueado, las cuales proporcionan información clave para la obtención de los parámetros del equivalente eléctrico del motor. Para la creación del codigo ya se parte de un equivalente de dichas pruebas realizadas y del modelo del circiuto se tienen las entradas y a partir de estas entradas hallar las salidas se tomó un modelo de motor ya definido en la literatura —con su significado físico—. Se concatenaron las ecuaciones del modelo en función de las entradas y salidas definidas.

III. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ENTORNO MATLAB Y ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS ECUACIONES

III-A. modelo del circuito empleado




Figura 1: Modelo del circuito equivalente del motor de inducción.

III-B. Aspectos inciales con el desarrollo de la interfaz

Si bien para el entorno matlab App Designer es un poco tedioso al principio de entender se parte de identificar las entradas y salidas.




Figura 2: Entradas y Salidas.

En la figura ?? se menciona calculateButtonPushed, dicho botón que iniciará el funcionamiento de la interfaz.

De la figura ?? se puede observar que el flujo de datos de manera muy simplificada es el siguiente:

- Se ingresan los valores de las entradas.
- Se presiona el botón de calcular.
- Se ejecuta la función que calcula los valores de salida.




Figura 3: Flujo de datos de las entradas para obetener 25 las salidas.

28

29

- Se muestran los resultados en la interfaz.
- Se grafican los resultados.

III-C. Aspectos relacionados con la intefaz

En la construccion de la interfaz primero se partio 31 del diseño de la misma, teniendo en cuenta los parametros ademas de elementos como 2 sliders y editores 32 de texto numericos tanto para las variables de entrada como de salida.

Finalmente se puede observar el diseño de la interfaz con las entradas y salidas con sus respectivas unidades. 33




Figura 4: Interfaz de usuario.

IV. DISENO Y ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 42 PROGRAMACION

Se creo una función global que lee cada una de ⁴³ las entradas y a partir de las ecuaciones haya los parametros de la salida:

```
function calculateButtonPushed(app, event)
try
Limpiar mensajes anteriores
```

```
app.MessageBox.Text = '';
   app.MessageBox.Visible = 'off';
    % Asegurate de que los nombres de las
 propiedades (ej. .Value)
    % y los nombres de los componentes (
ej. .pfyrEditField) sean correctos.
   pfyr = app.pfyrEditField.Value;
   pmisc = app.pmiscEditField.Value;
   pnucle = app.pnucleEditField.Value;
   r1 = app.r1EditField.Value;
   x1 = app.x1EditField.Value;
   r2 = app.r2EditField.Value;
   x2 = app.x2EditField.Value;
   xm = app.XmEditField.Value;
   vf = app.vfEditField.Value;
   f = app.fEditField.Value;
   Numpolos = app.NumpolosEditField.
Value;
   s = app.sEditField.Value; %
Deslizamiento (input)
   % Determinar el tipo de conexi n (
Estrella o Delta)
    % Asume que DELTAOESTRELLADropDown es
 un DropDown con 'Estrella' y 'Delta'
   if strcmp(app.DELTAOESTRELLAEditField
.Value, 'Estrella')
       DELTAOESTRELLA = 0; % Estrella
   else % 'Delta'
       DELTAOESTRELLA = 1; % Delta
    % 3. Validacin de entradas
    % Se valida que los valores sean
positivos y que Numpolos y s no sean cero
   if any([pfyr, pmisc, pnucle, r1, x1,
r2, x2, xm, vf, f, Numpolos] < 0) ||
Numpolos == 0
        \% Si alguna entrada es negativa o
 Numpolos es cero.
       uialert (app.UIFigure, 'Por favor,
 aseg rese de que todas las entradas
sean valores num ricos v lidos y
positivos. El n mero de polos no puede
ser cero.', 'Error de Entrada', 'Icon',
        % Limpiar campos de salida en
caso de error
       clearOutputFields(app):
   end
    % Validacin especfica para el
deslizamiento 's'
   if s == 0
       uialert (app.UIFigure, '
Advertencia: El deslizamiento (s) es cero
. Esto implica que el motor est
funcionando a velocidad s ncrona.
Algunas ecuaciones de potencia y par
pueden resultar en cero.', 'Advertencia
de Deslizamiento', 'Icon', 'warning');
        % Si s es 0, r2/s ser a infinito
. En un motor real, s nunca es
exactamente 0 con carga.
        % Sin embargo, si el usuario
explcitamente pone s=0, se asume que no
hay carga.
       % MATLAB puede manejar inf, pero
los resultados f sicos podr an no ser
los esperados.
       % Para evitar NaN en los
clculos, si s es muy peque o, podemos
forzar un m nimo.
       % Pero si el usuario pone 0, se
deja que MATLAB maneje el inf/nan si
ocurre.
```

```
% Aqu , se permite s=0 y se 89
                                                   % Esto es equivalente a: Pconv_calc =
      calcula, pero se advierte.
                                                        Peh_calc * (1 - s);
       elseif s < 0
46
                                                          % Calcular Par de Entrehierro (Par)
             uialert(app.UIFigure, '
                                                           Par_calc = Peh_calc / (nsinc * 2 * pi
47
      Advertencia: El deslizamiento (s) es
                                                        / 60);
      negativo. Esto indica operaci n de
                                                           % Calcular Potencia de Salida (Psali)
      frenado o generacin. Los resultados
                                                        y Eficiencia (Effi)
                                                          % Psali = Pconv - P rdidas por
      pueden no ser t picos de operacin
      motora.', 'Advertencia de Deslizamiento',
  'Icon', 'warning');
                                                       fricci n y ventilaci n - P rdidas
                                                       miscelneas - Prdidas en el n cleo
          end
                                                          Psali_calc = Pconv_calc - pfyr -
          % 4. Clculos principales del motor
                                                       pmisc - pnucle;
49
                                                           % Eficiencia
50
          % Velocidad s ncrona (RPM)
          nsinc = 120 * f / Numpolos;
                                                           Effi_calc = (Psali_calc /
51
          % Velocidad del motor (RPM)
                                                       Pentrada_calc) * 100;
                                                          if Pentrada_calc <= 0 || isnan(</pre>
          % Si s=1, nmotor ser 0, como se
                                                       Effi_calc) || isinf(Effi_calc)
      especifica en el requisito.
                                                              Effi_calc = 0; % Evitar divisi n
          nmotor = nsinc * (1 - s);
          % Voltaje de fase (vf_calc) seg n la
                                                        por cero o resultados no num ricos
                                                              if Pentrada_calc <= 0</pre>
       conexi n
         if DELTAOESTRELLA == 0 % Cuando es
                                                                  app.MessageBox.Text = '
      cero es estrella
                                                       Advertencia: La potencia activa de
            vf_calc = vf / sqrt(3);
                                                       entrada es cero o negativa. La eficiencia
57
58
          else % Conexi n Delta
                                                        no se puede calcular o no es aplicable.'
             vf_calc = vf;
59
          end
60
                                                                   app.MessageBox.FontColor =
          % Impedancias complejas
                                                       [0.85 0.33 0.1]; % Naranja
61
          z1_{calc} = r1 + 1j * x1;
                                                                   app.MessageBox.Visible = 'on'
62
          % z2_calc: Si s es 0, r2/s ser Inf,
       MATLAB lo maneja.
          z2_{calc} = (r2 / s) + 1j * x2;
                                                           end
          xm_complex = 1j * xm;
                                                           % 5. Actualizar campos de salida de
65
                                                105
          % Calcular V1, I1, I2 num ricamente
                                                       la UI
66
                                                           app.sOutputEditField.Value = s; %
          % Ecuaci n del nodo V1: (V1 - vf) /
67
      z1 + V1 / (j*xm) + V1 / z2 = 0
                                                       Mostrar el deslizamiento de entrada
          % V1 * (1/z1 + 1/(j*xm) + 1/z2) = vf 107
                                                           app.pehEditField.Value = Peh_calc;
                                                           app.pconvEditField.Value = Pconv_calc
      / z1
          V1 = (vf / z1) / (1/z1 + 1/(j*xm) +
69
       1/z2)
                                                           app.parEditField.Value = Par_calc;
          % Admitancia equivalente vista desde 110
                                                           app.nmotorEditField.Value = nmotor;
                                                           app.effiEditField.Value = Effi_calc;
          Yeq = (1 / z1_calc) + (1 / xm_complex 112)
                                                           app.psalEditField.Value = Psali_calc;
      ) + (1 / z2_calc);
                                                           app.PentradaEditField.Value =
          % Voltaje V1 en el entrehierro
                                                       Pentrada calc;
          V1_calc = (vf_calc / z1_calc) / Yeq; 114
                                                           app.QentradaEditField.Value =
          % Corrientes
                                                       Qentrada_calc;
          il_calc = (Vl_calc-vf_calc)/zl_calc; 115
                                                           app.SentradaEditField.Value
      % Corriente del estator
                                                       Sentrada_mag_calc;
          i2_calc = V1_calc/z2_calc; %
                                                116
                                                           % Mostrar mensaje de xito
                                                           app.MessageBox.Text = 'C lculos
      Corriente del rotor referida al estator
                                                       completados exitosamente.';
          % Calcular Potencia de Entrada (
      Pentrada) y Potencia de Entrehierro (Peh) 118
                                                           app.MessageBox.FontColor = [0 0.5 0];
         % Potencia compleja de entrada (
                                                        % Verde
                                                           app.MessageBox.Visible = 'on';
      fuente de voltaje)
                                                119
          % La f rmula original del usuario
                                                           % --- NUEVOS C LCULOS PARA GRAFICAR
      tiene un signo negativo: Sentrada_calc =
                                                       LA CURVA COMPLETA --
      -3 * vf_calc * conj(i1_calc);
                                                           sgrafica = -1:0.001:1; % Rango de
                                                       deslizamiento, por ejemplo
          Sentrada calc = -3 * vf calc * conj(
80
                                                           nmotorgraf = nsinc .* (1 - sgrafica);
      il calc);
          Pentrada_calc = real(Sentrada_calc); 123
                                                           % ... (el resto de tus clculos
              % Potencia activa de entrada
                                                       vectoriales para z2_graf, V1_calcgraf,
82
          Qentrada_calc = imag(Sentrada_calc);
                                                       i2_calc_graf, Peh_graf, Par_calcgraf) ...
                                                           z2\_graf = (r2 ./ sgrafica) + 1j * x2;
             % Potencia reactiva de entrada
                                                       Yeqgraf = (1 ./ z1_calc) + (1 ./
xm_complex) + (1 ./ z2_graf);
          Sentrada_mag_calc = abs(Sentrada_calc 125
83
             % Magnitud de la potencia
      aparente de entrada
                                                          V1_calcgraf = (vf_calc ./ z1_calc)./
          % Peh se puede calcular de dos formas
                                                       Yeqgraf;
      : Pentrada - Pcul - Pnucle O 3*abs(i2)^2* 127
                                                          i2_calc_graf = V1_calcgraf ./ z2_graf
          % Usaremos la segunda forma ya que i2 128
                                                          Peh_graf = 3 * abs(i2_calc_graf).^2 *
       v s son conocidos
                                                        r2 ./ sgrafica;
          Peh_calc = 3*abs(i2\_calc)^2 * r2 / s; 129
                                                          Par_calcgraf = Peh_graf ./ (nsinc .*
          % Calcular Potencia Convertida (Pconv
                                                       2 * pi / 60);
                                                          % --- C DIGO DE GRAFICACIN DIRECTO
         Pconv_calc = 3*abs(i2_calc)^2*r2*(1-s)
                                                         cla(app.updateMotorPlots); % Limpia
                                                       la gr fica anterior
```

```
plot (app.updateMotorPlots, nmotorgraf 181 end
           xlabel(app.updateMotorPlots,
       Velocidad del Motor (RPM)');
           ylabel(app.updateMotorPlots, 'Par del
        Motor (Nm)');
           title(app.updateMotorPlots, 'Curva
       Caracter stica: Par vs. Velocidad');
           grid(app.updateMotorPlots, 'on');
136
           hold(app.updateMotorPlots, 'on');
138
                - Segunda gr fica
           plot(app.updateMotorPlots, nmotor,
139
       Par_calc, 'r-o', 'DisplayName', 'Potencia
de Salida', 'LineWidth', 1.5); % L nea
       roja con guiones y 'x'
            % 3. Restaurar el comportamiento
       predeterminado de los ejes
           hold(app.updateMotorPlots, 'off');
141
           cla(app.desli); % Limpia la gr fica
       anterior
       plot(app.desli, sgrafica,
Par_calcgraf, '-', 'LineWidth', 0.8);
           xlabel(app.desli, 'Deslizamiento');
144
           ylabel(app.desli, 'Par del Motor (Nm)
145
           title(app.desli, 'Curva
       Caracter stica: Par vs. Deslizamiento'); 201
           grid(app.desli, 'on');
hold(app.desli, 'on');
147
148
           plot(app.desli, s, Par_calc, 'r o', '
       DisplayName', 'Deslizamiento', 'LineWidth 203
        , 1.5); % L nea roja con guiones y 'x'
           hold(app.desli, 'off');
150
            % --- Aqu es donde agregas la
       llamada a la funci n de graficaci n ---
           % Los par metros s_values,
       Psali_results, s_single, Par_at_s_single,
           % Psali_at_s_single,
       nmotor_at_s_single se pasan para que la
       funci n
154
           % updateMotorPlots tenga todos los
       datos que espera, incluso si para
           % esta gr fica espec fica solo
155
       usamos nmotor y Par_calc.
           % Si updateMotorPlots espera vectores
       , puedes convertir los valores
           % escalares a vectores de un solo
       elemento:
158
       catch ME
159
           % 6. Manejo de errores
           % Mostrar mensaje de error al usuario
       uialert(app.UIFigure, ['Error en el
c lculo: ' ME.message], 'Error', 'Icon',
161
         'error'):
           app.MessageBox.Text = ['Error: ' ME.
       message];
           app.MessageBox.FontColor = [1 0 0]; %
163
        Rojo
           app.MessageBox.Visible = 'on';
164
           % Limpiar campos de salida en caso de
165
           clearOutputFields(app);
166
       end
167
168 end
        Funci n auxiliar para limpiar campos
       de salida -
  function clearOutputFields(app)
170
       app.sOutputEditField.Value = 0;
       app.pehEditField.Value = 0;
       app.pconvEditField.Value = 0;
       app.parEditField.Value = 0;
174
175
       app.nmotorEditField.Value = 0;
       app.effiEditField.Value = 0;
176
       app.psalEditField.Value = 0;
       app.PentradaEditField.Value = 0;
178
       app.QentradaEditField.Value = 0;
179
```

app.SentradaEditField.Value = 0;

```
, Par_calcgraf, '-', 'LineWidth', 0.8); 182 % --- Funci n de inicio de la aplicaci n (
                                                 StartupFcn) ---
                                          183 % (Opcional) Puedes usar esta funci n para
                                                 establecer valores predeterminados
                                          184 % al iniciar la aplicacin.
                                          185 function StartupFcn(app)
                                                 % Establecer valores predeterminados para
                                                  los campos de entrada
                                                 app.pfvrEditField.Value = 1500;
                                                 app.pmiscEditField.Value = 1500;
                                                 app.pnucleEditField.Value = 450;
                                                 app.rlEditField.Value = 0.012;
                                                 app.x1EditField.Value = 0.41;
                                                 app.r2EditField.Value = 0.25;
                                                 app.x2EditField.Value = 0.32;
                                                 app.XmEditField.Value = 4.6;
                                                 app.vfEditField.Value = 440;
                                                 app.fEditField.Value = 60;
                                                 app.NumpolosEditField.Value = 4;
                                                 app.sEditField.Value = (1800-1740)/1800;
                                                  % Deslizamiento inicial
                                                 % Establecer la opci n predeterminada
                                                 para el DropDown
                                                 app.DELTAOESTRELLAEditField.Items = {'
                                                 Estrella', 'Delta'};
                                                 app.DELTAOESTRELLAEditField.Value = '
                                                 Delta':
                                                 % Inicializar campos de salida como
                                                 vac os o NaN
                                                 clearOutputFields(app);
                                                 % Ocultar el cuadro de mensajes al inicio
                                                 app.MessageBox.Visible = 'off';
                                          206 end
```

Listing 1: MATLAB Code

V. PRUEBAS CON LA INTERFAZ

la interfaz fue probada con el siguiente ejemplo:

186

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

204

205

En su edificio, el motor de inducción de la bomba contraincendios se averió. El administrador del edificio sabe que usted es estudiante de ingeniería eléctrica y le expresa que tiene dos cotizaciones de motores de inducción para cambiar dicho motor averiado. Los parámetros de los motores se presentan en las Tablas

De la operación del motor de la bomba a reemplazar usted conoce la información de la Tabla 1.

Tabla 1. Información de operación del motor de la bomba a reemplazar					
Parámetros	Valor				
P _{nom}	50 HP				
Tarranque	>1kN.m				
P _{sal max}	>100 kW				
Eficiencia (nominal)	>90%				

Estas condiciones corresponden a los requerimientos mínimos que deben cumplir el motor elegido

Utilizando los conocimientos adquiridos en su curso de máquinas I, mencione ¿cuál de las dos cotizaciones usted recomendaría al administrador tomar? Justifique su respuesta basada en cálculos.

Cotización 1	Cotización 2	Cotización 2		
Rotor jaula de ardilla	Rotor jaula de ardilla			
Polos = 4	Polos = 4			
Conexión = Delta	Conexión = Y			
$V_{nom} = 440V$	$V_{nom} = 440V$			
f=60 Hz	f=60 Hz			
$n_{nom} = 1740 \text{ rpm}$	$n_{nom} = 1700 \text{ rpm}$			
$n_{\text{vacio}} = 1796 \text{ rpm}$	$n_{\text{vacio}} = 1796 \text{ rpm}$			
$R1 = 0.012 \Omega$	$R1 = 0.08 \Omega$			
$X1 = 0.41 \Omega$	$X1 = 0.12 \Omega$			
$R2 = 0.25 \Omega$	$R2 = 0.017 \Omega$			
$X2 = 0.32 \Omega$	$X2 = 0.2 \Omega$			
$XM = 4.60 \Omega$	$XM = 5.03 \Omega$			
$P_{nuc} = 1500W$	$P_{\text{nuc}} = 1200W$			
$P_{fyr} = 1500W$	$P_{fyr} = 1200W$			
$P_{\text{misc}} = 450W$	$P_{\text{misc}} = 450 \text{W}$			

Respuesta:									
Cotización	Vin (V)	Tarranq (N.m)	Pnom (W)	Eficiencia (%)	Smax (pu)	Pmax(W)			
1	440.00	1174.87	58950.77	90.77	0.3589	218645.20			
2	254.03	164.53	244182.94	93.94	0.0536	266105.10			

Figura 5: Ejemplo para poner a prueba la interfaz.

En donde los resultados de la interfaz fueron los siguientes:




Figura 6: Resultados de la interfaz al ejemplo.

VI. CONCLUSIONES

La interfaz desarrollada mostro un resultado conciso y claro. Con relación a los resultados fueron los esperados, aunque como adicional se podria hacer que en las graficas se mostrara la velocidad cuando el motor opera como generador para la grafica Par del motor velocidad del motor no lo logre sin embargo para la grafica deslizamiento del motor y par del motor si.

REFERENCIAS

- A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, y A. Kusko, *Electric Machinery*,
 7^a ed. Nueva York, EE. UU.: McGraw-Hill Education, 2020.
- [2] J. Fraile Mora, Máquinas Eléctricas, 6^a ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2008.