
### Microprocesadores

# Práctica 6&7: Comunicaciones serie

Francisco Martín Martínez





Jorge Calvar, Fernando Santana 9-4-2021



# Contenido

Introducción	2
Comunicaciones serie I – Práctica 6	2
3. Recepción de caracteres mediante la UART1	2
4. Transmisión de caracteres mediante la UART1	3
5. Transmisión y recepción de caracteres	4
Driver UART	7
6. Eco (opcional)	9
Comunicaciones serie II – Práctica 7	11
Driver UART con colas	11
2. Módulo para gestionar la UART1 con colas e interrupciones	13
3. Bluetooth bit Whacker	15
executeCommand(char* s)	19
Conclusión	20



## Introducción

En esta práctica nos familiarizaremos con las comunicaciones serie usando un módulo Bluetooth para comunicarnos con un ordenador o con un teléfono móvil mediante la UART del PIC32. Después utilizaremos colas e interrupciones para finalmente crear un programa que nos permita controlar los pines del microprocesador remotamente.

# Comunicaciones serie I – Práctica 6

Primero conectamos el módulo bluetooth a nuestro dispositivo Android y utilizando la aplicación Bluetooth Terminal HC-05 probamos el correcto funcionamiento. Para ello realizamos un puente entre RX y TX en la tarjeta y vemos que lo que escribimos en el terminal aparece en pantalla. Probamos también el modulo bluetooth conectado al ordenador utilizando el programa PuTTY para asegurarnos de que sabemos configurarlo en ambos dispositivos.

#### 3. Recepción de caracteres mediante la UART1

En esta sección diseñamos un programa que recibe un carácter de la UART y utilizando los LEDS de la placa y representa los cuatro bits menos significativos. Utilizaremos polling, el formato 8N1 a 9600 baudios, conectaremos U1RX al pin RB13 y el receptor se mantendrá habilitado.

```
* File: main4.c
 * Author: Fernando & Jorge
 * Created on 26 March 2021, 10:23
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#define PIN RX 13
int main(void) {
    // Establecemos RB13 como digital y entrada
    ANSELB \&= \sim (1 << PIN RX);
    TRISA = 0;
    TRISB = 1 << PIN RX;
    TRISC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0xF; // Leds apagados
    // Conectamos U1RX con RB13
    SYSKEY = 0xAA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    U1RXR = 3;
    SYSKEY = 0 \times 0;
    U1BRG = 32;
                              // 9600 baudios
    U1STAbits.URXEN = 1;  // Habilitamos el receptor
U1MODE = 0x8000;  // Activamos la UART, formato 8N1
    InicializarReloj();
    char c;
```



```
while(1) {
    while(U1STAbits.URXDA == 0) ; // Esperamos la recepción
    c = U1RXREG; // Leemos el caracter

LATCSET = 0xF; // Apagamos los LEDs
    LATCCLR = (c & 0xF); // Encendemos los correspondientes
}

return 0;
}
```

Mientras U1STAbits.URXDA == 0 no hay ningún carácter disponible en la FIFO y por tanto paramos el programa utilizando el while; hasta que llega un carácter y se lee del registro U1RXREG. Si quisiéramos hacer más cosas en el programa aun cuando no llega un carácter sería conveniente usar if (U1STAbits.URXDA != 0) para que el programa no se detenga.

#### 4. Transmisión de caracteres mediante la UART1

Una vez realizado el emisor creamos un transmisor que envíe una cadena de caracteres cada vez que se pulse un pulsador. De nuevo en modo polling con formato 8N1, 9600 baudios, U1TX (pin de transmisión de la UART1) ahora conectado al pin RB7. Esta vez el transmisor se habilitará cuando se vaya a enviar la cadena y se inhabilitará cuando se termine de enviar como vemos en la línea U1STAbits.UTXEN = 1 y U1STAbits.UTXEN = 0.

```
* File: main4.c
 * Author: Fernando & Jorge
 * Created on 26 March 2021, 10:32
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#define PIN TX 7
#define PIN PULSADOR 5
int main(void) {
    // Establecemos los pines como digitales
    ANSELB &= \sim (1 << PIN TX | 1 << PIN PULSADOR);
    // Todo salidas, excepto el pulsador
    TRISA = 0;
    TRISB = 1<<PIN PULSADOR;
    TRISC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0xF; // Leds apagados
    // Conectamos U1TX con RB7
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    RPB7R = 1;
    SYSKEY = 0 \times 1 \text{CA11CA1};
```



```
U1BRG = 32;
U1MODE = 0 \times 8000; // Activamos la UART, formato 8N1
InicializarReloj();
int puls act, puls ant = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
char cadena[] = "Hola Mundo\r\n";
int i;
char c;
while(1) {
    puls act = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
    if (puls act < puls ant) { // Flanco de subida</pre>
        U1STAbits.UTXEN = 1;  // Habilitamos el transmisor
        i = 0;
        c = cadena[i];
        while(c != '\0') { // Comprobamos que la cadena no se ha acabado
            U1TXREG = c;
            while (U1STAbits.TRMT == 0) ;
            i++;
            c = cadena[i];
        }
        U1STAbits.UTXEN = 0;  // Deshabilitamos el transmisor
    }
    puls ant = puls act;
}
return 0;
```

Tras comprobar que la cadena no se ha acabado viendo si hemos llegado al '\0', esperamos al envío del carácter. Avanzamos posición en la cadena de caracteres y repetimos hasta llegar a '\0' que indica el final donde deshabilitamos el transmisor.

#### 5. Transmisión y recepción de caracteres

Ahora procedemos a combinar los dos programas anteriores.

```
/*
  * File: main5.c
  * Author: Fernando & Jorge
  *
  * Created on 26 March 2021, 16:57
  */
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
```



```
#define PIN RX 13
#define PIN TX 7
#define PIN PULSADOR 5
int main(void) {
    // Establecemos como digitales los pines correspondientes
    ANSELB &= \sim (1 << PIN RX | 1 << PIN TX | 1 << PIN PULSADOR);
    TRISA = 0;
    TRISB = 1 << PIN RX | 1 << PIN PULSADOR;
    TRISC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0xF; // Leds apagados
    // Conectamos U1RX con RB13
    SYSKEY = 0xAA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    U1RXR = 3;
    RPB7R = 1;
    SYSKEY = 0x0;
    U1BRG = 32;
                      // 9600 baudios
    U1STAbits.URXEN = 1;  // Habilitamos el receptor
U1MODE = 0x8000;  // Activamos la UART, formato 8N1
    InicializarReloj();
    int puls act, puls ant = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
    char cadena[] = "Hola Mundo\r\n";
    int i;
    char c;
    while(1) {
        // RECEPCIÓN
        if(U1STAbits.URXDA == 1) { // Vemos si hay recepción
            c = U1RXREG; // Leemos el caracter
            LATC \mid = 0xF;
                                  // Apagamos los LEDs
            LATC &= \sim (c & 0xF); // Encendemos los correspondientes
        // TRANSMISIÓN
        puls act = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
        if (puls act < puls ant) { // Flanco de subida</pre>
            U1STAbits.UTXEN = 1;  // Habilitamos el transmisor
```





```
i = 0;
    c = cadena[i];
    while(c != '\0') {

        UlTXREG = c;
        while (UlSTAbits.TRMT == 0) ;

        i++;
        c = cadena[i];
}

UlSTAbits.UTXEN = 0;  // Deshabilitamos el transmisor
}

puls_ant = puls_act;
}

return 0;
}
```

Para un mejor diseño se ha divido el programa utilizando un driver para la UART que se incluye a continuación

```
* File: main5b.c
* Author: Fernando & Jorge
* Created on 26 March 2021, 12:48
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#include "driver uart.h"
#define PIN RX 13
#define PIN TX 7
#define PIN PULSADOR 5
int main(void) {
   // Configuramos como digitales
   ANSELB &= ~(1<<PIN RX | 1<<PIN TX | 1<<PIN PULSADOR);
    // El pulsador y el rx son entradas
   TRISA = 0;
   TRISB = 1<<PIN PULSADOR | 1<<PIN RX;
   TRISC = 0;
   // LEDs apagados
   LATA = 0;
   LATB = 1<<PIN TX; // Transmisor inhabilitado
   LATC = 0xF;
   // Conectamos U1RX y U1TX
   SYSKEY = 0xAA996655;
   SYSKEY = 0x556699AA;
   U1RXR = 3;
   RPB7R = 1;
```



```
SYSKEY = 0x0;
   // Inicializar UART
   InicializarUART();
   InicializarReloj();
   // Iniciamos interrupciones
   INTCONbits.MVEC = 1;
   char c;
   char cadena[] = "Hola Mundo!";
   int puls act, puls ant = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
   while(1) {
       puls_act = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
       if (puls act < puls ant) { // Flanco de bajada</pre>
           putsUART(cadena);
       c = getcUART();
       if(c != '\0') {
                              // Apagamos los LEDs
           LATC |= 0xF;
           LATC &= ~(c & 0xF); // Encendemos los correspondientes
       puls ant = puls act;
   return 0;
```

Utilizamos putsuart (cadena) para el envio de un string getcuart () y para la recepción de un caracter.

#### **Driver UART**

```
/*
  * File: driver_uart.h
  * Author: Fernando & Jorge
  *
  * Created on 26 March 2021, 13:19
  */
#ifndef DRIVER_UART_H
#define DRIVER_UART_H
void InicializarUART();
char getcUART();
void putsUART(char *ps);
#endif /* DRIVER_UART_H */
```

```
/*
  * File: driver_uart.c
  * Author: Fernando & Jorge
  *
  * Created on 26 March 2021, 13:19
  */
#include <xc.h>
#include "driver_uart.h"
```



```
#define TAM CAD 100
static char c rx = '\0';
static int i \bar{c} tx = 0;
static char c tx[TAM CAD];
void InicializarUART() {
    // Interrupciones
    IFS1bits.U1RXIF = 0;
   IEC1bits.U1RXIE = 1;
   IFS1bits.U1TXIF = 0;
                          // Prioridad 3
    IPC8bits.U1IP = 3;
                           // Subprioridad 1
    IPC8bits.U1IS = 1;
    // Inicializar UART
    U1BRG = 32;
                            // 1 char interrumpe
    U1STAbits.URXISEL = 0;
                             // Se interrupme al estar vac□
    U1STAbits.UTXISEL = 2;
    U1STAbits.URXEN = 1;
    U1STAbits.UTXEN = 1;
                             // Activamos la UART
    U1MODE = 0x8000;
}
 _attribute__ ((vector(32), interrupt(IPL3SOFT), nomips16))
void InterrupcionUART1 (void) {
    if(IFS1bits.U1RXIF == 1) {
        c rx = U1RXREG;
        \overline{IFS1bits.U1RXIF} = 0;
    if(IFS1bits.U1TXIF == 1) {
        if(c_tx[i_c_tx] == '\0') {
            IEC1bits.U1TXIE = 0;
            i c tx = 0;
            c tx[i c tx] = '\0';//No volver a enviar cadena cndo interrumpa recep
        } else {
            U1TXREG = c_tx[i_c_tx];
            i c tx++;
        IFS1bits.U1RXIF = 0;
    }
}
char getcUART() {
   char c_ret = c_rx;
    c rx = '\0';
   return c ret;
}
void putsUART(char *ps) {
    char *pc;
    pc = c tx;
    while (\overline{*}ps != '\0') {
       *pc = *ps;
       pc++;
       ps++;
   }
```



```
*pc = *ps; // Hay que añadir \0 al final de la cadena, para el transmisor
IEC1bits.U1TXIE = 1;
}
```

#### 6. Eco (opcional)

Finalmente creamos un programa que envíe por la UART1 los caracteres que reciba para hacer un eco por software.

```
* File: main6.c
 * Author: Fernando & Jorge
 * Created on 26 March 2021, 18:48
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#define PIN RX 13
#define PIN TX 7
int main(void) {
    // Establecemos como digitales los pines correspondientes
    ANSELB &= \sim (1 << PIN RX | 1 << PIN TX);
    TRISA = 0;
    TRISB = 1 << PIN RX;
    TRISC = 0;
   LATA = 0;
   LATB = 0;
    LATC = 0xF; // Leds apagados
    // Conectamos U1RX con RB13
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    U1RXR = 3;
    RPB7R = 1;
    SYSKEY = 0 \times 0;
                            // 9600 baudios
    U1BRG = 32;
    U1STAbits.URXEN = 1; // Habilitamos el receptor
                            // Activamos la UART, formato 8N1
    U1MODE = 0x8000;
    InicializarReloj();
    char c;
    while(1) {
        // RECEPCIÓN
        if(U1STAbits.URXDA == 1) { // Vemos si hay recepción
            c = U1RXREG; // Leemos el caracter
            // TRANSMISION
            U1STAbits.UTXEN = 1;  // Habilitamos el transmisor
            U1TXREG = c;
```




```
while (U1STAbits.TRMT == 0);
U1STAbits.UTXEN = 0;  // Deshabilitamos el transmisor

}
return 0;
}
```



Para hacer un eco por software simplemente utilizamos el transmisor y receptor ya programados de manera conjunta: leemos el carácter del teclado y lo enviamos por la UART. Lo comprobamos utilizando PuTTY.



Hola, estamos probando el main6 que hace eco



## Comunicaciones serie II – Práctica 7

En esta segunda parte de comunicaciones serie vamos a utilizar un buffer circular que será probado con un eco y finalmente se empleará en un programa más complejo.

#### Driver UART con colas

```
/*
  * File: driver_uart.h
  * Author: Fernando & Jorge
  *
  * Created on 26 March 2021, 13:19
  */

#ifndef DRIVER_UART_H
#define DRIVER_UART_H

void InicializarUART1(int baudios);
char getcUART();
void putsUART(char *ps);

#endif /* DRIVER_UART_H */
```

Primero creamos una cabecera con las funciones para inicializar, recibir caracteres y enviar cadenas.

Como vemos a continuación, vamos a definir una estructura de daros para utilizar las colas.

```
* File:
         driver uart.c
* Author: Fernando & Jorge
 * Created on March 2021, 13:19
#include <xc.h>
#include "driver uart.h"
#define TAM COLA 100
typedef struct {
   char array[TAM COLA];
   int cab;
   int col;
} cola t;
static cola t rx;
static cola t tx;
void InicializarUART1(int baudios) {
   rx.cab = 0;
   rx.col = 0;
   tx.cab = 0;
   tx.col = 0;
   // Interrupciones
   IFS1bits.U1RXIF = 0;
   IEC1bits.U1RXIE = 1;
   IFS1bits.U1TXIF = 0;
  IPC8bits.U1IP = 3; // Prioridad 3
```



```
IPC8bits.U1IS = 1; // Subprioridad 1
    U1MODE = 0;
    // Velocidad
   double brg;
    if (baudios > 38400) {
        U1MODEbits.BRGH = 1;
       brg = 5000000 / (4 * baudios) - 1;
    } else {
        U1MODEbits.BRGH = 0;
        brg = 5000000 / (16 * baudios) - 1;
   U1BRG = (int) brg;
   // Inicializar UART
   U1STAbits.URXISEL = 0; // 1 char interrumpe
   U1STAbits.UTXISEL = 2; // Se interrupme al estar vacío
   U1STAbits.URXEN = 1;
   U1STAbits.UTXEN = 1;
    U1MODEbits.ON = 1; // Activamos la UART
}
 _attribute__((vector(32), interrupt(IPL3SOFT), nomips16))
void InterrupcionUART1(void) {
    if (IFS1bits.U1RXIF == 1) {
        if ((rx.cab + 1 == rx.col) ||
                (rx.cab + 1 == TAM COLA && rx.col == 0)) {
            // La cola está llena
        } else {
            rx.array[rx.cab] = U1RXREG;
            rx.cab++;
            if (rx.cab == TAM COLA) {
                rx.cab = 0;
            }
        IFS1bits.U1RXIF = 0;
    }
    if (IFS1bits.U1TXIF == 1) {
        // Se extrae un car er de la cola y se env
        if (tx.col != tx.cab) { // Hay datos nuevos
            U1TXREG = tx.array[tx.col];
            tx.col++;
            if (tx.col == TAM COLA) {
                tx.col = 0;
        } else { // Se ha vaciado la cola.
            IEC1bits.U1TXIE = 0; // Para evitar bucle sin fin
        IFS1bits.U1RXIF = 0;
   }
}
char getcUART() {
    char c;
    if (rx.col != rx.cab) { // Hay datos nuevos
       c = rx.array[rx.col];
        rx.col++;
       if (rx.col == TAM COLA) {
```



```
rx.col = 0;
        1
    } else { // no ha llegado nada
        c = ' \setminus 0';
    1
    return c;
}
void putsUART(char *ps) {
    while (*ps != '\0') {
        if ((tx.cab + 1 == tx.col) ||
                 (tx.cab + 1 == TAM COLA && tx.col == 0)) {
             // La cola est<sup>a</sup>lena.
             break;
        } else {
             tx.array[tx.cab] = *ps; // Copia el carcter en la cola
             ps++; // Apunto al siguiente carrer de la cadena
             tx.cab++;
             if (tx.cab == TAM COLA) {
                 tx.cab = 0;
             }
        }
    }
    // Se habilitan las interrupciones del transmisor para
    // comenzar a enviar
    IEC1bits.U1TXIE = 1;
```

En la primera función inicializar UART permitimos elegir la velocidad de la línea serie. Para ello hemos tenido en cuenta que para velocidades superiores a 38 400 baudios debemos usar el divisor por 4 en lugar del divisor por 16 para evitar un error elevado. Teniendo eso en cuenta seleccionamos el valor de U1BRG con la formula 50000000 / (div \* baudios) - 1.

Tanto la rutina de interrupción como las funciones getcUART () y putsUART (char \*ps) han sido vistas y explicadas en clase.

Normalmente los sistemas de comunicaciones se encuentran haciendo otra cosa y sin hacer nada cuando de repente llega un mensaje. Si el programa está ocupado y la velocidad es alta es posible que se pierdan caracteres. Las colas solucionan este problema permitiendo al programa principal leer los caracteres cuando tenga tiempo desde la cola y procesarlos mientras esta sea suficientemente grande para almacenarlos mientras el microprocesador está ocupado.

#### 2. Módulo para gestionar la UART1 con colas e interrupciones


```
/*
 * File: main2.c
 * Author: Fernando & Jorge
 *
 * Created on 8 April 2021, 12:48
 */
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#include "driver_uart.h"
#define PIN_RX 13
#define PIN_TX 7
```



```
int main(void) {
    // Configuramos como digitales
    ANSELB \&= \sim (1 << PIN RX | 1 << PIN TX);
    // El pulsador y el rx son entradas
    TRISA = 0;
    TRISB = 1<<PIN RX;
    TRISC = 0;
    // LEDs apagados
    LATA = 0;
    LATB = 1<<PIN TX; // Transmisor inhabilitado
    LATC = 0xF;
    // Conectamos U1RX y U1TX
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    U1RXR = 3;
    RPB7R = 1;
    SYSKEY = 0x0;
    // Inicializar UART
    InicializarUART1(9600);
    InicializarReloj();
    // Iniciamos interrupciones
    INTCONbits.MVEC = 1;
    asm(" ei");
    char c;
    char s[2];
    s[1] = ' \ 0';
    while(1) {
        c = getcUART();
        if (c != '\0') {
           s[0] = c;
           putsUART(s);
        }
    }
    return 0;
```

Para probar el driver de la UART con el buffer circular vamos a crear un programa que haga eco.

Para utilizar putsUART (s) que está diseñada para enviar cadenas y poder enviar caracteres, simplemente creamos una cadena de tamaño 2 con el carácter deseado y '\0'. Por otro lado, getcUART () ya está diseñada para recibir un carácter. Comprobamos utilizando PuTTY que se recibe el carácter del teclado y lo envía por la UART.





#### 3. Bluetooth bit Whacker

Finalmente vamos a crear un programa para poder controlar los pines de la tarjeta desde el PC o el móvil.

A continuación, se presentan los comandos a utilizar.

PD (de Pin Direction). Selecciona la dirección de un pin.

PD,<puerto>,<pin>,<dirección>\n.

El comando retornará "OK\n" si los parámetros son correctos o "Error\n" si no lo son

PI (de Pin Input). Devuelve el estado de un pin.

PI,<puerto>,<pin>\n.

El comando retornará "PI,1\n" si el pin está a 1, "PI,0\n" si el pin está a 0 o "Error\n"

PO (de Pin Output). Cambia el estado de un pin.

PO,<puerto>,<pin>,<valor>\n.

El comando retornará "OK\n" si los parámetros son correctos o "Error\n" si no lo son

<puerto> es la letra A, B o C según el puerto al que pertenezca el pin que queremos cambiar.

<pi><pin> es el número del pin que gueremos cambiar, expresado en hexadecimal (0 a F).

<dirección> es 0 para salida o 1 para entrada.

<valor> es 1 o 0 según el valor que queramos poner en el pin.

```
* File: main3.c
 * Author: jorge
 * Created on 09 April 2021, 10:54
#include <xc.h>
#include "Pic32Ini.h"
#include "driver uart.h"
#define PIN RX 13
#define PIN TX 7
void resultError()
{
    putsUART("Error\n");
int convertPin(char s) {
    if (s >= 48 && s <= 57)
        return s - 48;
    else if (s >= 65 && s <= 70)
        return s - 65 + 10;
    return -1;
}
```





```
void executeCommand(char* s) {
    // Comrpobar formato
    if (s[0] != 'P' || s[2] != ',' || s[4] != ',') {
       resultError();
       return:
    }
///PD///
   if (s[1] == 'D') {
        // Comrpobar formato
        if (s[6] != ',' || s[8] != '\n') {
            resultError();
            return;
        }
        // Leer valores
        char puerto = s[3];
        int pin = convertPin(s[5]);
        if (pin == -1) {
            resultError();
            return;
        }
        int dir = convertPin(s[7]);
        if (dir != 0 && dir != 1) {
            resultError();
            return;
        }
        // Cambiar modo del pin
        if (puerto == 'A') {
            if(dir == 0)
            TRISACLR = 1 << pin;
            else
            TRISASET = 1 << pin;
        } else if (puerto == 'B') {
            if(dir == 0)
            TRISBCLR = 1 << pin;
            else
            TRISBSET = 1 << pin;
        } else if (puerto == 'C') {
            if(dir == 0)
            TRISCCLR = 1 << pin;
            else
            TRISCSET = 1 << pin;
        } else {
            resultError();
            return;
        putsUART("OK\n");
///PI///
   } else if (s[1] == 'I') {
  // Comprobar formato
```



```
if (s[6] != '\n') {
            resultError();
            return;
        }
        // Leer valores
        char puerto = s[3];
        int pin = convertPin(s[5]);
        if (pin == -1) {
            resultError();
            return;
        }
        // Leer le pin
        int v;
        if (puerto == 'A') {
            v = (PORTA >> pin) & 1;
        } else if (puerto == 'B') {
            v = (PORTB \gg pin) & 1;
        } else if (puerto == 'C') {
            v = (PORTC >> pin) & 1;
        } else {
            resultError();
            return;
        char s_ret[5];
        s ret[\overline{0}] = 'P';
        s_ret[1] = 'I';
        s_ret[2] = ',';
        s_{ret[3]} = v + 48;
        s ret[4] = '\n';
        putsUART(s ret);
///PO///
    } else if (s[1] == '0') {
        // Comrpobar formato
        if (s[6] != ',' || s[8] != '\n') {
            resultError();
            return;
        }
        // Leer valores
        char puerto = s[3];
        int pin = convertPin(s[5]);
        if (pin == -1) {
            resultError();
            return;
        int valor = convertPin(s[7]);
        if (valor != 0 && valor != 1) {
            resultError();
            return;
        }
```



```
// Poner el valor adecuado
        if (puerto == 'A') {
            if(valor == 0)
            LATACLR = 1 << pin;
            else
            LATASET = 1 << pin;
        } else if (puerto == 'B') {
            if(valor == 0)
            LATBCLR = 1 << pin;
            else
            LATBSET = 1 << pin;
        } else if (puerto == 'C') {
            if(valor == 0)
            LATCCLR = 1 << pin;
            else
            LATCSET = 1 \ll pin;
        } else {
            resultError();
            return;
        putsUART("OK\n");
    } else {
        resultError();
}
int main(void) {
    // Configuramos como digitales
    ANSELB \&= \sim (1 << PIN RX | 1 << PIN TX);
    // El pulsador y el rx son entradas
    TRISA = 0;
    TRISB = 1 << PIN RX;
    TRISC = 0;
    // LEDs apagados
    LATA = 0;
    LATB = 1 << PIN TX; // Transmisor inhabilitado
    LATC = 0xF;
    // Conectamos U1RX y U1TX
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    U1RXR = 3;
    RPB7R = 1;
    SYSKEY = 0x0;
    // Inicializar UART
    InicializarUART1(9600);
    InicializarReloj();
    // Iniciamos interrupciones
    INTCONbits.MVEC = 1;
    asm(" ei");
   char c;
```



```
char s[10]; // El comando más largo ocupa 9
int icab_s = 0;

while (1) {

    c = getcUART();
    if (c != '\0') {

        s[icab_s] = c;
        icab_s++;


        if (c == '\n') {
            executeCommand(s);
            icab_s = 0;
        }
    }
}
return 0;
}
```

Como vemos en el último while, toda la lógica del programa se encuentra en la función executeCommand (char\*s) que actúa al presionar enter. Para facilitar la conversión ASCII hemos creado también la función convertPin (char s) y la función v resultError() para escribir error.

Consultando la tabla ASCII vemos que los número se encuentran entre las posiciones 48 y 57 de la tabla y las letras a partir de la 65.

#### executeCommand(char\* s)


Primero comprobamos genéricamente que el formato coincide. Después utilizando ifs comprobamos el comando introducido. En PD volvemos a comprobar el formato de forma específica, leemos los parámetros y cambiamos el modo del pin. En PO de nuevo comprobamos el formato específicamente, leemos parámetros, leemos el pin y devolvemos el estado en el que se encuentra por la UART. Finalmente, en PO tras comprobar el formato y leer los parámetros, ponemos el valor indicado en el pin indicado. En caso de algún error de formato escribimos error en todos los casos.



Probamos varios comandos.

En clase se probó mas exhaustivamente comprobando el estado de un pulsador, encendiendo Leds etc.

Importante configurarlo en formato ASCII y con \n







# Conclusión

#### En esta práctica hemos aprendido a:

- Configurar el módulo bluetooth HC-06
- Utilizar PuTTY y la aplicación Bluetooth Terminal HC-05 para enviar caracteres y así probar el correcto funcionamiento de los módulos diseñados
- Crear un transmisor y receptor para la UART en modo polling
- Diseñar un driver para utilizar un buffer circular con la UART
- Crear un programa para controlar los pines del microprocesador de forma remota

