#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

"Проектирование вычислительных систем"

Вариант №5

Студент:

Чернова Анна Ивановна

Миху Вадим Дмитриевич

Группа Р34301

Преподаватель:

Пинкевич Василий Юрьевич

г. Санкт-Петербург

## Цель работы

- 1. Получить базовые знания об устройстве и режимах работы таймеров микроконтроллерах.
- 2. Получить навыки использования таймеров и прерываний от таймеров.
- 3. Получить навыки использования аппаратных каналов ввода-вывода таймеров.

#### Задание

Разработать программу, которая использует таймеры для управления яркостью светодиодов и излучателем звука (по прерыванию или с использованием аппаратных каналов). Блокирующее ожидание (функция HAL\_Delay()) в программе использоваться не должно.

Стенд должен поддерживать связь с компьютером по UART и выполнять указанные действия в качестве реакции на нажатие кнопок на клавиатуре компьютера. В данной лабораторной работе каждая нажатая кнопка (символ, отправленный с компьютера на стенд) обрабатываются отдельно, ожидание ввода полной строки не требуется.

Для работы с UART на стенде можно использован один из двух вариантов драйвера (по прерыванию и по опросу) на выбор исполнителя. Поддержка двух вариантов не требуется. Частота синхросигнала процессорного ядра и сигнала ШИМ для управления яркостью светодиодов (если используется) должны соответствовать указанным в варианте задания.

## Вариант 5

Реализовать музыкальную ритм-игру. С помощью звукоизлучателя воспроизводится последовательно, состоящая из звуков разной частоты («мелодия»). Каждый звук сопровождается зажиганием светодиода определенного цвета и с определенной яркостью (регулируется коэффициентом заполнения). Должно существовать взаимно однозначное соответствие между частотой звука и цветом/яркостью светодиода. Во время каждого звука/импульса светодиода игрок должен ввести символ, соответствующий текущей частоте звука или цвету/яркости. Чем больше звуков будет «угадано» правильно и на большей скорости игры, тем больше очков заработает игрок (система начисления очков – на усмотрение исполнителей).

Всего необходимо предусмотреть девять видов импульсов: зеленый, желтый и красный на 20 %, 50 % и 100 % яркости. К ним следует подобрать звуки произвольных частот, легко отличимых одна от другой на слух. Предусмотреть одну стандартную последовательность импульсов длительностью не менее 20-ти элементов (простейший вариант – циклический перебор девяти импульсов). Когда последовательность заканчивается или досрочно останавливается игроком, в UART выводится количество набранных очков и «трассировка» нажатий, где отмечены правильные и неправильные нажатия. Отсутствие нажатия в течение импульса должно считаться неправильным нажатием.

#### Выполнение


## Листинг разработанной программы с комментариями

```
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#define CODE LENGTH 9
#define TIMEOUT 10000
#define MAX_ATTEMPTS 3
#define GREEN LED Pin GPIO_PIN_13
#define YELLO\overline{W} LE\overline{D} Pin GPI\overline{O} PI\overline{N} 14
#define RED LED Pin GPIO PIN 15
#define BUTTON Pin GPIO PIN T5
#define UART BUFFER SIZE 64
char LOCK CODE[CODE LENGTH] = "123456789";
char input buffer[CODE LENGTH];
volatile uint8 t current_pos = 0;
volatile uint8 t attempt count = 0;
volatile uint8 t mode = 0; // 0 = Unlock Mode, 1 = Change Code Mode, 2 =
Await Confirmation
volatile uint8 t uart mode = 0; // 0 = Polling, 1 = Interrupt
volatile uint8 t show led = 1;
volatile uint8 t show sound = 1;
uint8 t recieved data;
char buffer = '@';
char new code[CODE LENGTH];
volatile uint8 t new code pos = 0;
char uart buffer[UART BUFFER SIZE];
volatile uint8_t write_index = 0;
volatile uint8_t read_index = 0;
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void UART Send Message(const char *msg);
void UART Send Char(char ch);
void Change Code Logic(char input);
void Confirm New Code(char input);
void Process Input(char input);
void System Reset (void);
int main (void)
   HAL Init();
   SystemClock Config();
   MX GPIO Init();
MX USART6_UART_Init();
   MX_TIM6_Init();
   MX_TIM4_Init();
MX_TIM1_Init();
   MX I2C1 Init();
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
UART_Send_Message("System Ready\r\n");
   HAL TIM PWM Start(&htim4, TIM CHANNEL 2);
HAL TIM PWM Start(&htim4, TIM CHANNEL 3);
HAL TIM PWM Start(&htim4, TIM CHANNEL 4);
   char input;
   while (1)
   {
            if (HAL UART Receive (&huart6, (uint8 t *)&input, 1, 100) ==
HAL OK) {
                             Process Input (input);
   }
```

```
}
void UART Send Message(const char *msg) {
     HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8 t *)msg, strlen(msg),
HAL MAX \overline{DELAY});
void UART_Send_Char(char ch) {
    if (ch == '\r') {UART_Send_Message("\r\n");}
     HAL_UART_Transmit(&huart6, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim) {
       if (htim->Instance == TIM6) {
              int code = LOCK CODE[current pos] - '0';
             if (show led) {
                    int pulse = 0;
                    switch (code) {
case 1: pulse = 25; htim4.Instance->CCR2
pulse; htim4.Instance->CCR3 = 0; htim4.Instance->CCR4 = 0; break;
case 2: pulse = 50; htim4.Instance->CCR2
                                                     htim4.Instance->CCR2 =
                                                     htim4.Instance->CCR2 =
pulse; htim4.Instance->CCR3 = 0; htim4.Instance->CCR4 = 0; break;
                           case 3: pulse = 100;
                                                    htim4.Instance->CCR2 =
pulse; htim4.Instance->CCR3 = 0; htim4.Instance->CCR4 = 0; break;
                           case 4: pulse = 25;
                                                     htim4.Instance->CCR3 =
pulse; htim4.Instance->CCR2 = 0; htim4.Instance->CCR4 = 0; break;
                           case 5: pulse = 50;
                                                     htim4.Instance->CCR3 =
pulse; htim4.Instance->CCR2 = 0; htim4.Instance->CCR4 = 0; break; case 6: pulse = 100; htim4.Instance->CCR pulse; htim4.Instance->CCR2 = 0; htim4.Instance->CCR4 = 0; break;
                                                     htim4.Instance->CCR3 =
                           case 7: pulse = 25;
                                                     htim4.Instance->CCR4 =
pulse; htim4.Instance->CCR2 = 0; htim4.Instance->CCR3 = 0; break;
                           case 8: pulse = 50;
                                                     htim4.Instance->CCR4 =
pulse; htim4.Instance->CCR2 = 0; htim4.Instance->CCR3 = 0; break;
case 9: pulse = 100; htim4.Instance->CCR
pulse; htim4.Instance->CCR2 = 0; htim4.Instance->CCR3 = 0; break;
                                                     htim4.Instance->CCR4 =
                    }
             } else {
                    htim4.Instance->CCR2 = 0;
                    htim4.Instance->CCR3 = 0;
                    htim4.Instance->CCR4 = 0;
              }
             if (show_sound) {
                    int code = LOCK_CODE[current_pos] - '0';
                    switch (code)
                           case 1: htim1.Instance->PSC = 59; break;
                                                           = 54; break;
                           case 2: htim1.Instance->PSC
                           case 3: htim1.Instance->PSC = 49; break;
                           case 4: htim1.Instance->PSC = 44; break;
                           case 5: htim1.Instance->PSC
                                                           = 39;
                                                                  break;
                                                              34; break;
                           case
                                 6:
                                    htim1.Instance->PSC
                           case 7: htim1.Instance->PSC = 29; break;
                                                           = 24; break;
                           case 8: htim1.Instance->PSC
                           case 9: htim1.Instance->PSC = 19; break;
                    }
                    HAL TIM PWM Start(&htim1, TIM CHANNEL 1);
             } else {
                    HAL TIM PWM Stop(&htim1, TIM CHANNEL 1);
              }
       }
void Process Input(char input) {
       UART_Send_Char(input);
if (input == 'L') {
             show led = !show led;
             return;
       if (input == 'S') {
```

```
show sound = !show sound;
                return;
        if (input == '_') {
    mode = 1;
        if (mode == 0) {
                    if (input == LOCK CODE[current pos]) {
                         UART Send Message("..Correct..");
                         current_pos++;
                         if (current_pos == CODE LENGTH) {
     UART_Send_Message("\r\nUnlocked!\r\n");
                               System Reset();
                    } else {
                         UART Send Message("..Incorrect..");
                         attempt count++;
                         if (attempt_count >= MAX ATTEMPTS) {
                                 UART Send Message("\r\nTry again((\r\n");
                               System Reset();
              } else if (mode == 1) {
                Change Code Logic(input);
else if (mode == 2) {
                    Confirm New Code (input);
}
void Confirm New_Code(char input) {
   if (input == 'y' || input == 'Y') {
      strncpy(LOCK_CODE, new_code, CODE_LENGTH);
      UART_Send_Message("\r\nNew code set successfully!\r\n");
           System Reset();
      } else if Tinput == 'n' || input == 'N') {
    UART_Send_Message("New code discarded.\r\n");
           System Reset();
      }
}
void Change_Code_Logic(char input) {
   if (input != '_') {
                new_code[new_code_pos] = input;
new_code_pos++;
      if (new_code_pos >= CODE_LENGTH) {
    UART_Send_Message("\r\nSet as new code? (y/n)\r\n");
           mode^-= 2;
      }
void System_Reset(void) {
     current_pos = 0;
new_code_pos = 0;
      attempt \overline{count} = 0;
     mode = \overline{0};
     memset(input buffer, 0, CODE LENGTH);
```

# Описание работы программы



# Вывод

В ходе работы мы изучили и использовали таймеры для управления яркостью светодиодов и звуком динамика.