PROVA FINALE DI RETI LOGICHE

Filippo Caliò (907675) - Cod. Persona: 10628126 Giovanni Caleffi (907455) - Cod. Persona: 10665233

Prof. William Fornaciari - AA: 2020/2021

Contents

1	Inti	coduzione	1			
	1.1	Scopo del progetto	1			
	1.2					
	1.3	Interfaccia del componente	2			
		Dati e descrizione memoria				
2	Design e scelte progettuali					
	2.1	Gestione dell'o_address, dell'enable, dell'o_done e del cari-				
		camento di o_data:	6			
	2.2	Lettura numero dei pixel	9			
	2.3	Calcolo MAX_PIXEL_VALUE e MIN_PIXEL_VALUE e applicazione				
		algoritmo per calcolare NEW_PIXEL_VALUE	11			
3	Risultati sperimentali					
	3.1	Report di sintesi	14			
	3.2	Simulazioni	14			
4	Cor	nclusioni	15			

1 Introduzione

1.1 Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è la realizzazione di un componente hardware, scritto in VHDL. Esso riceve in ingresso un'immagine in scala di grigi a 256 livelli e, dopo aver applicato un algoritmo di equalizzazione a ciascun pixel, scrive in output l'immagine equalizzata.

Di seguito è raffigurato un esempio di un'immagine 2x2 equalizzata (l'indirizzo dei dati in memoria verrà spiegato nel paragrafo 1.4).

~	_	_	3	-	_	0	•	_	_
2	2	46	131	62	89	0	255	64	172

Fig.1.1: Esempio: 2x2

1.2 Specifiche generali

L'algoritmo usato per l'equalizzazione delle immagini è una versione semplificata rispetto all'algoritmo standard. Esso può essere applicato solo a immagini in scala di grigi e per trasformare ogni pixel dell'immagine, esegue le seguenti operazioni:

```
DELTA_VALUE = MAX_PIXEL_VALUE - MIN_PIXEL_VALUE

SHIFT_LEVEL = (8 - FLOOR(LOG2(DELTA_VALUE + 1)))

TEMP_PIXEL = (CURRENT_PIXEL_VALUE - MIN_PIXEL_VALUE)

<<SHIFT_LEVEL

NEW_PIXEL_VALUE = MIN(255, TEMP_PIXEL)
```

MAX_PIXEL_VALUE e MIN_PIXEL_VALUE rappresentano rispettivamente il massimo e il minimo valore dei pixel dell'immagine, CURRENT_PIXEL_VALUE rappresenta il valore del pixel da trasformare e NEW_PIXEL_VALUE rappresenta il valore del nuovo pixel in output.

Il componente hardware è inoltre progettato per poter codificare più immagini, una dopo l'altra. Prima di codificare l'immagine successiva, però, l'algoritmo di equalizzazione deve essere stato applicato prima a tutti i pixel dell'immagine precedente.

1.3 Interfaccia del componente

L'interfaccia del componente, così come presentata nelle specifiche, è la seguente: entity project_reti_logiche is

In particolare:

- i_clk: segnale di CLOCK in ingresso generato dal TestBench;
- i_rst: segnale di RESET che inizializza la macchina pronta per ricevere il primo segnale di START;
- i_start: segnale di START generato dal Test Bench;
- i_data: segnale (vettore) che arriva dalla memoria in seguito ad una richiesta di lettura;
- o_address: segnale (vettore) di uscita che manda l'indirizzo alla memoria;
- o_done: segnale di uscita che comunica la fine dell'elaborazione e il dato di uscita scritto in memoria;
- o_en: segnale di ENABLE da dover mandare alla memoria per poter comunicare (sia in lettura che in scrittura);
- o_we: segnale di WRITE ENABLE da dover mandare alla memoria
 (=1) per poter scriverci. Per leggere da memoria esso deve essere 0;
- o_data: segnale (vettore) di uscita dal componente verso la memoria.

1.4 Dati e descrizione memoria

Le dimensioni dell'immagine (max 128x128 pixel), ciascuna di dimensione di 8 bit, sono memorizzati in una memoria con indirizzamento al Byte:

- Nell'indirizzo 0 viene salvato il numero di colonne (N-COL) dell'immagine.
- Nell'indirizzo 1 viene salvato il numero di righe (N-RIG) dell'immagine.
- A partire dall'indirizzo 2 vengono memorizzati i pixel dell'immagine, ciascuno di 8 bit.
- A partire dall'indirizzo 2+(N-COL*N-RIG) vengono memorizzati i pixel dell'immagine equalizzata. Come nell'esempio di figura 1.1, i pixel equalizzati vengono salvati a partire dall'indirizzo 7.



Fig. 1.2: Rappresentazione indirizzi significativi della memoria

2 Design e scelte progettuali

La macchina a stati è composta da 18 stati ed è principalmente divisa in due macro-parti:

• Dallo stato S0 allo stato S8 viene eseguita la prima parte dell'algoritmo che verge alla <u>lettura di tutti i pixel</u> allo scopo di determinare il pixel con valore massimo, il pixel con valore minimo e conseguentemente il valore di delta_value.

I primi 3 stati sono dedicati alla lettura della dimensione della tabella, successivamente, in S3 viene letto il primo valore del pixel e, in base al numero di colonne e righe, la macchina può andare in 2 stati eccezionali (S1x1, S1xN) che trattano casi particolari che il normale algoritmo non riesce a gestire (spiegazione più dettagliata nel paragrafo 2.3), oppure dallo stato S3 si passa allo stato S4 che, insieme agli stati S5 e S6, gestiranno l'algoritmo per tabelle di dimensione NxN e Nx1.

In S7 viene letto l'ultimo pixel dell'immagine. Una volta letti tutti i pixel e determinati max_pixel_value e min_pixel_value, la macchina passa allo stato S8 dove viene calcolato e salvato il valore di delta_value.

• La seconda parte della macchina a stati (da S9 a S_FINAL) è dedicata alla determinazione dei valori equalizzati dei pixel originali e il loro caricamento in memoria.

Una volta finito il primo ciclo grazie al quale ora si conoscono i valori di max_pixel_value, min_pixel_value e delta_value è possibile calcolare il valore di shift_level e, successivamente, per ogni pixel dell'immagine, determinare temp_pixel e new_pixel_value per poi caricare i nuovi valori in memoria.

Lo stato **S9** è necessario per il corretto funzionamento della gestione di o_address (paragrafo 2.1).


Nello stato S10 viene salvato il valore di shift_level e viene letto il primo pixel da modificare.

Gli stati S11-S12-S13-S14 sono dedicati alla lettura, trasformazione e caricamento in memoria dei pixel dell'immagine.

In S13, viene eseguito il ciclo tante volte quanto il numero di pixel presenti nell'immagine grazie al segnale o_end_contatore.

Quando o_end_contatore <= '1', la macchina passa in S_FINAL, in cui viene mandato o_done <= '1'. La macchina torna poi in S0 pronta a leggere, se esiste, una nuova immagine.

Negli stati S2 e S3, se si verifica che almeno uno dei due valori salvati in o_colonneIn e in o_righeIn è uguale a 0 (cioè, almeno una delle dimensioni della tabella è nulla), allora la macchina va direttamente in S_FINAL. Per maggiore ordine e chiarezza nella lettura e scrittura del codice, il programma è stato diviso in 3 processi dediti ognuno a precisi compiti. Nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 viene spiegato nel dettaglio il compito di ogni processo e il ruolo di ogni stato nell'esecuzione di questo.



2.1 Gestione dell'o_address, dell'enable, dell'o_done e del caricamento di o_data:

Il valore di o_address viene gestito in maniera diversa tramite l'uso di mux_definitivo (Fig.2.2) che, in base al segnale mux_definitivo_sel, gli assegna il valore adatto:

- Fase di lettura (mux_definitivo_sel = '0'): l'indirizzo di memoria aumenta tramite il sommatore, raffigurato in alto nella Fig.2.1, per poter leggere tutti i pixel.
- Fase di scrittura (mux_definitivo_sel = '1'): l'indirizzo di memoria si alterna, partendo dall'indirizzo del primo pixel, per poter scrivere il NEW_PIXEL_VALUE nel giusto indirizzo. La fase di scrittura termina quando abbiamo letto e scritto in output tutti i pixel presenti.




Fig.2.1




Fig.2.2

Nella prima macro-parte dell'algoritmo che va da S0 a S8, per la gestione dell'o_address viene mantenuto mux_definitivo_sel <= '0'.

Ciò implica che per i primi 9 stati, la macchina usa solo la parte superiore del datapath in figura 2.1 poichè sufficiente ad incrementare gli indirizzi linearmente.

Nella seconda parte, invece, dove è necessario passare da un indirizzo x, ad un indirizzo x + numero di pixel della tabella, per caricare il nuovo pixel equalizzato in memoria, viene utilizzato l'intero datapath alternando il valore di o_address tramite mux_definitivo_sel, che negli stati S9-S13-S_FINAL vale '0' mentre negli stati S10-S11-S12-S14 vale '1'.

- **S0**: caricamento nel registro o_roAddr del valore iniziale di o_address ("000000000000000").
- S1-S2-S3-S1xN-S4: incremento il valore di o_roAddr per leggere tutti i valori in memoria.
- S5-S1x1: il valore dell'o_address smette di incrementare (necessario per il processo di gestione di righe e colonne).
- S6: ricomincia l'incremento di o_address.
- S7: caricamento nel registro new_dim dell'ultimo valore di o_address che indica quanti elementi sono stati letti in memoria nel primo ciclo. Reset dell'o_address e di o_roAddr al valore iniziale.
- S8: caricamento del valore del registro new_dim all'interno del registro contatore.

- S9: caricamento in new_o_roAddr del valore di new_dim e o_roAddr continua a incrementare.
- S10: l'o_address prende il valore new_o_roAddr che ora vale new_dim+1 e smette di seguire o_roAddr. Nel frattempo il valore di o_roAddr continua a incrementare.
- S11: new_o_roAddr e contatore eseguono la stessa funzione dello stato precedente, tuttavia o_roAddr si ferma al valore che aveva in S10.
- S12: i 3 registri si comportano allo stesso modo di S11, ma in questo stato viene caricato in memoria il valore equalizzato di un pixel ponendo o_we <= '1'.
- S13: decremento il valore di contatore di 1, ricomincio a incrementare o_roAddr e new_o_roAddr facendo in modo che però o_address ora segua o_roAddr.
- S14: o_roAddr e new_o_roAddr non si incrementano più e ora o_address segue new_o_roAddr. Si ferma anche valore di contatore.
- S_FINAL: pongo o_done <= '1' e o_en <= '0' e la macchina termina.

2.2 Lettura numero dei pixel

Processo per la gestione del ciclo dedicato alla lettura di tutti i pixel tramite l'uso del numero di righe e colonne.

Il datapath (Fig.2.3) è costituito da due decrementatori, uno per le colonne e l'altro per le righe. Nella macchina a stati viene poi implementato come due cicli annidati allo scopo di eseguire la lettura dei pixel l'esatto numero di volte.




Fig.2.3

- S1: viene scritto il numero di colonne all'interno del registro o_colonneIn (registro che poi non verrà più modificato e utile per la gestione del secondo ciclo)
- S2: viene scritto il numero di righe all'interno del registro o_righeIn (registro che poi non verrà più modificato e utile per la gestione del secondo ciclo). Inoltre viene caricato nel registro o_colonneAgg il valore di o_colonneIn (registro che salva un valore e, quando necessario, decrementa il valore di 1).

- S3: viene caricato nel registro o_righeAgg il valore di o_righeIn (registro che salva un valore e, quando necessario, decrementa il valore di 1).
- S1xN: stato che decrementa di 1 il valore di o_righeAgg (tramite sub_righe), ponendo a 1 righeAgg_sel.
- S4: stato di loop che per ogni ciclo di clock decrementa di 1 il valore di o_colonneAgg (tramite sub_colonne), ponendo a 1 colonneAgg_sel.
- S5: stato che riporta il valore di o_colonneAgg al valore iniziale contenuto in o_colonneIn e nel frattempo decrementa di 1 il valore di o_righeAgg (tramite sub_righe), ponendo a 1 righeAgg_sel.
- S6: stato che riporta il valore di o_colonneAgg al valore iniziale contenuto in o_colonneIn.

Gli stati S0, S1x1, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S_FINAL non vengono utilizzati all'interno di questo processo.

2.3 Calcolo max_pixel_value e min_pixel_value e applicazione algoritmo per calcolare new_pixel_value

Il datapath dedicato alla determinazione del pixel con valore massimo e minimo, del delta_value e dello shift_level è raffigurato in Fig.2.4. Mentre il datapath di Fig.2.5 descrive i componenti usati per l'assegnamento del nuovo valore del pixel.

Per trovare il valore del **pixel massimo**, si confronta il pixel in lettura (salvato in o_pixelIn) con il valore "0". Se maggiore, esso viene salvato nel registro o_pixelMax.

Per trovare il valore del **pixel minimo**, si confronta il pixel in lettura (salvato in o_pixelIn) con il valore "255". Se minore, esso viene salvato nel registro o_pixelMin.

Il delta_value è calcolato eseguendo la differenza fra il pixel massimo e minimo.

Per il valore di o_floor, vengono usati una serie di comparatori che, in base a un determinato range di valori, assegnano l'intero corrispondente (da 0 a 8).

Lo shift_level è calcolato sottraendo a 8 l'intero o_floor.




Fig.2.4

Una volta che siamo nella fase di scrittura, ci salviamo il valore del pixel da trasformare in o_current_pixe_value e ad esso sottraiamo il valore del pixel minimo, calcolato in precedenza.

Dopodichè, per shiftare il risultato della sottrazione (sub_currentPixel) del valore di shift_level, si è deciso di usare l'operatore concatenazione, come rappresentato di seguito.

Dopo aver calcolato shift_value, che ha dimensione 16 bit, il valore viene confrontato, tramite un comparatore, con l'intero 255.

Se minore, il valore del comparatore vale 1, assegnando a o_data i primi 8 bit di shift_value.

Se maggiore, a o_data viene assegnato l'intero 255.




Fig.2.5

- S3: salva il valore del primo pixel in o_pixelIn, o_pixelMax, mentre in o_pixelMin viene caricato il valore 255.
- S1x1: stato di eccezione quando la tabella contiene un solo pixel, viene salvato il valore di quel pixel in o_pixelMin.

- S4-S5-S6-S7-S1xN: stati in cui vengono letti tutti i pixel di una colonna e viene verificato quale sia il pixel con valore massimo e minimo.
- S8: carica nel registro delta_value la differenza tra i valori finali di o_pixelMax e o_pixelMin e carica il valore di i_data in o_pixelIn.
- S9: carica il valore di i_data in o_pixelIn.
- S10: inserisco il primo valore della tabella nel registro o_current_pixel_value e salvo nel registro shift_level. Inizia il ciclo per la lettura e il caricamento in memoria di tutti i pixel equalizzati. la differenza tra 8 e il valore di o_floor.
- **S14**: stato che per ogni ciclo carica il valore di un pixel nel registro o_current_pixel_value.

Gli stati S0, S1, S2, S11, S12, S13, S_FINAL non vengono utilizzati all'interno di questo processo.

3 Risultati sperimentali

3.1 Report di sintesi

3.2 Simulazioni

. test bench 1 (cosa fa e perchè lo fa e cosa verifica; per esempio, controlla una condizione limite) ii. test bench 2 (...)

4 Conclusioni

Nel progettare il componente hardware, abbiamo prestato particolare attenzione nel rimuovere tutti i latch presenti. 0x0 non considerata perchè fuori specifica